



## Harmony® Smart Control

Installationsguide  
Konfigurationsvejledning  
Installeringshåndbok



Svenska  
Dansk  
Norsk

Få tillgång till installationsvideor, supportartiklar och Harmony Community-forum:

[www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol](http://www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol)

Her finder du videoklip om installation, supportartikler og Harmony-brugerfora:

[www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol](http://www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol)

Få tilgang til videoer, hjelpeartikler og brukerforum for Harmony:

[www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol](http://www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol)



### Svenska

#### Ny installation

- Anslut Harmony-hubben till en nätanslutning nära ditt underhållningssystem (mer information finns på baksidan).
- Besök Apple App Store eller Google Play och installera **Harmony**-appen.
- Starta appen, välj knappen Fortsätt och följ anvisningarna på smarttelefonen.

Du kan även gå till [myharmony.com](http://myharmony.com) och göra installationen på en Mac- eller Windows-dator

### Dansk

#### Ny konfiguration

- Slut din Harmony Hub til en strømforsyning i nærheden af din hjemmebiograf (find flere oplysninger på bagsiden).
- Besøg Apple App Store eller Google Play, og installer **Harmony**-applikationen.
- Start applikationen, tryk på Fortsæt, og følg anvisningerne på din smartphone.

Du kan også vælge at åbne [myharmony.com](http://myharmony.com) og udføre installationen på en Mac- eller Windows-computer.

### Norsk

#### Ny konfigurering

- Kople Harmony Hub til en strømforsyning i nærhet av underholdningsannlegget (se bakpanelet for ytterligere informasjon).
- Gå til Apple App Store eller Google Play og installer **Harmony**-appen.
- Kjør appen, velg Fortsett-knappen, og følg anvisningene som gis på smarttelefonen.

Du kan også besøke [myharmony.com](http://myharmony.com) for å utføre installasjonen med en Mac- eller Windows-maskin.

### Svenska

#### Felsökning

**Harmony-hubben kan inte ansluta till Wi-Fi eller Harmony-appen kan inte identifiera hubben**

- Se till att hubben är inom routerns räckvidd.
- Se till att telefonen och hubben är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Starta om hubben genom att koppla ifrån och återansluta strömkällan. Det tar 30 sekunder att starta om.
- Starta om routern genom att koppla ifrån och återansluta strömkällan.
- Besök [www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol](http://www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol) om du behöver ytterligare hjälp.

### Dansk

#### Problemløsning

**Harmony Hub kan ikke oprette forbindelse til det trådløse netværk, eller også kan hubben ikke registreres**

- Hubben skal være inden for routerens rækkevidde.
- Telefonen og hubben skal være sluttet til det samme trådløse netværk.
- Genstart hubben ved at trække stikket ud og sætte det i igen. Det vil tage cirka 30 sekunder at genstarte den.
- Genstart routeren ved at trække stikket ud og sætte det i igen.
- Du kan finde yderligere hjælp på [www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol](http://www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol).

### Norsk

#### Feilsøking

**Harmony Hub kan ikke kople til det trådløse nettverket, eller Harmony-appen finner ikke huben**

- Forsikre deg om at huben er innenfor rekkevidden til ruterer.
- Forsikre deg om at telefonen og huben er koplet til samme trådløse nettverk.
- Start huben på nytt ved å kople fra og til strømforsyningen. Det tar ca. 30 sekunder før den starter på nytt.
- Start ruterer på nytt ved å kople fra og til strømforsyningen.
- Gå til [www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol](http://www.logitech.com/support/harmonysmartcontrol) for ytterligere hjelp.



Obs! Om någon av enheterna inte svarar kan du prova att placera hubben eller IR-miniomvandlaren närmare enhetens framsida.

Bemærk: Hvis en af dine komponenter ikke reagerer, kan du flytte hubben eller IR-miniomformeren tættere på komponentens forside.

Merk: Hvis en av komponentene ikke svarer, kan du prøve å flytte hubben eller IR-minisenderen nærmere fronten av komponenten.



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-005102.005



## Svenska

### 1 Harmony-hubb

- Harmony-hubben ansluter till Harmony-appen på smarttelefonen via Wi-Fi. Hubben styr enheter inom räckvidden via IR och Bluetooth®.
- Placera hubben intill enheterna i hemunderhållningssystemet.
- Indikatorlampan lyser grönt när installationen är slutförd och rött vid start, innan konfigurationen är slutförd samt när Wi-Fi-anslutningen är bruten.

### 2 IR-miniomvandlare

- Med IR-miniomvandlaren kan du nå enheter som ligger utanför Harmony-hubbens räckvidd.
- Anslut en IR-miniomvandlare (tillval) på baksidan av Harmony-hubben.

### 3 Harmony-appen

- Med Harmony-appen styr du underhållningssystemet via din smarttelefon.
- Harmony-appen kommunicerar med hubben via Wi-Fi. Bluetooth® används vid den första installationen.

### 4 Harmony Smart-fjärrkontroll

- Fjärrkontrollen kan starta upp till sex aktiviteter och synkroniseras med aktiviteter som startas från din smarttelefon.
- Knapparna kan anpassas ytterligare på [myharmony.com](http://myharmony.com).

## Dansk

### 1 Harmony Hub

- Harmony Hub opretter forbindelse til Harmony-applikationen på din smartphone ved hjælp af det trådløse netværk. Hubben betjener komponenter inden for rækkevidde ved hjælp af infrarød- og Bluetooth®-teknologi.
- Anbring hubben ved siden af komponenterne i din hjemme biograf.
- Indikatoren lyser grønt når installationen er udført, og rødt når du tænder når enheden endnu ikke er konfigureret eller når den trådløse forbindelse er afbrudt.

### 2 IR-miniomformer

- IR-miniomformeren kan bruges til at få forbindelse til komponenter, som ikke kan registreres af Harmony-hubben.
- Tilslut den valgfri IR-miniomformer på bagsiden af Harmony-hubben.

### 3 Harmony-applikation

- Med Harmony-applikationen kan du betjene hjemmebiografen ved hjælp af din smartphone.
- Harmony-applikationen kommunikerer med hubben ved hjælp af Wi-Fi. Bluetooth® bruges til den indledende konfiguration.

### 4 Harmony Smart-fjernbetjening

- Fjernbetjeningen kan starte op til seks aktiviteter og synkroniserer med aktiviteter der er startet fra din smartphone.
- Hvis du vil tilpasse andre knapper, skal du gå ind på [myharmony.com](http://myharmony.com).

## Norsk

### 1 Harmony Hub

- Harmony Hub bruker trådløst nettverk for å kople til Harmony-appen på smarttelefonen. Hubben bruker infrarød og Bluetooth® for å kontrollere komponenter innen rekkevidde.
- Plasser hubben ved siden av hjemmeunderholdningskomponentene.
- Lampen er grønn når installasjonen er fullført, rød når den starter opp, ikke er konfigurert ennå eller når den mister forbindelsen til det trådløse nettverket.

### 2 Infrarød minisender

- Den infrarøde minisenderen kan brukes for å nå komponenter som er utenfor rekkevidden til Harmony Hub.
- Plugg den valgfrie, infrarøde minisenderen i baksiden på Harmony Hub.

### 3 Harmony-app

- Prøv å bruke Harmony-app til å styre underholdningsanlegget.
- Harmony-appen kommuniserer med hubben gjennom trådløst nettverk. Bluetooth® vil brukes til førstegangsinstallasjonen.

### 4 Harmony Smart Remote Control

- Fjernkontrollen kan starte opptil seks aktiviteter, og vil forbli synkronisert med aktiviteter du starter fra smarttelefonen.
- Du kan angi ytterligere knapptilpasninger ved å gå til [myharmony.com](http://myharmony.com).