






Logitech® Illuminated Living-Room Keyboard K830

Setup Guide



English	3	Česká verze	51
Français	11	Po polsku	59
Nederlands	19	Slovenčina	67
Ελληνικά	27	Українська	75
По-русски	35	Türkçe	83
Magyar	43	91.	العربية
www.logitech.com/support 			99


Know your product



1. Left mouse click
2. Micro-USB charging port
3. On/off power switch
4. Function keys
5. Automatic light sensor
6. Battery indicator
7. Hot keys
8. Touchpad
9. Mouse click buttons
10. Product documentation
11. Unifying receiver
12. USB extender cable
13. Micro-USB charging cable

Setting up your keyboard

1. Plug in the Unifying receiver into your laptop or desktop computer. You can use the USB extender cable provided to position the Unifying receiver away from metallic objects or devices that may cause interference.



Note: You can also use your keyboard to control a TV. Refer to the documentation supplied by your TV manufacturer for compatibility information and further connection details.

2. Turn on your keyboard.



Software for your keyboard

Download and install the Logitech software for your keyboard to:

- Customize the function keys.
- Adjust your touchpad experience. You can modify the pointer speed, adjust scrolling, and disable touchpad tap.
- Connect additional devices to your Unifying receiver.
- View videos explaining gestures and providing information about your keyboard's behavior.
- Reverse the requirement to press the **Fn** key when using function keys.

Go to www.logitech.com/support/k830.

Using your keyboard

Keyboard backlighting

When you start using your keyboard, the automatic light sensor detects the light level in the room and adjusts the keyboard backlight intensity accordingly. There are three intensity levels:


- In bright light: no keyboard illumination.
- In poor light: full intensity backlight.
- In the dark: half intensity backlight.

You can manually override the automatic backlighting setting. Press the **⌘** key to cycle between the three intensity levels.

Please note:

- When your battery charge level is low, backlighting turns off automatically to conserve battery power.
- Automatic backlight control is restored automatically if the keyboard is idle for 30 minutes or more, or after turning the keyboard off and back on.

Touchpad gestures



To point, scroll and click:

1. Point and slide one finger anywhere on the touchpad to move the screen pointer.
2. Scroll with two fingers, up or down.
3. Press for left mouse click.*
4. Press for right mouse click.

*You can also tap the touchpad surface to perform a click.

Note: To disable gestures and touchpad tap, press the **Fn** key plus the left mouse click button. To re-enable gestures and touchpad tap, press the **Fn** key plus the left mouse click button again.

Recharging your keyboard

Your keyboard is rechargeable. There are no batteries to be replaced.

A three-hour charge provides up to 10 days of use when you type about two hours a day with backlight on, or about one year without backlight.

Note: The use you get between charges may vary depending on your usage pattern.

When you turn on the keyboard the battery indicator shows the charge level.




Indicator	Explanation
Blinking green	The battery is charging.
Solid green	The battery has adequate charge, or charging is complete.
Blinking red	Battery power is low. Recharge the battery.

To charge the battery, connect the keyboard to a computer using the Micro-USB charging cable supplied.














The battery indicator blinks green while charging takes place. Charge until the indicator light stops blinking.

You can use the keyboard while it charges.



Note: If the battery power is low (indicator blinking red), the keyboard backlight is disabled.

Function keys

	Adjust backlight intensity		Play/pause track
	Minimize window		Next track
	Maximize window		Fn + ins: Switch applications
	Close window		Fn + del: Sleep mode
	Switch screen For example, show laptop display on TV screen		Fn + backspace: Print screen
	Show / Hide desktop		Fn + caps lock: Scroll lock
	Windows search		Fn + ▲: Page up
	Launch Web browser		Fn + ▼: Page down
	Launch media player		Fn + ◀: Home
	Previous track		Fn + ▶: End


Note:

- For keys **F1** to **F12**:
 - Press just the key to select the feature: 'Adjust backlight intensity', 'Minimize window'...
 - Press both **Fn** and the key to select the function key: **F1**, **F2**...
- For all other function keys, press both **Fn** and the key to select the feature.
- You can use the Logitech software to reverse the requirement to press the **Fn** key.

Hot keys

	Mute		Volume up
	Volume down		

The Logitech® Unifying receiver



Getting started is easy

If you're ready to pair your device(s) via Unifying, here's what you need to do:

1. Make sure your Unifying receiver is plugged in.
2. If you haven't already, download and install the Logitech software for your keyboard (see "Software for your keyboard").
3. Start the software and follow the on-screen instructions to pair the new wireless device with your existing Unifying receiver.

Plug it. Forget it. Add to it.

Your new Logitech product ships with a Unifying receiver. Did you know you can add a compatible Logitech wireless device that uses the same receiver as your current Logitech Unifying product?

Are you Unifying-ready?

If you have a Logitech wireless device that's Unifying-ready, you can pair it with additional Unifying devices. Just look for the orange Unifying logo on the new device or its packaging. Build your ideal combo. Add something. Replace something. It's easy, and you'll use only one USB port for up to six devices.

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/k830.

Troubleshooting

Keyboard not working


- Check your is keyboard powered on.
- Restart the keyboard by turning it off then back on.
- If the battery indicator flashes red, recharge the batteries. See "Recharging your keyboard."
- Check the Unifying receiver connection.
- Use the USB extender cable provided to position the Unifying receiver as close as possible to your keyboard, and remove any metallic objects between the receiver and keyboard.
- Try plugging the Unifying receiver into a different port.
- If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.


www.logitech.com/ithink

Battery disposal at product end of life



1. Remove the four feet and eight screws from the keyboard bottom.
2. Separate the top and bottom cases.
3. Disconnect the flat and battery cables from the main circuit board.
4. Remove the battery from the bottom case.
5. Dispose of the battery and product according to local laws.


Présentation du produit



1. Bouton gauche de la souris
2. Port de charge micro-USB
3. Commutateur d'alimentation
4. Touches de fonction
5. Capteur de luminosité automatique
6. Témoin de niveau de charge de la batterie
7. Touches de raccourci
8. Pavé tactile
9. Boutons de la souris
10. Documentation sur le produit
11. Récepteur Unifying
12. Rallonge USB
13. Câble de charge micro-USB

Configuration de votre clavier

1. Branchez le récepteur Unifying à votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau.
Vous pouvez utiliser la rallonge USB fournie afin d'éloigner le récepteur Unifying des objets métalliques ou des dispositifs qui pourraient causer des interférences.



Remarque: vous pouvez également utiliser le clavier pour contrôler votre télévision. Consultez la documentation fournie avec votre télévision pour obtenir les informations sur la compatibilité et d'autres précisions relatives à la connexion.

2. Mettez le clavier sous tension.



Logiciel pour votre clavier

Téléchargez et installez le logiciel Logitech correspondant à votre clavier pour:

- Personnaliser les touches de fonction.
- Adapter le fonctionnement du pavé tactile à vos besoins. Vous pouvez modifier la vitesse du pointeur, ajuster le défilement et désactiver le pavé tactile.
- *Connecter des dispositifs supplémentaires à votre récepteur Unifying.*
- *Visionner des vidéos contenant des informations sur les gestes de commande et le comportement de votre clavier.*
- Configurer le clavier de manière à ne plus utiliser la touche **Fn** lorsque vous utilisez les touches de fonction.

Accédez à la page www.logitech.com/support/k830.

Utilisation de votre clavier

Rétroéclairage du clavier

Lors de la première utilisation de votre clavier, le capteur de luminosité automatique détecte le niveau d'éclairage de la pièce et ajuste l'intensité du rétroéclairage du clavier en conséquence. Il existe trois niveaux d'intensité:


- en cas de luminosité élevée: aucun éclairage du clavier;
- en cas de faible luminosité: rétroéclairage à intensité maximale;
- dans le noir: rétroéclairage à intensité moyenne.

Vous pouvez modifier manuellement les paramètres automatiques de rétroéclairage. Appuyer sur le bouton ✱ pour faire défiler les trois niveaux d'intensité.

Remarque:

- lorsque le niveau de charge de votre batterie est bas, le rétroéclairage est automatiquement désactivé afin d'économiser la batterie.
- Si le clavier est inactif pendant au moins 30 minutes ou si vous éteignez et rallumez votre clavier, la commande de rétroéclairage automatique est restaurée automatiquement.

Gestes de contrôle du pavé tactile



Pour pointer, faites défiler et cliquez:

1. Pointez et glissez un doigt à n'importe quel endroit du pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran.
2. Faites défiler le contenu en déplaçant deux doigts vers le haut ou le bas.
3. Appuyez pour cliquer avec le bouton gauche de la souris.*
4. Appuyez pour cliquer avec le bouton droit de la souris.

*Vous pouvez également cliquer en tapant brièvement sur la surface du pavé tactile.

Remarque: pour désactiver les gestes et la commande de pression, appuyez sur la touche Fn et sur le bouton gauche de la souris. Pour réactiver les gestes et la commande de pression, appuyez à nouveau sur la touche Fn et sur le bouton gauche de la souris.

Rechargement de votre clavier

Votre clavier est rechargeable. Aucune pile à remplacer.

Une charge de trois heures vous assure jusqu'à 10 jours d'autonomie pour une utilisation moyenne de deux heures par jour avec rétroéclairage activé ou une autonomie d'environ un an sans rétroéclairage.

Remarque: l'autonomie de la batterie dépend de son utilisation.

Lorsque vous mettez le clavier sous tension, le témoin indique le niveau de charge de la batterie.




Témoin	Explication
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert en continu	La batterie est suffisamment chargée ou le chargement est terminé.
Rouge clignotant	Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie.

Pour charger la batterie, connectez le clavier à un ordinateur à l'aide du câble de charge micro-USB fourni.

Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement. Laissez votre clavier en charge jusqu'à ce que le témoin cesse de clignoter.

Vous pouvez utiliser le clavier pendant son chargement.

Remarque: si le niveau de charge de la batterie est faible (le témoin de charge clignote en rouge), le rétroéclairage du clavier est désactivé.



Touches de fonction



Ajuster l'intensité du rétroéclairage



Réduire la fenêtre



Agrandir la fenêtre



Fermer la fenêtre



Changer d'écran
Par exemple, afficher l'écran de l'ordinateur portable sur l'écran de la télévision



Afficher/masquer le Bureau



Recherche Windows



Lancer le navigateur Web



Lancer le lecteur multimédia



Piste précédente



Lecture/Pause



Piste suivante



Fn + Inser.: Changer d'application



Fn + Suppr.: Mode veille



**Fn + retour arrière:
Impression d'écran**



**Fn + Verr. Maj:
Verrouillage du défilement**



Fn + ▲: Page précédente



Fn + ▼: Page suivante



Fn + ◀: Accueil



Fn + ▶: Fin

Remarque:

- Pour les touches **F1 à F12**:
 - Appuyez simplement sur la touche pour sélectionner la fonction: "Ajuster l'intensité du rétroéclairage", "Réduire la fenêtre"...
 - Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche **Fn** et sur la touche: **F1, F2...**
- Pour toutes les autres touches de fonction, appuyez sur la touche **Fn** et sur la touche pour sélectionner la fonction.
- Le logiciel Logitech vous permet de configurer le clavier de manière à ne plus utiliser la touche **Fn**.

Touches de raccourci



Sourdine




Volume +



Volume -

Récepteur Logitech® Unifying



Branchez-le. Oubliez-le. Ajoutez d'autres dispositifs.

Votre nouveau produit Logitech est livré avec un récepteur Unifying. Saviez-vous qu'il est possible d'ajouter un dispositif Logitech sans fil compatible utilisant le même récepteur que votre produit Logitech Unifying actuel?

Etes-vous compatible Unifying?

Si vous possédez un dispositif Logitech sans fil compatible Unifying, vous pouvez le coupler à d'autres dispositifs Unifying. Recherchez le logo Unifying de couleur orange sur le nouveau dispositif ou son emballage. Créez votre combinaison parfaite. Ajoutez un dispositif. Remplacez-en un. C'est très simple, et vous pouvez utiliser un seul port USB pour six dispositifs.

Installation facile

Si vous êtes prêt à associer vos dispositifs en utilisant le récepteur Unifying, voici comment procéder:

1. Vérifiez que le récepteur Unifying est correctement branché.
2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et installez le logiciel Logitech associé à votre clavier (voir "Logiciel pour votre clavier").
3. Lancez le logiciel et suivez les instructions à l'écran pour coupler le nouveau dispositif sans fil au récepteur Unifying existant.

Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau clavier.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires.

Si le clavier dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page www.logitech.com/support/k830.

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas


- Vérifiez que votre clavier est sous tension.
- Redémarrez le clavier en le mettant hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Si le témoin de charge clignote en rouge, vous devez recharger la batterie. Voir "Rechargement de votre clavier"
- Vérifiez la connexion du récepteur Unifying.
- Utilisez la rallonge USB fournie pour placer le récepteur Unifying aussi près que possible de votre clavier et retirez tous les objets métalliques qui se trouvent entre le récepteur et le clavier.
- Branchez le récepteur Unifying sur un autre port.
- Si le récepteur Unifying est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.

Qu'en pensez-vous?

Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.


www.logitech.com/ithink

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit



1. Retirez les quatre pattes et les huit vis utilisées pour fixer la partie inférieure.
2. Séparez les parties inférieure et supérieure.
3. Déconnectez les cordons plats et le câble de la batterie du circuit imprimé.
4. Retirez la batterie de la partie inférieure.
5. Mettez la batterie au rebut conformément à la réglementation locale.


Ken uw product



1. Linksklikken
2. Micro-USB-oplaadpoort
3. Aan/uit
4. Functietoetsen
5. Automatische lichtsensor
6. Batterij-indicator
7. Sneltoetsen
8. Touchpad
9. Muisknoppen
10. Handleiding
11. Unifying-ontvanger
12. USB-verlengsnoer
13. Micro-USB-oplaadkabel

Uw toetsenbord instellen

1. Sluit de Unifying-ontvanger op uw laptop of desktopcomputer aan. U kunt het meegeleverde USB-verlengsnoer gebruiken om de Unifying-ontvanger uit de buurt te plaatsen van metalen objecten of apparaten die verstoring kunnen veroorzaken.



N.B. U kunt uw toetsenbord ook gebruiken om een tv te bedienen. Raadpleeg de documentatie van de tv-fabrikant voor informatie over compatibiliteit en verbinding.

2. Zet uw toetsenbord aan.



Software voor uw toetsenbord

Download en installeer de Logitech-software voor uw toetsenbord om:

- De functietoetsen in te stellen.
- Uw touchpad-ervaring aan te passen. U kunt de snelheid van de cursor en de scrollfunctie aanpassen en tikken op het touchpad uitschakelen.
- *Extra apparaten met uw Unifying-ontvanger te verbinden.*
- *Video's te bekijken met uitleg over bewegingen en de werking van uw toetsenbord.*
- De vereiste terug te zetten om op de **Fn**-toets te drukken wanneer u functietoetsen gebruikt.

Ga naar www.logitech.com/support/k830.

Uw toetsenbord gebruiken

Verlichting van toetsenbord

Wanneer u uw toetsenbord gaat gebruiken, detecteert de automatische lichtsensor het lichtniveau in de kamer en past deze de sterkte van uw toetsenbordverlichting hierop aan. Er zijn drie lichtniveaus:

- Bij helder licht: geen toetsenbordverlichting.
- Bij weinig licht: verlichting op volledige sterkte.
- In het donker: verlichting op halve sterkte.


U kunt de automatische instelling voor de verlichting handmatig aanpassen.

Druk op de toets * om tussen de drie lichtniveaus te schakelen.

N.B.

- Wanneer uw batterij bijna leeg is, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.
- Automatische bediening van verlichting wordt automatisch hersteld wanneer het toetsenbord 30 minuten of langer niet wordt gebruikt of nadat het toetsenbord is uitgeschakeld en opnieuw is ingeschakeld.

Touchpadbewegingen



Zo wijst, scrolt en klikt u:

1. Wijs met één vinger en sleep deze over het touchpad om de cursor op het scherm te verplaatsen.
2. Gebruik twee vingers als u omhoog of omlaag wilt scrollen.
3. Druk in voor linksklikken.*
4. Druk in voor rechtsklikken.

*U kunt ook op de touchpad tikken om een klik uit te voeren.

N.B. Als u bewegingen en tikken op het touchpad wilt uitschakelen, drukt u op de FN-toets en de linkermuisknop. Als u bewegingen en tikken op het touchpad opnieuw wilt inschakelen, drukt u opnieuw op de FN-toets en de linkermuisknop.

Uw toetsenbord opladen

Uw toetsenbord is oplaadbaar. U hoeft geen batterijen te vervangen.

Na drie uur opladen kunt u het toetsenbord 10 dagen gebruiken wanneer u ongeveer 2 uur per dag typt met verlichting ingeschakeld, of ongeveer een jaar als u geen verlichting gebruikt.

N.B. Hoe lang u uw toetsenbord tussen opladingen kunt gebruiken, is afhankelijk van het gebruik.

De batterij-indicator geeft het batterijniveau aan wanneer u het toetsenbord inschakelt.




Indicator	Verklaring
Knippert groen	De batterij wordt opgeladen.
Brandt groen	De batterij is voldoende of volledig opgeladen.
Knippert rood	Batterijniveau is laag. Laad de batterij op.

Als u de batterij wilt opladen, sluit u het toetsenbord met de meegeleverde micro-USB-oplaadkabel op een computer aan.










De batterij-indicator knippert groen tijdens het opladen. Laad uw toetsenbord op totdat de indicator stopt met knipperen.












U kunt het toetsenbord gebruiken terwijl het wordt opgeladen.



N.B. Als de batterij bijna leeg is (indicator knippert rood), wordt de toetsenbordverlichting uitgeschakeld.

Functietoetsen

	Sterkte van verlichting aanpassen
	Venster minimaliseren
	Venster maximaliseren
	Venster sluiten
	Naar ander scherm schakelen Toon bijvoorbeeld het laptopscherm op het tv-scherm
	Bureaublad weergeven/verbergen
	Zoeken in Windows
	Webbrowser openen
	Mediaspeler starten

	Vorig nummer
	Nummer afspelen/pauzeren
	Volgend nummer
	Fn + ins: Tussen toepassingen schakelen
	Fn + del: Slaapstand
	Fn + backspace: Print Screen
	Fn + caps lock: Scroll Lock
	Fn + ▲: Pagina omhoog
	Fn + ▼: Pagina omlaag
	Fn + ◀: Home
	Fn + ▶: End


N.B.

- Voor toetsen F1 t/m F12:
 - Druk alleen op de toets om de functie te selecteren: 'Sterkte van verlichting aanpassen', 'Venster minimaliseren' ...
 - Druk zowel op **Fn** als op de toets om de functietoets te selecteren: **F1**, **F2**...
- Druk voor alle andere functietoetsen zowel op **Fn** als op de toets om de functie te selecteren.
- U kunt de Logitech-software gebruiken om de vereiste om de **Fn**-toets in te drukken, om te keren.

Sneltoetsen

	Dempen		Volume omhoog
	Volume omlaag		

De Logitech® Unifying-ontvanger



Aansluiten. Vergeten. Toevoegen.

Uw nieuwe Logitech-product wordt geleverd met een Unifying-ontvanger. Wist u dat u een compatibel draadloos Logitech-apparaat kunt toevoegen dat dezelfde ontvanger gebruikt als uw huidige Logitech Unifying-product?

Bent u klaar voor Unifying?

Als u een draadloos Logitech-apparaat hebt dat klaar is voor Unifying, kunt u het koppelen aan andere Unifying-apparaten. Kijk of u het oranje Unifying-logo ziet op het nieuwe apparaat of de verpakking. Stel uw ideale combinatie samen. Voeg er iets aan toe. Vervang iets. Het is heel eenvoudig en u hebt maar één USB-poort nodig voor zes apparaten.

U kunt binnen een handomdraai aan de slag

Als u er klaar voor bent om uw apparaat of apparaten via Unifying te koppelen, doet u het volgende:

1. Zorg dat uw Unifying-ontvanger is aangesloten.
2. Download en installeer de Logitech-software voor uw toetsenbord (zie 'Software voor uw toetsenbord') als u dat nog niet gedaan heeft.
3. Start de software en volg de instructies op het scherm om het nieuwe draadloze apparaat te koppelen aan uw bestaande Unifying-ontvanger.

Ga naar Product centraal

Online vindt u meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar Product centraal te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies. Als je toetsenbord optionele software heeft, kun je meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe je je product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij Product centraal vindt u een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar www.logitech.com/support/k830.

Probleemoplossing

Het toetsenbord werkt niet


- Controleer of uw toetsenbord aan staat.
- Start het toetsenbord opnieuw op door het uit en vervolgens weer aan te zetten.
- Als de batterij-indicator rood knippert, moet u de batterijen opladen. Zie 'Uw toetsenbord opladen'.
- Controleer de verbinding van de Unifying-ontvanger.
- Gebruik het meegeleverde USB-verlengsnoer om de Unifying-ontvanger zo dicht mogelijk bij uw toetsenbord te plaatsen en verwijder metalen objecten die zich tussen de ontvanger en het toetsenbord bevinden.
- Sluit de Unifying-ontvanger op een andere poort aan.
- Als de Unifying-ontvanger op een USB-hub is aangesloten, probeer de ontvanger dan direct op uw computer aan te sluiten.

Wat vindt u ervan?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven.
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.


www.logitech.com/ithink

Weggoien van batterijen aan het eind van de productlevensduur



1. Verwijder de vier voetjes en acht schroeven uit de onderkant van het toetsenbord.
2. Haal de boven- en onderkant uit elkaar.
3. Ontkoppel de platte kabel en batterijkabel van de hoofdprintplaat.
4. Haal de batterij uit de houder aan de onderkant.
5. Gooi de batterij en het product volgens plaatselijke wetten weg.


Γνωριμία με το προϊόν



1. Αριστερό κλικ ποντικιού
2. Θύρα φόρτισης micro-USB
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Πλήκτρα λειτουργιών
5. Αυτόματος αισθητήρας φωτισμού
6. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
7. Πλήκτρα συντόμευσης
8. Touchpad
9. Κουμπιά για κλικ
10. Τεκμηρίωση προϊόντος
11. Δέκτης Unifying
12. Καλώδιο προέκτασης USB
13. Καλώδιο φόρτισης micro-USB

Ρύθμιση του πληκτρολογίου σας

1. Συνδέστε το δέκτη Unifying στο φορητό ή στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο προέκτασης USB που παρέχεται, για να τοποθετήσετε το δέκτη Unifying μακριά από μεταλλικά αντικείμενα ή συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.



Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να ελέγξετε μια τηλεόραση. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχει ο κατασκευαστής της τηλεόρασής σας για πληροφορίες συμβατότητας και άλλα στοιχεία σύνδεσης..

2. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο σας.



Λογισμικό για το πληκτρολόγιο σας

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού της Logitech για το πληκτρολόγιο σας, για να:

- Προσαρμόσετε τα πλήκτρα λειτουργιών.
- Προσαρμόσετε την εμπειρία που προσφέρει το touchpad. Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα του δείκτη, να προσαρμόσετε την κύλιση και να απενεργοποιήσετε το πάτημα του touchpad.

- Προσθέσετε επιπλέον συσκευές στο δέκτη Unifying.
- Δείτε βίντεο που εξηγούν τις κινήσεις και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του πληκτρολογίου σας.
- Αντιστρέψετε την απαίτηση για πάτημα του πλήκτρου Fn κατά τη χρήση των πλήκτρων λειτουργιών.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/k830.

Χρήση του πληκτρολογίου

Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου

Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιό σας, ο αυτόματος αισθητήρας φωτισμού ανιχνεύει το επίπεδο φωτισμού του δωματίου και προσαρμόζει ανάλογα την ένταση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.

Υπάρχουν τρεις επιλογές έντασης:

- Έντονος φωτισμός: ο οπίσθιος φωτισμός δεν ενεργοποιείται.
- Χαμηλός φωτισμός: μέγιστη ένταση οπίσθιου φωτισμού.
- Σκοτάδι: μέτρια ένταση οπίσθιου φωτισμού.


Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού.

Πιέστε το πλήκτρο * για εναλλαγή μεταξύ των τριών επιπέδων έντασης.

Έχετε υπόψη σας:

- Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας.
- Ο αυτόματος έλεγχος του οπίσθιου φωτισμού επαναφέρεται αυτόματα στην περίπτωση που το πληκτρολόγιο παραμείνει ανενεργό για 30 λεπτά ή περισσότερο ή μετά την απενεργοποίησή και ενεργοποίησή του πληκτρολογίου.

Κινήσεις Touchpad



Για κατάδειξη, κύλιση και κλικ:

1. Τοποθετήστε ένα δάχτυλο οπουδήποτε πάνω στο touchpad και σύρετέ το, για να μετακινήσετε το δείκτη της οθόνης.
2. Σύρετε δύο δάχτυλα για κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
3. Πατήστε για αριστερό κλικ.*
4. Πατήστε για δεξιό κλικ.

*Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε στην επιφάνεια του touchpad για να κάνετε κλικ.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τις κινήσεις και το πάτημα του touchpad, πιέστε το πλήκτρο Fn και το κουμπί αριστερού κλικ. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις κινήσεις και το πάτημα του touchpad, πιέστε ξανά το πλήκτρο Fn και το κουμπί αριστερού κλικ.

Επαναφόρτιση του πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιό σας είναι επαναφορτιζόμενο. Δεν υπάρχουν μπαταρίες για αντικατάσταση.

Μια φόρτιση τριών ωρών, προσφέρει έως και 10 ημέρες χρήσης, αν πληκτρολογείτε δύο ώρες την ημέρα έχοντας ενεργό τον οπίσθιο φωτισμό ή περίπου 1 χρόνο χρήσης, αν πληκτρολογείτε χωρίς οπίσθιο φωτισμό.

Σημείωση: Η διάρκεια χρήσης μεταξύ των φορτίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.

Όταν ενεργοποιείτε το πληκτρολόγιο, η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας δείχνει το επίπεδο φόρτισης.




Ένδειξη	Επεξήγηση
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη ή η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το πληκτρολόγιο σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης Micro-USB που παρέχεται.










Η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Φορτίστε μέχρι η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Αν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα), ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου απενεργοποιείται.





Πλήκτρα λειτουργιών





	Προσαρμογή έντασης οπίσθιου φωτισμού
	Ελαχιστοποίηση παραθύρου
	Μεγιστοποίηση παραθύρου
	Κλείσιμο παραθύρου
	Εναλλαγή οθόνης Για παράδειγμα, εμφάνιση της οθόνης του φορητού υπολογιστή στην τηλεόραση
	Εμφάνιση/απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας
	Αναζήτηση των Windows
	Εκκίνηση προγράμματος περιήγησης.
	Εκκίνηση της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων

Σημείωση:

- Για τα πλήκτρα F1 έως F12:
 - Πατήστε απλώς το πλήκτρο, για να επιλέξετε τη λειτουργία: "Προσαρμογή έντασης οπίσθιου φωτισμού", "Ελαχιστοποίηση παραθύρου"...
 - Πιέστε το Fn και το πλήκτρο, για να επιλέξετε το πλήκτρο λειτουργίας: F1, F2...
- Για όλα τα άλλα πλήκτρα λειτουργιών, πιέστε το Fn και το πλήκτρο, για να επιλέξετε τη λειτουργία.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της Logitech, για να αντιστρέψετε την απαίτηση για το πάτημα του πλήκτρου Fn.


Πλήκτρα συντόμευσης

	Σίγαση
	Μείωση έντασης ήχου

	Προηγούμενο κομμάτι
	Αναπαραγωγή/παύση κομματιού
	Επόμενο κομμάτι
	Fn + ins: Εναλλαγή εφαρμογών
	Fn + del: Κατάσταση αναστολής λειτουργίας
	Fn + backspace: Εκτύπωση οθόνης
	Fn + caps lock: Κλειδωμα κύλισης
	Fn + ▲: Σελίδα πάνω
	Fn + ▼: Σελίδα κάτω
	Fn + ◀: Αρχή
	Fn + ▶: Τέλος

	Αύξηση έντασης ήχου
---	----------------------------

Ο δέκτης Unifying της Logitech®



Συνδέστε τον. Ξεχάστε τον. Προσθέστε συσκευές.

Το νέο σας προϊόν Logitech συνοδεύεται από ένα Δέκτη Unifying. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να προσθέσετε μια συμβατή ασύρματη συσκευή Logitech που θα χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη με το παρόν προϊόν Unifying της Logitech;

Έχετε συσκευές που υποστηρίζουν Unifying;

Εάν έχετε μια ασύρματη συσκευή της Logitech που υποστηρίζει Unifying, μπορείτε να την αντιστοιχίσετε με πρόσθετες συσκευές Unifying. Απλώς αναζητήστε το πορτοκαλί λογότυπο Unifying πάνω στη νέα συσκευή ή στη συσκευασία της. Δημιουργήστε τον ιδανικό για εσάς συνδυασμό. Προσθέστε μια συσκευή. Αντικαταστήστε μια συσκευή. Είναι εύκολο και θα χρησιμοποιήσετε μόνο μία θύρα USB για έως και έξι συσκευές.

Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη

Εάν είστε έτοιμοι να αντιστοιχίσετε τις συσκευές σας μέσω Unifying, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης Unifying είναι συνδεδεμένος.
2. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Logitech για το πληκτρολόγιό σας (ανατρέξτε στην ενότητα “Λογισμικό για το πληκτρολόγιό σας”).
3. Ξεκινήστε το λογισμικό και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τη νέα ασύρματη συσκευή με τον υπάρχοντα δέκτη Unifying.

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε το Κέντρο προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στο Κέντρο προϊόντων θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/k830.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πληκτρολόγιο.
- Επανεκκινήστε το πληκτρολόγιο απενεργοποιώντας το και, στη συνέχεια, ενεργοποιώντας το ξανά.
- Αν η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, τότε θα πρέπει να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφόρτιση του πληκτρολογίου σας".
- Ελέγξτε τη σύνδεση του δέκτη Unifying.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προέκτασης USB, για να τοποθετήσετε το δέκτη Unifying όσο πιο κοντά γίνεται στο πληκτρολόγιό σας και αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται μεταξύ του δέκτη και του πληκτρολογίου.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε το δέκτη Unifying σε μια διαφορετική θύρα.
- Εάν ο δέκτης Unifying είναι συνδεδεμένος σε ένα διανομέα USB, δοκιμάστε να τον συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή σας.


Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.


www.logitech.com/ithink

Απορρίψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος



1. Αφαιρέστε τα τέσσερα πέλματα και τις οκτώ βίδες από το κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
2. Διαχωρίστε την επάνω από την κάτω θήκη.
3. Αποσυνδέστε το πλατύ καλώδιο και το καλώδιο της μπαταρίας από την κύρια πλακέτα κυκλώματος.
4. Αφαιρέστε την μπαταρία από την κάτω θήκη.
5. Απορρίψτε την μπαταρία και το προϊόν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.


Знакомство с продуктом



1. Кнопка, имитирующая щелчок левой кнопкой мыши
2. Порт микро-USB для зарядки
3. Кнопка включения/выключения питания
4. Функциональные клавиши
5. Автоматический датчик освещенности
6. Индикатор батареи
7. Специальные клавиши
8. Сенсорная панель
9. Кнопки, имитирующие кнопки мыши
10. Документация по продукту
11. Приемник Unifying™
12. USB-удлинитель
13. Кабель микро-USB для зарядки

Подготовка клавиатуры к работе

1. Подключите приемник Unifying к ноутбуку или настольному компьютеру. При необходимости используйте USB-удлиннитель, чтобы расположить приемник Unifying как можно дальше от металлических предметов или устройств, которые могут вызывать помехи.



Примечание. Клавиатуру можно использовать и для управления телевизором.
Информацию о совместимости и более подробные сведения о подключении см. в документации, предоставляемой производителем телевизора.

2. Включите клавиатуру.



Программное обеспечение для клавиатуры

Загрузите и установите программное обеспечение Logitech для клавиатуры.

Это позволит:

- Настраивать функциональные клавиши.
- Изменять параметры сенсорной панели. Можно изменять скорость указателя, настраивать прокрутку и отключать режим касания для сенсорной панели.
- Подключать дополнительные устройства к приемнику Unifying.
- Просматривать видеозаписи с информацией о работе клавиатуры и жестах.
- Изменять требование к нажатию клавиши **Fn** на противоположное при использовании функциональных клавиш.

Перейдите по адресу www.logitech.com/support/k830.

Работа с клавиатурой

Подсветка клавиатуры

Когда вы начинаете работать с клавиатурой, автоматический датчик определяет уровень освещения в комнате и с учетом этого регулирует интенсивность подсветки клавиатуры. Существуют три уровня интенсивности:


- При ярком свете: клавиатура не подсвечивается.
- При слабом свете: интенсивность подсветки полная.
- В темноте: интенсивность подсветки уменьшена до половины.

Автоматическую настройку подсветки можно изменить вручную. Для переключения между уровнями интенсивности нажмите клавишу ✳.

Обратите внимание.

- При низком уровне заряда батареи подсветка автоматически отключается в целях экономии энергии.
- Автоматическая регулировка подсветки восстанавливается самостоятельно при бездействии клавиатуры более 30 минут и после выключения и повторного включения клавиатуры.

Жесты сенсорной панели



Наведение указателя, прокрутка и щелчок мышью

1. Прикоснитесь одним пальцем к любой части сенсорной панели и проведите им, чтобы переместить указатель на экране.
2. Проведите двумя пальцами вверх или вниз, чтобы прокрутить экран.
3. Нажмите кнопку (3), чтобы щелкнуть левой кнопкой мыши.*
4. Нажмите кнопку (4), чтобы щелкнуть правой кнопкой мыши.

* Кроме того, можно выполнить щелчок левой кнопкой мыши, коснувшись поверхности сенсорной панели.

Примечание. Чтобы отключить жесты и касания, нажмите клавишу Fn и левую кнопку под сенсорной панелью. Чтобы снова включить жесты и касания, еще раз нажмите клавишу Fn и левую кнопку под сенсорной панелью.

Зарядка клавиатуры

Клавиатуру можно перезаряжать. В ней не используются сменные батареи.

Трехчасовая зарядка обеспечивает до 10 дней использования при работе по два часа в день с включенной подсветкой или около одного года использования при работе без подсветки.

Примечание. Время использования между зарядками может различаться в зависимости от режима использования.

При включении клавиатуры индикатор батареи показывает уровень заряда.




Индикатор	Пояснение
Мигающий зеленый	Батарея заряжается.
Немигающий зеленый	Батарея достаточно заряжена или зарядка завершена.
Мигающий красный	Низкий уровень заряда батареи. Перезарядите батарею.

Чтобы зарядить батарею, подключите клавиатуру к компьютеру с помощью кабеля микро-USB для зарядки.

Во время зарядки индикатор батареи мигает зеленым цветом. Заряжайте до тех пор, пока индикатор не перестанет мигать.

Клавиатуру можно использовать во время зарядки.

Примечание. При низком уровне заряда батареи (индикатор мигает красным) подсветка клавиатуры отключается.



Функциональные клавиши

**Настроить интенсивность подсветки****Свернуть окно****Развернуть окно****Закрыть окно****Переключить экран**
Например, вывести изображение с дисплея ноутбука на экран телевизора**Показать-скрыть все окна****Поиск в Windows****Запустить веб-браузер****Запустить проигрыватель мультимедиа****Предыдущая композиция****Воспроизвести/приостановить композицию****Следующая композиция****Fn + ins: переключение между приложениями****Fn + del: спящий режим****Fn + backspace: Print screen****Fn + caps lock: Scroll lock****Fn + ▲: Page up****Fn + ▼: Page down****Fn + ◀: Home****Fn + ▶: End**


Примечание.

- Для клавиш F1 – F12:
 - Нажмите одну клавишу, чтобы выбрать функцию: «Настроить интенсивность подсветки», «Свернуть окно»...
 - Нажмите одновременно Fn и клавишу, чтобы выбрать функциональную клавишу: F1, F2...
- Для всех остальных функциональных клавиш нажмите одновременно Fn и клавишу, чтобы выбрать функцию.
- Программное обеспечение Logitech позволяет изменить требование к нажатию клавиши Fn на противоположное.

Специальные клавиши

**Отключение звука****Увеличение громкости****Уменьшение громкости**

Приемник Logitech® Unifying



Подключите. Забудьте. Пользуйтесь.

В комплект нового изделия Logitech входит приемник Unifying. Знаете ли вы, что к одному приемнику можно подключать несколько совместимых беспроводных устройств Logitech?

Вы готовы к использованию технологии Unifying?

При наличии беспроводного устройства Logitech, совместимого со стандартом Unifying, его можно подключать одновременно с другими устройствами этого же стандарта. Об этом свидетельствует наличие оранжевой эмблемы Unifying на корпусе или упаковке устройства. Создавайте идеальные комбинации. Добавляйте. Заменяйте. Это легко. И при этом к одному USB-порту одновременно можно подключить до шести устройств.

Приступить к работе очень просто

Когда все готово к подключению устройств стандарта Unifying, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что приемник Unifying подключен к порту.
2. Загрузите и установите программное обеспечение Logitech для клавиатуры, если это еще не было сделано (см. раздел «Программное обеспечение для клавиатуры»).
3. Чтобы подключить новое беспроводное устройство к приемнику Unifying, запустите программное обеспечение и следуйте инструкциям на экране.

Посетите раздел технической поддержки

Раздел технической поддержки содержит дополнительные сведения и информацию о поддержке для вашего продукта.

Уделите минуту, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о вашей новой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для вашей клавиатуры имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопросы и поделиться сведениями о решении проблем.

В разделе технической поддержки имеется обширный набор материалов по различным темам.

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Перейдите по адресу www.logitech.com/support/k830.

Устранение неполадок

Клавиатура не работает


- Проверьте, включена ли клавиатура.
- Перезапустите клавиатуру, выключив и снова включив ее.
- Если индикатор батареи мигает красным, перезарядите батарею. См. раздел «Зарядка клавиатуры».
- Проверьте подключение приемника Unifying.
- Расположите приемник Unifying как можно ближе к клавиатуре, используя входящий в комплект USB-удлинитель. Уберите любые металлические предметы между приемником и клавиатурой.
- Попробуйте подключить приемник Unifying к другому USB-порту.
- Если приемник Unifying подключен к USB-концентратору, попробуйте подключить приемник напрямую к компьютеру.

Каковы ваши впечатления?

Пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим вас за приобретение нашего продукта!


www.logitech.com/ithink

Утилизация аккумулятора по окончании срока службы продукта



1. Снимите четыре ножки и открутите восемь винтов с нижней части корпуса.
2. Отделите верхнюю часть корпуса от нижней.
3. Отсоедините плоский кабель и кабель батареи от системной платы.
4. Извлеките батарею из нижней части корпуса.
5. Утилизируйте устройство и батарею в соответствии с требованиями местного законодательства.


A termék ismertetése



1. Kattintás a bal oldali egérgombbal
2. Mikro-USB port a töltéshez
3. Hálózati kapcsoló
4. Funkcióbillentyűk
5. Automatikusan fényérzékelő
6. Akkumulátor töltöttségjelzője
7. Gyorsbillentyűk
8. Érintőpanel
9. Gombok az egérrel történő kattintáshoz
10. Termékdokumentáció
11. Unifying vevőegység
12. USB-hosszabbítókábel
13. Mikro-USB töltőkábel

A billentyűzet üzembe helyezése

1. Csatlakoztassa a Unifying vevőegységet a laptophoz vagy asztali számítógéphez. A mellékelt USB-hosszabbítókábel használatával távolabb helyezheti a Unifying vevőegységet azoktól a fémtárgyaktól és -eszközöktől, melyek interferenciát okozhatnak.



Megjegyzés: A billentyűzet a tv vezérlésére is használható. A kompatibilitási információk és a csatlakozáshoz szükséges további részletek a tv gyártója által biztosított dokumentációban található.

2. Kapcsolja be a billentyűzetet.



Billentyűzetszoftver

A billentyűzethez tartozó szoftver letöltését és telepítését követően a következőket teheti:

- Testre szabhatja a funkcióbillentyűket.
- Módosíthatja az érintőpanel által nyújtott élményt. Módosíthatja a mutató sebességét, beállíthatja a görgetést és letilthatja az érintőpanelen történő koppintást.
- *További eszközöket csatlakoztathat a Unifying vevőegységhez.*
- Megtekintheti a *gesztusokat* és a *billentyűzet viselkedését bemutató videóinkat*.
- Megadhatja, hogy a funkcióbillentyűk használatához ne kelljen lenyomni az **Fn** billentyűt.

Keresse fel a www.logitech.com/support/k830 webhelyet.

A billentyűzet használata

Billentyűzet-háttérvilágítás


A billentyűzet használatának megkezdésekor az automatikus fényérzékelő a szobában lévő fényszintnek megfelelően állítja be a billentyűzet háttérvilágításának erejét. Három világítási szint van:

- Erős fény esetén: nincs billentyűzet-háttérvilágítás.
- Gyenge fény esetén: teljes fényerejű háttérvilágítás.
- Sötétben: fél fényerejű háttérvilágítás.

Az automatikus háttér-világítási beállítások manuálisan felülbírálhatók. Nyomja le a * gombot a három fényerőszint közti váltáshoz. Megjegyzés:

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a háttérvilágítás energia-megtakarítási célból automatikusan kikapcsol.
- Az automatikus háttérvilágítás-vezérlés automatikusan visszaáll, ha a billentyűzet legalább 30 percen keresztül inaktív, illetve a billentyűzet ki-és visszakapcsolását követően.

Érintőpanel-gesztusok



Mutatás, görgetés és kattintás:

1. A képernyőn megjelenő mutatót ujjával egy pontra mutatva és onnan tetszőleges helyre húzva mozgathatja.
2. Görgessen két ujjal felfelé vagy lefelé.
3. Nyomja le a bal oldali egérgombbal való kattintáshoz.*
4. Nyomja le a jobb oldali egérgombbal való kattintáshoz.

* Úgy is katinthat, ha az érintőpanel felületére koppint.

Megjegyzés: A gesztusok és az érintőpanelen történő koppintás az Fn billentyű és a bal gombbal történő kattintásra szolgáló gomb egyidejű lenyomásával leülthető. A gesztusok és az érintőpanelen történő koppintás ismételt engedélyezéséhez nyomja le ismét egyszerre az Fn billentyűt és a bal gombbal történő kattintásra szolgáló gombot.

A billentyűzet töltése

A billentyűzet újratölthető. Nem tartalmaz cserélhető akkumulátort.

A billentyűzet három órás feltöltést követően napi két óra, bekapcsolt háttérvilágítás mellett történő használat esetén tíz napig, kikapcsolt háttérvilágítás esetén pedig egy évig használható.

Megjegyzés: A két töltés között eleltelt idő a használattól függően változhat.

A billentyűzet bekapcsoláskor az állapotjelző jelzi a töltöttségi szintet.




Jelző	Magyarázat
Villogó zöld	Az akkumulátor töltődik.
Folyamatos zöld fény	Az akkumulátor kellő mértékben fel van töltve vagy a töltés befejeződött.
Villogó vörös	Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel az akkumulátort.

A billentyűzet töltéséhez csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez a mellékelt mikro-USB töltőkábel segítségével.

Az akkumulátor töltöttségjelzője a töltés során zölden villog. A billentyűzetet addig kell tölteni, amíg az állapotjelző LED abba nem hagyja a villogást.

A billentyűzet töltés közben is használható.

Megjegyzés: ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (az állapotjelző vörösén villog), a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol.



Funkcióbillentyűk



**Háttérvilágítás
fényerejének állítása**



Ablak kis méretűre állítása



Ablak teljes méretűre állítása



Ablak bezárása



Képernyőváltás
Például a laptop kijelzőjének megjelenítése a tévéképernyőn



Asztal megjelenítése/elrejtése



Windows keresés



Internetböngésző indítása



Médialejátszó indítása



Előző szám



Lejátszás/szünet



Következő szám



**Fn + ins:
Váltás az alkalmazások között**



Fn + del: Alvó üzemmód



Fn + backspace: Print Screen



Fn + Caps lock: Scroll Lock



Fn + ▲: Page up



Fn + ▼: Page down



Fn + ◀: Home



Fn + ▶: End

Megjegyzés:

- Az **F1-F12** billentyűk esetén:
 - Nyomja le a billentyűt a funkció kiválasztásához: „Háttérvilágítás fényerejének állítása”,
 - „Ablak kis méretűre állítása”...
 - Nyomja le az **Fn** billentyűt a billentyűvel együtt a funkcióbillentyű kiválasztásához: **F1, F2...**
- A többi funkcióbillentyű esetén a funkció kiválasztásához az **Fn** billentyűt és a billentyűt is le kell nyomni.
- A Logitech-szoftver segítségével megadhatja, hogy ne kelljen lenyomni az **Fn** billentyűt a funkcióbillentyűk használatához.

Gyorsbillentyűk



Némítás




Hangerő le



Hangerő fel

A Logitech® Unifying vevőegység



Egyszerű. Észrevétlen. Bővíthető.

Új Logitech termékéhez Unifying vevőegység tartozik. Tudta, hogy jelenlegi Logitech Unifying terméke azonos vevőegységet használó, kompatibilis, vezeték nélküli Logitech eszközzel bővíthető?

Készen áll a Unifying használatára?

Ha rendelkezik Unifying vevőegységgel ellátott vezeték nélküli Logitech eszközzel, párosíthatja azt további Unifying eszközökkel. Keresse a narancsszínű Unifying emblémát az új eszközön vagy annak csomagolásán. Az eszközöket saját igényei szerint kombinálhatja. Hozzáadhat egy eszközt, és tetszés szerint le is cserélheti. Egyszerű, ráadásul egyetlen USB-porthoz akár hat eszköz is csatlakoztatható.

A használatbavétel egyszerű

Az eszközök Unifying vevőegységen keresztül párosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a Unifying vevőegység csatlakoztatva van.
2. Ha még nem tette meg, töltsse le a billentyűzethez tartozó Logitech-szoftvert (lásd: „Billentyűzetszoftver”).
3. Indítsa el a szoftvert, majd a képernyőn látható utasításokat követve párosítsa az új vezeték nélküli eszközt a meglévő Unifying vevőegységgel.

A termékközpont felkeresése

A termékközpontban a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a termékközpontot, ahol még többet tudhat meg a billentyűzetről.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó sugót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. Ha a billentyűzethez opcionális szoftver is tartozik, ismerje meg annak előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A termékközpontban az alábbiak széles választékát találja:

- Gyakorlótémakörök
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Szoftverletöltések
- Online dokumentáció
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek
(amennyiben rendelkezésre állnak)

Keresse fel a www.logitech.com/support/k830 webhelyet.

Hibaelhárítás

Nem működik a billentyűzet

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet be van-e kapcsolva.
- Indítsa újra a billentyűzetet ki- majd bekapcsolással.
- Ha az akkumulátor állapotjelző fényre vörösen villog, töltsse fel az akkumulátort. Lásd: „A billentyűzet töltése”.
- Ellenőrizze a Unifying vevőegység csatlakozását.
- A mellékelt USB-hosszabbítókábel használatával helyezze az Unifying vevőegységet a lehető legközelebb a billentyűzethez, és távolítsa el minden fémtárgyat, amely a vevőegység és a billentyűzet között található.
- Próbálja meg egy másik porthoz csatlakoztatni a Unifying vevőegységet.
- Ha a Unifying vevőegység USB-elosztóhoz csatlakozik, próbálja meg közvetlenül a számítógépéhez csatlakoztatni.


Mi a véleménye?

Kérjük, ossza meg velünk.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.


www.logitech.com/ithink

Az akkumulátor ártalmatlanítása a termék elhasználódásakor



1. Távolítsa el a billentyűzet alján lévő négy lábat és nyolc csavart.
2. Válassza szét a felső és alsó részt.
3. Válassza le az alaplapról a szalagkábelét és az akkumulátor kábeleit.
4. Távolítsa el az akkumulátort az alsó részből.
5. Ártalmatlanítsa az akkumulátort és a terméket a helyi jogszabályoknak megfelelően.

Popis produktu




unifying™



1. Kliknutí levým tlačítkem myši
2. Nabíjecí port micro-USB
3. Vypínač zap/vyp
4. Funkční klávesy
5. Automatický senzor světla
6. Indikátor baterie
7. Přístupové klávesy
8. Touchpad
9. Tlačítko kliknutí myši
10. Dokumentace k výrobku
11. Přijímač Unifying
12. Prodlužovací kabel USB
13. Nabíjecí kabel mikro-USB

Nastavení klávesnice

1. Zapojte přijímač Unifying do vašeho notebooku nebo stolního počítače. Můžete použít prodlužovací kabel USB za předpokladu, že umístíte přijímač Unifying do dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů či zařízení, které mohou způsobit rušení.



Poznámka: Vaši klávesnici můžete rovněž použít pro ovládání televizoru. Informace o kompatibilitě a bližší detaily připojení naleznete v dokumentaci dodané výrobcem vašeho televizoru.

2. Zapněte klávesnici.



Software pro klávesnici

Stáhněte a nainstalujte software Logitech pro vaši klávesnici, čímž umožníte:

- Přizpůsobení funkčních kláves
- Úpravu ovládání touchpadu. Budete moci měnit rychlost ukazatele, regulovat posouvání, a deaktivovat dotykovou plochu touchpadu.
- Připojení dalších zařízení k přijímači Unifying.
- Prohlížení videí popisujících gesta a poskytujících informace o stavu vaší klávesnice.
- Potlačit požadavek na stisknutí klávesy **Fn** při používání funkčních kláves.

Přejděte na stránku www.logitech.com/support/k830.


Používání klávesnice

Podsvícení klávesnice

Jakmile začnete vaši klávesnici používat, automatický senzor světla detekuje úroveň světla v místnosti, a příslušným způsobem nastaví intenzitu podsvícení klávesnice.

K dispozici jsou tři úrovně intenzity:


- Při dostatku světla: klávesnice bez podsvícení.
- Při špatném osvětlení: plná intenzita podsvícení.
- Za tmy: poloviční intenzita podsvícení.

Automatické nastavení podsvícení můžete ručně potlačit. Stiskem klávesy  můžete přepínat mezi třemi úrovněmi intenzity.

Poznámka:

- Pokud je úroveň nabití baterie nízká, podsvícení se automaticky vypne za účelem úspory energie baterie.
- Automatická regulace podsvícení se automaticky obnoví, pokud klávesnice zůstane nečinná po dobu 30 minut či více, nebo po vypnutí a opětovném zapnutí klávesnice.

Gesta touchpadu



Chcete-li ukazovat, posouvat a klikat:

1. Pohybuje ukazatelem na obrazovce ukázáním a posouváním jednoho prstu kdekoliv po touchpadu.
2. Dvěma prsty posouvejte zobrazení nahoru nebo dolů.
3. Stiskněte pro kliknutí levým tlačítkem myši.*
4. Stiskněte pro kliknutí pravým tlačítkem myši.

* Kliknout můžete také klepnutím na povrch touchpadu.

Poznámka: Chcete-li deaktivovat gesta a funkci klepání na touchpad, stiskněte klávesu Fn a tlačítko pro kliknutí levým tlačítkem myši. Chcete-li gesta a funkci klepání na touchpad reaktivovat, znovu stiskněte klávesu Fn a tlačítko pro kliknutí levým tlačítkem myši.

Nabíjení klávesnice

Vaši klávesnici je možné dobíjet. Neobsahuje žádné baterie, které je třeba vyměňovat.

Tříhodinové nabíjení poskytne dostatek energie pro používání po dobu 10 dní při psaní cca dvě hodiny denně se zapnutým podsvícením, nebo až jeden rok s vypnutým podsvícením.

Poznámka: Výsledná doba používání na jedno nabití se může lišit v závislosti na způsobu vašeho využití.

Po zapnutí klávesnice zobrazí indikátor baterie stav nabití.




Indikátor	Vysvětlení
Bliká zeleně	Baterie se nabíjí.
Svítil zeleně	Baterie je dostatečně nabitá, nebo nabíjení bylo dokončeno.
Bliká červeně	Baterie je téměř vybitá. Dobijte baterii.

Chcete-li nabít baterii, připojte klávesnici k počítači pomocí dodaného nabíjecího kabelu micro-USB.





















V průběhu nabíjení bliká indikátor baterie zeleně. Pokračujte v nabíjení, dokud indikátor nepřestane blikat.

Klávesnici můžete během nabíjení používat.

Poznámka: Pokud je nabití baterie nízké (indikátor bliká červeně), podsvícení klávesnice se deaktivuje.



Funkční klávesy

	Nastavení intenzity podsvícení		Přehrát/Pozastavit stopu
	Minimalizovat okno		Další stopa
	Maximalizovat okno		Fn + ins: Přepínání aplikací
	Zavřít okno		Fn + del: Režim spánku
	Přepnout obrazovku Zobrazí například displej notebooku na obrazovce televizoru		Fn + backspace: Funkce Print screen
	Zobrazit/skrýt plochu		Fn + caps lock: Funkce Scroll Lock
	Funkce Windows search		Fn + ▲: Page up
	Spuštění webového prohlížeče		Fn + ▼: Page down
	Spuštění přehrávače médií		Fn + ◀: Domů
	Předchozí stopa		Fn + ▶: End


Poznámka:

- Pro klávesy **F1** až **F12**:
 - Stačí stisknout danou klávesu pro výběr funkce: Nastavení intenzity podsvícení, Minimalizovat okno...
 - Stiskem **Fn** a dané klávesy souběžně vyberete funkční klávesu: **F1**, **F2**...
- Pro všechny ostatní funkční klávesy: stiskem **Fn** a dané klávesy souběžně vyberete funkci.
- Pomocí softwaru Logitech můžete potlačit požadavek na stisknutí klávesy **Fn**.

Přístupové klávesy

	Ztlumit		Zvýšit hlasitost
	Snížit hlasitost		

Přijímač Logitech® Unifying



Zapojte. Zapomeňte. A jen přidávejte zařízení.

S novým produktem Logitech jste obdrželi přijímač Unifying. Věděli jste, že můžete přidat kompatibilní bezdrátové zařízení Logitech, které využije stejný přijímač jako váš stávající produkt Logitech Unifying?

Jste Unifying-kompatibilní?

Pokud vlastníte bezdrátové zařízení Logitech, které je Unifying-kompatibilní, můžete jej spárovat s dalšími zařízeními Unifying. Hledejte oranžové logo Unifying na novém zařízení nebo jeho balení. Vytvořte si svoji ideální sadu. Něco přidejte. Něco vyměňte. Je to snadné a využijete tak pouze jeden port USB až pro šest zařízení.

Začít je snadné

Jakmile budete připraveni k párování zařízení pomocí přijímače Unifying, níže jsou uvedeny pokyny, jak postupovat:

1. Ujistěte se, že je přijímač Unifying zapojen.
2. Pokud jste tak již neucinili, stáhněte a nainstalujte software Logitech pro vaši klávesnici (viz „Software pro vaši klávesnici“).
3. Spusťte software a řiďte se pokyny na obrazovce pro párování nového bezdrátového zařízení s vaším stávajícím přijímačem Unifying.

Navštivte produktovou centrálu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte produktovou centrálu, kde se dozvíte další informace o vaší nové klávesnici.

Pročtěte si články online, ve kterých naleznete nápovědu k instalaci, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pokud je pro vaši klávesnici k dispozici volitelný software, naleznete zde informace o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na produktové centrále je k dispozici široký výběr obsahu:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Software ke stažení
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na stránku www.logitech.com/support/k830.

Odstraňování potíží

Klávesnice nefunguje

- Zkontrolujte, zda je klávesnice zapnutá.
- Restartujte klávesnici jejím vypnutím a opětovným zapnutím.
- Pokud indikátor baterie blikne červeně, dobijte baterii. Viz „Nabíjení klávesnice“.
- Zkontrolujte připojení přijímače Unifying.
- Pomocí dodaného prodlužovacího kabelu USB umístěte přijímač Unifying co nejbližší ke klávesnici, a odstraňte všechny kovové předměty mezi přijímačem a klávesnicí.
- Zapojte přijímač Unifying do jiného portu.
- Pokud je přijímač Unifying připojen k rozbočovači USB, připojte jej přímo k počítači.


Jaký je váš názor?

Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.

Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.


www.logitech.com/ithink

Likvidace baterie na konci životnosti produktu



1. Sejměte čtyři nožky a odšroubujte osm šroubků spodního krytu klávesnice.
2. Oddělte horní a spodní část klávesnice.
3. Odpojte plochý kabel a kabely baterie od hlavní obvodové desky.
4. Vyměňte baterii ze spodní části klávesnice.
5. Baterii a produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


Poznaj urządzenie



1. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
2. Port ładowania Micro USB
3. Wyłącznik
4. Klawisze funkcyjne
5. Automatyczny czujnik światła
6. Wskaźnik akumulatora
7. Klawisze dostępu
8. Panel dotykowy
9. Przyciski do klikania
10. Dokumentacja
11. Odbiornik Unifying
12. Przedłużacz USB
13. Kabel do ładowania Micro-USB

Przygotowanie klawiatury

1. Podłącz odbiornik Unifying do laptopa lub komputera stacjonarnego. Możesz użyć dostarczonego przedłużacza USB, aby umieścić odbiornik Unifying z dala od metalowych przedmiotów lub urządzeń powodujących zakłócenia.



Uwaga: Klawiatury można używać również do sterowania telewizorem. Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności i informacje o połączeniu, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta telewizora.

2. Włącz klawiaturę.



Oprogramowanie dla klawiatury

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech dla klawiatury, aby:

- Dostosować klawisze funkcyjne.
- Dostosowywanie działanie panelu dotykowego. Można zmodyfikować szybkość wskaźnika, dostosować przewijanie i wyłączyć dotyk panelu dotykowego.
- *Podłączyć dodatkowe urządzenia do odbiornika Unifying.*
- *Wyświetlić filmy przedstawiające gesty i zapewniające informacje dotyczące zachowania klawiatury.*
- Odwrócić wymaganie dotyczące konieczności naciśnięcia klawisza **Fn** w celu użycia klawiszy funkcyjnych.

Przejdź na stronę www.logitech.com/support/k830.

Używanie klawiatury

Podświetlenie klawiatury

Po rozpoczęciu korzystania z klawiatury automatyczny czujnik światła wykrywa poziom oświetlenia w pomieszczeniu i odpowiednio ustawia intensywność podświetlenia klawiatury. Dostępne są trzy poziomy podświetlenia:


- Przy jasnym oświetleniu: brak podświetlenia klawiatury.
- Przy słabym oświetleniu: pełna intensywność podświetlenia.
- W ciemności: środkowy poziom intensywności podświetlenia.

Można ręcznie zmienić automatyczne ustawienie podświetlenia. Naciskaj klawisz ✱, aby przełączać między trzema poziomami intensywności.

Uwaga:

- Przy niskim poziomie naładowania akumulatora podświetlenie jest wyłączane automatycznie, co pozwala zaoszczędzić energię akumulatora.
- Automatyczne sterowanie podświetleniem jest przywracane automatycznie, gdy klawiatura pozostaje bezczynna przez co najmniej 30 minut lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu klawiatury.

Gesty na panelu dotykowym



Aby wskazywać, przewijać i klikać:

1. Dotknij jednym palcem w dowolnym miejscu panelu dotykowego i przesuwaj, aby przenieść wskaźnik na ekranie.
2. Przewijaj dwoma palcami, przesuwając je w górę lub w dół.
3. Naciśnij, aby wykonać kliknięcie lewym przyciskiem myszy.*
4. Naciśnij, aby wykonać kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

*Możesz również dotknąć powierzchni panelu dotykowego, aby wykonać kliknięcie.

Uwaga: Aby wyłączyć gesty i dotykanie panelu dotykowego, naciśnij klawisz Fn i przycisk kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Aby ponownie włączyć gesty i dotykanie panelu dotykowego, naciśnij jeszcze raz klawisz Fn i przycisk kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

Ładowanie klawiatury

Klawiatura zapewnia możliwość ładowania. Nie jest konieczna wymiana baterii.

Trzygodzinne ładowanie powinno pozwolić na 10 dni pracy z podświetleniem po dwie godziny dziennie lub rok bez podświetlenia.

Uwaga: Czas użycia po pełnym naładowaniu różni się w zależności od sposobu użycia.

Po włączeniu klawiatury wskaźnik akumulatora przedstawia poziom naładowania.




Wskaźnik	Objaśnienie
Miga na zielono	Trwa ładowanie akumulatora.
Kolor zielony, światło ciągłe	Akumulator jest wystarczająco naładowany lub ładowanie zostało zakończone.
Miga na czerwono	Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator.

Aby naładować akumulator, podłącz klawiaturę do komputera przy użyciu dostarczonego kabla Micro-USB do ładowania.

Wskaźnik akumulatora miga na zielono podczas ładowania. Ładuj tak długo, aż wskaźnik przestanie migać.

Podczas ładowania klawiatury można z niej korzystać.

Uwaga: Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski (wskaźnik miga na czerwono), podświetlenie klawiatury zostanie wyłączone.



Klawisze funkcyjne



**Regulacja intensywności
podświetlenia**



Minimalizuj okno



Maksymalizuj okno



Zamknij okno



Przełączanie
Na przykład wyświetlenie ekranu
laptopa na telewizorze



Wyświetlanie/ukrywanie pulpitu



**Wyszukiwanie w systemie
Windows**



**Uruchom przeglądarkę
internetową**



**Uruchom odtwarzacz
multimediów**



Poprzedni utwór



Odtwórz/wstrzymaj utwór



Następny utwór



Fn + ins: Przełączanie aplikacji



Fn + del: Tryb uśpienia



Fn + backspace: Print Screen



Fn + caps lock: Scroll Lock



Fn + ▲: Page up



Fn + ▼: Page down



Fn + ◀: Home



Fn + ▶: End

Uwaga:

- W przypadku klawiszy od **F1** do **F12**:
 - Naciśnij tylko klawisz, aby wybrać funkcję: Regulacja intensywności podświetlenia, Minimalizuj okno itd.
 - Naciśnij jednocześnie klawisz **Fn** i klawisz, aby wybrać klawisz funkcyjny: **F1**, **F2**...
- W przypadku wszystkich innych klawiszy funkcyjnych naciśnij jednocześnie klawisz **Fn** i klawisz, aby wybrać funkcję.
- Możesz użyć oprogramowania Logitech, aby odwrócić wymaganie dotyczące naciskania klawisza **Fn**.

Klawisze dostępu



Wyciszenie




Zwiększenie głośności



Zmniejszenie głośności

Odbiornik Logitech® Unifying



Podłącz. Zapomnij. Dodaj kolejne.

Twój nowy produkt marki Logitech jest wyposażony w odbiornik Unifying. Czy wiesz, że możesz dodać do komputera kompatybilne urządzenie bezprzewodowe firmy Logitech, które używa tego samego odbiornika Logitech Unifying?

Czy masz już urządzenia Unifying?

Jeżeli masz urządzenie bezprzewodowe Logitech działające z odbiornikiem Unifying, możesz je powiązać z dodatkowymi urządzeniami Unifying. Aby to sprawdzić, poszukaj pomarańczowego logo Unifying na nowym urządzeniu lub jego opakowaniu. Stwórz idealny zestaw. Dodaj coś. Zamień coś innego. To łatwe, a do jednego portu USB możesz podłączyć aż sześć urządzeń.

Konfiguracja jest łatwa

Jeżeli chcesz powiązać urządzenia z odbiornikiem Unifying, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy odbiornik Unifying jest podłączony.
2. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech dla klawiatury (patrz „Oprogramowanie dla klawiatury”).
3. Uruchoom oprogramowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby powiązać nowe urządzenie bezprzewodowe z dotychczasowym odbiornikiem Unifying.

Przejdź do strony pomocy technicznej online

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie klawiatury dzięki informacjom dostępnym na stronie pomocy technicznej online.

Zapoznaj się z artykułami internetowymi o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Jeśli dla klawiatury dostępne jest opcjonalne oprogramowanie, poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej online oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Oprogramowanie do pobrania
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Przejdź na stronę www.logitech.com/support/k830.

Rozwiązywanie problemów

Klawiatura nie działa

- Sprawdź, czy klawiatura jest włączona.
- Uruchom ponownie klawiaturę, wyłączając ją i włączając.
- Jeśli wskaźnik akumulatora miga na czerwono, naładuj akumulator. Patrz „Ładowanie klawiatury”.
- Sprawdź podłączenie odbiornika Unifying.
- Użyj dostarczonego przedłużacza USB, aby umieścić odbiornik Unifying jak najbliżej klawiatury. Usuń wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się między odbiornikiem a klawiaturą.
- Spróbuj podłączyć odbiornik Unifying do innego portu.
- Jeśli odbiornik Unifying jest podłączony do koncentratora USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do komputera.


Co o tym myślisz?

Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.

Dziękujemy za zakup naszego produktu.


www.logitech.com/ithink

Utylizacja akumulatora po zakończeniu używania produktu



1. Usuń cztery stopki i odkręć osiem śrub ze spodniej części klawiatury.
2. Odłącz górną i dolną obudowę.
3. Odłącz płaski kabel i kabel akumulatora od głównej płytki elektronicznej.
4. Wymij akumulator ze spodniej części obudowy.
5. Przełącz akumulator i urządzenie do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Popis produktu



10




11



1. Kliknutie ľavým tlačidlom myši
2. Nabíjací port micro-USB
3. Vypínač zap/vyp
4. Funkčné klávesy
5. Automatický senzor svetla
6. Indikátor batérie
7. Klávesové skratky
8. Touchpad
9. Tlačidlo kliknutie myšou
10. Dokumentácia k výrobku
11. Prijímač Unifying
12. Predlžovací kábel USB
13. Nabíjací kábel micro-USB

Nastavenie klávesnice

1. Zapojte prijímač Unifying do notebooku alebo stolového počítača. Môžete použiť predlžovací kábel USB za predpokladu, že umiestnite prijímač do dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov či zariadení, ktoré môžu spôsobiť rušenie.



Poznámka: Klávesnicu môžete použiť aj na ovládanie televízora. Informácie o kompatibilita a bližšie detaily pripojenia nájdete v dokumentácii dodanej výrobcom vášho televízora.

2. Zapnite klávesnicu.



Softvér ku klávesnici

Prevezmite a nainštalujte softvér Logitech ku vašej klávesnici, čím umožníte:

- Prispôsobenie funkčných klávesov
- Úpravu ovládania touchpadu. Budete môcť meniť rýchlosť ukazovateľa, regulovať posúvanie, a deaktivovať dotykovú plochu touchpadu.
- Pripojenie ďalších zariadení k prijímaču Unifying.
- Prezeranie videí popisujúcich gestá a poskytujúcich informácie o stave klávesnice.
- Potlačiť požiadavku na stlačenie klávesu **Fn** pri používaní funkčných klávesov.

Prejdete na stránku www.logitech.com/support/k830.


Používanie klávesnice

Podsvietenie klávesnice

Hneď ako začnete klávesnicu používať, automatický senzor svetla deteguje úroveň svetla v miestnosti, a príslušným spôsobom nastaví intenzitu podsvietenia klávesnice.

K dispozícii sú tri úrovne intenzity:


- Pri dostatku svetla: klávesnica bez podsvietenia.
- Pri zlom osvetlení: plná intenzita podsvietenia.
- Za tmy: polovičná intenzita podsvietenia.

Automatické nastavenie podsvietenia môžete ručne potlačiť. Stlačením klávesu  môžete prepínať medzi tromi úrovňami intenzity.

Poznámka:

- Ak je úroveň nabitia batérie nízka, podsvietenie sa automaticky vypne s cieľom úspory energie batérie.
- Automatická regulácia podsvietenia sa automaticky obnoví, ak klávesnica zostane nečinná 30 alebo viac minút, alebo po vypnutí a opätovnom zapnutí klávesnice.

Gestá na ovládanie zariadenia touchpad



Ak chcete ukazovať, posúvať a klikať:

1. Pohybujte ukazovateľom na obrazovke ukázaním a posúvaním jedného prstu kdekkoľvek po touchpade.
2. Dvoma prstami posúvajte zobrazenie nahor alebo dole.
3. Stlačte na kliknutie ľavým tlačidlom myši.*
4. Stlačte na kliknutie pravým tlačidlom myši.

* Kliknúť môžete i kliknutím na povrch touchpadu.

Poznámka: Ak chcete deaktivovať gestá a funkciu ťuknutia na touchpad, stlačte kláves Fn a tlačidlo na kliknutie ľavým tlačidlom myši. Ak chcete gestá a funkciu ťuknutia na touchpad znova aktivovať, znovu stlačte kláves Fn a tlačidlo na kliknutie ľavým tlačidlom myši.

Nabíjanie klávesnice

Klávesnicu môžete dobíjať. Neobsahuje žiadne batérie, ktoré je potrebné vymieňať.

Trihodinové nabíjanie poskytne dostatok energie na používanie počas 10 dní pri písaní cca dve hodiny denne so zapnutým podsvietením, alebo až jeden rok s vypnutým podsvietením.

Poznámka: Výsledný čas používania na jedno nabitie sa môže líšiť v závislosti na spôsobe používania.

Po zapnutí klávesnice zobrazí indikátor batérie stav nabitia.




Indikátor	Vysvetlenie
Bliká nazeleno	Batéria sa nabíja.
Neprerušovaná zelená	Batéria je dostatočne nabitá, alebo nabíjanie bolo dokončené.
Bliká na červeno	Batéria je takmer vybitá. Dobite batériu.

Ak chcete nabiť batériu, pripojte klávesnicu k počítaču pomocou dodaného nabíjacieho kábla micro-USB.

V priebehu nabíjania bliká indikátor batérie na zeleno. Pokračujte v nabíjaní, kým indikátor neprestane blikáť.

Klávesnicu môžete počas nabíjania používať.



Poznámka: Ak je batéria nabitá slabó (indikátor bliká na červeno), podsvietenie klávesnice sa deaktivuje.

Funkčné klávesy

	Nastavenie intenzity podsvietenia		Prehrať/Pozastaviť stopu
	Minimalizovať okno		Ďalšia stopa
	Maximalizovať okno		Fn + ins: Prepínanie aplikácií
	Zavrieť okno		Fn + del: Režim spánku
	Prepnúť obrazovku Zobrazí napríklad displej notebooku na obrazovke televízora		Fn + backspace: Print Screen
	Zobraziť/skryť plochu		Fn + caps lock: Scroll Lock
	Funkcia Windows Vyhľadávanie		Fn + ▲: Page up
	Spustenie webového prehľadávača		Fn + ▼: Page down
	Spustenie multimediálneho prehrávača		Fn + ◀: Domovská stránka
	Predchádzajúca stopa		Fn + ▶: End


Poznámka:

- Pre klávesy **F1** až **F12**:
 - Stačí stlačiť daný kláves na výber funkcie: Nastavenie intenzity podsvietenia, Minimalizovať okno...
 - Stlačením **Fn** a daného klávesu súčasne vyberiete funkčný kláves: **F1**, **F2**...
- Pre všetky ostatné funkčné klávesy: stlačením **Fn** a daného klávesu súčasne vyberiete funkciu.
- Pomocou softvéru Logitech môžete potlačiť požiadavku na stlačenie klávesu **Fn**.

Klávesové skratky

	Stlmenie		Zvýšenie hlasitosti
	Zníženie hlasitosti		

Prijímač Logitech® Unifying



Zapojte. Nemyslite naň. A len pridávajte zariadenia.

S novým produktom Logitech ste dostali prijímač Unifying. Vedeli ste, že môžete pridať kompatibilné bezdrôtové zariadenie Logitech, ktoré využije rovnaký prijímač ako váš súčasný produkt Logitech Unifying?

Ste pripravení na „Unifying“?

Ak vlastníte bezdrôtové zariadenie Logitech, ktoré je pripravené na technológiu Unifying, môžete ho spárovať s ďalšími zariadeniami typu Unifying. Hľadajte oranžové logo Unifying na novom zariadení alebo jeho balení. Vytvorte si svoju ideálnu súpravu. Niečo pridajte. Niečo vymeňte. Je to jednoduché a využijete tak iba jeden port USB až pre šesť zariadení.

Začať je jednoduché

Hneď ako budete pripravení na párovanie zariadení pomocou prijímača Unifying, nižšie sú uvedené pokyny, ako postupovať:

1. Uistite sa, že je prijímač Unifying zapojený.
2. Ak ste to ešte neurobili, prevzmite a nainštalujte softvér Logitech ku klávesnici (pozrite „Softvér ku klávesnici“).
3. Spustíte softvér a riadte sa pokynmi na obrazovke na spárovanie nového bezdrôtového zariadenia s existujúcim prijímačom Unifying.

Navštívte produktovú centrálu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Urobte si chvíľu a navštívte produktovú centrálu, kde sa dozviete ďalšie informácie o vašej novej klávesnici.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách. Ak je pre vašu klávesnicu k dispozícii voliteľný softvér, nájdete tu informácie o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôbiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na produktovej centrále je k dispozícii široký výber obsahu:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Software na prevzatie
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdete na stránku www.logitech.com/support/k830.

Riešenie problémov

Klávesnica nefunguje


- Skontrolujte, či je klávesnica zapnutá.
- Reštartujte klávesnicu jej vypnutím a opätovným zapnutím.
- Ak indikátor batérie bliká na červeno, dobite batériu. Pozrite „Nabíjanie klávesnice“.
- Skontrolujte pripojenie prijímača Unifying.
- Pomocou dodaného predlžovacieho kábla USB umiestnite prijímač Unifying čo najbližšie ku klávesnici, a odstráňte všetky kovové predmety medzi prijímačom a klávesnicou.
- Zapojte prijímač Unifying do iného portu.
- Ak je prijímač Unifying pripojený k rozbočovaču USB, pripojte ho priamo k počítaču.

Aký je váš názor?

Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.


www.logitech.com/ithink

Likvidácia batérie na konci životnosti produktu



1. Odnímate štyri nôžky a odskrutkujte osem skrutiek spodného krytu klávesnice.
2. Oddelíte hornú a spodnú časť klávesnice.
3. Odpojte plochý kábel a káble batérie od hlavnej obvodovej dosky.
4. Vyberte batériu zo spodnej časti klávesnice.
5. Batériu a produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.


Ознайомлення із продуктом



1. Натискання лівої кнопки миші
2. Порт мікро-USB для заряджання
3. Перемикач увімкнення/вимкнення живлення
4. Функціональні клавіші
5. Автоматичний світлочутливий датчик
6. Індикатор рівня заряду акумулятора
7. Сполучення клавіш
8. Сенсорна панель
9. Кнопки миші
10. Документація продукту
11. Приймач Unifying
12. Кабель розширювача для USB
13. Кабель мікро-USB для заряджання

Налаштування клавіатури

1. Підключіть приймач Unifying до ноутбука або настільного комп'ютера. Для розміщення приймача Unifying якнайдалі від металевих предметів або пристроїв, які можуть перешкоджати його належній роботі, можна використовувати кабель розширювача для USB.



Примітка. Клавіатуру можна використовувати для керування телевізором. Зверніться до документації, що надається виробником телевізора, щоб отримати інформацію щодо їхньої сумісності та інших відомостей щодо встановлення підключення між ними.

2. Увімкніть клавіатуру.



Програмне забезпечення для клавіатури

Завантажте та встановіть програмне забезпечення Logitech для клавіатури.

- Налаштування функціональних клавіш.
- Налаштування параметрів сенсорної панелі. Ви можете відрегулювати швидкість переміщення вказівника, налаштувати прокручування та вимкнути на сенсорній панелі функцію реагування на натискання.
- Підключення додаткових пристроїв до приймача Unifying.
- Перегляд навчального відео про використання жестів і роботу клавіатури.
- Відсутність необхідності натискання клавіші **Fn** під час використання функціональних клавіш.

Відвідайте веб-сторінку www.logitech.com/support/k830.

Використання клавіатури

Підсвічування клавіатури

Після початку використання клавіатури автоматичний світлочутливий датчик визначає рівень освітлення у приміщенні та відповідно до нього регулює яскравість підсвічування клавіатури. Передбачено три режими яскравості.


- За яскравого освітлення: підсвічування не використовується.
- За недостатнього освітлення: увімкнено режим підсвічування з максимальною яскравістю.
- У темряві: увімкнено режим часткового підсвічування.

Параметри автоматичного підсвічування можна змінити вручну. Натисніть клавішу ✱ для переключення між трьома режимами яскравості.

Зверніть увагу, що

- в разі низького рівня заряду акумулятора підсвічування автоматично вимкнеться для заощадження заряду акумулятора.
- Налаштування керування автопідсвічуванням буде автоматично відновлено, якщо клавіатура не використовується протягом 30 хвилин чи більш тривалого періоду часу або якщо її було вимкнено та знову увімкнено.

Рухи для сенсорної панелі



Для вибору прокрутіть і натисніть:

1. Виберіть будь-яку ділянку на сенсорній панелі та проведіть по ній пальцем для переміщення вказівника по екрану.
2. Прокрутіть двома пальцями вгору або вниз.
3. Натисніть для вибору лівої кнопки миші.*
4. Натисніть для вибору правої кнопки миші.

* Для вибору можна натиснути поверхню сенсорної панелі.

Примітка. Щоб вимкнути функцію реагування на жести та натискання сенсорної панелі, натисніть клавішу Fn та відповідну кнопку, якій призначено ліву кнопку миші. Щоб знову увімкнути функцію реагування на жести та натискання сенсорної панелі, повторно натисніть клавішу Fn та відповідну кнопку, якій призначено ліву кнопку миші.

Заряджання клавіатури

Перезаряджувана клавіатура. Вона не містить акумуляторів, які потрібно замінювати.

Трьох годин заряджання вистачає на 10 днів роботи в разі введення тексту протягом близько 2 годин на добу за ввімкненого підсвічування або на один рік роботи без використання підсвічування.

Примітка. Тривалість роботи клавіатури між заряджаннями може різнитися залежно від режиму її використання.

Під час ввімкнення клавіатури індикатор заряду вказує на рівень заряду акумулятора.




Індикатор	Пояснення
Миготить зеленим	Заряджання акумулятора.
Горить зеленим	Рівень заряду акумулятора достатній або заряджання завершено.
Миготить червоним	Акумулятор розряджено. Зарядіть акумулятор.

Щоб зарядити акумулятор, підключіть клавіатуру до комп'ютера за допомогою кабелю для заряджання Micro-USB, що входить у комплект поставки.

Під час заряджання індикатор рівня заряду акумулятора почне миготіти зеленим. Заряджайте клавіатуру, доки індикатор не перестане блимати.

Цю клавіатуру можна використовувати під

Примітка. Якщо рівень заряду акумулятора низький (індикатор миготить червоним), підсвічування клавіатури вимикається.



Функціональні клавіші



Регулювання яскравості підсвічування



Згортання вікна



Розгортання вікна



Закриття вікна



Переключення між екранами
Наприклад, відображення екрана ноутбука на екрані телевізора



Відобразити / приховати робочий стіл



Служба пошуку Windows Search



Запуск веб-браузера



Запуск медіапрогравача



Попередня доріжка



Відтворення/зупинення відтворення доріжки



наступна доріжка



Fn + Ins: перехід між програмами



Fn + Del: режим сну



Fn + Backspace: знімок екрана



Fn + Caps lock: блокування прокручування



Fn + ▲: перехід по сторінкам вперед



Fn + ▼: перехід по сторінкам назад



Fn + ⏪: домашня сторінка



Fn + ►: завершення роботи

Примітка.

- Для клавіш **F1 – F12**:
 - Натисніть відповідну клавішу, щоб вибрати функцію. «Регулювання яскравості підсвічування», «Згортання вікна» тощо.
 - Одночасно натисніть **Fn** і відповідну клавішу, щоб вибрати функціональну клавішу: **F1, F2...**
- Для всіх інших функціональних клавіш одночасно натисніть **Fn** і відповідну клавішу, щоб призначити функцію.
- Щоб уникнути постійного натискання клавіші **Fn**, можна скористатися програмним забезпеченням Logitech.

Сполучення клавіш



Вимкнення звуку




Збільшення рівня гучності



Зменшення рівня гучності

Приймач Logitech® Unifying



Під'єднайте. Залиште. Додайте.

До комплекту постачання продукту Logitech входить приймач Unifying. Чи знаєте ви, що можна додати сумісний бездротовий пристрій Logitech, в якому використовується такий самий приймач, як у продукті Logitech Unifying?

Чи маєте ви пристрої, сумісні із приймачем Unifying?

Якщо у вас є бездротовий пристрій Logitech, сумісний із приймачем Unifying, до нього можна підключити додаткові пристрої Unifying. На сумісність вказує оранжевий логотип Unifying на пристрої або його упаковці. Створіть ідеальний комбінований пристрій. Додавайте. Замінюйте. Усе просто. Один USB-порт можна використовувати для підключення до шести пристроїв.

Початок роботи без зайвих зусиль

Щоб підключити пристрій або пристрої за допомогою приймача Unifying, виконайте такі дії.

1. Переконайтеся, що приймач Unifying під'єднано.
2. Завантажте та встановіть програмне забезпечення Logitech для клавіатури (див. розділ «Програмне забезпечення для клавіатури»).
3. Запустіть програмне забезпечення і дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб підключити бездротовий пристрій до приймача Unifying.

Веб-сайт «Центр підтримки продуктів»

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Відвідайте веб-сайт «Центр підтримки продуктів», щоб дізнатися більше про цю клавіатуру.

Перегляньте онлайнві статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання або дізнатися про додаткові функції. Якщо для клавіатури наявне додаткове програмне забезпечення, дізнайтеся про його переваги й те, як воно може допомогти настроїти продукт.

Поспілкуйтеся з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати поради, поставити запитання або обмінятися рішеннями.

На веб-сайті «Центр підтримки продуктів» можна знайти багато різноманітного вмісту, наприклад:

- Посібники користувача
- Інформацію щодо усунення несправностей
- Підтримку з боку спільноти
- Файли програмного забезпечення для завантаження
- Онлайн-документацію
- Інформацію щодо гарантії
- Інформацію щодо запасних частин (за наявності)

Відвідайте веб-сторінку www.logitech.com/support/k830.

Інформація щодо усунення несправностей

Клавіатура не працює

- Переконайтеся, що клавіатуру ввімкнено.
- Перезапустіть клавіатуру, вимкнувши її, а потім знову ввімкнувши.
- Якщо індикатор рівня заряду акумулятора загориться червоним, зарядіть акумулятор. Див. розділ «Зарядження клавіатури».
- Перевірте підключення приймача Unifying.
- Використовуйте кабель розширювача для USB (входить до комплекту), щоб розмістити приймач Unifying якнайближче до клавіатури, а також приберіть будь-які металеві предмети, розташовані між приймачем і клавіатурою.
- Спробуйте під'єднати приймач Unifying до іншого порту.
- Якщо приймач під'єднано до концентратора USB, спробуйте під'єднати його безпосередньо до комп'ютера.


Ваші думки

Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями.

Дякуємо за покупку нашого продукту.


www.logitech.com/ithink

Утилізація акумуляторів після завершення терміну експлуатації



1. Викрутіть чотири ніжки та вісім гвинтів із нижньої панелі клавіатури.
2. Відокремте верхню та нижню частини.
3. Від'єднайте плоский кабель і кабель акумулятора від основної монтажної плати.
4. Вийміть акумулятор із нижньої частини корпусу.
5. Утилізуйте акумулятор і продукт відповідно до норм місцевого законодавства.


Ürününüzü tanıyın



1. Sol fare tıklama
2. Mikro USB şarj bağlantı noktası
3. Açma/Kapama düğmesi
4. İşlev tuşları
5. Otomatik ışık algılayıcı
6. Pil göstergesi
7. Hızlı erişim tuşları
8. Touchpad
9. Mouse tıklama düğmeleri
10. Ürün belgeleri
11. Unifying alıcı
12. USB uzatma kablosu
13. Mikro USB şarj kablosu

Klavyenizi kurma

1. Unifying alıcısı dizüstü veya masaüstü bilgisayarınıza takın. Unifying alıcısı metal nesnelere veya araya girebilecek cihazlardan uzaklaştırmak için verilen USB Uzatma kablosunu kullanabilirsiniz.



Not: Klavyeyi televizyonu kumanda etmek için de kullanabilirsiniz. Uyumluluk bilgileri ve daha fazla bağlantı bilgisi için televizyon üreticinizin verdiği belgeleri inceleyin

2. Klavyeyi açın.



Klavyeniz için Yazılım

Klavyeniz için Logitech yazılımını indirin ve kurun:

- Fonksiyon tuşlarını özelleştirin.
- Dokunmatik yüzey ayarlarınızı yapın. İşaretçi hızını değiştirebilir, kaydırmayı ayarlayabilir ve dokunmatik yüzey dokunmasını devre dışı bırakabilirsiniz.
- *Unifying alıcınıza başka cihazlar bağlayın.*
- *Hareketleri açıklayan ve klavyenizin işlevi hakkında bilgi veren videoları izleyin.*
- *Fonksiyon tuşlarını kullanırken Fn tuşuna basma gerekliliğini geri alın.*

www.logitech.com/support/k830 sayfasına gidin.

Klavyenizi kullanma

Klavye arka plan ışığı

Klavyenizi kullanmaya başladığınızda otomatik ışık algılayıcı odadaki ışık düzeyini algılar ve klavye arka plan ışığının yoğunluğunu buna göre ayarlar. Üç yoğunluk düzeyi vardır:


- Parlak ışıkta: klavye ışığı yok.
- Az ışıkta: tam yoğunlukta arka plan ışığı.
- Karanlıkta: yarım yoğunlukta arka plan ışığı.

Otomatik arka plan ışığı ayarını kendiniz de kapatabilirsiniz. Üç yoğunluk düzeyi arasında geçiş yapmak için ***** düğmesine basın.

Lütfen unutmayın:

- Bataryanızın şarj düzeyi düşük olduğunda arka plan ışığı otomatik olarak kapanarak pil gücünden tasarruf eder.
- Otomatik arka plan ışığı kontrolü klavye 30 dakika veya daha fazla kullanılmadığında ve klavye kapanıp açıldığında tekrar eder.

Dokunmatik yüzey hareketleri



İşaret etme, kaydırma ve tıklama için:

1. Ekran işaretçisini hareket ettirmek için bir parmağınızla dokunmatik yüzeye dokunup kaydırın.
2. İki parmağı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
3. Sol mouse tıklaması için basın.*
4. Sağ mouse tıklaması için basın.

*Tıklama için dokunmatik yüzeye de dokunabilirsiniz.

Not: Hareketleri ve dokunmatik yüzey dokunmasını devre dışı bırakmak için Fn düğmesine ve sol mouse tıklama düğmesine basın. Hareketleri ve dokunmatik yüzey dokunmasını yeniden etkinleştirmek için Fn düğmesine ve sol mouse tıklama düğmesine yeniden basın.

Klavyenizi şarj etme

Klavyeniz şarj edilebilir. Değişirilebilecek piller yoktur.

Üç saatlik bir şarj süresi, arka plan ışığıyla günde iki saat yazı yazdığınızda 10 günlük bir kullanım süresi veya arka plan ışığı olmadan yaklaşık bir yıllık kullanım süresi sağlar.

Not: Şarjlar arasındaki kullanımınız kullanım şeklinize göre değişebilir.

Klavyeyi açtığınızda batarya göstergesi şarj düzeyini gösterir.




Gösterge	Açıklama
Yanıp sönen yeşil	Pil şarj oluyordur.
Sabit yeşil	Bataryanın yeterli şarjı var ya da şarj işlemi tamamlandı.
Yanıp sönen kırmızı.	Pil gücü azdır. Pili şarj edin.

Klavyeyi şarj etmek için verilen Mikro USB şarj kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.

Şarj sırasında şarj göstergesi ışığı yeşil renkte yanıp söner. Şarj göstergesi ışığı yanıp sönmeyi bırakana kadar şarj edin.

Klavyeyi şarj olurken kullanabilirsiniz.



Not: Pil gücü azsa (gösterge kırmızı yanıp söner), klavye arka plan ışığı devre dışı bırakılır.

İşlev tuşları

**Arka plan ışığı yoğunluğunu ayarlayın****Pencereyi küçült****Pencereyi büyüt****Pencereyi kapat****Ekranı değiştir**
Örneğin televizyon ekranında dizüstü bilgisayar ekranını göster**Masaüstünü Göster/Gizle****Windows arama****Web tarayıcısını aç****Medya yürütücüsünü başlatma****Önceki parça****Parçayı yürüt/duraklat****Sonraki parça****Fn + ins: Uygulamalar arasında geçiş yapma****Fn + del: Uyku modu****Fn + Geri Silme: Yazdırma ekranı****Fn + caps lock: Kaydırma kilidi****Fn + ▲: Page Up****Fn + ▼: Page Down****Fn + ◀: Home****Fn + ▶: End**


Not:

- **F1 - F12** arası tuşlar için
 - Özelliği seçmek için yalnızca tuşa basın: 'Arka plan ışığı yoğunluğunu ayarla', 'Pencereyi küçült'...
 - Fonksiyon tuşunu seçmek için **Fn** ve seçeceğiniz tuşa basın: **F1, F2...**
- Diğer tüm fonksiyon tuşları için **Fn** ve seçeceğiniz tuşa basın.
- **Fn** tuşuna basma gerekliliğini kaldırmak için Logitech yazılımını kullanabilirsiniz.

Hızlı erişim tuşları

**Sessiz****Sesi artırma****Sesi azaltma**

Logitech® Unifying alıcı



Takın. Unutun. Geliştirin.

Yeni Logitech ürününüzde Logitech Unifying alıcı bulunmaktadır. Logitech Unifying ürününüzle aynı alıcıyı kullanan uyumlu bir Logitech kablosuz aygıt ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

Unifying kullanmaya hazır mısınız?

Unifying kullanımına hazır bir Logitech kablosuz aygıtınız varsa başka Unifying aygıtlarıyla eşleştirebilirsiniz. Yeni aygıtın veya ambalajının üzerinde turuncu Unifying logosu olup olmadığına bakın. İdeal kombinasyonunuzu oluşturun. Bir şeyler ekleyin. Bir şeyleri değiştirin. Çok kolay. Altı aygıt kadar tek bir USB bağlantı noktası kullanabilirsiniz.

Başlamak kolay

Aygıtlarınızı Unifying ile eşleştirmeye hazırsanız işte yapmanız gerekenler:

1. Unifying alıcınızın fişe takılı olduğundan emin olun.
2. Klavyenin için Logitech yazılımını indirin (bkz. "Klavyenin için yazılım").
3. Yazılımı başlatın ve yeni kablosuz aygıtı mevcut Unifying alıcınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ürün Merkezini ziyaret edin

Ürününüz için çevrimiçi ortamda daha fazla bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları veya ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. Klavyenizde isteğe bağlı yazılım bulunuyorsa, faydaları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili olarak bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Merkezinde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- İndirebileceğiniz yazılımlar
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)

www.logitech.com/support/k830 sayfasına gidin.

Sorun giderme

Klavye çalışmıyor


- Klavye açık olup olmadığını kontrol edin.
- Klavyeyi kapatıp açarak yeniden başlatın.
- Pil Durumu ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa, pili şarj edin. Bkz. "Klavyenizi şarj etme."
- Unifying alıcı bağlantısını kontrol edin.
- Unifying alıcıyı klavyenize mümkün olan en yakın yerde tutmak ve alıcı ile klavye arasında metal nesne bulundurmamak için verilen USB Uzatma kablosunu kullanın.
- Unifying alıcıyı başka bir bağlantı noktasına takmayı deneyin.
- Unifying alıcı, USB hub'ına takılı durumdaysa doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin.


Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

www.logitech.com/ithink

Ürün ömrü sona erdiğinde pillerin atılması






1. النقر بزر الماوس الأيسر
2. منفذ شحن Micro-USB
3. مفتاح التشغيل/الإيقاف
4. مفاتيح التشغيل
5. مستشعر الإضاءة التلقائي
6. مؤشر حالة البطارية
7. مفاتيح التشغيل السريع
8. لوحة اللمس
9. زرا النقر على الماوس
10. وثائق المنتج
11. مستقبل مجهز بالتقنية Unifying
12. كبل إطالة وصلة USB
13. كبل شحن Micro-USB



إيماءات لوحة المس



التوجيه والتمرير والنقر:

1. يمكنك توجيه أحد الأصابع وتحريكه على أي مكان على لوحة المس لتحريك مؤشر الشاشة.
 2. مرّر إصبعين، لأعلى أو لأسفل.
 3. اضغط للنقر على زر الماوس الأيسر.*
 4. اضغط للنقر على زر الماوس الأيمن.
- *يمكنك أيضًا النقر فوق سطح لوحة المس لعمل نقرة.
- ملاحظة: لتعطيل الإيماءات والنقر على لوحة المس، اضغط على المفتاح Fn مع النقر على زر الماوس الأيسر. لإعادة تمكين الإيماءات والنقر على لوحة المس، اضغط على المفتاح Fn مع النقر على زر الماوس الأيسر مرة أخرى.

استخدام لوحة المفاتيح

الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

عند بدء استخدام لوحة المفاتيح، يكتشف مستشعر الإضاءة التلقائي مستوى الضوء في الغرفة، وبناءً على ذلك يقوم بضبط شدة الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح. تمة ثلاثة مستويات لشدة الإضاءة:


- الإضاءة القوية: لا تضئء لوحة المفاتيح.
 - الإضاءة الضعيفة: تعمل الإضاءة الخلفية بأقصى شدة.
 - الإضاءة المعتمة: تعمل الإضاءة الخلفية بشدة متوسطة.
- يمكنك تعديل إعداد الإضاءة الخلفية التلقائية يدويًا. اضغط على المفتاح Fn للتبديل بين مستويات شدة الإضاءة الثلاث.

الرجاء ملاحظة ما يلي:

- عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا، يتم إيقاف الإضاءة الخلفية تلقائيًا حفاظًا على طاقة البطارية.
- تتم استعادة التحكم في الإضاءة الخلفية التلقائية بشكل تلقائي في حالة دخول لوحة المفاتيح في وضع السكون لمدة 30 دقيقة أو أكثر، أو بعد إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح ثم تشغيلها مرة أخرى.

إعداد لوحة المفاتيح

1. صل المستقبل المجهز بالتقنية Unifying بالكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي. يمكنك استخدام كبل إطالة وصلة USB المرفق لتوجيه المستقبل المجهز بالتقنية Unifying بعيدًا عن الأشياء المعدنية أو الأجهزة التي قد تتسبب في حدوث تداخل.



ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام لوحة المفاتيح للتحكم في جهاز تلفزيون. راجع الوثائق المقدمة من جهة تصنيع التلفزيون للتعرف على المعلومات المتعلقة بالتوافق والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بالاتصال.

2. قم بتشغيل لوحة المفاتيح.



برامج اللوحة المفاتيح

يمكنك تنزيل برنامج Logitech وتثبيته للوحة المفاتيح للتمتع بما يلي:

- تخصيص مفاتيح الوظائف.
- ضبط تجربة لوحة المس. حيث يمكنك تعديل سرعة المؤشر وضبط وظيفة التمرير وتعطيل النقر على لوحة المس.
- توصيل أجهزة أخرى بالمستقبل المجهز بالتقنية Unifying.
- عرض مقاطع الفيديو التي توضح الإيماءات وتقدم معلومات حول سلوك لوحة المفاتيح.
- عكس الشرط المطلوب للضغط على المفتاح Fn عند استخدام مفاتيح الوظائف.

تفضل بزيارة الموقع www.logitech.com/support/k830.


مفاتيح التشغيل

تشغيل/إيقاف المقطع مؤقتاً		ضبط شدة الإضاءة الخلفية	
المقطع التالي		تصغير النافذة	
تبديل التطبيقات: Fn + ins		تكبير النافذة	
وضع السكون: Fn + del		إغلاق النافذة	
Fn + مفتاح مسافة للخلف: طباعة الشاشة		تبديل الشاشة على سبيل المثال، عرض شاشة الكمبيوتر المحمول على شاشة التلفزيون	
Fn + caps lock: قفل التمرير		إظهار / إخفاء سطح المكتب	
Fn + ▲: صفحة لأعلى		البحث في نظام Windows	
Fn + ▼: صفحة لأسفل		تشغيل مستعرض الويب	
Fn + ◀: الصفحة الرئيسية		تشغيل مشغل الوسائط	
Fn + ▶: End		المقطع السابق	

ملاحظة:

- بالنسبة للمفاتيح من F1 إلى F12: «ضبط شدة الإضاءة الخلفية»، «تصغير النافذة»...
- ما عليك سوى الضغط على المفتاح لتحديد الميزة: «ضبط شدة الإضاءة الخلفية»، «تصغير النافذة»...
- اضغط على Fn والمفتاح معًا لتحديد مفتاح الوظائف: F1، F2...
- بالنسبة لجميع مفاتيح الوظائف الأخرى، اضغط على Fn والمفتاح معًا لتحديد الميزة.
- يمكنك استخدام برنامج Logitech لعكس الشرط المطلوب للضغط على المفتاح Fn.

مفاتيح التشغيل السريع

رفع مستوى الصوت		كتم الصوت	
		خفض مستوى الصوت	

إعادة شحن بطارية لوحة المفاتيح

بطارية لوحة المفاتيح قابلة لإعادة الشحن. ولا يتم استبدالها ببطاريات أخرى.

عند شحن البطاريات لمدة ثلاث ساعات، فإن الجهاز يمكنه العمل لمدة تصل إلى 10 أيام عند الكتابة لمدة ساعتين في اليوم عند تشغيل الإضاءة الخلفية أو لمدة عام واحد في حالة إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.

ملاحظة: قد يختلف الأداء فيما بين فترات الشحن تبعًا لنمط الاستخدام.

عند تشغيل لوحة المفاتيح، يعرض مؤشر حالة البطارية مستوى الشحن.




المؤشر	التفسير
أخضر وامض	البطارية قيد الشحن.
أخضر ثابت	مستوى شحن البطارية كافٍ، أو البطارية مشحونة بالكامل.
أحمر وامض	طاقة البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية.

لشحن البطارية، صل لوحة المفاتيح بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل شحن Micro-USB المرفق.

يومض مؤشر حالة البطارية باللون الأخضر أثناء الشحن. اشحن البطارية حتى يتوقف مصباح المؤشر عن الوميض.

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أثناء شحنها.

ملاحظة: إذا كانت طاقة البطارية منخفضة (يومض المؤشر باللون الأحمر)، يتم تعطيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح.



تفضل بزيارة مركز المنتجات

هناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عبر الإنترنت عن المنتج. ننتأذك في دقفة واحدة من وقتك لزيارة مركز المنتجات لتتعرف على المزيد حول لوحة المفاتيح الجديدة. استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية. إذا كانت لوحة المفاتيح تتطلب برامج إضافية، فإمكانك التعرف على ميزاتها وكيف يمكنها مساعدتك على تخصيص المنتج. تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتشارك الحلول. في مركز المنتجات، ستجد تشكيلة واسعة من المحتويات:

- ### استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- #### لوحة المفاتيح لا تعمل
- تأكد من تشغيل لوحة المفاتيح.
 - أعد تشغيل لوحة المفاتيح من خلال إيقاف تشغيلها ثم تشغيلها مرة أخرى.
 - في حالة وميض مؤشر حالة البطارية باللون الأحمر، يجب إعادة شحن البطاريات. راجع القسم «إعادة شحن بطارية لوحة المفاتيح».
 - تحقق من اتصال المستقبل المجهز بالتقنية Unifying.
 - استخدم كبل إطالة وصلة USB المرفق لتوجيه المستقبل المجهز بالتقنية Unifying نحو أقرب نقطة ممكنة من لوحة المفاتيح، واحرص على إزالة أي أشياء معدنية توجد بين لوحة المفاتيح والمستقبل.
 - حاول توصيل المستقبل المجهز بالتقنية Unifying بمنفذ آخر.
 - إذا كان المستقبل المجهز بالتقنية Unifying موصلاً بموزع USB، فجرب توصيله بالكمبيوتر مباشرة.

- برامج تعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- تنزيلات البرامج
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

تفضل بزيارة الموقع www.logitech.com/support/k830

ما رأيك؟

ننتأذك في دقفة واحدة من وقتك لتعبر لنا عن رأيك. شكرًا لشرائك منتجنا.


www.logitech.com/ithink

المستقبل المجهز بالتقنية Unifying® من Logitech®

سهولة بدء الاستخدام

إذا كنت جاهزاً لإقران الجهاز/الأجهزة عبر Unifying،
فإليك ما ستحتاج للقيام به:

1. تأكد من توصيل وحدة استقبال Unifying.
2. إذا لم تقم بذلك من قبل، فعليك بتنزيل برنامج Logitech وتثبيته للوحة المفاتيح (راجع القسم «برامج للوحة المفاتيح»).
3. ابدأ تشغيل البرنامج واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإقران الجهاز اللاسلكي الجديد بالمستقبل المجهز بالتقنية Unifying الموجود لديك حالياً.




قم بتوصيله. وإضافة الأجهزة إليه. دون القلق حيال ذلك.

يتم شحن منتج Logitech الجديد إلى جانب المستقبل المجهز بالتقنية Unifying. هل تعلم أنه يمكنك إضافة جهاز Logitech لاسلكي متوافق يستخدم وحدة الاستقبال نفسها التي يستخدمها منتج Unifying من Logitech الذي لديك حالياً؟

هل لديك جهاز متوافق مع Unifying؟

إذا كان لديك جهاز Logitech لاسلكي متوافق مع Unifying، فيمكنك إقرانه مع أجهزة Unifying إضافية. فما عليك سوى البحث عن شعار Unifying البرتقالي على الجهاز الجديد أو عيونه. يمكنك الحصول على تشكيلة مثالية. حيث يمكنك إضافة شيئاً واستبدال آخر. فذلك أمر سهل، وستستخدم منفذ USB واحداً فقط لما يصل إلى ستة أجهزة.

التخلص من البطارية عند نهاية العمر الافتراضي للمنتج



1. أزل القواعد الأربعة والبراغي الثمانية من أسفل لوحة المفاتيح.
2. افصل القطعتين العلوية والسفلية.
3. افصل السطح وكبلات البطارية من لوحة الدائرة الرئيسية.
4. أزل البطارية من الحجرة السفلية.
5. تخلص من البطارية والمنتج وفقاً للقوانين المحلية.

1. أزل القواعد الأربعة والبراغي الثمانية من أسفل لوحة المفاتيح.
2. افصل القطعتين العلوية والسفلية.
3. افصل السطح وكبلات البطارية من لوحة الدائرة الرئيسية.


www.logitech.com/support/k830

België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

Swizzera F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab
Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
African Hq.
Lausanne,
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com



M/N:C-U0007

Rating: 5V \approx 100mA

FCC ID: JNZCU0007

IC: 4418A-CU0007

CFT:RCPLOCU10-1356



M/N:C-U0008

Rating: 5V \approx 100mA

FCC ID: JNZCU0008

IC: 4418A-CU0008

CFT: RCPLOCU11-0321



© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-005990.003