



## Svenska

Mer information om regelteflerlvnad finns på http://www.logitech.com/compliance.

**Skötsel och underhåll.**

Öppna inte fjärrkontrollen. Lämna inuti fjärrkontrollen behöver ingen service. Se till att enheten inte utsätts för fukt. Fukt kan orsaka korrosion på de invändiga elektronikkomponenterna. Eventuella ändringar som rätta uttryckligen godknts av Logitech® Inc. kan beröva användaren rätten att använda utrustningen och upphäva garantin.

**Batterivarning:** Det finns risk för explosion om batterierna byts ut mot en felaktig typ. Om de icke-uppladdningsbara alkaliska batterierna hanteras felaktigt föreligger risk för eldsväda och kemiska brännskador. Batterierna får inte tas isär, utsätts för temperaturer över 54° C, laddas om, eldas upp eller doppas eller nedsänks i vatten eller annan vätska. Kassera läckande, missfärgade, deformationer eller på annat sätt defekta batterier. Byt ut alla batterier samtidigt och blanda inte gamla batterier med nya. Låt inte batterierna ligga oanvända under längre perioder. Vid felaktig användning kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka frätskador och/eller andra personskador. Om batteriet börjar läcka ska normala försiktighetsåtgärder vidtas och batterierna kasseras omedelbart i enlighet med gällande föreskrifter för batteriåtervinning. Om inga sådana regler kan tillämpas lämnar du in batterierna på en miljöstation för elektroniska enheter. Förvara alla batterier utom räckhåll för barn.

**CE-deklarationen:**


Härmed deklarerar Logitech Europe S.A., CH-1015 Lausanne, Schweiz, att den här radiofrekvensutrustningen överensstämmer med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan hämtas från följande webbplats: http://www.logitech.com/compliance. Klicka på länken, gå till produktens artikelnummer och hämta CE-deklarationen om överensstämmelse.

Användning av den här produkten är tillåten i följande länder: AT, CY, BE, BGR, DK, UK, FI, FR\*, DE, GR, HU, IE, IT\*\*, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT


\*\*Utilisation en intérieur uniquement

\*L'utilizzo al di fuori dalla propria abitazione è subordinato ad apposita autorizzazione secondo la normativa vigente

**Miljöföreskrifter** (gäller inom EU) och i andra europeiska länder med skilda återvinningssystem)

 Kasserung av uttjänta batterier. Denna produkt kan innehålla batterier. I så fall visar den här symbolen på batterierna att de inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall.

Lämna istället uttjänta batterier till din närmaste återvinningsstation för el- och elektronkavfall. Batteriernas halt av kvicksilver, kadmium och bly understiger de värden som anges i EU-direktivet 2006/66/EC. För din egen säkerhet bör du ta del av beskrivningen i produkthandboken om hur du tar ut batterierna på ett säkert sätt.

 Kasserung av uttjänta elektriska och elektroniska produkter. Den här symbolen innebär att produkten inte får sorteras som hushållsavfall. Lämna istället uttjänta batterier till närmaste återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Materialåtervinning hjälper till att bevara naturens tillgångar.

Genom korrekt avfallshantering ser du till att produkten med tillhörande batterier återvinns på rätt sätt, och gör därmed en insats för vår miljö och hälsa. Kontakta ditt kommunkontor, din lokala återvinningsstation eller butiken där du köpte produkten för ytterligare information om återvinning av batterierna eller produkten.

**Logitechs begränsade produktgaranti för maskinvara**

Logitech garanterar den ursprunglige köparen att denna maskinvaruprodukt från Logitech är fri från material- och tillverkningsfel under den tidsperiod från inköpsdatumet som anges på produktförpackningen och/eller i bruksanvisningen. Den här informationen finns även tillgänglig som onlinesupport på vår webbplats: support.myharmony.com. Denna garanti får inte överlätas utan är begränsad till den ursprunglige köparen, såvida inte tillämplig lagstiftning förbjöder detta. Garantin ger användaren vissa specifika lagstadgade rättigheter samt eventuella ytterligare rättigheter som varierar från land till land.

# Logitech®

## www.logitech.com

Logitechs ersättningskyldighet och den enda kompensationen du har rätt till vid eventuella garantikrav begränsas efter Logitechs gottfinnande till 1) reparation eller utbyte av maskinvaran eller 2) full återbetalning av köpeskillingen under förutsättning att maskinvaran återlämnas till återförsäljaren, eller annan av Logitech anvisad representant, tillsammans med en kopia av kassakvittot eller ett daterat specificerat inköpsbevis. Frakt- och expeditionsvavgift kan tillkomma såvida inte tillämplig lagstiftning förbjöder detta. Logitech förbehåller sig rätten att efter gottfinnande använda nya, restaurerade eller begagnade delar i gott skick för att reparera eller ersätta maskinvaruprodukten. Den maskinvara som lämnas i utbyte omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende på vilken tidsrymd som är längst eller under eventuellt ytterligare tillämplig tidsperiod i den aktuella jurisdiktionen.

Denna garanti gäller inte om problem eller skador som uppstår genom 1) olyckshändelse, åverkan, felaktig användning eller eventuellt obehörig reparation, modifikation eller demontering; 2) felaktig drift eller underhåll, användning som inte överensstämmer med produktanvisningarna eller anslutning till uttag med felaktig nätspänning eller 3) användning av förbrukningsartiklar, såsom ersättningsbatterier, som inte tillhandahålls av Logitech, förutsatt att sådana inskränkningar inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning.

**Så här får du garantistöd.** Innan du lämnar in ett garantianspråk rekommenderar vi att du besöker supportavdelningen på support.myharmony.com för att få teknisk hjälp. Giltiga garantianspråk behandlas i allmänhet på inköpsstället under de första trettio (30) dagarna från inköpsdatumet. Längden på denna period kan dock variera beroende på var du köpte din produkt – kontakta Logitech eller produktens återförsäljare för mer information. Frågor gällande giltiga garantianspråk som inte behandlas på inköpsstället och andra frågor rörande produkten ska riktas direkt till Logitech. Adresser och kontaktinformation för Logitechs kundtjänst finns i dokumentationen för produkten samt på Logitechs webbplats på support.myharmony.com

**Ansvarsbegränsning.** LOGITECH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTBEVLIVEN VINST, UTBEVLIVNA INTÄKTER ELLER DATAFÖRLUST – DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER AFFÄRSFÖRLUSTER PÅ GRUND AV BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGGER.

**Underförstådda garantiers varaktighet.** UTÖVER VAD SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GILTIGHETEN FÖR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER VILKOR RÖRANDE DENNA MASKINVARUPRODUKTS KURANS ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET BEGRÄNSAS TILL DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN FÖR PRODUKTEN.

**Tillägg till rättigheter.** I vissa delstater är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för en underförstådd garanti, eller medge undantag eller begränsningar för oförutsedda skador eller följdskador, och därför behöver ovanstående ansvarsbegränsning inte gälla dig. Denna garanti ger dig vissa lagstadgade rättigheter, samt eventuella ytterligare rättigheter som varierar från delstat till delstat, eller per land eller annan jurisdiktion.

**Nationella lagstadgade rättigheter.** Konsumenter åtnjuter lagstadgade rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning som reglerar försäljning av produkter till konsumenter. Dessa rättigheter påverkas inte av vilkoren i denna begränsade garanti.

**Inga ytterligare garantier.** Inga av Logitechs återförsäljare, representanter eller anställda är behöriga att göra några som helst ändringar i, utvidgningar av eller tillägg till denna garanti.

**Garantiperioder.** Observera att en garantiperiod får inte vara kortare än två år inom EU.

**Tillverkare:** Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Schweiz

**Tillverkarens auktoriserade representant i Europa:** Logitech Ireland Services LTD – Building 3400, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irland

**Nederländerna:** Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Nederländerna

## Dansk

Yderligere oplysninger om overholdelse af krav. http://www.logitech.com/compliance.

**Brug og vedligeholdelse.**

Fjernbetjeningen må ikke åbnes. Den indeholder ingen dele som brugeren selv kan reparere. Sørg for at enheden ikke udsættes for fugt. Fugt kan få de indre elektroniske dele til at ruste. Ændringer eller modifikationer som ikke er udtrykkeligt godkendt af Logitech® Inc., kan medføre at brugeren mister retten til at anvende udstyret, og at garantien bliver ugyldig.

**BATTERIADVARSEL:** Hvis batterierne udskiftes med en forkert type, kan de eksplodere og forårsage personskade. De alkaliske batterier i denne komponent er ikke genopladelige og kan forårsage brand eller forbrændinger hvis de anvendes forkert. Må ikke skilles ad, må ikke udsættes for temperaturer over 54° C, må ikke genoplades, må ikke brændes og må ikke komme i berøring med vand eller andre væsker. Brug ikke batterier der lækker, er misfarvede, bulede eller på anden måde ser forkerte ud. Når du udskifter batterierne, skal du udskifte samtlige brugte batterier. Gamle og nye batterier må ikke blandes. Batterier må ikke være ude af brug i længere tid ad gangen. Hvis batterier behandles forkert, kan de eksplodere eller lække og forvolde forbrændinger og personskade. Hvis batterierne lækker, bør du træffe de sædvanlige forholdsregler og straks kassere dem i overensstemmelse med danske love og bestemmelser. Hvis der ikke findes lokale regler om bortskaffelse af batterier, bør du smide de brugte batterier i en affaldscontainer til elektroniske enheder. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.

**CE-erklæring:**


"Logitech Europe S.A., CH-1015 Lausanne i Schweiz erklærer hermed at dette stykke computertilbehør med en radiosender overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser fastsat i direktiv 1999/5/EF. EF-overensstemmelseserklæringen kan hentes på websiden http://www.logitech.com/compliance. På websiden skal du gå ind på det relevante produktnavn for at hente CE-overensstemmelseserklæringen.

Dette produkt er godkendt til brug i følgende lande: AT, CY, BE, BGR, DK, UK, FI, FR\*, DE, GR, HU, IE, IT\*\*, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

\*Utilisation en intérieur uniquement

\*\* L'utilizzo al di fuori dalla propria abitazione è subordinato ad apposita autorizzazione secondo la normativa vigente

**Miljøoplysninger** (Gælder i EU og andre europæiske lande med et separat indsamlingsystem)

 Bortskaffelse af brugte batterier. Dette produkt rummer miljøvenlige batterier. Hvis det gør, og batterierne er forsynet med dette symbol, må de ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal i stedet indleveres et sted, hvor man indsamler batterier til genbrug. Batteriernes indhold af kviksølv, kadmium og bly overskriver ikke de niveauer, som er fastsat i direktivet 2006/66/EF. Af sikkerhedshensyn bedes du læse afsnittet i brugervejledningen om hvordan du tager batterierne sikkert ud af produktet.

 Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette symbol betyder at produktet ikke skal behandles som vanligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres et sted hvor man indsamler elektrisk og elektronisk udstyr til genbrug. Genbrug af materialer bidrager til bevarengen af de naturlige resurser.

Ved at søge for at bortskaffe produktet og batterierne korrekt er du med til at beskytte miljøet og folkesundheden mod skader, som korrekt bortskaffelse kan forvold. Du kan få flere oplysninger om hvor dette produkt og batterierne kan indleveres til genbrug, hos de lokale myndigheder, på genbrugsstationen eller i den butik, hvor det blev købt.

**Logitechs begrænsede hardwaregaranti**

Logitech garanterer den oprindelige køber at Logitech-hardwaren vil være uden materielle eller håndværksmæssige defekter i den periode, som er anført på emballagen og/eller i brugervejledningen, gældende fra købsdatoen. Du kan også finde disse oplysninger ved at vælge produktet under Online Support på vores websted: www.support.myharmony.com. Medmindre det ikke er tilladt under gældende lovgivning, kan denne garanti ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan også have andre rettigheder i henhold til dansk lovgivning.

Logitechs fulde ansvar og din eneste beføjelse i tilfælde af mistilholdelse af garantien er, efter Logitechs skøn, (1) reparation eller ombygning af hardwaren eller (2) refusion af købsprisen under forudsætning af, at hardwaren returneres til salgsstedet eller et andet sted udpeget af Logitech, sammen med en kopi af kvitteringen, hvoraf det tydeligt fremgår, hvornår hardwaren er købt. Der vil muligvis blive opkrævet et gebyr for forsendelse og administration medmindre det ikke er tilladt under gældende lovgivning. Logitech kan efter eget skøn benytte nye eller brugte produkter i brugbar stand til at reparere eller ombytte hardwaren med. Erstatningshardware vil være dækket i den resterende periode af den oprindelige garanti tredive (30) dage eller evt. længere hvis det kræves under den gældende lovgivning. Den længste periode vil være gældende.

Garantien dækker ikke problemer eller skader der er opstået som følge af (1) uheld, misbrug, forkert anvendelse, at der er foretaget ændringer, at produktet er blevet skilt ad, eller at det er blevet repareret på et ikke-autoriseret værksted, (2) fejlagtig brug eller vedligeholdelse, at producentens anvisninger ikke er overholdt, at produktet er blevet tilsuttet en strømkilde med forkert spænding, eller (3) brug af forbrugsvarer, fx batterier, som ikke er produceret af Logitech, medmindre sådanne begrænsninger ikke er tilladte under gældende lovgivning.

**Sådan får du hjælp i henhold til garantien.** Inden du søger om at gøre brug af garantien, anbefaler vi at du besøger supportsektionen på www.support.myharmony.com, hvor du kan finde teknisk hjælp. Gyldige krav behandles som regel via købsstedet i de første tredive (30) dage efter købet. Perioden kan dog variere, i henhold til hvor produktet er købt. Spørg evt. Logitech eller forhandleren, hvor du købte produktet. Krav der ikke kan behandles på købsstedet, og alle andre spørgsmål vedrørende produktet skal rettes direkte til Logitech. Adresserne på Logitechs kontorer og oplysninger om hvordan du kontakter kundeservice, findes i brugervejledningen der fulgte med produktet, og på www.support.myharmony.com

**Begrænsning af ansvar.** LOGITECH KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, OMSÆTNING ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER ERHVERVSMÆSSIGE TAB DER SKYLDES MISLIGHOLDELSE AF UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFØRSTÆDE GARANTIER FOR PRODUKTET, OGSÅ SELV OM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETRET OM MULIGHEDEN FOR AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ.

**Varigheden af underforståede garantier.** I DET OMFANG DE ENKELTE LANDES LOVGIVNING TILLADER DET, VIL DEN UNDERFØRSTÆDE GARANTI FOR DETTE PRODUKTS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMAL VÆRE BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN GÆLDENDE BEGRÆNSEDE GARANTI.

**Yderligere rettigheder.** Visse lande tillader ikke begrænsninger i varigheden af underforståede garantier eller en udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan have andre rettigheder i henhold til dansk lovgivning.

**Lovfæstede rettigheder i de enkelte lande.** Forbrugerne har særlige juridiske rettigheder i henhold til de enkelte landes love om salg af forbrugsvarer. Disse rettigheder er ikke berørt af denne begrænsede garanti.

**Ingen andre garantier.** Ingen Logitech-forhandler, -agent eller -medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer af, uvidelser af eller tilføjelser til denne garanti.

**Garantiperioder.** Bemærk, at i EU skal alle garantiperioder som er angivet til mindre end to år, øges til to år.

**Product:** Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Switzerland

**Autoriseret repræsentant i Europa for producenten:** Logitech Ireland Services LTD – Building 3400, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland

**Den hollandske afdeling:** Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Netherlands

## Norsk

Mer om samsvar.

http://www.logitech.com/compliance.

**Stell og vedlikehold.**

Fjernkontrollen skal ikke åpnes. Den har ingen vedlikeholdbare deler. Enheten må ikke utsettes for fuktighet. Dersom det kommer fukt inn i enheten, kan dette føre til rustskader på elektronikken. Enhver endring eller modifisering som utføres uten uttrykkelig godkjenning fra Logitech® Inc., medfører at brukeren mister retten til å anvende utstyret. Slik bruk kan også føre til at garantien blir ugyldig.

**BATTERIADVARSEL – FØRSIKTIG:** Eksplosjonsfare og fare for personskader ved bruk av feil type batterier. Dersom enhetens ikke-oppladbare alkaliske batterier ikke håndteres på en forsvarlig måte, kan dette føre til brann eller etsykader. Batteriene skal ikke tas fra hverandre, utsettes for temperaturer på over 54° C, lades opp eller brennes. De må heller ikke komme i kontakt med væske. Batteriene må ikke brukes hvis de lekker, er misfarget eller deformert eller har andre feil. Når du bytter batterier, må du ta ut alle brukte batterier, og ikke blande gamle og nye. La aldri batterier ligge ubrukt over lengre tid. Dersom batterier håndteres galt, kan de eksplodere eller lekke, og på den måten forårsake personskader. Dersom du oppdager at batteriene lekker, må du umiddelbart kassere dem på forsvarlig måte, i tråd med gjeldende bestemmelser for spesialavfall. Hvis det ikke foreligger lokale regler for kassering av batterier, skal du kaste de brukte batteriene i en spesialcontainer for elektronisk utstyr. Opbevar alltid batterier utliggelig for barn.

**CE-erklæring:**


Logitech Europe S.A., CH-1015 Lausanne, Sveits bekrefter med dette at denne RF-enheten oppfyller hovedkravene og andre relevante bestemmelser nedfelt i rådsdirektiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen kan lastes ned fra følgende nettsted: http://www.logitech.com/compliance. På denne siden klikker du på det aktuelle produktnavnet for å gå til samsvarserklæringen.


Dette produktet er autorisert for bruk i følgende land: AT, CY, BE, BGR, DK, UK, FI, FR\*, DE, GR, HU, IE, IT\*\*, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

\*\*Utilisation en intérieur uniquement

\*L'utilizzo al di fuori dalla propria abitazione è subordinato ad apposita autorizzazione secondo la normativa vigente

**Miljøinformasjon** (gelder EU-land og andre europeiske land med egne innsamlingsordninger)

 Kasserung av brukte batterier. Dette produktet kan inneholde batterier. Hvis det gjør det, og hvis batteriene er markert med dette symbolet, skal de ikke kasseres med restavfall. De skal i stedet leveres inn på et innsamlingssted for gjenvinning av batterier. Batteriene inneholder ikke mer kviksølv, kadmium eller bly enn det som er definert i batteridirektiv 2006/66/EC. Du bør for din egen sikkerhets skyld lese produktveiledningen for å finne ut hvordan du trygt fjerner batteriene fra produktet.

 Kasserung av utbrukt elektrisk og elektronisk utstyr. Dette symbolet betyr at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn på et innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Gjenvinning av materialer bidrar til å ta vare på viktige naturressurser.

Ved å søge for at produktet og batteriene kasseres på riktig måte, bidrar du til å forebygge skader på miljø og helse, som kan forårsakes av feil håndtering av denne typen avfall. Hvis du ønsker mer informasjon om gjenvinning av produktet eller batteriene, kan du kontakte de kommunale myndighetene eller renovasjonstjenesten der du bor, eller butikken der du kjøpte dette produktet.

**Begrenset produktgaranti for Logitechs maskinvar**

Logitech garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at Logitech-maskinvaren er uten materialdefekter i form av produkt- eller produksjonsfeil i den tidsperioden som er angitt på produktets innpakning og/eller i brukerdokumentasjonen, fra kjøpsdato. Du kan også finne denne informasjonen på nettstedet for elektronisk støtte, ved å velge produktet ditt her: support.myharmony.com. Så langt gjeldende lovgivning tillater, kan garantien ikke overføres, og skal kun gjelde den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du beskyttes av andre lover, avhengig av nasjonalt lovverk. Logitechs eneste ansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd, er enten, etter Logitechs skjønn, (1) å reparere eller erstatte maskinvaren eller (2) å refundere kjøpesummen, på betingelse av at maskinvaren returneres til kjøpsstedet eller et annet sted utpekt av Logitech, sammen med en kopi av kjøpskvitteringen eller en datert og spesifisert kvittering. I den utstrekning gjeldende lovgivning tillater, kan det belastes frakt- og administrasjonsgebyrer. Logitech står fritt til å velge å reparere eller erstatte maskinvareprodukter med nye, overhalte eller brukte deler som er i god stand. Erstatningsprodukter for maskinvarv garanteres i resten av den opprinnelige garantiperioden, eller i 30 (tretti) dager dersom det gjenstår mindre enn 30 dager av denne, eller eventuelt lenger dersom dette er lovfestet i den aktuelle landet.

Så langt gjeldende lovgivning tillater, dekker garantien ikke problemer eller skader som skyldes (1) ulykker, misbruk, feil bruk eller uautoriserte reparasjoner, endringer eller demontering; (2) feil betjening eller vedlikehold, bruk som ikke er i overensstemmelse med produktinstruksjonene, eller tilkopling til feil inngangsspenning; eller (3) bruk av forbrugsvarer, f.eks. batterier, som ikke er levert av Logitech.

**Brugerstøtte i henhold til garantien.** For et garantikrav framsettes, anbefaler vi at du besöker brukerstøtten på support.myharmony.com, hvor du finner forslag til løsninger på tekniske problemer. Gyldige garantikrav behandles i hovedsak av selgeren de første 30 dagene etter at produktet ble kjøpt. Denne perioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Ta kontakt med Logitech eller forhandleren du kjøpte produktet fra, for å få mer informasjon. Garantikrav som ikke kan behandles av forhandleren, og andre produktrelaterte spørsmål, rettes direkte til Logitech. Du finner adresser og telefonnumre til Logitechs kundeservice i dokumentasjonen som fulgte med produktet, samt på Internett på support.myharmony.com

**Ansvarsbegrænsning.** LOGITECH SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR UHELL, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) OG FORRETNINGSMESSIG TAP SOM SKYLDES BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE PRODUKTGARANTIER, SELV OM LOGITECH VAR KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

**Varighet av impliserte garantier.** I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER ENHVER IMPLISITT GARANTI OM ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL SOM GJELDER DETTE MASKINVAREPRODUKTET, BEGRÆNSET TIL PRODUKTETS BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE.

**Andre rettigheter.** Enkelte delstater tillater ingen form tidsbegrensning på garantier, eller fraskrivelse eller begrensing av ansvar som følge av uhell eller følgeskader, så det er mulig at begrænsningene eller utelatelsten som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter, avhengig av hvilken stat, hvilket land eller hvilken rettskrets du befinner deg i.

**Nasjonale, lovfestede rettigheter.** Forbrukerlovgivningen som er i kraft i de forskjellige landene, gir forbrukerne visse rettigheter. Disse rettighetene påvirkes ikke av garantiene i denne begrænsede garantien.

**Ingen andre garantier.** Ingen av Logitechs forhandlere, representanter eller ansatte er autorisert til å foreta endringer, utvidelser eller tilføjelser til denne garantien.

**Garantiperioder.** Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.

**Produsent:** Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Sveits

**Autorisert representant for produsenten i Europa:** Logitech Ireland Services LTD – Building 3400, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irland

**Nederlandske avdeling:** Logitech Europe S.A., Takenhofplein 3, 6538 SZ Nijmegen, Nederland

## Suomi

Yhdenmukaisuutta koskevia lisätietoja.

http://www.logitech.com/compliance.

**Huolto ja ylläpito.**

Älä avaa kaukosäädintä. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjän olisi huollettava. Estä kosteuden pääsyyn laitteeseen. Kosteus ylivyöttää laitteen elektronikon. Laitteeseen tehdyt muutokset, joita Logitech® Inc. ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja johtaa takuun raukeamiseen.

**PARISTOJA KOSKEVA VAROITUS:** Vääräntyyppisten paristojen asettaminen laitteeseen saattaa aiheuttaa räjähdys- ja loukkaantumisaivan. Tästä laitteesta käytettyjä alkaliparistoja ei voi ladata. Ne voivat aiheuttaa tulipalovaaran tai kemiallisia palovammoja, jos niitä käsitellään väärin. Älä pura, alista yli 54° C:een lämmölle, lataa uudelleen, polta tai upota minkäänlaiseen nesteeseen. Älä käytä paristoja, jotka vaikuttaa vuotavan, on muuttanut väriä tai muotoa tai on muuten normaalista poikkeavan näköinen. Kun vaihdat paristoja, vaihda kaikki paristot kerralla. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhtä aikaa. Älä säilytä paristoja käyttämättöminä pitkiä aikoja. Väärin käytettyinä akut voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos paristot vuotavat, noudata tavallisia varoitusmenpiteitä ja hävitä ne välittömästi paristojen hävittämistä koskevia paikallisia säädöksiä noudattaen. Jos paikallisia määräyksiä ei ole, paristo hävitetään kuten elektroninen jäte. Akut on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

**EY-yhdenmukaisuusjulistus:**


"Logitech Europe S.A., CH-1015 Lausanne, Sveitsi, vakuuttaa täten, että tämä radiotaajuuslaite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on noudeuttavissa osoitteesta http://www.logitech.com/compliance. Kun sivu on avautunut, saat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen näkyviin siirtymällä kyseessä olevan tuotteen nimen kohdalle.

Tuotteen käyttö on sallittua seuraavissa maissa: AT, CY, BE, BGR, DK, UK, FI, FR\*, DE, GR, HU, IE, IT\*\*, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT


\*Utilisation en intérieur uniquement

\*\* L'utilizzo al di fuori dalla propria abitazione è subordinato ad apposita autorizzazione secondo la normativa vigente

**Ympäristötiedot** (koskevat Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on käytössä eriliset keräysjärjestelmät)

 Akkujen hävitys. Tuote saattaa toimia akulla. Siinä tapauksessa akuisa oleva symboli ilmaisee, ettei akkuja voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ne on sen sijaan vietävä asianmukaiseen akkujen ja paristojen kierrätyspisteeseen. Akut eivät sisällä elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä akkuja ja paristoja koskevassa 2006/66/EY-direktiivissä mainittuja määriä enempää. Tutustu turvaväistö tuotteen käyttöohjeisiin, jotka koskevat akun tai paristojen turvallista poistamista laitteesta.

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen. Tämä merkki ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se on vietävä asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.

Tuotteen sekä siinä käytettyjen paristojen ja akkujen asianmukainen hä