

Logitech ConferenceCam CC3000e

Oversigt

Start videosamtale:

- 1 Opret forbindelse:** Slut USB-kablet til computeren, Mac'en eller en tynd klient. Kameraets og højtalertelefonens indikatorer blinker mens der oprettes forbindelse. Når der er forbindelse, vil kameraet dreje og højtalertelefonen afspille en lyd.
- 2 Start:** Start videoprogrammet, og sørg for, at CC3000e er valgt i program indstillingen både for kamera, mikrofon og højtalere.
- 3 Start:** Lysdioder på henholdsvis kameraet og højtalertelefonen vil lyse, når der streames video og lyd.

Denne enhed kan kun bruges med forbindelse til en computer!



Indikator for opkaldsaktivitet:

- 1. Blå:** Opkald er aktivt.
- 2. Blinker blå:** Opkald modtages.
- 3. Blinker blå under opkald:** Programmet har sat opkald på hold.
- 4. Rød:** Lyden slået fra i opkald.

Indikator for opkaldsaktivitet:

Indikatoren viser opkaldsaktiviteter samt lydstyrke- og forbindelsesstatus. Opkaldsvarighed og navnet på den der ringer, afhænger af programunderstøttelse. Få mere at vide i programnoter eller -understøttelse.

Enhedsstyring:

- Bluetooth®:** Hold Bluetooth-knappen nede, indtil højtalertelefonens indikator blinker blå. Gå ind i indstillinger på mobilenheden, og etabler binding. Når bindingen er etableret, lyser Bluetooth-ikonets indikator stærkere.
- Forvalg til kameraet:** Du kan fastlægge en ny «startposition» for kameraet ved at trykke og holde fingeren på knappen. Kameraet vender tilbage til denne position, når opkaldet startes, eller når der bliver trykket på knappen en enkelt gang. Du kan til enhver tid ændre startpositionen ved at gentage denne procedure.
- Fjernstyring:** Tryk på knappen for at panorere, vippe og zoome med det fjernbetjente samtalekamera CC3000e eller BCC 950 ConferenceCam. Tryk igen for at skifte mellem det fjernbetjente og lokale kamera.

¹ Bluetooth-til-højtalertelefon-understøttelse er beregnet til mobilenheder og ikke til pc'er og Mac-computere.

² Fjernstyring understøttes via plug-in til Microsoft Lync™ 2010 og 2013 (Plug-in kan hentes her: www.logitech.com/support/cc3000e). Understøttelse af funktionen er inkorporeret i en række andre programmer, f.eks. Vidyo.

© 2013 Logitech. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.