

Logitech ConferenceCam CC3000e

Referenshandbok

Starta ett videosamtal:

- 1 Anslut:** Anslut USB-sladden till din PC, Mac eller tunna klient. Kamerans och högtalartelefonens indikatorer blinkar för att visa att USB-anslutning pågår och när den är klar vrids kamerahuvudet och ett ljud hörs från högtalartelefonen. Anslut LCD till PC eller Mac.
- 2 Start:** Starta videoprogrammet och kontrollera att CC3000e har markerats för alternativen för kamera, mikrofon och högtalare.
- 3 Start:** Indikatorlamporna tänds på kameran och högtalartelefonen när video och ljud strömmas.

Du måste ansluta till en dator för att använda den här enheten!



Indikatorlampa för samtalsaktivitet:

- 1. Blå:** Aktivt samtal.
- 2. Blinkar blått:** Ett samtal tas emot.
- 3. Blinkar blått under samtal:** Samtalet har parkerats via applikationen.
- 4. Röd:** Samtalet är inställt på ljud av.

LCD-samtalsaktivitet:

LCD-skärmen visar samtalsaktivitet och även status för volym och anslutning. Nummerpresentation och samtalslängd beror på applikationsstöd. Ytterligare information finns i applikationsanvisningar eller support.

Enhetsreglage:

- Bluetooth®:** Håll ned Bluetooth-knappen tills den blåa indikatorlampan på högtalaren börjar blinka. Gå till inställningarna på den mobila enheten och slutför ihopkopplingen. Efter ihopkopplingen lyser Bluetooth-ikonen på LCD-skärmen tydligare.
- Kamerans förval:** Tryck på och håll ned den här knappen för att definiera en ny hemposition för kameran. Kameran återgår till den här positionen när samtalet påbörjas eller genom en knapptryckning. Du kan när som helst ändra din hemposition genom att upprepa det här steget.
- Fjärrstyrd kamera:** Tryck på den här knappen för att panorera, vinkla och zooma den fjärrstyrda CC3000e-enheten eller BCC 950 ConferenceCam. Tryck igen för att växla mellan fjärrstyrda och lokala kameror.

¹ Bluetooth-till-högtalartelefon-stöd avser mobilenheter och inte PC- eller Mac-datorer.

² Fjärrstyrd kamera stöds av plugin-program för Microsoft Lync™ 2010 och 2013 (gå till: www.logitech.com/support/cc3000e för att hämta plugin-program). Övriga applikationer såsom Vidyo har inbyggt stöd för den här funktionen.

© 2013 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och funktionsinformationen häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.