

RUGGED COMBO 3

教室での使い方

丁寧に

- ノートパソコンを使う場合と同じように、iPadを丁寧に扱ってください。
- 使用しないときは、マグネティックラッチでケースを閉じておいて下さい。

やさしく

- 故意に強い衝撃を与えないでください。
- 画面やキーボードに傷がつく可能性があるため、ケースを閉じるときにiPadとキーボードの間に物を挟まないようにしてください。

キーボードが動かない時は

Rugged Combo 3はスマートコネクタに接続されていないとキーボード入力はできません。

- iPadのスマートコネクタとキーボードがきれいゴミが入っていないことを確認してください。
- iPadをリセットします（電源ボタンとホームボタンをiPadが再起動して画面にAppleロゴが表示されるまで同時に押し続けます。2つのボタンを離して、完全に起動したらキーボードの動作確認をしてください）。
- iOSを最新バージョンに更新し、動作するかどうか試してください。
- Smart Connectorを備えた別のiPadがある場合は、他のiPadでキーボードの動作確認をして下さい。別のiPadでキーボードが使用できる場合、キーボードは問題なく機能しておりiPadのSmartConnectorに起因している可能性があります。