

開封&スキャン

茶色のボックスには、オリジナルケースに個装されたスタイラス「Logitech Pen」が10本入っています。

- 茶色のボックスを開けて、個装されたスタイラスをそれぞれ取り出します。各ケースの前面にあるバーコードとステップ1に関連するシリアル番号を確認します。
- ケースには、スタイラス本体と同じシリアルナンバーが割り当てられています。バーコードをスキャンしたり、固有のシリアル番号を記録したりすることで、1本1本を管理しやすくなり、保証にも役立てることができます。

初回の充電

Chromebook と互換性のある標準的な USB-C ケーブルをスタイラスに差し込み、充電を行います。

- 白いライトが点滅している際は、スタイラスが充電中であることを示しています。
- 白いライトが点滅していなければ、スタイラスの充電が完了していることを示しています。充電が完了したら、すぐに商品をお使いいただけます。

チップの交換

チップが消耗して書けなくなったら、以下の手順を通じて簡単に交換することができます。

- 一般的なペンチやラジオペンチでチップの先端をつまんで引っ張り、ペンから取り外します。
- 新しいチップを指で持ち、しっかりと固定するまで押し込みます。
- 最後までうまく押し込めない場合は、指でできる限り押し込んだ後、スタイラスの先端をテーブル等の表面に押し付けて残りの部分を押し込んでください。

保管および持ち運び

別売の「Logicool Pen Loop」をご購入いただいた場合：

- パッケージを開封します。
- 接着テープをはがして、Chromebook の画面の裏側に貼り付けます。
- Logicool Pen をペンループの中に入れます。

別売のペンループをお持ちでない場合は、普通のペンや鉛筆と同じようにスタイラスを保管してください。

お手入れ

洗浄液を布にスプレーして拭いてください。

- スタイラス本体に直接スプレーしないでください。
- イソプロピルアルコール 70%、水 30%の割合で混合された水性クリーナーを使用してください。
- その他のアルコール系クリーナーや漂白剤は使用しないでください。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

support.logi.com/hc/ja