

BRAND / LAUNCH: Logitech 2010

PROJECT TITLE: Pacer X

DETAILS: JPI GSW Guide 3x3" panel

SPOT COLORS

DIE LINE COLOR (NO PRINT)

PROCESS COLORS

DIE LINE NAME: n/a

SPECIFICATIONS / NOTES: Final files.002

THIS PRINT SIZE / SCALE: 100% of original

DIE LINE RECEIVED: n/a

Job is four-color

MODIFICATION DATE: June 4, 2010

Designer: Emma Ghiselli

Location: Fremont, CA, USA

取扱説明書

Logitech® Wireless Gamepad F710

ロジクール ワイヤレス ゲームパッド F710



型番：F710

単三形乾電池×2

ゲームパッド×1

超小型レシーバー×1

レシーバー用延長ケーブル×1

Logitech ゲーミング ソフトウェア×1

取扱説明書 (本書)×1

重要なお知らせ×1

保証書 (パッケージ裏面に貼付)×1

1

2

3

On

↑

↑

↑

↑

↑

1

11

9

2

3

5

6

4

7

8

ゲームパッドF710の機能

コントロール	Xinputゲーム	Directinputゲーム
1. 左ボタン/トリガー	ボタンはデジタルで、トリガーはアナログです	ボタンとトリガーはデジタルでプログラム可能です*
2. 右ボタン/トリガー	ボタンはデジタルで、トリガーはアナログです	ボタンとトリガーはデジタルでプログラム可能です*
3. Dパッド	8方向Dパッド	8方向プログラム可能Dパッド*
4. 2個のアナログ ミニスティック	スティックを押すことで、一つのボタンとして機能	プログラム可能* (スティックを押すことで、一つのボタンとして機能)
5. モードボタン	フライトまたはスポーツモードを選択します。フライトモード: アナログスティックでアクションをコントロール。Dパッドで POV(視点)をコントロールします。スタート/インサークターはオフです。スポーツモード: Dパッドでアクションをコントロール。アナログスティックで POV(視点)をコントロールします。スタート/インサークターはオンです。	
6. モード/ステータス インジケータ	スポーツモードを示します(左アナログスティックとDパッドを交換します)。モードボタンでコントロールします。	
7. バイブレーション ボタン1	バイブレーションフィードバックオン/オフ	バイブレーションフィードバックオン/オフ*
8. 4個のアクション ボタン	A、B、X、Y	プログラム可能*
9. スタートボタン	スタート	プログラム可能*
10. ロジクールボタン	ガイドボタンまたはキーボードのホームキー	機能なし
11. バックボタン	戻る	プログラム可能*

*ロジクール「プロファイル」ソフトウェアのインストールが必要です。
1 バイブレーション機能には、バイブレーション機能に対応したゲームソフトが必要です。
詳細については、ゲームの説明書を参照してください。

ゲームパッドが動作しない

- USB接続を確認してください。
- USBレシーバーは、電力を供給できるUSBポートに接続されているとき、最高の機能が得られます。USBハブを使用する場合は、独自の電源をご用意ください。
- USBレシーバーを別のUSBポートに接続してみてください。
- 電池が正しく接触しているか確認してください。
- 新しい電池を使用してみてください。
- ワイヤレス接続が断続的に途切れる場合、同梱の延長ケーブルを使用してみてください。
- Windows®コントロールパネル/スル/ゲームコントロール画面の設定は、ゲームパッド = 「OK」でコントロール = 「1」です。
- パソコンを再起動してください。

ゲームパッドコントロールが、予期したように動作しない

- XinputおよびDirectinputインターフェイスモードのゲームパッド機能に対する影響の詳細については、このガイドの「ゲームインターフェイスモードの使用」および「機能」を参照してください。

ゲームインターフェイスモードの使用

新しいロジクールゲームパッドは、XinputおよびDirectinputインターフェイスモードをサポートします。ゲームパッド横のスイッチをスライドすることにより、これら2つのモードを切り替えることができます。ゲームパッドは、横に「X」(1)とマークされているXinputモードにしておくことをお勧めします。

Xinputモードでは、ゲームパッドは標準のWindows Xinputゲームパッドドライバを使用します。Directinputモードでゲームパッドを使用しない限り、同梱のソフトウェアCDをインストールする必要はありません。

Xinputは、Windowsオペレーティングシステムのゲームで、広く使用されている入力標準規格です。ゲームパッドをサポートする最新のゲームは、Xinputを使用しています。ご使用中のゲームがXinputゲームパッドをサポートしており、ご使用中のゲームパッドがXinputモードの場合、バイブレーションフィードバックおよびすべてのゲームパッドコントロールは、正常に動作するはずです。ご使用中のゲームがXinputゲームパッドをサポートしており、ご使用中のゲームパッドがDirectinputモードの場合、ゲームパッドがXinputモードに切り替えられるか、またはロジクール「プロファイル」ソフトウェアを使用して設定されていない限り、そのゲームでは機能しません。

Directinputは、Windowsオペレーティングシステムのゲームにおける従来の入力の標準規格です。ゲームパッドをサポートする古いゲームは、Directinputを使用しています。ご使用中のゲームがDirectinputゲームパッドをサポートし、ご使用中のゲームパッドがXinputモードの場合、左右のトリガーボタンが通常のボタンとしてではなく、横のボタンとして動作すること、バイブレーションフィードバックを使用できない以外、ゲームパッドのほとんどの機能が使用できます。Directinputゲームで最高のサポートを得るには、ゲームパッドを、横(2)の「D」とマークされたDirectinputモードにご使用ください。

一部のゲームは、DirectinputまたはXinputゲームパッドをサポートしません。ご使用中のゲームパッドが、ゲームでXinputモードでもDirectinputモードでも動作しない場合、Directinputモードに切り替えて、ロジクール「プロファイル」ソフトウェアを使用して設定することをお勧めします。ゲームパッドがXinputモードのときは、ロジクール「プロファイル」ソフトウェアは使用できません。

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップグレードファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logitech.co.jp/support/>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールにてご連絡ください。
その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎Tel: 050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logitech.co.jp/contact>

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logitech.co.jp/itthink

www.logitech.co.jp/support

620-03085-003