logitech®



FICHE TECHNIQUE

Chargeur USB-C 100 W Logitech

Alimentation de dispositifs connectés à Logitech Extend

Alimentez un ordinateur portable ou un appareil mobile connecté à Logitech Extend en connectant le chargeur USB-C 100 W au boîtier Extend côté table (TX). Installez le chargeur sous la table pour la maintenir dégagée et sans encombrement.

Dimensions

100 mm x 63 mm x 25 mm (3,93 pouces x 2,48 pouces x 0,98 pouce)

Configuration requise

Logitech Extend

Alimentation

Entrée : 100-240 V ; 50/60 Hz ; 1,5 A Niveau de sortie max : 5,0 A 100 W

Câble CA: 0,89 mètre

Connectivité

USB-C vers boîtier Table Side Logitech Extend (TX)

Contenu du coffret

1 chargeur USB-C avec prises régionales Documentation utilisateur

Garantie

2 ans de garantie matérielle limitée

Référence des pièces

NAM 952-000265 AP1 952-000266 AP2 952-000267 EMEA 952-000268 Chine 952-000269 JP 952-000270

logitech[®]

www.logitech.com/extend

Contactez votre revendeur ou contactez-nous à l'adresse www.logitech.com/business

Logitech Americas

3930 North First Street, San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Centre de l'Innovation Daniel Borel CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.

Tél.: 852-2821-5900 Fax: 852-2520-2230 © 2025 LOGITECH, le logo LOGITECH et le logo Logi sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Publié en juillet 2025