Hier können Sie die PDF-Version dieses Handbuchs herunterladen und drucken.

Benutzerhandbuch zur Harmony-Fernbedienung 880

Vielen Dank, dass Sie sich für die Harmony-Fernbedienung entschieden haben! Jetzt haben Sie Ihr gesamtes Home Entertainment in der Hand. Dieses Benutzerhandbuch zeigt Ihnen die Online-Einrichtung, Anpassung sowie die Hauptfunktionen der Harmony-Fernbedienung.

Die Harmony-Website wird kontinuierlich aktualisiert, damit Sie noch mehr Spaß an Ihrer Harmony haben. Richten Sie sich in Zweifelsfällen nach den Informationen und Anweisungen auf der Website. Wählen Sie ein Thema aus der folgenden Liste, um mehr über die Harmony-Fernbedienung zu erfahren:

BENUTZERHANDBUCH ZUR HARMONY-FERNBEDIENUNG 880

EINLEITUNG

- Beschreibung der Harmony-Fernbedienung
- Beginn der Einrichtung
 - Schritt 1: Erstellen eines Harmony-Benutzerkontos
 - Schritt 2: Fertigstellen der Online-Einrichtung

VERWENDEN DER HARMONY-FERNBEDIENUNG

- Glow-Taste
- Wiederaufladen der Batterien
- Entnehmen der Fernbedienung aus der Ladestation
- Auswählen einer Aktion
- Anzeigen der Status- und Navigationsleiste
- Anzeigen der Hilfe auf der Harmony-Fernbedienung
 - Verfügbare Hilfe in der Anzeige
 - Harmony-Assistent
- Steuern einzelner Geräte
- Sondertasten
- Systemoptionen

ANPASSEN DER HARMONY-FERNBEDIENUNG

- Anpassen der Anzeige der Harmony-Fernbedienung
 - Hinzufügen von Symbolen für bevorzugte Kanäle
 - Andern der Tastenzuweisungen innerhalb einer Aktion
 - Hinzufügen benutzerdefinierter Tasten
- Ändern der Einstellungen der Harmony-Fernbedienung
- Übertragen und Speichern von Infrarotsignalen
 - Infrarotsensor
 - Benennen von Infrarotbefehlen

WEITEREHILFE

- Antworten auf Fragen
- Fehlerbehebung bei der Harmony-Fernbedienung

Einleitung

Harmony ist eine universelle Fernbedienung, die Sie über das Internet einrichten. Mit der Harmony-Fernbedienung können Sie die meisten Geräte bedienen, die Infrarotsignale (IR) nutzen.

Die Konfiguration der Harmony-Fernbedienung ist einfach:

- Beantworten Sie die Fragen des Internetassistenten zu Ihren Unterhaltungsgeräten, um Ihre persönliche Harmony-Konfiguration zu erstellen.
- Anhand der Antworten haben Sie die Möglichkeit, alle zu bedienenden Geräte zu definieren, einzurichten und Ihre bevorzugte Bedienung festzulegen.
- Wenn eines der Geräte nicht in der Datenbank auf der Harmony-Website enthalten ist, sammelt die Harmony-Website die Informationen zum Gerät und fügt sie der Konfiguration hinzu.
- Nachdem Sie die Geräte beschrieben haben, werden Sie durch die Einrichtung der Aktionen geführt. Das Erstellen von Aktionen ist einfach: Geben Sie an, welche Geräte für eine Aktion verwendet werden sollen und wie Sie bestimmte Funktionen (z. B. die Lautstärkeregelung) steuern möchten.

Eine **Aktion** setzt sich aus einer Reihe von Befehlen zusammen, die von der Harmony-Fernbedienung an die Anlage gesendet werden, um die erforderlichen Geräte einzuschalten. Wenn Sie eine Aktion wählen, werden die Tastenfunktionen der Harmony-Fernbedienung automatisch für diese Aktion konfiguriert. Zusätzlich erhalten Sie über die benutzerdefinierten Tasten der Anzeige Zugriff auf weitere Befehle für die Aktion, die den Standardtasten nicht zugewiesen werden können. Dies wird als Aktionsmodus bezeichnet.

Beispiel

Bei der Aktion "Fernsehen" sendet die Harmony-Fernbedienung Befehle an die Geräte, um die zum Fernsehen erforderlichen Geräte einzuschalten. Die Fernbedienung wird automatisch anhand der Antworten, die Sie während der Online-Konfiguration gegeben haben, für diese Aktion eingerichtet.

Nach Abschluss der Einrichtung wird Ihre persönliche Konfiguration in Ihre Harmony-Fernbedienung geladen und Sie erhalten Ihre eigene Harmony-Homepage.

Auf Ihrer Harmony-Homepage haben Sie jederzeit Zugriff auf folgende Funktionen:

- Anpassen der Funktionen der Harmony-Fernbedienung
- Hinzufügen neuer Geräte
- Hinzufügen weiterer Aktionen

Beschreibung der Harmony-Fernbedienung

Viele der Tasten der Harmony-Fernbedienung kennen Sie von anderen Fernbedienungen. Einige Tasten und die Hardware sind evtl. jedoch neu für Sie. Über diese Tasten und Hardware erhalten Sie Zugriff auf die Sonderfunktionen der Harmony-Fernbedienung.



USB-Anschluss: Herunterladen der Konfiguration von der Harmony-Website.

OFF: Schaltet alle Geräte mit einem Tastendruck aus.

HELP: Stellt Ihnen einfache Fragen zur Fehlerbehebung.

Activities: Zeigt eine Liste der verfügbaren Aktionen an. Drücken Sie neben der Anzeige die Taste der gewünschten Aktion, und die Harmony-Fernbedienung richtet die Anlage entsprechend ein.

LCD-Anzeige: Hier werden die Hilfe, Infrarotbefehle und die Medienverzeichnisse angezeigt.

Tasten neben der LCD-Anzeige: Mit den Tasten neben der Anzeige führen Sie die angezeigten Befehle aus. Mit dem Pfeil nach rechts können Sie weitere Befehle anzeigen.

Device: Zeigt eine Liste aller Geräte in der Anzeige, aus der Sie ein Gerät zur direkten Bedienung auswählen können.

Sondertasten: Obwohl die meisten Aktionen Standardbelegungen für die Tasten enthalten, können Sie diese für unterschiedliche Befehle einrichten.

Guide: Zeigt ein Programmverzeichnis an, wenn ein Gerät diese Funktion unterstützt.

Media: Wenn Sie diese Taste während der Aktion "Fernsehen" drücken, werden Ihre vier bevorzugten Kanäle auf der Anzeige gezeigt.

Linker/rechter Pfeil: Zeigt weitere Optionen in der Anzeige.

Glow: Hintergrundbeleuchtung.

Infrarot-Programmierschnittstelle: Über diese Schnittstelle können Sie Befehle von der Originalfernbedienung auf die Harmony-Fernbedienung übertragen.

Beginn der Einrichtung

Schritt 1: Erstellen eines Harmony-Benutzerkontos

Wenn die Harmony-Website nicht automatisch aufgerufen wird, klicken Sie auf den Link zur <u>Harmony-Website</u> und erstellen Sie ein Benutzerkonto.

Schritt 2: Fertigstellen der Online-Einrichtung

Nachdem Sie ein Harmony-Benutzerkonto erstellt haben, beginnt die Online-Einrichtung. Ein Internetassistent führt Sie durch eine Reihe von Fragen, um jeden der fünf Hauptschritte der Online-Einrichtung abzuschließen:

- 1. Identifikation: Hierfür müssen Sie ein Benutzerkonto auf unserer Mitglieder-Website einrichten.
- 2. **Verbindungsprüfung:** Überprüft die Verbindung und Kommunikation zwischen Computer und Harmony-Fernbedienung.
- 3. Geräte einrichten: Hilft beim Festlegen einer Beschreibung der Heimkino-Anlage.
- 4. **Aktionen einrichten:** Hilft beim Einrichten einer Beschreibung der Geräteverbindungen, über die Sie Aktionen ausführen können (z. B. **Fernsehen**).
- 5. **Fernbedienung aktualisieren:** Aktualisiert die Fernbedienung mit Ihrer persönlichen Konfiguration.

Die Harmony-Fernbedienung bietet verschiedene Funktionen, die Sie durch die Online-Einrichtung und Anpassung führen:

Quelle	Verfügbar auf	Beschreibung
Online-Einrichtung	Harmony-Website	Führt den Benutzer durch eine Reihe von Fragen, um eine Aufgabe durchzuführen.
FAQ (Häufige Fragen)	Harmony-Website	Eine durchsuchbare Liste mit Fragen von Kunden und Antworten vom Harmony-Support.
Hilfe-Taste	Harmony-Website	Bietet Online-Hilfe zur aktuellen Seite.

Verwenden der Harmony-Fernbedienung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Verwendung

Glow-Taste

Drücken Sie die **Glow**-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein- bzw. auszuschalten. So legen Sie die Dauer der Beleuchtung fest:

- 1. Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Meine Fernbedienungseinstellungen.
- 2. Klicken Sie auf Einstellungen.

Wiederaufladen der Batterien

Legen Sie die Fernbedienung in die Ladestation, um die Batterien aufzuladen. Während des Ladevorgangs sehen Sie Folgendes:

• Die Anzeige und Hintergrundbeleuchtung sowie die Beleuchtung der Tasten bleiben aktiv.

Hinweis: Drücken Sie GLOW, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

• Die Batterieanzeige in der Statusleiste blinkt, solange die Batterien aufgeladen werden und gibt an, wenn die Batterien voll aufgeladen sind.



Wenn die Batterien schwach sind, wird eine Meldung eingeblendet, die Sie zum Aufladen der Batterien auffordert.

Entnehmen der Fernbedienung aus der Ladestation

Hinweis: Beim Entnehmen oder Einlegen der Fernbedienung wird ein Hinweiston ausgegeben.

Wenn Sie die Fernbedienung entnehmen, werden die Anzeige und die Hintergrundbeleuchtung automatisch aktiviert. So richten Sie diese Funktionen ein:

- 1. Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Meine Fernbedienungseinstellungen.
- 2. Klicken Sie auf Einstellungen.

Auswählen einer Aktion

Drücken Sie die **Activities**-Taste, um die eingerichteten Aktionen anzuzeigen. Drücken Sie die Taste neben der gewünschten Aktion.



Standardmäßig wird bei der Auswahl einer Aktion eine Meldung in der Anzeige eingeblendet, die Sie daran erinnern soll, die Fernbedienung auf die Geräte zu richten, während die Aktion gestartet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Befehle korrekt empfangen werden.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Meldung "Aktion wird gestartet":

- 1. Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf **Meine Fernbedienungseinstellungen**.
- 2. Klicken Sie auf Einstellungen.

Anzeigen der Status- und Navigationsleiste



Die Statusleiste zeigt wichtige Informationen an:

- A: Datum und Uhrzeit
 - Zum Einrichten des Zeitformats klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Meine Fernbedienungsseinstellungen und dann auf Einstellungen.
- B: Anzeige der USB-Verbindung
- C: Anzeige beim Senden von Infrarotbefehlen an Geräte
- D: Batterieanzeige
- E: Aktuelle Aktion

Die Navigationsleiste zeigt folgende Informationen an:

• F: Die Anzahl der in einem Menü verfügbaren Seiten und die aktuelle Seite

Anzeigen der Hilfe auf der Harmony-Fernbedienung

Es kann vorkommen, dass eine Aktion nicht ausgeführt wird, wenn Sie die entsprechende Taste drücken. Dies ist dann der Fall, wenn die Harmony-Fernbedienung viele Infrarotsignale für diese Aktion an die Geräte senden muss, aber ein oder mehrere Geräte nicht alle Signale empfangen. Die Harmony-Fernbedienung ist dann "nicht mehr synchron" mit den Geräten und geht evtl. davon aus, dass ein Gerät eingeschaltet ist, wenn dies nicht der Fall ist. Dies kann u. a. folgende Ursachen haben:

- Eine Person bewegt sich zwischen der Harmony-Fernbedienung und dem Gerät, während eine Aktion gestartet wird.
- Sie zeigen nicht die ganze Zeit mit der Harmony-Fernbedienung auf das Gerät, während die Aktion gestartet wird.
- Es besteht keine "Sichtverbindung" zwischen der Harmony-Fernbedienung und dem Gerät.
- Sie sind zu weit vom Gerät entfernt.

Sie müssen die **Help**-Taste der Harmony-Fernbedienung drücken, um die Synchronisierung mit den Geräten wiederherzustellen. Bevor Sie die Synchronisierung erneut durchführen, sollten Sie sicher stellen, dass das Problem behoben ist.

Beispiel

Entfernen Sie alle Hindernisse, damit das Gerät die Infrarotsignale empfangen kann.

Hinweis: Wenn die Geräte nicht mehr wie gewohnt auf die Harmony-Fernbedienung reagieren, müssen Sie evtl. die Batterien in der Fernbedienung wieder aufladen.

So synchronisieren Sie erneut:

1. Drücken Sie die Help-Taste.



 Beantworten Sie die Fragen in der Anzeige der Fernbedienung, indem Sie Ja oder Nein wählen. Wenn Sie eine Frage mit "Nein" beantworten, sendet die Harmony-Fernbedienung den erforderlichen Befehl und stellt die Frage erneut.

Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben, ist die Harmony-Fernbedienung wieder synchron mit den Geräten.

Verfügbare Hilfe in der Anzeige

Sie können die **Help**-Taste der Harmony-Fernbedienung anpassen, um eine der folgenden Hilfen auf der Anzeige einzublenden:

• Smart

Es werden nur Hilfefragen zu Geräten gestellt, die während dieser Aktion aktiv sind.

Vollständig

Es werden Hilfefragen zu allen Geräten gestellt.

Wählen Sie **Vollständig**, wenn Sie meinen, dass einige Geräte nicht wie gewünscht gesteuert werden und in der Hilfe keine Fragen zu diesen Geräten gestellt werden.

So wählen Sie die Art der Hilfe aus:

- 1. Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Meine Fernbedienungseinstellungen.
- 2. Klicken Sie auf Einstellungen.

Harmony-Assistent

Der Harmony Assistant bietet zusätzliche Hilfe auf der Anzeige.



So aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion mit der Harmony-Fernbedienung vorübergehend:

1. Drücken Sie Systemoptionen auf der Fernbedienung.

Steuern einzelner Geräte

Drücken Sie **DEVICE**, um den Device-Modus aufzurufen. Im Device-Modus erhalten Sie Zugriff auf alle Befehle für alle Geräte, die in der Konfiguration der Harmony-Fernbedienung enthalten sind. Sie brauchen keine Aktion auszuführen, um den Device-Modus aufzurufen. Jedoch sollten Sie während der üblichen Verwendung der Harmony-Fernbedienung den Device-Modus nicht benötigen. Verwenden Sie diesen Modus nur, wenn Sie einen bestimmten Befehl an ein Gerät senden möchten.

Indem Sie die Aktionen anpassen, können Sie das Aufrufen des Device-Modus vermeiden.

Beispiel

Sie können Befehle der Anzeige oder bestimmten Tasten zuweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Harmony-Fernbedienung.

Sie können jederzeit die Taste **DEVICE** drücken, um den Modus zu aktivieren. Wenn Sie den Device-Modus aufrufen, zeigt die Harmony-Fernbedienung eine Liste aller konfigurierten Geräte an. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste, um <u>nur</u> dessen Funktionen mit der Harmony-Fernbedienung zu steuern.

Beispiel

Wenn Sie den Fernseher als Gerät wählen, bedienen Sie mit den Ziffern-, Lautstärke- und Kanaltasten nur den Fernseher.

Drücken Sie **DEVICE**, um zum Aktionsmodus zurückzukehren.

Sondertasten



Obwohl die meisten Aktionen Standardbelegungen für die Tasten enthalten, können Sie diese für unterschiedliche Befehle einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Tastenzuweisungen innerhalb einer Aktion.

Systemoptionen

Drücken Sie auf der Fernbedienung **Systemoptionen**, wenn Sie folgende Funktionen ausführen möchten:

- Einrichten von Uhrzeit und Datum
- Aktivieren/Deaktivieren der Diashow
- Vorübergehendes Aktivieren/Deaktivieren des Harmony-Assistenten. Dies ist nur verfügbar, wenn Sie diese Option auf der Harmony-Homepage unter Meine Fernbedienungsseinstellungen ausgewählt haben (siehe <u>Harmony-Assistent</u>).

Anpassen der Harmony-Fernbedienung

Alle Anpassungen der Harmony-Fernbedienung erfolgen über Ihre Harmony-Homepage:



Auf Ihrer Harmony-Homepage können Sie Folgendes anpassen:

Geräte

- Zum Hinzufügen oder Entfernen eines Geräts klicken Sie auf Gerät hinzufügen bzw. Gerät entfernen.
- Zum Ändern eines bereits eingerichteten Geräts klicken Sie neben dem Gerätesymbol auf Weitere Optionen und dann auf die gewünschte Option.

Aktionen

- Zum Hinzufügen oder Entfernen einer Aktion klicken Sie auf Aktion hinzufügen bzw. Aktion entfernen.
- Zum Anpassen einer Aktion klicken Sie neben dem Aktionssymbol auf **Anpassen** und dann auf die gewünschte Option.
- Zum Ändern der Namen von Aktionen klicken Sie neben einer Aktion auf **Anpassen** und dann auf *Aktionsname* umbenennen.
- Wenn Sie mehr Aktionen eines Typs haben möchten (z. B. wenn Sie einen Fernseher mit Kabelanschluss und Satellitenempfänger haben), können Sie eine weitere Aktion Fernsehen hinzufügen, indem Sie auf Aktion hinzufügen klicken. Sie können dann die Aktionen umbenennen, um zwischen ihnen unterscheiden zu können. Benennen Sie beispielsweise eine Aktion Fernsehen in "Kabelfernsehen" um und die andere in "Satellitenfernsehen".

Fernbedienungseinstellungen

- Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Meine Fernbedienungseinstellungen:
 - Ändern der Fernbedienungseinstellungen
 - Anpassen der Anzeige der Harmony-Fernbedienung
- Zum Einrichten Ihrer bevorzugten Kanäle auf der Anzeige der Harmony-Fernbedienung klicken Sie auf **Bevorzugte Kanäle einrichten**.

Anpassen der Anzeige der Harmony-Fernbedienung

Die Harmony-Fernbedienung wird mit Standardeinstellungen ausgeliefert, die Sie ändern können, um die Anzeige wie gewünscht anzupassen:

- Wählen Sie einen eigenen Hintergrund.
- Geben Sie Ihren bevorzugten Kanälen eigene Symbole. Sie können Symbole bis zu einer Größe von 160 KB im 24-Bit-Format (PNG, BMP, JPG oder GIF) hochladen.
- Wählen Sie eines der Standardthemen.
 - Zu einem Thema gehören Schriftart, Hintergrund, Layout und Symbole (für Aktionen und Geräte). Wählen Sie das Thema, das Ihnen am besten gefällt.
 - Das Layout bestimmt die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten (4 oder 8) auf der Anzeige.
- Fügen Sie eine Diashow zur Anzeige hinzu.
 - Sie können mit den Standardhintergründen oder eigenen Hintergründen eine Diashow für die Anzeige erstellen. Die Diashow wird angezeigt, wenn sich die Fernbedienung in der Ladestation befindet. Weitere Informationen zur Diashow finden Sie unter System-Optionen.

So passen Sie die Anzeige der Harmony-Fernbedienung an:

- 1. Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Meine Fernbedienungseinstellungen.
- 2. Klicken Sie auf eine Option, um das Thema, den Hintergrund oder die Diashow anzupassen.

Hinzufügen von Symbolen für bevorzugte Kanäle

Sie können das Menü "Bevorzugte Kanäle" anpassen, indem Sie eigene Symbole für die Kanäle hinzufügen und ein Symbol neben dem Lieblingskanal einblenden.

So fügen Sie Symbole zu den bevorzugten Kanälen in der Anzeige hinzu:

1. Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf Bevorzugte Kanäle einrichten .

Ändern der Tastenzuweisungen innerhalb einer Aktion



Wenn Sie eine Aktion wählen, führt die Harmony-Fernbedienung folgende Schritte aus:

- Schalten Sie alle erforderlichen Geräte ein.
- Aktivieren Sie die erforderlichen Geräteeingänge.
- Konfigurieren Sie die Fernbedienungstasten zum Steuern der Aktion.

Anhand unserer Kenntnisse über die Bedienung der Geräte stellt die Harmony-Fernbedienung möglichst alle für eine Aktion benötigten Tasten zur Verfügung.

Sie können jedoch weitere Tasten mit Befehlen belegen oder anzeigen. Sie können eine Aktion anpassen, um die einfache Weise mit Befehlen zu belegen

Funktion von Tasten zu ändern und diese auf einfache Weise mit Befehlen zu belegen.

So ändern Sie die Tastenzuweisungen:

- 1. Rufen Sie Ihre Harmony-Homepage auf.
- 2. Klicken Sie neben der gewünschten Aktion auf Anpassen.
- 3. Klicken Sie auf Tastenzuweisungen ändern.

Auf der ersten Seite können Sie die Tastenzuweisungen im Standard- oder Aktionsmodus ändern. Auf dieser Seite wird Folgendes angezeigt:

- mit Befehlen belegte Tasten
- das gesteuerte Gerät
- der an das Gerät gesendete Befehl

So richten Sie eine Taste zum gleichzeitigen Senden eines Befehls an mehrere Geräte ein:

- 1. Rufen Sie Ihre Harmony-Homepage auf.
- 2. Klicken Sie neben der gewünschten Aktion auf Anpassen.
- 3. Klicken Sie auf Tastenzuweisungen ändern.
- 4. Wählen Sie neben dem Namen der einzurichtenden Taste Befehl in den einzelnen Dropdown-Listen jeweils einen Befehl.

Hinzufügen benutzerdefinierter Tasten

Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Tasten zu einer Aktion hinzufügen.

So fügen Sie benutzerdefinierte Tasten hinzu:

- 1. Rufen Sie Ihre Harmony-Homepage auf.
- 2. Klicken Sie neben der gewünschten Aktion auf Anpassen.
- 3. Klicken Sie auf Tastenzuweisungen ändern.

	Custom Button Label	Satellite Chirmel Tur	÷	Mini System (CD, Radio, Carsette) Volume Control
11.	Index	Index		
	Options	Options		
			٠	
	F			2
			1	
A DE COMP	More Custor	n Lobels		

So fügen Sie einer Aktion benutzerdefinierte Tasten hinzu:

- 1. Rufen Sie Ihre Harmony-Homepage auf.
- 2. Klicken Sie neben der gewünschten Aktion auf Anpassen.
- 3. Klicken Sie auf Tastenzuweisungen ändern.
- 4. Geben Sie in der Spalte **Benutzerdefinierte Tasten** die Beschriftung ein, die in der Anzeige erscheinen soll.
- 5. Wählen Sie neben dem Namen der einzurichtenden Taste in der Spalte des gewünschten Geräts einen Befehl aus der Dropdown-Liste.
- 6. Klicken Sie auf Fertig.

Die benutzerdefinierten Tasten werden in der Anzeige von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt.

So fügen Sie eine benutzerdefinierte Taste zum Senden eines Befehls an mehrere Geräte gleichzeitig hinzu:

- 1. Rufen Sie Ihre Harmony-Homepage auf.
- 2. Klicken Sie neben der gewünschten Aktion auf Anpassen.
- 3. Klicken Sie auf Tastenzuweisungen ändern.
- 4. Wählen Sie neben dem Namen der einzurichtenden Taste in den Spalten der gewünschten Geräte jeweils einen Befehl aus der Dropdown-Liste.
- 5. Fügen Sie beliebig viele benutzerdefinierte Tasten hinzu. Klicken Sie auf **Weitere benutzerdefinierte Tasten**, um Tasten hinzuzufügen.
- 6. Wenn Sie die Harmony-Fernbedienung aktualisieren, können Sie auf **Weiter** klicken, um seitenweise alle benutzerdefinierten Tasten anzuzeigen.

Ändern der Einstellungen der Harmony-Fernbedienung

Klicken Sie auf der Harmony-Homepage auf **Meine Fernbedienungseinstellungen**, um die Einstellungen zu ändern:

- Aktivieren/Deaktivieren der Hilfe bzw. des Harmony-Assistenten. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Anzeigen der Hilfe auf der Harmony-Fernbedienung</u>.
- Festlegen der Dauer der Hintergrundbeleuchtung. Weitere Informationen finden Sie unter Entnehmen der Fernbedienung aus der Ladestation und <u>Glow-Taste</u>.
- Einrichten von Uhrzeit und Datum
- Aktivieren/Deaktivieren der Meldung "Aktion wird gestartet". Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen einer Aktion.
- Aktivieren/Deaktivieren des Kippsensors. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Entnehmen der</u> <u>Fernbedienung aus der Ladestation</u>.

Übertragen und Speichern von Infrarotsignalen

Die Harmony-Fernbedienung kann Infrarotsignale von anderen Fernbedienungen speichern. Sie sollten diese Funktion jedoch nur nutzen, wenn die Datenbank auf der Harmony-Website einen gewünschten Befehl nicht enthält.

Bestimmen Sie das Gerät, an das das Infrarotsignal gesendet werden soll:

- 1. Rufen Sie Ihre Harmony-Homepage auf.
- 2. Klicken Sie neben dem Gerätesymbol auf Weitere Optionen.
- 3. Klicken Sie auf Infrarotbefehle lernen.

Infrarotsensor

Die Harmony-Fernbedienung verfügt an einem Ende über einen Infrarotsensor. Über diesen Sensor erkennt sie Signale von anderen Fernbedienungen und kann diese speichern.



Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgänge, die ablaufen, wenn Sie eine Taste auf einer Fernbedienung drücken:

- 1. Der Infrarotsensor der Harmony-Fernbedienung erkennt das Signal.
- 2. Die Harmony-Fernbedienung lädt das Signal über das USB-Kabel (und ihre Internetverbindung) auf die Harmony-Website hoch.
- 3. Die Website versucht, ein entsprechendes Muster für das Infrarotsignal zu finden.
- 4. Wird kein Muster gefunden, wird das Signal im Originalformat gespeichert.
- 5. Wird ein Muster gefunden, konvertiert die Harmony-Website das Signal in ein Speicherformat.

Anschließend ist das Signal verfügbar und Sie können es einer Taste auf der Harmony-Fernbedienung zuweisen.

Benennen von Infrarotbefehlen

Wenn Sie der Harmony-Fernbedienung einen neuen Infrarotbefehl hinzufügen, können Sie diesen benennen. Auf diese Weise können Sie dann auf den Befehl aus verschiedenen Bereichen der Website zugreifen. Sie sollten die Standardnamen von der Seite **Infrarotbefehle lernen** verwenden, damit die automatische Tastenzuweisungsfunktion auf die Harmony-Fernbedienung angewendet werden kann.

Beispiel

Wenn Sie die Infrarotbefehle der Lautstärketasten einer Fernbedienung übernehmen, benennen Sie sie "Lautstärke+" und "Lautstärke-" (keine Leerzeichen). Der Internetassistent sucht nach Befehlen mit diesen Namen und weist sie automatisch den Lautstärketasten der Harmony-Fernbedienung zu.

Konventionen zur Benennung

Wenn Sie einen Befehl benennen, für den es auf der Seite **Infrarotbefehle lernen** keinen Standardnamen gibt, sollten sie folgende Konventionen beachten, um die Tastenzuweisung zu erleichtern:

- Verwenden Sie im Namen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen wie "/", "&" oder "*".
- Verwenden Sie Großbuchstaben als Anfangsbuchstaben einzelner Wörter (z. B. NächsteCD, DigitalModus).
- Beginnen Sie den Namen mit der Hauptfunktion (z. B. LautstärkeHinten+, LautstärkeHinten-, LautstärkeVorne+, LautstärkeVorne-). Dadurch können verwandte Befehle gruppiert werden.
- Infrarotbefehle, über die Eingänge gewählt werden (z.B. an einem Stereo-Receiver), sollten Sie mit dem Präfix "Eingang" beginnen. Benennen Sie den Eingang nicht nach dem angeschlossenen Gerät, sondern besser nach dem Gerätenamen (z. B. EingangAux, EingangVideo1, EingangTape, EingangDVD, EingangVTR).

WeitereHilfe

Die Harmony-Fernbedienung bietet Unterstützung auf folgenden Gebieten:

- schnelle Antworten auf Ihre Fragen
- Fehlerbehebung bei der Einrichtung und Anpassung

Antworten auf Fragen

Folgende Quellen helfen Ihnen bei der Beantwortung auftretender Fragen:

Quelle	Verfügbar auf	Beschreibung
Suche	Harmony-Website	Suche nach Schlüsselwörtern
FAQ (Häufige Fragen)	Harmony-Website	Eine durchsuchbare Liste mit Fragen von Kunden und Antworten vom Harmony-Support.
Benutzerhandbuch	Harmony-Website (verfügbar als Druck- oder Online-Version)	Das Benutzerhandbuch gibt allgemeine Informationen zur Harmony- Fernbedienung und zur Konfiguration sowie zur Nutzung der Fernbedienung.
Hilfe-Taste	Harmony-Website	Bietet Online-Hilfe zur aktuellen Seite (z. B. zum Eingeben von Informationen in Felder auf einer Seite).
Help-Taste	Harmony-Fernbedienung	Stellt Ihnen einfache Fragen, mit denen Sie Probleme beheben können. Siehe <u>Funktionen der Fernbedienung</u> .

Fehlerbehebung bei der Harmony-Fernbedienung

Zusätzlich zu den Quellen unter **Antwort auf Fragen** stehen folgende Quellen zur Fehlerbehebung zur Verfügung:

Quelle	Verfügbar auf	Beschreibung
Einrichtung anpassen	Harmony-Website	Hilft bei der Diagnose und Lösung von Problemen.

Wenden Sie sich an das <u>Harmony Support Team</u>, wenn Sie weitere Fragen haben oder die Vorschläge das Problem nicht beheben.