

Harmony Touch™ Brukerhåndbok



Harmony Touch: Innholdsfortegnelse

Oversikt over Harmony Touch				1.				1	.1
Slik fungerer Harmony Touch									.1
Komponenter				1.	2			1	.1
Aktiviteter									.1
Innganger					÷	÷	÷	÷	.1
Favoritter			• •	1	÷	÷	÷	÷	2
Myharmony.com			• •	1	1	1	1	1	2
Bli kjent med Harmony Touch		\cdot \cdot	• •	÷	÷	÷	÷	÷	2
Første gang du konfigurerer Harmo	ny Touch								3
Din konto på Myharmony.com				1.	1	1		1	3
Installere plugin-modulene for konf	igurering								4
Kople Harmony Touch til datamask	inen								4
Konfigurere komponenter som ska Kopiere konfigureringsinformasjon fra en eksis	l styres . terende fjern	kontroll	: :	÷	÷	÷	:	ł	5 6
Legge til komponenter				1				1	6
Bruke funksjonen for overføring av kommande	oer til å legge	til en ko	mpone	ent				1	7
Legge til en ukjent komponent									7
Konfigurere aktiviteter								4	9
Legge til aktiviteten Se på tv					\mathbf{r}	÷	\mathbf{x}	÷	9
Konfigurere Favoritter				1.				4	10
Konfigurere favoritter når tjenesteleverandører Konfigurere favoritter manuelt	n din ikke er o	oppført	: :	÷	÷	÷	÷	÷	12 13
Synkronisere Harmony Touch									14
Oppgradere fastvaren til Harmonv	Touch .								14
Teste konfigurasionen				Ē	Ē	-	-	-	11
	· · · · ·	1.1.1.1	1.11	1.1	1.1	12.1	12.1	12	14

Endre konfigurasjonen					15
Synkroniser fjernkontrollen din tilbake til Myharmony.com				4	15
Legge til eller slette komponenter	-	•	:	-	16 16 16
Endre komponentinnstillinger	1	1	1	1	16
Slik viser du innstillingene til en aktivitet:	-	÷	÷	-	17 17 17
Slik sletter du en aktivitet:	Ì,	ļ,	÷	÷	18
Håndtere favoritter	ł	÷	:	ł	18 18 10
Innstillinger for kanalvelger	-	i i	÷	-	21 21
Bruke Harmony Touch					22
Bruke aktiviteter	÷	÷	÷	÷	22
Aktivitetskommandoer	÷	÷.	ļ	ļ	22
Tallregistrering	1	ļ,	l	Ĵ	23 24
Bruke favoritter	÷	÷	÷	ł	25 25
Bruke komponenter					26
Slå systemet av	÷	÷	÷	÷	26
Bruke Hjelp	÷	÷	÷	ł	27
Avansert njelp	Ì	÷	•	ł	27 27

Innstillinger																		28
Fjernkontrollinnstillinger																		28
Aktivitetsinnstillinger .																		29
Innganger																		29
Omorganisere aktiviteter																		30
Angi ikoner	•	•		÷	÷	÷			÷	÷	÷		÷	÷.,	÷		÷	30
Innstillinger for signalblo Slik åpner du innstillingene for f	kke orsi	erii nkel	ng Iser	• •	• has	• tiah	• iet f	• ra ⊢	• larm	• 1011	• v To	• ouch	•	÷	÷	÷	÷	31 31
Tilbakestille fjernkontroll	en	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						32
Avanserte funksjoner																		33
Aktivitetssekvenser.																		33
Tastesekvenser																		34
Komponentinnstillinger																		35
Legge til eller korrigere kompor	nent	kon	nma	indo	ber													35
Komponentens av/på-innstilling	er																	36
Innstillinger for komponentinnga	ang		÷.,											÷.,	÷		÷	37
Endre eller korrigere tast	teo	pe	eras	sjo	ne	r.												38
Slik endrer eller korrigerer du sk	ijern	nalt	erna	ative	∋r	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	•	÷	38
Støtte																		39
Feilsøking av Harmony T	ou	ch			2	2					2				2		1	39
Harmony Touch registreres ikke	av (data	ama	skir	nen													39
Komponentene reagerer ikke i c	let h	nele	tati	t på	kor	nm	and	oen	e fr	a Ha	arm	ony	Τοι	uch				39
Harmony Touch lades ikke	•	•	•	÷	•		÷.,	÷.,			÷	÷.,		÷.,		•	÷	40
Harmony Touch styrer ikke kom	pon	ent	er p	oå ri	ktig	må	ite	•	۰.	۰.	•	•	۰.	٠.	•	•	÷	40
Løse vanlige problemer ved hjel	p av	/ Ha	armo	ony	Τοι	ıch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	1	40
Få støtte	•		÷.,											÷.,	÷		÷	41
Ta kontakt med kundeservice	•	•	•	÷.	۰.	•	٠.	٠.	÷.	۰.	•	÷.,	۰.	٠.	÷.	÷	÷	41
Finne svar på spørsmål	•	•	•	1	٢.	•	٠.	٠.	1	1	•	÷.,	1	÷.,	1	•	•	41
Fă hjelp med nettbasert konfigu	ireri	ng	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	1	41
Bruke njelpesystemet pa fjernko	ontro	oller		•	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	1	41 1
Logiteens prukeriorum for Harm	1017	ук	500	ıе	÷	÷	- A. A.	- A. A.	÷	÷	÷	1.0	÷	1 C	÷	12.1		41

Oversikt over Harmony Touch

Den praktiske berøringsskjermen til Harmony Touch Universal Remote gir underholdningsanlegget ditt mer fleksibilitet. Med aktivitetsfunksjonen kan du styre alle komponentene fra ett sted. Du kan raskt bytte mellom aktiviteter som å se på TV og lytte til musikk, med én enkelt handling.

Fjernkontrollen kan raskt og enkelt konfigureres ved hjelp av den nettbaserte konfigurasjonsveiledningen på myharmony.com. Både installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen, og denne brukerveiledningen vil gi svar på eventuelle spørsmål og informere deg om hvor du kan få ytterligere hjelp.

Slik fungerer Harmony Touch

Harmony Touch er en aktivitetsbasert, infrarød (IR) universalfjernkontroll. Ved hjelp av den nettbaserte konfigurasjonen på myharmony.com kan du styre opp til 15 ulike komponenter. Harmony Touch bruker Smart State-teknologi til å holde styr på komponentene, slik at den alltid kan registrere hvilke komponenter som er av og på, og hvilke innganger alle komponentene er innstilt til.

Eksempler på hovedkonsepter for Harmony Touch omfatter:

Komponenter

Enheter er komponentene til underholdningsanlegget. Eksempler på komponenter:

- Tv
- En dekoderboks for kabel- eller satellitt-tv
- AV-mottaker
- Dvd-spiller
- Spillkonsoll

Aktiviteter

Aktiviteter definerer hvordan du bruker komponentene som styres av fjernkontrollen. Eksempler på aktiviteter:

- Se på tv
- Lytte til musikk
- Se på en dvd
- Spille et spill

Når du skal opprette en aktivitet, må du vite hvordan du bruker alle komponentene som er involvert i denne aktiviteten. Hvis du vil opprette en enkel aktivitet for å se på tv, må du for eksempel vite følgende:

- Hvilke komponenter som skal brukes. I de fleste tilfeller trenger du minst følgende komponenter:
 En tv
 - En programmeringskilde, for eksempel en dekoderboks for kabel- eller satellitt-tv.
- Hvilken komponent som brukes til å styre volumet
- Hvilken komponent som brukes til å bytte kanal
- Hvilken inngang som brukes på tv-en

Innganger

Innganger bestemmer hvordan komponentene er koplet til. Hvis dvd-spilleren for eksempel er koplet til inngangen Video 2 på tv-en, må tv-en være innstilt til Video 2 for å kunne vise dvd-bildene.

Favoritter

I Favoritter finner du dine favorittkanaler. Du kan gå til webområdet myharmony.com og velge opp til 50 favorittkanaler du vil vise på fjernkontrollen. Når du velger en favorittkanal, startes aktiviteten Se på tv, hvis den ikke allerede er startet, og du tas direkte til denne kanalen. Du kan legge til, fjerne og ta opp favorittkanalene dine direkte på berøringsskjermen til fjernkontrollen.

Myharmony.com

http://myharmony.com er webområdet du bruker til å konfigurere Harmony Touch. Når du kopler din Harmony Touch til en Mac eller en Windows-datamaskin og følger instruksene på myharmony.com, kan du legge inn informasjon om komponenten, opprette aktiviteter og velge favoritter. Med denne informasjonen vil myharmony.com konfigurere Harmony Touch slik at den styrer hele underholdningsanlegget ditt.. Du kan når som helst gå tilbake til myharmony.com for å oppdatere konfigurasjonen, men mange innstillinger kan også oppdateres direkte på Harmony Touch.







- 1. Av-knapp Slår av gjeldende aktivitet
- 2. Lyd- og videotaster Utfører standard AV-funksjoner
- **3. Favoritter**Viser skjermen med Favoritter på fjernkontrollen
- **4. LCD-berøringsskjerm** Vis, start og rediger aktiviteter og favoritter, bruk talltastaturet på skjermen, endre innstillinger og få Hjelp
- **5. Retningsbestemt navigasjon** Navigiger opp, ned, til venstre og til høyre i menyer på tv-skjermen
- **6. Exit (Avslutt)** Avslutt en oppføring eller en meny på tv-skjermen
- **7. OK** Trykk på denne tasten for å velge et alternativ på tv-skjermen
- 8. Volumkontroll
- 9. Demp
- **10. Satellitt-/kabelfunksjoner** DVR opens the record/ play menu. Guide-tasten åpner en programoversikt for satellitt- og kabel-tv. Info-tasten gir programinformasjon
- **11. Fargekodede navigasjonstaster** Utfør ulike kabel-, satellitt- og Blu-ray-funksjoner
- **12. Hjem** Vis aktivitetene dine på skjermen til fjernkontrollen
- 13. Menu Vis menyen på tv-skjermen
- 14. Kanaltast
- 15. Forrige Gå tilbake til forrige kanal
- **16. IR-vindu** "Lær" IR-kommandoer (infrarøde kommandoer) fra en annen fjernkontroll
- **17. Micro-usb-port** Kople Harmony Touch til datamaskinen for å programmere den

Første gang du konfigurerer Harmony Touch

Den første gangen du konfigurerer fjernkontrollen, er det enklest å bruke en bærbardatamaskin på samme sted du kommer til å bruke fjernkontrollen på. Det vil gi deg tilgang til alle komponentene du ønsker å styre med Harmony Touch. Under den første konfigurasjonen må du kople fjernkontrollen til datamaskinen ved hjelp av den vedlagte usb-ledningen.

Følgende kombinasjoner av operativsystemer og nettlesere støttes:

Nettleser for stasjonær pc	Mac	Рс
Internet Explorer 8+		•
Chrome 16+		~
Firefox 11+	~	~
Safari 4+	•	

* Windows Vista og XP støtter 32-biters nettlesere

* Windows 7 og 8 støtter både 32- og 64-biters nettlesere

Din konto på Myharmony.com

Du trenger en konto der du kan legge inn detaljene til komponenter, aktiviteter og favoritter, for å kunne bruke Harmony Touch.

Åpne nettleseren og gå til http://myharmony.com

🔆 Logitech	MyHarmony
Ny bruker – Registrer deg Opprett en konto for Harmony-komponentien	Eksisterende brukere: Logg på
	Brukernavn
	Oppgi e-postadressen din
Opprett en konto	Passord Logg på
Aler kan du kanfarunan Marmani 200, 200, 600, 650, 200, Marmani Link allar	Husk meg på denne datamaskinen.
Harmony One+. Hvis du vil konfigurere en annen modell, klikker du her.	Glemt passordet? •

Hvis det er første gang du bruker myharmony.com, klikker du på knappen Create an Account til venstre. Følg instruksene og angi navn og e-postadresse for å opprette kontoen.

Hvis du allerede har en konto på myharmony.com, kan du legge til Harmony Touch på denne kontoen. Legg inn kontoinformasjonen din i delen Existing Users—Sign In til høyre. Når du logger på kontoen, vil du se siden Remote Gallery, der du kan få tilgang til dine eksisterende Harmony-fjernkontroller eller legge til din nye Harmony Touch.



Installere plugin-modulene for konfigurering

Hvis du oppretter en ny konto eller logger på en eksisterende konto for første gang fra en ny datamaskin, må du installere to plugin-moduler.



- 1. Klikk på knappen for plugin-modulen til Silverlight og følg instruksene for å fullføre installasjonen av Microsoft Silverlight.
- **2.** Klikk på knappen for plugin-modulen til MyHarmony og følg instruksene for å fullføre installasjonen av denne plugin-modulen.
- **3.** Når begge plugin-modulene er installert, oppdateres nettleseren automatisk og konfigurasjonsprosessen fortsetter.

Kople Harmony Touch til datamaskinen

Enten du oppretter en ny konto eller legger til Harmony Touch på en eksisterende konto, vil du bli bedt om å kople Harmony Touch til datamaskinen via den vedlagte usb-ledningen.

Etter at du har koplet til fjernkontrollen, vil det ta flere sekunder før Harmony Touch registreres av myharmony.com og du kan fortsette.



Når velkomstsiden vises, klikker du på Next for å begynne å legge inn informasjon om komponentene.

Konfigurere komponenter som skal styres

Det første trinnet i konfigurasjonsprosessen for Harmony Touch er å fortelle myharmony.com hvilke komponenter i underholdningsanlegget du vil styre med fjernkontrollen.

Bruk installeringshåndboken som fulgte med Harmony Touch, til å hente inn informasjon om produsent, modell og tilkoplingsdetaljer for hver komponent. Det blir enklere og raskere å fullføre konfigurasjonsprosessen dersom du har hentet inn denne informasjonen på forhånd.

	TV-produsent
	Modellnr
	Hva er tilkoplet?
	Inngang
	Inngang
	Inngang
	Inngang
° ⊗ ⊕ °	Produsent av kabel-/satellittdekoder
	Modellnr
	Produsent av dvd-/Blu-ray-spiller
	Modellnr
000	Annen komponentprodusent
	Modellnr
000	Annen komponentprodusent
	Modellnr

Klikk på Next når du er klar til å starte.

Kopiere konfigureringsinformasjon fra en eksisterende fjernkontroll

Hvis du allerede har en Harmony-fjernkontroll, som for eksempel Harmony One, Harmony 1100 eller Harmony 880, kan du kopiere innstillingene for komponenter og aktiviteter på denne fjernkontrollen til Harmony Touch.

Hvis du vil kopiere innstillingene til en annen Harmony-fjernkontroll, klikker du på Copy-knappen som vises her. Du blir bedt om å angi ID-en og passordet for den gamle kontoen din. Deretter kopieres innstillingene til kontoen for Harmony Touch.

Etter at innstillingene er kopiert, kan du legge til flere komponenter og aktiviteter og eventuelt endre innstillingene.



Legge til komponenter

Hvis du vil legge til komponenter under konfigureringen, angir du produsent og modellnummer når du blir bedt om det:



Bruke funksjonen for overføring av kommandoer til å legge til en komponent

Noen ganger er det mulig at en komponent ikke gjenkjennes, eller at den er produsert i ulike versjoner som krever ytterligere konfigurasjonsinformasjon. Myharmony.com registrerer når dette er nødvendig, og hjelper deg med prosessen for overføring av kommandoer for å identifisere og konfigurere komponenten.

Slik legger du til en komponent ved hjelp av Overføring av kommandoer:

- 1. Legg inn komponentens produsent og modellnummer.
- 2. Bekreft detaljene og klikk på Yes.
- **3.** Hvis du har den opprinnelige fjernkontrollen for komponenten, klikker du på Yes. Hvis du ikke har den opprinnelige fjernkontrollen, klikker du på No og følger instruksene.
- 4.Klikk på Next.
- **5.** Forbered deg på å bruke den opprinnelige fjernkontrollen for å overføre kommandoer til Harmony Touch. Pek enden av den opprinnelige fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av Harmony Touch, som vist på figuren:



6.Følg instruksene og trykk på tastene til den opprinnelige fjernkontrollen for å overføre kommandoer til Harmony Touch.

Legge til en ukjent komponent

ADVARSEL: Denne prosessen skal bare brukes hvis du ikke finner komponenten på listen. Hvis du ikke finner en komponent som stemmer helt, bruker du den som likner mest ved å følge denne fremgangsmåten.

Databasen med komponenter på myharmony.com inneholder de fleste tilgjengelige komponenter på markedet. I enkelte sjeldne tilfeller er det mulig at du ønsker å legge til en komponent som ikke finnes i databasen. Følg denne fremgangsmåten for å legge til en ukjent komponent.

Legg inn produsent og modellnummer på siden Legg til komponent, og klikk på Legg til. Bekreftelsessiden vises:

Bekreftelse av ennet
Er du sikker?
Vi finner ikke komponenten Unknown Device 1234 som du oppga.
Mente du en av disse?
Videcon 1234
Jeg vil skrive det inn på nytt.
Jeg er sikker på at det er Unknown Device 1234.
ок
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1. Klikk på knappen for å bekrefte produsent og modellnummer for komponenten, og klikk deretter på OK.

2. Klikk på Select your device type for å vise en liste over komponenttyper.

Legg til komponent	Hjelp
Fortell oss mer om Unknown Device 1	234
Hva slags komponent prøver du å legge til?	
Velg komponenttype:	
Tv eller skjem	
Kabelboks eller parabolmottaker	
Dvd-, Blu-ray- eller videospiller	
AV-receiver eller forsterker	
Musikkspiller	
Spillkonsoll	
Media Center-pc	
Stasjonær datamaskin	
Bærbar datamaskin	
Tv-kamera	
Annen (ikke vist her)	Velg et alternativ for du fortsetter.
Avbryt	Tibake Neste

3. Velg komponenttypen som best beskriver komponenten, og klikk på Next. Basert på det du velger her, vises en ny side der du legger inn mer informasjon om komponenten.



- **4.**Merk av i boksene for elementene som gjelder komponenten. Det vil gjøre det enklere å avgjøre hvilke kommandoer som er egnet for komponenten. Klikk på Next.
- **5.** Hvis du har den opprinnelige fjernkontrollen for komponenten, klikker du på Next. Hvis du har denne fjernkontrollen tilgjengelig, vil det være enklere å konfigurere den nye komponenten med funksjonen for overføring av kommandoer.
- 6.Følg instruksene for å konfigurere komponenten.

Konfigurere aktiviteter

Når du har lagt til komponenter, kan du opprette aktiviteter. Bruk aktiviteter til å styre hvordan du bruker komponentene sammen. Hvis du for eksempel har en tv, en AV-mottaker og en kabel- eller satellittdekoder, vil du sikkert ønske å styre alle disse komponentene når du ser på tv. Opprett aktiviteten Se på tv for å styre alle disse komponentene fra ett sted.

Etter at du har lagt til alle komponentene, må du kontrollere at de er oppført på siden Add Devices, som vist i eksemplet nedenfor.

Trinn 2	av 5: Legg til kompon	enter	_	_	н	jelp
Harm Du kar	nony Touch kor n legge til opptil 10 t	itrollerer nå (o komponen	ter		
	Samsung UNSSO6420	Yamaha HTR-5850	MEIOSOR 360	Panasonik DVD-CV40	Concasi DCH-3416	
				Legg til k	omponent Slett komponen	nt
Lagre o	og logg av			tvis du er ferdig med å legg	e til komponenter, klikker du på Ne Neste	ste.

Legge til aktiviteten Se på tv

Slik legger du til aktiviteten Se på tv under konfigureringen:

- 1. Følg fremgangsmåten for å legge til komponenter.
- 2. Klikk på Next.
- **3.** Konfigurasjonstrinnet for Se på tv starter automatisk. Eksempler på andre aktiviteter som kan konfigureres senere, omfatter Se på film, Lytte til musikk og Spill et spill.
- 4. Gi eventuelt et nytt navn til aktiviteten Se på tv.
- **5.** Velg komponentene du vil bruke i aktiviteten. myharmony.com anbefaler komponentene du har lagt til, basert på standard bruk. Du kan nå legge til eller slette komponenter fra aktiviteten.
- 6. Velg komponenten du bruker til å bytte kanal. Den anbefalte komponenten er forhåndsvalgt.
- 7. Velg komponenten du bruker til å justere volumet. Den anbefalte komponenten er forhåndsvalgt.
- 8. Noter deg hvilke innganger som brukes for tv-en og AV-mottakeren i aktiviteten Se på tv, og klikk deretter på Next.

- 9. Velg tv-inngangen fra listen på skjermen.
- **10.** Velg inngangen for AV-mottaker fra listen.
- **11.** Bekreft at komponentene og inngangene er riktige for aktiviteten Se på tv, og klikk på Finish. Nedenfor finner du et eksempel på den ferdige aktiviteten Se på tv.

	Watch TV		
omponenter:	Viser bilde:	Bytter kanal:	Kontrollerer volum:
amsung UN56D6420(HDMI 3) comcast DCH-3416	Samsung UNSSD6420	Compast DCH-3416	Tamana HTR-5850
amaha HTR-5850(DTV/CBL)			
			Rediger Slett
			Logo til aktivit

Konfigurere Favoritter

Nå som du har lagt til komponenter og aktiviteter, kan du legge til favoritter. Favoritter er kanalene du ser på eller lytter til oftest.

Følg denne fremgangsmåten for å legge til favoritter i aktiviteten Se på tv.

Gå til siden Set up favorite channels:

Trinn 4 av 5: Kor	figurer favorittkanaler		Hjelp
Valgt aktivitet	Watch TV	Kanalbyttekomponent:	Comcast DCH-3416
Velg land	Norge	•	
Oppgi postnummer	(f.eks. 1606)		
5003	Vis leverandører		
Velg tjenestelevera	ndør		
Astra 19.2 All Char	nnels with Norway Area Channels (Central Europe)	 Hvis du ikke se denne listen, k 	er tjenesteleverandøren på an det hende du må velge et
Astra 19.2 FTA with	h Norway Area Channels (Central Europe)	annet postnum	nmer i nærheten.
Norway - Canal Di	altal (DVB-C)		
Norway - DVB-T			
Norway - Get			
Norway - RiksTV			
Provider Not listed	- Show All Channels	1	
		Nei takk, je	g vil konfigurere dem senere
		KIRO	på Neste for å konfigurere aktiviteter.
Lagre og logg av			Tibake Neste

- 1. Velg landet ditt.
- **2.**Legg inn postnummeret.

3. Klikk på Show Providers. En liste over tjenesteleverandører for postnummeret ditt vises.

4. Velg tjenesteleverandør.

5. Klikk på Next.

Listen over kanalene til den valgte tjenesteleverandøren vises:

			Sek etter kanaler		
Kar	alliste		Alle kanaler Mest populære kanaler Favoritter		
	Bilde	Kanal	Beskrivelse		Tips: Hvis dette utvalget ikke stemme werens med gieldende kanslutvale
Ves	t populær	e kanaler			sterens med gjendende kandiettalg.
k	nesc 🚺	1	NRK 1	1	Klikk på Neste for å gå videre og konfigurere favorittkanalene dine.
k	nrsc 🚺	2	NRK1 HD	,	Klikk på Tilbake for å velge en anner
k	ninc 🕑	3	NRK2 HD		kanalleverandør.
k	INFK 🖸	4	NRK Super / NRK3 HD		
k	2	5	TV2 (Norwey)		
k	NHD	6	TVNorge HD		

TIPS: De mest populære kanalene til tjenesteleverandøren er forhåndsvalgt. Du kan også klikke på knappene øverst på listen for å velge hvilken kanalliste som skal vises: All Channels, Most Popular Channels eller Favorites.

Velg favorittkanalene dine. Valgte favoritter vises med en gylden stjerne i første kolonne. Du kan velge opp til 50 favoritter ved å klikke på stjernen.

6.Når du har valgt alle favorittkanalene dine, klikker du på Next. Siden Manage Favorite Channels vises:



Bruk denne siden til å organisere favorittene slik du vil se dem på skjermen til Harmony Touch. Du kan dra og slippe opp et kanalikon for å flytte det eller fjerne det fra skjermen etter behov.

7. Klikk på Finish når du er ferdig.

Konfigurere favoritter når tjenesteleverandøren din ikke er oppført

I enkelte tilfeller vil ikke tjenesteleverandøren din være oppført på sidene for konfigurering av favoritter. Du kan likevel konfigurere favoritter ved hjelp av kanallisten, og deretter tilordne et kanalnummer til hver kanal manuelt.

- 1. Velg landet ditt.
- **2.**Legg inn postnummeret.
- 3. Klikk på Show Providers.
- 4. Velg Provider not listed—Show All Channels

Trinn 4 av 5: Kor	nfigurer favorittkanaler		Hjelp
Valgt aktivitet	Watch TV	Kanalbyttekomponent:	Comcast DCH-3418
Velg land	Norge	•	
Oppgi postnumme	r (f.eks. 1608)		
5003	Vis leverandører		
Velg tjenestelevera	andor		
Astra 19.2 All Cha	nnels with Norway Area Channels (Central Europe)	 Hvis du ikke s denne listen. 	er tjenesteleverandøren på
Astra 19.2 FTA wit	th Norway Area Channels (Central Europe)	annet postnun	nmer inærheten.
Norway - Canal Di	gital (DVB-C)		
Norway - DVB-T			
Norway - Get			
Norway - RiksTV			
Provider Not listed	- Show All Channels		
		Nei takk, je	g vil konfigurere dem senere
		Kild	k på Neste for å konfigurere aktiviteter.
Lagre og logg av		1	Tibake Neste

5. Klikk på Next. Kanallisten vises.



6. Velg favorittkanalene dine og klikk på Next. Følg instruksene for å tilordne kanalnumre til favorittkanalene.

Konfigurere favoritter manuelt

Hvis det ikke finnes tjenesteleverandører eller en kanalliste for området ditt, kan du likevel konfigurere favoritter manuelt.

1. Velg landet ditt.

2. Hvis ingen kanalinformasjon er tilgjengelig for landet, endres ikke siden, og Next aktiveres.

Trinn 4 av 5: Ko	nfigurer favorittkanaler		Hje∖p
Valgt aktivitet	Watch TV	Kanalbyttekomponent: Comcast DCH	4-3416
Velg land	Australia	•	
		Nei takk, jeg vil konfigurer	e dem senere
	_	Klikk på Neste for å kon	figurere aktiviteter.
Lagre og logg av		Tilbake	Neste

3. Klikk på Next.

Kanalens navn	Kanalnummer	
		Bla igjennom
Kanalens navn	Kanalnummer	
		Bla igjennom
Kanalens navn	Kanalnummer	
		Bla igjennom
Legg til flere		Lagre Avbryt

- **4.**Legg inn kanalnavn og kanalnummer for hver favorittkanal. Med Browse-knappen kan du velge et bilde for hver kanal.
- 5. Klikk på Add More hvis du vil legge til flere favorittkanaler.

6.Klikk på Save.

Synkronisere Harmony Touch

For å fullføre den første konfigurasjonen vil myharmony.com kjøre en synkronisering for å lagre alle konfigurasjonsdetaljene dine og oppdatere fjernkontrollen.



Hver gang du kopler Harmony Touch til datamaskinen, vil myharmony.com automatisk synkronisere fjernkontrollen med kontoinnstillingene. Det er viktig å synkronisere fjernkontrollen når du foretar endringer direkte på fjernkontrollen, slik at kontoen på myharmony.com alltid er oppdatert med alle endringer.

Oppgradere fastvaren til Harmony Touch

Når det finnes ny fastvare for Harmony Touch, oppgraderes den automatisk neste gang du synkroniserer fjernkontrollen. Fjernkontrollen kan starte opp på nytt flere ganger i løpet av denne prosessen. Når fastvareoppgraderingen er fullført, vil Harmony Touch synkroniseres med myharmony.com som vanlig.

Teste konfigurasjonen

Slik tester du konfigurasjonen:

- 1. Kontroller at alle komponenter er slått av, og at alle tilkoplinger som kreves for aktivitetene, er tilkoplet.
- 2. Tapp på berøringsskjermen for å slå på Harmony Touch.
- **3.** Tapp på en aktivitet, for eksempel Se på tv, for å slå på alle komponentene. Kontroller at alle komponentene som brukes av aktiviteten, er slått på.
- 4. Kontroller at komponentene er satt til riktige innganger.
- 5. Trykk på volumtasten for å justere volumet. Kontroller at riktig komponent styrer volumet.
- 6. Trykk på kanaltasten for å bytte kanal. Kontroller at riktig komponent bytter kanal.
- **7.** Trykk på Off for å slå av komponenten for aktiviteten. Kontroller at alle komponentene for aktiviteten er slått av.

Endre konfigurasjonen

Etter at du har konfigurert fjernkontrollen for første gang, kan du gå tilbake til myharmony.com og foreta endringer i konfigurasjonen og synkronisere dem på Harmony Touch. Du kan også endre de viktigste innstillingene direkte på fjernkontrollen.

Følg denne fremgangsmåten for å styre oppsettet til fjernkontrollen på myharmony.com

- 1. Logg på kontoen på myharmony.com. Remote Gallery vises.
- 2. Klikk på bildet for Harmony Touch. Du blir bedt om å kople til fjernkontrollen.

Synkroniser fjernkontrollen din tilbake til Myharmony.com

Når du blir bedt om å kople til fjernkontrollen, er det viktig å gjøre det for å synkronisere alle endringer på fjernkontrollen (f.eks. favorittkanaler, bakgrunn, kommandoer) tilbake til kontoen på myharmony.com. På denne måten kan du garantere at fjernkontrollen og kontoen på myharmony.com er oppdatert med de nyeste innstillingene.



Legge til eller slette komponenter



Slik legger du til en komponent:

- 1. Velg kategorien Devices nederst til venstre på skjermen.
- 2. Klikk på Add Device. Siden Add Device vises.
- **3.** Legg inn produsenten av komponenten. Du kan taste inn den første bokstaven i produsentnavnet og deretter velge riktig navn fra en liste.
- **4.**Legg in modellnummeret. Modellnummeret sammenliknes automatisk med det riktige modellnummeret som er lagret i databasen på myharmony.com .
- 5. Klikk på Yes for å bekrefte at modellinformasjonen er riktig.

Komponenten er lagt til.

Slik sletter du en komponent:

- **1.** Velg komponenten du vil slette.
- 2. Klikk på Delete this device. En bekreftelse for sletting av komponenten vises.
- 3. Klikk på Delete for å fjerne komponenten fra listen.

ADVARSEL: Når du sletter en komponent, påvirkes alle aktiviteter som bruker denne komponenten. En aktivitet som påvirkes at du sletter en komponent, vil eventuelt ikke fungere som den skal, så du må oppdatere aktiviteten på myharmony.com før den kan brukes fra fjernkontrollen igjen.

Endre komponentinnstillinger

Du kan også endre hvordan Harmony Touch styrer alle enhetene dine. Disse emnene beskrives i Innstillinger og Avanserte funksjoner i denne veiledningen.

Legge til eller slette aktiviteter

		Â	Q	-80
Tillegg Se på tr	Se en llim	Spill et spill	Her på musikx	Egendelnert
۲	۲	۲	۲	۲

Slik legger du til en aktivitet:

- 1. Velg kategorien Activities til venstre på skjermen.
- 2. Klikk på Add Activity.
- **3.** Velg aktivitetstypen du vil legge til. Tilgjengelige alternativer avhenger av hvilke komponenter du har lagt til. I dette eksemplet er alternativene:
 - Watch TV (eller en ny Watch TV-aktivitet, hvis du allerede har denne aktiviteten)
 - Watch a Movie
 - Listen to Music
 - Custom
- 4. Klikk på Next.
- 5. Tast inn et navn for aktiviteten eller godta navnet på skjermen.
- **6.** Klikk på Browse for å velge et ikon fra systemet eller godta ikonet på skjermen. Dette ikonet vil også representere aktiviteten på Harmony Touch.
- **7.** Klikk på Next. Listen over komponenter som er tilgjengelige for denne aktiviteten, vises med anbefalte komponenter aktivert.
- **8.** Gå gjennom komponentlisten og deaktiver avkrysningsboksene for unødvendige komponenter og aktiver boksene for komponenter du vil legge til i aktiviteten.
- 9. Klikk på Next.
- 10. Velg inngang for aktiviteten.
- **11.** Gå gjennom innstillingene for aktiviteten. Aktiverte komponenter vises sammen med inngangene og kontrollene som brukes. Komponenter som ikke er aktivert, vises også.
- 12. Klikk på Fullfør.

Slik viser du innstillingene til en aktivitet:

- 1. Klikk på Aktiviteter. Listen over aktiviteter vises.
- 2. Velg aktiviteten du vil vise.
- 3. Klikk på View your settings. Siden med aktivitetens innstillinger vises.
- 4. Klikk på Change for å gå til siden Change Activity Settings eller klikk på Close.

Slik endrer du innstillingene til en aktivitet:

- 1. Klikk på Activities. Listen over aktiviteter vises.
- 2. Velg aktiviteten du vil endre innstillingene til.
- **3.** Klikk på Change your settings. Siden Rename Activity vises. Dette er den første siden i prosessen for å endre aktivitetens innstillinger.
- 4. Følg instruksene for å endre de gjenstående innstillingene for den valgte aktiviteten.

Slik sletter du en aktivitet:

- 1. Klikk på Activities. Listen over aktiviteter vises.
- 2. Velg aktiviteten du vil slette.
- 3. Klikk på Delete your activity. En bekreftelse for sletting av aktiviteten vises.
- 4. Klikk på Delete for å fjerne aktiviteten fra listen.

Håndtere favoritter

Harmony Touch	Fjernkontrollgalleri		Synkroniser 🛩
Harmony Touch Hjem Komponenter Aktiviteter Knapper Føverster	Fjernkontrolgalleri	Rediger tjenesteleverander Aktivitat Watch TV Tjenesteleverandor Norway - Canal Digital (DVB-C) Land: Norge, 5003 Rediger favoritikranalene din 25 av 50 favoritter lagt til Tilpass hvordan du endter kanaler Endre misten fjernikontrollen sender kanalnumre til enheten din på	Syntexoniaer ~ Do har stört endringer köte sogsödere Korrikontexisn, förkastes

Endre hjemsted eller kanalleverandør

ADVARSEL: Hvis du velger en ny tjenesteleverandør, tilbakestilles alle favorittkanaler og tilpasninger!

Hvis du flytter eller endrer tv-kanalleverandør, må du endre disse innstillingene i kontoen på myharmony.com. Klikk på Edit your favorites setup på hovedsiden i favoritter:

Trinn 4 av 5: Kor	nfigurer favorittkanaler	_	Hjelp
Valgt aktivitet	Watch TV	Kanalbyttekomponent:	Comcast DCH-3416
Velg land	Norge	•	
Oppgi postnumme	r (f.eks. 1608)		
5003	Vis leverandprer		
Velg tjenestelevera	andør		
Astra 19.2 All Cha	nnels with Norway Area Channels (Central Europe)	 Hvis du ikke se denne listen, k 	er tjenesteleverandøren på an det hende du må velge et
Astra 19.2 FTA with Norway Area Channels (Central Europe)		annet postnun	nmer i nærheten.
Norway - Canal Di	gital (DVB-C)		
Norway - DVB-T			
Norway - Get			
Norway - RiksTV			
Provider Not listed	- Show All Channels		
		Nei takk, je	g vil konfigurere dem senere
		Kiki	k på Neste for å konfigurere aktiviteter
Lagre og logg av			Tilbake Neste

Følg den samme fremgangsmåten som første gangen du valgte sted, tv-leverandør og nye favoritter.

Legge til, endre og omorganisere favoritter

TIPS: Du kan også legge til, fjerne og omorganisere favoritter direkte fra skjermen til Harmony Touch.

Hvis du vil legge til, endre eller omorganisere favoritter, klikker du på Add/Organize Favorites på hovedskjermen til Favorites på myharmony.com. Siden Set up favorites vises. Aktuelle favoritter vises med en gylden stjerne i første kolonne.

			Søk etter kanaler	
Ka	nalliste		Alle kanaler Mest populære kanaler Favoritter	
	Bilde	Kanal	Beskrivelse	Tips: Hvis dette utvalget ikke stemme
Иe	st populær	e kanaler	-	overene med gjeldende kanaletvarg.
×	nn C	1	NRK 1	 Klikk på Neste for å gå videre og konfigurere favorittkanalene dine. Klikk på Tilbake for å velge en anne
k	11/1× ()	2	NRK1 HD	
k	NPSC 🔁	3	NRK2 HD	kanalleverandør.
k	INPK 🔁	4	NRK Super / NRK3 HD	
k	2	5	TV2 (Norway)	
k	NHD	6	TVNorge HD	

Hvis du vil legge til eller fjerne en kanal fra favorittene, klikker du på den gyldne stjernen ved siden av den aktuelle kanalen, slik at den utheves eller gråtones.

Hvis kanalen du vil legge til ikke er på listen, eller den mangler ikonet eller kanalnummeret, kan du legge den til på neste skjerm ved å klikke på Next.

nn 4 av 5. Handtere favoritikanaler	Hje
	Legg til favorittkanaler
	også klikke på Tilbake for å legge til flere kanaler.
	Endre en favoritikanal
	Klikk på en favorittkanal for å endre den.
NIKS 2 NED	Tips: Klikk og dra på ikonet til en kanal for å endre rekkefølge, eller fjern den ved å slippe den i søppelkurven.
har konfigurert 25 av til sammen 50 tilgjengelige favor	riter
	1100.1

På skjermen Manage Favorite Channels, kan du dra og slippe opp gjeldende favoritter for å plassere dem i ønsket rekkefølge for Harmony Touch. Her kan du også dra en favoritt til søppelkurven for å fjerne den fra fjernkontrollen.

Hvis du vil legge til en favorittkanal som ikke vises på listen på forrige skjerm, velger du Add a favorite channel for å legge inn navnet og nummeret for denne kanalen manuelt. Du kan eventuelt laste opp et ikon for den aktuelle kanalen fra datamaskinens filsystem:

Kanalens navn	Kanalnummer	
		Bla igjennom
Kanalens navn	Kanalnummer	
		Bla igjernom
Kanalens navn	Kanalnummer	
		Bla igjennom
Legg til flere		Lagre Avbryt

Du endrer navn, nummer eller ikon for en favorittkanal ved å utheve den og klikke på koblingen Modify a favorite channel. Legg inn kanalnavn og -nummer. Du kan også velge et kanalikon fra datamaskinens filsystem. Klikk på Browse for å velge en ikonfil.

Handtere tavorittkanaler	Legg til favoritikar Hvis en kanal margi også klikke på Tilbak	Hie ialer et i utvalget, kan du legge den til her. Du kar ce for å legge til flere kanaler.
Endre lavoritikariai Kanalens navn TV3 (Norway) Avbryt	Kanalnummer 7	Baigenom
Du har konfigurert 25 av til samme	n 50 tilgjengelige favoritter.	
Avbryt		Tilbake

Innstillinger for kanalvelger

Hvis favorittkanalene ikke fungerer som de skal, må du eventuelt justere hvordan fjernkontrollen sender kanalvelgerkommandoer til tv-en eller kabel-/satellittdekoderen. Klikk på koblingen Adjust how you change channels link på hovedskjermen til Favorites i kontoen på myharmony.com.

Kanalbytteinnstillinger for Comcast DCH-3416	Hjelp
Hvordan bytte kanal?	
Bare tall (trykk f.eks. på 6 hvis du vil ha kanal 8, og 1, 2, 3 og til slutt 4 for kanal 1234)	
Tall + Enter eller volg (Leks. for kanal 8, trykk 8, Enter)	
To tail (f.eks. for kanal 8, trykk 08)	
Tre tall (trykk f.eks. på 0, så 0 igjen og til slutt 8 hvis du vil ha kanal 8)	
Avbryt	Lagre

Ulike tv-er og dekoderbokser har ulike metoder for å angi kanalnumre. Velg alternativet som stemmer best med hvordan du velger kanaler med nummertastene på fjernkontrollen.

Synkroniser fjernkontrollen

Når du endrer innstillingene på myharmony.com, må du passe på at du synkroniserer fjernkontrollen. Det oppdaterer fjernkontrollen med eventuelle konfigurasjonsendringer. Når du skal synkronisere fjernkontrollen, klikker du på den gule synkroniseringsknappen øverst til høyre i kontovinduet på myharmony.com.

Bruke Harmony Touch

Når du har konfigurert fjernkontrollen for første gang, og du har lagt til komponenter, opprettet aktiviteter og valgt favorittkanaler, er du klar til å bruke fjernkontrollen. Følgende deler beskriver hvordan du får tilgang til funksjonene du bruker oftest.

Bruke aktiviteter



Tapp på Hjem-knappen over berøringsskjermen på Harmony Touch for å se aktivitetene dine.

Sveip til venstre og høyre for å navigere blant aktivitetene.



mens aktiviteten starter

Tapp på en aktivitet for å starte den. Harmony Touch sender deretter alle kommandoene til de aktuelle komponentene i underholdningssystemet. Hvis du for eksempel vil Se på tv, vil Harmony Touch gjøre følgende: slå på tv-en, slå på kabeldekoderen, slå på AV-mottakeren, sette inngangen på tv-en til HDMI 2 og sette inngangen til AV-mottakeren til HDMI 1.

Kontroller at du alltid peker Harmony Touch mot komponentene når en aktivitet starter eller stopper!

Bytte mellom aktiviteter

Når en aktivitet er aktiv og du velger en annen aktivitet, slås komponenter av og på og riktige innganger for de aktuelle komponentene velges automatisk. Når du for eksempel bytter fra å se på tv til å se på en Blu-ray-film, vil Harmony Touch la tv-en og Av-mottakeren stå på, men den vil slå av kabeldekoderen og slå på Blu-ray-spilleren. AV-mottakeren kan for eksempel også endres fra tv-inngang til dvd- eller Blu-ray-inngang.

TIPS: Du trenger ikke å slå av systemet når du vil bytte aktivitet. Harmony Touch husker hva som er av og på, og bytter automatisk mellom aktiviteter.

Aktivitetskommandoer

Når aktiviteten starter, er alle tastene på Harmony Touch konfigurert til å styre den aktiviteten. Volumtasten vil for eksempel styre AV-mottakeren, mens tastene for avspilling og pause og den retningsbestemte navigasjonstasten vil styre kabel- eller satellittdekoderen.

På skjermen til Harmony Touch finner du flere kontrollfunksjoner for aktiviteten, som ikke har en tilordnet tast på fjernkontrollen. Dette er vanligvis kommandoer som ikke brukes like ofte, for eksempel teksting, lyd- og bildeinnstillinger osv. Bla opp og ned i aktivitetskommandoene og tapp på kommandoer for å styre komponentene i den aktuelle aktiviteten.

Tilpasse aktivitetskommandoer

Du kan legge til, fjerne og omorganisere kommandoer for hver aktivitet fra skjermen til Harmony Touch. Tapp på redigeringsikonet nederst til høyre på skjermen for aktivitetskommandoer.



Tallregistrering



Fjern en kommando fra aktiviteten ved å tappe på X-knappen ved siden av kommandoen.

Omorganiser kommandoer ved å tappe og holde på en kommando. Når den endrer farge, kan du dra den opp eller ned i listen.

Legg til en kommando i aktiviteten ved å tappe på plusstasten (+) nederst til venstre på berøringsskjermen. Velg komponenten du vil bruke kommandoen på, og bla gjennom hele listen over kommandoer for denne komponenten til du finner kommandoen du vil legge til. Hvis den valgte kommandoen ikke har et tilknyttet ikon, kan du velge et standardikon for å identifisere kommandoen i listen.

De fleste aktiviteter har en komponent som brukes til tallregistrering, for eksempel når du skal legge inn kanalnumre. Gå til skjermen for aktivitetskommandoer og tapp på 123-ikonet for å åpne talltastaturet på skjermen.

Du kan også få tilgang til et talltastatur på skjermen ved å tappe 12-ikonet på favoritterskjermen.

Bevegelseskontroll

Alle aktiviteter har et alternativ som lar deg styre komponentene ved hjelp av enkle sveipebevegelser og tapping på skjermen til Harmony Touch. 5 ulike bevegelser støttes:

- Sveip opp
- Sveip ned
- Sveip til venstre
- Sveip til høyre
- Tapp

Tapp på gesture på kommandoskjermen til aktiviteten for å aktivere bevegelsesmodus. Skjermen for håndbevegelser åpnes.



Hver bevegelse er som standard tilknyttet en kommando basert på komponentene som er konfigurert for den aktuelle aktiviteten. Hvis du vil se hvilke kommandoer som er tilknyttet hver bevegelse, tapper du på i-ikonet nederst til høyre på berøringsskjermen.

Tilpasse aktivitetsbevegelser

Hvis du vil endre hvilke kommandoer som er tilknyttet hver bevegelse, tapper du på redigeringsikonet (en blyant) nederst til venstre på skjermen med bevegelsesinfo.



Fjern en bevegelse ved å tappe på X-en ved siden av den aktuelle bevegelsen.

Tapp på en bevegelse for å legge til eller endre den tilknyttede kommandoen. Bla gjennom tilgjengelige komponenter og velg den bestemte kommandoen for komponenten som du vil knytte til den valgte bevegelsen. Hvis den valgte kommandoen ikke har et tilknyttet ikon, kan du velge et standardikon for å identifisere kommandoen når du utfører denne bevegelsen.

Bruke favoritter

Favoritter



Tapp på stjerneikonet over skjermen til Harmony Touch for å se favorittkanalene dine.

Sveip opp og ned på skjermen for å bla gjennom favorittene.

Tapp på en favoritt for å gå til denne kanalen.

TIPS: Hvis underholdningsanlegget er slått av, eller hvis du er i en annen aktivitet når du velger en favoritt, vil Harmony Touch automatisk starte aktiviteten Se på tv og gå til den valgte kanalen.

Håndtere favoritter

11:42

2 1 1

• 12

3sat ferdig

 (\mathbf{x})

102

favoritter

 (\mathbf{x})

8 5ατ.1

104

Tapp på redigeringsknappen nederst til høyre på favoritterskjermen for å håndtere favorittene dine.



Tapp og hold på en favoritt for å flytte den til et annet sted på skjermen. Når ikonet skifter farge, kan du dra den til en ny plassering.



Tapp på plussikonet (+) nederst til venstre på skjermen for å legge til en ny favoritt. På fjernkontrollen kan du velge blant de mest populære kanalene, eller du kan taste inn et bestemt kanalnummer for å velge en personlig favoritt.

Bruke komponenter

Harmony Touch er utviklet for å styre komponentene dine som en del av aktivitetene du konfigurere på myharmony.com.

Av og til er det mulig at du vil ha behov for å få tilgang til kommandoene til en bestemt komponent separat. Tapp på Hjem-tasten over skjermen til Harmony Touch.



Tapp på ...-tasten nederst til høyre for å vise en liste over alle komponentene dine.

Du kan velge en komponent for å vise en fullstendig liste over kommandoene til denne komponenten. Da vil de fysiske tastene på Harmony Touch også styre den valgte komponenten

Slå systemet av

Off-tasten har en bestemt funksjon på Harmony Touch. I stedet for å bruke Off-tasten til å slå av hver komponent separat, bruker du Off-tasten til å slå av alle komponentene til en aktivitet. I aktiviteten Se på tv, for eksempel, som bruker en tv, en kabeldekoder og en AV-mottaker, slås alle de tre komponentene av samtidig når du trykker på Off.

Bruke Hjelp

Når du bruker Harmony Touch, kan hindringer eller avstand forstyrre signalene som sendes fra fjernkontrollen når den starter en aktivitet. For eksempel hvis noen blokkerer signalet når du trykker på aktiviteten Se på tv, eller hvis du er for langt borte fra systemet når du tapper på aktiviteten. Hvis dette skjer, er det mulig at fjernkontrollen ikke lenger kan styre komponentene på riktig måte. Bruk hjelpen til å løse dette problemet.

1. Tapp på Hjelp-ikonet på Hjem-skjermen.

2. Svar ja eller nei på spørsmålene på skjermen.

Fjernkontrollen bruker disse svarene til å sende nødvendige kommandoer for å synkronisere komponentene på nytt.

TIPS: Før du bruker hjelpen bør du prøve å løse problemet på andre måter: fjern eventuelle hindringer for å gi fri sikt mellom fjernkontrollen og systemet, og bruk kun fjernkontrollen når den er innenfor rekkevidde for underholdningsanlegget.

TIPS: Kontroller at du peker Harmony Touch mot komponentene når du bruker hjelpefunksjonen!

Avansert hjelp

Med den avanserte hjelpen kan du sende kommandoene direkte til en komponent uten å gå via den fullstendige listen over komponenter for den aktuelle aktiviteten.

Slik bruker du avansert hjelp:

- 1. Trykk og hold på Hjelp. En liste over komponenter for den aktuelle aktiviteten vises.
- **2.** Tapp på navnet til komponenten, og en liste over kommandoer som vil tilbakestille den aktuelle komponenten til riktig tilstand, vises..

Opplading av fjernkontrollen

Harmony Touch leveres med en lader. Laderen kommer med en adapter som kan koples til et standard strømuttak. Batteriet lades når du setter fjernkontrollen i laderen. Når du tar Harmony Touch ut av laderen, slås den automatisk på. Sett fjernkontrollen tilbake i laderen for å lade batteriet på nytt etter bruk.

Innstillinger

Etter at du har konfigurert fjernkontrollen for første gang, kan mange innstillinger endres direkte på fjernkontrollen, slik at du kan tilpasse Harmony Touch og påvirke hvordan den styrer anlegget ditt.



På startskjermen til Harmony Touch sveiper du helt til høyre for å åpne menyen for innstillinger.

Følgende deler beskriver hvordan du kan justere innstillingene til fjernkontrollen, aktivitetene og komponentene.

Fjernkontrollinnstillinger



Med fjernkontrollinnstillingene kan du endre visuelle elementer på fjernkontrollskjermen, inkludert:

Bakgrunn – Velg mellom en rekke bakgrunnsbilder.

Lysstyrke – Juster lysstyrken på skjermen. Merk: En lysere innstilling vil påvirke hvor lenge batteriet varer mellom oppladinger.

Tidsavbrudd – Definerer hvor lenge skjermen skal være på mellom berøringer. Merk: Hvis du velger en lengre innstilling, vil det påvirke hvor lenge batteriet varer mellom oppladinger.

Angi tid – Datamaskinens klokkeslett stilles automatisk inn etter Harmony Touch hver gang du synkroniserer fjernkontrollen. Her kan du endre klokkeslett og/eller bytte mellom 12- og 24-timers modus.

Aktivitetsinnstillinger



Innganger



Under Settings : Activities kan du endre inngangsinnstillingene for hver aktivitet, samt hvordan du vil at aktivitetene skal vises på fjernkontrollen.

Hvis du valgte feil inngang under konfigureringen, eller hvis du har endret hvordan komponentene kobles til hverandre i ettertid, kan du oppdatere inngangsinnstillingene her.

Velg aktiviteten du vil endre og komponenten under Inputs. Du vil se en liste over innganger for denne komponenten, med den gjeldende inngangsinnstillingen aktivert. Velg en annen inngang, og tapp på tilbakepilen.

Omorganisere aktiviteter



Angi ikoner



Hvis du vil omorganisere aktivitetene dine på Harmony Touch, kan du gjøre det her under Reorder.

Tapp på og hold en aktivitet, og dra den deretter opp eller ned på skjermen for å flytte den til en ny plassering.

Du kan velge hvilke ikoner som skal representere aktivitetene dine på Harmony Touch. Du kan velge mellom et utvalg av ikoner. Du kan også laste opp egendefinerte ikoner for hver aktivitet fra myharmony.com.

Innstillinger for signalblokkering

Innstillinger for signalblokkering og hastighet kan endres for å justere hvor raskt Harmony Touch sender kommandoer til komponentene. De kan endres fra kontoen på myharmony.com, eller fra fjernkontrollen.

TIPS: Changing delays can affect the way your devices respond in a positive or negative manner. Hvis du har prøvd å eksperimentere med forsinkelser for å forbedre responsen til komponentene, men ikke ser ingen forbedringer, må du tilbakestille forsinkelsene til standardverdiene med egnet funksjon.

Slik åpner du innstillingene for forsinkelser og hastighet fra Harmony Touch:

- 1. Bla til og tapp på Innstillinger.
- 2. Tapp på komponenter.
- 3. Tapp på Endre forsinkelser. Listen over komponenter vises.
- 4. Tapp på komponenten du vil vise eller endre innstillingene for forsinkelser og hastighet for.

TIPS: Hvis du vil finne ut mer om forsinkelsesinnstillingene og hvilken effekt de har på komponenten, tapper du på Om forsinkelser i stedet for på Endre forsinkelser i trinn 3.

enheter 🛛 🗐 12:48 endre intervaller	Endre intervallinnstillinger for komponentene	Tilbakestill alle intervallinnstillinger til standardverdiene. Dette		
tilbakestill interv	slå på tidsintervallprobler hvis du endret			
om forsinkelser	kommandointervall	intervallinnstillingene tidligere		
	inngang			
<	Signalblokkef erdig	avbryt tilbakestill		

Slik åpner du innstillingene for forsinkelser og hastighet fra Myharmony.com

1. Klikk på Devices.

- 2. Klikk på komponenten du vil vise eller endre innstillingene for forsinkelser og hastighet for.
- 3. Klikk på Change Device Settings. Siden Device Settings åpnes.
- 4. Velg Device Delay Settings og klikk på Next. Siden Device Delay Settings åpnes.

TIPS: Klikk på Help for å finne ut mer om forsinkelsesinnstillingene og hvilken effekt de har på komponenten.

Intervallinnstillinger	for enheten t	for Samsung	UN55D6420	
Du kan justere følgende intervallin komponentene.	nstillinger for å kontro	liere hvor raskt Harm	ony-fjernkontrollen sender kommandoer	til
les mer >				
Oppvarmingstid	8,5 🖨	(sekunder)	Gjenopprett standard	
Intervall: 0-60)				
Kommandointervall	500 🜩	(millisekunder)	Gjenopprett standard	
Rekkevidde: 0-1000)				
nngangsintervali	1000	(millisekunder)	Gjenopprett standard	
Rekkevidde: 0-5000)				
Signalblokkering	1000	(millisekunder)	Gjenopprett standard	
Rekkevidde: 0-5000)				

Tilbakestille fjernkontrollen

Slik tilbakestiller du fjernkontrollen:

- 1. Tapp på Innstillinger.
- 2. Tapp på Fjernkontroll.
- 3. Tapp på Tilbakestill. Skjermen for bekreftelse av tilbakestilling vises.
- 4. Tapp på Tilbakestill.

MERK: Vær sikker på at du vil tilbakestille fjernkontrollen, ettersom det vil slette alle innstillingene på fjernkontrollen (Det gjelder ikke innstillinger som er lagret på myharmony.com).

Tilbakestill alle intervallinnstillir standardverdier kan løse tidsintervallprok hvis du endret intervallinnstillir tidligere	nger til ne. Dette blemer ngene
avbrvt	tilbakestill

Avanserte funksjoner

Denne delen beskriver mer avanserte innstillinger på Harmony Touch, som brukes til å finjustere hvordan fjernkontrollen styrer underholdningsanlegget.

Aktivitetssekvenser

Ved å legge til trinn i en aktivitet kan du for eksempel tilpasse aktiviteten Se på film, slik at den automatisk sender kommandoen Spill av for å starte filmen.

Slik legger du til trinn i en aktivitet via kontoen på myharmony.com:

1. Klikk på Activities. Listen over aktiviteter vises. Velg aktiviteten du vil tilpasse.



2. Klikk på Add/Edit steps to your activity. Siden Customize: Activity Sequence vises. I dette eksemplet vises aktiviteten Se på tv.

			+ Leg	g til trinn	Legg til interva
Rekkef	Enhet	Handling	Verdi	Rediger	Fjern
1	Samsung UN55D6420	Power On			
2	Comcast DCH-3416	Power On			
3	Yamaha HTR-5850	Power On			
	Samsung UN55D6420	Inngang satt til HDMI 3			
	Yamaha HTR-5850	Inngang satt til DTV/CBL			

3. Legg til trinn eller forsinkelser til aktiviteten etter behov.

TIPS: Hvis enkelte kommandoer ikke gjenkjennes av komponentene, kan du prøve å legge inn forsinkelser mellom sending av hver enkelt kommando.

Tastesekvenser

En tastesekvens er et sett med kommandoer som kan grupperes sammen og tilordnes én tast på fjernkontrollen, slik at det blir enklere å automatisere bestemte oppgaver. De likner på aktivitetssekvenser, bortsett fra at du kan utføre dem når som helst i aktiviteten ved å trykke på den tilordnede tasten. Aktivitetssekvenser derimot, kan kun utføres når du starter eller stopper aktiviteten.

Slik oppretter du en tastesekvens via kontoen på myharmony.com:

- 1. Klikk på Buttons. Velg området på fjernkontrollen du vil opprette en sekvens for, taster eller skjerm. Merk: Når du har opprettet en sekvens, vil den være tilgjengelig i begge områdene.
- 2. Klikk på kategorien Sequence øverst til høyre på skjermen.
- 3. Klikk på Add Sequence. Siden Add Sequence åpnes.
- **4.**Legg inn et navn for sekvensen. Når det er mulig, bør du bruke et sekvensnavn som representerer hva du programmerer den til å gjøre.
- 5. Legg til trinn eller forsinkelser i sekvensen etter behov.
- **6.**Klikk på Save når du er ferdig. Sekvensen vil vises i listen. Glem ikke å tilordne sekvensen til en tast eller på skjermen!

kvensnav	n *			
kample Seq	uence		+ Legg til trinn	Legg til interv
Rekkef	Enhet	Kommando	Rediger	Fjern
1	Samsung UN55D6420	Menu	1	自
2	Samsung UN55D6420	DirectionDown	1	8
3	Samsung UN55D6420	Select	1	

Komponentinnstillinger

Legge til eller korrigere komponentkommandoer

Hvis Harmony Touch mangler en bestemt kommando for én av komponentene, kan du "overføre" denne kommandoen til Harmony Touch med en fjernkontroll som bruker denne kommandoen.

Hvis Harmony Touch bruker en kommando som ikke fungerer, for en bestemt komponent, kan du korrigere denne kommandoen på samme måte.

Når du skal overføre en kommando til Harmony Touch, åpner du kontoen din på MyHarmony og følger denne fremgangsmåten:

1. Klikk på Devices.

2. Klikk på komponenten du vil overføre en kommando til eller korrigere en kommando for.

3. Klikk på Add or fix a command.

g til eller reparer en kommando for Samsung UN55D6420	
va vil du gjøre:	
Banarar an kommandh som likke hunnerar	
Vela kommandoen du vil reparere	
Kommandoer	
30	
A	
8	
Blue	
c	
ChannelDown	
Legg til en mangiende kommando	
Gi den nye kommandoen et navn	
Eala instrukcionono for à fost	not to
Pog liese uksjonene for a fore	5010.
Avbryt Neste	

- **4.** Hvis du vil korrigere en kommando, velger du det aktuelle alternativet. Deretter velger du kommandoen fra listen over kommandoer for denne komponenten. Hvis du vil legge til en kommando som mangler, velger du det aktuelle alternativet og skriver inn navnet på kommandoen.
- **5.** Klikk på Next. Følg instruksene for å bruke funksjonen for overføring av kommandoer, Teach Command, til å korrigere kommandoinnstillinger eller legge til en ny kommando for komponenten.

Komponentens av/på-innstillinger

Av/på-innstillingene kan brukes til å endre hvordan Harmony Touch slår komponenter av og på, eller til å konfigurere fjernkontrollen slik at bestemte komponenter alltid er på. Visse komponenter, som for eksempel prosjektører, trenger eventuelt flere kommandoer for å slås på Du kan også legge til eller endre disse kommandoene her.

Du får tilgang til funksjonen for av/på-innstillinger ved å gå til kontoen din på MyHarmony:

- 1. Klikk på Devices.
- 2. Klikk på komponenten som du vil endre av/på-innstillingene for.
- 3. Klikk på Change device settings. Skjermen Device settings åpnes.
- 4. Velg Power Settings og klikk på Next på skjermen Device settings.

MERK: Hvis komponenten ikke støtter av/på-innstillinger, er det mulig at dette alternativet ikke vises på denne skjermen.

5. Følg ledetekstene og instruksene på skjermen for å endre av/på-innstillingene for komponenten.

Komponentinnstillinger	
Samsung UN55D6420	
Hvilke innstillinger vil du endre?	
 Strøminnstillinger Komponenten slår seg ikke av og på som den skal. 	
Inngangsinnstillinger Komponenten viser ikke riktig bilde, eller spiller ikke av riktig lyd når jeg starter en aktivitet.	
Intervalinnstillinger for enheten Harmony-fjernkontrollen sender kommandoer til komponentene for raskt eller for tregt.	
Avbryt	Neste

Innstillinger for komponentinngang

Med funksjonen for innstilling av inngang kan du endre hvordan Harmony Touch får tilgang til innganger på komponentene. Inngangsinnstillingene kan også brukes til å endre inngangsnummer og rekkefølge for inngangene som Harmony styrer.

Du får tilgang til disse innstillingene ved å gå til kontoen din på MyHarmony:

- 1. Klikk på Devices.
- 2. Klikk på komponenten som du vil endre inngangsinnstillingene for.
- 3. Klikk på Change device settings. Skjermen Device settings åpnes.
- 4. Velg Input Settings og klikk på Next på skjermen Device settings.

MERK: Hvis komponenten ikke støtter inngangsinnstillinger, er det mulig at dette alternativet ikke vises på denne skjermen.

5. Følg ledetekstene og instruksene på skjermen for å endre inngangsinnstillingene for komponenten.

Komponentinnstillinger	
Samsung UN55D6420	
Hvilke innstillinger vil du endre?	
Straminnstillinger Komponenten slår seg ikke av og på som den skal.	
Inngangsinnstillinger Komponenten viser ikke riktig bilde, eller spiller ikke av riktig lyd når jeg starter en aktivitet.	
Intervallinnstillinger for enheten	
Harmony-fjernkontrollen sender kommandoer til komponentene for raskt eller for tregt.	
Avbryt	Neste

Endre eller korrigere tasteoperasjoner

Slik endrer eller korrigerer du skjermalternativer

- 1. Klikk på Buttons. Siden for endring eller korrigering av tasteoperasjoner vises.
- **2.** Under Change or Fix your screen options peker du på Select an activity or device. Berøringsskjermen utheves for å vise at skjermalternativer blir endret.

Harmony Touch Beta	Fjernkontrollgalleri		Synkroniser 🗸
Hjom Komponenter Aktiviteter Rnapper Pavoritior		Endre alternativene på skjermen Du kan andre mådeligen alternävene på skjermen verset, og hra distansavene gjer Velg en aktivitet eller komponent Du kan andre utskapprom til komponent Velg en aktivitet eller komponent Velg en aktivitet eller komponent Top: Nir da repararer en kommando, påvisker det akte aktiviteter som bukan derne kommandos.	Du har utler endringer kön giern gedister forskontrelikte gerekontrelikte forkastes.

- 3. Velg en aktivitet eller en komponent fra listen.
- 4.Klikk på Go.

Endre eller korrigere hva en tast gjør

- 1. Klikk på Buttons. Siden for endring eller korrigering av tasteoperasjoner vises.
- **2.** Under Change or Fix what a button does peker du på Select an activity or device. Berøringsskjermen utheves for å vise at tastealternativer blir endret.

Harmony Touch Beta	Fjernkontrollgalleri		Synkroniser 🛩
Hjem Komponenter Aktiviteter Knapper	4/Loglech	Endre alternativene på skjermen Dukan endre rekkersigen atternativene på skjermen vises L og hva alternativene der.	Du har utført endringer. Ikke glem å oppdatere fjernkontrollen. Endringer på fjernkontrollen forkastes.
Fevoritter		Veig en aktivitet eller komponent Cdi Endre funksjonen til en knappe Disav ende komponent Cdi Disav ende komponent Cdi Typ: Når ets reparerer en kommando, påvriker det alle aktiviteter som bisave dørne kommandoen. Las mer 3	

3. Velg en aktivitet eller en komponent fra listen.4. Klikk på Go.

Støtte

Feilsøking av Harmony Touch

Harmony Touch registreres ikke av datamaskinen

Hvis du har koplet til Harmony Touch, men den ikke ser ut til å være tilkoplet, kan prøve fremgangsmåten under. Etter hvert trinn må du prøve å kople til komponenten på nytt.

- Kontroller at usb-ledningen er koplet til både datamaskinen og Harmony Touch. Hvis Harmony Touch er koplet til datamaskinen via laderen, kan den lades, men den registreres ikke.
- Kontroller at du ikke er tikoplet via en usb-hub. Hvis du har gjort det, bør du bytte til en av usb-portene på datamaskinen.
- Trekk usb-ledningen ut av datamaskinen og sett den inn på nytt. Trekk usb-ledningen ut av Harmonykomponenten og sett den inn på nytt.
- Start fjernkontrollen på nytt ved å holde nede Off-tasten i 15 sekunder.
- Lukk nettleseren fullstendig, start den på nytt, og gå tilbake til myharmony.com.
- Sett usb-ledningen inn i en annen usb-port på datamaskinen.
- Deaktiver eventuelle antivirusprogrammer, brannmurer eller popup-blokkeringsprogrammer.
- Start datamaskinen på nytt.
- Prøv å kople til Harmony-komponenten fra en annen datamaskin.

Komponentene reagerer ikke i det hele tatt på kommandoene fra Harmony Touch

Hvis en av komponentene ikke reagerer på IR-kommandoer, bør du sjekke følgende:

• Kontroller at komponenten kan motta infrarøde kommandoer. Enkelte komponenter, for eksempel Sony PlayStation 3 eller Nintendo Wii, fungerer via Bluetooth. MyHarmony advarer deg om komponenter som har bestemte krav, med et gult utropstegn ved siden av komponenten.



- Enkelte kabel- eller satellittdekodere er programmert til å motta RF-signaler i tillegg til IR-signaler, og det er mulig at de er innstilt til å kun motta RF-signaler utenfra. Hvis du vil vite mer, kan du se i komponentens brukerveiledning.
- Kontroller at komponenten som ikke reagerer på IR-kommandoer er tilkoplet et strømuttak, slått på og, om nødvendig, satt til riktig inngang.

Harmony Touch lades ikke

Harmony Touch viser en oppladingsmelding på skjermen når den settes i laderen eller er tilkoplet en datamaskin. Hvis du ikke kan lade Harmony Touch, bør du kontrollere følgende:

- Kontroller at usb-ledningen er koplet ordentlig til laderen, og at den andre enden er koplet skikkelig til vegguttaket.
- Kontroller at ingen del av ledningen eller pluggene er skadet.
- Kontroller at kontaktene på fjernkontrollen og laderen er rene og fri for eksterne partikler, for eksempel støv.
- Start fjernkontrollen på nytt ved å holde nede Off-tasten i 15 sekunder.

Harmony Touch styrer ikke komponenter på riktig måte

Se avsnittene om Hjelp ovenfor og avsnittet Løse vanlige problemer ved hjelp av Harmony Touch nedenfor.

Løse vanlige problemer ved hjelp av Harmony Touch

Hvis Harmony Touch ikke slår komponenter av og på som den burde, kan du prøve følgende tips:

- Bruk bare Harmony Touch til å styre komponentene. Ikke bruk andre fjernkontroller til å styre komponentene, eller slå dem av og på og endre innganger manuelt. Harmony Touch kan ikke spore endringer som den ikke selv har utført, så den vil fortsatt anta at komponentene er i samme tilstand som sist. Det kan føre til at komponentene slår seg av og på eller bytter inngang uregelmessig når en aktivitet startes.
- Kontroller at du peker fjernkontrollen mot komponentene til alle komponentene er satt til riktig inngang. En melding på fjernkontrollen vil be deg om å peke fjernkontrollen mot komponentene til den er ferdig med å sende kommandoer til komponentene. Avhengig av aktiviteten det gjelder, vil Harmony Touch eventuelt sende slå på-kommandoer til komponentene straks aktiviteten er startet. Hvis du fortsetter å peke fjernkontrollen mot komponentene like etter at du har startet en aktivitet, vil slå på-kommandoer og andre kommandoer vanligvis nå komponentene problemfritt.
- Kontroller at IR-mottakerne på komponentene ikke er blokkert og at fjernkontrollen har fri sikt til å kommunisere med dem.
- Hvis tv-en ikke går til riktig inngang, eller ikke går til noen inngang, kan du prøve å øke forsinkelsen for å slå på tv-en. Denne funksjonen er tilgjengelig fra fjernkontrollens Innstillinger-meny og via kontoen på myharmony.com. Se avsnittet om forsinkelser for mer informasjon.
- Hvis en eller flere aktiviteter stadig setter komponentene til feil på/av-status eller inngang, kan du bruke Hjelp-tasten for å prøve å løse problemet. Hvis hjelpefunksjonen løser problemene, men du likevel får problemer når den samme aktiviteten starter og stopper, må du gå gjennom innstillingene for denne aktiviteten via kontoen på myharmony.com for å kontrollere at den er riktig konfigurert.

Få støtte

Ta kontakt med kundeservice

Hvis du vil se tilgjengelige støttealternativer, går du til http://myharmony.com/MartiniWeb/Support/Options

Finne svar på spørsmål

Besøk kunnskapsbasen vår på

http://www.logitech.com/support/universal-remotes

Få hjelp med nettbasert konfigurering

Mange skjermbilder og sider som vises under den nettbaserte konfigurasjonsprosessen, inneholder koblingene "Learn more" eller "Hjelp", slik at du kan få mer informasjon og hjelp med ulike funksjoner.

Bruke hjelpesystemet på fjernkontrollen

Hjelpesystemet på fjernkontrollen kan hjelpe deg hvis komponentene ikke settes i forventet tilstand når du starter en aktivitet. Se avsnittene om Hjelp for å få mer informasjon, eller se "Løse vanlige problemer ved hjelp av Harmony Touch" for å finne løsninger på vanlige problemer.

Logitechs brukerforum for Harmony Remote

Gå til brukerforumene til Harmony Remote på http://forums.logitech.com/t5/Harmony-Universal-Remotes/ ct-p/harmony_remote_controls



www.logitech.com

© 2012 Logitech. Med enerett. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Blu-ray Disc er et registrert varemerke for Blu-ray Disc Association. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC i USA og andre land. HDMI-tilkopling tillater ikke alltid overføring av opphavsrettsbeskyttet materiale, avhengig av funksjonaliteten til visningsenheten og signalkilden. Microsoft, Windows, Windows-logoen og Xbox 360 er varemerker som tilhører Microsoft-gruppen. PIONEER og Pioneer-logoene er registrerte varemerker for Pioneer Corporation. Scientific-Atlanta og logoen til Scientific-Atlanta er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller dets samarbeidspartnere i USA og enkelte andre land. Vizio er et registrert varemerke for Vizio, Inc. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Opplysningene som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel.