Logitech^{*}

100

Touch Mouse T620

Setup Guide

English.												. 3
Deutsch												. 10
Français												. 17
Italiano.												24
По-русски												. 31
Magyar												38
Česká ve	rz	ze										45
Po polski	u											.52
Eesti												59
Latviski												66
Lietuvių												.73
Hrvatski												80
Srpski .												87
Slovenšč	in	а										94
Slovenčir	าอ	ì.										101
Română												108
Български												115
Українська	1											122
www.logitech.com/support 133												

Your Touch Mouse T620





Set up your mouse

1. Insert batteries

Remove the mouse from the packaging stand and insert the batteries into the compartment.



2. Attach battery door

Hook the door tabs into the guides and snap the door into place.



3. Power on the mouse.



Battery status light. Red light means it's time to change the batteries.

Set up your mouse

4. Plug in receiver



5. Software download

You are prompted to install Logitech software that enhances your Touch Mouse experience with additional gestures, smoother performance, and personalized settings.



Follow the onscreen instructions to complete installation.



Download the software from:

www.logitech.com/ download/t620

Gestures

Click. Press the left side of the touch surface.



Right-click. Press the right side of the touch surface.



Lift the non-clicking finger completely off the surface.

Scroll. Swipe one finger up, down, or sideways.



Start screen. Double-tap in the lower 2/3 of the touch surface.



In Windows 7 with software installed: application switcher Logitech software enables all available gestures and provides videos that demonstrate the best way to perform them.

If you haven't already installed the software, go to www.logitech.com/ download/t620

Middle-click.

Press two fingers on the lower 2/3 fingers sideways. of the touch surface

Back/Forward.

Swipe two





App switching. Swipe from the far left edge of the surface to the right.



In Windows 7 with software installed: Alt-tab

Unifying

Logitech[®] Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit:

www.logitech.com/support/ unifying



Visit the Product Page

While you're online, check out the Touch Mouse T620 Product Page, your destination for world-class support.

www.logitech.com/ support/t620

In addition to software, you'll find tutorials, troubleshooting tips, and guidelines for using your new Touch Mouse. Product Central is also home to live forums that connect you to a global community of knowledgeable users.

Troubleshooting

Touch Mouse not working?

- Restart the mouse by turning it off and then back on.
- Check the Unifying receiver connection.
- Move the Unifying receiver to another USB port on your computer. (Try connecting directly to your computer instead of using a USB hub.)
- Check the battery orientation. Replace the AA batteries.

Problem with gestures?

• Avoid resting unused fingers or your palm on the touch surface.

Ihre Touch Mouse T620



Einrichtung der Maus

1. Legen Sie die Batterien ein

Nehmen Sie die Maus aus der Verpackung und legen Sie die Batterien ins Batteriefach ein.



Sie bevorzugen eine leichtere Maus? Die Touch Mouse kommt mit einer einzigen Batterie aus.

2. Schließen Sie den Batteriefachdeckel

Stecken sie den Deckel in die Halterungen und lassen Sie ihn einrasten.



3. Schalten Sie die Maus ein



Batteriestandsanzeige. Wenn sie rot leuchtet, ist es Zeit, die Batterien zu wechseln.

Einrichtung der Maus

4. Stecken Sie den Empfänger ein



5. Software-Download

Sie werden dazu aufgefordert, Software von Logitech zu installieren, die die Verwendung Ihrer Touch Mouse mit zusätzlichen Gesten, flüssigerer Abtastung und individuellen Einstellungen optimiert.



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



Laden Sie die Software hier herunter:

www.logitech.com/ download/t620

12 Deutsch

Gesten

Klicken.

Drücken Sie auf die linke Hälfte der Touch-Oberfläche.



Rechtsklicken.

Drücken Sie auf die rechte Seite der Touch-Oberfläche.



Der Finger, mit dem Sie nicht klicken, darf die Oberfläche nicht berühren.



Scrollen.

Streichen Sie mit einem Finger nach oben, nach unten oder nach links oder rechts.

Startbildschirm. Doppeltippen Sie auf den unteren Bereich (2/3) der Touch-Oberfläche.



In Windows 7 mit installierter Software: Programmumschalter Logitech Software ermöglicht alle verfügbaren Gesten und enthält Videos, die die optimale Vorgehensweise zu deren Verwendung zeigen.

Wenn Sie die Software nicht bereits installiert haben, rufen Sie die Seite www.logitech.com/ download/t620 auf.

Klicken mit der mittleren Maustaste.

Drücken Sie mit mit zwei Fingern seit auf den unteren Bereich (2/3) der Touch-Oberfläche.

Zurück/ Vorwärts. Streichen Sie mit zwei Fingern seitwärts.





Umschalten zwischen Programmen

Streichen Sie von der linken Kante der Oberfläche aus nach rechts.



In Windows 7 mit installierter Software: Alt+Tabulator

Unifying

Mit der Logitech^{*} Unifying-Technologie lassen sich bis zu sechs kompatible Logitech Mäuse und Tastaturen über denselben Empfänger anschließen. Sie brauchen also nur einen USB-Anschluss für mehrere Geräte. Weitere Informationen finden Sie unter www.logitech.com/ support/unifying



Besuchen Sie die Produktseite

Sehen Sie sich, während Sie online sind, die Produktseite der Touch Mouse T620 an. Dort steht Ihnen unser umfangreicher Kundenservice zur Verfügung.

www.logitech.com/ support/t620

Zusätzlich zur Software finden Sie dort Lernprogramme, Tipps zur Fehlerbehebung sowie Richtlinien zur Verwendung Ihrer neuen Touch Mouse. In der Produktzentrale finden Sie außerdem interessante Foren, in denen Sie mit einer globalen Community erfahrener Benutzer Kontakt aufnehmen können.

Deutsch 15

Fehlerbehebung

Die Touch Mouse funktioniert nicht?

- Starten Sie die Maus neu, indem Sie sie aus- und wieder einschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Unifying-Empfänger richtig eingesteckt ist.
- Stecken Sie den Unifying-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers. (Schließen Sie ihn direkt am Computer an, nicht an einen USB-Hub.)
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Batterie. Tauschen Sie die AA-Batterie aus.

Probleme mit den Gestenfunktionen?

 Achten Sie darauf, dass die Finger, die Sie nicht zum Klicken verwenden, und Ihre Handfläche die Touch-Oberfläche nicht berühren.

Souris Touch Mouse T620





Récepteur Unifying

Installation de la souris

1. Insérez les piles.

Sortez la souris de son emballage et insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet.



Vous préférez une souris plus légère? La souris Touch Mouse fonctionne avec

une seule pile.

2. Fixez le couvercle du compartiment des piles.

Positionnez les crochets dans leurs emplacements respectifs et refermez le couvercle.



3. Mettez la souris sous tension.



Témoin de charge des piles. Lorsque le témoin est rouge, remplacez les piles.

Installation de la souris

4. Branchez le récepteur.



5. Téléchargez le logiciel.

Vous êtes invité à installer le logiciel Logitech conçu pour améliorer votre utilisation de la souris Touch Mouse grâce à des gestes supplémentaires, une manipulation plus fluide et des paramètres personnalisés.



Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Téléchargez le logiciel à l'adresse suivante:

www.logitech.com/ download/t620

Gestes de contrôle

Clic. Appuyez sur le côté gauche de

Clic droit.

Appuyez sur le côté droit de la surface tactile. la surface tactile.





Le doigt de gauche ne doit pas toucher la surface

Défilement. Faites alisser un doiat horizontalement ou verticalement.



Ecran de démarrage. Appuvez deux fois sur la partie inférieure (2/3) de la surface tactile.



Sous Windows 7 avec le logiciel installé: changement d'application

Le logiciel Logitech active tous les gestes disponibles et fournit des vidéos illustrant leur utilisation.

Si vous n'avez pas encore installé le logiciel, accédez au site www.logitech.com/ download/t620.

Clic avec le bouton du milieu.

Appuyez à deux doigts sur la partie inférieure (2/3) de la surface tactile.

Précédent/ Suivant. Faites glisser deux doigts latéralement.





Changement d'application.

Faites glisser un doigt de l'extrémité gauche de la surface vers la droite.



Sous Windows 7 avec le logiciel installé: Alt-tab

Unifying

La technologie Logitech[®] Unifying permet de connecter jusqu'à six claviers et souris Logitech compatibles au même récepteur, le tout avec un seul port USB. Pour en savoir plus, visitez le site:

www.logitech.com/ support/unifying



Consultez la page Produits.

Profitez d'être sur Internet pour visiter la page Produits de la souris Touch Mouse T620, qui contient tout ce dont vous avez besoin.

www.logitech.com/ support/t620

Outre le logiciel, vous y trouverez des didacticiels, conseils de dépannage et instructions concernant l'utilisation de votre nouvelle souris Touch Mouse. Les pages Produits vous donnent également accès à des forums utiles qui vous permettent d'entrer en contact avec une communauté mondiale d'utilisateurs expérimentés.

Dépannage

La souris Touch Mouse ne fonctionne pas?

- Redémarrez la souris en la mettant hors tension puis sous tension.
- Vérifiez la connexion du récepteur Unifying.
- Déplacez le récepteur Unifying sur un autre port USB de l'ordinateur (branchez-le directement sur l'ordinateur et non sur un hub USB).
- Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Remplacez les piles AA.

La souris ne répond pas correctement à vos gestes?

 Evitez de reposer les doigts que vous n'utilisez pas ou la paume de votre main sur la surface tactile.

Touch Mouse T620





Ricevitore Unifying

Installazione del mouse

1. Inserire le batterie

Rimuovere il mouse dalla confezione e inserire le batterie nell'apposito vano.



2. Riapplicare il coperchio del vano batterie

Inserire le linguette del coperchio all'interno delle guide, quindi fissarlo in posizione con uno scatto.



3. Accendere il mouse



Indicatore di stato della batteria. Una spia rossa indica che occorre sostituire le batterie.

Installazione del mouse

4. Collegare il ricevitore



5. Scaricare il software

Compare la richiesta di installazione del software Logitech che consente di migliorare l'uso di Touch Mouse con ulteriori movimenti delle dita, impostazioni personalizzate e prestazioni più fluide.



Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.



Scaricare il software da:

www.logitech.com/ download/t620

Movimenti delle dita

Clic. Premere la parte sinistra della superficie tattile.



Clic con il pulsante destro. Premere la parte destra della superfice tattile.



Sollevare completamente dalla superficie il dito non utilizzato per fare clic.



Scorrimento.

Scorrere con un solo dito verso l'alto, verso il basso o lateralmente.

Schermata di avvio. Doppio tocco nei 2/3 inferiori della superficie tattile.



In Windows 7 con software installato: lancio della funzionalità che consente il passaggio a un'altra applicazione. Il software di Logitech consente la più ampia libertà di movimenti per le tue dita e fornisce video che mostrano come eseguirli.

Per scaricare il software. accedere a www.logitech.com/ download/t620

Fare clic con il pulsante centrale. Premere con

inferiori della superficie tattile. Indietro/Avanti. Sfiorare due dita

lateralmente due dita sui 2/3





Passaggio ad altra applicazione. Sfiorare il dito dal margine sinistro verso destra.



In Windows 7 con software installato: Alt-tab

Unifying

Grazie alla tecnologia Logitech^{*} Unifying, è possibile connettere allo stesso ricevitore fino a sei mouse e tastiere Logitech compatibili, utilizzando una sola porta USB. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web:

www.logitech.com/ support/unifying



Visitare la pagina del prodotto

Visitare la pagina web di Touch Mouse T620, la destinazione online per supporto di livello mondiale.

www.logitech.com/ support/t620

Oltre al software sarà possibile trovare delle esercitazioni, consigli per la risoluzione dei problemi e linee guida per l'utilizzo di Touch Mouse. Nella sezione Prodotti di punta si trova anche un forum live per restare in contatto con la comunità internazionale di utenti esperti.

Risoluzione dei problemi

Touch Mouse non funziona

- Riavviare il mouse spegnendolo e quindi riaccendendolo.
- Controllare il collegamento del ricevitore Unifying.
- Spostare il ricevitore Unifying in un'altra porta USB del computer. (Provare a collegarlo direttamente al computer anziché ad un hub USB.)
- Controllare l'orientamento delle batterie. Sostituire le batterie AA.

Problemi con i movimenti della mano

 Evitare di appoggiare le dita non utilizzate o il palmo della mano sulla superficie tattile.

Сенсорная мышь Touch Mouse T620



Приемник Unifying

Настройка мыши

1. Вставьте батарейки

Извлеките мышь из упаковки и вставьте батарейки в отсек.



2. Установите крышку аккумуляторного отсека на место Вставьте петельки крышки в направляющие и закройте ее до щелчка.



3. Включите мышь.



Индикатор состояния батареи. Красный цвет означает, что необходима замена батарейки.

Настройка мыши

4. Подключите приемник



5. Загрузка ПО

Вам будет предложено установить программное обеспечение Logitech, которое расширяет возможности сенсорной мыши и позволяет более плавно перемещать ее и использовать дополнительные жесты и персонализированные настройки.



Следуйте указаниям на экране для завершения установки.

Не было предложения установить программное обеспечение? Загрузите программное обеспечение со следующего веб-сайта: www.logitech.com/

download/t620



Щелчок. Нажмите на левую сторону сенсорной поверхности.



Щелчок правой кнопкой. Нажмите на правую сторону сенсорной поверхности.



Полностью отрывайте от поверхности не задействованный при щелчке палец.







B Windows 7 с установленным программным обеспечением: переключатель приложений

34 По-русски

Программное обеспечение Logitech позволяет воспользоваться всеми доступными жестами и видеоматериалами, демонстрирующими наилучшие способы использования жестов.

Если программное обеспечение еще не установлено, перейдите по адресу www.logitech.com/download/t620

Щелчок средней кнопкой. Нажмите двумя пальцами на нижние 2/3 сенсорной поверхности. Назад и вперед. Проведите двумя пальцами в сторону.





Переключение между приложениями.

Проведите от самого левого края

поверхности вправо.



B Windows 7 с установленным программным обеспечением: Alt+Tab

Unifying

Texнология Logitech[®] Unifying позволяет подключать до шести совместимых мышей или клавиатур Logitech к одному приемнику, используя для нескольких устройств всего один USB-порт. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите следующий веб-сайт:

www.logitech.com/support/unifying



Посетите страницу продукта

Посетите в Интернете страницу продукта Touch Mouse T620, на которой можно получить поддержку высшего класса. www.logitech.com/ support/t620

Помимо программного обеспечения, вы сможете найти руководства, советы по устранению неполадок и инструкции по использованию вашей новой сенсорной мыши. В разделе «Product Central» также доступны активные форумы, которые позволяют связаться с глобальным сообществом хорошо осведомленных пользователей.
Устранение неполадок

Сенсорная мышь не работает.

- Перезапустите мышь, выключив и снова включив ее.
- Проверьте подключение приемника Unifying.
- Подключите приемник Unifying к другому USB-порту компьютера.
 (Попытайтесь подключить его прямо к компьютеру, не используя USBконцентратор.)
- Проверьте ориентацию батарейки.
 Замените батарейки типа АА.

Проблема с использованием жестов.

 Избегайте касания сенсорной поверхности незадействованными пальцами или кистью.

Touch Mouse T620



Az egér üzembe helyezése

1. Helyezze be az elemeket

Vegye ki az egeret a csomagolásból, és helyezze az elemeket a tartórekeszbe.



Könnyebb egeret szeretne? A Touch Mouse egér egy elemmel is használható.

2. Helyezze fel az elemtartó fedelét

Helyezze a fedélen lévő füleket a vezetősínekbe, és csúsztassa helyére a fedelet.



3. Kapcsolja be az egeret.



Töltöttségjelző LED. A vörös fény azt jelzi, hogy ki kell cserélni az elemeket.

Az egér üzembe helyezése

4. Csatlakoztassa a vevőegységet



5. A szoftver letöltése

Telepítse a Logitech szoftvert, amely további gesztusokkal, egyenletesebb teljesítménnyel és személyre szabott beállításokkal ruházza fel érintőegerét.



A telepítés befejezéséhez. kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Töltse le a szoftvert a következő címről:

www.logitech.com/ download/t620

Gesztusok

Kattintás.

Nyomja meg az érintőfelület bal oldalát.



Kattintás jobb gombbal.

Nyomja meg az érintőfelület jobb oldalát.



Emelje fel azt az ujját az érintőfelületről, amelyikkel nem kattint.



Görgetés.

Csúsztassa az egyik ujját felfelé, lefelé vagy oldalra.

Kezdőképernyő.

Koppintson duplán az érintőfelület alsó 2/3 részén.



Windows 7 és telepített szoftver használata esetén: alkalmazásváltó A Logitech szoftver valamennyi rendelkezésre álló gesztus használatát lehetővé teszi, és videókat is tartalmaz, melyek bemutatják a gesztusok használatának legjobb módját.

Ha még nem telepítette a szoftvert, látogasson el a www.logitech.com/ download/t620 címre

Kattintás középső gombbal.

Nyomja meg két ujjal az érintőfelület alsó 2/3 részét. Visszalépés/ Előrelépés.

Húzza két ujját oldalirányba.





Alkalmazásváltás Húzza az ujját a felület bal széléről jobb oldalra.



Windows 7 és telepített szoftver használata esetén: Alt-tab

Unifying

A Logitech^{*} Unifying technológiájának segítségével akár hat kompatibilis Logitech egér és billentyűzet is csatlakoztatható ugyanahhoz a vevőegységhez, mindőssze egy USB-port használatával. További információkért lépjen a következő címre:

www.logitech.com/ support/unifying



Termékoldal megtekintése

Az interneten barangolva keresse fel a Touch Mouse T620 termékoldalt, a világszínvonalú segítséget nyújtó webhelyet.

www.logitech.com/ support/t620

A szoftveren kívül az érintőegér használatával kapcsolatos oktatóanyagok, hibaelhárítási tippek és segítség is rendelkezésre áll. A Product Central webhelyén fórumok is találhatók, ahol kapcsolatba léphet jól informált felhasználóink közösségével.

Hibaelhárítás

Nem működik az érintőegér?

- Indítsa újra az egeret ki- majd bekapcsolással.
- Ellenőrizze a Unifying vevőegység csatlakozását.
- Helyezze át a Unifying vevőegységet a számítógép másik USB-portjába. (USB-elosztó használata helyett próbáljon közvetlenül a számítógéphez csatlakozni.)
- Ellenőrizze az elemek behelyezésének irányát. Cserélje ki az AA méretű ceruzaelemeket.

Problémák vannak a gesztusokkal?

 Ne tartsa tenyerét vagy nem használt ujjait az érintőfelületen.

Dotyková myš Logitech Touch Mouse T620



Přijímač Unifying

Nastavení myši

1. Vložte baterie

Sundejte myš z přepravního stojánku a vložte baterie do otvoru.



2. Nasaďte kryt baterií

Zasuňte výstupky na krytu do vodítek, a kryt zacvakněte.







Indikátor stavu baterie. Svítí-li červeně, je třeba vyměnit baterie.

Nastavení myši

4. Připojte přijímač



5. Stáhněte software

Budete vyzváni, abyste nainstalovali software Logitech, který doplní funkce myši Touch Mouse o další gesta, plynulejší pohyb a vlastní nastavení.



Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

? Žádná výzva se nezobrazila?

Stáhněte software ze stránky:

www.logitech.com/ download/t620

Gesta

Klepnutí.

stranu dotykové plochy.

Klepnutí pravým Klepněte na levou **tlačítkem.** Klepněte na pravou stranu dotykové plochy.





Druhý prst zdvihněte nad dotykovou plochu.



Posun. Přeieďte iedním prstem nahoru. dolů nebo stranou.

Úvodní obrazovka. Poklepeite na spodní 2/3 dotvkové plochv.



V systému Windows 7 s nainstalovaným softwarem: přepínač aplikací

Software společnosti Logitech aktivuje všechna dostupná gesta a poskytne videa, která demonstrují ten nejlepší způsob, jak je provádět.

Pokud jste software ještě nenainstalovali, přejděte na stránku www.logitech.com/ download/t620

Klepnutí středním Zpět/ tlačítkem. Vpřed

Klepněte dvěma prsty na spodní 2/3 dotykové plochy. **Zpět/ Vpřed.** Přejeďte dvěma prsty stranou.





Přepínání aplikací.

Přejeďte z konce levého okraje plochy do pravého.



V systému Windows 7 s nainstalovaným softwarem: Alt-tab

Unifying

Pomocí technologie Logitech* Unifying budete moci připojit až šest kompatibilních myší a klávesnicí Logitech k jednomu přijímači využijete tak pouze jeden port USB pro více zařízení. Chcete-li získat více informací, navštivte stránku:

www.logitech.com/ support/unifying



Navštivte stránku produktu

Až budete online, prohlédněte si stránku produktu Touch Mouse T620 - vaší bránu k podpoře světové úrovně.

www.logitech.com/ support/t620

Kromě softwaru zde naleznete výukové programy, tipy k odstraňování potíží, a průvodce pro používání vaší nové myši Touch Mouse. Na centrále Product Central se rovněž nachází živá fóra, pomocí kterých se můžete spojit s globální komunitou zkušených uživatelů.

Odstraňování potíží

Myš Touch Mouse nefunguje?

- Restartujte myš jejím vypnutím a opětovným zapnutím.
- Zkontrolujte připojení přijímače Unifying.
- Připojte přijímač Unifying do jiného portu USB na vašem počítači. (Zkuste jej připojit přímo k počítači a nepoužívejte rozbočovač USB.)
- Zkontrolujte polohu baterií. Vyměňte baterie typu AA za nové.

Máte problém s gesty?

 Dejte pozor, aby se ostatní prsty či dlaň ruky neopírala o dotykovou plochu.

Mysz dotykowa T620





Odbiornik Unifying

Skonfiguruj mysz

1. Włóż baterie

Zdejmij mysz z podstawki w opakowaniu i włóż baterie do komory.



2. Przymocuj pokrywę komory baterii

Zaczep wypustki pokrywy w prowadnicach i zamknij pokrywę.



3. Włącz mysz



Wskaźnik stanu baterii. Czerwone światło oznacza konieczność wymiany baterii.

Skonfiguruj mysz

4. Podłącz odbiornik



5. Pobierz oprogramowanie

Zostanie wyświetlony monit o pobranie oprogramowania firmy Logitech, które rozszerza funkcje myszy dotykowej o dodatkowe gesty, a także zapewnia płynniejsze działanie i spersonalizowane ustawienia.



Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.



Pobierz oprogramowanie ze strony:

www.logitech.com/ download/t620



Kliknięcie.

Naciśnij po lewej stronie powierzchni dotykowej.

Kliknięcie prawym przyciskiem.

Naciśnij po prawej stronie powierzchni dotykowej.





Unieś całkowicie z powierzchni palec, który nie jest używany do klikania.



Przewijanie.

Przesuń jednym palcem w górę, w dół lub na boki.

Ekran początkowy.

Dotknij dwukrotnie w dolnych 2/3 powierzchni dotykowej.



W systemie Windows 7 z zainstalowanym oprogramowaniem: przełącznik aplikacji Oprogramowanie firmy Logitech zapewnia wszystkie dostępne gesty oraz filmy pokazujące najlepszy sposób ich wykonywania.

Jeżeli nie zainstalowano jeszcze tego oprogramowania, odwiedź stronę **www.logitech.com/** download/t620

Kliknięcie środkowym przyciskiem.

Naciśnij dwoma palcami w dolnych 2/3 powierzchni dotykowej.

Dalej/Wstecz.

Przesuń dwoma palcami na boki.





Przełączanie aplikacji

Przesuń palcami od lewej krawędzi powierzchni w prawą stronę.



Po polsku

W systemie Windows 7 z zainstalowanym oprogramowaniem: Alt-Tab

Unifying

Technologia Logitech^{*} Unifying umożliwia podłączenie do sześciu zgodnych myszy i klawiatur firmy Logitech do tego samego odbiornika z wykorzystaniem tylko jednego portu USB dla kilku urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:

www.logitech.com/ support/unifying



Odwiedź stronę produktu

Sprawdź w Internecie stronę myszy dotykowej T620, która zapewnia wsparcie najwyższej klasy.

www.logitech.com/ support/t620

Oprócz oprogramowania można znaleźć na tej stronie samouczki, porady dotyczące rozwiązywania problemów i wskazówki dotyczące użycia nowej myszy dotykowej. Na stronie Product Central dostępne są również fora umożliwiające połączenie z globalną społecznością doświadczonych użytkowników.

Rozwiązywanie problemów

Mysz dotykowa nie działa?

- Uruchom ponownie mysz, wyłączając ją i włączając.
- Sprawdź podłączenie odbiornika Unifying.
- Podłącz odbiornik Unifying do innego portu USB w komputerze. (Spróbuj podłączyć bezpośrednio do komputera, a nie przy użyciu koncentratora USB.)
- Sprawdź orientację baterii. Wymień baterie AA.

Problem z gestami?

 Nie umieszczaj nieużywanych palców lub nadgarstka na powierzchni dotykowej.

Puutetundlik hiir Touch Mouse T620



Unifying-vastuvõtja

Hiire seadistamine

1. Paigaldage patareid.

Eemaldage hiir pakendist ja paigaldage patareid patareipessa.



2. Asetage patareipesa kaas oma kohale.

Sisestage kaane kinnitusdetailid juhikutesse ja klõpsake kaas kinni.



3. Lülitage hiir sisse.



Aku olekutuli. Punane tuli tähendab, et aeg on patareisid vahetada.

Hiire seadistamine

4. Ühendage vastuvõtja.



5. Laadige alla tarkvara.

Teil palutakse installida Logitechi tarkvara, mis parandab puutetundliku hiire kasutust lisaliigutuste, sujuvama töö ja isikupärastatud seadete kaudu.



Installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvuti ei palu teil midagi teha?

Laadige tarkvara alla aadressilt

www.logitech.com/ download/t620

Liigutused

Klõpsamine.

Vajutage puutepinna vasakut poolt.



Paremklőpsamine.

Vajutage puutepinna paremat poolt.



Tõstke teine sõrm puutepinnalt ära.

Kerimine. Tõmmake ühe sõrmega üles, alla või külgedele.



Avakuva. Topeltkoputage puutepinna alumisel 2/3.



Installitud tarkvaraga Windows 7-s: rakendusevaheti Logitechi tarkvara võimaldab kasutada kõiki saadaolevaid liigutusi ja sisaldab videoid selle kohta, kuidas neid kõige hõlpsamini teha.

Kui te pole tarkvara veel installinud, avage www.logitech.com/ download/t620

Keskmise klahvi vajutus.

Vajutage kahe sõrmega puutepinna alumisel 2/3.

Edasi/tagasi.

Tõmmake kahe sõrmega ühe või teise külje poole.





Rakenduste vahetamine.

Tõmmake sõrmega puutepinna vasakust servast.



Installitud tarkvaraga Windows 7-s: Alt-tab

Unifying

Tehnoloogia Logitech^{*} Unifying ühendab kuni kuus ühilduvat Logitechi hiirt ja klaviatuuri ühe ja sama vastuvõtjaga, kasutades mitme seadme jaoks vaid üht USB-porti. Lisateave:

www.logitech.com/ support/unifying



Puutetundliku hiire tooteleht

Kui olete Internetis, vaadake ka puutetundliku hiire Touch Mouse T620 tootelehte. See on teile mõeldud tugileht.

www.logitech.com/ support/t620

Lisaks tarkvarale leiate sealt ka õpetusi, tõrkeotsingunõuandeid ja juhiseid uue puutetundliku hiire kasutamiseks. Product Centralis toimuvad ka reaalajalised foorumivestlused, mille kaudu olete ühenduses teiste kasutajatega kogu maailmas.

Tõrkeotsing

Puutetundlik hiir ei tööta

- Taaskäivitage hiir, lülitades selle välja ja uuesti sisse.
- Kontrollige Unifying-vastuvõtja ühendust.
- Tõstke Unifying-vastuvõtja arvuti mõnda teise USB-porti. (Proovige ühendada otse arvutiga, mitte USB-jaoturi kaudu.)
- Kontrollige patarei(de) suunda. Vahetage AA-patarei(d) välja.

Sõrmeliigutused ei toimi ootuspäraselt

 Ärge hoidke sõrmi, mida te parasjagu ei kasuta, ega peopesa puutepinnal.

Skārienpele "T620"



lerīces sagatavošana darbam

1. Bateriju ievietošana

Izņemiet peli no iepakojuma un ievietojiet baterijas pelē tām paredzētajā nodalījumā.



Vai dodat priekšroku vieglākai pelei? Skārienpele darbojas tikai ar vienu bateriju.

2. Vāciņa pielikšana

levirziet vāciņa fiksatorus tiem paredzētajos vadotnēs un aizveriet vāciņu.



3. Peles baterijas statuss.



Baterijas statusa indikators Sarkana gaisma norāda nepieciešamību bateriju uzlādēt.

lerīces sagatavošana darbam

4. Uztvērēja iespraušana



5. Programmatūras lejupielāde

Pieslēdzot peli datoram, saņemsit automātisku uzaicinājumu instalēt "Logitech" programmatūru, kas pilnveidos skārienpeles lietojumu ar papildu kustību funkcijām, nevainojamu darbību izpildi un personalizētiem iestatījumiem.



Lai pabeigtu instalāciju, veiciet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja nesaņēmāt automātisko uzaicinājumu

Lejupielādējiet programmatūru vietnē:

www.logitech.com/ download/t620.

Kustības

Klikšķināšana.

Piespiediet skārienvirsmas kreiso pusi.





Labās puses klikšķināšana.

Piespiediet skārienvirsmas labo pusi.



Otru pirkstu paceliet tā, lai tas nepieskaras virsmai.

Ritināšana.

Ātri velciet vienu pirkstu uz augšu, leju vai uz sāniem.

Sākuma ekrāns.

Divreiz pieskarieties skārienvirsmas apakšējai daļai (apakšējās divas trešdaļas no visa laukuma).



Ja operētājsistēmā "Windows 7" ir instalēta attiecīgā programmatūra, šādi var pārslēgt lietotnes. Ar "Logitech" programmatūru jums būs pieejamas visas iespējamās kustības, kā arī videopamācības par to, kā vislabāk šīs kustības veikt.

Ja vēl neesat instalējis programmatūru, dodieties uz vietni**www.logitech.com/** download/t620

Klikšķis peles vidusdaļā.

Piespiediet divus pirkstus pie skārienvirsmas apakšējām divām trešdalām.

Uz priekšu/ atpakaļ. Ātri velciet divus pirkstus

uz sāniem.





Lietotņu pārslēgšana. Ātri velciet pirkstu no virsmas kreisās puses uz labo pusi.



Ja operētājsistēmā "Windows 7" ir instalēta attiecīgā programmatūra: Alt-tab

"Unifying"

Ar "Logitech" Unifying" tehnoloģiju vienam uztvērējam iespējams pieslēgt līdz sešām saderīgām "Logitech" pelēm un tastatūrām, vairākām ierīcēm izmantojot tikai vienu USB pieslēgvietu. Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni:

www.logitech.com/ support/unifying



"Logitech" mājaslapas sadaļa "Produkti"

Tīmeklī ieskatieties skārienpeles "T620" sadaļā produktu lapā - vietā ar izcilu produkta atbalstu.

www.logitech.com/ support/t620

Līdz ar iespēju lejupielādēt programmatūru turpat varēsit atrast arī videopamācības, padomus problēmu novēršanai un ieteikums jaunās skārienpeles lietošanai. Sadaļā "Product Central" pieejamie tiešsaistes forumi sniedz iespēju sazināties ar pieredzējušiem "Logitech" lietotājiem no visas pasaules.

Problēmu novēršana

Skārienpele nedarbojas

- Restartējiet peli, to izslēdzot un ieslēdzot vēlreiz.
- Pārbaudiet, vai "Unifying" uztvērējs ir pievienots.
- lespraudiet "Unifying" uztvērēju citā datora USB pieslēgvietā. (Mēģiniet iespraust uztvērēju tieši datorā, neizmantojot USB centrmezglu.)
- Pārbaudiet bateriju novietojumu. Nomainiet AA tipa baterijas.

Skārienvirsma neuztver pirkstu kustības

 Nenovietojiet uz skārienvirsmas delnu vai pirkstus, kurus neizmantojat kustību veikšanai.
Jūsų jutiklinė pelė T620





"Unifying" imtuvas

Nustatykite savo pelę

1. Įdėkite baterijas

Išimkite pelę iš standartinio stovo ir įdėkite į skyrių baterijas.



Mieliau renkatės lengvesnę pelę? Jutiklinė pelė veikia su viena baterija.

2. Uždėkite baterijų skyriaus dureles

Užkabinkite durų kabliukus ir spustelėdami užfiksuokite.



3. Įjunkite pelę.



Baterijos būsenos lemputė. Raidona lemputė reiškia, kad metas pakeisti baterijas.

Nustatykite savo pelę

4. Prijunkite imtuvą



5. Programinės įrangos atsisiuntimas

Būsite paraginti įdiegti "Logitech" programinę įrangą, kuri išplečia jūsų darbo su jutikline pele patirtį su papildomais judesiais, sklandesniu veikimu ir pritaikytais nustatymais.



Norėdami baigti įdiegimą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.



Atsisiųsti programinę įrangą iš:

www.logitech.com/ download/t620

Judesiai

Spustelėkite. Spauskite

kairę jutiklinio paviršiaus dalį.





Spustelėkite dešinįjį klavišą.

Spauskite dešinę jutiklinio paviršiaus dalį.



Visiškai atkelkite nuo paviršiaus pirštą, kuriuo nespaudžiate.

Slinkite. Braukite vienu pirštu aukštyn, žemyn arba į šoną.

Pradinis ekranas.

Dukart bakstelėkite ant jutiklinio paviršiaus apatinės 2/3 dalies.



"Windows 7" su įdiegta pr. įranga: programų perjungimas "Logitech" programinė įranga leidžia naudoti visus judesius ir pateikia vaizdo įrašų, kuriais pavaizduota, kaip geriausiai išnaudoti šias funkcijas.

Jei įrangos dar neįdiegėte, atsisiųskite ją iš www.logitech.com/ download/t620

Spustelėkite ties viduriu.

Dviem pirštais o paspauskite j ant jutiklinio paviršiaus apatinės 2/3 dalies.

Atgal / pirmyn.

Perbraukite dviem pirštais į šoną.





Programų perjungimas. Perbraukite nuo kairiojo krašto į dešinę.



"Windows 7" su įdiegta pr. įranga: Alt-tab

"Unifying"

"Unifying" Logitech^{*} technologija prijungia iki šešių atitinkamu Logitch pelių ir klaviatūrų prie to paties priėmėjo, naudojant tik vieną USB jungtį keliems įrenginiams. Norėdami sužinoti daugiau žr.:

www.logitech.com/ support/unifying



Apsilankykite produkto puslapyje

Būdami prisijungę, patikrinkite jutiklinės pelės T620 produkto puslapį dėl pasaulinio palaikymo.

www.logitech.com/ support/t620

Be programinės įrangos taip pat rasite vadovų, trikčių diagnostikos patarimų ir nuorodų, kaip naudotis savo naująja jutikline pele. "Product Central" taip pat rasite realiojo laiko formų, per kuriuos prisijungsite prie pasaulinės vartotojų bendruomenės.

Problemų sprendimas

Jutiklinė pelė neveikia?

- Paleiskite pelę iš naujo, ją išjungdami ir vėl įjungdami.
- Patikrinkite "Unifying" imtuvo jungtį.
- Prijunkite "Unifying" imtuvą prie kito USB prievado savo kompiuteryje. (Bandykite prijungti tiesiogiai prie kompiuterio, nenaudodami USB skirstytuvp.)
- Patikrinkite baterijos nustatymo kryptį. Pakeiskite AA baterijas.

Problemos su judesiais?

 Nedėkite nenaudojamų pirštų ar delno ant jutiklinio paviršiaus.

Dodirni miš T620





Prijamnik Unifying

Postavite miš

1. Umetnite baterije

Izvadite miš iz pakiranja i umetnite baterije u odjeljak.



Dajete li prednost lakšem mišu? Dodirni miš radi s jednom baterijom.

2. Pričvrstite vratašca baterije

Zakvačite jezičke na vratašcima u vodilice i namjestite poklopac na njegovo mjesto.



3. Uključite miš.



Žaruljica stanja baterije. Crveno svjetlo označava da je potrebno promijeniti baterije.

Postavite miš

4. Priključite prijamnik



5. Preuzimanje softvera

Pojavit će se upit za instaliranjem Logitechovog softvera koji poboljšava iskustvo dodirnog miša pomoću dodatnih gesti, glatkih performansi i personaliziranih postavki.



Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.



Preuzmite softver sa stranice:

www.logitech.com/ download/t620

Geste

Kliknite.

Pritisnite lijevu stranu dodirne površine.



Kliknite desnom tipkom miša.

Pritisnite desnu stranu dodirne površine.



Podignite prst kojim ne klikate potpuno s površine.



Pomaknite se. Prevucite jednim prstom prema gore, dolje ili u stranu.

Početni zaslon. Dvaput dodirnite donjih 2/3 dodirne površine.



U operacijskom sustavu Windows 7 s instaliranim softverom: Application switcher Softver Logitech omogućuje sve dostupne geste i sadrži videozapise koji prikazuju kako ih možete najbolje upotrijebiti.

Ako niste već instalirali softver, idite na www.logitech.com/ download/t620

Kliknite srednjom tipkom miša.

Pritisnite donjih 2/3 dodirne površine pomoću dva prsta.

Naprijed/natrag.

Prevlačite dvama prstima u stranu.

U operacijskom sustavu Windows 7 s instaliranim softverom: Alt-tab



nadesno.





Unifying

Tehnologija Logitech^{*} Unifying povezuje do šest kompatibilnih Logitechovih miševa ili tipkovnica na isti prijamnik pomoću samo jedne USB priključnice za više uređaja. Da biste saznali više, posjetite stranicu:

www.logitech.com/ support/unifying



Posjetite stranicu proizvoda

Dok ste na internetu, pogledajte stranicu proizvoda dodirnog miša T620, vaše odredište za vrhunsku podršku.

www.logitech.com/ support/t620

Osim softvera, pronaći ćete vodiče, savjete za rješavanje problema i smjernice za korištenje novog dodirnog miša. U centru za proizvode također se nalaze live forumi koji vas povezuju s globalnom zajednicom upućenih korisnika.

Otklanjanje poteškoća

Dodirni miš ne radi?

- Ponovno pokrenite miš tako da ga isključite i ponovno uključite.
- Provjerite vezu prijamnika Unifying.
- Premjestite prijamnik Unifying u drugi USB ulaz na računalu.
 Pokušajte ga povezati izravno s računalom, bez uporabe USB sabirnice.
- Provjerite položaj baterije. Zamijenite baterije AA.

Problem s gestama?

 Nemojte naslanjati neiskorištene prste ili dlan na dodirnu površinu.

Dodirni miš T620





Unifying prijemnik

Podešavanje miša

1. Stavite baterije

Izvadite miš iz pakovanja i stavite baterije u odgovarajući odeljak.



2. Namestite poklopac odeljka za bateriju

Ubacite jezičke od poklopca u otvore i pritisnite poklopac dok ne nalegne na mesto.



3. Uključite miš.



Statusna lampica baterije. Crvena lampica označava da je vreme za zamenu baterija.

Podešavanje miša

4. Priključite prijemnik



5. Preuzimanje softvera

Od vas će biti zatraženo da instalirate Logitech softver koji poboljšava iskustvo u korišćenju dodirnog miša pomoću dodatnih pokreta, usklađenijih performansi i personalizovanih postavki.



Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.



Preuzmite softver sa lokacije:

www.logitech.com/ download/t620

Pokreti

Klik.

Pritisnite levu stranu dodirne površine.



Klik desnim tasterom.

Pritisnite desnu stranu dodirne površine.



Odignite u potpunosti sa površine prst kojim ne pritiskate.



Pomeranje.

Prevucite jednim prstom nagore, nadole ili u stranu.

Početni ekran. Dodirnite dvaput donje 2/3 dodirne površine.



U operativnom sistemu Windows 7 sa instaliranim softverom: prebacivač aplikacija Logitech softver omogućava sve raspoložive pokrete i sadrži video snimke u kojima je prikazano kako najbolje možete da ih koristite.

Ako još uvek niste instalirali softver, posetite lokaciju www.logitech.com/ download/t620

Klik srednjim tasterom.

Sa dva prsta pritisnite donje 2/3 dodirne površine.

Nazad/Napred.

Prevucite dva prsta u stranu.





Promena aplikacije.

Prevucite prst počev od leve ivice površine udesno.



U operativnom sistemu Windows 7 sa instaliranim softverom: Alt-tab

Unifying

Logitech^{*} Unifying tehnologija povezuje i do šest kompatibilnih Logitech miševa i tastatura sa istim prijemnikom, koristeći samo jedan USB port za više uređaja. Da biste saznali više posetite:

www.logitech.com/ support/unifying



Posetite stranicu za proizvod

Dok ste na mreži, pogledajte stranicu za dodirni miš T620, vašu destinaciju za podršku prve klase.

www.logitech.com/ support/t620

Pored softvera, tu se nalaze uputstva, saveti za rešavanje problema i preporuke za korišćenje novog dodirnog miša. Centrala za proizvod je takođe mesto sa aktivnim forumima preko kojih možete da se povežete sa zajednicom iskusnih korisnika.

Rešavanje problema

Dodirni miš ne radi?

- Isključite miš, a zatim ga ponovo uključite.
- Proverite vezu sa Unifying prijemnikom.
- Priključite Unifying prijemnik na drugi USB port na računaru. (Probajte da ga priključite direktno na na računar umesto na USB razvodnik.)
- Proverite da li je baterija dobro postavljena. Zamenite AA baterije.

Problemi sa pokretima?

 Nemojte oslanjati prste koje ne koristite ili dlan na dodirnu površinu.

Vaša miška na dotik T620





Sprejemnik Unifying

Nastavite miško

1. Vstavite baterije

Odstranite miško s stojala embalaže in vstavite baterije v predel.



2. Pritrdite vratca za baterijo

Jezičke vrat obesite na vodila in pritisnite pokrov, da se zaskoči.



3. Vklopite miško.



Lučka stanja baterije. Rdeča luč pomeni, da morate zamenjati baterije.

Nastavite miško

4. Priključite sprejemnik



5. Prenos programske opreme

Pozvani ste, da namestite programsko opremo Logitech, ki izboljšuje vašo izkušnjo z miško na dotik z dodatnimi gibi, bolj gladkim delovanjem in nastavitvami po meri.



Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.



Prenesite programsko opremo s spletnega mesta:

www.logitech.com/ download/t620

Gibi

Kliknite.

Pritisnite levo stran površine za dotik.



Desni klik.

Pritisnite desno stran površine za dotik.



Prst, s katerim ne klikate, popolnoma dvignite s površine.

Drsenje. Z enim prstom podrsajte gor, dol ali vstran.



Zaženite zaslon. Dvakrat tapnite v spodnjih 2/3 površine za dotik.



V operacijskem sistemu Windows 7 z nameščeno programsko opremo: stikalo za aplikacije Programska oprema Logitech omogoča vse razpoložljive gibe in ponuja videoposnetke, ki prikazujejo, kako jih najbolje uporabljati.

Če programske opreme še niste namestili, obiščite spletno mesto www.logitech.com/ download/t620

Srednji klik.

Z dvema prstoma pritisnite v spodnjih 2/3 površine za dotik.

Nazaj/naprej.

Z dvema prstoma podrsajte vstran.





Preklapljanje med aplikacijami. Podrsajte s skrajnega levega roba površine v desno.



V operacijskem sistemu Windows 7 z nameščeno programsko opremo: Alt-tabulator

Unifying

Tehnologija Logitech[®] Unifying v isti sprejemnik povezuje do šest združljivih mišk in tipkovnic Logitech, pri čemer uporablja le ena vrata USB za več naprav. Več informacij najdete na spletnem mestu:

www.logitech.com/support/ unifying



Obiščite stran za izdelke

Ko ste v spletu, preverite stran izdelka miške na dotik T620, kjer najdete vrhunsko podporo.

www.logitech.com/ support/t620

Poleg programske opreme boste našli vadnice, nasvete za odpravljanje težav in smernice za uporabo nove miške na dotik. V središču za izdelke Product Central najdete tudi forume v živo, prek katerih se povežete z globalno skupnostjo izkušenih uporabnikov.

Odpravljanje težav

Miška na dotik ne deluje?

- Znova zaženite miško tako, da jo izklopite in znova vklopite.
- Preverite povezavo s sprejemnikom Unifying.
- Premaknite sprejemnik Unifying v druga vrata USB v računalniku. (Poskusite se povezati neposredno z računalnikom, namesto da bi uporabljali zvezdišče USB.)
- Preverite usmerjenost baterije. Zamenjajte baterije AA.

Imate težave z gibi?

 Prstov, ki jih ne uporabljate, ali dlani ne držite na površini na dotik.

Dotyková myš Logitech Touch Mouse T620



Prijímač Unifying

Nastavenie myši

1. Vložte batérie

Zložte myš z prepravného stojančeka a vložte batérie do otvoru.



Nasaďte kryt batérií
 Zasuňte výstupky na kryte
 vodidiel a krvt zacvaknite.



3. Zapnite myš



Indikátor stavu batérie. Ak svieti na červeno, je potrebné vymeniť batérie.

Nastavenie myši

4. Pripojte prijímač



5. Prevzatie softvéru

Budete vyzvaní, aby ste nainštalovali softvér Logitech, ktorý doplní funkcie myši Touch Mouse o ďalšie gestá, plynulejší pohyb a vlastné nastavenia.



Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

? Žiadna výzva sa nezobrazila?

Prevezmite softvér zo stránky:

www.logitech.com/ download/t620

Gestá

Kliknutie.

Zatlačte na ľavú stranu dotykovej plochy.



Kliknutie pravým tlačidlom.

Zatlačte na pravú stranu dotykovej plochy.



Druhý prst zdvihnite nad dotykovú plochu.



Posun. Prejdite jedným prstom hore, dole alebo do strany.

Úvodná obrazovka. Ťuknite dvakrát do spodných 2/3 dotykovej plochy.



V systéme Windows 7 s nainštalovaným softvérom: prepínač aplikácií

Softvér spoločnosti Logitech aktivuje všetky dostupné gestá a poskytne videá, ktoré demonštrujú ten najlepší spôsob, ako ich robiť.

Ak ste softvér zatiaľ nenainštalovali, prejdite na adresu **www.logitech.com/** download/t620

Kliknutie stredným tlačidlom.

Zatlačte dvoma prstami do spodných 2/3 dotykovej plochy.

Späť/Dopredu.

Prejdite dvoma prstami doboka.





Prepínanie aplikácií.

Prejdite z konca ľavého okraja plochy do pravého.



V systéme Windows 7 s nainštalovaným softvérom: Alt + tab

Unifying

Pomocou technológie Logitech* Unifying budete môcť pripojiť až šesť kompatibilných myší a klávesníc Logitech k jednému prijímaču využijete tak iba jeden port USB pre viac zariadení. Ak chcete získať viac informácií, navštívte stránku:

www.logitech.com/ support/unifying



Navštívte stránku produktu

Až budete online, prezrite si stránku produktu Touch Mouse T620 - vašu bránu k podpore svetovej úrovne.

www.logitech.com/ support/t620

Okrem softvéru tu nájdete výukové programy, tipy na odstraňovanie problémov, a sprievodcu k používaniu vašej novej myši Touch Mouse. V centrále Product Central sa tiež nachádzajú živé fóra, pomocou ktorých sa môžete spojiť s globálnou komunitou skúsených používateľov.

Riešenie problémov

Myš Touch Mouse nefunguje?

- Reštartujte myš jej vypnutím a opätovným zapnutím.
- Skontrolujte pripojenie prijímača Unifying.
- Pripojte prijímač Unifying do iného portu USB na vašom počítači. (Skúste ho pripojiť priamo k počítaču a nepoužívajte rozbočovač USB.)
- Skontrolujte polohu batérií.
 Vymeňte batérie typu AA za nové.

Máte problém s gestami?

 Dajte pozor, aby sa ostatné prsty či dlaň ruky neopierali o dotykovú plochu.

Touch Mouse T620





Receptor Unifying
Configurarea mouse-ului

1. Introducerea bateriilor

Scoateți mouse-ul din ambalaj și introduceți bateriile în compartiment.



Preferați un mouse mai ușor? Touch Mouse funcționează cu o singură baterie.

2. Atașarea ușii bateriei Prindeți clemele ușii în ghidaje și fixati capacul la locul său.



3. Pornirea mouse-ului



Indicator luminos pentru starea bateriei Lumina roșie înseamnă că este momentul să schimbați bateriile.

Configurarea mouse-ului

4. Cuplarea receptorului



5. Descărcare software

Vi se solicită să instalați softwareul Logitech care îmbunătățește experiența oferită de Touch Mouse prin gesturi suplimentare, performanță mai fiabilă și setări personalizate.



Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

W Nu apare nicio fereastră de descărcare?

Descărcați software-ul de la:

www.logitech.com/ download/t620

Gesturile

Clic.

Apăsati partea stângă a



Clic dreapta.

Apăsati partea dreaptă a suprafeței tactile. suprafeței tactile.



Ridicati degetul cu care nu faceti clic complet de pe suprafată.



Defilare

Glisati un deget în sus, în jos sau lateral.

Ecran de pornire. Atingeti de două ori pe cele 2/3 inferioare ale suprafeței tactile.



În Windows 7 cu software-ul instalat: comutator de aplicatii

Software-ul Logitech permite efectuarea tuturor gesturilor disponibile și oferă videoclipuri care demonstrează cel mai bun mod de a le efectua.

Dacă nu ați instalat deja software-ul, accesați www.logitech.com/ download/t620

Clic mijloc.

Apăsați cu două degete pe cele 2/3 inferioare ale suprafeței tactile.

Înapoi/înainte.

Glisați două degete lateral.



Comutare aplicații. Glisați de la marginea extremă stângă a suprafeței spre dreapta.



În Windows 7 cu software-ul instalat: Alt-tab

Unifying

Tehnologia Logitech^{*} Unifying poate conecta până la 6 mouse-uri și tastaturi Logitech compatibile la același receptor, utilizând un singur port USB pentru mai multe dispozitive. Pentru a afla mai multe, accesați:

www.logitech.com/ support/unifying



Accesați pagina produsului

Când sunteți online, consultați pagina produsului pentru Touch Mouse T620, locul în care puteți găsi asistență de talie mondială.

www.logitech.com/ support/t620

Pe lângă software, veți găsi tutoriale, sfaturi de depanare și instrucțiuni pentru utilizarea noului dumneavoastră Touch Mouse. În cadrul Product Central puteți găsi și forumurile live prin care puteți lua legătura cu o comunitate globală de utilizatori experimentați.

Depanare

Touch Mouse nu funcționează?

- Reporniți mouse-ul dezactivându-l și activându-l.
- Verificați conectarea receptorului Unifying.
- Mutați receptorul Unifying întrun alt port USB al computerului. (Încercați să-l conectați direct la computer în loc să utilizați un hub USB.)
- Verificați orientarea bateriei. Înlocuiți bateriile AA.

Există probleme cu gesturile?

 Nu sprijiniți degetele neutilizate sau palma pe suprafața tactilă.

Вашата сензорна мишка T620



Обединяващ приемник

Настройте мишката

1. Поставяне на батериите

Извадете мишката от кутията и поставете батерии в гнездото.



2. Поставете вратичката за батерията

Закачете щифтовете на вратичката в жлебовете и щракнете вратичката на място.



3. Зареждане на мишката



Лампичка за състоянието на батерията. Червената лампичка означава, че е време за смяна на батериите.

Настройте мишката

4. Входящ приемник



5. Изтегляне на софтуера

Системата ви подканя да инсталирате софтуера Logitech, с който ще подобрите експлоатационните качества на сензорната си мишка чрез допълнителни жестове, по-плавна производителност и персонализирани настройки.



Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.



Изтеглете софтуера от:

www.logitech.com/ download/t620

Жестове

Щракнете. Натиснете лявата страна на сензорната повърхност.



Щракнете с десен бутон. Натиснете дясната страна на сензорната повърхност.



Вдигнете и отстранете от повърхността пръста, с който не щраквате.



Превъртете. Прокарайте единия си пръст нагоре, надолу или настрани.

Отворете екрана. Щракнете двукратно в долната 2/3 част от сензорната повърхност.



В Windows 7 при инсталиран софтуер: превключване на приложението Софтуерът Logitech разрешава всички налични жестове и предоставя видеоклипове, които демонстрират най-добрия начин, по който да ги изпълните.

Ако все още не сте инсталирали софтуера, отидете на адрес www.logitech.com/ download/t620

Щракнете със Н среден бутон. П Щракнете п двукратно в долната 2/3 част от сензорната повърхност.

Назад/напред. Прокарайте два пръста встрани.





Превключване на приложение. Прокарайте пръст от най-далечния ляв край на повърхността вдясно.



B Windows 7 при инсталиран софтуер: Клавиши Alt-tab

Unifying

Технологията Logitech* Unifying свързва до шест съвместими мишки и клавиатури Logitech с един и същ приемник с помощта на само един USB порт, предназначен за няколко устройства. За да научите повече, посетете:

www.logitech.com/support/unifying



Посетете продуктовата страница

Докато сте онлайн, проверете продуктовата страница на сензорната мишка T620, вашето решение за поддръжка на световно ниво.

www.logitech.com/ support/t620

Освен софтуер, там ще намерите и ръководства, съвети за отстраняване на проблеми и указания за това как да използвате новата си сензорна мишка. Освен това Product Central е място, в което се поддържат и форуми на живо, свързващи ви с глобална общност от информирани потребители.

Отстраняване на неизправности

Сензорната мишка не работи?

- Рестартирайте мишката, като я изключите и след това отново я включите.
- Проверете връзката на приемника Unifying.
- Преместете приемника Unifying в USB порт на своя компютър.
 (Опитайте да направите връзка директно с компютъра си вместо да използвате USB концентратор.)
- Проверете ориентацията на батерията. Сменете батериите АА.

Имате проблем с жестовете?

 Избягвайте да оставяте пръсти, които не използвате или дланта си върху сензорната повърхност.

Сенсорна миша Touch Mouse T620



Приймач Unifying

Налаштування миші

1. Встановлення акумуляторів

Вийміть мишу з упаковки та вставте акумулятори у відділення.



2. Встановлення кришки відділення для акумуляторів

Вставте язички кришки в напрямні

та зафіксуйте її.



3. Увімкнення миші



Індикатор заряду акумулятора. Червоний колір індикатора означає, що потрібно замінити акумулятор.

Налаштування миші

4. Підключення приймача



5. Завантаження програмного забезпечення

Користуйтесь підказками із встановлення програмного забезпечення Logitech, яке забезпечить комфортну роботу сенсорної миші за допомогою додаткових жестів, більш плавного функціонування та персоналізованих настройок.



Щоб завершити встановлення, дотримуйтесь екранних вказівок.

Ревідображаються підказки?

Завантажте програмне забезпечення з веб-сайту:

www.logitech.com/ download/t620



Натискання.

Натисніть ліву частину сенсорної поверхні.



Натискання правої кнопки. Натисніть праву частину сенсорної поверхні.



Повністю приберіть палець, який не здійснює натискання, з поверхні.

Прокручування. Проведіть одним пальцем вгору, вниз або вбік.



Початковий екран. Двічі натисніть 2/3 нижньої частини сенсорної поверхні.



В OC Windows 7 із встановленим програмним забезпеченням: перемикач програм Програмне забезпечення Logitech дає змогу використовувати всі доступні рухи та містить відео, що демонструють найкращий спосіб їхнього виконання.

Якщо програмне забезпечення ще не встановлено, відвідайте веб-сторінкуwww.logitech.com/ download/t620

Натискання центральної кнопки. Натисніть 2/3 нижньої частини сенсорної поверхні двома пальцями. Назад/вперед. Проведіть двома пальцями вбік.





Перемикання програм. Проведіть від краю лівого боку поверхні вправо.



B OC Windows 7 із встановленим програмним забезпеченням: Alt-Tab

Unifying

Texнологія Logitech[®] Unifying дозволяє підключати до 6 сумісних мишей і клавіатур Logitech до одного приймача, використовуючи лише один USB-порт для декількох пристроїв. Щоб дізнатися більше, перейдіть за адресою:

www.logitech.com/ support/unifying



Відвідайте веб-сторінку продукту

Під час перебування в режимі онлайн відвідайте веб-сторінку продукту Touch Mouse T620, щоб отримати підтримку від найкращих фахівців.

www.logitech.com/ support/t620

Крім програмного забезпечення, тут можна знайти посібники користувача, поради з усунення несправностей і рекомендації щодо використання нової сенсорної миші. Веб-сайт Product Central є також домашньою сторінкою інтерактивних форумів, за допомогою яких можна зв'язатися із всесвітніми спільнотами досвідчених користувачів.

Інформація щодо усунення несправностей

Сенсорна миша не працює?

- Перезапустіть мишу, вимкнувши її, а потім знову ввімкнувши.
- Перевірте підключення приймача Unifying.
- Підключіть приймач Unifying до іншого USB-порту комп'ютера.
 (Підключіть його безпосередньо до комп'ютера без використання USB-концентратора.)
- Перевірте, чи правильно встановлено акумулятори.
 Замініть акумулятори розміром АА.

Виникли проблеми з рухами?

 Уникайте торкання сенсорної поверхні пальцями, які не здійснюють натискання, або долонею.

F©CE









M/N:C-U0007 Rating: 5V == 100mA FCC ID: JNZCU0007 IC: 4418A-CU0007 MADE IN CHINA CNC:C-8941 CFT:RCPLOCU10-1356



M/N:C-U0008

Rating: 5V === 100mA FCC ID: JNZCU0008 IC: 4418A-CU0008 MADE IN CHINA SUBTEL: 2217 CNC: C-9341 CFT: RCPLOCU11-0321



Support

www.logitech.com/support/t620



Belaië/Belaiaue Dutch: +32-(0)2 200 64 44: French: +32-(0)2 200 64 40 Česká Republika +420 239 000 335 Danmark +45-38 32 31 20 Deutschland +49-(0)69-51 709 427 España +34-91-275 45 88 France +33-(0)1-57 32 32 71 Ireland +353-(0)1 524 50 80 Italia +39-02-91 48 30 31 Magyarország +36 (1) 777-4853 Nederland +31-(0)-20-200 84 33 Norge +47-(0)24 159 579



Österreich +43-(0)1 206 091 026 Polska 00800 441 17 19 Portugal +351-21-415 90 16 Россия +7(495) 641 34 60 Schweiz/Suisse, Svizzera D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25 South Africa 0800 981 089 Suomi +358-(0)9 725 191 08 Sverige +46-(0)8-501 632 83 Türkive 00800 44 882 5862 United Arab Emirates 8000 441-4294 United Kingdom +44-(0)203-024-81 59 European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland Enalish: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02



Eastern Europe Enalish: 41-(0)22 761 40 25 United States +1 646-454-3200 Argentina +08005553284Brasil +0800 891 4173 Canada +1-866-934-5644 Chile +1230 020 5484 Colombia 01-800-913-6668 Latin America +1 800-578-9619 Mexico 01.800.800.4500

C Logitech

www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple, Mac, and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004499.004