logitech

OVERSIGT Logitech BRIO

Logitech® præsenterer vores bedste webkamera nogensinde med 4K UHD og 5X zoom som giver fantastisk videokvalitet. BRIO er spækket med funktioner, såsom Logitechs RightLight™ 3 med HDR, understøttelse af infrarød ansigtsgenkendelse og flere visningsvinkler på 65°, 78° og 90° – så du ser godt ud i enhver belysning og altid kan logge sikkert på med dit ansigt.



OVERSIGT

1 KONFIGURATION

Sæt kameraet på en LCD-skærm eller et stativ.



2 TILSLUTNING Slut kablet til kameraet og computeren. Der kan gå nogle sekunder før kameraet har foretaget sine

gå nogle sekunder før kameraet har foretaget si udregninger via operativsystemet.

Bemærk: IR og 4K opnås bedre med USB 3.0



3 SÆT IGANG

Start video- eller lydopkaldet i programmet. Kameraets indikatorlamper lyser når der streames.



WINDOWS HELLO

Kameraet er Windows® Hello™-certificeret og kan dermed logge på Windows 10 via ansigtsgenkendelse. Bemærk: Kameraet funger også med anden software til ansigtsgenkendelse i Windows eller Mac®. Du kan se flere oplysninger på vores websted.

Kameraet, den infrarøde sensor og LED-indikatoren understøtter plug-and-play såfremt det er konfigureret i Windows 10. Du skal bare kigge ind i kameraet – så logger systemet dig på.

Bemærk: Med den infrarøde sensor kan du logge på sikkert og pålideligt. Infrarød teknologi understøttes bedst af USB 3.0

APP TIL KAMERAINDSTILLINGER

Du kan downloade Logitechsoftware til at administrere kameraets indstillinger, herunder visningsvinkler, farveindstillinger, dreje-, vippe- og zoomfunktion samt indbygget baggrundsudskiftning leveret af Personify.

OPDAG BRIOS POTENTIALE

Besøg www.logitech.com/BRIO

TIPS TIL FEJLFINDING

På www.logitech.co/ support/brio er der tip til fejlfinding, oplysninger om softwareværktøjer og et diagnosticeringsværktøj som kan bruges til at løse eventuelle problemer med BRIO

© 2017 Logitech. Logitech, Logi og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows-logoet er varemærker tilhørende Microsoft-koncernen. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Oplysningerne kan ændres uden varsel.