

Getting started with Logitech® Wireless Solar Keyboard K750




Contents

English	3	Português	15
Español	7	Ελληνικά	19
Italiano	11		

 www.logitech.com/support	23
---	----

What's in the box



Wireless Solar Keyboard K750



Unifying receiver





Wireless extender



Cleaning cloth

Setting up the keyboard



1. Plug the Unifying receiver into a computer USB port. For PC towers, use the Wireless extender to minimize the possibility of radio frequency (RF) interference.
2. Pull the tab to activate the keyboard.
3. Turn on the keyboard.

How much light is needed?

The K750 requires only a modest level of light to operate and store energy. Indirect sunlight or indoor illumination is fine.


When exposed to dim room light on a continuous basis, the K750 has enough power for use. Because indoor environments usually have periods of darkness, a moderate level of room lighting is recommended for much of the day. The recharge time for the K750 is much less in brightly lit environments or when the K750 is placed in direct sunlight.

The K750 stores energy automatically, even when turned off. This stored energy allows you to use the K750 without light for a while. With a full charge, the K750 can operate up to three months in total darkness before needing a recharge.

Checking for adequate light


How do you know whether there's enough light for the K750? Use the Light-check hot key. The K750 tells you if it's getting enough illumination.

1. Make sure the K750 is turned on.
2. Press the Light-check hot key. The Light-check LED will flash either **green** or **red**, or it won't produce any light at all. For more information, see *Reading the Light-check LED*.



Reading the Light-check LED


- **Light-check LED flashes green.** The K750 is receiving enough light and is ready for use.
 - **Light-check LED flashes red.** The K750 requires more light to continue working on a long-term basis.
- Note** If the Light-check LED produces no light, please see Help with setup for more information.



Using the Solar App

Want an easy and more visual way of checking the available light falling on the K750 while keeping track of the keyboard's energy reserve? Download and install the Solar App from www.logitech.com/k750/solarapp

- The Solar App operates in the background and notifies you whenever there is a change (up or down) in the K750's energy reserve.
- Try to keep the Light-check gauge pointing at 100 lux or higher to make sure the K750 will have plenty of energy.
- To bring the Solar App to the foreground, press the Light-check hot key on the keyboard. The Solar App will pop up, and the Light-check gauge will activate immediately.




Using the keyboard F-key


User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the **FN** mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the **FN** key.*

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).



Keyboard features



1. Application zone

- FN** + F1 Internet home
- FN** + F2 Launch e-mail application
- FN** + F3 Launch Windows Search*
- FN** + F4 Launch calculator

2. Multimedia navigation zone

- FN** + F5 Launch media application
- FN** + F6 Previous track
- FN** + F7 Play/Pause
- FN** + F8 Next track

3. Multimedia volume zone

- FN** + F9 Mute
- FN** + F10 Volume down
- FN** + F11 Volume up
- FN** + F12 Sleep mode

4. **FN** key

5. Light-check hot key

6. Keyboard power switch

7. Solar cells

* One Touch Search if the SetSpoint® software is installed.


Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver.

It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions.

For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software




Help with setup: keyboard not working

- **Check the Unifying receiver.** Also, try changing USB ports.
- **Move closer?** Try moving the K750 closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the Wireless extender if you are using a tower PC.
- **Is the K750 turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to **Off** and then to **On** position.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the K750 and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information.
- **Restart the computer.**
- **Press the Light-check hot key.** If the Light-check LED produces no light, the K750 is out of energy. To use the K750 again, significantly increase the amount of light over the keyboard to a level you might see in a brightly lit office. It may take a day or two for the K750 to recharge when exposed to this increased level of illumination, but only several hours if the K750 is placed in direct sunlight.
Note Any time the Light-check LED flashes red automatically, the K750 is nearly out of energy and needs more light to keep working on a long-term basis.
- **Download and use the Solar App.** This handy widget gives you an easy and more visual way of checking the available light hitting the K750 while keeping track of the keyboard's energy reserve. Download the Solar App from www.logitech.com/k750/solarapp

Handling the product at end of life

When you have made the decision to stop using your product, recycle it according to your local laws. Follow the instructions below to remove the battery (not user replaceable) from the keyboard, and then recycle both the keyboard and battery as recommended in steps 3 and 4.

1. Use a screwdriver to open the battery tray.
2. Carefully remove the battery from the tray.
3. Hand over the spent battery to the appropriate collection point for the recycling of batteries.
4. Hand over the product to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.




What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Contenido de la caja



Wireless Solar Keyboard K750



Receptor Unifying




Extensor inalámbrico



Bayeta

Configuración del teclado



1. Conecte el receptor Unifying a un puerto USB del ordenador. Para torres de PC, use el extensor inalámbrico a fin de minimizar la posibilidad de interferencias de radiofrecuencia (RF).
2. Tire de la lengüeta para activar el teclado.
3. Encienda el teclado.

¿Cuánta luz se necesita?

El teclado K750 sólo requiere un nivel moderado de luz para almacenar energía y funcionar. No importa que la luz sea artificial o solar indirecta.


Expuesto a luz artificial de continuo, el K750 tiene suficiente energía para funcionar. Puesto que las habitaciones suelen tener periodos de oscuridad, se recomienda un nivel de iluminación moderado durante la mayor parte del día. El tiempo requerido para recargarlo es menor cuanto más iluminación tenga el entorno o si el teclado recibe luz solar directa.

El K750 almacena energía automáticamente, incluso si está apagado. Esta energía almacenada permite usar el K750 sin luz durante cierto tiempo. Con una carga completa, el K750 puede funcionar durante tres meses en un entorno completamente oscuro sin necesidad de recarga.

Comprobación de iluminación

¿Cómo se sabe si hay luz suficiente para el K750? Use el botón de comprobación de luz. El K750 indica si recibe luz suficiente.


1. Asegúrese de que el teclado está encendido.
2. Pulse el botón de comprobación de luz. El diodo de este botón emitirá destellos **verdes** o **rojos**, o no se iluminará en absoluto. Para obtener más información, consulte la sección *Lectura del diodo de comprobación de luz*.



Lectura del diodo de comprobación de luz

- **El diodo de comprobación de luz emite destellos verdes.** El teclado K750 recibe suficiente luz y está listo para usar.
- **El diodo de comprobación de luz emite destellos rojos.** El teclado K750 requiere más luz para seguir funcionando a largo plazo.


Nota Si el diodo no se ilumina, consulte la sección Ayuda de instalación.



Uso de Solar App

¿Quiere un método sencillo para comprobar cuánta luz recibe el K750 y saber cuáles son las reservas de energía del teclado? Descargue e instale Solar App, disponible en www.logitech.com/k750/solarapp

- Solar App funciona en segundo plano y notifica si hay cambios (aumento o reducción) en las reservas de energía de K750.
- Para asegurar que K750 tiene energía abundante, el marcador de comprobación de luz debería apuntar a 100 lux o un valor superior.
- Para poner Solar App en primer plano, pulse el botón de comprobación de luz en el teclado. La aplicación Solar App se hará visible y el marcador de comprobación de luz se activará inmediatamente.



Marcador de comprobación de luz

Lectura de marcador de comprobación de luz

Reserva de energía (histórica)
Reserva de energía (tiempo real)

Lectura de reserva de energía (tiempo real)

Notificaciones de estado de reservas


Haga clic para sugerencias de gestión de reservas

Uso de las teclas F del teclado


Las teclas F mejoradas permiten iniciar aplicaciones fácilmente. Para usar las funciones mejoradas (iconos naranja), mantenga pulsada la tecla **FN** mientras pulsa la tecla F que desea usar.

Consejo En la configuración del software, puede invertir el modo **FN** si prefiere acceder directamente a las funciones mejoradas sin tener que pulsar la tecla **FN**.*

* Se requiere el software SetPoint™, descargable desde www.logitech.com/downloads.



Características del teclado



1. Sección de aplicaciones

- FN** + F1 Inicia Internet
- FN** + F2 Abre la aplicación de correo electrónico
- FN** + F3 Abre Windows Search*
- FN** + F4 Inicia la calculadora

2. Sección de navegación multimedia

- FN** + F5 Inicia aplicación multimedia
- FN** + F6 Pista anterior
- FN** + F7 Reproducir/Pausa
- FN** + F8 Pista siguiente

3. Sección de volumen multimedia

- FN** + F9 Silenciar
- FN** + F10 Bajar volumen
- FN** + F11 Subir volumen
- FN** + F12 Modo de suspensión

- 4.** Tecla **FN**
- 5.** Botón de comprobación de luz
- 6.** Conmutador de alimentación de teclado
- 7.** Placas solares

* One Touch Search si se ha instalado el software SetPoint®.


Conéctelo. Olvídese de él. Agregue más.

Tiene un receptor Logitech® Unifying. Agregue ahora un teclado o ratón inalámbrico compatible que use el mismo receptor.

Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying* y seguir las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información y descargar el software, visite www.logitech.com/unifying

*Vaya a Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Software Logitech Unifying




Ayuda con la instalación: el teclado no funciona

- **Compruebe el receptor Unifying.** También puede cambiar el puerto USB.
- **¿Más cerca?** Intente acercar el teclado al receptor Unifying, o conecte el receptor Unifying al cable extensor para acercarlo al teclado.
- **¿Ha encendido el teclado?** Deslice el conmutador de encendido/apagado del teclado a la posición de **apagado** y luego a la de **encendido**.
- **Vuelva a establecer la conexión.** Use el software Unifying para restablecer la conexión entre el teclado K750 y el receptor Unifying. Consulte la sección Unifying en esta guía para obtener más información.
- **Reinicie el ordenador.**
- **Pulse el botón de comprobación de luz.** Si el diodo no se ilumina, es señal de que se ha agotado la energía del K750. Para volver a usar el K750, tendrá que aumentar la luz recibida por el teclado a un nivel similar al de una oficina bien iluminada. Con este incremento de luz, el teclado podría tardar un día o dos en cargarse; pero si lo coloca expuesto a luz solar directa sólo tardará unas horas.
Nota Si el diodo emite destellos rojos, indica que la carga del K750 está a punto de agotarse y necesita más luz para seguir funcionando a largo plazo.
- **Descargue y use Solar App.** Este útil widget facilita la comprobación del nivel de luz recibido por el K750 y las reservas de energía del teclado. Descargue Solar App desde www.logitech.com/k750/solarapp

Cómo desechar el teclado al final del ciclo de vida del producto

Si decide dejar de usar el producto definitivamente, debe reciclarlo de acuerdo con las normas de la legislación local. A continuación se detallan instrucciones para extraer la batería (no sustituible por el usuario) del teclado y luego reciclar ésta y el propio teclado siguiendo los pasos 3 y 4.

1. Use un destornillador para abrir el compartimento de la batería.
2. Saque la batería con cuidado.
3. Deseche la batería en el punto de reciclaje destinado a baterías y pilas.
4. Deseche el teclado en el punto de reciclaje destinado a aparatos eléctricos y electrónicos.




¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.

Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

Contenuto della confezione



Wireless Solar Keyboard K750



Ricevitore Unifying




Estensore wireless



Panno di pulizia

Impostazione della tastiera



1. Collegare il ricevitore Unifying a una porta USB del computer. Per i PC da tavolo, utilizzare l'estensore wireless per ridurre il rischio di interferenze radio.
2. Tirare la linguetta per attivare la tastiera.
3. Accendere la tastiera.

Quanta luce è necessaria?

È sufficiente una modesta quantità di luce affinché la tastiera K750 possa funzionare correttamente e accumulare energia. La luce del sole indiretta o l'illuminazione all'interno di una stanza sono generalmente sufficienti.


L'esposizione continuata a una sorgente luminosa di lieve intensità garantisce energia a sufficienza per un corretto utilizzo della tastiera K750. Poiché gli ambienti interni sono normalmente soggetti a periodi di oscurità, è consigliabile mantenere un livello di illuminazione della stanza moderato per la maggior parte della giornata. I tempi di ricarica della tastiera K750 risultano molto più brevi in ambienti molto luminosi, oppure quando la tastiera è esposta alla luce diretta del sole.

La tastiera K750 accumula energia automaticamente, anche quando è spenta. L'energia accumulata consente l'utilizzo della tastiera K750 in condizioni di oscurità per un certo periodo. Con una carica completa, la tastiera K750 può essere utilizzata per un periodo massimo di tre mesi nell'oscurità totale prima che sia necessario effettuare una ricarica.

Verifica della luce adeguata

Per sapere se la luce disponibile è sufficiente al corretto funzionamento della tastiera K750, utilizzare il tasto dedicato per la verifica del livello di luce e determinare se la tastiera K750 dispone di illuminazione a sufficienza.


1. Accertarsi che la tastiera sia accesa.
2. Verificare il livello di luce premendo il tasto dedicato. Il LED lampeggia di colore **verde** o **rosso** oppure rimane spento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Lettura del LED di verifica del livello di luce*.



Lettura del LED di verifica del livello di luce

- Se il LED di verifica del livello di luce lampeggia di colore **verde**, la tastiera K750 è esposta a un'illuminazione sufficiente ed è pronta all'uso.
- Se il LED di verifica del livello di luce lampeggia di colore **rosso**, è necessaria una sorgente luminosa più intensa affinché la tastiera K750 possa funzionare correttamente per periodi prolungati.

Nota Se il LED di verifica del livello di luce rimane spento, fare riferimento alla sezione relativa ai problemi di configurazione per ulteriori informazioni.



Utilizzo di Solar App

Per una visualizzazione più immediata del livello di luce a cui è esposta la tastiera e del livello di riserva di energia immagazzinata dalla tastiera, scaricare e installare Solar App dal sito Web www.logitech.com/k750/solarapp

- L'applicazione Solar App viene eseguita in background e invia notifiche all'utente quando interviene un cambiamento (aumento o diminuzione) nel livello di riserva di energia della tastiera K750.
- L'indicatore di verifica del livello di luce deve puntare su un valore superiore o uguale a 100 lux affinché la tastiera K750 disponga di una discreta quantità di energia.
- Per portare l'applicazione Solar App in primo piano, premere il tasto dedicato per la verifica del livello di luce sulla tastiera. L'applicazione Solar App viene visualizzata in primo piano e l'indicatore di verifica del livello di luce viene attivato immediatamente.




Utilizzo dei tasti funzione


Gli intuitivi tasti funzione consentono di avviare con facilità le applicazioni. Per utilizzare le funzioni avanzate (icone di colore giallo), tenere premuto il tasto **FN** e premere il tasto funzione desiderato.

Suggerimento Se si preferisce accedere direttamente alle funzioni avanzate senza premere il tasto **FN**, è possibile invertire il funzionamento del tasto **FN** tramite le impostazioni del software.*

* Richiede l'installazione del software SetPoint™ (scaricabile all'indirizzo www.logitech.com/downloads).



Caratteristiche della tastiera



1. Area applicazioni

- FN** + F1 Apre la pagina Internet iniziale
- FN** + F2 Avvia l'applicazione di posta elettronica
- FN** + F3 Avvia la ricerca in Windows*
- FN** + F4 Avvia la calcolatrice

2. Area navigazione multimediale

- FN** + F5 Avvia un'applicazione multimediale
- FN** + F6 Brano precedente
- FN** + F7 Riproduzione/pausa
- FN** + F8 Brano successivo

3. Area volume supporti multimediali

- FN** + F9 Disattivazione audio
- FN** + F10 Riduzione volume
- FN** + F11 Aumento volume
- FN** + F12 Modalità di sospensione

- 4. Tasto **FN**
- 5. Tasto dedicato per la verifica del livello di luce
- 6. Pulsante di accensione della tastiera
- 7. Cellule fotovoltaiche

* Funzionalità One-Touch Search se è installato il software SetPoint®.


Collega. Dimentica. Aggiungi.

Se si dispone di un ricevitore Logitech® Unifying, è ora possibile aggiungere una tastiera o un mouse wireless compatibile che utilizza lo stesso ricevitore.

È semplicissimo: basta avviare il software Logitech® Unifying® e seguire le istruzioni visualizzate.

Per ulteriori informazioni e per il download del software, visitare il sito Web www.logitech.com/unifying.

*Accedere a Start > Programmi > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software




Problemi di installazione: la tastiera non funziona

- **Controllare il ricevitore Unifying.** Provare anche a utilizzare un'altra porta USB.
 - **Avvicinare il dispositivo.** Provare ad avvicinare la tastiera K750 al ricevitore Unifying o collegare il ricevitore Unifying all'estensore Wireless se si utilizza un PC da tavolo.
 - **Controllare che la tastiera K750 sia accesa.** Fare scorrere l'interruttore di accensione/spengimento nella posizione **Off** e quindi nella posizione **On**.
 - **Ristabilire la comunicazione.** Utilizzare il software Unifying per ripristinare la comunicazione fra la tastiera K750 e il ricevitore Unifying. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa a Unifying in questo documento.
 - **Riavviare il computer.**
 - **Premere il tasto dedicato per la verifica del livello di luce.** Se il LED rimane spento, l'energia della tastiera K750 è esaurita. Per continuare a utilizzare la tastiera K750, aumentare significativamente la luminosità dell'ambiente di utilizzo in modo che corrisponda a quella di un ambiente d'ufficio ben illuminato. In tali condizioni di luminosità, la ricarica della tastiera K750 richiede circa uno o due giorni. È tuttavia possibile ridurre i tempi di ricarica ad alcune ore esponendo la tastiera alla luce diretta del sole.
- Nota** Quando il LED per la verifica del livello di luce inizia a lampeggiare automaticamente di colore rosso, l'energia della tastiera K750 è quasi esaurita ed è necessario incrementare la luminosità dell'ambiente per poter utilizzare la tastiera per periodi prolungati.
- **Scaricare e utilizzare Solar App.** Questa applicazione consente una visualizzazione più immediata del livello di luce a cui è esposta la tastiera K750 e del livello di riserva di energia immagazzinata dalla tastiera. È possibile scaricare e installare Solar App dal sito Web www.logitech.com/k750/solarapp

Smaltimento del prodotto al termine del ciclo di vita

Una volta raggiunta la decisione di disfarsi del prodotto, riciclarlo secondo quanto previsto dalla normativa locale. Rimuovere la batteria (non sostituibile dall'utente) dalla tastiera seguendo le istruzioni riportate di seguito, quindi riciclare la tastiera e la batteria secondo le indicazioni ai punti 3 e 4.

1. Aprire il comparto della batteria servendosi di un cacciavite.
2. Rimuovere la batteria dal relativo comparto.
3. Depositare la batteria esaurita in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio.
4. Depositare il prodotto in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.




Che cosa ne pensate?

Inviateci i vostri commenti.

Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Itens incluídos na embalagem



Wireless Solar Keyboard K750



Receptor Unifying




Extensão Sem Fios



Pano de limpeza

Configurar o teclado


1



2



3



1. Ligue o receptor Unifying a uma porta USB do computador. Para PCs, utilize a extensão sem fios para minimizar a possibilidade de interferências de radiofrequência (RF).
2. Puxe a etiqueta para activar o teclado.
3. Ligue o teclado.

Qual a quantidade de luz necessária?

O K750 apenas necessita de um nível reduzido de luz para funcionar e armazenar energia. Funciona com luz solar indirecta ou iluminação interior.

Quando exposto continuamente a iluminação interior reduzida, o K750 mantém energia suficiente para funcionar. Geralmente, os ambientes interiores têm períodos de obscuridade, por essa razão recomenda-se um nível médio de iluminação interior durante a maior parte do dia. O tempo de recarregamento do K750 é muito inferior em ambientes com muita iluminação ou quando o K750 é colocado sob luz solar directa.


O K750 armazena energia automaticamente, mesmo quando desligado. Este energia armazenada permite-lhe utilizar o K750 sem luz durante um período de tempo. Com uma carga completa, o K750 pode funcionar até três meses em total obscuridade antes de ser necessário recarregá-lo.

Verificar o nível adequado de luz


Como posso saber se existe luz suficiente para o K750? Utilize a tecla de atalho de Verificação de luz. O K750 indica-lhe se existe iluminação suficiente.

1. Certifique-se de que K750 está ligado.
2. Prima a tecla de atalho de Verificação de luz. O LED de Verificação de luz pisca em **verde** ou **vermelho**, ou não emite qualquer luz. Para mais informações, consulte *Leitura do LED de verificação de luz*.

1




2



Leitura do LED de verificação de luz

- O LED de verificação de luz pisca em **verde**. O K750 está a receber luz suficiente e está pronto para utilização.
- O LED de verificação de luz pisca em **vermelho**. O K750 necessita de mais luz para continuar a funcionar a longo prazo.


Nota Se o LED de Verificação de luz não emitir qualquer luz, consulte Ajuda com a configuração para obter mais informações.



Utilizar a Aplicação solar

Pretende um modo fácil e visual de verificar o nível de luz disponível recebido pelo K750 e manter um registo da energia de reserva do teclado? Faça a transferência e instale a Solar App em www.logitech.com/k750/solarapp

- A Solar App funciona em segundo plano e notifica-o quando ocorrer uma alteração (aumento ou diminuição) na reserva de energia do K750.
- Tente manter o indicador de Verificação de luz a apontar para 100 luz ou superior para ter a certeza de que o K750 mantém energia suficiente.
- Para apresentar a Solar App em primeiro plano, prima a tecla de atalho de Verificação de luz no teclado. A Solar App é apresentada e o indicador de Verificação de luz será imediatamente activado.




- Indicador de verificação de luz
- Leitura do indicador de verificação de luz
- Reserva de energia (histórico)
- Reserva de energia (em tempo real)
- Leitura da reserva de energia (em tempo real)
- Notificações de estado sobre a reserva de energia
- Clique para obter indicações sobre a gestão da reserva de energia

Utilizar as teclas F do teclado


As intuitivas teclas F com funções avançadas permitem-lhe iniciar facilmente as aplicações. Para utilizar as funções avançadas (ícones amarelos), primeiro mantenha premida a tecla **FN**; em seguida, prima a tecla F que deseja utilizar.

Sugestão Nas definições de software, pode inverter o modo **FN**, se preferir aceder directamente às funções avançadas sem ter de premir a tecla **FN**.

* Requer o Software SetPoint™ (disponível para transferência em www.logitech.com/downloads).



Funcionalidades do teclado



1. Zona de aplicações

- FN** + F1 Página inicial da Internet
- FN** + F2 Inicia a aplicação de correio electrónico
- FN** + F3 Inicia a procura do Windows*
- FN** + F4 Iniciar a calculadora

2. Zona de navegação multimédia

- FN** + F5 Iniciar a aplicação multimédia
- FN** + F6 Faixa anterior
- FN** + F7 Reproduzir/pausa
- FN** + F8 Faixa seguinte

3. Zona de volume multimédia

- FN** + F9 Sem som
- FN** + F10 Diminuir volume
- FN** + F11 Aumentar volume
- FN** + F12 Modo de suspensão

4. Tecla **FN**

- 5. Tecla de atalho de verificação de luz
- 6. Interruptor de alimentação do teclado
- 7. Células solares

* One Touch Search se o software SetPoint® estiver instalado.


Ligue. Esqueça. Adicione.

Tem um receptor Logitech® Unifying. Agora adicione um teclado ou rato sem fios compatíveis que utilizem o mesmo receptor.

É muito fácil. Basta iniciar o software Logitech® Unifying* e seguir as instruções no ecrã.

Para obter mais informações e transferir o software, visite www.logitech.com/unifying

*Vá a Iniciar / Todos os Programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software




Ajuda com a configuração: o teclado não funciona

- **Verifique o receptor Unifying.** Experimente mudar de portas USB.
 - **Aproximar?** Experimente colocar o K750 mais próximo do receptor Unifying ou ligar o receptor Unifying à extensão sem fios, se estiver a utilizar um PC de torre.
 - **O K750 está ligado?** Desloque o interruptor Off/On (Ligar/Desligar) do teclado para a posição **Off (Desligar)** e, em seguida para a posição **On (Ligar)**.
 - **Volte a estabelecer a ligação.** Utilize o software Unifying para repor a ligação entre o K750 e o receptor Unifying. Consulte a secção Unifying neste manual para obter mais informações.
 - **Reinicie o computador.**
 - **Prima a tecla de atalho de Verificação de luz.** Se o LED de Verificação de luz não emitir qualquer luz, o K750 está sem energia. Para utilizar novamente o K750, aumente significativamente a quantidade de luz sobre o teclado para o nível de um escritório bem iluminado. O recarregamento do K750 poderá demorar um ou dois dias quando exposto a este nível de iluminação, mas demora apenas algumas horas se colocar o K750 sob luz solar directa.
- Nota** Sempre que o LED de Verificação de luz piscar em vermelho automaticamente, significa que o K750 está quase sem energia e é necessária mais luz para manter o funcionamento a longo prazo.
- **Transfira e utilize a Solar App.** Este widget oferece-lhe um modo fácil e visual de verificar o nível de luz disponível recebido pelo K750 e manter um registo da energia de reserva do teclado. Faça a transferência da Solar App em www.logitech.com/k750/solarapp

Tratamento do produto no final de vida

Quando decidir parar de utilizar o produto, proceda à sua reciclagem de acordo com as normas locais. Siga as instruções abaixo para retirar a bateria (não substituível pelo utilizador) do teclado e recicle o teclado e a bateria como recomendado nos passos 3 e 4.

1. Utilize uma chave de parafusos para abrir o compartimento da bateria.
2. Retire cuidadosamente a bateria do suporte.
3. Entregue a bateria esgotada no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de baterias.
4. Entregue o produto no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.




Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.


Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Περιεχόμενα συσκευασίας



Ασύρματο πληκτρολόγιο ηλιακής ενέργειας K750



Δέκτης Unifying

Ασύρματη συσκευή προέκτασης

Πανάκι καθαρισμού

Ρύθμιση του πληκτρολογίου



1. Συνδέστε τον δέκτη Unifying σε μια θύρα USB του υπολογιστή. Για υπολογιστές πύργους, χρησιμοποιήστε την ασύρματη συσκευή προέκτασης για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα παρεμβολών ραδιοσυχνότητας (RF).
2. Τραβήξτε την προεξοχή για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
3. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.

Πόσο φως είναι απαραίτητο;

Για τη λειτουργία του K750 και την αποθήκευση ενέργειας, δεν απαιτείται υπερβολικός φωτισμός. Το έμμεσο ηλιακό φως ή ο φωτισμός εσωτερικού χώρου αρκεί.


Σε περίπτωση συνεχούς έκθεσης σε χαμηλό φωτισμό εσωτερικού χώρου, το K750 διαθέτει αρκετή ενέργεια για τη λειτουργία του. Λόγω του ότι τα εσωτερικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται συνήθως από περιόδους χωρίς φως, συνιστάται ένα κανονικό επίπεδο φωτισμού για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο χρόνος επαναφόρτισης του K750 μειώνεται δραστικά όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε περιβάλλον με έντονο φως ή όταν είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Το K750 συλλέγει ενέργεια αυτόματα, ακόμα και όταν είναι σβηστό. Η ενέργεια αυτή επιτρέπει τη χρήση του K750 χωρίς φως για μικρό χρονικό διάστημα. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το K750 μπορεί να λειτουργεί σε απόλυτο σκοτάδι έως και τρεις μήνες μέχρι την επόμενη επαναφόρτιση.

Έλεγχος για επαρκή φωτισμό

Θέλετε να μάθετε αν υπάρχει αρκετό φως για τη λειτουργία του K750; Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης ελέγχου φωτισμού. Το K750 σας ενημερώνει αν υπάρχει επαρκής φωτισμός.


1. Βεβαιωθείτε ότι το K750 είναι ενεργοποιημένο.
2. Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης ελέγχου φωτισμού. Η ενδεικτική λυχνία LED ελέγχου φωτισμού θα αναβοσβήσει με **πράσινο** ή **κόκκινο** χρώμα ή δεν θα ανάψει καθόλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάγνωση της ενδεικτικής λυχνίας LED ελέγχου φωτισμού*.



Ανάγνωση της ενδεικτικής λυχνίας LED ελέγχου φωτισμού

- Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με **πράσινο χρώμα**. Το K750 δέχεται αρκετό φως και είναι έτοιμο για χρήση.
- Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με **κόκκινο χρώμα**. Το K750 χρειάζεται περισσότερο φως για να συνεχίσει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Σημείωση Εάν η ενδεικτική λυχνία LED ελέγχου φωτισμού δεν ανάβει, ανατρέξτε στην ενότητα "Βοήθεια με την εγκατάσταση" για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.



Χρήση της εφαρμογής Solar App

Θέλετε έναν εύκολο και οπτικοποιημένο τρόπο ελέγχου του φωτισμού στον οποίο εκτίθεται το K750 και παρακολούθησης του αποθέματος ενέργειας του πληκτρολογίου; Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Solar App από τη διεύθυνση www.logitech.com/k750/solarapp

- Η εφαρμογή Solar App λειτουργεί στο παρασκήνιο και σας ειδοποιεί κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή (προς τα επάνω ή προς τα κάτω) στο απόθεμα ενέργειας του K750.
- Προσπαθήστε να διατηρείτε το μετρητή ελέγχου φωτισμού στα 100 lux ή υψηλότερα, για να είστε σίγουροι ότι το K750 διαθέτει αρκετή ενέργεια.
- Για να μεταφέρετε την εφαρμογή Solar App στο προσκήνιο, πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης ελέγχου φωτισμού που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή Solar App και θα ενεργοποιηθεί άμεσα ο μετρητής ελέγχου φωτισμού.




- Μετρητής ελέγχου φωτισμού
- Ένδειξη μετρητή ελέγχου φωτισμού
- Απόθεμα ενέργειας (ιστορικό)
- Απόθεμα ενέργειας (σε πραγματικό χρόνο)
- Ένδειξη αποθέματος ενέργειας (σε πραγματικό χρόνο)
- Ειδοποιήσεις κατάστασης σχετικά με το απόθεμα ενέργειας
- Κάντε κλικ για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του αποθέματος ενέργειας

Χρήση των πλήκτρων συντομεύσεων F του πληκτρολογίου


Τα βελτιωμένα και φιλικά προς το χρήστη πλήκτρα συντομεύσεων F σας επιτρέπουν να εκκινήτε εφαρμογές με ευκολία. Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (κίτρινα εικονίδια), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **FN** και, στη συνέχεια το πλήκτρο συντόμευσης F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή Από τις ρυθμίσεις του λογισμικού μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία **FN** στην περίπτωση που θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο **FN**.*

* Απαιτείται το λογισμικό SetPoint™ (διατίθεται για λήψη από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads).



Λειτουργίες πληκτρολογίου



1. Ζώνη εφαρμογών

- FN** + F1 Αρχική σελίδα στο Internet
- FN** + F2 Εκκίνηση εφαρμογής e-mail
- FN** + F3 Εκκίνηση της Αναζήτησης των Windows*
- FN** + F4 Εκκίνηση της αριθμομηχανής

2. Ζώνη πλοήγησης πολυμέσων

- FN** + F5 Εκκίνηση εφαρμογής πολυμέσων
- FN** + F6 Προηγούμενο κομμάτι
- FN** + F7 Αναπαραγωγή/ Παύση
- FN** + F8 Επόμενο κομμάτι

3. Ζώνη έντασης ήχου πολυμέσων

- FN** + F9 Σίγαση
- FN** + F10 Μείωση έντασης ήχου
- FN** + F11 Αύξηση έντασης ήχου
- FN** + F12 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

4. **FN** πλήκτρο

- 5. Πλήκτρο συντόμευσης ελέγχου φωτισμού
- 6. Διακόπτης λειτουργίας πληκτρολογίου
- 7. Κυψέλες ηλιακής ενέργειας

* Αναζήτηση με το πάτημα ενός πλήκτρου εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetSpoint®.


Συνδέστε τον. Ξεχάστε το. Προσθέστε συσκευές.

Έχετε έναν δέκτη Logitech® Unifying. Τώρα, προσθέστε ένα συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι που χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη.

Είναι εύκολο. Απλά ξεκινήστε το λογισμικό Logitech® Unifying* και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/unifying

*Μεταβείτε στο μενού Έναρξη / Όλα τα προγράμματα / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software




Βοήθεια με την εγκατάσταση: το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- **Ελέγξτε το δέκτη Unifying.** Επίσης, δοκιμάστε να αλλάξετε θύρες USB.
 - **Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά.** Δοκιμάστε να μετακινήσετε το K750 πιο κοντά στον δέκτη Unifying ή αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή-πύργο, συνδέστε τον δέκτη Unifying στην ασύρματη συσκευή προέκτασης.
 - **Είναι το K750 ενεργοποιημένο;** Σύρετε τον διακόπτη Off/On του πληκτρολογίου στη θέση **Off** και, στη συνέχεια, στη θέση **On**.
 - **Ενεργοποιήστε εκ νέου τη σύνδεση.** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Unifying για επαναφορά της σύνδεσης μεταξύ του K750 και του δέκτη Unifying. Ανατρέξτε στην ενότητα Unifying του οδηγού αυτού για περισσότερες πληροφορίες.
 - **Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.**
 - **Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης ελέγχου φωτισμού.** Εάν δεν ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED ελέγχου φωτισμού, τότε η ενέργεια του K750 έχει εξαντληθεί. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το K750, αυξήστε σημαντικά το φως πάνω από το πληκτρολόγιο, σε ένα επίπεδο που συνήθως συναντάμε σε γραφείο με καλό φωτισμό. Μπορεί να χρειαστούν μία ή δύο ημέρες για την επαναφόρτιση του K750 σε αυτές τις συνθήκες αυξημένου φωτισμού, αλλά μόλις λίγες ώρες στην περίπτωση που το K750 εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως.
- Σημείωση** Κάθε φορά που η ενδεικτική λυχνία LED ελέγχου φωτισμού αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, η ενέργεια του K750 έχει σχεδόν εξαντληθεί και χρειάζεται περισσότερο φως για να συνεχίσει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Πραγματοποιήστε λήψη και χρησιμοποιήστε το Solar App.** Αυτό το χρήσιμο widget προσφέρει έναν εύκολο και οπτικοποιημένο τρόπο ελέγχου του φωτισμού στον οποίο εκτίθεται το K750, ενώ παράλληλα παρακολουθεί το απόθεμα ενέργειας του πληκτρολογίου. Πραγματοποιήστε λήψη του Solar App από τη διεύθυνση www.logitech.com/k750/solarapp

Χειρισμός του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του

Όταν πάρετε την απόφαση να σταματήσετε τη χρήση του προϊόντος, ανακυκλώστε το σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αφαιρέσετε την μπαταρία (δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη) από το πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, ανακυκλώστε το πληκτρολόγιο και την μπαταρία με τον τρόπο που αναφέρεται στα βήματα 3 και 4.

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από τη θήκη.
3. Τοποθετήστε την άδεια μπαταρία στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση των μπαταριών.
4. Παραδώστε το προϊόν στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Ποια είναι η γνώμη σας;

Θα θέλαμε να την ακούσουμε.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.

www.logitech.com/ithink


www.logitech.com/support

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Magyarország	+36-177-74-853	United States	+1 646-454-3200
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Latin America	+55 11 3444 6761
Россия	+7(495) 641 34 60	Mexico	+001 800 578 9619
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000026.002