

## U kunt Dropbox gebruiken om automatisch back-ups te maken van uw Alert-video's in de cloud

### Wat is Dropbox?

Dropbox is een opslagservice waarmee u foto's, documenten en video's, waaronder uw video's van Logitech Alert Security, overal bij de hand hebt en gemakkelijk kunt delen. Dropbox slaat automatisch back-upbestanden (in elke indeling) op naar een veilige server in een externe locatie in de cloud.

Het volgende document beschrijft de procedure voor het archiveren van uw beveiligingsvideo's van uw pc naar de cloud voor de ultieme beveiliging. Maak u geen zorgen meer over uw camera of pc die gestolen kunnen worden, uw beveiligingsvideo's worden automatisch geladen naar een veilige, met wachtwoord beschermde server in de cloud en kunnen vrijwel overal worden opgeroepen. De eerste 2GB Dropbox-opslagruimte is gratis en er zijn abonnementen beschikbaar tot 100GB.

### Hoeveel opslagruimte heb ik nodig?

De meegeleverde MicroSD-kaart van 2GB in uw Logitech Alert-camera slaat tot 1 week aan videobeelden\* op, waarvan back-ups worden gemaakt op uw pc wanneer die verbonden is met het netwerk. Als Dropbox daaraan wordt toegevoegd, worden deze video's vervolgens automatisch geladen in de cloud.

Aan de hand van onderstaande tabel kunt u de grootte bepalen van de opslagruimte die voor u geschikt is, op basis van hoeveel camera's u hebt en hoe lang u de back-upbestanden in de cloud wilt bewaren.

		Opslagduur†					
		1 dag	1 week	2 weken	1 maand	6 maanden	1 jaar
Aantal camera's	1	Gratis	Gratis	Pro 50	Pro 50	Pro 50	Pro 100
	2	Gratis	Pro 50	Pro 50	Pro 50	Pro 100	n.v.t.
	3	Gratis	Pro 50	Pro 50	Pro 50	n.v.t.	n.v.t.
	4	Gratis	Pro 50	Pro 50	Pro 50	n.v.t.	n.v.t.
	5	Gratis	Pro 50	Pro 50	Pro 50	n.v.t.	n.v.t.
	6	Gratis	Pro 50	Pro 50	Pro 50	n.v.t.	n.v.t.

*Pro50 is \$9.99 USD per month; Pro100 is \$19.99 USD per month*

† Download en account van Dropbox-client vereist. Bepalingen, voorwaarden en beperkingen van Dropbox zijn van toepassing. Service-aanbod, opslagruimte en prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.


\* Eén week opslag op een kaart van 2 GB is gebaseerd op de hoeveelheid vastgelegde/opgenomen beweging en geluid voor een standaard huis (voor- en achterdeur, etc.).

## Dropbox installeren

1. Ga naar [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com). Klik op Download Dropbox.




2. Het eerste venster Bestandsdownload – beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven, waarin u gevraagd wordt of u het installatiebestand wilt uitvoeren of opslaan. Klik op Uitvoeren. Wanneer de installatiesoftware is voorbereid, wordt het tweede venster Beveiliging weergegeven, waarin u wordt gevraagd of u de software wilt uitvoeren. Klik op Uitvoeren.




3. De Dropbox-installatiewizard wordt geopend. Klik op Install.

Wacht tot de Dropbox-installatieprocedure is voltooid. Dit kan enkele ogenblikken duren.




4. Klik op de knop Next als het scherm wordt weergegeven met de automatisch geselecteerde optie "I don't have a Dropbox account".


5. Voltooi het scherm Create your Dropbox.




6. Selecteer de grootte van uw Dropbox-opslagruimte. 2 GB, de gratis opslagruimte, wordt automatisch geselecteerd. Klik op Next nadat u de grootte van de opslagruimte hebt geselecteerd.



7. Selecteer het installatietype. Het installatietype Typical (standaardinstellingen) wordt automatisch geselecteerd. Klik op Install nadat u het installatietype hebt geselecteerd.



8. Het scherm Welcome to Dropbox wordt weergegeven. Het venster helpt u eraan herinneren dat er een Dropbox-submap is gemaakt in de map Mijn documenten.




9. Gefeliciteerd! Uw Logitech Alert-systeem is nu geconfigureerd voor werking met Dropbox. U kunt nu op de knop Next klikken om de Dropbox-rondleiding te voltooien.

## Uw Logitech Alert Video-map instellen voor Dropbox-opslag in de cloud

Om ervoor te zorgen dat de bestanden automatisch in Dropbox worden opgeslagen, moet u uw opslaginstellingen wijzigen in Logitech Alert Commander.

1. Open Alert Commander als dit programma nog niet wordt uitgevoerd.

2. Klik op het pictogram Instellingen en ga naar Opslag > Computer.



3. Klik op de knop Bladeren... en ga naar Mijn documenten > My Dropbox. Klik op Nieuwe map maken wanneer de map My Dropbox is gemarkeerd.




4. Geef uw nieuwe map de naam Logitech Alert Recordings en klik vervolgens op OK. Wanneer het venster Naar map zoeken opnieuw wordt weergegeven, ziet u de nieuwe submap Logitech Alert Recordings onder Dropbox.



5. Klik op OK om te sluiten.

6. Als u ervoor hebt gekozen 2GB videobeelden op te slaan in Dropbox, moet u de hoeveelheid video-opslag overeenkomstig aanpassen in Alert Commander. Klik op de schuifregelaar Video-opslag aanpassen en schuif deze naar 2GB.



**BELANGRIJK!** Logitech Alert Commander en Dropbox moeten allebei uitgevoerd worden op de pc om te kunnen archiveren naar de cloud. Als een van deze programma's niet wordt uitgevoerd, wordt er niet gearchiveerd naar de cloud.