




Model/型號: A-00042



English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the headset to a computer USB port.

繁體中文


設定產品

1. 開啟電腦電源。
2. 將耳機麥克風連接到電腦的 USB 連接埠。

한국어

제품 설정

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 컴퓨터 USB 포트에 헤드셋을 연결합니다.



English

Know your product

1. USB Headset H540
2. Adjustable headband
3. Volume (+/-) control
4. Microphone mute
5. Microphone mute LED¹
6. Microphone boom
7. Microphone
8. Documentation
9. USB connector

¹ Turns red when the microphone is on mute.

繁體中文

認識產品

1. USB 耳機麥克風 H540
2. 可調式頭帶
3. 音量 (+/-) 控制
4. 麥克風靜音
5. 麥克風靜音 LED 燈號¹
6. 麥克風收音桿
7. 麥克風
8. 說明文件
9. USB 接頭

¹ 當麥克風靜音時會亮起紅燈。

한국어

제품 설명

1. USB 헤드셋 H540
2. 조절 가능한 헤드밴드
3. 볼륨 (+/-) 컨트롤
4. 마이크 음소거
5. 마이크 음소거 LED¹
6. 마이크 붐
7. 마이크
8. 설명서
9. USB 커넥터

¹ 마이크가 음소거된 경우 빨간색으로 켜집니다.

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new headset.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/h540

繁體中文

造訪「產品中心」

您的產品還有更多產品相關資訊與支援。請抽空造訪「產品中心」，深入瞭解您的新耳機麥克風。

請瀏覽線上文章，瞭解設定說明、使用秘訣，或是其他功能的相關資訊。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品中心」提供各式各樣的精采內容：

- 教學課程
- 疑難排解
- 支援社群
- 軟體下載
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件 (如有提供時)

請瀏覽 www.logitech.com/support/h540

한국어

Product Central 방문

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다. Product Central에는 헤드셋에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 또는 추가 기능에 관한 정보를 온라인을 통해 찾아 볼 수 있습니다.

Community Forums에서 다른 사용자와 교류하면서 질문과 조언을 교환하고 솔루션을 공유할 수 있습니다.

Product Central에서는 다음과 같은 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 문제 해결
- 지원 커뮤니티
- 소프트웨어 다운로드
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품(해당되는 경우)

www.logitech.com/support/h540 으로 이동

English

Troubleshooting

Headset not working

- Adjust headset volume.
- Make sure the microphone is not on mute. The microphone mute LED turns red when mute has been activated.
- Check the USB cable connection to your computer. Try a different USB port on your computer. Connect directly to your computer. Do not use a USB hub.
- In your application and operating system, check the volume and microphone settings. Restart your application.
- Close all applications and make sure the headset is the default input/output device for your operating system:

Windows® Vista and Windows® 7

1. Go to Start > Control Panel > Sound > Playback tab.
2. Choose "Logitech USB Headset H540."
3. Click "Set Default," and then click "OK."
4. Select the Recording Tab.
5. Choose "Logitech USB Headset H540."
6. Click "Set Default," and then click "OK."

Windows® 8

1. From Start Menu, select Desktop tile
2. From Charms menu, select Settings>Control Panel>Hardware and Sound
3. Go to Sound>Playback tab
4. Choose "Logitech USB Headset H540."
5. Click "Set Default," and then click "OK."
6. Select the Recording Tab.
7. Choose "Logitech USB Headset H540."
8. Click "Set Default," and then click "OK."

Mac OS X

1. Open System Preferences and select "Sound."
2. Select the Input tab, and then choose "Logitech USB Headset H540."
3. Select the Output tab, and then choose the "Logitech USB Headset H540." Close the window.

繁體中文

疑難排解

耳機麥克風無法正常運作

- 調整耳機麥克風音量。
- 確認耳機麥克風並未設成靜音。當啟用靜音功能時，麥克風靜音 LED 燈號會亮起紅燈。
- 檢查 USB 連接線是否連接到電腦。嘗試使用電腦上的其他 USB 連接埠。直接連接到電腦。不要使用 USB 集線器。
- 檢查您的應用程式與作業系統中的音量與麥克風設定。重新啟動應用程式。
- 關閉所有應用程式，並確認此耳機麥克風是您作業系統的預設輸入/輸出裝置：

Windows® Vista 及 Windows® 7

1. 移至「開始」>「控制台」>「音效」>「播放」索引標籤。
2. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H540」。
3. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。
4. 選取「錄音」索引標籤。
5. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H540」。
6. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。

Windows® 8

1. 在「開始功能表」中，選擇桌面圖示
2. 在 Charms 功能表中，選取「設定」>「控制台」>「硬體和音效」
3. 移至「聲音」>「播放」索引標籤
4. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H540」。
5. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。
6. 選取「錄音」索引標籤。
7. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H540」。
8. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。

Mac OS X

1. 開啟「系統偏好設定」然後選擇「聲音」索引標籤。
2. 選取「輸入」標籤，然後選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H540」。
3. 選取「輸出」標籤，然後選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H540」。關閉視窗。

한국어

문제 해결

헤드셋이 작동하지 않음

- 헤드셋 볼륨을 조절합니다.
- 마이크가 음소거되어 있지 않은지 확인합니다. 음소거가 활성화된 경우 마이크 음소거 LED가 빨간색으로 켜집니다.
- 컴퓨터에 USB 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오. 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브를 사용하지 마십시오.
- 응용 프로그램 및 운영 체제에서 볼륨과 마이크 설정을 확인합니다. 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
- 모든 응용 프로그램을 닫고 헤드셋이 운영 체제의 기본 입력/출력 장치인지 확인합니다.

Windows® Vista 및 Windows® 7

1. 시작 > 제어판 > 사운드 > 재생 탭으로 이동합니다.
2. "로지텍 USB 헤드셋 H540"을 선택합니다.
3. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.
4. 녹음 탭을 선택합니다.
5. "로지텍 USB 헤드셋 H540"을 선택합니다.
6. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.

Windows® 8

1. 시작 메뉴에서 바탕 화면 타일을 선택합니다.
2. Charms 메뉴에서 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리를 선택합니다.
3. 소리 > 재생 탭으로 이동합니다.
4. "로지텍 USB 헤드셋 H540"을 선택합니다.
5. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.
6. 녹음 탭을 선택합니다.
7. "로지텍 USB 헤드셋 H540"을 선택합니다.
8. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.

Mac OS X

1. 시스템 환경설정을 열고 "사운드"를 선택합니다.
2. 입력 탭을 선택한 다음 "로지텍 USB 헤드셋 H540"을 선택합니다.
3. 출력 탭을 선택한 다음 "로지텍 USB 헤드셋 H540"을 선택합니다. 창을 닫습니다.



No emergency calls with Skype

Skype is not a replacement for your ordinary telephone and can't be used for emergency calling.



Skype 無法撥打緊急服務電話

Skype 並非用來取代您的普通電話，而且不能用於撥打緊急電話。



Skype로 긴급 전화 사용 불가

Skype는 일반 전화를 대체할 수 없으며 긴급 전화에 사용할 수 없습니다.