



# WIRELESS COMBO MK270

## Setup Guide Guide d'installation



K270



M185

## CONTENTS

English . . . . .3

Français . . . . .7

Español . . . . . 11

Português . . . . . 15

# KNOW YOUR PRODUCT



## MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

**Scroll wheel**


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)



On/Off slider switch












USB Nano receiver storage



Battery door release


## KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Play / Pause		Mute volume
	Decrease volume		Increase volume
	Navigate to Internet home		Launch email application
	Place PC in standby mode		Launch calculator



## WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K270 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




## CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## **DIMENSION**

### **Keyboard:**

Height x Width x Depth: 22.75mm x 441.53mm x 149mm

Keyboard Weight (With Battery): 495g

Keyboard Weight (Without Battery): 480g

### **Mouse:**

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

### **Dongle:**

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

## **SYSTEM REQUIREMENTS**

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

USB port









Internet connection (for optional software download)


# PRÉSENTATION DU PRODUIT

## FONCTIONS DE LA SOURIS



## FONCTIONS DU CLAVIER

Touches de raccourci			
	Lecture/Pause		Sourdine
	Baisser le volume		Augmenter le volume
	Page d'accueil Internet		Démarrage de l'application de messagerie électronique
	Mise en veille de l'ordinateur		Démarrage de la calculatrice





## CONTENU DU COFFRET


1. Clavier Logitech K270
2. Souris Logitech M185
3. Pile AAA x 2
4. Pile AA x 1
5. Nano-récepteur USB
6. Documentation utilisateur




## CONNEXION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## **DIMENSIONS**

### **Clavier:**

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 22,75mm x 441,53mm x 149mm

Poids du clavier (avec batterie): 495g

Poids du clavier (sans batterie): 480g

### **Souris:**

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Poids de la souris (avec batterie): 73,4g

Poids de la souris (sans batterie): 50,4g

### **Dongle:**

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 6mm x 14mm x 19mm

Poids: 2 g

## **CONFIGURATION REQUISE**

Windows® 10 ou version ultérieure, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP


Chrome OS™

Port USB









Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels facultatifs


## COMPONENTES DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE



## FUNCIONES DEL TECLADO

Botones de acceso rápido			
	Reproducir/Pausa		Silenciar volumen
	Bajar volumen		Subir volumen
	Navegar a página de inicio de Internet		Inicia la aplicación de correo electrónico
	Activar el modo de espera de la PC		Abrir calculadora



## CONTENIDO DE LA CAJA


1. Teclado Logitech K270
2. Mouse Logitech M185
3. Dos baterías AAA
4. Una batería AA
5. Nano receptor USB
6. Documentación del usuario




## CONECTAR EL TECLADO Y EL MOUSE

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## **DIMENSIONES**

### **Teclado:**

Altura x Anchura x Profundidad: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Peso del teclado (con baterías): 495 g

Peso del teclado (sin baterías): 480 g

### **Mouse:**

Altura x Anchura x Profundidad: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del mouse (con baterías): 73,4 g

Peso del mouse (sin baterías): 50,4 g

### **Llave:**

Altura x Anchura x Profundidad: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

## **REQUISITOS DEL SISTEMA**

Windows® 10 o posteriores, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Puerto USB

Conexión a Internet (para descarga de software opcional)

## CONHECER O PRODUTO



### RECURSOS DO MOUSE

Botão esquerdo  
do mouse


Roda de rolagem

Pressione a roda para obter o botão  
do meio (a função varia conforme  
o aplicativo de software)


Botão direito  
do mouse



Controle deslizante  
para ligar/desligar












Armazenamento  
do receptor Nano USB



Liberação da porta  
do compartimento  
das pilhas

## RECURSOS DO TECLADO


Teclas de atalho			
	Reproduzir/Pausar		Desativar volume
	Diminuir o volume		Aumentar o volume
	Navegar para homepage na Internet		Inicia o aplicativo de e-mail
	Colocar o PC no modo de espera		Inicia a calculadora





## CONTEÚDO DA CAIXA


1. Teclado Logitech K270
2. Mouse Logitech M185
3. 2 pilhas AAA
4. 1 pilha AA
5. Receptor nano USB
6. Documentação do usuário




## CONECTANDO TECLADO E MOUSE

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1



2



3



## **DIMENSÃO**

### **Teclado:**

Altura x largura x profundidade: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Peso do teclado (com bateria): 495g

Peso do teclado (sem bateria): 480g

### **Mouse:**

Altura x largura x profundidade: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Peso do mouse (com bateria): 73,4g

Peso do mouse (sem bateria): 50,4g

### **Receptor:**

Altura x largura x profundidade: 6mm x 14mm x 19mm

Peso: 2g

## **REQUISITOS DE SISTEMA**

Windows® 10 ou superior, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Porta USB

Conexão com a Internet (para download de software opcional)