


# C270 HD WEBCAM

Complete Setup Guide  
设置指南



# CONTENTS

English . . . . .3


简体中文 . . . . .6

繁體中文 . . . . .9

한국어 . . . . . 12


Indonesia . . . . . 15

# KNOW YOUR PRODUCT




## WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam with 5 ft (1.5 m) attached USB-A cable
- 2 User documentation




## SETTING UP THE WEBCAM


- 1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.



- 2 Adjust the webcam to make sure the end on the universal mounting clip is flush with the back of your device.




- 3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.




## CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.



## SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.



## DIMENSIONS

### INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:


1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x 2.62 in (66.64 mm)

Cable Length: 5 ft (1.5 m)

Weight: 2.65 oz (75 g)


[www.logitech.com/support/C270](http://www.logitech.com/support/C270)

# 了解您的产品




## 包装内容

- 1 网络摄像头，附约 2 米 USB-A 线缆
- 2 用户文档




### 设置网络摄像头


1 将网络摄像头以所需的位置或角度放置在电脑、笔记本电脑或显示器上。



2 调节网络摄像头，确保通用安装夹底端与显示器背面齐平。




3 手动将网络摄像头上/下调节至合适的构图位置。




### 通过 USB-A 连接网络摄像头

将 USB-A 接头插入电脑的 USB-A 端口，或通过 USB 至 HDMI 适配器连接至兼容的电视。



## 成功连接

当应用程序使用网络摄像头时，LED 活动指示灯将点亮。



## 规格

### 包括固定的安装夹:

高 x 宽 x 深:

约 31.91 毫米 x 约 72.91 毫米 x 约 66.64 毫米


线缆长度: 约 2 米

重量: 约 75 克

[www.logitech.com/support/C270i](http://www.logitech.com/support/C270i)




## 瞭解您的產品




### 包裝內容

- 1 含 1.5 公尺 (5 英尺) USB-A 連接線的網路攝影機
- 2 使用者文件




## 設定網路攝影機


1 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。



2 調整網路攝影機，確認通用安裝夾的末端與您的裝置背面齊平。




3 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。




## 透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。



## 成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。



## 尺寸

包含固定安裝夾：

高 x 寬 x 深：


31.91 公釐 (1.26 英吋) x 72.91 公釐 (2.87 英吋) x 66.64 公釐  
(2.62 英吋)

連接線長度：1.5 公尺 (5 英尺)

重量：75 公克 (2.65 盎司)


[www.logitech.com/support/C270](http://www.logitech.com/support/C270)

# 제품 설명




## 박스 내용물

- 1.5m(5피트) USB-A 케이블이 부착된 웹캠
- 2 사용 설명서




### 웹캠 설정


1 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.



2 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 끝이 평행을 이루게 합니다.




3 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.




### USB-A로 웹캠 연결

USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.



## 연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.



## 규격

### 고정 장착 클립 포함

높이 x 너비 x 높이:

31.91mm(1.26인치) x 72.91mm(2.87인치) x


66.64mm(2.62인치)

케이블 길이: 1.5미터 (5피트)

무게: 75g(2.65oz)

[www.logitech.com/support/C270](http://www.logitech.com/support/C270)

## MENGENAL PRODUK




### ISI KEMASAN

- 1 Webcam dengan kabel USB-A 5 kaki (1,5 m) terpasang
- 2 Dokumentasi pengguna




## MEMASANG WEBCAM


1 Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.



2 Sesuaikan webcam untuk memastikan ujung universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.




3 Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.



## MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A


Pasangkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.





## KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.



## DIMENSI

### TERMASUK FIXED MOUNTING CLIP:

Tinggi x Lebar x Tebal:

1,26 inci (31,91 mm) x 2,87 inci (72,91 mm) x 2,62 inci (66,64 mm)

Panjang Kabel: 5 kaki (1,5 inci)

Berat: 2,65 oz (75 g)

[www.logitech.com/support/C270](http://www.logitech.com/support/C270)