



English

- 1 Mouse setup.**
Plug mouse USB cable into your computer's USB port. The G500 is ready to go, and is fully optimized for game play.
- 2 Free software download.**
The G500 is plug-and-play ready. To customize your mouse fully, download the latest Logitech® SetPoint™ software for the G500 at www.logitech.com/downloads

Features

- Dual-mode scroll wheel. Offers two scrolling modes: Hyper-fast and click-to-click.
- Scroll wheel mode shift button. Press to shift between hyper-fast (free-spinning) and precise (click-to-click) scrolling.
- LED panel. Indicates the current dpi setting.
- Back and forward buttons. Press to flip between Web pages.
- (+) and (-) buttons. Press to adjust dpi (mouse sensitivity).
- Programmable button. Download free SetPoint Software to customize this button.
- 5700 dpi laser engine.
- Gaming feet. Super-slick polytetrafluoroethylene for effortless glide.
- Weight-tuning cartridge.
- Cartridge release button. Press to release weight cartridge.
- Braided USB cord. 7-foot length of low-friction material.

Mouse not working?

- Is the PC turned on?
- Try a different USB port on the PC.
- Restart the computer.

Deutsch

- 1 Einrichten der Maus.**
Stecken Sie das USB-Mauskabel in den USB-Port. Die G500 ist für Spiele optimiert und sofort einsatzbereit.
- 2 Gratis-Software-Download.**
Die G500 ist ein Plug&Play-Gerät. Um die Maus Ihren individuellen Ansprüchen anzupassen, laden Sie die neueste Logitech® SetPoint™-Software für die G500 von www.logitech.com/downloads herunter.

Funktionen

- Tastenrad mit 2 Modi: Bietet zwei Bildlaufarten: Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsmodus.
- Tastenradmodusschalter: Dient zum Hin- und Herschalten zwischen dem superschnellen und dem präzisen Bildlaufmodus.
- LED-Anzeige: Zeigt die aktuelle dpi-Einstellung an.
- Vor- und Zurück-Tasten: Zum Umschalten zwischen Webseiten
- (+) und (-) Tasten: Dienen zum Einstellen der Mausempfindlichkeit (dpi).
- Programmierbare Taste. Laden Sie kostenlos die SetPoint-Software herunter, um die Belegung dieser Taste anzupassen.
- Laser-Engine mit 5700 dpi
- Gleitfähige Füße: Superglatte Teflonfüße (PTFE) für reibungslose, präzise Bewegung.
- Magazin zum Gewichtstuning.
- Magazin-Taste: Zur Freigabe des Gewichtsmagazins.
- Umflochtene USB-Kabel. 2 m lang, aus praktisch reibungsfreiem Material.

Die Maus funktioniert nicht?

- Ist der PC eingeschaltet?
- Schließen Sie sie an einen anderen USB-Port an.
- Starten Sie den Computer neu.

Français

- 1 Installation de la souris.**
Branchez le câble USB sur le port USB de l'ordinateur. La souris G500 est prête à l'emploi et entièrement optimisée pour le jeu.
- 2 Téléchargement de logiciels gratuits.**
La souris G500 est prête à l'emploi. Pour personnaliser entièrement votre souris, téléchargez la dernière version du logiciel Logitech® SetPoint™ pour la souris G500 à l'adresse www.logitech.com/downloads

Fonctionnalités

- Roulette de défilement double mode. Offre deux modes de défilement: ultra-rapide et pas à pas.
- Bouton d'alternance de la roulette de défilement. Appuyez dessus pour alterner entre le défilement ultra-rapide (rotation libre) et le défilement de précision (pas à pas).
- Panneau des témoins lumineux. Indique le paramètre de résolution en cours d'utilisation.
- Boutons Précédent et Suivant. Appuyez dessus pour naviguer entre les pages Web.
- Boutons (+) et (-). Appuyez dessus pour régler la résolution (sensibilité de la souris).
- Bouton programmable. Téléchargez le logiciel gratuit SetPoint pour personnaliser ce bouton.
- Moteur laser 5700 ppp.
- Patins de jeu. Super lisses en polytétrafluoroéthylène pour une glisse sans effort.
- Cartouche de réglage du poids.
- Bouton de retrait de la cartouche. Appuyez pour retirer la cartouche de poids.
- Câble USB tressé. 2 m de long, matériau à faible frottement.

La souris ne fonctionne pas?

- L'ordinateur est-il sous tension?
- Essayez un autre port USB sur l'ordinateur.
- Redémarrez l'ordinateur.

Italiano

- 1 Installazione del mouse.**
Collegare il cavo USB del mouse alla porta USB del computer. Il mouse G500 è pronto per essere utilizzato con tutte le funzionalità già ottimizzate per il gioco.
- 2 Download gratuito del software.**
Il mouse G500 supporta la funzionalità plug-and-play. Per personalizzare il mouse, scaricare la versione più recente del software Logitech® SetPoint™ per G500 all'indirizzo www.logitech.com/downloads

Caratteristiche

- Scroller a due modalità. Sono disponibili due modalità di scorrimento: iperveloce e a scatti.
- Pulsante di cambiamento della modalità di scorrimento. Premere per passare dallo scorrimento iperveloce (rotazione libera) a quello di precisione (con clic) e viceversa.
- Pannello dei LED: indica l'impostazione dpi corrente.
- Pulsanti Indietro/Avanti. Premere per passare rapidamente fra le pagine Web.
- Pulsanti (+) e (-). Premere per regolare l'impostazione in dpi della sensibilità di tracciamento.
- Pulsante programmabile. Scarica il software gratuito SetPoint per personalizzare questo pulsante.
- Motore laser a 5700 dpi.
- Piedini del mouse. In politetrafluoroetilene ultrascorrevole per una manovrabilità ottimale.
- Cartuccia dei pesi.
- Pulsante di rilascio della cartuccia. Premere per estrarre la cartuccia dei pesi.
- Cavo intrecciato USB. Lungo due metri e realizzato in materiale a frizione ridotta.

Il mouse non funziona?

- Controllare se il computer è acceso.
- Provare a utilizzare un'altra porta USB del computer.
- Riavviare il computer.

По-русски

- 1 Установка мыши.**
Подключите USB-кабель мыши к USB-порту компьютера. Мышь G500 готова к работе и полностью настроена для использования в игре.
- 2 Бесплатная загрузка программного обеспечения.**
Мышь G500 готова к использованию благодаря технологии plug-and-play. Для выполнения полной индивидуальной настройки необходимо загрузить последнюю версию программного обеспечения Logitech® SetPoint™ для G500 с адреса www.logitech.com/downloads

Возможности

- Двойной режим колесика прокрутки. Существует два режима прокрутки: сверхскоростной и точный.
- Режим кнопки переключения режимов для колесика прокрутки. Нажмите, чтобы переключиться между сверхскоростным (свободное вращение) и точным (пошаговая прокрутка) режимом прокрутки.
- LED-панель. Отражает текущее значение параметров dpi.
- Кнопки «Вперед» и «Назад». Нажимайте, чтобы переключаться между веб-страницами.
- Кнопки (+) и (-). Нажмите, чтобы настроить параметры dpi (чувствительность мыши).
- Программируемая кнопка. Загрузите бесплатное программное обеспечение SetPoint, чтобы назначить функцию этой кнопке.
- Лазерный модуль с разрешением 5700 dpi
- Скользкая поверхность. Сверхгладкая тефлоновая поверхность легко скользит почти по любому материалу.
- Система регулировки массы.
- Кнопка открывания отсека для грузиков. Нажмите, чтобы достать картридж регулировки массы.
- USB-кабель со специальным покрытием. 2-х метровый кабель со специальным покрытием с низким коэффициентом трения.

Мышь не работает

- Компьютер включен?
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите компьютер.

Magyar

- 1 Az egér üzembe helyezése.**
Csatlakoztassa az egér USB-kábelét a számítógép USB-portjához, és a játékra optimalizált G500 egér máris használatra kész.
- 2 Ingyenes szoftverletöltés.**
A G500 egér Plug & Play technológiát kínál. A G500 egér teljes testreszabásához töltsse le a Logitech® SetPoint™ szoftver legfrissebb verzióját a www.logitech.com/downloads webhelyről.

Jellemzők

- Két üzemmódú görgetőkerék. Két különböző görgetési módot kínál: nagy sebességű, illetve pontos, fokozatos görgetés.
- Görgetőkerék üzemmódváltó gombja. Lenyomásával válthat a nagy sebességű (fokozatmentes) és a pontos (fokozatos) görgetés között.
- LED-kijelző. Megjeleníti az aktuális dpi-beállítást.
- Előre- és visszaléptető gomb. Lenyomásukkal válthat a weblapok között.
- (+) és (-) gomb. Lenyomásukkal állíthatja be a dpi-értéket (az egér érzékenységét).
- Programozható gomb. A gomb testreszabásához töltsse le az ingyenes SetPoint szoftvert.
- 5700 dpi-s lézeres érzékelő.
- Egértalpak. Tükörsima teflon egértalpak biztosítja a könnyed csúszást.
- Állítható súlybetétek rekesze.
- A súlybetétrekesz kioldógombja. Nyomja meg a gombot a súlybetétrekesz kinyitására.
- Fonott tervezésű USB-kábel. Két méter hosszúságú, hajlékony anyagból.

Ha az egér nem működik:

- Be van kapcsolva a számítógép?
- Próbálja az egeret a számítógép egy másik USB-portjához csatlakoztatni.
- Indítsa újra a számítógépet.



