



Ultrathin Keyboard Mini




Setup Guide

Contents




Italiano	3	Português	19
Español	11	Ελληνικά	27
www.logitech.com/support 			35

Panoramica del prodotto



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Coperchio protettivo | 6. Spia di stato |
| 2. Supporto per iPad mini | 7. Pulsante di connessione Bluetooth |
| 3. Tastiera | 8. Interruttore di accensione/spengimento |
| 4. Tasti funzione | 9. Documentazione |
| 5. Spia Bluetooth* | 10. Cavo di ricarica micro USB |

Configurazione del prodotto



1. Accendere la tastiera:

- Il rilevamento Bluetooth inizia automaticamente e continua per 15 minuti. La spia Bluetooth lampeggia.
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Caricamento della batteria".


2. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth dell'iPad mini sia attivata selezionando Impostazioni > Bluetooth > On.

3. Nel menu dei dispositivi sull'iPad mini, selezionare "Ultrathin Keyboard Mini".

4. Se l'iPad mini richiede un PIN, immettere il codice utilizzando il dispositivo fisico e non la tastiera virtuale dell'iPad mini. Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, la relativa spia si accende, quindi si spegne.

5. Posizionare il lato lungo dell'iPad mini sulla tastiera.

Ricarica della batteria della tastiera



1. Collegare un'estremità del cavo micro-USB nella porta di ricarica e l'altra estremità nella porta USB del computer.
In alternativa è possibile utilizzare un caricatore USB da 5 V, come quello fornito in dotazione con l'iPad mini, a condizione che la potenza nominale in uscita sia almeno pari a 500 mA.
La spia di stato lampeggia di colore verde durante la carica.
2. Caricare la batteria finché la spia di stato non diventa di colore verde fisso.

Informazioni sulla batteria:

- Una carica completa della batteria garantisce una durata di circa 3 mesi, con un utilizzo della tastiera di circa 2 ore al giorno.
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione della tastiera, caricare la batteria.
- Quando non è in uso, spegnere la tastiera per ridurre il consumo della batteria.
- Se la tastiera è accesa e non in uso, viene attivata la modalità di sospensione. Per riattivarla, premere un tasto qualsiasi.

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per approfondire la conoscenza della nuova tastiera, si consiglia di visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.

Per ottenere consigli, porre domande e condividere soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Utilizzo del prodotto

Caratteristiche del prodotto



Home

Consente di visualizzare la schermata iniziale dell'iPad mini



Fn + 1 = Blocca schermo

Consente di bloccare o sbloccare lo schermo dell'iPad mini



Fn + 2 = Siri

Siri consente di usare la voce per inviare messaggi, programmare riunioni, fare telefonate e molto altro



Fn + 3 = Ricerca

Nota: disponibile solo per iPad mini con iOS 6 o versioni precedenti.



Fn + 4 = Cambia lingua

Consente di cambiare la lingua della tastiera



Fn + 5 = Tastiera virtuale

Consente di mostrare/nascondere la tastiera virtuale



Fn + 6 = Sequenza diapositive

Nota: disponibile solo per iPad mini con iOS 6 o versioni precedenti.



Fn + 7 = Brano precedente



Fn + 8 = Riproduzione/pausa



Fn + 9 = Brano successivo



Fn + 0 = Disattivazione audio



Fn + trattino = Diminuzione volume



Fn + più = Aumento volume



Fn + X = Taglia



Fn + C = Copia



Fn + V = Incolla



Fn + cursore sinistro = Selezione a sinistra

Consente di selezionare il testo sulla sinistra, parola per parola



Fn + cursore destro = Selezione a destra

Consente di selezionare il testo sulla destra, parola per parola

Fn + Barra spaziatrice = Cambia applicazione

Nota: Tasti funzione Per utilizzarli, tenere premuto il tasto Fn, quindi premere uno dei tasti riportati sopra.

Indicazioni della spia di stato


Colore spia	Descrizione
Verde lampeggiante	La batteria è in carica.
Luce verde fissa	La batteria è completamente carica (100%).
Rosso	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 10%). Ricaricare la batteria.

Indicazioni della spia Bluetooth


Colore spia	Descrizione
Lampeggiante	Rapida: la custodia con tastiera è in modalità di rilevamento, pronta per l'associazione. Lenta: la custodia con tastiera sta cercando di riconnettersi all'iPad mini.
Fisso	L'associazione Bluetooth o il ripristino della connessione è avvenuto correttamente.

Protezione dell'iPad mini durante il trasporto

1. Sollevare l'iPad mini dalla tastiera.
2. Ruotare l'iPad mini, con lo schermo rivolto verso il basso, di modo che il pulsante Home sia a destra.
3. Posizionare l'iPad mini sulla tastiera.
Una clip magnetica consente di mantenere l'iPad mini in posizione.



Connessione a un diverso iPad mini



1. Accertarsi che la tastiera sia accesa.
2. Verificare che la funzionalità Bluetooth dell'iPad mini sia attivata selezionando Impostazioni > Bluetooth > On.
3. Premere il pulsante per la connessione Bluetooth. La tastiera rimane individuabile per 3 minuti.
4. Nel menu dei dispositivi sull'iPad mini, selezionare "Ultrathin Keyboard Mini".
5. Se l'iPad mini richiede un PIN, immettere il codice utilizzando il dispositivo fisico e non la tastiera virtuale dell'iPad mini. Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, la relativa spia si accende, quindi si spegne.
6. Posizionare il nuovo iPad mini sulla tastiera.

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona

- Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione.
- Spegnerla e riaccenderla.
- Ricaricare la batteria interna. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Caricamento della batteria".
- Ristabilire la connessione Bluetooth tra la tastiera e l'iPad mini.
- Verificare che la funzionalità Bluetooth dell'iPad mini sia attiva.
- Nel menu dei dispositivi sull'iPad mini, selezionare "Ultrathin Keyboard Mini". Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, la spia Bluetooth si accende.


Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.

Grazie per avere acquistato questo prodotto.


www.logitech.com/ithink

Smaltimento della batteria al termine del ciclo di vita del prodotto



1. Sollevare il coperchio superiore della tastiera con un cacciavite.


2. Separare la batteria dalla scheda del circuito elettrico e rimuovere la batteria.



3. Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative locali vigenti.






Componentes del producto



1. Tapa protectora
2. Soporte para iPad mini
3. Teclado
4. Teclas de función
5. Diodo de Bluetooth®
6. Diodo de estado
7. Botón de conexión Bluetooth
8. Conmutador de encendido/apagado
9. Documentación
10. Cable de carga micro USB

Configuración del producto



1. Encienda el teclado:

- La detección Bluetooth se inicia automáticamente y continúa durante 15 minutos. El diodo de Bluetooth empezará a parpadear.
- Si el diodo de estado emite un breve destello rojo, cargue la batería. Si desea más información, consulte "Carga de la batería".


2. Asegúrese de que la función de Bluetooth del iPad mini esté activada. Seleccione Ajustes > Bluetooth > Activado.

3. En el menú Dispositivos del iPad mini, seleccione "Ultrathin Keyboard Mini".

4. Si el iPad mini solicita un PIN, introduzca el código mediante el teclado y no con el teclado virtual del iPad mini. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de Bluetooth se iluminará brevemente y, a continuación, se apagará.

5. Coloque el iPad mini horizontalmente en el teclado.

Carga de la batería del teclado



1. Conecte un extremo del cable micro USB al puerto de carga y el otro a un puerto USB del ordenador.

También puede usar un cargador USB de 5 V, como el proporcionado con el iPad mini, siempre y cuando el voltaje de salida sea al menos de 500 mA.

El diodo de estado emite destellos verdes mientras se carga la batería.

2. Cargue la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

Información sobre la batería:

- Si la batería tiene una carga completa, puede proporcionar unos 3 meses de alimentación si el teclado se usa unas dos horas al día.
- Cargue la batería cuando el diodo de estado emita un breve destello rojo después de encender el teclado.
- Cuando no use el teclado, apáguelo para conservar la carga de la batería.
- El teclado entra en modo de suspensión si se ha encendido y no se usa. Pulse cualquier tecla para reactivarlo.

Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo teclado.

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Vaya a www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Utilización del producto

Características del producto



Inicio

Muestra la pantalla de inicio del iPad mini



Fn + 1 = Bloquear pantalla

Bloquea o desbloquea la pantalla del iPad mini



Fn + 2 = Siri

Siri permite usar la voz para enviar mensajes, programar reuniones, realizar llamadas y mucho más



Fn + 3 = Buscar

Nota: Disponible sólo para iPad mini con iOS 6 o anterior.



Fn + 4 = Cambiar idioma

Cambia el idioma del teclado



Fn + 5 = Teclado virtual

Muestra/oculta el teclado virtual



Fn + 6 = Presentación

Nota: Disponible sólo para iPad mini con iOS 6 o anterior.



Fn + 7 = Pista anterior



Fn + 8 = Reproducir/Pausa



Fn + 9 = Pista siguiente



Fn + 0 = Silenciar



Fn + menos = Bajar volumen



Fn + más = Subir volumen



Fn + X = Cortar



Fn + C = Copiar



Fn + V = Pegar



Fn + Flecha izquierda = Seleccionar izquierda
Selecciona texto a la izquierda, palabra por palabra



Fn + Flecha derecha = Seleccionar derecha
Selecciona texto a la derecha, palabra por palabra

Fn + Barra espaciadora = Cambiar aplicaciones

Nota: Teclas de función Para usarlas, mantenga pulsada la tecla Fn y pulse una de las teclas indicadas anteriormente.

Indicaciones del diodo de estado


Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde permanente	La batería está totalmente cargada (100%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 10%). Cargue la batería.

Indicaciones del diodo de Bluetooth


Diodo	Descripción
Parpadeo	Rápidos: La tapa del teclado está en modo de detección, lista para emparejar. Lentos: La tapa del teclado está intentando reconectarse al iPad mini.
Permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.

Almacenamiento del iPad mini para llevarlo de viaje

1. Levante el iPad mini para extraerlo del teclado.
2. Gire el iPad mini, con el lado de la pantalla dirigido hacia abajo y el botón de inicio a la derecha.
3. Coloque el iPad mini sobre el teclado. Un clip magnético mantiene el iPad mini en su sitio.



Conexión a otro iPad mini



1. Asegúrese de que el teclado esté encendido.
2. Asegúrese de que la función de Bluetooth del iPad mini esté activada.
Seleccione Ajustes > Bluetooth > Activado.
3. Pulse el botón de conexión Bluetooth.
El teclado es detectable durante 3 minutos.
4. En el menú Dispositivos del iPad mini, seleccione "Ultrathin Keyboard Mini".
5. Si el iPad mini solicita un PIN, introduzca el código mediante el teclado y no con el teclado virtual del iPad mini.
Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de Bluetooth se iluminará brevemente y, a continuación, se apagará.
6. Coloque el nuevo iPad mini en el teclado.

Resolución de problemas

El teclado no funciona


- Pulse una tecla cualquiera para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apague y vuelva a encender el teclado.
- Recargue la batería interna. Si desea más información, consulte "Carga de la batería".
- Restablezca la conexión Bluetooth entre el teclado y el iPad mini.
- Compruebe que la función Bluetooth del iPad mini esté activada.
- En el menú Dispositivos del iPad mini, elija "Ultrathin Keyboard Mini".
Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de Bluetooth se iluminará.

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.


www.logitech.com/ithink

Desechar las baterías al final de la vida útil del producto



1. Ejerza palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.


2. Desconecte la batería de la placa y retírela.



3. Deshágase del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.






Conheça o seu produto



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Tampa de protecção | 6. Luz de estado |
| 2. Suporte para iPad mini | 7. Botão de ligação Bluetooth |
| 3. Teclado | 8. Interruptor Ligar/Desligar |
| 4. Teclas de função | 9. Documentação |
| 5. Luz de Bluetooth® | 10. Cabo de carregamento micro-USB |

Instalar o seu produto



1. Ligue o teclado:


- A detecção de Bluetooth inicia-se automaticamente e continua durante 15 minutos. A luz de Bluetooth fica intermitente.
- Se a luz de estado se tornar vermelha por breves instantes, carregue a bateria. Para mais informações, consulte "Carregar a bateria".

2. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu iPad mini está activada.

Selecione Definições > Bluetooth > Activado.

3. Selecione "Ultrathin Keyboard Mini" no menu Devices (Dispositivos) do iPad mini.
4. Se o seu iPad mini solicitar um PIN, introduza o código utilizando o teclado e não o teclado virtual do seu iPad mini. Após estabelecer a ligação Bluetooth, a luz de Bluetooth acende-se e, em seguida, desliga-se.
5. Coloque o iPad mini na horizontal no teclado.

Carregar a bateria do teclado



1. Ligue uma extremidade do cabo micro-USB a uma porta de carregamento e a outra extremidade a uma porta USB do seu computador.

Em alternativa, pode utilizar um carregador USB de 5V, como os fornecidos com o iPad mini, desde que a tensão nominal de saída seja, no mínimo, de 500 mA.

A luz de estado pisca em verde enquanto a bateria está em carregamento.

2. Carregue a bateria até que a luz de estado fique verde fixo.

Informações da bateria:

- Uma bateria totalmente carregada fornece cerca de 3 meses de energia quando o teclado é utilizado cerca de 2 horas por dia.
- Carregue a bateria quando a luz de estado se tornar momentaneamente vermelha após ligar o teclado.
- Quando não o estiver a utilizar, desligue o teclado para conservar a energia da bateria.
- O teclado entra no modo de suspensão se estiver ligado sem ser utilizado. Prima qualquer tecla para activá-lo.

Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Visite a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo teclado.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Na Central de Produtos, encontrará uma grande variedade de conteúdo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Utilizar o seu produto

Funcionalidades do produto



Início

Apresenta o ecrã inicial do iPad mini



Fn + 1 = Bloqueio de ecrã

Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do iPad mini



Fn + 2 = Siri

O Siri permite-lhe utilizar a voz para enviar mensagens, agendar reuniões, efectuar chamadas telefónicas e muito mais



Fn + 3 = Pesquisa

Nota: Disponível apenas para iPad mini com iOS 6 ou anterior.



Fn + 4 = Alterar idioma

Altera o idioma do teclado



Fn + 5 = Teclado virtual

Mostra/oculta o teclado virtual



Fn + 6 = Apresentação de diapositivos

Nota: Disponível apenas para iPad mini com iOS 6 ou anterior.



Fn + 7 = Faixa anterior



Fn + 8 = Reproduzir/Pausa



Fn + 9 = Faixa seguinte



Fn + 0 = Sem som



Fn + travessão = Diminuir volume



Fn + mais = Aumentar volume



Fn + X = Cortar



Fn + C = Copiar



Fn + V = Colar



Fn + Cursor para esquerda = Seleccionar à esquerda

Selecciona o texto à esquerda, palavra por palavra



Fn + Cursor à direita = Seleccionar à direita

Selecciona o texto à direita, palavra por palavra

Fn + Barra de espaço = Mudar de aplicação

Nota: Teclas de função Para utilizar, prima sem soltar a tecla Fn e, em seguida, prima uma tecla listada acima.

Indicações da luz de estado


Luz	Descrição
Verde intermitente	A bateria está a carregar.
Verde fixo	A bateria está totalmente carregada (100%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 10%). Recarregue a bateria.

Indicações da luz de Bluetooth


Luz	Descrição
A piscar	Rápido: A tampa do teclado está em modo de detecção, pronta para emparelhar. Lento: A tampa do teclado está a tentar restabelecer ligação com o seu iPad mini.
Fixo	O emparelhamento Bluetooth ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

Guardar o iPad mini para transporte

1. Retire o iPad mini do teclado.
2. Rode o iPad mini, com o ecrã virado para baixo, de modo a que o botão Início fique à direita.
3. Coloque o iPad mini sobre o teclado.
Um íman mantém o iPad mini na sua posição.



Estabelecer ligação com um iPad mini diferente



1. Certifique-se de que o teclado está ligado.
2. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu iPad mini está activada. Seleccione Definições > Bluetooth > Activado.
3. Prima o botão de ligação Bluetooth. O teclado permanece detectável durante 3 minutos.
4. Seleccione "Ultrathin Keyboard Mini" no menu Devices (Dispositivos) do iPad mini.
5. Se o seu iPad mini solicitar um PIN, introduza o código utilizando o teclado e não o teclado virtual do seu iPad mini. Após estabelecer a ligação Bluetooth, a luz de Bluetooth acende-se e, em seguida, desliga-se.
6. Coloque o novo iPad mini no teclado.

Resolução de problemas

O teclado não funciona

- Prima qualquer tecla para activar o teclado do modo de suspensão.
- Desligue o teclado e volte a ligá-lo.
- Recarregue as baterias internas. Para mais informações, consulte "Carregar a bateria".
- Restabeleça a ligação Bluetooth entre o teclado e o iPad mini.
- Verifique se a funcionalidade Bluetooth do iPad mini está activada.
- Escolha "Ultrathin Keyboard Mini" no menu Devices (Dispositivos) do iPad mini. Após estabelecer a ligação Bluetooth, a luz de Bluetooth acende-se.

Qual a sua opinião?


Despenda um minuto

para nos dar a sua opinião.

Obrigado por adquirir o nosso produto.


www.logitech.com/ithink

Eliminação da bateria no final de vida do produto



1. Abra a tampa superior do teclado com uma chave de fendas.


2. Separe a bateria da placa de circuitos e retire a bateria.



3. Elimine o seu produto e a bateria de acordo com as leis locais.






Γνωριμία με το προϊόν



1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Βάση στήριξης για iPad mini
3. Πληκτρολόγιο
4. Φωτεινή ένδειξη για Bluetooth®
5. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης
6. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth
7. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth
8. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
9. Τεκμηρίωση
10. Καλώδιο φόρτισης Micro-USB

Ρύθμιση του προϊόντος



1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο:

- Ξεκινά αυτόματα η διαδικασία εντοπισμού Bluetooth και συνεχίζει για 15 λεπτά. Η φωτεινή ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει.
- Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα, φορτίστε τις μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση των μπαταριών».


2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad mini είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό.

3. Επιλέξτε «Ultrathin Keyboard Mini» (Πληκτρολόγιο Ultrathin Mini) στο μενού Συσκευές του iPad mini.

4. Αν το iPad mini ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad mini. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, η φωτεινή ένδειξη Bluetooth ανάβει και, στη συνέχεια, σβήνει.

5. Τοποθετήστε το iPad mini οριζόντια στο πληκτρολόγιο.

Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου



1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου micro-USB στη θύρα φόρτισης και το άλλο άκρο σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φορτιστή USB 5 V, όπως αυτός που σας παρέχεται με το iPad mini, υπό την προϋπόθεση ότι η ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου δεν υπερβαίνει τα 500 mA. Όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
2. Φορτίστε την μπαταρία μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Πληροφορίες για τη μπαταρία:

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία παρέχει περίπου 3 μήνες λειτουργίας, δεδομένου ότι το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται περίπου 2 ώρες κάθε μέρα.
- Φορτίστε την μπαταρία αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μετά την ενεργοποίηση του πληκτρολογίου.
- Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε μπαταρία.
- Το πληκτρολόγιο εισέρχεται σε λειτουργία αναστολής στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν χρησιμοποιείται. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet.

Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφθείτε το Κέντρο προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στο Κέντρο προϊόντων θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμέτωπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Χρήση του προϊόντος

Χαρακτηριστικά προϊόντος



Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Εμφανίζει την αρχική οθόνη του iPad mini.



Fn + 1 = Κλειδώμα οθόνης
Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την οθόνη του iPad mini



Fn + 2 = Siri
Με το Siri μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να αποστέλλετε μηνύματα, να προγραμματίζετε ραντεβού, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και πολλά άλλα



Fn + 3 = Αναζήτηση
Σημείωση: Διαθέσιμο μόνο για iPad mini με iOS 6 ή παλαιότερη έκδοση.



Fn + 4 = Εναλλαγή γλώσσας
Αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου



Fn + 5 = Εικονικό πληκτρολόγιο
Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο



Fn + 6 = Παρουσίαση
Σημείωση: Διαθέσιμο μόνο για iPad mini με iOS 6 ή παλαιότερη έκδοση.



Fn + 7 = Προηγούμενο κομμάτι



Fn + 8 = Αναπαραγωγή/Παύση



Fn + 9 = Επόμενο κομμάτι



Fn + 0 = Σίγαση



Fn + παύλα = Μείωση έντασης



Fn + συν = Αύξηση έντασης



Fn + X = Αποκοπή



Fn + C = Αντιγραφή



Fn + V = Επικόλληση



Fn + Αριστερός δρομέας = Επιλογή αριστερά

Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα αριστερά, λέξη προς λέξη



Fn + Δεξιός δρομέας = Επιλογή δεξιά

Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα δεξιά, λέξη προς λέξη

Fn + Πλήκτρο Space = Εναλλαγή εφαρμογών

Σημείωση: Πλήκτρα λειτουργίας Για να τα χρησιμοποιήσετε, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και, στη συνέχεια, πιέστε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα.

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης


Λυχνία	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (100%).
Κόκκινο χρώμα	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (λιγότερο από 10%). Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Φωτεινές ενδείξεις Bluetooth


Λυχνία	Περιγραφή
Αναβοσβήνει	Γρήγορα: Το κάλυμμα του πληκτρολογίου βρίσκεται σε λειτουργία εντοπισμού, έτοιμο για ζεύξη. Αργά: Το κάλυμμα του πληκτρολογίου προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με το iPad mini.
Σταθερά αναμμένη	Η ζεύξη ή η επανασύνδεση Bluetooth ήταν επιτυχής.

Αποθήκευση του iPad mini για μεταφορά

1. Ανασηκώστε το iPad mini από το πληκτρολόγιο.
2. Περιστρέψτε το iPad mini, τοποθετώντας την οθόνη προς τα κάτω, έτσι ώστε το κουμπί Αρχικής οθόνης να βρίσκεται στα δεξιά.
3. Τοποθετήστε το iPad mini στο πληκτρολόγιο. Ένα μαγνητικό κλιπ συγκρατεί το iPad mini στη θέση του.



Σύνδεση σε άλλο iPad mini



1. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad mini είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό.
3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth. Το πληκτρολόγιο θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.
4. Επιλέξτε «Ultrathin Keyboard Mini» (Πληκτρολόγιο Ultrathin Mini) στο μενού Συσκευές του iPad mini.
5. Αν το iPad mini ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad mini. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, η φωτεινή ένδειξη Bluetooth ανάβει και, στη συνέχεια, σβήνει.
6. Τοποθετήστε το νέο iPad mini στο πληκτρολόγιο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί


- Πιέστε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο.
- Επαναφορτίστε τις εσωτερικές μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση των μπαταριών».
- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του πληκτρολογίου και του iPad mini.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad mini είναι ενεργοποιημένη.
- Επιλέξτε «Ultrathin Keyboard Mini» (Πληκτρολόγιο Ultrathin Mini) στο μενού Συσκευές του iPad mini σας. Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης Bluetooth, η φωτεινή ένδειξη Bluetooth ανάβει.

Ποια είναι η γνώμη σας;


Αφιέρωστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

Απόρριψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος



1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πληκτρολογίου με ένα κατσαβίδι.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πλακέτα του κυκλώματος και αφαιρέστε την.



3. Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.





België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12
Svizzera F +41-(0)22 761 40 16
I +41-(0)22 761 40 20
E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
African Hq.
Lausanne,
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004868.005