



Italiano	Nederlands	Suomi	Magyar	Latviski	Srpski	Română	Türkçe
Caratteristiche della trackball	Trackballfuncties	Pallohiiren ominaisuudet	A hanyattegér jellemzői	Kursorbumbas apraksts	Funkcije loptice	Caracteristicile trackball	Trackball özellikleri
1. Tecnologia Marble®, trackball ottica. Utilizzare le dita per spostare il cursore.	1. Optische trackball met Marble®-technologie. Bedien de trackball met uw vingers om de cursor te bewegen.	1. Optinen pallohiiri, jossa käytetään Marble®-tekniikkaa.	1. Marble® technológiás optikai hanyattegér.	1. Tehnoloģija Marble®, optiķa lopтика. Kontrolisē cursoru pomerājē kursora prstima.	1. Tehnologie Marble®, trackball optic. Deplasarea cursorului prin control cu degetele.	1. Marble® teknolojisi, optik trackball. İmleci hareket ettiğim için parmaklarınızla kontrol edin.	
2. Pulsanti sinistro e destro.	2. Linker- en rechterknop.	Kohdistinta liikuttetaan pallohiirittä sormilla ohjaamalla.	Az egérmutatót az ujjai való mozgatható.	2. Levi i desni tasteri.	2. Buton în stânga și în dreapta.	2. Sol ve sağ düğmeler.	2. Sol ve sağ düğmeler.
3. Pulsante sinistro piccolo. (Senza software: Windows = Indietro).	3. Kleine knop links (Geen software: Windows = Vorige).	Ykkös- ja kakkospainike	2. Jobb és bal egérgomb.	3. Mali levī taster (Ako nema softvera: Windows = nazad).	3. Buton mic în stânga (fără software: Windows = înapoi).	3. Sol küçük düğme (Yazılım yok: Windows = Geri).	3. Sol küçük düğme (Yazılım yok: Windows = Geri).
4. Pulsante destro piccolo. (Senza software: Windows = Avanti).	4. Kleine knop rechts (Geen software: Windows = Volgende).	Pieni vasemmanpuoleinen painike (ilman ohjelmistoa: Windows = Edellinen)	3. Pieni oikeanpuoleinen painike (ilman ohjelmistoa: Windows = Seuraava)	4. Labā oldali kis gomb (bez programmatūras: Windows = Atpakal).	4. Buton mic în dreapta (fără software: Windows = înainte).	4. Sağ küçük düğme (Yazılım yok: Windows = İleri).	4. Sağ küçük düğme (Yazılım yok: Windows = İleri).
Aviare il software per personalizzare (modificare) le assegnazioni dei pulsanti. Per scaricare la versione più aggiornata del software, visitare il sito Web www.logitech.com/support/trackmanmarble	Start de software om knopgewijzingen aan te passen (te wijzigen). Ga naar www.logitech.com/support/trackmanmarble voor de nieuwste software.	Painikkeiden toimintaa voidaan mukauttaa (vaihtaa) ohjelmistossa. Uusimman ohjelmiston voit ladata osoitteesta www.logitech.com/support/trackmanmarble	Indítsa el a szoftvert a gombokhoz rendelt funkciók módosításához. A legújabb szoftver letöltéséhez lépjen a www.logitech.com/support/trackmanmarble címről.	Palaidiet programmatūru, lai pielāgotu (mainītu) pogu funkcijas. Lai lejupielādētu jaunāko programmatūru, dodieties uz vietni www.logitech.com/support/trackmanmarble.	Pokrenite softver da biste prilagodili (promenili) dodjeljene funkcije tastera. Da biste preuzeli najnoviji softver, posjetite www.logitech.com/support/trackmanmarble	Lansati software-ul pentru a personaliza (schimba) funcțiile butonului. Pentru a obține cel mai recent software, accesați www.logitech.com/support/trackmanmarble	Düştürmek amalarını özelleştirmek (değiştirmek) için yazılımı başlatın. En son yazılımı indirmek için: www.logitech.com/support/trackmanmarble
Risoluzione dei problemi	Probleemplossing	Vianmääritys	Hibaehlárítás	Rešavanje problema	Depanare	Sorun giderme	Trackball özelliklerini
Controllare la connessione o provare a utilizzare un'altra porta USB del computer.	Controleer de verbinding of probeer een andere USB-poort.	Tarkista yhteys tai kokeile toista tietokoneen USB-porttia.	Ellenőrizze a csatlakozást vagy használjon másik USB-portot.	Proverite vezu ili probajte sa drugim USB portom.	Verificati conexiunea sau incercați un alt port USB.	Baglantınızı denetleyin veya farklı bir USB bağlantı noktası deneyin.	Caratteristicile trackball
Cosa ne pensi?	Wat vindt u ervan?	Neem even de tijd om ons uw mening te geven.	Mitől mielőtt olet?	Mi a véleménye?	Ce părere aveți?	Ne düşününyorsunuz?	İmleci hareket ettiğim için parmaklarınızla kontrol edin.
Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.	Wat vindt u ervan?	Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.	Kárték a csatlakozást vagy használjon másik USB-portot.	Kakvi su vaša utisci?	Acordați-ne un minut pentru a ne spune.	Lütfen birkaç dakikanzı ayırarak düşüncelerinizi bize paylaşın.	İmleci hareket ettiğim için parmaklarınızla kontrol edin.
Grazie per avere acquistato questo prodotto.	Wat vindt u ervan?	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	Kádls ir jūsu viedoklis?	Odvojite malo vremena da nam saopštite.	Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.	İmleci hareket ettiğim için parmaklarınızla kontrol edin.
www.logitech.com/ithink				Hvala vam što ste kupili naš proizvod.	www.logitech.com/ithink		www.logitech.com/ithink
Español	Svenska	Ελληνικά	Česká verze	Slovenščina	Български	العربية	
Funciones de trackball	Styrkulans funktioner	Λειτουργίες Trackball	Funkce trackballu	Funkcije sledilne kroglice	Функции на тракбала	میزات کر التعلق	
1. Tecnología Marble®, trackball óptico. Control con los dedos para mover el cursor.	1. Optisk styrkula med Marble®-teknik. Flytta markören med fingrarna.	1. Τεχνολογία Marble®, οπτικό trackball. Ελέγχετε με τα δάχτυλά σας τη μετακίνηση του δρόμου.	1. Optický trackball s technologií Marble®. Pohyb kurzoru řídíte prsty.	1. Tehnologija Marble®, optična sledilna kroglica. Nadzorujte s prsti, da premestite cursora.	1. Технология Marble®, оптичен тракбол. За да преместите курсора, си служете с пръстите си.	1. مهندسية ماربل، تراكب باليد.	
2. Botones izquierdo y derecho.	2. Botones izquierdo pequeño (Sin software: Windows = Atrás).	2. Vänster- och högerknappar.	2. Levé a pravé tlačítka.	2. Leva in desna tipka.	2. Ляв и десен бутон.	2. الزر الأيمن والأيسر	
3. Botón izquierdo pequeño (Sin software: Windows = Atrás).	4. Botón derecho pequeño (Sin software: Windows = Adelante).	3. Vänster liten knapp (Ingen programvara: Bakåt i Windows).	3. Levé malé tlačítko (Bez softwaru: Windows = Zpět).	3. Leva mala tipka (Ni programske opreme: Windows = Nazaj).	3. زر این و این صغير	3. زر این و این صغير	
4. Right small button (No software: Windows = Forward).	Oppna programvaran om du vill anpassa (ändra) knappfunktionerna. Du hittar den senaste versionen av programvaran på www.logitech.com/support/trackmanmarble	4. Höger liten knapp (Ingen programvara: Framåt i Windows).	4. Pravé malé tlačítko (Bez softwaru: Windows = vpřed).	4. Desna mala tipka (Ni programske opreme: Windows = Naprej).	4. دسن باتون صغير (Windows = حالي).	4. زر این و این صغير	
Launch the software to customize (change) button assignments. To get the latest software go to www.logitech.com/support/trackmanmarble	Resolución de problemas	Εκκινήστε το λογισμικό για την προσαρμογή (αλλαγή) των αντιστοίχεων των κουμπιών. Για λάθος την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/trackmanmarble	Odstraňování potíží	Palelkite programine iranga pritalkity (pakeistit) mygtukų prisikrimus.	Одправљане тејз	ما رأيك؟	
Troubleshooting	Compruebe la conexión o prueba con otro puerto USB.	Zkontrolujte připojení nebo vyzkoušejte jiný port USB.	Zkontrolujte připojení nebo vyzkoušejte jiný port USB.	Najnovejšo programsko opremo najdete na naslovu www.logitech.com/support/trackmanmarble	Preverite povezavo ali poskusite uporabiti druga vrata USB.	نستذاك في دقة واحدة من وقت لغير لنا عن رأيك.	
What do you think?	¿Cuál es su opinión?	Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.	Jaký je váš názor?	Odpravljanje težav	Kakšno je vaše mnenje?	شكراً لشراك متمنياً.	
Please take a minute to tell us.	Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.	Tack för att du valde vår produkt.	Uđelite si chvíli času a řekněte nám svůj názor.	Preverite povezavo ali poskusite uporabiti druga vrata USB.	Vzemite si minuto, da nam poveste.	ما رأيك؟	
Thank you for purchasing our product.	Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.	www.logitech.com/ithink	Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.	Kakšno je vaše mnenje?	Zahvaljujemo se za nakup izdelka.	شكراً لشراك متمنياً.	
www.logitech.com/ithink			www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink
Deutsch	Dansk	Português	По-русски	Po polsku	Slovenčina	Українська	
Trackball-Merkmale	Trackballens funktioner	Características do Trackball	Особенности трекбала	Funkcje trackballa	Funkcije sledilne kroglice	Функциї тракбала	
1. Marble®-Technologie, optischer Trackball. Steuerung des Mauszeigers mit den Fingern.	1. Tecnología Marble®, trackball óptico. Control con los dedos para mover el cursor.	1. Marble®-teknologi, optisk trackball. Du kan flytte markøren ved at rulle kuglen med fingrene.	1. Технология Marble®, оптический трекбол. Поместите пальцы в целу для преслуживания курсора.	1. Technologia Marble®, optična sledilna kroglica. Nadzorujte s prsti, da premestite cursora.	1. Технология Marble®, оптичен тракбол. За да преместите курсора, си служете с пръстите си.	1. مهندسية ماربل، تراكب باليد.	
2. Linke und rechte Mautaste.	2. Venstre- og højreknap.	2. Lille venstreknap (ingen software: Windows = tilbage).	2. Lewy i prawy przycisk.	2. Leva in desna tipka.	2. Ляв и десен бутон.	2. الزر الأيمن والأيسر	
3. Linke kleine Taste (keine Software: Windows® = Zurück).	3. Lille venstreknap (ingen software: Windows = frem).	4. Lille højreknap (ingen software: Windows = frem).	3. Mały lewy przycisk (bez oprogramowania: Windows = wstecz).	3. Leva mala tipka (Ni programske opreme: Windows = nazad).	3. زر این و این صغير	3. زر این و این صغير	
4. Rechte kleine Taste (keine Software: Windows® = Vorwärts).	4. Pequeno botão esquerdo (Sem software: Windows = Retroceder).	Knappernes funktioner kan ændres vha. softwaren. Du kan hente den nyeste version af softwaren på www.logitech.com/support/trackmanmarble	4. Mały prawy przycisk (bez oprogramowania: Windows = dalej).	4. Malá leva tipka (Nema softvera: Windows = Naprijed).	4. Desna mala tipka (Ni programske opreme: Windows = Naprijed).	4. دسن باتون صغير (Windows = حالي).	
Starten Sie die Software, um die Tastenbelegungen anzupassen und zu ändern. Die neueste Software finden Sie unter www.logitech.com/support/trackmanmarble	Resolución de problemas	Fejlfinding	Чтобы настроить (изменить) назначение кнопок, запустите программное обеспечение.	Rozwiązywanie problemów	Odropravljanje težav	Інформація щодо усунення несправностей	
Fehlerbehebung	Verifique a ligação ou experimente outra porta USB.	Kontroller forbindelsen, eller prøv en anden USB-port.	Чтобы получить последнюю версию ПО, перейдите по следующей ссылке: www.logitech.com/support/trackmanmarble	Sprawdź połączenie lub spróbuj użyć innego portu USB.	Preverite povezavo ali poskusite uporabiti druga vrata USB.	Проверьте връзката или опитайте друг USB порт.	
Überprüfen Sie die Verbindung oder verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.	Qual a sua opinião?	Hvad synes du?	Co o tym myślisz?	Co o tym myślisz?	Kakšno je vaše mnenje?	Какво мислите?	
Ihre Meinung ist gefragt.	Despnda um minuto para nos dar a sua opinião.	Brug et øjeblik på at fortælle os hvad du synes.	Pošović chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.	Skontrolujte připojení nebo vyzkoušejte jiný port USB.	Vzemite si minuto, da nam poveste.	Отделете няколко минути, за да ни кажете.	
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.	Obrigado por adquirir o nosso produto.	Tak fordi du købte vores produkt.	Dziękujemy za zakup naszego produktu.	Zkontrolujte připojení alebo vyskúšajte iný port USB.	Zahvaljujemo se za kupu našeg proizvoda.	Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.	
www.logitech.com/ithink			www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink	www.logitech.com/ithink
Français	Norsk	Português	По-русски	Po polsku	Slovenčina	Українська	
Fonctions de trackball	Styrekuelfunksjoner	Características do Trackball	Особенности трекбала	Funkcje trackballa	Funkcije sledilne kroglice	Функциї тракбала	
1. Technologie Marble®, trackball optique. Déplacez le curseur avec vos doigts.	1. Marble®-teknologi, optisk styrekule. Styr den med fingrene for å bevege pekeren.	1. Marble®-teknologi, optisk trackball. Du kan flytte markøren ved å rulle kuglen med fingrene.	1. Технология Marble®, оптический трекбол. Поместите пальцы в целу для преслуживания курсора.	1. Tehnologija Marble®, optična sledilna kroglica. Nadzorujte s prsti, da premestite cursora.	1. Технология Marble®, оптичен тракбол. За да преместите курсора, си служете с пръстите си.	1. مهندسية ماربل، تراكب باليد.	
2. Boutons droit et gauche.	2. Venstre og høyreknap.	2. Venstre knapp til venstre (Ingen programvara: Windows = Tilbake-knapp).	2. Lewy i prawy przycisk.	2. Leva in desna tipka.	2. Ляв и десен бутон.	2. الزر الأيمن والأيسر	
3. Petit bouton gauche (Aucun logiciel: Windows = Retour)	3. Lite venstreknapp.	4. Lite høyreknap (Ingen programvara: Windows = framover-knapp).	3. Mały lewy przycisk (bez oprogramowania: Windows = wstecz).	3. Leva mala tipka (Ni programske opreme: Windows = nazad).	3. زر این و این صغير	3. زر این و این صغير	
4. Petit bouton droit (Aucun logiciel: Windows = Suivant)	4. Lite høyreknap (Ingen programvara: Windows = framover-knapp).	Åpne programmet hvis du vil tilordne nye funksjoner til knappene.	4. Mały prawy przycisk (bez oprogramowania: Windows = dalej).	4. Malá leva tipka (Nema softvera: Windows = Naprijed).	4. دسن باتون صغير (Windows = حالي).	4. دسن باتون صغير (Windows = حالي).	
Démarrez le logiciel pour personnaliser la fonction des boutons. Pour obtenir la version la plus récente du logiciel, rendez-vous sur www.logitech.com/support/trackmanmarble	Resolução de problemas	Kontroller tilkoplingen, eller prøv en annen usb-port på datamaskinen.	Розwiązywanie problemów	Pokrenite softver da biste prilagodili (spremenite) dodjeljene funkcije tipki.	Запустіть програмне забезпечення для налаштування (змінення) функцій кнопок. Щоб завантажити останню версію програмного забезпечення, відвідайте веб-сторінку www.logitech.com/support/trackmanmarble.	Інформація щодо усунення несправностей	
Dépannage	Verifique a ligação ou experimente outra porta USB.	Hva synes du?	Eesti	Pokrenite softver da biste prilagodili (spremenite) dodjeljene funkcije tipki.	Otklanjanje poteškoča	Перевірте връзката или опитайте до іншого USB-порту.	
Testez la connexion ou essayez un autre port USB.	Qual a sua opinião?	Fortell oss det, det tar ikke lang tid.	Juhkuulifunktsoonid	Da biste preuzeli najnoviji softver, idite na www.logitech.com/support/trackmanmarble	Provjerite vezu ili pokusajte s drugom USB priključnicom.	Ваші думки	
Qu'en pensez-vous?	Despnda um minuto para nos dar a sua opinião.	Takk for at du handlet hos oss.	1. Marble®-tehnoloogia, optiline juhkuul.	Pokrenite softver da biste prilagodili (spremenite) dodjeljene funkcije tipki.	Skontrolujte připojenie alebo vyskúšajte iný port USB.	Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями.	
Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.	Obrigado por adquirir o nosso produto.	www.logitech.com/ithink	2. Vasak- ja parempoolne klavh.	Da biste preuzeli najnoviji softver, idite na www.logitech.com/support/trackmanmarble	Odvojite minutu i recite nam.	Дякуємо за покупку нашого продукту.	
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.			3.				