

Italiano

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla tastiera, visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se è stato scaricato il software opzionale, qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitate il sito Web all'indirizzo
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Español

Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo teclado.

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si su teclado tiene software adicional, descubra sus ventajas y cómo puede ayudarle a personalizar su producto.

Róngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Vaya a
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Português

Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Visite a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo teclado.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado tiver software opcional, obtenha informações sobre os seus benefícios e como pode ajudá-lo a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Na Central de Produtos, encontrará uma grande variedade de conteúdo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Ελληνικά

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε το Κέντρο προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο.


Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στο Κέντρο προϊόντων θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290



Italiano

Configurazione del prodotto

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.

Español

Configuración del producto

1. Encienda el ordenador.
2. Conecte el teclado a un puerto USB.

Português

Instalar o seu produto

1. Ligue o computador.
2. Ligue o teclado a uma porta USB.

Ελληνικά

Ρύθμιση του προϊόντος

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB.

Tasti funzione/Teclas de función/Teclas de função/Πλήκτρα λειτουργιών

I tasti funzione disponibili dipendono dal tipo di tastiera. Per identificare la propria, leggere l'etichetta applicata nella parte inferiore.

Las teclas de función disponibles dependen del teclado que tenga. Para identificar su teclado, fíjese en la etiqueta adherida en la parte inferior.

As teclas de função disponíveis dependem do teclado que possui. Para identificar o seu teclado, consulte a etiqueta na parte inferior.

Τα διαθέσιμα πλήκτρα λειτουργιών εξαρτώνται από το πληκτρολόγιο που διαθέτετε. Για να διαπιστώσετε ποιο πληκτρολόγιο διαθέτετε, δείτε την ετικέτα στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

Corded Keyboard K280e



Italiano

Per selezionare un tasto funzione, ad esempio F1, è sufficiente premerlo.

Per selezionare una funzionalità, tenere premuto il tasto Fn blu nella fila inferiore della tastiera, quindi premere il tasto funzione. Sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Avvio posta elettronica
- Fn + F3 = Ricerca
- Fn + F4 = Calcolatrice
- Fn + F5 = Avvio lettore multimediale
- Fn + F6 = Brano precedente
- Fn + F7 = Riproduzione/pausa
- Fn + F8 = Brano successivo
- Fn + F9 = Disattivazione audio
- Fn + F10 = Riduzione del volume
- Fn + F11 = Aumento del volume
- Fn + F12 = Sospensione PC

Español

Para seleccionar una tecla de función como F1, pulse la tecla F.

Para seleccionar una opción, mantenga pulsada la tecla FN azul en la fila inferior del teclado y, a continuación, pulse la tecla F. Estas son las opciones disponibles:

- Fn + F1 = Inicio
- Fn + F2 = Iniciar correo electrónico
- Fn + F3 = Buscar
- Fn + F4 = Calculadora
- Fn + F5 = Iniciar reproductor de medios
- Fn + F6 = Pista anterior
- Fn + F7 = Reproducir/Pausa
- Fn + F8 = Pista siguiente
- Fn + F9 = Silencio
- Fn + F10 = Bajar volumen
- Fn + F11 = Subir volumen
- Fn + F12 = Suspensión de PC

Português

Para seleccionar uma tecla de função, por exemplo F1, prima a tecla F.

Para seleccionar uma funcionalidade, mantenha premida a tecla azul FN na parte inferior do teclado e prima a tecla F. Estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

- Fn + F1 = Início
- Fn + F2 = Inicia o e-mail
- Fn + F3 = Pesquisar
- Fn + F4 = Calculadora
- Fn + F5 = Inicia o Media Player
- Fn + F6 = Faixa anterior
- Fn + F7 = Reprodução/Pausa
- Fn + F8 = Faixa seguinte
- Fn + F9 = Silêncio
- Fn + F10 = Diminuir volume
- Fn + F11 = Aumentar volume
- Fn + F12 = Suspensão do PC

Ελληνικά

Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο λειτουργιών όπως το F1, πατήστε απλώς το πλήκτρο F.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πιέστε παρατεταμένα το μπλε πλήκτρο FN στην κάτω σειρά του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F. Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Fn + F1 = Αρχική σελίδα
- Fn + F2 = Εκκίνηση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Fn + F3 = Αναζήτηση
- Fn + F4 = Αριθμομηχανή
- Fn + F5 = Εκκίνηση Media Player
- Fn + F6 = Προηγούμενο κομμάτι
- Fn + F7 = Αναπαραγωγή/Παύση
- Fn + F8 = Επόμενο κομμάτι
- Fn + F9 = Σίγαση
- Fn + F10 = Μείωση έντασης
- Fn + F11 = Αύξηση έντασης
- Fn + F12 = Αναστολή λειτουργίας υπολογιστή

Comfort Keyboard K290



Italiano

Per selezionare un tasto funzione, ad esempio F1, tenere premuto il tasto Fn blu nella fila inferiore della tastiera, quindi premere il tasto desiderato.

Per selezionare una funzionalità, premere il relativo tasto funzione. Sono disponibili le seguenti funzionalità:

- F1 = Ricerca
- F2 = Condivisione
- F3 = Dispositivi
- F4 = Impostazioni
- F5 = Cambia applicazione
- F6 = Brano precedente
- F7 = Riproduzione/Pausa
- F8 = Brano successivo
- F9 = Disattivazione audio
- F10 = Riduzione del volume
- F11 = Aumento del volume
- F12 = Sospensione PC

Funzionalità di Windows 8

Utilizzare il software Logitech SetPoint per associare altre funzioni ai tasti. È possibile scaricare SetPoint da www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Español

Para seleccionar una tecla de función como F1, mantenga pulsada la tecla FN azul en la fila inferior del teclado y, a continuación, pulse la tecla F.

Para seleccionar una opción, pulse la tecla F. Estas son las opciones disponibles:

- F1 = Buscar
- F2 = Compartir
- F3 = Dispositivos
- F4 = Configuración
- F5 = Cambiar aplicaciones
- F6 = Pista anterior
- F7 = Reproducir/Pausa
- F8 = Pista siguiente
- F9 = Silencio
- F10 = Bajar volumen
- F11 = Subir volumen
- F12 = Suspensión de PC

Función de Windows 8.

Use el software Logitech SetPoint para asignar estas teclas a otras funciones. Puede descargar SetPoint de www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Português

Para seleccionar uma tecla de função, por exemplo F1, mantenha premida a tecla azul FN na parte inferior do teclado e prima a tecla F.

Para seleccionar uma funcionalidade, prima a tecla F. Estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

- F1 = Pesquisar
- F2 = Partilhar
- F3 = Dispositivos
- F4 = Definições
- F5 = Mudar de aplicação
- F6 = Faixa anterior
- F7 = Reprodução/Pausa
- F8 = Faixa seguinte
- F9 = Silêncio
- F10 = Diminuir volume
- F11 = Aumentar volume
- F12 = Suspensão do PC

Funcionalidade do Windows 8.

Utilize o software Logitech SetPoint para atribuir estas teclas a outras funções. Pode transferir o SetPoint em www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Ελληνικά

Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο λειτουργιών όπως το F1, πιέστε παρατεταμένα το μπλε πλήκτρο FN στην κάτω σειρά του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία πατήστε απλώς το πλήκτρο F. Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες λειτουργίες:

- F1 = Αναζήτηση
- F2 = Κοινή χρήση
- F3 = Συσκευές
- F4 = Ρυθμίσεις
- F5 = Εναλλαγή εφαρμογών
- F6 = Προηγούμενο κομμάτι
- F7 = Αναπαραγωγή/Παύση
- F8 = Επόμενο κομμάτι
- F9 = Σίγαση
- F10 = Μείωση έντασης
- F11 = Αύξηση έντασης
- F12 = Αναστολή λειτουργίας υπολογιστή

Λειτουργία Windows 8.

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Logitech SetPoint για την αντιστοίχιση αυτών των πλήκτρων σε άλλες λειτουργίες. Είναι δυνατή η λήψη του λογισμικού SetPoint από την τοποθεσία www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Italiano

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona

- Controllare il collegamento del cavo USB.
- Utilizzare un'altra porta USB.
- Collegarsi direttamente al computer e non utilizzare un hub USB.
- Se la tastiera continua a non funzionare, riavviare il computer.

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Español

Resolución de problemas

El teclado no responde

- Compruebe la conexión del cable USB.
- Use otro puerto USB.
- Conecte el receptor directamente al ordenador, no utilice un concentrador USB.
- Si el teclado sigue sin funcionar, reinicie el ordenador.

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

Português

Resolução de problemas

O teclado não funciona

- Verifique a ligação do cabo USB.
- Utilize outra porta USB.
- Ligue directamente a um computador e não utilize um concentrador USB.
- Se o teclado ainda não funcionar, reinicie o computador.

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Ελληνικά

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου USB.
- Χρησιμοποιήστε άλλη θύρα USB.
- Συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε διανομέα USB.
- Εάν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/k280e

www.logitech.com/support/k290



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Argentina	+0800 555 3284
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Brasil	+0800 891 4173
Norge	+47-(0)24 159 579	Canada	+1-866-934-5644
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Chile	+1230 020 5484
Polska	00800 441 17 19	Colombia	01-800-913-6668
Portugal	+351-21-415 90 16	Latin America	+1 800-578-9619
Россия	+7(495) 641 34 60	Mexico	01.800.800.4500
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	United States	+1 646-454-3200