


Wireless All-in-One Keyboard TK820


Installationshandbuch
Guida di installazione




Beschreibung der Tastatur Panoramica della tastiera



1



2



3

Installieren der Software

Installieren Sie die Logitech Software, mit der Sie Unterstützung für die individuelle Anpassung sowie zusätzliche Gesten und eine einfachere Bedienung erhalten.

Installazione del software

Installare il software Logitech per consentire la personalizzazione, aggiungere altri movimenti delle dita e ottenere un funzionamento più fluido.

www.logitech.com/download/tk820


Funktionstasten Tasti funzione

Windows 8

	F1	Programmumschalter Cambia applicazione
	F2	Suchen Cerca
	F3	Freigeben Condividi
	F4	Geräte Dispositivi
	F5	Einstellungen Impostazioni

	FN + del	PC-Energiesparmodus Sospensione PC
	FN + caps lock	Rollen Blocco scorrimento
	FN + ctrl	Anwendung Applicazione
	FN + back	Bildschirm-Druck Stampa schermo


Gesten Movimenti delle dita



Linksklick Clic con pulsante sinistro

Tippen Sie mit einem Finger oder drücken Sie links unten auf das Trackpad.

Toccare con un dito o premere la parte inferiore sinistra del trackpad



Rechtsklick Clic con il pulsante destro


Tippen Sie mit zwei Fingern oder drücken Sie rechts unten auf das Trackpad.

Toccare con due dita o premere la parte inferiore destra del trackpad


FN und Linksklick deaktiviert Tipp- und Edge-Gesten

FN + clic con il pulsante sinistro per disattivare i movimenti di tocco e di scorrimento verso il centro


Edge-Gesten (Windows 8) Scorrimento verso il centro (Windows 8)




Streichen Sie von einer Kante des Trackpads aus
Scorrimento dal bordo del trackpad



Vorherige Anwendung
Applicazione precedente



Charms-Bar anzeigen
Visualizza la barra Accessi



Application Bar anzeigen
Visualizza la barra delle applicazioni

Unifying

Mit der Logitech® Unifying-Technologie lassen sich bis zu sechs kompatible Logitech Mäuse und Tastaturen über denselben Empfänger anschließen. Sie brauchen also nur einen USB-Anschluss für mehrere Geräte. Weitere Informationen finden Sie auf der Unifying-Produktseite.

Grazie alla tecnologia Logitech® Unifying è possibile connettere allo stesso ricevitore fino a sei mouse e tastiere Logitech compatibili, utilizzando una sola porta USB. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina di Unifying.

Besuchen Sie die Produktseite
Visitare la pagina del prodotto

Sehen Sie sich, während Sie online sind, die Produktseite des Wireless Touch Keyboard an. Dort steht Ihnen unser umfangreicher Kundenservice zur Verfügung. Zusätzlich zur Software finden Sie dort Lernprogramme, Tipps zur Fehlerbehebung sowie Live-Foren.

Visitare la pagina Web del prodotto Wireless Touch Keyboard, la destinazione online per il supporto di livello mondiale. Oltre al software sarà possibile trovare esercitazioni, consigli per la risoluzione dei problemi e forum live.

Fehlerbehebung

Das Touch Keyboard funktioniert nicht?

- Starten Sie die Tastatur neu, indem Sie sie aus- und wieder einschalten.
- Stecken Sie den Unifying-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss oder schließen Sie den Empfänger direkt an den Computer anstatt an einen USB-Hub an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Batterien.
- Wenn die Statusanzeige neben dem Ein-/Ausschalter rot blinkt, laden Sie den Akku auf.
- Sie verwenden USB 3.0 an Ihrem Computer?
Weitere Information zur Lösung von Problemen mit USB 3.0 finden Sie unter www.logitech.com/support/unifying.

Probleme mit den Gestenfunktionen?

- Achten Sie darauf, dass die Finger, die Sie nicht zum Klicken verwenden, und Ihre Handfläche die Touch-Oberfläche nicht berühren.

Risoluzione dei problemi

Touch Keyboard non funziona

- Riavviare la tastiera spegnendola e quindi riaccendendola.
- Spostare il ricevitore Unifying in un'altra porta USB o inserire il ricevitore direttamente in una porta del computer anziché in un hub USB.
- Controllare l'orientamento delle batterie.
- Se la spia di stato accanto all'interruttore di accensione/ spegnimento lampeggia di luce rossa, ricaricare la batteria.
- Si utilizza USB 3.0 nel computer?
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi con USB 3.0, visitare www.logitech.com/support/unifying.

Problemi con i movimenti delle dita

- Evitare di appoggiare le dita non utilizzate o il palmo della mano sulla superficie tattile.




www.logitech.com/support/unifying



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple, Mac, and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004926.003



Support

www.logitech.com/support/tk820



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse, Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25