



Folio m1




Setup Guide


Contents

English	3	Česká verze	59
Deutsch	7	Po polsku	63
Français	11	Eesti	67
Italiano	15	Latviski	71
Español	19	Lietuvių	75
Português	23	Hrvatski	79
Nederlands	27	Srpski	83
Svenska	31	Slovenščina	87
Dansk	35	Slovenčina	91
Norsk	39	Română	95
Suomi	43	Български	99
Ελληνικά	47	Українська	103
По-русски	51	Türkçe	107
Magyar	55	111	العربية
www.logitech.com/support			115

Know your product




1. iPad mini holder
2. Camera hole
3. Cut out for easy access to iPad mini controls
4. Protective folio
5. Hook
6. Product documentation




Setting up and using the folio with your iPad mini

Setting up your folio


1. Open the folio and insert the corner of your iPad mini next to the power button into the holder.



3. Push the opposite corner of your iPad mini down into the other holder:




2. Insert the side of your iPad mini into the hook:



Using your iPad mini

Opening the folio wakes your iPad mini:




Closing the folio puts your iPad mini into sleep mode.


Two viewing positions

The folio provides two viewing positions—one for viewing media and another for browsing.

To view media, place your iPad mini at the angle you feel comfortable with:




To browse, fold your folio back along its spine:




Detaching your iPad mini

To detach your iPad mini from the folio, bend back one of the iPad mini holder corners:



Your iPad mini is then released:



Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

Find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Troubleshooting

My iPad mini won't stand in the media position.

- Make sure your iPad mini is inserted in the iPad mini holder correctly, and that the viewing angle is between 50° and 65°.

My iPad mini won't wake when I open the folio, and doesn't go into sleep mode when I close it.


- Make sure your iPad mini is inserted in the iPad mini holder the right way round.

What do you think?


Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Produkt auf einen Blick




1. iPad mini-Halterung
2. Kameraöffnung
3. Aussparung für Zugriff auf Bedienelemente
4. Foliocover
5. Befestigung
6. Dokumentation




Einrichten und Verwenden des Folios mit Ihrem iPad mini

Einrichten Ihres Folios


1. Öffnen Sie das Folio und setzen Sie die Ecke des iPad mini dicht am Ein-/Ausschalter in die Halterung ein.



2. Setzen Sie die Kante des iPad mini in die Befestigung ein:




3. Drücken Sie die gegenüberliegende Ecke des iPad mini in die andere Halterung:



Verwenden Ihres iPad mini

Beim Öffnen des Folios wird Ihr iPad mini eingeschaltet:




Beim Schließen des Folios wird Ihr iPad mini in den Energiesparmodus versetzt.


Zwei Blickwinkel

Das Folio ermöglicht zwei Blickwinkel – einen für die Medienwiedergabe und einen zum Surfen.

Stellen Sie das iPad mini beim Anzeigen von Medien auf einen für Sie komfortablen Winkel ein:




Wenn Sie surfen möchten, klappen Sie das Folio am Scharnier nach hinten:




Herausnehmen Ihres iPad mini

Wenn Sie das iPad mini aus dem Folio herausnehmen möchten, biegen Sie eine der Eckhalterungen nach hinten.



Ihr iPad mini lässt sich dann herausnehmen:



Produktzentrale

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Produktzentrale, um mehr über Ihr neues Folio herauszufinden.

www.logitech.com/support/folio-m1

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Sie finden hier ein umfangreiches Informationsangebot, unter anderem:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Fehlerbehebung

Mein iPad mini bleibt in der Multimediaposition nicht stehen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPad mini fest in der Halterung sitzt und der Blickwinkel auf einen Wert zwischen 50° und 65° eingestellt ist.

Mein iPad mini schaltet sich beim Öffnen des Foliros nicht ein und wird nicht in den Energiesparmodus versetzt, wenn ich es schließe.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPad mini richtig herum in der Halterung sitzt.


Ihre Meinung ist gefragt.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten.


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/ithink

Présentation du produit




1. Support pour iPad mini
2. Trou pour l'appareil photo
3. Conçu pour un accès simplifié aux commandes de l'iPad mini
4. Étui de protection
5. Crochet
6. Documentation sur le produit




Configuration et utilisation de l'étui avec votre iPad mini

Configuration de l'étui


1. Ouvrez l'étui et insérez le coin de votre iPad mini dans le support, à côté du bouton d'alimentation.



2. Insérez la partie latérale de votre iPad mini dans le crochet :




3. Glissez le coin opposé de votre iPad mini dans l'autre support :



Pour utiliser votre iPad mini

L'ouverture de l'étui allume votre iPad mini :




La fermeture de l'étui remet votre iPad mini en mode veille.


Deux positions de visualisation

L'étui offre deux positions de visualisation: une position de lecture et une position de navigation.

Pour regarder du contenu multimédia, placez votre iPad mini à l'angle qui vous convient le mieux:




Pour naviguer, repliez votre étui le long de sa colonne:




Pour détacher votre iPad mini

Pour détacher votre iPad mini de l'étui, inclinez l'un des coins du support vers l'arrière:



Votre iPad mini est alors libre:



Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouvel étui.

www.logitech.com/support/folio-m1

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Découvrez une large sélection de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Dépannage

Mon iPad mini ne reste pas en position de lecture.

- Assurez-vous que votre iPad mini est correctement inséré dans le support prévu à cet effet et que l'angle de vision se situe entre 50° et 65°.

Mon iPad mini reste en mode veille lors de l'ouverture de l'étui, et ne s'éteint pas lors de la fermeture de l'étui.


- Vérifiez que votre iPad mini est inséré dans le support pour iPad mini dans le bon sens.

Qu'en pensez-vous?


Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Panoramica del prodotto




1. Supporto per iPad mini
2. Foro per videocamera
3. Intaglio per facile accesso ai comandi dell'iPad mini
4. Custodia protettiva ripiegabile
5. Gancio
6. Documentazione del prodotto




Installazione e utilizzo di Folio con l'iPad mini

Installazione di Folio


1. Aprire Folio e inserire nel supporto l'angolo dell'iPad mini vicino al pulsante di accensione:



2. Inserire il bordo dell'iPad mini nel gancio:




3. Premere l'angolo opposto dell'iPad mini nell'altro supporto:



Utilizzo dell'iPad mini

Quando si apre Folio, l'iPad mini viene attivato:




Quando si chiude Folio, viene attivata la modalità di sospensione dell'iPad mini.


Due posizioni di utilizzo

Folio fornisce due posizioni di utilizzo, una per applicazioni multimediali e una per la navigazione.

Per visualizzare file multimediali, posizionare l'iPad mini nell'angolazione più comoda:




Per navigare, piegare in due Folio:




Rimozione dell'iPad mini

Per staccare l'iPad mini da Folio, piegare all'indietro uno dei supporti ad angolo:



L'iPad mini viene così separato da Folio:



Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per approfondire la conoscenza di Folio si consiglia di visitare la sezione Prodotti di punta.

www.logitech.com/support/folio-m1

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

È disponibile un'ampia selezione di contenuti, tra cui:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Risoluzione dei problemi

L'iPad mini non resta nella posizione per applicazioni multimediali.

- Verificare che l'iPad mini sia inserito correttamente nell'apposito supporto e che l'angolo di visualizzazione sia tra 50° e 65°.

L'iPad mini non si attiva quando apro Folio e non viene attivata la modalità di sospensione quando lo chiudo.


- Verificare che l'iPad mini sia inserito nel senso giusto nell'apposito supporto.

Cosa ne pensi?


Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Componentes del producto




1. Soporte para iPad mini
2. Orificio de cámara
3. Borde recortado para fácil acceso a los controles del iPad mini
4. Folio protector
5. Enganche
6. Documentación del producto




Preparación y uso del folio con el iPad mini

Preparación del folio


1. Abra el folio e inserte en el soporte la esquina del iPad mini junto al botón de encendido.



2. Inserte el lateral del iPad mini en el enganche:




3. Encaje la esquina opuesta del iPad mini en el otro soporte:



Uso del iPad mini

Al abrir el folio, se activa el iPad mini:




Al cerrar el folio, el iPad mini pasa al modo de suspensión.


Dos opciones de colocación

El folio proporciona dos opciones de colocación: una para escribir y otra para explorar.

Para ver contenido multimedia, coloque el iPad mini con un grado de inclinación que le resulte cómodo:




Para explorar, doble el folio a lo largo del lomo.




Desacoplar el iPad mini

Para desacoplar el iPad mini del folio, doble hacia atrás una de las esquinas de soporte del iPad mini:



Así se puede extraer el iPad mini.



Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo folio. www.logitech.com/support/folio-m1

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Resolución de problemas

El iPad mini no se mantiene en la posición multimedia.

- Asegúrese de que ha insertado el iPad mini en el soporte correctamente y de que está colocado en un ángulo de visualización de 50° a 65°.

El iPad mini no se activa al abrir el folio, y no pasa al modo de suspensión al cerrarlo.

- Asegúrese de que ha insertado el iPad mini en el soporte para iPad mini de la forma correcta.


¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.


Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

Conheça o seu produto




1. Suporte para iPad mini
2. Orifício da câmara
3. Definido para acesso fácil aos controlos do iPad mini
4. Estojo protector em livro
5. Grampo
6. Documentação do produto




Configurar e utilizar o folio com o seu iPad mini

Configurar o seu folio


1. Abra o folio e introduza o canto do seu iPad mini no suporte junto do botão de alimentação.



2. Insira a lateral do seu iPad mini no grampo no topo:




3. Introduza o canto oposto do seu iPad mini no outro suporte:



Utilizar o seu iPad mini

Abrir o folio activa o seu iPad mini:




Fechar o folio coloca o iPad mini em modo de suspensão.


Duas posições de visualização

O folio oferece duas posições de visualização – uma para ver ficheiros multimédia e outra para navegar.

Para ver ficheiros multimédia, coloque o seu iPad mini no ângulo mais confortável para si:




Para navegar, dobre o seu folio para trás pela lombada:




Remover o seu iPad mini

Para remover o seu iPad mini do folio, dobre para trás um dos cantos do suporte do iPad mini:



O seu iPad mini fica então solto:



Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Visite a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Encontre uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Resolução de problemas

O meu iPad mini não se mantém fixo na posição de multimédia.

- Certifique-se de que o seu iPad mini está correctamente introduzido no suporte do iPad mini e que o ângulo de visualização está entre 50° e 65°.

O meu iPad mini não é activado quando abro o folio e não entra em modo de suspensão quando o fecho.

- Certifique-se de que o iPad mini está introduzido no suporte do iPad mini na direcção correcta.


Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.


Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Ken uw product




1. iPad mini-houder
2. Uitsparing voor camera
3. Uitsparing voor gemakkelijke toegang tot iPad mini-bediening
4. Beschermende folio
5. Klem
6. Handleiding




Het folio opzetten en gebruiken met uw iPad mini

Uw folio opzetten


1. Open het folio en steek de hoek van uw iPad mini waar de aan/uit-knop zit, in de houder.



2. Plaats de zijkant van uw iPad mini in de klem:




3. Duw de tegenovergestelde hoek van uw iPad mini in de andere houder.



Uw iPad mini gebruiken

Wanneer u het folio opent, wordt uw iPad mini actief:




Wanneer u het folio sluit, wordt de iPad mini in slaapstand gezet.


Twee weergavestanden

Het folio heeft twee weergavestanden: één voor het kijken van media en één voor browsen.

Zet uw iPad mini in een gezichtshoek die u fijn vindt om media te kijken:




Vouw uw folio om als u wilt browsen:




Uw iPad mini losmaken

Buig een van de hoeken van de iPad mini-houder naar achteren om uw iPad mini uit het folio los te maken:



Uw iPad mini wordt nu vrijgegeven:



Ga naar Product centraal

Online vindt u meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar Product centraal te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips en informatie over extra functies.

Kom in contact met andere gebruikers op onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

U vindt een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Probleemoplossing

Mijn iPad mini blijft niet in de mediastand staan.

- Zorg dat uw iPad mini correct in de houder is geplaatst, en dat de gezichtshoek tussen 50° en 65° ligt.

Mijn iPad mini wordt niet actief als ik het folio open en wordt niet in de slaapstand gezet als ik het sluit.


- Zorg dat uw iPad mini met de juiste kant in de houder is geplaatst.

Wat denkt u?


Neem even de tijd om ons uw mening te geven.
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

Produktöversikt




1. iPad mini-hållare
2. Kamerahål
3. Ger enkel åtkomst till reglagen för iPad mini
4. Skyddsfolio
5. Klämma
6. Bruksanvisning




Montera och använda folion tillsammans med iPad mini-enheten

Montera folion


1. Öppna folion och sätt i hörnet av iPad mini-enheten bredvid av/påknappen i hållaren.



2. Sätt i sidan av din iPad mini i klämman:




3. Tryck ner det motsatta hörnet av iPad mini-enheten i den andra hållaren:



Använda iPad mini

iPad mini aktiveras när du öppnar folion:




iPad mini försätts i viloläge när du stänger folion.


Två visningslägen

Folion har två visningslägen – ett för att visa mediefiler och ett annat för att bläddra.

När du visar mediefiler placerar du iPad mini-enheten i en vinkel som känns bekväm:




Om du vill bläddra viker du upp folion längs dess rygg:




Ta loss iPad mini

Du tar loss iPad mini-enheten från folion genom att böja ett av iPad mini-hållarens hörn bakåt:



Detta lösgör iPad mini-enheten:



Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök gärna produktcentralen om du vill veta mer om din nya folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

Här finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Felsökning

iPad mini kan inte placeras vertikalt i mediäläget.

- Se till att iPad mini-enheten är korrekt infogad i iPad mini-hållaren, och att visningsvinkeln är mellan 50° och 65°.

iPad mini aktiveras inte när folion öppnas och går inte in i viloläge när den stängs.


- Se till att iPad mini-enheten är infogad på rätt sätt i iPad mini-hållaren.

Vad tycker du?


Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

Oversigt over produktet




1. Holder til iPad mini
2. Kamerahul
3. Kan klippes ud, så du nemt har adgang til iPad mini-kontrolfunktionerne
4. Beskyttende omslag
5. Bøjle
6. Vejledning




Konfiguration og brug af tastaturomslaget sammen med en iPad mini

Konfiguration af tastaturomslaget


1. Åbn omslaget, og anbring hjørnet af iPad mini-enheden ved siden af tænd/sluk-knappen i holderen.



2. Indsæt siden af iPad mini-enheden i bøjlen:




3. Skub det modsatte hjørne af iPad mini-enheden ned i den anden holder:



Brug af iPad mini

Når du åbner tastaturomslaget, aktiveres iPad mini-enheden:




Når du lukker det, sættes iPad mini-enheden i dvale.


To visningstilstande

Tastaturomslaget kan indstilles til enten visning af mediefiler eller søgning på internettet.

Anbring din iPad mini i en vinkel, som du er tilfreds med, når du vil afspille medier:




Hvis du vil søge på internettet, skal du folde omslaget tilbage langs ryggen:




Sådan fjernes iPad mini-enheden

Bøj et af hjørnerne på iPad mini-enheden tilbage for at fjerne den fra omslaget:



Din iPad mini er nu taget af:



Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye tastaturomslag.

www.logitech.com/support/folio-m1

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Problemløsning

iPad mini-enheden bliver ikke stående i mediestillingen.

- Sørg for at iPad mini-enheden er sat rigtigt i iPad mini-holderen og at synsvinklen er mellem 50° og 65°.

iPad mini-enheden aktiveres ikke når jeg åbner tastaturomslaget, og den sættes ikke i dvale når jeg lukker det.

- Sørg for at iPad mini-enheden sidder den rigtige vej i holderen.


Hvad synes du?

Brug et øjeblik på at fortælle os hvad du synes.


Tak fordi du købte vores produkt.

www.logitech.com/ithink

Bli kjent med produktet




1. iPad mini-holder
2. Kamerahull
3. Laget for enkel tilgang til kontrollene på iPad mini
4. Beskyttende omslag
5. Feste
6. Produktdokumentasjon




Konfigurere og bruke Folio med iPad mini

Konfigurere Folio


1. Åpne omslaget og sett hjørnet på iPad mini ved siden av strømknappen i holderen.



2. Sett inn siden av iPad mini i festet:




3. Press det andre hjørnet på iPad mini ned i den andre holderen:



Bruke iPad mini

iPad mini vekkes når du åpner omslaget:




Når du lukker Folio, går iPad mini i hvilemodus.


To visningsposisjoner

Folio har to visningsposisjoner: én for å se på medier, og én for surfing.

Hvis du vil se på medier, setter du iPad mini i en vinkel du er komfortabel med:




Hvis du surfer, bretter du omslaget langs ryggen:




Ta ut iPad mini

Hvis du vil ta iPad mini ut av omslaget, bøyer du et av hjørnene på holderen bakover:



iPad mini blir deretter frigitt:



Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om din nye Folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Feilsøking

iPad mini vil ikke stå i medieposisjon.

- Pass på at iPad mini er satt inn riktig i holderen, og at visningsvinkelen er mellom 50 ° og 65 °.

iPad mini våkner ikke når jeg åpner Folio, og går ikke i hvilemodus når jeg lukker den.


- Sørg for at iPad mini står riktig vei i iPad mini-holderen.

Hva synes du?


Fortell oss det, det tar ikke lang tid.
Takk for at du handlet hos oss.

www.logitech.com/ithink

Tunne tuotteesi




1. iPad minin kulmapidike
2. aukko kameralle
3. lovi iPad minin säätimiä varten
4. suojakotelo
5. pidike
6. Tuotteen ohjeet




Suojakotelon käyttöönotto ja käyttäminen iPad minin kanssa

Suojakotelon käyttöönotto


1. Avaa kotelo ja aseta iPad minin kulma virtapainikkeen viereiseen kulmapidikkeeseen.



2. Aseta iPad mini laidastaan pidikkeeseen.




3. Työnnä iPad minin vastakkainen kulma toiseen kulmapidikkeeseen



iPad minin käyttäminen

Suojakotelon avaaminen palauttaa iPad minin lepotilasta.




Kotelon sulkeminen asettaa iPad minin lepotilaan.


Kaksi katseluasentoa

Suojakotelossa iPad voidaan asettaa kahteen katseluasentoon – toinen sopii mediatiedostojen katseluun ja toinen selaamiseen.

Jos haluat katsella mediatiedostoja, aseta iPad mini itsellesi mukavimpaan katselukulmaan.




Jos haluat selata, taita kotelon selkä ympäri.




iPad minin irrottaminen

Irrota iPad mini kotelosta taivuttamalla jompaakumpaa pidiikekulmaa taaksepäin.



Tällöin iPad mini vapautuu kotelosta.



Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen, josta saat uutta suojakoteloasi koskevaa lisätietoa.

www.logitech.com/support/folio-m1

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Vianmääritys

iPad mini ei pysy media-asennossa.

- Tarkista, että iPad mini on asetettu kulmapidikkeisiin kunnolla ja että katselukulma on 50–65°.

iPad mini ei palaudu lepotilasta, kun kotelo avataan, eikä siirry lepotilaan, kun kotelo suljetaan.


- Tarkista, että iPad mini on asetettu iPad minin pidikkeisiin oikein päin.

Mitä mieltä olet?


Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink

Γνωριμία με το προϊόν




1. Βάση στήριξης για iPad mini
2. Οπή κάμερας
3. Περικομμένο για εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου του iPad mini
4. Προστατευτική θήκη
5. Άγκιστρο
6. Τεκμηρίωση προϊόντος




Ρύθμιση και χρήση της θήκης με το iPad mini σας

Ρύθμιση της θήκης σας


1. Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε τη γωνία του iPad mini δίπλα στο κουμπί λειτουργίας στην υποδοχή.



2. Συνδέστε την πλευρά του iPad mini στο άγκιστρο:




3. Πιέστε την αντίθετη γωνία του iPad mini μέσα στην άλλη υποδοχή:



Χρήση του iPad mini

Με το άνοιγμα της θήκης, το iPad mini ενεργοποιείται:




Με το κλείσιμο της θήκης, το iPad mini μεταβαίνει στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας.


Δύο θέσεις θέασης

Η θήκη προσφέρει δύο θέσεις προβολής: μία για προβολή μέσων και μία για περιήγηση.

Για την προβολή πολυμέσων, τοποθετήστε το iPad mini στη γωνία που σας εξυπηρετεί καλύτερα:




Για περιήγηση, διπλώστε τη θήκη προς τα πίσω κατά μήκος:




Αφαίρεση του iPad mini

Για να αφαιρέσετε το iPad mini σας από τη θήκη, διπλώστε προς τα πίσω μία από τις γωνίες υποδοχής του iPad mini:



Στη συνέχεια, το iPad mini σας αποδεσμεύεται:



Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε το Κέντρο προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα σας θήκη.

www.logitech.com/support/folio-m1

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το iPad mini μου δεν στηρίζεται στη θέση μέσων.

- Βεβαιωθείτε ότι το iPad έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή στήριξης και ότι η γωνία θέασης έχει ρυθμιστεί μεταξύ 50° και 65°.

Το iPad mini δεν ενεργοποιείται όταν ανοίγω τη θήκη και δεν μεταβαίνει στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν το κλείνω.


- Βεβαιωθείτε ότι το iPad mini έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη στήριξης του iPad mini.

Ποια είναι η γνώμη σας;


Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

Знакомство с продуктом




1. Держатель iPad mini
2. Отверстие камеры
3. Выемка для удобного доступа к элементам управления iPad mini
4. Защитный футляр-книжка
5. Фиксатор
6. Документация по продукту




Подготовка к работе и использование футляра-книжки с iPad mini

Подготовка к работе футляра-книжки


1. Откройте футляр-книжку и вставьте угол iPad mini рядом с кнопкой питания в держатель.



2. Вставьте боковую сторону iPad mini в фиксатор.




3. Закрепите противоположный угол iPad mini в другом держателе.



Использование iPad mini

При открытии футляра-книжки iPad mini выходит из режима сна.




Закрытие футляра-книжки переводит iPad mini в режим сна.


Два рабочих положения

В футляре-книжке предусмотрено два рабочих положения — одно для просмотра мультимедиа, другое для просмотра документов и файлов.

Для просмотра мультимедиа разместите iPad mini под удобным углом.




Для просмотра документов и файлов загните футляр-книжку назад вдоль корешка.




Отсоединение iPad mini

Чтобы отсоединить iPad mini от футляра-книжки, отогните назад один из угловых держателей iPad mini.



Теперь iPad mini можно снять.



Посетите раздел технической поддержки

Раздел технической поддержки содержит дополнительные сведения и информацию о поддержке для вашего продукта. Уделите минуту, чтобы посетить сайт технической поддержки и узнать больше о вашем новом футляре-книжке.

www.logitech.com/support/folio-m1

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь по установке, советы и сведения о дополнительных функциях.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться решением проблемы.

Вы найдете множество материалов:

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Устранение неполадок

Не удается установить iPad mini в положение для просмотра мультимедиа.

- Убедитесь, что iPad mini правильно вставлен в держатель и угол просмотра составляет от 50° до 65°.

iPad mini не выходит из режима сна при открытии футляра-книжки и не переходит в режим сна при его закрытии.


- Проверьте, что iPad mini правильно вставлен в держатель.

Каковы ваши впечатления?


Пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink

A termék ismertetése




1. iPad mini-tartó
2. Kameranyílás
3. Vágja ki az iPad mini vezérlőinek egyszerű eléréséhez
4. Behajtható védőtok
5. Horony
6. Termékdokumentáció




A védőtok üzembe helyezése és használata az iPad mini készülékkel

A védőtok üzembe helyezése


1. Nyissa fel a védőtöket, és helyezze az iPad mini tápkapcsoló melletti sarkát a tartóba.



2. Helyezze az iPad mini oldalát a horonyba:




3. Nyomja az iPad mini ellentétes sarkát a másik tartóba:



Az iPad mini használata

A védőtök kinyitása felébreszti az iPad minit:




Lezárásával az iPad mini alvó módba kerül.


Két nézőpozíció

A védőtok két nézőpozíciót biztosít – egyet a gépeléshez, egyet pedig a böngészéshez.

Filmnézéshez helyezze iPad mini készülékét az Ön által kívánt szögbe:




Böngészéshez hajtsa vissza a védőtokot az élénél:




Az iPad mini leválasztása

Az iPad mini védőtokról történő leválasztásához hajtsa vissza az iPad mini egyik sarkának tartóját:



Az iPad mini ezt követően szabaddá válik:



A termékközpont felkeresése

A termékközpontban a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a Termékközpontot, ahol még többet tudhat meg új védőtokjáról.

www.logitech.com/support/folio-m1

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

Itt az alábbi tartalmak széles választékát találja:

- Gyakorlótémakörök
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Online dokumentáció
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek
(amennyiben rendelkezésre állnak)

Hibaelhárítás

Az iPad mini nem áll meg a médiapozícióban.

- Győződjön meg róla, hogy az iPad mini megfelelően lett a tartóba helyezve, a nézési szög pedig 50° és 65° között van.

Az iPad mini nem ébred fel a védőtok kinyitásakor, és lezáráskor sem kerül alvó módba.

- Győződjön meg, hogy az iPad mini helyesen lett a tartóba helyezve.


Mi a véleménye?

Kérjük, ossza meg velünk.


Köszönjük, hogy termékünket választotta.

www.logitech.com/ithink

Popis produktu




1. Držák iPadu mini
2. Otvor kamery
3. Výřez pro snadný přístup k ovládacím prvkům iPadu mini
4. Ochranné zařízení folio
5. Háček
6. Dokumentace k výrobku




Nastavení a používání zařízení folio s iPadem mini

Nastavení zařízení folio


1. Otevřete zařízení folio a vsuňte roh vašeho iPadu mini do držáku vedle tlačítka napájení.



2. Zasuňte bok vašeho iPadu mini do háčku:




3. Zasuňte opačný roh vašeho iPadu mini do druhého držáku:



Používání iPadu mini

Otevřením zařízení folio probudíte iPad mini:




Zavřením zařízení folio přepnete iPad mini do režimu spánku.


Polohování do dvou pozic

Zařízení folio je možné polohovat do dvou pozic - pozice pro sledování médií a pozice pro surfování.

Chcete-li sledovat média, umístěte váš iPad mini do úhlu, který vám bude vyhovovat:




Chcete-li surfovat, sklopte zařízení folio do horizontální polohy:




Odpojení iPadu mini

Chcete-li vyjmout váš iPad mini ze zařízení folio, vyhněte jeden z rohů držáku:



Váš iPad mini se tak uvolní:



Navštivte produktovou centrálu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte produktovou centrálu, kde se dozvíte další informace o vašem novém zařízení folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Pročtete si články online, ve kterých naleznete nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

K dispozici je široký výběr obsahu, mimo jiné:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Odstraňování potíží

Můj iPad mini se neudrží v pozici pro sledování médií.

- Ujistěte se, že je iPad mini řádně vložen do držáku, a že úhel sledování se nachází mezi 50° a 65°.

Můj iPad mini se při otevření zařízení folio neprobudí, a při jeho zavření se nepřepne do režimu spánku.

- Ujistěte se, že je iPad mini vložen řádným způsobem do držáku.


Jaký je váš názor?

Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.


Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.

www.logitech.com/ithink

Poznaj urządzenie




1. Uchwyt tabletu iPad mini
2. Otwór kamery
3. Wycięcie zapewniające łatwy dostęp do elementów sterujących iPada
4. Ochronny pokrowiec
5. Zaczep
6. Dokumentacja




Przygotowanie i użycie etui z Padem mini

Przygotowanie etui


1. Otwórz etui i wsuń do uchwytu róg iPada mini znajdujący się w pobliżu przycisku zasilania.



2. Włóż bok iPada mini do zaczepu:




3. Wsuń przeciwny róg iPada do drugiego uchwytu:



Używanie iPada mini

Otwarcie etui powoduje wybudzenie iPada mini:




Zamknięcie etui przełącza iPada mini w tryb uśpienia.


Dwie pozycje wyświetlania

Etui zapewnia dwie pozycje wyświetlania — jedna z nich służy do wyświetlania multimediów, a druga do przeglądania.

Aby wyświetlać multimedia, umieść iPada mini pod najwygodniejszym dla siebie kątem:




Aby przeglądać, złóż etui do tyłu wzdłuż grzbietu.




Odłączanie iPada mini

by odłączyć iPada mini od etui, wygnij do tyłu jeden z narożnych uchwytów iPada mini:



iPad zostanie zwolniony:



Przejdź do strony Centrum produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie etui dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

www.logitech.com/support/folio-m1

Zapoznaj się z internetowymi artykułami o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Możesz znaleźć różne materiały, takie jak:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdą są dostępne)

Rozwiązywanie problemów

Mój iPad mini nie trzyma się w pozycji do wyświetlania multimedialnych treści.

- Upewnij się, że iPad jest prawidłowo włożony do uchwytu, a kąt widzenia wynosi od 50° do 65°.

Mój iPad mini nie wybudza się po otwarciu etui i nie usypia po zamknięciu.

- Upewnij się, że iPad mini jest prawidłowo włożony do uchwytu.


Co o tym myślisz?

Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.


Dziękujemy za zakup naszego produktu.

www.logitech.com/ithink

Toote tutvustus




1. iPad mini hoidik
2. Kaameraauk
3. Sälk iPad mini nuppudele hõlpsa juurdepääsu võimaldamiseks
4. Kaitsekate
5. Konks
6. Toote dokumentatsioon




Kaante seadistamine ja iPadi miniga kasutamine

Kaante seadistamine


1. Avage kaaned ja sisestage iPad mini toitenupule lähim nurk hoidikusse:



2. Lükake iPad mini serv konksu taha:




3. Suruge iPad mini vastasnurk teise hoidikusse:



iPad mini kasutamine

Kaante avamine toob iPad mini unerežiimist välja:




Kaante sulgemine lülitab iPad mini unerežiimi.


Kaks vaatamisasendit

Kaantel on kaks vaatamisasendit – üks meediumite vaatamiseks ja teine sirvimiseks.

Meediumite vaatamiseks paigutage iPad mini sellise nurga alla, mis teile mugav tundub:




Sirvimiseks voltige kaaned keskel kokku:




iPad mini eemaldamine

iPad mini eemaldamiseks kaante seest painutage üht iPad mini hoidiku nurkadest:



iPad mini tuleb seepeale lahti:



Tootekeskuse külastamine

Veebis leidub teie toote kohta veel teavet ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage tootekeskust, kus saate oma uute kaante kohta rohkem teada.

www.logitech.com/support/folio-m1

Sealt leiate veebiartikleid seadistamise, näpunäiteid kasutuse ja teavet lisafunktsioonide kohta.

Samuti saab foorumites küsida nõu või küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega oma lahendusi jagada.

Ulatuslik sisu hõlmab näiteks järgmist:

- Õpetused
- Tõrkeotsing
- Tugikogukond
- Veebidokumentatsioon
- Garantiiteave
- Varuosad (kui on saadaval)

Tõrkeotsing

iPad mini ei püsi meediumiasendis.

- Veenduge, et iPad mini on iPad mini hoidikusse õigesti asetatud ning vaatamisnurk jääb 50° ja 65° vahele.

iPad mini ei tule kaante avamisel unerežiimist välja ega lülitu sulgemisel unerežiimi.


- Veenduge, et iPad mini on iPad mini hoidikusse õigesti asetatud.

Milline on teie arvamus?


Varuge hetk aega ja andke meile teada. Täname teid, et otsite meie toote!

www.logitech.com/ithink

Ierīces apraksts




1. „iPad mini” turētājs
2. Kameras atvērums
3. Nodrošināts ērtai piekļuvei „iPad mini” ierīces vadīklām
4. Aizsargapvalks
5. Āķis
6. Ierīces dokumentācija




Ietvara uzstādīšana un izmantošana kopā ar jūsu „iPad mini” ierīci

Ietvara uzstādīšana


1. Atveriet ietvaru un ievietojiet savas „iPad mini” ierīces stūri tam paredzētajā turētājā blakus ieslēgšanas pogai.



2. Aizāķējiet savas „iPad mini” ierīces malu.




3. Iespiediet pretējo „iPad mini” ierīces stūri otrā turētājā.



„iPad mini” izmantošana

Atverot ietvaru, ieslēdzas „iPad mini” ierīce.




Aizverot ietvaru, jūsu „iPad mini” ierīce pārslēdzas miega režīmā.


Divas aplūkošanas pozīcijas

Izmantojot ietvaru, varat iestatīt savu ierīci divās aplūkošanas pozīcijās – vienā multivides failu skatīšanai un otrā pārlūkošanai.

Lai izmantotu „iPad mini” ierīci, novietojiet to jums ērtā leņķī.




Lai pārlūkotu, aizlokiet ietvaru aiz ierīces.




„iPad mini” izņemšana

Lai izņemtu „iPad mini” ierīci no ietvara, atlokiet vienu no turētāja stūriem.



Tad jūs „iPad mini” ierīci var izņemt.



Informācija vietnes sadaļā “Izstrādājumu centrāle”

Tiešaistē iespējams atrast plašāku informāciju un atbalstu jūsu ierīcei. Dodieties uz vietnes sadaļu „Izstrādājumu centrāle”, lai uzzinātu vairāk par savu jauno ietvaru.

www.logitech.com/support/folio-m1

Pārlūkojiet tiešsaistes rakstus, lai rastu atbildes par uzstādīšanu, lietošanas padomus un informāciju par papildu funkcijām.

Sazinieties ar citiem lietotājiem mūsu kopienas forumos, lai saņemtu padomus, uzdotu jautājumus un pastāstītu par saviem risinājumiem.

Mūsu vietnē atrodams plašs materiālu klāsts par dažādiem tematiem, tostarp:

- videopamācības;
- problēmu novēršana;
- atbalsta kopiena;
- tiešsaistes dokumentācija;
- informācija par garantiju;
- rezerves daļas (kad pieejamas).

Problēmu novēršana

Nevaru nofiksēt savu „iPad mini” multivides failu aplūkošanas pozīcijā.

- Pārlicinieties, ka jūsu „iPad mini” ierīce ir pareizi ievietota „iPad mini” turētājā, un skatīšanās leņķis ir 50–65°.

Kad atveru ietvaru, mana „iPad mini” ierīce neieslēdzas, un tā nepārslēdzas miega režīmā, kad aizveru apvalku.

- Pārlicinieties, ka jūsu „iPad mini” ierīce ir pareizi ievietota „iPad mini” turētājā.


Kāds ir jūsu viedoklis?

Lūdzu, veltiet nedaudz laika, lai mums to pastāstītu.


Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!

www.logitech.com/ithink

Susipažinkite su savo produktu




1. „iPad mini“ laikiklis
2. Kameros anga
3. Išpjauta, kad būtų galima prieti prie „iPad“ valdiklių
4. Apsauginis dangtelis
5. Kabliukas
6. Produkto dokumentacija




Dėklo nustatymas ir naudojimas su „iPad mini“

Dėklo nustatymas


1. Atidarykite klaviatūrą „folio“ ir įstumkite „iPad mini“ kampą prie maitinimo mygtuko į laikiklį.



2. „iPad mini“ kraštą įstatykite į kabliuką:




3. Įstumkite priešingą „iPad mini“ kraštą žemyn į kitą laikiklį:



Jūsų „iPad mini“ naudojimas

Atidarius dėklą išjungiamas jūsų „iPad mini“ miego režimas:




Uždarius dėklą įjungiamas jūsų „iPad mini“ miego režimas.


Dvi žiūrėjimo padėtys

Naudojant dėklą galimos dvi žiūrėjimo padėtys – viena skirta peržiūrėti medijas, o kita – naršyti.

Norėdami naršyti po mediją, „iPad mini“ atsukite patogiu peržiūrai kampu:




naršyti sulenkite klaviatūrą per pusę.




Jūsų „iPad mini“ atjungimas

Norėdami atjungti „iPad mini“ nuo „folio“ klaviatūros, atlenkite atgal vieną iš „iPad mini“ laikiklio kraštų:



jūsų „iPad mini“ atsijungs:



Apsilankykite pagrindinėje produkto svetainėje

Daugiau priežiūros patarimų ir informacijos apie savo produktą rasite internete.

Apsilankykite centrinėje produkto svetainėje ir sužinokite daugiau apie savo naująjį dėklą.

www.logitech.com/support/folio-m1

Internetė rasite daugiau straipsnių apie nustatymo pagalbą, naudojimo patarimus ir informaciją apie papildomas funkcijas.

Prisijunkite prie kitų vartotojų mūsų bendruomenės forumuose ir gaukite patarimų, užduokite klausimų ir keiskitės sprendimais.

Pasirinkite norimą turinį:

- Vadovus
- Problemų sprendimą
- Bendruomenės palaikymą
- Internetinę dokumentaciją
- Informaciją apie garantiją
- Atsargines dalis (kai yra)

Trikčių diagnostika

Mano „iPad mini“ nestovi medijų padėtyje.

- Įsitikinkite, kad jūsų „iPad mini“ tinkamai įdėtas į „iPad“ laikiklį ir vaizdo kampas yra nuo 50° iki 65°.

Mano „iPad mini“ miego režimas neišjungiamas, kai atidarau dėklą, ir neįjungiamas, kai uždarau.


- Įsitikinkite, kad jūsų „iPad mini“ įdėtas į „iPad mini“ laikiklį tinkamai kryptimi.

Ką manote?


Skirkite mums minutėlę ir pasakykite. Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

www.logitech.com/ithink

Upoznajte svoj uređaj




1. Držač za iPad mini
2. Rupa kamere
3. Otvor za jednostavan pristup kontrolama uređaja iPad mini
4. Zaštitna navlaka
5. Utor
6. Dokumentacija proizvoda




Postavljanje i korištenje zaštitne navlake s uređajem iPad mini

Postavljanje zaštitne navlake


1. Otvorite zaštitnu navlaku i umetnite kut uređaja iPad mini u držač pokraj gumba za uključivanje i isključivanje.



2. Umetnite rub uređaja iPad mini u utor:




3. Pritisnite suprotni kut uređaja iPad mini u drugi držač:



Korištenje uređaja iPad mini

Otvaranjem zaštitne navlake uređaj iPad mini pokreće se iz stanja mirovanja.




Zatvaranjem zaštitne navlake uređaj iPad mini prelazi u stanje mirovanja.


Dva položaja za gledanje

Zaštitna navlaka omogućava dva položaja za gledanje – prvi za prikazivanje medijskih sadržaja i drugi za pregledavanje.

Da biste gledali multimedijske zapise, postavite iPad mini u kut koji vam je ugodan za gledanje:




Preklopite zaštitnu navlaku prema natrag za pregledavanje:




Odvajanje uređaja iPad mini

Da biste odvojili iPad mini od zaštitne navlake, savijte prema natrag jedan od kutova držača za iPad mini:



iPad mini tada se odvaja:



Posjetite Centar za proizvode

Na internetu možete pronaći dodatne informacije i podršku za uređaj.

Odvojite trenutak, posjetite Centar za proizvode i saznajte više o novoj zaštitnoj navlaci.

www.logitech.com/support/folio-m1

Pomoć s postavljanjem, savjete o korištenju i informacije o dodatnim značajkama potražite u internetskim člancima.

Povežite se s drugim korisnicima na forumima zajednice da biste dobili savjete, postavili pitanja i razmijenili rješenja.

Pronađite širok izbor sadržaja uključujući sljedeće:

- Praktični vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Zajednica za podršku
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o jamstvu
- Rezervni dijelovi (ako su dostupni)

Otklanjanje poteškoća

Moj iPad mini ne stoji u položaju za prikazivanje medija.

- Provjerite je li iPad mini ispravno umetnut u držač za iPad mini te je li kut gledanja između 50° i 65°.

Moj se iPad mini ne pokreće iz stanja mirovanja kada otvorim zaštitnu navlaku i ne prelazi u stanje mirovanja kada je zatvorim.

- Provjerite je li iPad mini ispravno postavljen u držač za iPad mini.


Što mislite?

Odvojite minutu i recite nam.


Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.

www.logitech.com/ithink

Upoznajte svoj proizvod




1. Držač za iPad mini
2. Otvor za kameru
3. Udubljenje za lakši pristup kontrolama iPad mini uređaja
4. Zaštitna futrola
5. Kuka
6. Dokumentacija za proizvod




Podešavanje uređaja folio i korišćenje sa uređajem iPad mini

Podešavanje uređaja folio


1. Otvorite folio i stavite čošak iPad mini uređaja pored dugmeta za napajanje u držač.



2. Postavite bočnu stranu iPad mini uređaja na kuku:




3. Pritisnite suprotni ugao iPad mini uređaja tako da nalegne u drugi držač:



Korišćenje uređaja iPad mini

Kada otvorite folio, uređaj iPad mini se budi:




Kada zatvorite folio, uređaj iPad mini ulazi u režim spavanja.


Dva položaja za prikaz

Folio omogućava dva položaja za prikaz – jedan za gledanje medijskog sadržaja i drugi za pregledanje.

Ako želite da gledate medijski sadržaj, postavite iPad mini pod uglom koji vam najviše odgovara:




Ako želite da pregledate, presavijte folio duž preloma:




Vađenje uređaja iPad mini iz držača

Da biste izvadili iPad mini, povucite unazad jedan od uglova držača iPad uređaja:



Tako ćete osloboditi iPad mini:



Posetite centralu za proizvod

Tamo ćete pronaći dodatne informacije i podršku na mreži za svoj proizvod.

Odvojite vreme da biste posetili centralu za proizvod i saznali nešto više o svom novom uređaju folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Pregledajte članke na mreži da biste pronašli pomoć za podešavanje, savete za korišćenje i informacije o dodatnim funkcijama.

Povežite se sa drugim korisnicima u našim forumima zajednice da biste potražili savet, postavili pitanje i delili rešenja.

Na raspolaganju vam je veliki izbor sadržaja, uključujući sledeće:

- Uputstva
- Rešavanje problema
- Zajednica za podršku
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o garanciji
- Rezervni delovi (kada su dostupni)

Rešavanje problema

iPad mini neće da stoji u položaju za medije.

- Proverite da li je iPad mini pravilno postavljen u držač za iPad mini i da li je ugao gledanja između 50° i 65°.

iPad mini se ne budi kada otvorim folio i ne ulazi u režim spavanja kada ga zatvorim.


- Proverite da li je iPad mini okrenut na dobru stranu u držaču za iPad mini.

Kakvi su vašu utisci?


Odvojite malo vremena da nam saopštite. Hvala vam što ste kupili naš proizvod.

www.logitech.com/ithink

Spoznajte izdelek




1. Držalo za iPad mini
2. Odprtina za kamero
3. Izrežite, da omogočite preprost dostop do krmilnikov naprave iPad mini
4. Zaščitni ovitek
5. Kavelj
6. Dokumentacija o izdelku




Nastavitev in uporaba etuija Folio z napravo iPad mini

Nastavitev etuija Folio


1. Odprite etui Folio in vstavite vogal naprave iPad mini, kjer je gumb za vklop/izklop, v držalo.



2. Namestite stranski rob naprave iPad mini na kavelj:




3. Potisnite nasprotni vogal naprave iPad mini v drugo držalo:



Uporaba naprave iPad mini

Ko odprete etui, naprava iPad mini preklopi iz stanja spanja:




Ko zaprete etui, naprava iPad mini preklopi v stanje spanja.


Dva zorna kota

Etui Folio omogoča dva zorna kota – enega za ogled večpredstavnostnih vsebin in drugega za brskanje.

Pri predvajanju večpredstavnostnih vsebin lahko nastavite poljuben naklon naprave iPad mini:




Če želite brskati, zložite etui Folio v smeri nazaj vzdolž hrbtnega roba:




Odstranjevanje naprave iPad mini

Če želite odstraniti iPad mini iz etuija Folio, upognite enega od vogalnih držal naprave iPad mini v smeri nazaj:



Tako sprostite iPad mini:



Obiščite Središče za izdelke

V spletu so na voljo dodatne informacije in pomoč za vaš izdelek. Vzemite si trenutek za obisk Središča za izdelke in pridobite več informacij o svojem novem etuiju Folio. www.logitech.com/support/folio-m1

V spletnih člankih lahko najdete pomoč za nastavitve, nasvete za uporabo in informacije o dodatnih funkcijah.

Če potrebujete nasvet, imate vprašanja ali želite deliti svoje rešitve z drugimi, se povežite s skupnostjo uporabnikov na našem forumu.

Iščite po široki paleti vsebine, ki vključuje:

- Vadnice
- Odpravljanje težav
- Podpora skupnosti
- Spletna dokumentacija
- Podrobnosti o garanciji
- Rezervni deli (če so na voljo)

Odpravljanje težav

iPad mini ne stoji v položaju za ogled večpredstavnosti.

- Preverite, ali je naprava iPad mini ustrezno vstavljena v držalo za iPad in je nastavljen naklon 50–65°.

iPad mini ne preklopi iz stanja spanja, ko odprem etui Folio, oziroma v stanje spanja, ko ga zaprem.


- Preverite, ali ste iPad mini pri vstavljanju v držalo za iPad mini obrnili v ustrezen položaj.

Kakšno je vaše mnenje?


Vzemite si minuto, da nam poveste. Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka.

www.logitech.com/ithink

Popis produktu




1. Držiak zariadenia iPad mini
2. Otvor kamery
3. Výrez na jednoduchý prístup k ovládacím prvkom iPadu mini
4. Ochranné zariadenie folio
5. Háčik
6. Dokumentácia k výrobku




Nastavenie a používanie zariadenia folio s iPadom mini

Nastavenie zariadenia folio


1. Otvorte zariadenie folio a vsuňte roh vášho iPadu mini do držiaka vedľa tlačidla napájania.



2. Zasuňte bok vášho iPadu mini do háčika:




3. Zasuňte opačný roh vášho iPadu mini do druhého držiaka:



Používanie iPadu mini

Otvorením zariadenia folio prebudíte iPad mini:




Zatvorením zariadenia folio prepnete iPad mini do režimu spánku.


Polohovanie do dvoch pozícií

Zariadenie folio je možné polohovať do dvoch pozícií – pozícia na sledovanie médií a pozícia na surfovanie.

Ak chcete sledovať média, umiestnite váš iPad mini do uhla, ktorý vám bude vyhovovať:




Ak chcete surfovať, sklopte zariadenie folio do horizontálnej polohy:




Odpojenie iPadu mini

Ak chcete vybrať váš iPad mini zo zariadenia folio, vyhnite jeden z rohov držiaka:



Váš iPad mini tak uvoľníte:



Navštívte produktovú centrálu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Urobte si chvíľu a navštívte produktovú centrálu, kde sa dozviete ďalšie informácie o vašom novom zariadení folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc ku nastaveniam, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

K dispozícii je široký výber obsahu, okrem iného:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Riešenie problémov

Môj iPad mini sa neudrží v pozícii na sledovanie médií.

- Uistite sa, že je iPad mini správne vložený do držiaka, a že uhol sledovania sa nachádza medzi 50° a 65°.

Môj iPad mini sa pri otvorení zariadenia folio neprebudí, a pri jeho zatvorení sa neprepne do režimu spánku.


- Uistite sa, že je iPad mini vložený správnym spôsobom do držiaka.

Aký je váš názor?


Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to. Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.

www.logitech.com/ithink

Familiarizați-vă cu produsul




1. Suport iPad mini
2. Orificiu cameră
3. Decupat pentru ușurarea accesului la comenzile iPad mini
4. Capac folio de protecție
5. Clemă
6. Documentație produs




Configurarea și utilizarea dispozitivului folio cu dispozitivul iPad mini

Configurarea dispozitivului folio


1. Deschideți dispozitivul folio și introduceți colțul dispozitivului iPad mini lângă butonul de alimentare din suport.



2. Introduceți latura dispozitivului iPad mini în clemă:




3. Împingeți colțul opus al dispozitivului iPad mini în jos, în celălalt suport:



Utilizarea dispozitivului iPad mini

Dacă deschideți dispozitivul folio, dispozitivul iPad mini se activează:




Dacă închideți dispozitivul folio, dispozitivul iPad mini intră în modul repaus.


Două poziții de vizualizare

Dispozitivul folio oferă două poziții de vizualizare: una pentru vizualizarea fișierelor media, iar cealaltă pentru răsfoire.

Pentru a vizualiza fișiere media, plasați dispozitivul iPad mini în cel mai confortabil unghi:




Pentru a răsfoi, pliați dispozitivul folio înapoi, în lungul articulației:




Detașarea dispozitivului iPad mini

Pentru a detașa dispozitivul iPad mini de pe dispozitivul folio, îndoiți spre spate unul din colțurile suportului pentru iPad mini:



Dispozitivul iPad mini se eliberează:



Vizitarea Centrului pentru produse

Pentru produsul dvs. există mai multe informații și asistență online. Acordați un moment vizitării Centrului pentru produse pentru a afla mai multe despre noul dispozitiv folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Răsfoiți articolele online pentru ajutor privind configurarea, sfaturi de utilizare și informații despre funcțiile suplimentare.

Conectați-vă cu alți utilizatori din Forumurile comunității noastre pentru a obține îndrumare, pentru a pune întrebări și pentru a împărtăși soluții.

Găsiți o gamă largă de conținut, inclusiv:

- Tutoriale
- Depanare
- Asistență din partea comunității
- Documentație online
- Informații despre garanție
- Piese de schimb (unde sunt disponibile)

Depanare

Dispozitivul iPad mini nu stă în poziția media.

- Asigurați-vă că dispozitivul iPad mini este introdus corect în suportul aferent și că unghiul de vizualizare este între 50° și 65°.

Dispozitivul iPad mini nu se activează când deschid dispozitivul folio și nu trece în modul repaus când îl închid.


- Asigurați-vă că dispozitivul iPad mini este introdus corect în suportul iPad mini.

Ce părere aveți?


Acordați-ne un minut pentru a ne spune. Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

www.logitech.com/ithink

Запознайте се със своя продукт




1. Поставка за iPad mini
2. Отвор за камера
3. Отрязан с цел лесен достъп до бутоните за управление на iPad mini
4. Защитно фолио
5. Жлеб
6. Документация на продукта




Настройка и използване на вашия калъф folio с iPad mini

Настройка на вашия калъф folio


1. Отворете folio и пъхнете ъгловия край на своя iPad mini до бутона на зареждането в поставката.



2. Пъхнете своя iPad mini странично в жлеба:




3. Натиснете навътре противоположния край на своя iPad mini в другата поставка:



Използване на вашия iPad mini

Отварянето на калъфа folio събужда вашия iPad mini:



Затварянето на калъфа folio въвежда вашия iPad mini в режим сън.


Две положения за гледане

Калъфът folio предоставя две положения за гледане — едното за гледане на мултимедия, а другото за преглед на съдържание.

За да прегледате съдържание, поставете своя iPad mini под удобен за вас ъгъл:




За преглед на съдържание, сгънете обратно своя калъф folio по дължина:




Сваляне на вашия iPad mini

За да свалите своя iPad mini от калъфа folio, прегънете назад някоя от краищата на поставката за iPad:



С това вашият iPad mini ще се освободи:



Посетете продуктивния отдел

За вашия продукт се предлага допълнителна информация и поддръжка онлайн. Отделете време, за да посетите продуктивния отдел, където ще научите повече за своя нов калъф folio.

www.logitech.com/support/folio-m1

Прегледайте статиите онлайн, предоставящи съдействие с настройката, съвети относно употребата и информация за допълнителни функции.

Свържете се с други потребители в нашите публични форуми, за да получите съвет, да зададете въпросите си и да споделяте решения.

Ще откриете разнообразно съдържание, включително:

- Ръководства
- Отстраняване на неизправности
- Общност, занимаваща се с въпроси на поддръжката
- Онлайн документация
- Гаранционна информация
- Резервни части (когато има такива)

Отстраняване на неизправности

Моят iPad mini не застава в позиция за гледане на мултимедия.

- Проверете дали вашият iPad mini е правилно поставен в поставката за iPad, както и че зрителният ъгъл е между 50° и 65°.

Моят iPad mini не се събужда, когато отворя калъфа и не преминава в режим сън, когато го затворя.


- Уверете се, че вашият iPad mini е поставен в поставката в правилната посока.

Какво мислите?


Отделете няколко минути, за да ни кажете. Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

www.logitech.com/ithink

Ознайомлення із продуктом




1. Тримач пристрою iPad mini
2. Отвір для камери
3. Виріз для легкого доступу до елементів керування пристроєм iPad mini
4. Захисний чохол
5. Затискач
6. Документація продукту




Налаштування та використання чохла із пристроєм iPad mini

Налаштування чохла


1. Відкрийте чохол і вставте пристрій iPad mini кутом, де розташована кнопка живлення, у тримач.



2. Розмістіть пристрій iPad mini боковою частиною під затискачем.




3. Вставте пристрій iPad mini протилежним кутом у інший тримач.



Використання iPad mini

Відкриття чохла призводить до ввімкнення пристрою iPad mini.




Закриття чохла призводить до переходу пристрою iPad mini в режим сну.


Два положення для перегляду

Чохол має два положення для перегляду. Одне положення можна використовувати для перегляду мультимедіа, а інше — для ознайомлення з інформацією на екрані.

Щоб почати перегляд мультимедіа, закріпіть пристрій iPad mini у зручному положенні.




Щоб розпочати перегляд, складіть чохол.




Виймання пристрою iPad mini

Щоб вийняти пристрій iPad mini з чохла, відігніть один із кутів тримача.



Пристрій iPad mini від'єднано.



Веб-сайт «Центр підтримки продуктів»

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Відвідайте веб-сайт «Центр підтримки продуктів», щоб дізнатися більше про цей чохол.

www.logitech.com/support/folio-m1

Перегляньте онлайнві статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання та дізнатися про додаткові функції.

Поспілкуйтеся з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати поради, поставити запитання або обмінятися рішеннями.

Крім того, тут можна знайти багато різноманітного вмісту, такого як:

- Посібники користувача
- Інформацію щодо усунення несправностей
- Підтримку з боку спільноти
- Онлайн-документацію
- Інформацію щодо гарантії
- Інформацію щодо запасних частин (за наявності)

Інформація щодо усунення несправностей

Пристрій iPad mini неможливо встановити в положення для перегляду мультимедіа.

- Переконайтеся, що пристрій iPad mini правильно встановлено у тримач iPad mini, а кут для перегляду зафіксовано між 50° і 65°.

Пристрій iPad mini не вмикається під час відкриття чохла та не переходить у режим сну під час його закриття.

- Переконайтеся, що пристрій iPad mini правильно встановлено у тримач iPad mini.


Ваші думки

Будь ласка, поділіться з нами своїми враженнями.


Дякуємо за покупку нашого продукту.

www.logitech.com/ithink

Ürününüzü tanıyın




1. iPad mini yeri
2. Kamera deliği
3. iPad mini denetimlerine kolay erişmek için kesip çıkarın
4. Koruyucu yaprak klavye
5. Kanca
6. Ürün belgeleri




Dosyayı kurma ve iPad mini'nizle kullanma

Dosyanızı kurma


1. Dosya tipi klavyeyi açın ve iPad mini'nizin güç düğmesinin yanındaki köşesini tutucuya yerleştirin.



2. iPad mini'nizin kenarını kancaya yerleştirin:




3. iPad mini'nizin karşı köşesini diğer tutucuya doğru aşağı itin:



iPad mini'nizi kullanma

Dosyanın açılması iPad mini'nizi uyandırır:




Dosyanın kapatılması iPad mini'nizi uyku moduna geçirir.


İki görüntüleme pozisyonu

Dosya iki görüntüleme pozisyonu sağlar; biri ortam içeriği izleme diğeri tarama yapmak için.

Ortam dosyaları görüntülemek için iPad mini'nizi rahat hissettiğiniz bir açıya yerleştirin:




Tarama yapmak için dosyanızı eksenini üzerinde geri doğru katlayın:




iPad mini'nizi çıkarma

iPad mini'nizi dosyadan çıkarmak için iPad mini tutucu köşelerinden birini geri doğru bükün:



iPad mini'niz serbest kalır:



Ürün Merkezini ziyaret edin

Ürününüz için çevrimiçi ortamda daha fazla bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni dosyanız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

www.logitech.com/support/folio-m1

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları ve ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Şunlar gibi çok kapsamlı bir içerik bulun:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)

Sorun giderme

iPad mini'm ortam içeriği konumunda durmuyor.

- iPad mini'nizin iPad mini tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden ve görüntüleme açısının 50° ile 65° arasında olduğundan emin olun.


Dosyayı açtığımda iPad mini'm uyanmıyor ve kapattığımda uyku moduna geçmiyor.

- iPad mini'nizin iPad mini tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.


Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ürününümü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

www.logitech.com/ithink




1. حامل iPad mini
2. فتحة الكاميرا
3. قطع لسهولة الوصول إلى عناصر التحكم في جهاز iPad mini
4. حافظّة واقية
5. خطاف
6. وثائق المنتج




فصل جهاز iPad mini

لفصل جهاز iPad mini من الحافظة، قم بثني إحدى زوايتي حامل جهاز iPad للخلف:




يتم تحرير جهاز iPad mini بعينذ:




وضعا الروية

توفر الحافظة وضعين للروية — وضعا لعرض الوسائط وأخر للاستعراض.

لعرض الوسائط، ضع جهاز iPad mini في الزاوية المريحة لك:




للاستعراض، قم بطي الحافظة على ظهرها مرة أخرى:



إعداد الحافظة واستخدامها مع جهاز iPad mini


إعداد الحافظة

3. اضغط على الجانب الآخر من جهاز iPad mini لأسفل باتجاه الحامل الآخر:




استخدام جهاز iPad mini

يؤدي فتح الحافظة إلى إخراج جهاز iPad mini من وضع السكون:




أما إغلاقها، فيؤدي إلى إدخال جهاز iPad mini في وضع السكون.

1. افتح الحافظة، ثم قم بتركيب زاوية جهاز iPad mini القريبة من زر التشغيل في الحامل.



2. قم بتركيب جانب جهاز iPad mini في الخفاف:



تفضل بزيارة مركز المنتجات

فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عبر الإنترنت عن المنتج. نستاذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز المنتجات لتتعرف على المزيد حول الحافظة الجديدة.

www.logitech.com/support/folio-m1

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية.

تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولنطرح الأسئلة ونشارك الحلول.

فيما يلي مجموعة كبيرة من اختيارات المحتوى:

- برامج تعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعذر وضع جهاز iPad mini في وضع الوسائط.

- تأكد من تركيب جهاز iPad mini بحامل جهاز iPad mini بطريقة صحيحة، وأن زاوية الرؤية تتراوح بين 50 درجة إلى 65 درجة.

لا يتم إخراج جهاز iPad mini من وضع السكون عند فتح الحافظة، ولا يتم إدخاله في وضع السكون عند إغلاقها.

- تأكد من تركيب جهاز iPad mini بحامل iPad mini بطريقة صحيحة.

ما رأيك؟

نستاذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبر لنا عن رأيك. شكرًا لشرائك منتجنا.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/folio-m1


België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

Svizzera F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25

Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02

African Hq.

Lausanne,

Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000204.002