


G910 RGB Mechanical Gaming Keyboard Setup Guide



Svenska

Produktöversikt

1. G-knappar (programmerbara)
2. M-knappar
3. MR-knapp
4. Spel-/Windows®-tangent
5. Knapp för bakgrundsbelysning
6. Ljud av
7. Medieknappar
8. Volym
9. USB-kabelanslutning
10. Handlovsstöd

Dansk

Översigt over produktet

1. G-taster (programmerbare)
2. M-taster
3. TMR-tast
4. Spil-/Windows®-tast
5. Tast med baggrundsbelysning
6. Slå lyden fra/til
7. Medieknapper
8. Lydstyrke
9. USB-stik
10. Håndledsstøtter

Norsk


Bli kjent med produktet

1. G-taster (programmerbare)
2. M-taster
3. MR-tast
4. Spill-/Windows®-tast
5. Tast for bakgrundsbelysning
6. Demp
7. Medietaster
8. Volum
9. Usb-kabeltilkobling
10. Håndleddstøtter

Suomi

Tunne tuotteesi

1. G-näppäimet (ohjelmoitavia)
2. M-näppäimet
3. MR-näppäin
4. Peli-/Windows®-näppäin
5. Taustavalonäppäin
6. Mykistys
7. Medianäppäimet
8. Äänenvoimakkuus
9. USB-johtoliitäntä
10. Kämmentuet



Svenska

Konfigurera produkten

1. Starta datorn.
2. Anslut tangentbordet via USB-porten.
3. Ladda ner och installera Logitech® Gaming Software från www.logitech.com/support/g910.

Dansk

Konfiguration af dit produkt

1. Tænd computeren.
2. Slut tastaturet til en USB-port.
3. Hent og installer Logitech® Gaming Software fra www.logitech.com/support/g910.

Norsk

Konfigurer produktet

1. Slå på datamaskinen.
2. Slik kople du tastaturet til usb-porten.
3. Last ned og installer Logitech® Gaming Software fra www.logitech.com/support/g910.

Suomi

Tuotteen käyttöönotto

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä näppäimistö USB-liitäntään.
3. Lataa ja asenna Logitech® Gaming Software osoitteesta www.logitech.com/support/g910.

Svenska

Besök produktsupporten

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Ägna en stund åt att besöka produktsupporten för att få mer information om ditt nya speltangentbord.

I artiklarna på Internet finns konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om speltangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur produkten kan anpassas.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Nedladdningsbar programvara
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till www.logitech.com/support/g910

Dansk

Besøg produktsupportsiden

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid inde på vores produktsupportside, og lær mere om dit nye gamingtastatur.

Gennemse artiklerne på nettet for at få hjælp til konfigurationen, nyttige råd om brug eller oplysninger om andre funktioner. Hvis dit gamingtastatur har valgfri software, kan du finde ud af fordelene, og hvordan det kan hjælpe med tilpasningen af dit produkt.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Download af software
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Besøg www.logitech.com/support/g910

Norsk

Gå til produktstøtte

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Gå til produktstøtte for å lese mer om vårt nye spilltastatur.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Dersom spilltastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med denne og hvordan den kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og de løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Programvare til nedlasting
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til www.logitech.com/support/g910

Suomi

Tuotetuki

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta pelinäppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja lisäominaisuuksia koskevaa tietoa. Jos pelinäppäimistösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorumilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- viannääritys
- tukiyhteisö
- ladattavat ohjelmistot
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla).

Siirry osoitteeseen www.logitech.com/support/g910

Svenska

Produktfunktioner

Programmerbara G-knappar

- Nio programmerbara G-knappar och tre M-knappar ger upp till 27 unika funktioner per spel.
- Du kan anpassa G-knapparna med Logitech® Gaming Software.

Så här spelar du in ett makro:

1. Tryck på MR-knappen.
2. Tryck på en G-knapp.
3. Tryck på tangenterna för de kommandon som ska spelas in.
4. Tryck på MR-knappen.

Tryck på M2 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett andra makro för samma G-knapp. Tryck på M3 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett tredje makro.

Ladda ner och installera Logitech® Gaming Software från www.logitech.com/support/g910.

Spel-/Windows-tangent

Den här tangenten inaktiverar standardknapparna för Windows och menyn för att förhindra att Windows Start-menyn aktiveras och du störs mitt i spelet. Indikatorn för spelläge lyser under spelläget.

Bakgrundsbelysning på tangentbordet

- Tänd eller släck bakgrundsbelysningen med knappen för bakgrundsbelysning.
- Kontrollera ljusstyrkan och färger med LGS-programvara.

Dansk

Produktöversigt

Programmerbare G-taster

- Med ni programmerbare G-taster og tre M-taster kan du konfigurere op til 27 unikke funktioner pr. spil.
- Tilpas G-tasterne med Logitech Gaming Software.

Sådan indspilles en makro:

1. Tryk på MR-tasten.
2. Tryk på en G-tast.
3. Tryk på tasterne der skal indspilles.
4. Tryk på MR-tasten.

Du kan indspille endnu en makro på samme G-tast ved at trykke på M2 og gentage trin 1-4. Indspil en tredje makro ved at trykke på M3 og gentage trin 1-4.

Hent og installer Logitech Gaming Software fra www.logitech.com/support/g910.

Spil-/Windows-tast

Med denne tast deaktiveres Windows-tasten og menutasten for at forhindre at startmenuen i Windows pludselig aktiveres under et spil. Indikatoren for spilstilstand lyser op når tilstanden er aktiv.

Bagbelysning af tasterne

- Tænd og sluk for bagbelysningen på bagbelysningsknappen. Kontrollér lysstyrke og farve med LGS-software.

Norsk

Produktfunksjoner

Programmerbare G-taster

- Med ni programmerbare G-taster og tre M-taster kan du angi opptil 27 ulike funksjoner per spill.
- Tilpass G-tastene ved bruk av Logitech Gaming Software.

Slik registrerer du en makro:

1. Trykk på MR-tasten.
2. Trykk på en G-tast.
3. Oppgi hvilke taster som skal registreres.
4. Trykk på MR-tasten.

Du kan registrere en andre makro til den samme G-tasten ved å trykke på M2 og gjenta trinn 1–4. Du kan registrere en tredje makro ved å trykke på M3 og gjenta trinn 1–4.

Last ned og installer Logitech Gaming Software fra www.logitech.com/support/g910.

Spill-/Windows-tast

Denne tasten deaktiverer standard Windows-tast og menyttast for å forhindre at startmeny for Windows aktiverer ved spilling, som kan føre til at spillingen blir forstyrret. Spillmoduslampen lyser i spillmodus.

Bakbelysning

- Skru bakgrunnsbelysning på og av med knappen for bakgrunnslys.
- Kontroll lysstyrke og farge med LGS-programvare.

Suomi

Tuotteen toiminnot

Ohjelmoitavat G-näppäimet

- Yhdeksän ohjelmoitavaa G-näppäintä ja kolme M-näppäintä mahdollistavat 27 ainutlaatuista toimintoa joka pelissä.
- Mukauta G-näppäimet Logitech Gaming Software -ohjelmistossa.

Makron tallentaminen:

1. Paina MR-näppäintä.
2. Paina G-näppäintä.
3. Paina tallennettavia näppäimiä.
4. Paina MR-näppäintä.

Jos haluat tallentaa toisen makron samalle G-näppäimelle, paina M2 ja toista vaiheet 1–4. Jos haluat tallentaa kolmannen makron, paina M3 ja toista vaiheet 1–4.

Lataa ja asenna Logitech Gaming Software osoitteesta www.logitech.com/support/g910.

Peli-/Windows-näppäin

Tämä näppäin poistaa Windows- ja valikkonäppäimet käytöstä. Näin Käynnistysvalikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä pelaamista. Pelitilan merkkivalo palaa, kun pelitila on käytössä.

Näppäimistön taustavalo

- Taustavalaistuksen voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä omalla näppäimellään.
- Kirkkautta ja väriä voi muuttaa LGS-ohjelmistossa.

Svenska

Felsökning

Speltangentbordet fungerar inte

- Kontrollera USB-anslutningen.
- Använd inte en USB-hubb.
- Prova med andra USB-portar på din dator.
- Starta om systemet.

Behöver du hjälp med att programmera G-knapparna?

- Ladda ner och installera Logitech Gaming Software.
- Starta programmet.
- Välj Hjälp (frågetecknet) för hjälp.

www.logitech.com/support/g910

Dansk

Problemløsning

Gamingtastaturet fungerer ikke

- Kontroller USB-forbindelsen.
- Brug ikke en USB-hub.
- Prøv andre USB-porte på computeren.
- Genstart computeren.

Har du brug for hjælp til at programmere G-tasterne?

- Hent og installer Logitech Gaming Software.
- Start softwaren.
- Vælg Hjælp (spørgsmålstegnet), hvis du har brug for hjælp.

www.logitech.com/support/g910

Norsk

Feilsøking

Spilltastaturet virker ikke

- Kontrollerer usb-tilkoplingen.
- Ikke bruk en usb-hub.
- Prøv en annen usb-port på datamaskinen.
- Start datamaskinen på nytt.

Trenger du hjelp med å programmere G-tastene?

- Last ned og installer Logitech Gaming Software.
- Start programmet.
- Trykk på hjelpeknappen (spørgsmålstegnet) for å få hjelp.

www.logitech.com/support/g910

Suomi

Vianmääritys

Pelinäppäimistö ei toimi

- Tarkista USB-liitäntä.
- Älä käytä USB-keskitintä.
- Kokeile tietokoneen muita USB-portteja.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen.

Tarvitsetko apua G-näppäinten ohjelmoimisessa?

- Lataa ja asenna Logitech Gaming Software.
- Käynnistä ohjelmisto.
- Saat tukea valitsemalla Ohjeen (kysymysmerkki).

www.logitech.com/support/g910

Vad tycker du?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

Hvad synes du?

Brug et øjeblik på at fortælle os hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt.

Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss.

Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink



www.logitech.com

www.logitech.com/support/g910