

Logitech ConferenceCam CC3000e

Referanseguide

Starte en videosamtale:

- 1 Koble til:** Koble usb-kabelen til PC-en, Mac-en eller tynnklienten. Indikatorlampene på kameraet og høyttalertelefonen vil blinke for å vise at tilkoplingen pågår, og når den er tilkoplest, vil kamerahodet rotere og høyttalertelefonen spille av en lyd. Windows Update bruker noe tid ved første oppkobling. Koble prosjektor/skjerm til PC eller Mac.
- 2 Start:** Start videoprogrammet, sørg for at CC3000e er valgt som kamera, mikrofon og høyttaler i programmets innstillinger.
- 3 Gå:** Indikatorlamper vil lyse på kameraet og høyttalertelefonen når video og lyd strømmes under samtale.

Du må kople til en datamaskin for å kunne bruke enheten!



Statuslampe for samtaleaktivitet:

- 1. Blå:** Aktiv samtale.
- 2. Blinker blått:** Mottar samtale.
- 3. Blinker blått i samtale:** Samtalen har blitt satt på vent fra programmet.
- 4. Rødt:** Lyden på samtalen er dempet.

LCD samtaleaktivitet:

LCD-skjermen viser samtaleaktivitet samt status for volum og tilkopling. Anrops-ID og samtalelengde avhenger av programstøtte. Les brukertips eller støtte om du ønsker mer informasjon.

Enhetskontroller:

- Bluetooth®:** Hold nede Bluetooth-knappen til den blå lampen på høyttalertelefonen begynner å blinke. Gå til innstillinger på den mobile enheten og fullfør paringen. Når enhetene er parert, vil Bluetooth-ikonet på LCD-en lyse sterkere.
- Forhåndsinnstilling for kamera:** Trykk og hold nede denne knappen hvis du vil definere en ny «hjemmeposisjon» for kameraet. Kameraet vil returnere til denne posisjonen når samtalen startes eller når du trykker en gang på knappen. Du kan endre hjemmeposisjonen når som helst, med å gjenta dette trinnet.
- Fjernkontroll:** Trykk på denne knappen om du vil panorere, vippe og zoome eksterne CC3000e eller BCC 950 ConferenceCam. Trykk igjen om du vil bytte mellom eksterne og lokale kameraer.

¹ Bluetooth-til-høyttalertelefon-støtte er ment for mobilenheter, og ikke for PC-er eller Mac-maskiner.

² Fjernkontroll støttes av plugin-modul for Microsoft LyncTM 2010 og 2013 (Besøk: www.logitech.com/support/cc3000e hvis du vil laste ned plugin-modulen). Andre programmer, som Vidyo, har innebygd støtte for denne funksjonen.

© 2013 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkt, prising og funksjoner som står skrevet her, kan endres uten varsel.