



TYPE-S

Keyboard Case  
for Samsung Galaxy Tab S2




Setup Guide




## Contents

English . . . . .	3	Česká verze . . . . .	153
Deutsch . . . . .	13	Slovenčina . . . . .	163
Français . . . . .	23	Українська . . . . .	173
Italiano . . . . .	33	Eesti . . . . .	183
Español . . . . .	43	Latviski . . . . .	193
Português . . . . .	53	Lietuvių . . . . .	203
Nederlands . . . . .	63	Български . . . . .	213
Svenska . . . . .	73	Hrvatski . . . . .	223
Dansk . . . . .	83	Srpski . . . . .	233
Norsk . . . . .	93	Slovenščina . . . . .	243
Suomi . . . . .	103	Română . . . . .	253
Ελληνικά . . . . .	113	Türkçe . . . . .	263
По-русски . . . . .	123	273 . . . . .	العربية
Po polsku . . . . .	133	283 . . . . .	עברית
Magyar . . . . .	143		

## Know your product




1. Tablet holder
2. Protective case
3. Hot keys
4. Keyboard
5. *Bluetooth*<sup>®</sup> and battery status light
6. *Bluetooth* connect button
7. Micro-USB charging port
8. Product documentation




## Setting up the keyboard case

### Getting started

1. Open the keyboard case, make sure the edge of your tablet is aligned with the tablet holder and push down:



2. Move the keyboard case into the typing position:




The keyboard turns on automatically.

### Establishing connection with your tablet

The keyboard case links to your tablet via a *Bluetooth* connection. The first time you use the keyboard case, you must pair it with your tablet.

The status light blinks blue to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your tablet.



The first time you turn on the keyboard it remains discoverable for 15 minutes.


If the status light turns red, charge the battery. For more information, see “Charging the keyboard battery.”

To pair your keyboard case with your tablet:

1. On your tablet:
  - Make sure *Bluetooth* is on. Select Settings > *Bluetooth* > On.
  - Select "TYPE-S Tab S2" from the Devices menu.
2. If your tablet requests a PIN, enter it using the keyboard (not on your tablet).  
When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

### Connecting to another tablet

1. Move the keyboard case into the typing position.
2. On your tablet, make sure *Bluetooth* is on. Select Settings > *Bluetooth* > On.
3. Press the *Bluetooth* connect button:



The keyboard is discoverable for 3 minutes.

4. Select "TYPE-S Tab S2" from the Devices menu.
5. If your tablet requests a PIN, enter it using the keyboard (not on your tablet).  
When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

## Using the keyboard case

### Two viewing positions

The keyboard case provides two viewing positions—one for typing and another for browsing.

To type, move the keyboard case into the typing position, aligning it with the built-in magnet to secure it:



The keyboard turns on automatically when you move the keyboard case into the typing position.


To browse, place the keyboard case in the browsing position:




The keyboard powers off automatically when you move the keyboard case out of the typing position.

### Detaching your tablet

To detach your tablet from the case, bend back one of the tablet holder corners:




Your tablet is then released:




### Storing your tablet for travel

1. Insert your tablet in the tablet holder.
2. Close the keyboard case:



## Status light indicators

Your keyboard case's status light provides information about the battery power and Bluetooth connection:



Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is fully charged (100%).
Red	Battery power is low (less than 10%). Recharge the battery.
Blinking blue	<b>Fast:</b> The keyboard is in discovery mode, ready for pairing. <b>Slow:</b> The keyboard is trying to reconnect to your tablet.
Solid blue	<i>Bluetooth</i> pairing or reconnection is successful.

## Hot keys

**Back****Android™ home****Switch applications****Android menu****Notifications****Mail****Music****Previous track****Play/Pause****Next track****Volume down****Volume up****Screenshot****Battery check**

Check the keyboard battery status

**Show all apps****Search**

Type keywords in the search bar for contacts, music, notes, events, mail, web, and more

## Function keys

**Fn + Back = Esc****Fn + Alt = Voice search**

Use your voice to send messages, make calls, and more

**Fn + X = Cut****Fn + C = Copy****Fn + V = Paste****Fn + Spacebar = Switch language**


Switches the keyboard language

**Fn + Battery check = Lock screen**

Lock or unlock the tablet screen

**Note:** To select a function key, press and hold the **fn** key, and then press the key indicated above.

## Charging the keyboard battery



If the status light is red the keyboard case battery needs to be charged.

1. Plug one end of the micro-USB cable into the charging port, and the other end into a USB port on your computer.

Alternatively, you can use a USB charger providing the power output rating is no more than 5V - 500mA.

The status light blinks green as the battery charges.


2. Charge the battery until the status light turns solid green.

### Battery information

- A fully charged battery provides about six months of use when the keyboard is used about two hours a day.\*
- Charge the battery if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- When not in use, close the keyboard case to conserve battery power.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while in the typing position. Press any key to wake it.
- One minute of charging can provide 2 hours of use; approximately 1.5 hours of charging can provide a full power.\*

\* Actual charging and battery life will vary with use, settings, and environmental conditions.

## Battery disposal at product end of life



1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.
3. Dispose of your product and its battery according to local laws.

## Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new *Bluetooth* keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features. If your *Bluetooth* keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Troubleshooting

### The keyboard does not work


- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Turn the keyboard off and then back on.
- Recharge the internal battery.  
For more information, see “Charging the keyboard battery.”
- Re-establish the *Bluetooth* connection between the keyboard and your tablet.
- On your tablet, check that *Bluetooth* is turned on. (Settings > *Bluetooth* > On).
- Choose “TYPE-S Tab S2” from the Devices menu on your tablet.  
The status light turns solid blue when *Bluetooth* connection is established.

## What do you think?




Thank you for purchasing our product.  
Please take a minute to tell us  
what you think of it.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Produkt auf einen Blick




1. Tablet-Halterung
2. Reise-Etui
3. Sondertasten
4. Tastatur
5. *Bluetooth*<sup>®</sup>- und Akkustandsanzeige
6. *Bluetooth*-Verbindungstaste
7. Mikro-USB-Ladeanschluss
8. Mikro-USB-Ladekabel
9. Dokumentation




## Einrichten des Tastatur-Case

### Erste Schritte

1. Öffnen Sie das Tastatur-Case, stellen Sie sicher, dass die Kante Ihres Tablets an der Tablet-Halterung ausgerichtet ist, und drücken Sie es nach unten:



2. Bringen Sie das Tastatur-Case in die Schreibposition:




Die Tastatur wird automatisch eingeschaltet.

### Herstellen der Verbindung mit dem Tablet

Das Tastatur-Case stellt die Verbindung mit dem Tablet über *Bluetooth* her. Bei der ersten Verwendung des Tastatur-Case müssen Sie ein Pairing mit dem Tablet durchführen.

Die Statusanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Tastatur erkennbar und zum Pairen mit dem Tablet bereit ist.



Nach dem ersten Einschalten bleibt die Tastatur für 15 Minuten erkennbar. Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, laden Sie den Akku. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.

So pairen Sie Ihr Tastatur-Case mit dem Tablet:

1. Auf Ihrem Tablet:


- Vergewissern Sie sich, dass *Bluetooth* aktiviert ist. Wählen Sie „Einstellungen > *Bluetooth* > Ein“.
- Wählen Sie „TYPE-S Tab S2“ aus dem Gerätemenü.

2. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Tastatur ein (nicht auf dem Tablet).

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

### Verbinden mit einem anderen Tablet

1. Bringen Sie das Tastatur-Case in die Schreibposition.
2. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Tablet *Bluetooth* aktiviert ist. Wählen Sie „Einstellungen > *Bluetooth* > Ein“.
3. Drücken Sie die *Bluetooth*-Verbindungstaste:



Die Tastatur ist drei Minuten lang erkennbar.

4. Wählen Sie „TYPE-S Tab S2“ aus dem Gerätemenü.
5. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Tastatur ein (nicht auf dem Tablet).

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

## Verwenden des Tastatur-Case

### Zwei Blickwinkel


Das Tastatur-Case ermöglicht zwei Blickwinkel – einen zum Tippen und einen zum Surfen.

Wenn Sie tippen möchten, bringen Sie das Tastatur-Case in die Schreibposition und befestigen Sie es mithilfe des integrierten Magneten:



Die Tastatur wird automatisch eingeschaltet, wenn sich das Tastatur-Case in der Schreibposition befindet.


Wenn Sie surfen möchten, bringen Sie das Tastatur-Case in die Surfposition:




Die Tastatur wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Tastatur-Case nicht in der Schreibposition befindet.

### Herausnehmen des Tablets

Wenn Sie das Tablet aus dem Case herausnehmen möchten, biegen Sie eine der Eckhalterungen des Tablets nach hinten:




Ihr Tablet lässt sich dann herausnehmen:




### Verstauen des Tablets für den Transport

1. Setzen Sie Ihr Tablet in die Tablet-Halterung ein.
2. Schließen Sie das Tastatur-Case:











## Statusanzeigen








Die Statusanzeige Ihres Tastatur-Case bietet Informationen zum Akkustand der Tastatur und zur Bluetooth-Verbindung:










LED	Beschreibung
Blinkt grün	Der Akku wird aufgeladen.
Grün	Der Akku ist vollständig aufgeladen (100 %).
Rot	Der Akkustand ist niedrig (weniger als 10 %). Laden Sie den Akku auf.
Blinkt blau	<b>Schnell:</b> Die Tastatur ist im Erkennungsmodus und wartet auf das Pairing. <b>Langsam:</b> Die Tastatur versucht, erneut eine Verbindung mit Ihrem Tablet herzustellen.
Blau	Das <i>Bluetooth</i> -Pairing bzw. die Wiederverbindung war erfolgreich.

## Sondertasten

	<b>Zurück</b>
	<b>Android™-Startseite</b>
	<b>Programmumschalter</b>
	<b>Android-Menü</b>
	<b>Benachrichtigungen</b>
	<b>E-Mail</b>
	<b>Musik</b>
	<b>Vorheriger Titel</b>
	<b>Wiedergabe/Pause</b>


	<b>Nächster Titel</b>
	<b>Leiser</b>
	<b>Lauter</b>
	<b>Screenshot</b>
	<b>Akkuprüfung</b> Prüft den Status der Tastaturakku
	<b>Alle Apps anzeigen</b>
	<b>Suchen</b> Geben Sie in die Suchleiste Stichwörter ein, um nach Kontakten, Musik, Notizen, Events und E-Mails zu suchen oder um eine Suche im Internet zu starten und mehr

## Funktionstasten

	<b>Fn + Zurück-Taste = Esc</b>		<b>Fn + V = Einfügen</b>
	<b>Fn + Alt = Sprachsuche</b> Sie können mit Ihrer Stimme Nachrichten senden, Telefonnummern wählen und mehr.		<b>Fn + Leertaste = Sprache ändern</b> Ändert die Tastatursprache
	<b>Fn + X = Ausschneiden</b>		<b>Fn + Akkuprüfung = Bildschirm sperren</b> Sperrt oder entsperrt den Bildschirm des Tablets
	<b>Fn + C = Kopieren</b>		

**Hinweis:** Um eine Funktionstaste auszuwählen, halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken Sie die oben angegebene Taste.

## Laden des Tastaturakkus



Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, muss der Akku des Tastatur-Case geladen werden.

1. Schließen Sie ein Ende des Mikro-USB-Kabels am Ladeanschluss an und das andere an einem USB-Anschluss des Computers.

Alternativ können Sie ein USB-Ladegerät verwenden, vorausgesetzt, dessen Ausgangsspannung übersteigt nicht 5 V bei 500 mA.

Die Statusanzeige blinkt grün, während der Akku geladen wird.


2. Laden Sie den Akku, bis die Statusanzeige dauerhaft grün leuchtet.

### Informationen zum Akku

- Eine Vollladung des Akkus gewährleistet etwa sechs Monate Laufzeit, wenn die Tastatur ca. zwei Stunden am Tag genutzt wird.\*
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Statusanzeige nach dem Einschalten der Tastatur kurz rot leuchtet.
- Schließen Sie das Tastatur-Case, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen.
- Die Tastatur wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn Sie sie in der Schreibposition eine Zeit lang nicht verwenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden.
- Für jede Lademinute ist das Gerät anschließend zwei Stunden lang einsatzbereit. Nach nur ca. anderthalb Stunden ist es bereits voll aufgeladen.\*

\* Die tatsächliche Lade- und Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen.

## Akkuentorgung



1. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die obere Abdeckung der Tastatur.
2. Trennen Sie den Akku von der Platine und entnehmen Sie ihn.
3. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku entsprechend den in Ihrer Region gültigen Bestimmungen.

## Besuchen Sie den Produktsupport

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Support für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie den Produktsupport, um mehr über Ihre neue *Bluetooth*-Tastatur herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die *Bluetooth*-Tastatur optionale Software verfügbar ist, können Sie hier herausfinden, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen können.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Der Produktsupport bietet ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie die Seite:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Fehlerbehebung

### Die Tastatur funktioniert nicht

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus der Tastatur zu beenden.
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Laden Sie den internen Akku auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.
- Stellen Sie die *Bluetooth*-Verbindung zwischen der Tastatur und Ihrem Tablet wieder her.
- Vergewissern Sie sich, dass die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Tablet eingeschaltet ist. („Einstellungen > *Bluetooth* > Ein“).
- Wählen Sie „TYPE-S Tab S2“ aus dem Gerätemenü Ihres Tablets. Die Statusanzeige leuchtet nach dem Herstellen der *Bluetooth*-Verbindung dauerhaft blau.



Ihre Meinung ist gefragt.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.



Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Présentation du produit




1. Support pour tablette
2. Étui de protection
3. Touches de raccourci
4. Clavier
5. Témoïn *Bluetooth*<sup>®</sup> et de charge de la batterie
6. Bouton de connexion *Bluetooth*
7. Port de charge micro-USB
8. Câble de charge micro-USB
9. Documentation sur le produit




## Configuration de l'étui clavier

### Première utilisation

1. Ouvrez l'étui clavier, vérifiez que le bord de votre tablette est aligné sur le support pour tablette et appuyez:



2. Placez l'étui clavier en position de frappe:




Le clavier se met automatiquement sous tension.

### Connexion à votre tablette

L'étui clavier se connecte à votre tablette via une connexion *Bluetooth*. Lorsque vous utilisez l'étui clavier pour la première fois, vous devez le coupler avec votre tablette.

Le témoin d'état clignote en bleu pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre tablette.



Lors de sa première activation, le clavier reste en mode de détection pendant 15 minutes.

Si le témoin d'état devient rouge, vous devez recharger la batterie. Pour plus d'informations, voir la section *Chargement de la batterie du clavier*.


Pour coupler votre étui clavier avec votre tablette:

1. Sur votre tablette:
  - Vérifiez que le *Bluetooth* est activé. Sélectionnez Réglages > *Bluetooth* > Activé.
  - Sélectionnez "TYPE-S Tab S2" dans le menu Dispositifs.
2. Si votre tablette requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier (et non sur votre tablette).

Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

### Connexion à une autre tablette

1. Placez l'étui clavier en position de frappe.
2. Assurez-vous que le *Bluetooth* est activé sur votre tablette. Sélectionnez Réglages > *Bluetooth* > Activé.
3. Appuyez sur le bouton de connexion *Bluetooth*:



Le clavier passe en mode de détection pendant trois minutes.

4. Sélectionnez "TYPE-S Tab S2" dans le menu Dispositifs.
5. Si votre tablette requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier (et non sur votre tablette).

Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

## Utilisation de l'étui clavier

### Deux positions de visualisation


L'étui clavier offre deux positions de visualisation: une position de frappe et une position de lecture.

Pour saisir du texte, placez l'étui clavier en position de frappe en le fixant correctement à l'aide de l'aimant intégré:



Le clavier se met automatiquement sous tension lorsque vous placez l'étui clavier en position de frappe.


Pour naviguer, placez l'étui clavier en position de navigation:




Le clavier se met automatiquement hors tension lorsque l'étui clavier n'est plus en position de frappe.

### Retrait de la tablette

Pour retirer votre tablette de l'étui, inclinez l'une des attaches d'angle de la tablette vers l'arrière:




Votre tablette est alors libérée.




### Stockage de votre tablette lors de vos déplacements

1. Insérez votre tablette dans le support pour tablette.
2. Rabattez ensuite l'étui clavier:













## Témoins d'état







Le voyant d'état de l'étui clavier donne des informations sur la charge des piles et la connexion Bluetooth:







Témoin	Description
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert	La batterie est entièrement chargée (100 %).
Rouge	Le niveau de charge de la batterie est faible (inférieur à 10 %). Rechargez la batterie.
Bleu clignotant	<b>Rapide:</b> le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé. <b>Lent:</b> le clavier tente de se reconnecter à votre tablette.
Bleu en continu	Le couplage ou la reconnexion <i>Bluetooth</i> sont effectifs.




## Touches de raccourci

	<b>Précédent</b>
	<b>Accueil Android™</b>
	<b>changement d'application</b>
	<b>menu Android</b>
	<b>Notifications</b>
	<b>Courrier</b>
	<b>Musique</b>
	<b>Piste précédente</b>
	<b>Lecture/Pause</b>
	<b>Piste suivante</b>

	<b>Volume -</b>
	<b>Volume +</b>
	<b>Capture d'écran</b>
	<b>Vérification de la batterie</b> Vérifier l'état des piles du clavier
	<b>Afficher toutes les applications</b>
	<b>Rechercher</b> Saisir des mots-clés dans la barre de recherche pour rechercher des contacts, de la musique, des notes, des événements, des messages électroniques ou effectuer une recherche sur le Web, etc.


## Touches de fonction

	<b>Fn + Précédent = Échap</b>
	<b>Fn + Alt = Recherche vocale</b> Envoyer des messages, effectuer des appels et bien plus encore par commande vocale.
	<b>Fn + X = Couper</b>
	<b>Fn + C = Copier</b>

	<b>Fn + V = Coller</b>
	<b>Fn + Barre d'espace = Changer de langue</b> Change la langue du clavier
	<b>Fn + Vérification de la batterie = Verrouiller l'écran</b> Verrouille et déverrouille l'écran de la tablette

**Remarque:** Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche **Fn** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche indiquée ci-dessus.

## Chargement de la batterie du clavier



Si le témoin d'état est rouge, vous devez charger la batterie de l'étui clavier.

1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB sur un port de charge, et l'autre sur le port USB de votre ordinateur.

Vous pouvez également utiliser un chargeur USB, à condition que la puissance nominale en sortie ne soit pas supérieure à 5 V - 500 mA.

Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement de la batterie.


2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.

### Informations sur la batterie

- Chargée au maximum, la batterie a une autonomie de six mois, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.\*
- Rechargez la batterie si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Lorsque vous n'utilisez pas le dispositif, fermez l'étui clavier pour économiser de l'énergie.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps en position de frappe. Appuyez sur une touche pour le réactiver.
- Une minute de chargement offre deux heures d'utilisation et il faut environ 1 heure et demie pour obtenir une charge complète.\*

\* La durée de charge effective et l'autonomie de la batterie varient en fonction de l'environnement, des paramètres et de l'utilisation.

## Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit



1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.
2. Détachez la batterie et retirez-la.
3. Mettez au rebut le produit et sa batterie conformément à la législation locale.

## Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages d'assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier *Bluetooth*.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier *Bluetooth*<sup>®</sup> dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur les forums de la communauté pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Les pages d'assistance vous offrent un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Dépannage

### Le clavier ne fonctionne pas



- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Rechargez la batterie interne. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.
- Rétablissez la connexion *Bluetooth* entre le clavier et la tablette.
- Vérifiez que le *Bluetooth* est activé sur votre tablette. (Réglages > *Bluetooth* > Activé).
- Sélectionnez "TYPE-S Tab S2" dans le menu Dispositifs de votre tablette. Le témoin d'état affiche une lumière bleue continue lorsque la connexion *Bluetooth* est établie.

## Qu'en pensez-vous?


Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Panoramica del prodotto




1. Porta tablet
2. Custodia protettiva
3. Tasti dedicati
4. Tastiera
5. Spia *Bluetooth*<sup>®</sup> e stato della batteria
6. Pulsante di connessione *Bluetooth*
7. Porta di ricarica micro-USB
8. Cavo di ricarica micro-USB
9. Documentazione del prodotto




## Impostazione della custodia con tastiera

### Per iniziare

1. Aprire la custodia con tastiera, assicurarsi che il bordo del tablet sia allineato al supporto per tablet e premere verso il basso:



2. Spostare la custodia con tastiera nella posizione di digitazione.




La tastiera viene automaticamente attivata.

### Connessione con il tablet

La custodia con tastiera si collega al tablet tramite una connessione *Bluetooth*. Quando si utilizza la custodia con tastiera per la prima volta, è necessario effettuare l'associazione con il tablet.

La spia di stato lampeggia di colore blu a indicare che la tastiera è "rilevabile" e pronta per l'associazione con il tablet.



Quando si accende la tastiera per la prima volta, la tastiera rimane rilevabile per 15 minuti.

Se la spia di stato diventa rossa, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.

Per eseguire l'associazione della custodia con tastiera con il tablet:

**1. Nel tablet:**


- Assicurarsi che il *Bluetooth* sia attivato. Selezionare Impostazioni > *Bluetooth* > On.
- Selezionare "TYPE-S Tab S2" dal menu dei dispositivi.

**2. Se il tablet richiede un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera (non il tablet).**

Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

**Connessione a un altro tablet**

- 1.** Spostare la custodia con tastiera nella posizione di digitazione.
- 2.** Assicurarsi che la connettività *Bluetooth* sia attiva nel tablet. Selezionare Impostazioni > *Bluetooth* > On.
- 3.** Premere il pulsante per la connessione *Bluetooth*:



La tastiera rimane rilevabile per 3 minuti.

- 4.** Selezionare "TYPE-S Tab S2" dal menu dei dispositivi.
- 5.** Se il tablet richiede un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera (non il tablet).

Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

## Utilizzo della custodia con tastiera

### Due posizioni di utilizzo


La custodia con tastiera fornisce due posizioni di utilizzo, una per la digitazione e una per la navigazione.

Per digitare, collocare la custodia con tastiera nella posizione di digitazione, allineandola con la calamita integrata per fissarla.



La tastiera viene automaticamente attivata quando si mette la custodia in posizione di digitazione.


Per navigare, mettere la custodia con tastiera nella posizione di navigazione.




La tastiera viene automaticamente disattivata quando si toglie la custodia dalla posizione di digitazione.

### Rimozione del tablet

Per staccare il tablet dalla cover, piegare all'indietro uno degli angoli della custodia:




Il tablet viene così separato dalla custodia:




### Protezione del tablet durante il trasporto

1. Inserire il tablet nel porta tablet.
2. Chiudere la custodia con tastiera:












## Spie di stato








La spia di stato della custodia con tastiera fornisce informazioni sull'alimentazione a batteria e sulla connessione Bluetooth:










Colore spia	Descrizione
Verde lampeggiante	La batteria è in carica.
Verde	La batteria è completamente carica (100%).
Rosso	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 10%). Ricaricare la batteria.
Blu lampeggiante	<b>Rapida:</b> la tastiera è in modalità di rilevamento, pronta per l'associazione. <b>Lenta:</b> La tastiera sta cercando di riconnettersi al tablet.
Blu fisso	L'associazione <i>Bluetooth</i> o il ripristino della connessione è avvenuto correttamente.

## Tasti dedicati

	<b>Indietro</b>
	<b>Schermata iniziale Android™</b>
	<b>Cambia applicazione</b>
	<b>Menu Android</b>
	<b>Notifiche</b>
	<b>Mail</b>
	<b>Musica</b>
	<b>Brano precedente</b>
	<b>Riproduzione/pausa</b>


	<b>Brano successivo</b>
	<b>Riduzione del volume</b>
	<b>Aumento del volume</b>
	<b>Istantanea schermo</b>
	<b>Verifica carica batteria</b> Controllare lo stato della batteria della tastiera
	<b>Mostra tutte le applicazioni</b>
	<b>Cerca</b> Consente di cercare le parole chiave inserite nella barra di ricerca per trovare contatti, musica, appunti, eventi, e-mail, cercare nel Web e altro ancora

## Tasti funzione

	<b>Fn + indietro = Esc</b>		<b>Fn + V = Incolla</b>
	<b>Fn + Alt = Ricerca vocale</b> Consente di utilizzare la voce per inviare messaggi, fare telefonate e molto altro ancora		<b>Fn + Barra spaziatrice = Cambia lingua</b> Consente di cambiare la lingua della tastiera
	<b>Fn + X = Taglia</b>		<b>Fn + Verifica carica batteria = Blocco schermo</b> Consente di bloccare o sbloccare lo schermo del tablet
	<b>Fn + C = Copia</b>		

**Nota:** per utilizzare le opzioni accessibili con i tasti funzione, tenere premuto il tasto **Fn** e premere il tasto indicato sopra.

## Ricarica della batteria della tastiera



Se la spia di stato è rossa, è necessario caricare la batteria della custodia con tastiera.

1. Collegare un'estremità del cavo micro-USB nella porta di ricarica e l'altra estremità nella porta USB del computer.

In alternativa è possibile utilizzare un caricatore USB, a condizione che la potenza nominale in uscita non sia maggiore di 5 V - 500 mA.

La spia di stato lampeggia di colore verde durante la carica.


2. Caricare la batteria finché la spia di stato non diventa di colore verde fisso.

### Informazioni sulla batteria

- Una carica completa della batteria garantisce una durata di circa sei mesi, con un utilizzo della tastiera di circa due ore al giorno.\*
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione della tastiera, caricare la batteria.
- Quando non in uso, chiudere la custodia con tastiera per mantenere la carica della batteria.
- Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto nella posizione di digitazione, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualsiasi.
- Un minuto di carica corrisponde a due ore di utilizzo. La carica completa richiede circa un'ora e mezza.\*

\* La durata effettiva della carica e della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni e delle condizioni ambientali.

## Smaltimento delle batterie al termine del ciclo di vita del prodotto



1. Sollevare il coperchio superiore della tastiera con un cacciavite.
2. Separare la batteria dalla scheda del circuito elettrico e rimuovere la batteria.
3. Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative locali vigenti.

## Consultazione del supporto tecnico

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla nuova tastiera *Bluetooth*, visitare la sezione del supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se la tastiera *Bluetooth* dispone di software opzionale, qui è possibile apprendere come sfruttare al meglio le potenzialità del prodotto e personalizzarlo.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare l'indirizzo:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Risoluzione dei problemi

### La tastiera non funziona



- Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione.
- Spegnere e riaccendere la tastiera.
- Ricaricare la batteria interna. Per ulteriori informazioni vedere Carica della batteria della tastiera.
- Ristabilire la connessione *Bluetooth* tra la tastiera e il tablet.
- Verificare che la funzionalità *Bluetooth* sia attiva nel tablet. (Impostazioni > *Bluetooth* > On).
- Selezionare "TYPE-S Tab S2" dal menu dei dispositivi sul tablet. Una volta stabilita la connessione *Bluetooth*, la spia di stato diventa di colore blu fisso.

## Cosa ne pensi?


Grazie per avere acquistato questo prodotto.  
Ci teniamo a conoscere la tua opinione.  
Facci sapere cosa ne pensi.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Componentes del producto




1. Soporte para tablet
2. Funda protectora
3. Botones de acceso rápido
4. Teclado
5. Diodo de *Bluetooth* y estado de batería
6. Botón de conexión *Bluetooth*
7. Puerto de carga micro USB
8. Cable de carga micro USB
9. Documentación del producto




## Colocación de la funda con teclado

### Utilización

1. Abre la funda con teclado, asegúrate de que el borde de la tablet coincide con el soporte para tablet y presiona hacia abajo:



2. Coloca la funda con teclado en posición de escritura.




El teclado se enciende automáticamente.

### Conexión con la tablet

La funda con teclado se conecta a la tablet mediante tecnología *Bluetooth*. La primera vez que uses la funda con teclado, deberás emparejarla con la tablet.

El diodo de estado emite destellos azules para indicar que el teclado es detectable y se puede emparejar con la tablet.



Al encender el teclado por primera vez, permanece detectable durante 15 minutos. Si la luz del diodo de estado es roja, carga la batería. Encontrarás más información en “Carga de la batería del teclado”.

Para emparejar la funda con teclado con la tablet:

1. En la tablet:


- Asegúrate de que está activada la función *Bluetooth*.  
Selecciona Ajustes > *Bluetooth* > Activado.
- Selecciona "TYPE-S Tab S2" en el menú Dispositivos.

2. Si la tablet solicita un PIN, introdúcelo mediante el teclado (en lugar de la tablet).

Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

### Conexión a otra tablet

1. Coloca la funda con teclado en posición de escritura.
2. En la tablet, asegúrate de que está activada la función *Bluetooth*.  
Selecciona Ajustes > *Bluetooth* > Activado.
3. Pulsa el botón de conexión *Bluetooth*:



El teclado es detectable durante 3 minutos.

4. Selecciona "TYPE-S Tab S2" en el menú Dispositivos.
5. Si la tablet solicita un PIN, introdúcelo mediante el teclado (en lugar de la tablet).

Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

## Uso de la funda con teclado

### Dos opciones de colocación

La funda con teclado tiene dos posiciones: una para escribir y otra para explorar.

Para escribir, coloca la funda con teclado en la posición de escritura y fíjala en su sitio mediante el imán integrado.



El teclado se enciende automáticamente al colocar la funda con teclado en posición de escritura.


Para explorar, coloca la funda con teclado en la posición de exploración:




El teclado se apaga automáticamente al cambiar la funda con teclado de la posición de escritura.

### Desacoplar la tablet

Para desacoplar la tablet de la funda, dobla hacia atrás una de las esquinas de soporte de tablet:




Así se extrae la tablet.




### Almacenamiento de la tablet para llevarla de viaje

1. Inserta la tablet en el soporte.
2. Cierra la funda con teclado:












## Diodos de estado








El diodo de estado de la funda con teclado proporciona información sobre la carga de las baterías y la conexión Bluetooth:










Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde	La batería está totalmente cargada (100%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 10%). Carga la batería.
Destellos azules	<b>Rápidos:</b> El teclado está en modo de detección, listo para emparejar. <b>Lentos:</b> El teclado está intentando reconectarse a la tablet.
Azul permanente	El emparejamiento o la reconexión <i>Bluetooth</i> se ha realizado correctamente.

## Botones de acceso rápido

-  **Retroceso**
-  **Inicio de Android™**
-  **Cambiar aplicaciones**
-  **Menú de Android**
-  **Notificaciones**
-  **Correo**
-  **Música**
-  **Pista anterior**
-  **Reproducir/Pausa**


-  **Pista siguiente**
-  **Bajar volumen**
-  **Subir volumen**
-  **Captura de pantalla**
-  **Comprobación de batería**  
Comprueba el estado de las baterías del teclado
-  **Mostrar todas las aplicaciones**
-  **Buscar**  
Escribe palabras clave en la barra de búsqueda para encontrar contactos, música, notas, eventos, correo, páginas web, etc.

## Teclas de función

-  **Fn + Atrás = Esc**
-  **Fn + Alt = Búsqueda de voz**  
Usa la voz para enviar mensajes, realizar llamadas y mucho más
-  **Fn + X = Cortar**
-  **Fn + C = Copiar**
-  **Fn + V = Pegar**
-  **Fn + Barra espaciadora = Cambiar idioma**  
Cambia el idioma del teclado
-  **Fn + Comprobación de batería = Bloqueo de pantalla**  
Bloquea o desbloquea la pantalla de la tablet

**Nota:** Para seleccionar una tecla de función, mantén pulsada la tecla **FN** y pulsa la tecla indicada arriba.

## Carga de la batería del teclado



Si la luz del diodo de estado es roja, es preciso cargar la batería de la funda con teclado.

1. Conecta un extremo del cable micro USB al puerto de carga y el otro a un puerto USB del ordenador.

También puedes usar un cargador USB siempre y cuando el voltaje de salida no supere los 5 V y 500 mA.

El diodo de estado emite destellos verdes mientras se carga la batería.


2. Carga la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

### Información sobre la batería

- Si la batería tiene una carga completa, puede durar unos seis meses con un uso medio del teclado de dos horas diarias.\*
- Carga la batería si el diodo de estado emite luz roja brevemente después de encender el teclado.
- Cuando no la uses, cierra la funda con teclado para conservar la energía de la batería.
- El teclado entra en modo de suspensión si no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura. Pulsa cualquier tecla para reactivarlo.
- Un minuto de carga puede proporcionar 2 horas de uso. Para una carga completa se necesitan unas 1,5 horas.

\* La duración de la batería y la carga puede variar según el uso, la configuración y las condiciones medioambientales.

## Desechar las baterías al final de la vida útil del producto



1. Ejerce palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.
2. Desconecta la batería de la placa y retírala.
3. Deshazte del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.

## Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia online para tu producto. Dedicar un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado *Bluetooth*.

Lee artículos online y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si el teclado *Bluetooth* tiene software adicional, descubre las ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar el producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación online
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Resolución de problemas

### El teclado no funciona

- Pulsa una tecla cualquiera para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apaga y vuelve a encender el teclado.
- Recarga la batería interna. Encontrarás más información en “Carga de la batería del teclado”.
- Restablece la conexión *Bluetooth* entre el teclado y la tablet.
- En la tablet, comprueba que *Bluetooth* está activado. (Ajustes > *Bluetooth* > Activado).
- Selecciona “TYPE-S Tab S2” en el menú Dispositivos de la tablet. El diodo de estado permanece azul una vez establecida la conexión *Bluetooth*.



## ¿Cuál es tu opinión?

Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.



Nos gustaría que dedicaras unos momentos para decirnos qué opinas de él.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Conheça o seu produto




1. Suporte do tablet
2. Estojo protector
3. Teclas de atalho
4. Teclado
5. Luz de estado da bateria e do *Bluetooth*<sup>®</sup>
6. Botão de ligação *Bluetooth*
7. Porta de carregamento micro-USB
8. Cabo de carregamento micro-USB
9. Documentação do produto




## Configurar o estojo para teclado

### Introdução

1. Abra o estojo para teclado, certifique-se que a extremidade do tablet está alinhada com o suporte do tablet e encaixe:



2. Mova o estojo para teclado para a posição de escrita:




O teclado liga-se automaticamente:

### Estabelecer ligação com o seu tablet

O estojo para teclado estabelece ligação com o seu tablet através de uma ligação *Bluetooth*. Ao utilizar o estojo para teclado pela primeira vez, é necessário emparelhá-lo com o seu tablet.

A luz de estado pisca em azul para indicar que o teclado está detectável e preparado para emparelhar com o seu tablet.



A primeira vez que ligar o teclado, permanece detectável durante 15 minutos. Se a luz de estado ficar vermelha, carregue a bateria. Para mais informações, consulte "Substituir a bateria do teclado".

Para emparelhar o estojo para teclado com o seu tablet:

1. No seu tablet:


- Certifique-se de que o *Bluetooth* está activado. Seleccione Definições > *Bluetooth* > Activado.
- Seleccione “TYPE-S Tab S2” no menu Dispositivos.

2. Se o tablet solicitar um PIN, introduza-o utilizando o teclado (e não no tablet).

Quando estabelecer ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.

### Ligar a outro tablet

1. Mova o estojo para teclado para a posição de escrita.
2. No tablet, confirme se o *Bluetooth* está activado. Seleccione Definições > *Bluetooth* > Activado.
3. Prima o botão de ligação *Bluetooth*:



O teclado permanece detectável durante 3 minutos.

4. Seleccione “TYPE-S Tab S2” no menu Dispositivos.
5. Se o tablet solicitar um PIN, introduza-o utilizando o teclado (e não no tablet).  
Ao estabelecer a ligação com êxito, a luz de estado fixa-se a azul durante um breve momento e depois apaga-se.

## Utilizar o estojo do teclado

### **Duas posições de visualização**


O estojo para teclado oferece duas posições de visualização, uma para escrever e outra para navegar.

Para escrever, mova o estojo para teclado para a posição de escrita, alinhando-o com o ímã integrado para o fixar:



O teclado liga-se automaticamente ao mover o estojo para teclado para a posição de escrita.


Para navegar, coloque o estojo para teclado na posição de navegação:




O teclado desliga-se automaticamente ao remover o estojo para teclado da posição de escrita.

### Retirar o seu tablet

Para remover o tablet do estojo, dobre para trás um dos cantos do suporte do tablet:




O tablet estará solto:




### Armazenar o seu tablet para transporte

1. Introduza o seu tablet no suporte do tablet.
2. Feche o estojo para teclado:



## Luzes indicadoras de estado

A luz de estado do estojo para teclado fornece informação sobre a energia das pilhas e a ligação Bluetooth:



Luz	Descrição
Verde intermitente	A bateria está a carregar.
Verde	A bateria está totalmente carregada (100%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 10%). Recarregue a bateria.
Azul intermitente	<b>Rápido:</b> O teclado está em modo de detecção, pronto para emparelhar. <b>Lento:</b> O teclado está a tentar restabelecer ligação com o tablet.
Azul sólido	O emparelhamento <i>Bluetooth</i> ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

## Teclas de atalho

**Retroceder****Início do Android™****Mudar de aplicação****Menu Android****Notificações****Mail****Música****Faixa anterior****Reproduzir/Pausa****Próxima faixa****Diminuir volume****Aumentar volume****Captura de ecrã****Verificação de baterias**

Verificação do estado da bateria do teclado

**Mostrar todas as aplicações****Pesquisar**

Introduza palavras-chave na barra de pesquisa para procurar contactos, música, notas, eventos, mensagens de correio electrónico, Web e mais

## Teclas de função

**Fn + Back = Esc****Fn + Alt = Pesquisa por voz**  
Utilize a sua voz para mandar mensagens, efectuar chamadas e muito mais**Fn + X = Cortar****Fn + C = Copiar****Fn + V = Colar****Fn + barra de espaço = Mudar de idioma**


Muda o idioma do teclado

**Fn + Verificação da bateria = Bloquear ecrã**

Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do tablet

**Nota:** Para seleccionar uma tecla de função, mantenha premida a tecla **fn** e, em seguida, prima a tecla indicada acima.

## Carregar a bateria do teclado



Se a luz de estado estiver vermelha, é necessário carregar a bateria do estojo do teclado.

1. Ligue uma extremidade do cabo micro-USB a uma porta de carregamento e a outra extremidade a uma porta USB do computador.

Como alternativa, pode utilizar um carregador USB, desde que a potência máxima de débito não seja superior a 5V - 500mA.

A luz de estado pisca a verde enquanto a bateria está em carregamento.


2. Carregue a bateria até que a luz de estado se fixe em verde.

### Informações da bateria

- Uma pilha totalmente carregada fornece cerca de seis meses de utilização se o teclado for utilizado aproximadamente duas horas por dia.\*
- Carregue a pilha se a luz de estado se tornar vermelha após ligar o teclado.
- Quando não estiver em utilização, feche o estojo para teclado para conservar energia da bateria.
- O teclado entra automaticamente em modo de suspensão, se não o utilizar durante algum tempo na posição de escrita. Prima para qualquer tecla para o activar.
- Um minuto de carregamento pode fornecer carga para 2 horas de utilização; aproximadamente 1,5 horas de carregamento fornece carga completa.\*

\* A carga efectiva e a duração da bateria varia consoante a utilização, as definições e as condições ambientais.

## Eliminação da bateria no final de vida do produto



1. Abra a tampa superior do teclado com uma chave de fendas.
2. Separe a bateria da placa de circuitos e retire a bateria.
3. Elimine o seu produto e a pilha de acordo com as leis locais.

## Visite o Suporte do produto

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo teclado *Bluetooth*.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado *Bluetooth* possui software adicional, conheça as suas vantagens e como o mesmo pode ajudar a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto encontrará uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Tutoriais
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Resolução de problemas

### O teclado não funciona


- Prima qualquer tecla para activar o teclado do modo de suspensão.
- Desligue o teclado e volte a ligá-lo.
- Recarregue a bateria interna.  
Para mais informações,  
consulte "Substituir a bateria do teclado".
- Restabeleça a ligação *Bluetooth* entre o teclado e o tablet.
- No tablet, confirme que o *Bluetooth* está activado. (Definições > *Bluetooth* > Activado).
- Seleccione "TYPE-S Tab S2" no menu Dispositivos do seu tablet. A luz de estado torna-se azul fixo quando a ligação *Bluetooth* é estabelecida.

## Qual a sua opinião?



Obrigado por adquirir o nosso produto.  
Despenda um minuto para nos dar  
a sua opinião.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Ken uw product




1. Tablethouder
2. Beschermdoosje
3. Sneltoetsen
4. Toetsenbord
5. *Bluetooth*<sup>®</sup>- en batterijstatuslampje
6. *Bluetooth*-verbindingsknopje
7. Micro-USB-oplaadpoort
8. Micro-USB-oplaadkabel
9. Handleiding




## De toetsenbordcase opzetten

### Aan de slag

1. Open de toetsenbordcase, zorg dat de rand van uw tablet is uitgelijnd met de tablethouder en druk omlaag:



2. Zet de toetsenbordcase in de typestand:




Het toetsenbord wordt automatisch ingeschakeld.

### Verbinding maken met uw tablet

De toetsenbordcase wordt via *Bluetooth*-verbinding met uw tablet verbonden. De eerste keer dat u de toetsenbordcase gebruikt, moet u deze koppelen aan uw tablet.

Het statuslampje knippert blauw om aan te geven dat het toetsenbord gedetecteerd kan worden en klaar is om te worden gekoppeld aan uw tablet.



Wanneer u het toetsenbord voor de eerste keer inschakelt, kan het 15 minuten lang gedetecteerd worden.

Als het statuslampje rood gaat branden, moet u de batterij opladen. Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.


De toetsenbordcase aan uw tablet koppelen:

1. Op uw tablet:
  - Zorg dat *Bluetooth* is ingeschakeld. Selecteer Instellingen > *Bluetooth* > Aan.
  - Selecteer TYPE-S Tab S2 in het menu Apparaten.
2. Als uw tablet om een pincode vraagt, voert u deze in met het toetsenbord (niet op uw tablet).

Wanneer verbinding tot stand is gebracht, gaat het statuslampje even onafgebroken blauw branden en daarna gaat het weer uit.

### Verbinding maken met een andere tablet

1. Zet de toetsenbordcase in de typestand.
2. Zorg dat *Bluetooth* is ingeschakeld op uw tablet. Selecteer Instellingen > *Bluetooth* > Aan.
3. Druk op het *Bluetooth*-verbindingsknopje:



Het toetsenbord kan 3 minuten lang gedetecteerd worden.


4. Selecteer TYPE-S Tab S2 in het menu Apparaten.
5. Als uw tablet om een pincode vraagt, voert u deze in met het toetsenbord (niet op uw tablet).

Wanneer verbinding tot stand is gebracht, gaat het statuslampje even onafgebroken blauw branden en daarna gaat het weer uit.




### **Uw tablet losmaken**

Buig een van de hoeken van de tablethouder naar achteren om uw tablet uit de case los te maken:




Uw tablet wordt nu vrijgegeven:




### **Uw tablet opbergen om mee te nemen**

1. Plaats uw tablet in de tablethouder.
2. Sluit de toetsenbordcase:



## Indicators van statuslampje

Het statuslampje van uw toetsenbordcase biedt informatie over het batterijvermogen en de Bluetooth-verbinding:



Lampje	Beschrijving
Knippert groen	De batterij wordt opgeladen.
Groen	De batterij is volledig opgeladen (100%).
Rood	Batterijvermogen is laag (minder dan 10%). Laad de batterij op.
Knippert blauw	<b>Snel:</b> Het toetsenbord bevindt zich in detectiemodus, gereed voor koppeling. <b>Langzaam:</b> Het toetsenbord probeert opnieuw verbinding te maken met uw tablet.
Brandt blauw	<i>Bluetooth</i> -koppeling of opnieuw verbinden is gelukt.

## Sneltoetsen



**Terug**



**Android™-startscherm**



**Tussen toepassingen schakelen**



**Android-menu**



**Kennisgevingen**



**E-mail**



**Muziek**



**Vorig nummer**



**Afspelen/pauzeren**



**Volgend nummer**



**Volume omlaag**



**Volume omhoog**



**Screenshot**



**Batterijcontrole**

Controleer de batterijstatus van het toetsenbord



**Alle apps weergeven**



**Zoeken**

Typ trefwoorden in de zoekbalk voor contactpersonen, muziek, notities, evenementen, e-mail, internet en meer

## Functietoetsen



**Fn + Terug = Esc**



**Fn + Alt = Stemopdrachten**

Gebruik uw stem om berichten te verzenden, gesprekken te starten en meer



**Fn + X = Knippen**



**Fn + C = Kopiëren**



**Fn + V = Plakken**



**Fn + spatie = Taal wisselen**

Wissel de taal van het toetsenbord




**Fn + batterijcontrole = Scherm vergrendelen**

Vergrendel of ontgrendel het scherm van de tablet

**N.B.** Houd de **Fn**-toets ingedrukt en druk dan op de hierboven aangegeven toets om een functietoets te selecteren.

## De batterij van het toetsenbord opladen



Als het statuslampje rood is moet u de batterij van de toetsenbordcase opladen.

1. Sluit het ene uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de oplaadpoort en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van uw computer.

U kunt ook een USB-oplader gebruiken als de stroomuitvoer niet meer dan 5V - 500mA is.

Het statuslampje knippert groen wanneer de batterij wordt opgeladen.


2. Laad de batterij op tot het statuslampje groen blijft branden.

### Batterijgegevens

- Een volledig opgeladen batterij levert ongeveer zes maanden stroom als het toetsenbord ongeveer twee uur per dag wordt gebruikt.\*
- Laad de batterij op als het statuslampje even rood gaat branden nadat u het toetsenbord inschakelt.
- U kunt batterijvermogen besparen door de toetsenbordcase te sluiten wanneer u het toetsenbord niet gebruikt.
- Het toetsenbord gaat automatisch in slaapmodus als u het even niet gebruikt in typestand. Druk op een willekeurige toets om deze uit de slaapstand te halen.
- Eén oplaadminuut biedt tot twee gebruiksuren; na ongeveer anderhalf uur is de batterij volledig opgeladen.\*

\* De werkelijke oplaadtijd en batterijlevensduur kunnen variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.

## Weggoien van batterijen aan het eind van de productlevensduur



1. Verwijder de bovenste klep van het toetsenbord met behulp van een schroevendraaier.
2. Maak de batterij los van de printplaat en verwijder de batterij.
3. Gooi uw product en de bijbehorende batterij volgens plaatselijke wetten weg.

## Bezoek de productondersteuning

Online vind je meer informatie over en ondersteuning voor je product. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe *Bluetooth*-toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips en informatie over extra functies. Als uw *Bluetooth*-toetsenbord optionele software heeft, kunt u meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe u uw product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud zoals:

- Studielessen
- Probleemoplossing
- Ondersteuningscommunity
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Probleemoplossing

### Het toetsenbord werkt niet


- Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord uit de slaapstand te halen.
- Zet het toetsenbord uit en dan weer aan.
- Laad de interne batterij op.  
Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.
- Breng de *Bluetooth*-verbinding tussen het toetsenbord en uw tablet opnieuw tot stand.
- Controleer of *Bluetooth* op uw tablet is ingeschakeld. (Instellingen > *Bluetooth* > Aan).
- Selecteer TYPE-S Tab S2 in het menu Apparaten op uw tablet. Het statuslampje gaat blauw branden wanneer *Bluetooth*-verbinding tot stand is gebracht.

## Wat denkt u?




Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.  
Neem even de tijd om ons te vertellen wat u ervan vindt.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Produktöversikt




1. Surfplattehållare
2. Skyddsfolialar
3. Snabbknappar
4. Tangentbord
5. *Bluetooth*® och batteriindikator
6. *Bluetooth*-anslutningsknapp
7. Mikro-USB-laddningsport
8. Mikro-USB-laddningsladd
9. Bruksanvisning




## Installation av tangentbordsfodral

### Komma i gång

1. Öppna tangentbordsfodralet och se till att din surfplatta ligger kant i kant med hållaren och tryck nedåt:



2. Placera tangentbordsfodralet i skrivläge:




Tangentbordet aktiveras automatiskt.

### Ansluta till surfplattan

Tangentbordsfodralet ansluts till surfplattan via en *Bluetooth*-anslutning. Första gången du använder tangentbordsfodralet måste du koppla det med din surfplatta.

Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till surfplattan.



Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter.

Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.


Koppla tangentbordsfodralet med din surfplatta:

1. På surfplattan:
  - Se till att *Bluetooth* är aktiverat. Välj Inställningar > *Bluetooth* > På.
  - Välj TYPE-S Tab S2 från enhetsmenyn.
2. Om surfplattan frågar efter en PIN-kod anger du den via tangentbordet (inte på surfplattan).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

### Ansluta till en annan surfplatta

1. Placera tangentbordsfodralet i skrivläge.
2. Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på surfplattan. Välj Inställningar > *Bluetooth* > På.
3. Tryck på knappen för *Bluetooth*-anslutning:



Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.

4. Välj TYPE-S Tab S 2 från enhetsmenyn.
5. Om surfplattan frågar efter en PIN-kod anger du den via tangentbordet (inte på surfplattan).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

## Använda tangentbordsfodralet

### **Två visningspositioner**

Tangentbordsfodralet har två visningspositioner – en för att skriva och en för att navigera.

Flytta tangentbordsfodralet till skrivläget och se till att det ligger i linje med den inbyggda magneten så att det sitter säkert:



Tangentbordet aktiveras automatiskt när du flyttar tangentbordsfodralet till skrivläget.


Placera tangentbordsfodralet i navigeringsläge för att bläddra:




Tangentbordet stängs av automatiskt när du tar ur tangentbordsfodralet från skrivläget.

### Ta loss surfplattan

Du tar loss surfplattan från fodralet genom att böja en av hållarnas hörn bakåt:




Detta lösgör surfplattan.




### Förvaring av surfplattan under resor

1. Infoga surfplattan i hållaren.
2. Stäng tangentbordsfodralet:












## Statusindikatorer

Tangentbordsfodralets statuslampor som ger information om batteridrift och Bluetooth-anslutning:







Lampa	Beskrivning
Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Green	Batteriet är fulladdat (100%).
Rött	Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.
Blinkar blått	<b>Snabbt:</b> Tangentbordet är i identifieringsläge, redo att kopplas. <b>Långsamt:</b> Tangentbordet försöker återansluta till surfplattan.
Fast blått sken	<i>Bluetooth</i> -kopplingen eller återanslutningen har slutförts.

## Snabbknappar

	<b>Bakåt</b>
	<b>Startsidan för Android™</b>
	<b>Byt program</b>
	<b>Android-menyn</b>
	<b>Meddelanden</b>
	<b>E-post</b>
	<b>Musik</b>
	<b>Föregående spår</b>
	<b>Spela/Pausa</b>

	<b>Nästa spår</b>
	<b>Volym -</b>
	<b>Volym +</b>
	<b>Skärmbild</b>
	<b>Batterikontroll</b> Kontrollera tangentbordets batteristatus
	<b>Visa alla appar</b>
	<b>Sök</b> Skriv nyckelord i sökrutan för kontakter, musik, anteckningar, händelser, e-post, webb och mycket mer


## Funktionstangenter

	<b>Fn + Back = Esc</b>
	<b>Fn + Alt = Röstsökning</b> Använd rösten för att skicka meddelanden, ringa telefonsamtal och mycket mer
	<b>Fn + X = klipp ut</b>
	<b>Fn + C = kopiera</b>

	<b>Fn + V = klistra in</b>
	<b>Fn + Blanksteg = Byt språk</b> Byter tangentbordsspråk
	<b>Fn + Batterikontroll = Lås skärmen</b> Låser eller låser upp surfplattans skärm

**Obs!** Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner **Fn**-tangenter och sedan trycka på den tangent som anges ovan.

## Ladda tangentbordets batteri



Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordsfodralet laddas.

1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port.

Ett alternativ är att använda en USB-laddare, under förutsättning att utgångseffekten inte är högre än 5V – 500mA.

Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas.


2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.

### Batteriinformation

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär sex månader om tangentbordet används runt två timmar per dag.\*
- Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet.
- Stäng tangentbordsfodralet när det inte används för att spara energi.
- Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.
- En minuts laddning kan ge upp till två timmars batteritid. 90 minuters laddning ger dig ett fulladdat batteri.\*

\* Faktisk laddning och batteritid kan variera med användning, inställningar och miljöförhållanden.

## Kassering av uttjänta batterier



1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.

## Besök produktsupporten

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Gå till produktsupporten och ägna en liten stund åt att läsa om ditt nya *Bluetooth*-tangentbord.

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om *Bluetooth*-tangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur du kan använda programvaran för att anpassa produkten.

Kontakta andra användare i våra användarforum för att få råd, ställa frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information, bland annat:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Dokumentation online
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Felsökning

### Tangentbordet fungerar inte



- Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- Ladda det interna batteriet.  
Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.
- Återupprätta *Bluetooth*-anslutningen mellan tangentbordet och surfplattan.
- Kontrollera att *Bluetooth* är aktiverat på surfplattan. (Inställningar > *Bluetooth* > På).
- Välj TYPE-S Tab S2 från surfplattans enhetsmeny. *Bluetooth*-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken.

## Vad tycker du?



Tack för att du valde vår produkt.  
Har du lust att ägna en minut åt att berätta  
vad du tycker om din produkt?

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Overzicht over produktet




1. Holder til tablet-pc
2. Beskyttelsesetui
3. Genvejstaster
4. Tastatur
5. Indikator for *Bluetooth*<sup>®</sup> og batteriniveau
6. Knap til etablering af *Bluetooth*-forbindelse
7. Mikro-USB-port til opladning
8. Mikro-USB-opladerkabel
9. Vejledning




## Installation af tastaturetuiet

### Kom godt i gang

1. Åbn tastaturetuiet, kontrollér at kanten af tablet-pc'en flugter med etuiet, og tryk ned:



2. Placer tastaturetuiet i indtastningsstilling:




Tastaturet tændes automatisk.

### Etablering af binding til tablet-pc'en

Tastaturetuiet bindes til tablet-pc'en gennem en *Bluetooth*-forbindelse. Tastaturetuiet skal bindes til tablet-pc'en første gang det bruges:

Når statusindikatoren blinker blå, kan tastaturet registreres, og der kan etableres binding til tablet-pc'en.



Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes.

Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".


Sådan forbindes tastaturetuiet med tablet-pc'en:

1. På tablet-pc'en:
  - Sørg for at *Bluetooth* er tændt. Vælg Indstillinger > *Bluetooth* > Til.
  - Vælg "TYPE-S Tab S2" fra menuen Enheder.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte tastaturet og ikke det virtuelle tastatur på tablet-pc'en.

Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blåt uden at blinke et øjeblik før den slukkes.

**Sådan etableres binding til en anden tablet-pc**

1. Placer tastaturetuiet i indtastningsstilling.
2. Sørg for at *Bluetooth* er aktiveret på tablet-pc'en. Vælg Indstillinger > *Bluetooth* > Til.
3. Tryk på knappen til etablering af *Bluetooth*-binding:



Tastaturet kan registreres i 3 minutter.

4. Vælg "TYPE-S Tab S2" fra menuen Enheder.
5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte tastaturet og ikke det virtuelle tastatur på tablet-pc'en.

Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret.

## Sådan bruges tastaturetuiet

### To visningstilstande

Tastaturetuiet kan indstilles til enten indtastning eller søgning på internettet.


Placer tastaturetuiet i indtastningsstilling.

En indbygget magnet sørger for at iPad-enheden holdes på plads:



Tasturet tændes automatisk når det placeres i indtastningsstilling.


Placer tastaturetuiet så det er klart til søgning på internettet:




Tastaturet slukker automatisk når det ikke længere er placeret i indtastningsstilling.

### Sådan fjernes tablet-pc'en

Bøj et af hjørnerne på holderen tilbage for at fjerne tablet-pc'en fra etuiet:




Din tablet-pc kan nu tages ud:




### Opbevaring af tablet-pc'en under rejsen

1. Sæt tablet-pc'en ind i holderen.
2. Luk tastaturetuiet:












## Statusindikatorer




Tastaturets statusindikator viser status for batteriet og Bluetooth-forbindelsen.










Indikator	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Grøn	Batteriet er fuldt opladet (100%).
Rødt	Batteriniveauet er lavt (mindre end 10 %). Oplad batteriet.
Blinker blåt	<b>Hurtigt:</b> Tastaturet er klar til at etablere binding. <b>Langsomt:</b> Tastaturet forsøger at genetablere bindingen til tablet-pc'en.
Lyser blåt	<i>Bluetooth</i> -bindingen eller genetableringen af bindingen lykkedes.

## Genvejstaster

-  **Tilbage**
-  **Android™-startskærmen**
-  **Skift mellem programmer**
-  **Android-menuen**
-  **Meddelelser**
-  **Mail**
-  **Musik**
-  **Forrige nummer**
-  **Afspil/pause**


-  **Næste nummer**
-  **Knap til at skrue ned for lydstyrken**
-  **Knap til at skrue op for lydstyrken**
-  **Skærmbillede**
-  **Kontrollér batteriet**  
Kontrollér tastaturets batteristatus
-  **Vis alle programmer**
-  **Søg**  
Skriv nøgleord på søgelinjen når du skal finde kontakter, musik, noter, begivenheder, e-mail, foretage søgninger på internettet m.m.

## Funktionstaster

-  **Fn + Tilbage = Esc**
-  **Fn + Alt = Stemmesøgning**  
Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald og meget mere ved hjælp af din stemme
-  **Fn + X = Klip**
-  **Fn + C = Kopiér**
-  **Fn + V = Sæt ind**
-  **Fn + Mellemrum = Skift sprog**  
Ændrer tastaturets sprog
-  **Fn + Kontrollér batteri = Lås skærmen**  
Låser tablet-pc'ens skærm eller låser den op

**Bemærk:** Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde **fn**-tasten nede og trykke på den tast der er angivet ovenfor.

## Opladning af tastaturets batteri



Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades.

1. Sæt mikro-USB-kablet i henholdsvis mikro-USB-porten og en USB-port i computeren.

Du kan også anvende en USB-oplader hvis udgangseffekten ikke overstiger 5 V og 500 mA.

Statusindikatoren blinker grønt under opladning.


2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt.

### Batteriopllysninger

- Et fuldt opladt batteri giver strøm til omkring seks måneders ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades.
- Luk tastaturetuiet når du ikke bruger det for at spare på batteriet.
- Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.
- Opladning i ét minut kan give op til to timers brug; med ca. halvdelen times opladning vil det være fuldt opladet.\*

\* Batteriets faktiske opladning og holdbarhed varierer efter brugen, indstillingerne, rumtemperaturen og andre forhold.

## Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent



1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet.
2. Frigør batteriet fra printpladen.
3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug.

## Besøg produktsupportsiden

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid inde på vores supportside til produktet, og læs mere om dit nye *Bluetooth*-tastatur.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner. Hvis der følger software med til dit *Bluetooth*-tastatur, kan du læse om fordelene samt hvordan produktet kan tilpasses med softwaren.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold, herunder:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Gå til:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Problemløsning

### Tastaturet fungerer ikke



- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".
- Genetablering af *Bluetooth*-bindingen mellem tastaturet og tablet-pc'en.
- Kontrollér, at *Bluetooth* er aktiveret på tablet-pc'en. (Indstillinger > *Bluetooth* > Til).
- Vælg "TYPE-S Tab S2" fra menuen Enheder på tablet-pc'en. Statusindikatoren lyser blå når *Bluetooth*-bindingen er etableret.

## Hvad synes du?


Tak fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Bli kjent med produktet




1. Nettbrettholder
2. Etui
3. Hurtigtaster
4. Tastatur
5. Statuslampe for *Bluetooth* og batteri
6. Tilkoblingsknapp for *Bluetooth*
7. Ladeport med mikro-usb-tilkoping
8. Ladeledning med mikro-usb-tilkoping
9. Produktdokumentasjon




## Konfigurere tastaturetuiet

### Komme i gang

1. Åpne tastaturetuiet, pass på at kanten på nettbrettet ligger jevnt med nettbrettholderen, og trykk ned:



2. Sett tastaturetuiet i skriveposisjon:




Tastaturet slås på automatisk.

### Opprette en forbindelse med nettbrettet

Tastaturetuiet kopler til nettbrettet via en *Bluetooth*-forbindelse. Første gang du bruker tastaturetuiet, må du pare det med nettbrettet.

Statuslampen blinker blått når tastaturet i oppdagelsesmodus, og er klart til å opprette en parvis forbindelse med nettbrettet.



Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter.

Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".

Pare tastaturetuiet med nettbrettet:

1. På nettbrettet:

- Sørg for at *Bluetooth* er på.  
Velg Innstillinger > *Bluetooth* > På.
- Velg «TYPE-S Tab S2» fra enhetsmenyen.

2. Hvis nettbrettet ber om PIN-koden, oppgir du koden ved å bruke tastaturet (ikke nettbrettet).


Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

**Kople til et annet nettbrett**

1. Sett tastaturetuiet i skriveposisjon.

2. På nettbrettet, passer du på at *Bluetooth* er slått på.  
Velg Innstillinger > *Bluetooth* > På.

3. Trykk på tilkoblingsknappen for *Bluetooth*:



Tastaturet vil være i oppdagelsesmodus i 3 minutter.

4. Velg «TYPE-S Tab S2» fra enhetsmenyen.
5. Hvis nettbrettet ber om PIN-koden, oppgir du koden ved å bruke tastaturet (ikke nettbrettet).

Statuslampen lyser blått en kort periode etter at tilkoblingen er opprettet, og slår seg deretter av.

## Bruke tastaturetuiet

### To visningsposisjoner

Tastaturetuiet har to visningsposisjoner – en for skriving og en for surfing på Internett.

Når du skal skrive, setter du tastaturetuiet i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass:



Tastaturet skrus automatisk på når du setter etuiet i skriveposisjonen.


Når du skal surfe på Internett, setter du etuiet i surfeposisjonen:




Tastaturet skrus automatisk av når du beveger etuiet ut av skriveposisjonen.

### Ta ut nettbrettet

Hvis du vil ta nettbrettet ut av etuiet, bøyer du et av hjørnene på nettbrettholderen bakover:




Nettbrettet vil deretter frigjøres:




### Oppbevaring av nettbrettet ved reising

1. Sett nettbrettet inn i nettbrettholderen.
2. Lukk tastaturetuiet:



## Statuslamper

Statuslampen på tastaturetuiet gir informasjon om batterinivået og Bluetooth-tilkoblingen:



Let	Beskrivelse
Bliker grønt	Batteriet lades.
Grønn	Batteriet er fulladet (100 %).
Rødt	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 10 %). Lad batteriet.
Bliker blått	<b>Raskt:</b> Tastaturet er i oppdagelsesmodus, og er klar til å opprette en parvis tilkobling. <b>Sakte:</b> Tastaturet prøver å koble til nettbrettet igjen.
Lyser jevnt blått	<i>Bluetooth</i> -paringen eller gjenopprettingen er vellykket.

## Hurtigtaster

**Bakover****Android™-startskjerm****Skift program****Android-meny****Beskjeder****Post****Musikk****Forrige spor****Spill av / pause****Neste spor****Volum ned****Volum opp****Skjerm bilde****Batteristatus**

Kontroller statusen til tastaturbatteriene

**Vis alle apper****Søk**

Skriv nøkkelord i søkelinjen for kontakter, musikk, notater, hendelser, e-post, web og mer

## Funksjonstaster

**Fn + Tilbake = Esc****Fn + Alt = Stemmesøk**

Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe og mye mer

**Fn + X = Klipp ut****Fn + C = Kopier****Fn + V = Lim inn****Fn + Mellomslag = Bytt språk**


Bytter tastaturspråket

**Fn + Batteristatus = Lås skjerm**

Låser eller låser opp nettbrettskjermen

**Merk:** Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede **FN**-tasten og trykker tasten angitt over.

## Lade tastaturbatteriet



Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i tastaturetuiet lades.

1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen.

Du kan eventuelt bruke en usb-lader med utgangseffekt på opptil 5 V – 500 mA.

Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades.


2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt.

## Batteriinformasjon

- Et fulladet batteri gir omtrent seks måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen.\*
- Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet.
- Når det ikke er i bruk, bør du lukke tastaturetuiet for å spare batteristrøm.
- Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.
- Ett minutt lading kan gi 2 timers bruk; omtrent 1,5 times lading kan gi et fulladet batteri.\*

\* Faktisk lading og batterilevetid vil variere etter bruk, innstillinger og miljø.

## Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid



1. Fjern dekelet på tastaturet med en skrutrekker.
2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.
3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning.

## Gå til produktstøtte

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Bruk litt tid på å besøke Produktstøtte for å lære mer om det nye *Bluetooth*-tastaturet.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Dersom *Bluetooth*-tastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med dette og hvordan det kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte, inkludert:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefelleskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Feilsøking

### Tastaturet virker ikke


- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og deretter på igjen.
- Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".
- Gjenopprett *Bluetooth*-forbindelsen mellom tastaturet og nettbrettet.
- Påse at *Bluetooth* er slått på på nettbrettet. (Innstillinger > *Bluetooth* > På).
- Velg «TYPE-S Tab S2» fra enhetsmenyen på nettbrettet. Når statuslampen lyser jevnt blått, er *Bluetooth*-tilkoplingen opprettet.

## Hva synes du?



Takk for at du handlet hos oss.  
Fortell oss hva du synes om produktet,  
det tar bare et øyeblikk.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Tunne tuotteesi



1. Taulutietokoneen kulmapidike
2. Suojakotelo
3. Pikanäppäimet
4. näppäimistö
5. *Bluetooth*<sup>®</sup>-merkkivalo ja akun tilan merkkivalo
6. *Bluetooth*-yhteyspainike
7. Mikro-USB-latausportti
8. Mikro-USB-latausjohto
9. Tuotteen dokumentaatio




## Näppäimistökotelon käyttöönottoaminen


### Aloittaminen

#### 1. Avaa näppäimistökotelo.

Aseta taulutietokone niin, että se on suorassa linjassa taulutietokoneen pidikkeen kanssa ja paina alaspäin.



#### 2. Aseta kotelo kirjoitusasentoon:




Näppäimistöön kytkeytyä automaattisesti virta.

### Yhteyden muodostaminen taulutietokoneeseen

Näppäimistökotelosta muodostetaan *Bluetooth*-yhteys taulutietokoneeseen. Kun käytät näppäimistökotelo ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se taulutietokoneeseen.

Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä merkiksi siitä, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi taulutietokoneeseen.



Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan.

Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen.

Näppäimistöketelon yhdistäminen taulutietokoneeseen:

1. Taulutietokoneessa:


- Varmista, että *Bluetooth* on käytössä. Valitse Asetukset > *Bluetooth* ja ota Bluetooth käyttöön.
- Valitse Laitteet-valikosta "TYPE - S Tab S2".

2. Jos taulutietokone pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistöketelon näppäimistöllä, älä taulutietokoneen näppäimistöllä.

Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

**Yhteyden muodostaminen toiseen taulutietokoneeseen**

1. Aseta ketelo kirjoitusasentoon.
2. Varmista, että *Bluetooth* on käytössä taulutietokoneessasi. Valitse Asetukset > *Bluetooth* ja ota Bluetooth käyttöön.
3. Paina *Bluetooth*-yhteyspainiketta:



Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan.

4. Valitse Laitteet-valikosta "TYPE - S Tab S2".
5. Jos taulutietokone pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistöketelon näppäimistöllä, älä taulutietokoneen näppäimistöllä. Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

## Näppäimistöketelon käyttö

### Kaksi katseluasentoa

Näppäimistöketelo voidaan asettaa kahteen katseluasentoon – toinen on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten.

Kun haluat kirjoittaa, siirrä näppäimistöketelo kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan:



Näppäimistö kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat näppäimistöketelon kirjoitusasentoon.


Kun haluat selata, aseta näppäimistöketelo selausasentoon:




Näppäimistön virta katkeaa automaattisesti, kun asetat näppäimistöketelon pois kirjoitusasennosta.

### Taulutietokoneen irrottaminen

Irrota taulutietokone kotelosta taivuttamalla jompaakumpaa pidiikekulmaa taaksepäin.




Tällöin taulutietokone vapautuu kotelosta.




### Taulutietokoneen säilyttäminen matkustettaessa

1. Aseta taulutietokone koteloon.
2. Sulje näppäimistökelo.












## Tilan merkkivalo






Näppäimistöketelon tilan merkkivalo ilmaisee paristojen ja Bluetooth-yhteyden tilan.










Valo	Kuvaus
Vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
Vihreä	Akku on täynnä (100 %).
Punainen	Akun jännite on alhainen (alle 10 %). Lataa akku.
Vilkkuva sininen	<b>Vilkkuu nopeasti:</b> Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa, valmiina yhdistettäväksi. <b>Vilkkuu hitaasti:</b> Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden taulutietokoneeseen.
Tasainen sininen	<i>Bluetooth</i> -laitteparin muodostaminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.

## Pikanäppäimet

-  **Takaisin**
-  **Android™-aloitussivu**
-  **Sovelluksen vaihto**
-  **Android-valikko**
-  **Ilmoitukset**
-  **Sähköposti**
-  **Musiikki**
-  **Edellinen kappale**
-  **Toisto/tauko**


-  **Seuraava kappale**
-  **Äänenvoimakkuuden vähennys**
-  **Äänenvoimakkuuden lisäys**
-  **Kuvakaappaukset**
-  **Paristojen tarkistus**  
Näppäimistön paristojen tilan tarkistaminen
-  **Kaikkien sovellusten näyttäminen**
-  **Haku**  
Kirjoita hakukenttään avainsanoja, joilla voit tehdä hakuja yhteystiedoista, musiikkitiedostoista, muistiinpanoista, tapahtumista, sähköposteista, internetistä ja muista lähteistä

## Toimintonäppäimet

-  **Fn + Taaksepäin-näppäin = Esc**
-  **Fn + Alt = äänihaku**  
Viestien lähettäminen, puheluiden soittaminen ja muut toiminnot äänikomennoilla
-  **Fn + X = leikkaa**
-  **Fn + C = kopioi**
-  **Fn + V = liitä**
-  **Fn + välilyönti = kielen vaihto**  
Näppäimistön kieli vaihdetaan
-  **Fn + akun tarkistus = näytön lukitus**  
Taulutietokoneen näytön lukitus ja lukituksen poisto

**Huomaus:** Toimintonäppäimet valitaan pitämällä **fn**-näppäintä painettuna ja painamalla sitten haluttua yllä mainittua näppäintä.

## Näppäimistön akun lataaminen



Jos tilan merkkivalo on punainen, näppäimistöketelon akku on ladattava.

1. Kytke mikro-USB-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin.

Voit myös käyttää USB-laturia, jos sen tuottama teho on enintään 5 V / 500 mA.

Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa.


2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

### Akun tiedot

- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kuusi kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.\*
- Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen.
- Kun näppäimistöketelo ei ole käytössä, sammuta se virran säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Yhden minuutin latausaika tarjoaa kaksi tuntia akun käyttöaika, ja akku voi ladata täyteen noin 1,5 tunnissa.\*

\* Akkujen ja paristojen todellinen latausaika ja käyttöaika vaihtelevat käytön, asetusten ja olosuhteiden mukaan.

## Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä



1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä.

## Tuotetuki

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta *Bluetooth*-näppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Jos *Bluetooth*-näppäimistösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat muun muassa:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla).

Siirry osoitteeseen

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## vianmääritys

### Näppäimistö ei toimi


- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöä virta ja kytke virta uudelleen.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa ”Näppäimistön akun lataaminen”.
- Muodosta näppäimistön ja taulutietokoneen välinen *Bluetooth*-yhteys uudelleen.
- Tarkista, että taulutietokoneen *Bluetooth*-ominaisuus on käytössä. (Valitse Asetukset >*Bluetooth* ja ota *Bluetooth* käyttöön).
- Valitse taulutietokoneen Laitteet-valikosta ”TYPE-S Tab S2”. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun *Bluetooth*-yhteys on valmis.

## Mitä mieltä olet?




Kiitos, että ostit tuotteemme.  
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Γνωριμία με το προϊόν




1. Βάση στήριξης για tablet
2. Προστατευτική θήκη
3. Πλήκτρα συντομεύσεων
4. Πληκτρολόγιο
5. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης *Bluetooth*<sup>®</sup> και μπαταρίας
6. Κουμπί σύνδεσης *Bluetooth*
7. Θύρα φόρτισης micro-USB
8. Καλώδιο φόρτισης micro-USB
9. Τεκμηρίωση προϊόντος




## Εγκατάσταση της θήκης-πληκτρολογίου

### Ξεκινήστε τη χρήση

1. Ανοίξτε τη θήκη-πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι η άκρη του tablet είναι ευθυγραμμισμένη με τη βάση στήριξης tablet και πιέστε προς τα κάτω:



2. Μετακινήστε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης:




Το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται αυτόματα.

### Δημιουργία σύνδεσης με το tablet σας

Η θήκη-πληκτρολόγιο συνδέεται με το tablet σας μέσω σύνδεσης *Bluetooth*. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη θήκη-πληκτρολόγιο, θα πρέπει να την αντιστοιχίσετε με το tablet σας.

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ανιχνεύσιμο, έτοιμο για ζεύξη με το tablet σας.



Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, θα παραμείνει ανιχνεύσιμο για 15 λεπτά.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε την μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».


Για να αντιστοιχίσετε τη θήκη-πληκτρολόγιο με το tablet:

1. Στο tablet σας:
  - Βεβαιωθείτε ότι το *Bluetooth* είναι ενεργό. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > *Bluetooth* > Ενεργοποίηση.
  - Επιλέξτε «TYPE-S Tab S2» από το μενού «Συσκευές».
2. Αν το tablet ζητήσει κάποιο PIN, καταχωρίστε το χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (όχι του tablet).

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει για λίγο με σταθερό μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.

### Σύνδεση σε άλλο tablet

1. Μετακινήστε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης.
2. Στο tablet, βεβαιωθείτε ότι το *Bluetooth* είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > *Bluetooth* > Ενεργοποίηση.
3. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης *Bluetooth*:



Το πληκτρολόγιο θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.

4. Επιλέξτε «TYPE-S Tab S2» από το μενού «Συσκευές».
5. Αν το tablet ζητήσει κάποιο PIN, καταχωρίστε το χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (όχι του tablet).

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα για μικρό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, σβήνει.

## Χρήση της θήκης-πληκτρολογίου

### Δύο θέσεις θέασης


Η θήκη-πληκτρολόγιο προσφέρει δύο θέσεις θέασης — μία για πληκτρολόγηση και μία για περιήγηση.

Για να πληκτρολογήσετε, ρυθμίστε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης. Ευθυγραμμίστε τη με τον ενσωματωμένο μαγνήτη για να τη στερεώσετε:



Το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται αυτόματα όταν μετακινείτε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης.


Για περιήγηση, τοποθετήστε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση περιήγησης:




Το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μετακινείτε τη θήκη-πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης.

### Αφαίρεση του tablet

Για να αφαιρέσετε το tablet σας από τη θήκη, λυγίστε προς τα πίσω μία από τις γωνίες στήριξης του tablet:




Στη συνέχεια, το tablet αποδεσμεύεται:




### Αποθήκευση του tablet για μεταφορά

1. Τοποθετήστε το tablet στην υποδοχή στήριξης για tablet.
2. Κλείστε τη θήκη πληκτρολόγιο:



## Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης της θήκης-πληκτρολόγιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της μπαταρίας και τη σύνδεση Bluetooth:



Φωτεινή ένδειξη	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Πράσινο χρώμα	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (100%).
Κόκκινο χρώμα	Το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό (λιγότερο από 10%). Επαναφορτίστε την μπαταρία.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	<b>Γρήγορα:</b> Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία ανίχνευσης, έτοιμο για αντιστοίχιση. <b>Αργά:</b> Το πληκτρολόγιο προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με το tablet σας.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Η αντιστοίχιση ή η επανασύνδεση <i>Bluetooth</i> ήταν επιτυχής.

## Πλήκτρα συντόμευσης



**Πίσω**



**Αρχική σελίδα Android™**



**Εναλλαγή εφαρμογών**



**Μενού Android**



**Ειδοποιήσεις**



**Αλληλογραφία**



**Μουσική**



**Προηγούμενο κομμάτι**



**Αναπαραγωγή/Παύση**



**Επόμενο κομμάτι**



**Μείωση έντασης ήχου**



**Αύξηση έντασης ήχου**



**Στιγμιότυπο οθόνης**



**Έλεγχος μπαταρίας**  
Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας του πληκτρολογίου



**Εμφάνιση όλων των εφαρμογών**



**Αναζήτηση**  
Πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης για επαφές, μουσική, σημειώσεις, συμβάντα, αλληλογραφία, web, κ.ά.

## Πλήκτρα λειτουργιών



**Fn + Πίσω = Esc**



**Fn + Alt = Φωνητική αναζήτηση**  
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να στείλετε μηνύματα, να κάνετε κλήσεις κ.ά.



**Fn + X = Αποκοπή**



**Fn + C = Αντιγραφή**



**Fn + V = Επικόλληση**




**Fn + πλήκτρο Space = Εναλλαγή γλώσσας**  
Αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου



**Fn + Έλεγχος μπαταρίας = Κλειδωμα οθόνης**  
Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την οθόνη του tablet

**Σημείωση:** Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο λειτουργιών, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Fn** και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται παραπάνω.

## Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου



Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία της θήκης-πληκτρολόγιο.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου micro-USB στη θύρα φόρτισης και το άλλο άκρο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστή USB υπό την προϋπόθεση ότι η ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου δεν υπερβαίνει τα 5V - 500mA.

Όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.


2. Φορτίστε την μπαταρία μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

### Πληροφορίες για τη μπαταρία

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αρκεί για περίπου έξι μήνες λειτουργίας, δεδομένου ότι το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται περίπου δύο ώρες κάθε μέρα.\*
- Φορτίστε την μπαταρία αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μόλις ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
- Να απενεργοποιείτε τη θήκη-πληκτρολόγιο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήτε μπαταρία.
- Το πληκτρολόγιο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναστολής αν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγη ώρα σε θέση πληκτρολόγησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.
- Ένα λεπτό φόρτισης παρέχει περίπου 2 ώρες χρήσης, 1,5 ώρα φόρτισης περίπου μπορεί να παρέχει πλήρη ισχύ.\*

\* Η πραγματική φόρτιση και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

## Απόρριψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος



1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πληκτρολογίου με ένα κατασαβίδι.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πλακέτα του κυκλώματος και αφαιρέστε την.
3. Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

## Μετάβαση στην Υποστήριξη προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε την Υποστήριξη προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο *Bluetooth*.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια με τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο *Bluetooth* διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο Internet
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη σελίδα:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί



- Πιέστε ένα πλήκτρο για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο.
- Επαναφορτίστε την εσωτερική μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».\*
- Πραγματοποιήστε εκ νέου τη σύνδεση *Bluetooth* μεταξύ του πληκτρολογίου και του tablet σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το *Bluetooth* είναι ενεργοποιημένο στο tablet σας. (Ρυθμίσεις > *Bluetooth* > Ενεργοποίηση).
- Επιλέξτε «TYPE-S Tab S2» από το μενού «Συσκευές» του tablet. Η λυχνία κατάστασης ανάβει με σταθερό μπλε χρώμα μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση *Bluetooth*.

Ποια είναι η γνώμη σας;



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Знакомство с продуктом




1. Держатель планшета
2. Защитный чехол
3. Специальные клавиши
4. Клавиатура
5. Индикатор состояния Bluetooth® и батареи
6. Кнопка подключения Bluetooth
7. Порт микро-USB для зарядки
8. Кабель для зарядки микро-USB
9. Документация пользователя




## Настройка клавиатуры-чехла

### Начало работы

1. Откройте клавиатуру-чехол, установите край планшета вровень с держателем планшета и нажмите на него.



2. Переместите клавиатуру-чехол в положение для ввода текста.




Клавиатура включается автоматически.

### Установка соединения с планшетом

Клавиатура-чехол подключается к планшету через соединение *Bluetooth*. При первом использовании необходимо выполнить сопряжение клавиатуры-чехла с планшетом.

Индикатор состояния мигает синим цветом, показывая, что клавиатура обнаружена и готова к сопряжению с планшетом.



При первом включении клавиатура остается доступной для обнаружения в течение 15 минут.

Если индикатор состояния становится красным, необходимо зарядить батарею. Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».


Для сопряжения клавиатуры-чехла с планшетом выполните описанные ниже действия.

1. На планшете:
  - Убедитесь, что соединение *Bluetooth* установлено. Выберите пункт «Настройки» > «*Bluetooth*» > «Вкл.».
  - В меню «Устройства» выберите «TYPE – S Tab S2».
2. Если планшет запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру (не на планшете).

После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

### Подключение к другому планшету

1. Переместите клавиатуру-чехол в положение для ввода текста.
2. Убедитесь, что на планшете включена функция *Bluetooth*. Выберите пункт «Настройки» > «*Bluetooth*» > «Вкл.».
3. Нажмите кнопку подключения *Bluetooth*.



Клавиатура будет доступна для обнаружения в течение 3 минут.

4. В меню «Устройства» выберите «TYPE – S Tab S2».
5. Если планшет запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру (не на планшете).

После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

## Использование клавиатуры-чехла

### Два рабочих положения


В клавиатуре-чехле предусмотрено два рабочих положения — одно для ввода текста, другое для просмотра.

Чтобы перейти в режим ввода, переместите клавиатуру-чехол в положение для ввода, зафиксировав ее с помощью встроенного магнита.



При перемещении клавиатуры-чехла в положение для ввода клавиатура включается автоматически.


Чтобы перейти в режим просмотра, переместите клавиатуру-чехол в положение для просмотра.




При перемещении клавиатуры-чехла из положения для ввода клавиатура автоматически отключается.

### Отсоединение планшета

Чтобы отсоединить планшет от чехла, отогните назад один из угловых держателей планшета.




Теперь планшет можно извлечь.




### Хранение планшета в поездках

1. Вставьте планшет в держатель планшета.
2. Закройте клавиатуру-чехол.












## Индикаторы состояния








Индикатор состояния клавиатуры-чехла сообщает о состоянии соединения Bluetooth и заряда батареи







Светлый	Описание
Мигающий зеленый	Батарея заряжается.
Зеленый	Батарея полностью заряжена (100%).
Красный	Низкий уровень заряда батареи (менее 10%). Зарядите батарею.
Синий мигающий	<b>Частое мигание:</b> клавиатура работает в режиме обнаружения, готова к сопряжению. <b>Редкое мигание:</b> клавиатура пытается восстановить соединение с планшетом.
Синий непрерывный	Сопряжение или восстановление подключения по <i>Bluetooth</i> выполнено.




## Специальные клавиши

	<b>Назад</b>
	<b>Начальный экран Android™</b>
	<b>Переключение между приложениями</b>
	<b>Меню Android-устройства</b>
	<b>Уведомления</b>
	<b>Почта</b>
	<b>Музыка</b>
	<b>Предыдущая композиция</b>
	<b>Воспроизведение/пауза</b>

	<b>Следующая композиция</b>
	<b>Уменьшение громкости</b>
	<b>Увеличение громкости</b>
	<b>Снимок экрана</b>
	<b>Проверка уровня заряда батареи</b> Проверка уровня заряда батареи в клавиатуре
	<b>Отобразить все приложения</b>
	<b>Поиск</b> Ввод ключевых слов на панели поиска контактов, музыки, заметок, событий, электронной почты, поиска в Интернете и другого


## Функциональные клавиши

	<b>Fn + Back = Esc</b>
	<b>Fn + Alt = голосовой поиск</b> Использование голоса для отправки сообщений, осуществления вызовов и выполнения других действий
	<b>Fn + X = вырезать</b>
	<b>Fn + C = копировать</b>

	<b>Fn + V = вставить</b>
	<b>Fn + пробел = переключение языка</b> Переключение языка ввода клавиатуры
	<b>Fn + проверка уровня заряда батареи = блокировка экрана</b> Блокировка/разблокировка экрана планшета

**Примечание.** Чтобы воспользоваться функциональной клавишей, нажмите и удерживайте клавишу **fn**, а затем — одну из перечисленных выше клавиш.

## Зарядка батареи клавиатуры



Если индикатор состояния стал красным, необходимо зарядить батарею клавиатуры-чехла.

1. Подключите один конец кабеля микро-USB к порту для зарядки, а другой его конец — к USB-порту на компьютере.

Вы также можете использовать зарядное устройство USB при условии, что номинальная выходная мощность не превышает 5 В, 500 мА.

Во время зарядки батареи индикатор состояния мигает зеленым цветом.


2. Заряжайте батарею, пока индикатор состояния не начнет непрерывно светиться зеленым цветом.

## Сведения о батарее

- Полного заряда батареи достаточно, чтобы работать на клавиатуре около шести месяцев по два часа в день\*.
- Если при включении клавиатуры индикатор состояния на короткое время становится красным, зарядите батарею.
- В целях экономии заряда батареи клавиатуру-чехол следует закрывать, когда она не используется.
- Если в режиме ввода клавиатура какое-то время не используется, она автоматически переходит в спящий режим. Для вывода клавиатуры из спящего режима нажмите любую клавишу.
- Одна минута зарядки обеспечивает 2 часа работы устройства, а за 1,5 часа оно заряжается полностью\*.

\* Фактическое время зарядки и время работы от батареи зависят от режима эксплуатации, настроек и условий окружающей среды.

## Утилизация батареи по окончании срока службы изделия



1. Снимите верхнюю крышку клавиатуры с помощью отвертки.
2. Отключите батарею от электрического разъема и выньте ее.
3. Утилизируйте продукт и батарею в соответствии с действующим местным законодательством.

## Посетите раздел

### технической поддержки

В разделе технической поддержки содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Посетите раздел технической поддержки, чтобы узнать больше о новой клавиатуре *Bluetooth*.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь по установке, советы и сведения о дополнительных функциях. Если для вашей клавиатуры *Bluetooth* есть дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и существующих возможностях по настройке продукта.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки имеется обширный набор материалов следующего типа:

- руководства;
- советы по устранению неполадок;
- сообщество поддержки;
- онлайн-документация;
- сведения о гарантии;
- запасные части (при наличии).

Перейдите по адресу:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Устранение неполадок

### Клавиатура не работает

- Нажмите любую клавишу, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима.
- Выключите клавиатуру, а затем снова включите ее.
- Зарядите встроенную батарею.  
Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».
- Заново установите соединение *Bluetooth* между клавиатурой и планшетом.
- Убедитесь, что на планшете включена функция *Bluetooth*. («Настройки» > «*Bluetooth*» > «Вкл.»).
- В меню «Устройства» на планшете выберите «TYPE-S Tab S2».  
Когда соединение *Bluetooth* установлено, индикатор состояния непрерывно светится синим.


## Каковы ваши впечатления?

Благодарим вас за приобретение нашего продукта!



Пожалуйста, уделите минуту, чтобы высказать нам свое мнение.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Poznaj urządzenie




1. Uchwyt tabletu
2. Ochronne etui
3. Klawisze dostępu
4. Klawiatura
5. Wskaźnik stanu połączenia *Bluetooth*<sup>®</sup> i akumulatora
6. Przycisk łączenia *Bluetooth*
7. Port ładowania Micro-USB
8. Kabel do ładowania Micro-USB
9. Dokumentacja




## Konfigurowanie etui z klawiaturą

### Rozpoczącie użytkowania

1. Otwórz etui z klawiaturą, upewnij się, że krawędź tabletu jest wyrównana z uchwytem tabletu, a następnie wciśnij tablet:



2. Ustaw etui z klawiaturą w pozycji do pisania:




Klawiatura włącza się automatycznie.

### Nawiązywanie połączenia z tabletem

Etui z klawiaturą łączy się z tabletem przez połączenie *Bluetooth*. Przy pierwszym użyciu etui z klawiaturą należy wykonać parowanie z tabletem.

Wskaźnik stanu zacznie migać na niebiesko, wskazując możliwość wykrycia klawiatury i gotowość do sparowania z tabletem.



Przy pierwszym włączeniu klawiatura umożliwia wykrywanie przez 15 minut.

Jeśli wskaźnik stanu zacznie świecić na czerwono, naładuj akumulator.

Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.

Aby sparować etui z klawiaturą z tabletem:

1. Na tablecie:


- Upewnij się, że interfejs bezprzewodowy *Bluetooth* jest włączony. Wybierz polecenie Ustawienia > *Bluetooth* > Wł.
- W menu Urządzenia wybierz pozycję „TYPE-S Tab S2”.

2. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu PIN, wpisz kod na klawiaturze etui z klawiaturą, a nie na tablecie.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

**Podłączanie innego tabletu**

1. Ustaw etui z klawiaturą w pozycji do pisania.
2. Sprawdź na tablecie, czy interfejs *Bluetooth* został włączony. Wybierz polecenie Ustawienia > *Bluetooth* > Wł.
3. Naciśnij przycisk łączenia *Bluetooth*.



Klawiaturę można wykryć w ciągu 3 minut.

4. W menu Urządzenia wybierz pozycję „TYPE-S Tab S2”.
5. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu PIN, wpisz kod na klawiaturze etui z klawiaturą, a nie na tablecie.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

## Korzystanie z etui z klawiaturą

### Dwie pozycje wyświetlania

Etui z klawiaturą zapewnia dwie pozycje wyświetlania – jedna z nich służy do pisania, a druga do przeglądania.

Aby pisać, przesunij etui z klawiaturą do pozycji do pisania, wyrównując je z wbudowanym magnesem w celu zabezpieczenia:



Klawiatura włącza się automatycznie po przesunięciu etui z klawiaturą do pozycji do pisania.


Aby przeglądać, umieść etui z klawiaturą w pozycji do przeglądania:




Klawiatura wyłącza się automatycznie po przesunięciu etui z klawiaturą z pozycji do pisania.

## Odłączanie tabletu

Aby odłączyć tablet od etui, odegnij do tyłu jeden z narożników uchwytu tabletu:




Tablet zostanie zwolniony:




## Przechowywanie tabletu w podróży

1. Włóż tablet do uchwytu.
2. Zamknij etui z klawiaturą:












## Wskaźniki stanu








Wskaźnik stanu etui z klawiaturą zapewnia informacje o poziomie naładowania akumulatora i połączeniu Bluetooth:






Wskaźnik	Opis
Miga na zielono	Trwa ładowanie akumulatora.
Zielony	Akumulator jest w pełni naładowany (100%).
Czerwony	Niski poziom naładowania akumulatora (poniżej 10%). Naładuj akumulator.
Niebieskie światło pulsujące	<b>Szybko:</b> Klawiatura jest w trybie wykrywania i gotowa do parowania. <b>Wolno:</b> Klawiatura próbuje ponownie nawiązać połączenie z tabletem.
Niebieskie światło ciągle	Parowanie lub ponowne nawiązanie połączenia <i>Bluetooth</i> powiodło się.





## Klawisze dostępu

-  **Wstecz**
-  **Strona główna systemu Android™**
-  **Przełączanie aplikacji**
-  **Menu systemu Android**
-  **Powiadomienia**
-  **Poczta**
-  **Muzyka**
-  **Poprzedni utwór**
-  **Odtwórz/Wstrzymaj**

-  **Następny utwór**
-  **Zmniejszenie głośności**
-  **Zwiększenie głośności**
-  **Zrzut ekranu**
-  **Sprawdzanie akumulatora**  
Sprawdzanie stanu akumulatora klawiatury
-  **Wyświetlanie wszystkich aplikacji**
-  **Wyszukiwanie**  
Wpisz słowa kluczowe na pasku wyszukiwania, aby wyszukiwać w kontaktach, muzyce, notatkach, wydarzeniach, poczcie, Internecie i nie tylko


## Klawisze funkcyjne

-  **Fn + Back = Esc**
-  **Fn + Alt = Wyszukiwanie głosowe**  
Pozwala na głosowe wysyłanie wiadomości, dzwonienie, planowanie spotkań i wykonywanie innych czynności
-  **Fn + X = Wycięcie**

-  **Fn + C = Skopiowanie**
-  **Fn + V = Wklejenie**
-  **Fn + spacja = Przełączenie języka**  
Przełącza język klawiatury
-  **Fn + sprawdzanie akumulatora = Zablokowanie ekranu**  
Blokuje lub odblokowuje ekran tabletu

**Uwaga:** Aby wybrać klawisz funkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz **fn**, a następnie naciśnij jeden z przedstawionych powyżej klawiszy.

## Ładowanie akumulatora klawiatury



Jeśli wskaźnik stanu świeci na czerwono, akumulator etui z klawiaturą wymaga naładowania.

1. Podłącz jeden koniec kabla micro-USB do portu ładowania, a drugi koniec podłącz do portu USB komputera.

Możesz także użyć ładowarki USB pod warunkiem, że jej moc wyjściowa nie przekracza 5 V i 500 mA.

Wskaźnik stanu miga na zielono podczas ładowania akumulatora.


2. Ładuj akumulator tak długo, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na zielony.

### Informacja o akumulatorze

- Całkowicie naładowany akumulator umożliwi pracę klawiatury przez sześć miesięcy po dwie godziny dziennie\*.
- Gdy po włączeniu klawiatury kontrolka stanu będzie przez krótko świecić na czerwono, naładuj akumulator.
- Wyłącz nieużywane etui z klawiaturą, aby oszczędzać akumulator.
- Klawiatura automatycznie przełącza się w tryb uśpienia, jeśli nie była używana przez pewien czas w pozycji do pisania. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia.
- Jedna minuta ładowania umożliwi około 2 godzin pracy; około 1,5 godziny ładowania zapewnia pełne naładowanie\*.

\* Rzeczywisty czas ładowania i żywotność akumulatora zależą od sposobu używania, ustawień i warunków otoczenia.

## Utylizacja akumulatora po zakończeniu używania produktu



1. Oderwij pokrywę klawiatury przy użyciu śrubokrętu.
2. Odłącz akumulator od płyty i wyjmij go.
3. Usuń zużyty produkt i jego akumulator, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Przejdź do strony pomocy technicznej produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowej klawiatury *Bluetooth* dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z artykułami internetowymi o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Jeśli dla klawiatury *Bluetooth* dostępne jest opcjonalne oprogramowanie, poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Odwiedź stronę:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Rozwiązywanie problemów

### Klawiatura nie działa



- Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia klawiatury.
- Wyłącz klawiaturę i włącz ją ponownie.
- Naładuj ponownie akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.
- Ponownie nawiąż połączenie *Bluetooth* między klawiaturą i tabletem.
- Sprawdź na tablecie, czy interfejs *Bluetooth* został włączony. (Ustawienia > *Bluetooth* > Wł.)
- W menu Urządzenia na tablecie wybierz pozycję „TYPE-S Tab S2”. Po nawiązaniu łączności wskaźnik stanu połączenia *Bluetooth* będzie świecił na niebiesko.

## Co o tym myślisz?



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## A termék ismertetése




1. Táblagéptartó
2. Védőtok
3. Gyorsbillentyűk
4. Billentyűzet
5. *Bluetooth*<sup>®</sup> és elem állapotjelző LED
6. *Bluetooth*-csatlakoztató gomb
7. Mikro-USB port töltéshez
8. Mikro-USB töltőkábel
9. Termékútmutató




## A billentyűzetek üzembe helyezése

### Első lépések

1. Nyissa fel a billentyűzeteket, győződjön meg róla, hogy a táblagép szélei az táblagéptartóval egy vonalban helyezkednek el, majd nyomja le a készüléket:



2. Állítsa a billentyűzeteket gépelési pozícióba:




A billentyűzet automatikusan bekapcsol.

### Kapcsolat létrehozása a táblagéppel

A billentyűzetek *Bluetooth* használatával kapcsolódik a táblagéphez. A billentyűzetek első használatakor párosítania kell a táblagépével.

Az állapotjelző LED kéken villog, jelezve, hogy a billentyűzet észlelhető, és készen áll a táblagéppel történő párosításra.



A billentyűzet az első bekapcsoláskor 15 percig észlelhető.

Ha a töltöttségi állapotjelző LED vörösen világít, töltsse fel az akkumulátort. További információkért lásd: „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.

A billentyűzetek párosítása a táblagépével:

1. A táblagépen:


- Győződjön meg róla, hogy a *Bluetooth*-kapcsolat be van-e kapcsolva. Válassza a Beállítások > *Bluetooth* > Be menüpontot.
- Válassza a „TYPE-S Tab S2” eszközt az Eszközök menüből.

2. Ha táblagépe PIN kódot kér, akkor azt a billentyűzetek segítségével adja meg, ne pedig a táblagép virtuális billentyűzetével.

A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

**Csatlakozás másik táblagéphez**

1. Állítsa a billentyűzeteket gépelési pozícióba.
2. Győződjön meg róla, hogy a *Bluetooth*-kapcsolat be van-e kapcsolva a táblagépen. Válassza a Beállítások > *Bluetooth* > Be menüpontot.
3. Nyomja meg a *Bluetooth*-csatlakoztatógombot:



A billentyűzet 3 percig észlelhető.

4. Válassza a „TYPE-S Tab S2” eszközt az Eszközök menüből.
5. Ha táblagépe PIN kódot kér, akkor azt a billentyűzetek segítségével adja meg, ne pedig a táblagép virtuális billentyűzetével.

A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

## A billentyűzetek használata

### **Két nézőpozíció**

A billentyűzet két nézőpozíciót biztosít, egyet a gépeléshez, egyet pedig a böngészéshez.

Gépeléshez állítsa a billentyűzeteket gépelési pozícióba, és rögzítse azt a beépített mágnessel:



A billentyűzet automatikusan bekapcsol, amikor a billentyűzeteket gépelési pozícióba állítja.


Böngészéshez állítsa a billentyűzeteket böngészési pozícióba:




A billentyűzet automatikusan kikapcsol, amikor a billentyűzeteket elveszi a gépelési pozícióból.

### A táblagép leválasztása

A táblagép billentyűzetről történő leválasztásához hajtsa vissza a táblagéptartó egyik sarkát:




A táblagép ezt követően szabaddá válik.




### A táblagép tárolása utazáskor

1. Helyezze a táblagépet a táblagéptartóba.
2. Zárja le a billentyűzeteket:












## Állapotjelző LED-ek








A billentyűzetek állapotjelző LED-je tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről és a Bluetooth kapcsolat állapotáról:







Fényjelzés	Leírás
Villogó zöld	Az akkumulátor töltődik.
Zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve (100%).
Piros	Az elem töltöttsége alacsony (kisebb, mint 10%). Töltse újra az akkumulátort.
Kék villogás	<b>Gyors:</b> A billentyűzet észlelési módban van és készen áll a párosításra. <b>Lassú:</b> A billentyűzet ismételten csatlakozni próbál a táblagéphez.
Folyamatos kék fény	A <i>Bluetooth</i> -párosítás vagy az ismételt csatlakozás sikeres.




## Gyorsbillentyűk

-  **Vissza**
-  **Android™ kezdőképernyő**
-  **Váltás az alkalmazások között**
-  **Android menü**
-  **Értesítések**
-  **Levelezés**
-  **Zene**
-  **Előző szám**
-  **Lejátszás/szünet**

-  **Következő szám**
-  **Hangerő le**
-  **Hangerő fel**
-  **Képernyőkép**
-  **Elemállapot ellenőrzése**  
Ellenőrizze a billentyűzet elemeinek állapotát
-  **Minden alkalmazás megjelenítése**
-  **Keresés**  
Névjegyek, zene, feljegyzések, események, e-mailek, internet és egyébek kereséséhez gépeljen kulcsszavakat a keresősávba


## Funkcióbillentyűk

-  **Fn+Back=Esc**
-  **Fn+Alt=Keresés hangutasítással**  
Használatával többek között üzeneteket küldhet és hívásokat is indíthat
-  **Fn+X=Kivágás**
-  **Fn+C=Másolás**

-  **Fn+V=Beillesztés**
-  **Fn+Szóköz=Nyelv váltása**  
Átváltja a billentyűzet nyelvét
-  **Fn+Elemállapot ellenőrzése=Képernyő zárolása**  
Zárolja vagy feloldja a táblagép képernyőjét

**Megjegyzés:** A funkcióbillentyűk használatához nyomja le hosszan a **fn** billentyűt, majd nyomja le a fenti billentyűk egyikét.

## A billentyűzet akkumulátorának feltöltése



Ha az állapotjelző LED piros színnel villog, töltse fel a billentyűzet akkumulátorát.

1. Csatlakoztassa a mikro-USB kábel egyik végét a töltőportba, a másikat pedig a számítógép egyik USB-portjához.

Ezenkívül használhat olyan USB-töltőt is, amelynek névleges kimeneti teljesítménye nem haladja meg az 5 V - 500 mA értékeket.

Töltés közben az állapotjelző LED zölden villog.


2. Az akkumulátort addig töltse, amíg az állapotjelző LED folyamatos zöld fényel nem világít.

### Az akkumulátorral kapcsolatos információk

- A teljesen feltöltött akkumulátor a billentyűzet napi átlag két óras használata mellett hat hónapra elegendő tápellátást biztosít.\*
- Ha az állapotjelző LED a billentyűzet bekapcsolását követően rövid ideig pirosra vált, töltse fel az akkumulátort.
- Használton kívül zárja be a billentyűzeteket, ezzel megőrizheti az akkumulátor töltöttségét.
- Ha sokáig nem használja a billentyűzet gépelési módban, az automatikusan alvó üzemmódba kerül. A felébresztéshez nyomjon le egy billentyűt.
- Egy percnyi töltés hozzátétőlegesen 2 óra használatot tesz lehetővé, a teljes feltöltéshez kb. 1,5 óra szükséges.\*

\* A tényleges töltési idő és akkumulátor-üzemidő a használat módjától, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függően változik.

## Az akkumulátor ártalmatlanítása a termék elhasználódásakor



1. Egy csavarhúzóval vegye le a billentyűzet felső fedelét.
2. Válassza le az akkumulátort a panelről, majd távolítsa el az akkumulátort.
3. A terméket és az akkumulátort hulladékként a helyi szabályozásnak megfelelően kezelje.

## A Termékközpont felkeresése

A termékközpontban a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a Terméktámogatás webhelyet, ahol még többet tudhat meg a *Bluetooth*-billentyűzetről.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó sugót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. Ha a *Bluetooth*-billentyűzethez opcionális szoftver is tartozik, ismerje meg annak előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A Terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:

- Oktatóanyagok
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Online útmutató
- Garanciaadatok
- Tartalékkatrészek  
(amennyiben rendelkezésre állnak)

Látogassa meg a következő webhelyet:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Hibaelhárítás

### A billentyűzet nem működik



- Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzet alvó üzemmódból történő felébresztéséhez.
- Kapcsolja ki, majd be a billentyűzetet.
- Töltse fel a beépített akkumulátort. További információkért lásd: „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.
- Hozza létre újra a *Bluetooth* kapcsolatot a billentyűzet és a táblagép között.
- Ellenőrizze, hogy a táblagépén be van kapcsolva a *Bluetooth* funkció. (Beállítások > *Bluetooth* > Be).
- Válassza a „TYPE-S Tab S2” eszközt a táblagépe Eszközök menüjéből. Ha a *Bluetooth*-kapcsolat létrejött, az állapotjelző LED folyamatos kék fényrel világít.

## Mi a véleménye?



Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
Ossza meg velünk véleményét.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Popis produktu




1. Držák tabletu
2. Ochranné pouzdro
3. Přístupové klávesy
4. Klávesnice
5. Indikátor připojení Bluetooth® a stavu baterie
6. Tlačítko pro připojení Bluetooth
7. Nabíjecí port micro-USB
8. Nabíjecí kabel micro-USB
9. Dokumentace k výrobku




## Nastavení pouzdra s klávesnicí

### Začínáme

1. Otevřete pouzdro s klávesnicí, ujistěte se, že okraj vašeho tabletu je zarovnan s držákem, a zatlačte jej směrem dolů:



2. Přesuňte pouzdro do pozice pro psaní:




Klávesnice se automaticky zapne.

### Navázání spojení s tabletem

Pouzdro s klávesnicí se spojí s tabletem prostřednictvím připojení *Bluetooth*. Při prvním použití musíte pouzdro spárovat s tabletem.

Indikátor stavu blikne modře na znamení, že klávesnice je zjištělná a připravená na spárování s tabletem.



Při prvním zapnutí bude klávesnice zjištělná po dobu 15 minut.

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, nabijte baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.


Spárování pouzdra s klávesnicí s tabletem:

1. Na tabletu:
  - Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce *Bluetooth*. Vyberte Nastavení > *Bluetooth* > Zapnout.
  - Z nabídky Zařízení vyberte „TYPE - S Tab S2“.
2. Pokud tablet požaduje kód PIN, zadejte jej pomocí pouzdra s klávesnicí (ne pomocí tabletu).

Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

### Připojení k jinému tabletu

1. Přesuňte pouzdro do pozice pro psaní.
2. Zkontrolujte, zda je funkce *Bluetooth* na tabletu zapnutá. Vyberte Nastavení > *Bluetooth* > Zapnout.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení *Bluetooth*:



Klávesnice bude zjištělná po dobu 3 minut.

4. Z nabídky Zařízení vyberte „TYPE - S Tab S2“.
5. Pokud tablet požaduje kód PIN, zadejte jej pomocí pouzdra s klávesnicí (ne pomocí tabletu).

Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

## Používání pouzdra s klávesnicí

### Dvě pozice pro sledování

Pouzdro s klávesnicí je možné polohovat do dvou pozic – pozice pro psaní a pozice pro surfování.

Chcete-li psát, přesuňte pouzdro s klávesnicí do psací pozice tak, že jej zajistíte zarovněním s integrovaným magnetem:



Jakmile pouzdro s klávesnicí přesunete do pozice pro psaní, klávesnice se automaticky zapne.


Chcete-li surfovat, umístěte pouzdro s klávesnicí do pozice pro surfování:




Jakmile pouzdro s klávesnicí přesunete mimo pozici pro psaní, klávesnice se automaticky vypne.

## Odpojení tabletu

Chcete-li vyjmout tablet z pouzdra, vyhněte jeden z rohů držáku:




Váš tablet se tak uvolní:




## Uložení tabletu při cestování

1. Vložte tablet do držáku.
2. Zavřete pouzdro s klávesnicí:












## Indikátory stavu








Indikátor stavu pouzdra s klávesnicí poskytuje informace o stavu baterie a připojení Bluetooth:







Indikátor	Popis
Bliká zeleně	Baterie se nabíjí.
Svídí zeleně	Baterie je plně nabitá (100%).
Svídí červeně	Baterie je téměř vybitá (méně než 10%). Dobijte baterii.
Bliká modře	<b>Rychle:</b> Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování. <b>Pomalů:</b> Klávesnice se pokouší znovu připojit k tabletu.
Svídí modře	Spárování přes <i>Bluetooth</i> nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.




## Přístupové klávesy

-  **Zpět**
-  **Android™ domů**
-  **Přepínání aplikací**
-  **Nabídka Android**
-  **Upozornění**
-  **Pošta**
-  **Hudba**
-  **Předchozí stopa**
-  **Přehrát/Pozastavit**

-  **Další stopa**
-  **Snížit hlasitost**
-  **Zvýšit hlasitost**
-  **Snímek obrazovky**
-  **Kontrola stavu baterie**  
Zkontroluje stav baterie klávesnice
-  **Zobrazit všechny aplikace**
-  **Hledat**  
Pište klíčová slova do pole hledání a vyhledávejte kontakty, hudbu, poznámky, události, poštu, webové stránky a další


## Funkční klávesy

-  **Fn + Zpět = Esc**
-  **Fn + Alt = Hlasové hledání**  
Umožňuje používat váš hlas pro odesílání zpráv, vytáčení hovorů a mnoho dalšího
-  **Fn + X = Vyjmout**
-  **Fn + C = Kopírovat**

-  **Fn + V = Vložit**
-  **Fn + mezerník = Přepnout jazyk**  
Přepne jazyk klávesnice
-  **Fn + Kontrola stavu baterií = Zamknout obrazovku**  
Zamkne nebo odemkne obrazovku tabletu

**Poznámka:** Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu **fn**, a poté stiskněte některou z kláves uvedených výše.

## Nabíjení baterie klávesnice



Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, je třeba baterii pouzdra s klávesnicí dobít.

1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte do nabíjecího portu a druhý konec do portu USB v počítači.

Můžete také použít nabíječku USB s výstupním výkonem, který nepřevyšuje hodnoty 5 V - 500 mA.

Po dobu nabíjení bliká indikátor stavu zeleně.


2. Po dokončení nabíjení se indikátor stavu rozsvítí zeleně.

### Informace týkající se baterií

- Plně nabitá baterie poskytuje energii po dobu cca šesti měsíců, používáte-li klávesnici asi dvě hodiny denně.\*
- Pokud se po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátce rozsvítí červeně, dobijte baterii.
- Pokud pouzdro s klávesnicí nepoužíváte, za účelem úspory energie baterií jej zavřete.
- Pokud v pozici pro psaní přestanete klávesnici chvíli používat, automaticky se přepne do režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka režim spánku přerušíte.
- Jedna minuta nabíjení umožní až 2 hodiny používání; pro úplné nabití je zapotřebí cca 1,5 hodiny dobíjení.\*

\* Skutečná doba nabíjení a životnost baterie se bude lišit v závislosti na způsobu použití, nastavení a vlastnostech prostředí.

## Likvidace baterie na konci životnosti produktu



1. Sejměte vrchní kryt klávesnice pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

## Navštivte stránku podpory produktu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vaší nové klávesnici *Bluetooth*.

Pročtete si články online, ve kterých naleznete nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pokud je pro vaši klávesnici *Bluetooth* k dispozici volitelný software, naleznete zde informace o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu, mimo jiné:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Odstraňování potíží

### Klávesnice nefunguje


- Stiskem libovolného tlačítka přerušte režim spánku klávesnice.
- Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
- Nabijte vnitřní baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.
- Obnovte propojení *Bluetooth* mezi klávesnicí a tabletem.
- Zkontrolujte, zda je funkce *Bluetooth* na tabletu zapnutá. (Nastavení > *Bluetooth* > Zapnout).
- V nabídce Zařízení tabletu vyberte „TYPE-S Tab S2“. Po navázání připojení *Bluetooth* se indikátor stavu rozsvítí modře.

## Jaký je váš názor?



Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt. Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor na něj.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Popis produktu




1. Držiak tabletu
2. Ochranné puzdro
3. Klávesové skratky
4. Klávesnica
5. Indikátor pripojenia Bluetooth® a stavu batérie
6. Tlačidlo pripojenia Bluetooth
7. Nabijací port micro-USB
8. Nabijací kábel micro-USB
9. Dokumentácia k výrobku




## Nastavenie puzdra s klávesnicou

### Začíname

1. Otvorte puzdro s klávesnicou, uistite sa, že okraj vášho tabletu je zarovnaný s držiakom, a zatlačte ho smerom dole:



2. Presuňte puzdro do pozície na písanie:




Klávesnica sa automaticky zapne.

### Nadviazanie spojenia s tabletom

Puzdro s klávesnicou sa spojí s tabletom prostredníctvom pripojenia *Bluetooth*. Pri prvom použití musíte puzdro spárovať s tabletom.

Indikátor stavu blikne na modro na znamenie, že klávesnica je zistiteľná a pripravená na spárovanie s tabletom.



Pri prvom zapnutí bude klávesnica zistiteľná 15 minút.

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, nabite batériu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.


Spárovanie puzdra s klávesnicou s tabletom:

1. Na tablete:
  - Skontrolujte, či je zapnutá funkcia *Bluetooth*. Vyberte Nastavenia > *Bluetooth* > Zapnuté.
  - Z ponuky Zariadenia vyberte „TYPE – S Tab S2“.
2. Ak tablet požaduje kód PIN, zadajte ho pomocou puzdra s klávesnicou (nie pomocou tabletu).

Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

### Prípojenie k inému tabletu

1. Presuňte puzdro do pozície na písanie.
2. Skontrolujte, či je funkcia *Bluetooth* na tablete zapnutá. Vyberte Nastavenia > *Bluetooth* > Zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie *Bluetooth*:



Klávesnica bude zistiteľná počas 3 minút.

4. Z ponuky Zariadenia vyberte „TYPE – S Tab S2“.
5. Ak tablet požaduje kód PIN, zadajte ho pomocou puzdra s klávesnicou (nie pomocou tabletu).  
Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

## Používanie puzdra s klávesnicou

### **Polohovanie do dvoch pozícií**


Puzdro s klávesnicou je možné polohovať do dvoch pozícií – pozícia na písanie a pozícia na surfovanie.

Ak chcete písať, presuňte puzdro s klávesnicou do pozície na písanie tak, že ho zaistíte zarovnaním s integrovaným magnetom:



Hneď ako puzdro s klávesnicou presuniete do pozície na písanie, klávesnica sa automaticky zapne.


Ak chcete surfovať, umiestnite puzdro s klávesnicou do pozície na surfovanie:




Hneď ako puzdro s klávesnicou presuniete mimo pozície na písanie, klávesnica sa automaticky vypne.

## Odpojenie tabletu

Ak chcete vybrať tablet z puzdra, vyhnite jeden z rohov držiaka:




Váš tablet tým uvoľníte:




## Uloženie tabletu pri cestovaní

1. Vložte tablet do držiaka.
2. Zavrite puzdro s klávesnicou:












## Indikátory stavu








Indikátor stavu puzdra s klávesnicou poskytuje informácie o stave batérie a pripojení Bluetooth:







Indikátor	Popis
Bliká nazeleno	Batéria sa nabíja.
Svieti zeleno	Batéria je úplne nabitá (100%).
Svieti červeno	Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Nabite batériu.
Bliká namodro	<b>Rýchlo:</b> Klávesnica je v režime vyhľadávania, pripravená na spárovanie. <b>Pomaly:</b> Klávesnica sa pokúša znovu pripojiť k tabletu.
Svieti namodro	Spárovanie cez <i>Bluetooth</i> alebo opakované pripojenie prebehlo úspešne.




## Klávesové skratky

-  **Zadná strana**
-  **Android™ domov**
-  **Prepínanie aplikácií**
-  **Ponuka Android**
-  **Upozornenia**
-  **Pošta**
-  **Hudba**
-  **Predchádzajúca stopa**
-  **Prehrávanie/pozastavenie**

-  **Ďalšia stopa**
-  **Zníženie hlasitosti**
-  **Zvýšenie hlasitosti**
-  **Snímka obrazovky**
-  **Kontrola stavu batérie**  
Skontroluje stav batérie klávesnice
-  **Zobraziť všetky aplikácie**
-  **Hľadať**  
Píše kľúčové slová do políčka hľadanie a vyhľadávajúce kontakty, hudbu, poznámky, udalosti, poštu, webové stránky a ďalšie


## Funkčné klávesy

-  **Fn + Späť = Esc**
-  **Fn + Alt = Hlasové hľadanie**  
Umožňuje používať váš hlas na odosielanie správ, vytáčanie hovorov a iné
-  **Fn + X = Vystrihnúť**
-  **Fn + C = Kopírovať**

-  **Fn + V = Prilepiť**
-  **Fn + medzerník = Prepnúť jazyk**  
Prepne jazyk klávesnice
-  **Fn + Kontrola stavu batérie = Zamknúť obrazovku**  
Zamkne alebo odomkne obrazovku tabletu

**Poznámka:** Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves **fn**, a potom stlačte niektorý z klávesov uvedených vyššie.

## Nabíjanie batérie



Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, je potrebné dobiť batériu puzdra s klávesnicou.

1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte do nabíjacieho portu a druhý koniec do portu USB v počítači.

Môžete tiež použiť nabíjačku USB s výstupným výkonom, ktorý neprevyšuje hodnoty 5 V – 500 mA.

Počas nabíjania bliká indikátor stavu na zeleno.


2. Dobíte batériu – indikátor stavu sa rozsvieti na zeleno.

### Informácie týkajúce sa batérii

- Plne nabitá batéria poskytuje energiu na cca šesť mesiacov, ak používate klávesnicu asi dve hodiny denne\*.
- Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátko rozsvieti na červeno, dobíte batériu.
- Ak puzdro s klávesnicou nepoužívate, zavrite ho a ušetríte tak energiu batérie.
- Ak v pozícii na písanie prestanete klávesnicu chvíľu používať, automaticky sa prepne do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla režim spánku prerušíte.
- Jedna minúta nabíjania umožní až 2 hodiny používania; na úplné nabitie potrebujete cca 1,5 hodiny dobíjania\*.

\* Skutočný čas nabíjania a životnosť batérie sa líši v závislosti na spôsobe používania, nastavení a okolitých podmienkach.

## Likvidácia batérie na konci životnosti produktu



1. Odnímte vrchný kryt klávesnice pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## Navštívte stránku podpory produktu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si čas a navštívte stránku podpory produktu, kde získate ďalšie informácie o vašej novej klávesnici *Bluetooth*.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc k inštalácii, tipy na používanie a informácie o ďalších funkciách. Ak je pre vašu klávesnicu *Bluetooth* k dispozícii voliteľný softvér, nájdete tu informácie o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôsobiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, kľásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber informácií, napríklad:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Riešenie problémov

### Klávesnica nefunguje


- Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušte režim spánku klávesnice.
- Klávesnicu vypnite, a potom znovu zapnite.
- Nabite vnútornú batériu.  
Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.
- Obnovte prepojenie *Bluetooth* medzi klávesnicou a tabletom.
- Skontrolujte, či je funkcia *Bluetooth* na tablete zapnutá. (Nastavenia > *Bluetooth* > Zapnúť).
- V ponuke Zariadenia tabletu vyberte „TYPE-S Tab S2“. Po naviazaní pripojenia *Bluetooth* sa indikátor stavu rozsvieti na modro.

## Aký je váš názor?



Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.  
Urobte si chvíľu čas a povedzte nám  
svoj názor naň.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Ознайомлення із продуктом




1. Тримач планшета
2. Захисний футляр
3. Сполучення клавіш
4. Клавіатура
5. Індикатор Bluetooth® і заряду акумулятора
6. Кнопка підключення за допомогою Bluetooth
7. Порт мікро-USB для заряджання
8. Кабель мікро-USB для заряджання
9. Документація продукту




## Налаштування клавіатури-чохла

### Початок роботи

1. Відкрийте клавіатуру-чохол і переконайтеся, що краї планшета суміщено із краями тримача планшета, після чого притисніть його до тримача.



2. Перемістіть клавіатуру-чохол в положення для введення символів.




Клавіатура ввімкнеться автоматично.

### Встановлення підключення до планшета

Клавіатура-чохол під'єднається до планшета за допомогою підключення *Bluetooth*. Під час першого використання клавіатури-чохла необхідно підключити її до планшета.

Якщо індикатор стану миготить синім, це вкаже на те, що клавіатура є «видимую» для інших пристроїв і готова до встановлення підключення до планшета.



Під час першого ввімкнення клавіатура буде «видимую» для інших пристроїв протягом 15 хв.

Якщо індикатор стану загориться червоним, це означає, що потрібно зарядити акумулятор. Щоб отримати докладні відомості, див. розділ «Заряджання акумулятора клавіатури».

Встановлення підключення клавіатури-чохла до планшета.

1. На планшеті:


- Переконайтеся, що функцію *Bluetooth* увімкнено. Виберіть пункт «Налаштування» > «*Bluetooth*» > «Увімкн.».
- У меню «Пристрої» виберіть «TYPE – S Tab S2».

2. Якщо на планшеті потрібно ввести PIN-код, введіть його, використовуючи клавіатуру (не на планшеті).

Після встановлення підключення індикатор *Bluetooth* ненадовго загориться синім, а потім вимкнеться.

**Підключення до іншого планшета**

1. Перемістіть клавіатуру-чохол в положення для введення символів.
2. Переконайтеся, що функцію *Bluetooth* увімкнено на планшеті. Виберіть пункт «Налаштування» > «*Bluetooth*» > «Увімкн.».
3. Натисніть кнопку підключення за допомогою *Bluetooth*.



Клавіатура буде «видимою» для інших пристроїв протягом 3 хвилин.

4. У меню «Пристрої» виберіть «TYPE – S Tab S2».
5. Якщо на планшеті потрібно ввести PIN-код, введіть його, використовуючи клавіатуру (не на планшеті).

Після встановлення підключення індикатор *Bluetooth* ненадовго загориться синім, а потім вимкнеться.

## Використання клавіатури-чохла

### **Два положення для перегляду**

Клавіатура-чохол має два положення для перегляду. Одне положення можна використовувати для введення тексту, а інше – для перегляду інформації на екрані.

Щоб почати вводити текст, перемістіть клавіатуру-чохол у положення для введення символів, сумістивши її із вбудованим магнітом для закріплення.



Клавіатура увімкнеться автоматично у разі переміщення клавіатури-чохла в положення для введення символів.


Щоб почати перегляд інформації на екрані, перемістіть клавіатуру-чохол у положення для перегляду.




Клавіатура вимкнеться автоматично у разі переміщення клавіатури-чохла із положення для введення символів.

### Виймання планшета

Щоб вийняти планшет з чохла, відігніть один із кутів тримача планшета.




Планшет буде від'єднано.




### Зберігання планшета під час подорожі

1. Вставте планшет у тримач планшета.
2. Закрийте клавіатуру-чохол.












## Показання індикаторів стану








Індикатор стану клавіатури-чохла вказує на рівень заряду акумулятора та стан підключення Bluetooth.







Індикатор	Опис
Блимає зеленим	Зарядження акумулятора.
Зелений	Акумулятор повністю заряджено (100 %).
Червоний	Акумулятор розряджено (менше 10 %). Зарядіть акумулятор.
Блимає синім	<b>Швидко:</b> клавіатура перебуває в режимі виявлення та готова до підключення. <b>Повільно:</b> клавіатура намагається повторно підключитися до планшета.
Горить синім	Встановлено підключення <i>Bluetooth</i> або повторне підключення.




## Сполучення клавіш

	Назад
	Домашня сторінка Android™
	Перехід між програмами
	Меню Android
	Сповіднення
	Пошта
	Музика
	Попередня композиція
	Відтворення/пауза

	Наступна композиція
	Зменшення рівня гучності
	Збільшення рівня гучності
	Знімок екрана
	Перевірка акумулятора Перевірка рівня заряду акумулятора клавіатури
	Відобразити усі програми
	Пошук Введення ключових слів у рядку для пошуку контактів, музики, приміток, подій, пошти, веб-сторінок тощо


## Функціональні клавіші

	<b>Fn + Back = Esc</b>
	<b>Fn + Alt = голосовий пошук</b> Використання голосу для надсилання повідомлень, здійснення викликів тощо
	<b>Fn + X = вирізання</b>
	<b>Fn + C = копіювання</b>

	<b>Fn + V = вставлення</b>
	<b>Fn + пробіл = змінення мови</b> Змінення мови клавіатури
	<b>Fn + перевірка акумулятора =</b> екран блокування Блокування/розблокування екрана планшета

**Примітка.** Щоб вибрати функціональну клавішу, натисніть і утримуйте клавішу **fn**, а потім клавішу, зазначену вище.

## Заряджання акумулятора клавіатури



Якщо індикатор стану горить червоним, це означає, що потрібно зарядити клавіатуру-чохол.

1. Під'єднайте кабель мікро-USB одним кінцем до порту для заряджання, а іншим – до USB-порту комп'ютера.

Також можна використовувати зарядний пристрій з USB-роз'ємом, якщо вихідна потужність не перевищує 5 В, 500 мА.

Під час заряджання акумулятора індикатор стану почне миготіти зеленим.


2. Заряджайте акумулятор, доки індикатор стану не загориться зеленим.

### Інформація про акумулятор

- Повністю заряджений акумулятор дає змогу використовувати пристрій протягом приблизно 6 місяців, якщо клавіатура використовується близько 2 годин на добу\*.
- Заряджайте акумулятор, якщо індикатор загориться червоним одразу після ввімкнення клавіатури.
- Якщо клавіатура-чохол не використовується, закрийте її для заощадження заряду акумулятора.
- Клавіатура переходить у режим сну автоматично, якщо її не використовувати протягом певного часу в положенні для введення символів. Натисніть будь-яку клавішу, щоб вивести її з цього режиму.
- Одна хвилина заряджання забезпечує 2 години роботи, а приблизно 1,5 години заряджання – повний заряд\*.

\* Фактичний час заряджання та термін служби акумулятора може змінюватися залежно від використання, налаштувань і умов навколишнього середовища.

## Утилізація акумулятора після завершення терміну експлуатації



1. Підніміть верхню кришку клавіатури за допомогою викрутки.
2. Від'єднайте акумулятор від електронної плати та вийміть його.
3. Утилізуйте продукт і акумулятор до нього відповідно до місцевого законодавства.

Відвідайте веб-сайт підтримки продуктів

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Перейдіть на веб-сайт підтримки продуктів, щоб дізнатися більше про нову клавіатуру *Bluetooth*.

Перегляньте онлайнві статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання та дізнатися про додаткові функції. Якщо для клавіатури *Bluetooth* наявне додаткове програмне забезпечення, ознайомтеся з його перевагами, а також дізнайтеся, яким чином воно може допомогти налаштувати цей продукт.

Поспілкуйтеся з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати поради, поставити запитання або обмінятися рішеннями.

У розділі технічної підтримки продуктів можна знайти багато різноманітного вмісту, наприклад:

- посібники користувача;
- інформацію щодо усунення несправностей;
- підтримку з боку спільноти;
- онлайн-документацію;
- інформацію щодо гарантії;
- інформацію щодо запасних частин (за наявності).

Перейдіть за адресою:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

Інформація щодо усунення  
несправностей



### Клавіатура не працює

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вивести клавіатуру з режиму сну.
- Вимкніть клавіатуру, а потім знову ввімкніть її.
- Зарядіть внутрішній акумулятор.  
Щоб отримати докладні відомості, див. розділ «Зарядження акумулятора клавіатури».
- Повторно встановіть підключення *Bluetooth* між клавіатурою та планшетом.
- Переконайтеся, що на планшеті увімкнено функцію *Bluetooth*. («Налаштування» > «*Bluetooth*» > «Увімкн.»).
- У меню «Пристрої» на планшеті виберіть «TYPE-S Tab S2». Індикатор стану загориться синім, коли підключення *Bluetooth* буде встановлено.



Ваша думка важлива для нас!  
Дякуємо, що придбали наш продукт.  
Будь ласка, поділіться з нами своїми  
враженнями.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Toote tutvustus




1. Tahvelarvuti hoidik
2. KaitseümbriS
3. Kiirklahvid
4. Klaviatuur
5. *Bluetooth*<sup>®</sup>-i ja aku olekutuli
6. *Bluetooth*-ühenduse nupp
7. Micro-USB-laadimisport
8. Micro-USB-laadimiskaabel
9. Toote dokumentatsioon




## Klaviatuurümbriise seadistamine

### Alustamine

1. Avage klaviatuurümbriis, veenduge, et tahvelarvuti serv on tahvelarvuti hoidikuga ühel joonel ja vajutage allapoole:



2. Viige klaviatuurümbriis tippimisasendisse:




Klaviatuur lülitub automaatselt sisse.

### Tahvelarvutiga ühenduse loomine

Klaviatuurümbriis loob tahvelarvutiga ühenduse *Bluetoothi* teel.

Esimesel klaviatuurümbriise kasutamisel tuleb see tahvelarvutiga siduda.

Olekutuli vilgub siniselt, mis tähendab, et klaviatuur on leitav ja tahvelarvutiga sidumiseks valmis.



Klaviatuuri esmasel sisselülitamisel jääb see 15 minutiks leitavaks.

Kui olekutuli muutub punaseks, laadige aku. Lisateavet leiate jaotisest „Klaviatuuri aku laadimine”.


Klaviatuurümbriise sidumine tahvelarvutiga:

1. Tehke tahvelarvutis järgmist:
  - Veenduge, et *Bluetooth* on sisse lülitatud. Valige Settings (Seaded) > *Bluetooth* > On (Sees).
  - Valige menüüst Devices (Seadmed) valik TYPE-S Tab S2.
2. Kui tahvelarvuti küsib PIN-koodi, sisestage see klaviatuuril (mitte tahvelarvutis).

Pärast ühenduse loomist muutub olekutuli korraks siniseks ja lülitub siis uuesti välja.

## Teise tahvelarvutiga ühenduse loomine

1. Viige klaviatuurümbriis tippimisasendisse.
2. Veenduge, et *Bluetooth* on tahvelarvutis sisse lülitatud. Valige Settings (Seaded) > *Bluetooth* > On (Sees).
3. Vajutage *Bluetooth*-ühenduse nuppu:



Klaviatuur jääb leitavaks 3 minutiks.

4. Valige menüüst Devices (Seadmed) valik TYPE-S Tab S2.
5. Kui tahvelarvuti küsib PIN-koodi, sisestage see klaviatuuril (mitte tahvelarvutis).

Pärast ühenduse loomist muutub olekutuli korraks siniseks ja lülitub siis uuesti välja.

## Klaviatuurümbriise kasutamine

### **Kaks vaatamisasendit**

Klaviatuurümbriisel on kaks vaatamisasendit – üks tippimiseks ja teine sirvimiseks.

Tippimiseks viige klaviatuurümbriis tippimisasendisse, asetades selle kohakuti sisseehitatud magnetiga, mis seda paigal hoiab:



Kui klaviatuurümbriis on tippimisasendisse viidud, lülitub see automaatselt sisse.


Sirvimiseks viige klaviatuurümbriis sirvimisasendisse:




Kui klaviatuurümbriis on tippimisasendist välja toodud, lülitub see automaatselt välja.

### Tahvelarvuti eemaldamine

Tahvelarvuti eemaldamiseks ümbri seest painutage üht tahvelarvuti hoidiku nurkadest:




Tahvelarvuti tuleb seepeale lahti:




### Tahvelarvuti reisile kaasavõtmine

1. Sisestage tahvelarvuti tahvelarvuti hoidikusse.
2. Sulgege klaviatuurümbri:



## Olekutule indikaatorid

Klaviatuurümbrise olekutuli annab teavet aku laetuse ja Bluetooth-ühenduse kohta:



Tuli	Kirjeldus
Vilgub roheliselt	Aku laeb.
Roheline	Aku on täis laetud (100%).
Punane	Aku on tühjaks saamas (vähem kui 10%). Laadige aku.
Vilgub siniselt	<b>Kiiresti:</b> klaviatuur on otsingurežiimis ja valmis sidumiseks. <b>Aeglaselt:</b> klaviatuur üritab tahvelarvutiga uuesti ühendust luua.
Põleb siniselt	<i>Bluetooth</i> -sidumine või taasühendamine on edukas.

## Kiirklahvid



**Tagasi**



**Android™-i avakuva**



**Rakenduste vahel liikumine**



**Androidi menüü**



**Teadaanded**



**E-post**



**Muusika**



**Eelmine pala**



**Esitus/paus**



**Järgmine pala**



**Helitugevuse vähendamine**



**Helitugevuse suurendamine**



**Ekraanipilt**



**Akukontroll**

Klaviatuuri aku oleku kontrollimine



**Kõigi rakenduste kuvamine**



**Otsing**

Kontaktidest, muusika hulgast, märkmetest, sündmustest, e-posti hulgast, veebist ja mujalt otsimine, tippides otsisõnad otsinguribale

## Funktsiooniklahvid



**Fn + Tagasi = Esc**



**Fn + Alt = häälotsing**

Häälkäskluste abil sõnumite saatmine, helistamine jne



**Fn + X = lõikamine**



**Fn + C = kopeerimine**



**Fn + V = kleepimine**



**Fn + tühikuklahv = keele vahetus**

Klaviatuuri keele vahetamine




**Fn + Akukontroll = lukukuva**

Tahvelarvuti kuva lukustamine ja lukust avamine

**Märkus.** Funktsiooniklahvi valimiseks vajutage ja hoidke **Fn**-klahvi all ning vajutage ülaltoodud teist klahvi.

## Klaviatuuri aku laadimine



Kui olekutuli on punane, vajab klaviatuurümbriise aku laadimist.

1. Ühendage micro-USB-kaabli üks ots laadimisporti ja teine ots arvuti USB-porti.

Teine võimalus on kasutada USB-laadijat, mille toide jääb alla 5 V - 500 mA.

Aku laadimise ajal vilgub olekutuli roheliselt.


2. Laadige akut, kuni olekutuli jääb püsivalt roheliselt põlema.

### Akuteave

- Täis laetud aku pakub toidet umbes kuueks kuuks, kui klaviatuuri kasutatakse umbes kaks tundi päevas.\*
- Kui pärast klaviatuuri sisselülitamist muutub olekutuli veidikeseks ajaks punaseks, laadige akut.
- Kui te klaviatuurümbriist parajasti ei kasuta, sulgege see akutoite säästmiseks.
- Kui klaviatuur on tippimisasendis ja te seda mõnda aega ei kasuta, lülitub see automaatselt unerežiimi. Unerežiimist väljatoomiseks vajutage mis tahes klahvi.
- Üks minut laadimist tagab umbes kaks tundi kasutust; umbes 1,5 tundi laadimist tagab täis aku.\*

\* Aku tegelik laadimis- ja tööaeg võib kasutusest, sätetest ja keskkonningimustest sõltuvalt erineda.

## Aku kasutuselt kõrvaldamine toote tööea lõpus



1. Kangutage kruvikeeraja abil lahti klaviatuuri pealne kate.
2. Eemaldage aku trükkplaadi küljest ja võtke välja.
3. Järgige toote ja selle aku äraviskamisel kohalikke õigusakte.

## Tootetugi

Veebis leidub teie toote kohta veel teavet ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage tooteteo saiti, kus saate oma uue *Bluetooth*-klaviatuuri kohta rohkem teada.

Sealt leiuate veebiartikleid seadistamise, näpunäiteid kasutuse ja teavet lisafunktsioonide kohta. Kui teie *Bluetooth*-klaviatuuri jaoks on valikulist tarkvara, saate teada, miks see kasulik on ja kuidas aitab teie toodet kohendada.

Samuti saab foorumites küsida nõu või küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega oma lahendusi jagada.

Tooteteo saidil on palju sisu:

- Õpetused
- Tõrkeotsing
- Tugikogukond
- Veebidokumentatsioon
- Garantiiteave
- Varuosad (kui on saadaval)

Address:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Tõrkeotsing

### Klaviatuur ei tööta


- Vajutage klaviatuuri unerežiimist väljatoomiseks mis tahes klahvi.
- Lülitage klaviatuur välja ja siis uuesti sisse.
- Laadige siseaku. Lisateavet leiate jaotisest „Klaviatuuri aku laadimine”.
- Taastage klaviatuuri ja tahvelarvuti vaheline *Bluetooth*-ühendus.
- Veenduge, et *Bluetooth* on tahvelarvutis sisse lülitatud. (Settings (Seaded) > *Bluetooth* > On (Sees)).
- Valige tahvelarvuti menüüst Devices (Seadmed) valik TYPE-S Tab S2. Pärast *Bluetooth*-ühenduse loomist hakkab olekutuli siniselt põlema.

## Milline on teie arvamus?



Täname teid, et ostsite meie toote!  
Varuge hetk aega ja andke meile teada,  
mis te arvate.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Ierīces apraksts




1. Planšetdatora turētājs
2. Aizsargfutrālis
3. Karstie taustiņi
4. Tastatūra
5. *Bluetooth*® un akumulatora statusa indikators
6. *Bluetooth* savienojuma poga
7. Mikro USB uzlādes pieslēgvietā
8. Mikro USB uzlādes kabelis
9. Ierīces dokumentācija




## Ietverošās tastatūras uzstādīšana

### Darba sākšana

1. Atveriet ietverošo tastatūru, pārlicinieties, ka planšetdatora mala ir savietota ar planšetdatora turētāju, un nospiediet to lejup.



2. Novietojiet ietverošo tastatūru rakstīšanas pozīcijā.




Tastatūra automātiski ieslēdzas.

### Savienojuma izveide ar planšetdatoru

Ietverošā tastatūra izveido savienojumu ar planšetdatoru, izmantojot *Bluetooth* savienojumu. Pirmajā ietverošās tastatūras lietošanas reizē tā ir jāsavieno pāri ar planšetdatoru.

Statusa indikators mirgo zilā krāsā, norādot, ka tastatūru var uztvert citas ierīces un to var savienot pāri ar planšetdatoru.



Kad pirmo reizi ieslēdzat tastatūru, to iespējams uztvert 15 minūtes.

Ja statusa indikators ir izgaismots sarkanā krāsā, uzlādējiet akumulatoru. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Tastatūras akumulatora uzlāde".

Lai ietverošo tastatūru savienotu pārī ar planšetdatoru, veiciet tālāk norādītās darbības.

#### 1. Planšetdatorā.


- Pārliecinieties, vai ir aktivizēta *Bluetooth* funkcija. Atlasiet vienumu "Settings" > *Bluetooth* > "On" (Iestatījumi > Bluetooth > Ieslēgts).
- Izvēlnē "Devices" (Ierīces) atlasiet "TYPE-S Tab S2".

#### 2. Ja planšetdatorā jāievada PIN kods, ievadiet to, izmantojot tastatūru (nevis planšetdatoru).

Kad savienojums veiksmīgi izveidots, statusa indikators neilgi ir izgaismots zilā krāsā un pēc tam izslēdzas.

#### Savienojuma izveide ar citu planšetdatoru

1. Novietojiet ietverošo tastatūru rakstīšanas pozīcijā.
2. Planšetdatorā pārliecinieties, vai ir aktivizēta *Bluetooth* funkcija. Atlasiet vienumu "Settings" > *Bluetooth* > "On" (Iestatījumi > Bluetooth > Ieslēgts).
3. Nospiediet *Bluetooth* savienojuma pogu.



Tastatūru būs iespējams uztvert 3 minūtes.

4. Izvēlnē "Devices" (Ierīces) atlasiet "TYPE - S Tab S2".
5. Ja planšetdatorā jāievada PIN kods, ievadiet to, izmantojot tastatūru (nevis planšetdatoru).  
Kad savienojums veiksmīgi izveidots, statusa indikators neilgi ir izgaismots zilā krāsā un pēc tam izslēdzas.

## Ietverošās tastatūras lietošana

### **Divas skatīšanās pozīcijas**

Ietverošā tastatūra piedāvā divas skatīšanas pozīcijas – viena rakstīšanai un otra pārlūkošanai.

Lai rakstītu, novietojiet ietverošo tastatūru rakstīšanas pozīcijā, savietojot to ar iebūvēto, fiksēšanai paredzēto magnētu.



Kad tastatūras apvalks tiek novietots rakstīšanas pozīcijā, tastatūra automātiski ieslēdzas.


Lai pārlūkotu, novietojiet ietverošo tastatūru pārlūkošanas pozīcijā.




Kad tastatūras apvalks tiek noņemts no rakstīšanas pozīcijas, tastatūra automātiski izslēdzas.

### Planšetdatora atvienošana

Lai atvienotu planšetdatoru no apvalka, atlokiet vienu no planšetdatora turētāja stūriem.




Planšetdators tiek atbrīvots.




### Planšetdatora salikšana pārvadāšanai

1. Ievietojiet planšetdatoru tā turētājā.
2. Aizveriet ietverošo tastatūru.











## Statusa indikators

Ietverošās tastatūras statusa indikatori sniedz informāciju par akumulatora jaudu un "Bluetooth" savienojumu.

















Indikators	Nozīme
Mirgo zaļā krāsā	Notiek akumulatora uzlāde.
Zaļš	Akumulators ir pilnībā uzlādēts (100%).
Sarkans	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk par 10%). Uzlādējiet akumulatoru.
Mirgo zilā krāsā	<b>Ātri:</b> tastatūra ir noteikšanas režīmā, tā ir gatava savienošanai pāri. <b>Lēni:</b> tastatūra cenšas atjaunot savienojumu ar planšetdatoru.
Ir izgaismots zilā krāsā	<i>Bluetooth</i> savienošana pāri vai atkārtota savienojuma izveide bijusi veiksmīga.

## Karstie taustiņi

-  **Atpakaļ**
-  **"Android"<sup>™</sup> sāklumlapa**
-  **Lietotņu pārslēgšana**
-  **"Android" izvēlne**
-  **Paziņojumi**
-  **E-pasts**
-  **Mūzika**
-  **Iepriekšējais ieraksts**
-  **Atskaņošana/pauzēšana**


## Funkciju taustiņi

-  **Fn + "Back" = iziet**
-  **Fn + Alt = balss vadība**  
Izmantojiet balss vadības funkciju, lai nosūtītu ziņojumus, zvanītu un veiktu citas darbības
-  **Fn + X = izgrieziet**

-  **Nākamais ieraksts**
-  **Mazināt skaļumu**
-  **Palielināt skaļumu**
-  **Ekrānuzņēmums**
-  **"Battery check" (Akumulatora pārbaude)**  
Pārbaudiet tastatūras akumulatora statusu
-  **Rādīt visas programmas**
-  **"Search" (Meklēšana)**  
Meklēšanas joslā rakstiet atslēgvārdus, lai meklētu kontaktpersonas, mūziku, piezīmes, notikumus, pastu, tīmekļa saturu u. c.
-  **Fn + C = kopēt**
-  **Fn + V = ielīmēt**
-  **Fn + atstarpes taustiņš = pārslēgt valodu**  
Pārslēdz tastatūras valodu
-  **Fn + "Battery check" = bloķēt ekrānu**  
Bloķē vai atbloķē planšetdatora ekrānu

**Piezīme.** Lai izmantotu funkciju taustiņu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **fn** un pēc tam nospiediet iepriekš norādīto taustiņu.

## Tastatūras akumulatora uzlāde



Ja statusa indikators ir izgaismots sarkanā krāsā, jāuzlādē ietverošās tastatūras akumulators.

1. Iespraidiet vienu mikro USB kabeļa galu uzlādes pieslēgvietā un otru – datora USB pieslēgvietā.

Alternatīvi var izmantot USB lādētāju ar nosacījumu, ka norādītā jauda nepārsniedz 5 V-500 mA.

Akumulatora statusa indikators uzlādes laikā mirgo zaļā krāsā.


2. Lādējiet akumulatoru, līdz statusa indikators ir izgaismots zaļā krāsā.

### Informācija par akumulatoru

- Ja tastatūru izmanto pāris stundu dienā, tad ar pilnībā uzlādētu akumulatoru to var lietot bez atkārtotas uzlādes aptuveni sešus mēnešus.\*
- Ja statusa indikators pēc tastatūras ieslēgšanas neilgi ir izgaismots sarkanā krāsā, uzlādējiet akumulatoru.
- Kad neizmantojat ietverošo tastatūru, izslēdziet to, lai taupītu enerģiju.
- Ja rakstīšanas pozīcijā ilgāku laiku neizmanto tastatūru, tā automātiski pārslēdzas miega režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai tastatūra ieslēgtos.
- Uzlāde vienas minūtes ilgumā nodrošina ierīces darbību 2 stundas. Pilna uzlāde notiek aptuveni 1,5 stundu laikā.\*

\* Faktiskais uzlādes un akumulatora kalpošanas ilgums ir atkarīgs no lietošanas, iestatījumiem un vides, kādā to izmantojat.

## Atbrīvošanās no akumulatora darbmūža beigās



1. Ar skrūvgrieža palīdzību noņemiet tastatūras augšējo paneli.
2. Atvienojiet akumulatoru no shēmas plates un izņemiet akumulatoru.
3. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstīgi vietējiem likumiem.

## Apmeklējiet ierīču atbalsta sadaļu

Tiešsaistē iespējams atrast plašāku informāciju un atbalstu jūsu ierīcei. Dodieties uz ierīču atbalsta sadaļu, lai uzzinātu vairāk par savu jauno *Bluetooth* tastatūru.

Pārlūkojiet tiešsaistes rakstus, lai rastu atbildes par uzstādīšanu, lietošanas padomus un informāciju par papildu funkcijām. Ja *Bluetooth* tastatūrai pieejama papildu programmatūra, uzziņiet, kā tā var palīdzēt pielāgot ierīci.

Sazinieties ar citiem lietotājiem mūsu kopienas forumos, lai saņemtu padomus, uzdotu jautājumus un pastāstītu par saviem risinājumiem.

Ierīču atbalsta sadaļā tiek nodrošināta pieeja šādam saturam:

- videopamācības;
- problēmu novēršana;
- atbalsta kopiena;
- tiešsaistes dokumentācija;
- informācija par garantiju;
- rezerves daļas (ja pieejamas).

Dodieties uz tīmekļa vietni:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Problēmu novēršana

### Tastatūra nedarbojas




- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai tastatūra pārslēgtos no miega režīma.
- Izslēdziet un ieslēdziet tastatūru.
- Uzlādējiet iebūvēto akumulatoru. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Tastatūras akumulatora uzlāde".
- Atjaunojiet tastatūras un planšetdatora *Bluetooth* savienojumu.
- Pārlicinieties, vai planšetdatorā ir aktivizēta *Bluetooth* funkcija. ("Settings" > *Bluetooth* > "On" (Iestatījumi > Bluetooth > Ieslēgts)).
- Planšetdatora izvēlnē "Devices" (Ierīces) izvēlieties "TYPE-S Tab S2". Kad ir izveidots *Bluetooth* savienojums, statusa indikators ir izgaismots zilā krāsā.

## Kāds ir jūsu viedoklis?


Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!  
Lūdzu, veltiet mirkli, lai pastāstītu  
mums savu viedokli!

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Susipažinkite su savo produktu




1. Planšetinio kompiuterio laikiklis
2. Apsauginis dėklas
3. Spartieji klavišai
4. Klaviatūra
5. „Bluetooth“ ir akumuliatoriaus būsenos lemputė
6. „Bluetooth“ ryšio mygtukas
7. „Micro USB“ įkrovimo prievadas
8. „Micro USB“ įkrovimo laidas
9. Produkto dokumentacija




## Klaviatūros dėklo paruošimas

### Darbo pradžia

1. Atidarykite klaviatūros dėklą, patikrinkite, kad planšetinio kompiuterio kraštas būtų išlygiuotas su planšetinio kompiuterio laikikliu, ir pastumkite žemyn:



2. nustatykite klaviatūros dėklą į rašymo padėtį:




Klaviatūra įsijungia automatiškai.

### Prisijungimas prie jūsų planšetinio kompiuterio

Klaviatūros dėklas prie jūsų planšetinio kompiuterio prijungiamas „Bluetooth“ ryšiu. Pirmą kartą naudodami klaviatūros dėklą turite suporuoti jį su savo planšetiniu kompiuteriu.

Būsenos lemputė mirksi mėlynai, rodydama, kad klaviatūra yra aptinkama ir paruošta suporuoti su jūsų planšetiniu kompiuteriu.



Pirmą kartą, kai įjungiame klaviatūrą, ji būna aptinkama 15 minučių.

Jei būsenos lemputė įsijungia raudonai, įkraukite akumuliatorių. Daugiau informacijos žr. „Klaviatūros akumuliatoriaus įkrovimas“.


Norėdami suporuoti savo klaviatūros dėklą su savo planšetiniu kompiuteriu:

1. Savo planšetiniame kompiuteryje:
  - Patikrinkite, ar „Bluetooth“ belaidis ryšys yra įjungtas. Pasirinkite „Settings“ (Nustatymai) > „Bluetooth“ > „On“ (Ijungta).
  - Iš meniu „Devices“ (Prietaisai) pasirinkite „TYPE-S Tab S2“.
2. Jei jūsų planšetinis kompiuteris prašo įvesti PIN kodą, įveskite kodą su klaviatūra, o ne savo planšetiniu kompiuteriu.

Po to, kai jungtis sėkmingai sujungiama, būsenos lemputė trumpam įsijungia ir po to išsijungia.

## Prijungimas prie kito planšetinio kompiuterio

1. Nustatykite klaviatūros dėklą į rašymo padėtį.
2. Savo planšetiniame kompiuteryje įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“. Pasirinkite „Settings“ (Nustatymai) > „Bluetooth“ > „On“ (Ijungta).
3. Spauskite „Bluetooth“ mygtuką „Connect“ (Prijungti).



Klaviatūra yra aptinkama 3 minutes.

4. Iš meniu „Devices“ (Prietaisai) pasirinkite „TYPE-S Tab S2“.
5. Jei jūsų planšetinis kompiuteris prašo įvesti PIN kodą, įveskite kodą su klaviatūra, o ne savo planšetiniu kompiuteriu.

Po to, kai jungtis sėkmingai sujungiama, būsenos lemputė trumpam įsijungia ir po to išsijungia.

## Klaviatūros dėklo naudojimas

### Dvi žiūrėjimo padėtys


Naudojant klaviatūros dėklą galimos dvi žiūrėjimo padėtys – viena skirta rašyti, o kita – naršyti.

Norėdami rašyti, pastumkite klaviatūros dėklą į rašymo padėtį, sujungdami su įmontuotu magnetu, kad apsaugotumėte jį.



Klaviatūra įsijungia automatiškai, kai nustatote klaviatūros dėklą į rašymo padėtį.


Norėdami naršyti, nustatykite klaviatūros dėklą į naršymo padėtį.




Klaviatūra išsijungia automatiškai, kai nustatote klaviatūros dėklą ne į rašymo padėtį.

## Jūsų planšetinio kompiuterio atjungimas

Norėdami atjungti planšetinį kompiuterį nuo dėklo, atlenkite atgal vieną iš planšetinio kompiuterio laikiklio kraštų:




Jūsų planšetinis kompiuteris atsijungs:




## Planšetinio kompiuterio paruošimas kelionei

1. Įstatykite savo planšetinį kompiuterį į planšetinio kompiuterio laikiklį.
2. Uždarykite klaviatūros dėklą.












## Būsenos ryšio indikatoriai

Jūsų klaviatūros dėklo būsenos lemputė rodo informaciją apie baterijos įkrovą ir „Bluetooth“ ryšį.







Lemputė	Aprašymas
Mirksi žalia	Akumuliatorius įkraunamas.
Žalia	Akumuliatorius pilnai įkrautas (100%).
Raudona	Akumuliatorius išsikrauna (mažiau nei 10%). Įkraukite akumuliatorių.
Mirksi mėlyna	<b>Greitai:</b> Klaviatūra veikia aptikimo režimu, pasiruošusi būti suporuota. <b>Lėtai:</b> Klaviatūra bando vėl prisijungti prie jūsų planšetinio kompiuterio.
Mėlyna	„Bluetooth“ suporavimas arba pakartotinis prijungimas buvo sėkmingas.




## Spartieji klavišai

-  **Atgal**
-  **„Android™“ pradžia**
-  **Perjungia programas**
-  **„Android“ meniu**
-  **Pranešimai**
-  **Paštas**
-  **Muzika**
-  **Ankstesnis takelis**
-  **Groti / pristabdyti**

-  **Kitas takelis**
-  **Sumažinti garsumą**
-  **Padidinti garsumą**
-  **Ekrano nuotrauka**
-  **Baterijos tikrinimas**  
Patikrinkite klaviatūros baterijos būseną
-  **Rodyti visas programėles**
-  **Ieškoti**  
Paieškos juostoje įrašykite raktinius žodžius ieškodami kontaktų, muzikos, užrašų, įvykių, el. laiškų, svetainių ir kt.


## Funkciniai klavišai

-  **Fn + Atgal = Esc**
-  **Fn + Alt = ieškoti balsu**  
Naudokite savo balso komandas norėdami siųsti pranešimus, skambinti ir kt.
-  **Fn + X = iškirpti**
-  **Fn + C = nukopijuoti**

-  **Fn + V = įklijuoti**
-  **Fn + tarpo klavišas = perjungti kalbą**  
Perjungia klaviatūros kalbą
-  **Fn + baterijos tikrinimas = ekrano užraktas**  
Užrakina arba atrakina planšetinio kompiuterio ekraną

**Pastaba:** norėdami pasirinkti funkcijų mygtuką, nuspauskite ir laikykite mygtuką „Fn“, tada paspauskite mygtuką, nurodytą aukščiau.

## Klaviatūros akumulatoriaus įkrovimas



Jei būsenos lemputė dega raudonai, įkraukite klaviatūros dėklo akumuliatorių.

1. Vieną „micro-USB“ laido galą įdėkite į įkrovimo prievadą, o kitą – į savo kompiuterio USB prievadą.

Taip pat galite naudoti USB įkroviklį, kuriuo tiekiama ne daugiau nei 5 V - 500 mA srovė.

Įkraunant būsenos lemputė mirksi žaliai.


2. Įkraukite akumuliatorių, kol būsenos lemputė degs žaliai nemirksėdama.

### Akumulatoriaus informacija

- Visiškai įkrauto akumulatoriaus energijos užtenka maždaug šešioms mėnesiams, kai klaviatūra naudojama maždaug dvi valandas per dieną.\*
- Įkraukite akumuliatorių, jeigu būsenos lemputė po klaviatūros įjungimo trumpam įsijungia raudonai.
- Kai nenaudojate, išjunkite klaviatūros dėklą, kad sutaupytumėte akumulatoriaus energijos.
- Jeigu kurį laiką rašymo padėtyje esančios klaviatūros nenaudojate, ji automatiškai pereis į miego režimą. Norėdami pažadinti, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Įkrovę vieną minutę, galite prietaisu naudotis 2 valandas; prietaisas visiškai įkraunamas maždaug per 1,5 val.\*

\* Tikroji įkrovimo ir akumulatoriaus naudojimo trukmė skiriasi priklausomai nuo naudojimo, nustatymų ir aplinkos sąlygų.

## Akumulatoriaus utilizavimas pasibaigus jo veikimo laikui



1. Atsukite klaviatūros viršutinį dangtelį atsuktuvu.
2. Atjunkite akumuliatorių nuo grandinės plokštelės ir išimkite.
3. Utilizuokite produktą ir akumuliatorių pagal vietinius įstatymus.

## Apsilankykite produkto palaikymo svetainėje

Daugiau priežiūros patarimų ir informacijos apie savo produktą rasite internete.

Apsilankykite pagrindinėje produkto svetainėje ir sužinokite daugiau apie savo naująją „Bluetooth“ klaviatūrą.

Internetė rasite daugiau straipsnių apie nustatymo pagalbą, naudojimo patarimus ir informacijos apie papildomas funkcijas. Jei jūsų „Bluetooth“ klaviatūroje yra papildomos programinės įrangos, susipažinkite su jos privalymais ir pritaikymo galimybėmis.

Prisijunkite prie kitų vartotojų mūsų bendruomenės forumuose ir gaukite patarimų, užduokite klausimus ir keiskitės sprendimais.

Produktų palaikymo svetainėje rasite daug naudingos informacijos:

- Vadovus
- Problemų sprendimą
- Bendruomenės palaikymą
- Internetinę dokumentaciją
- Informaciją apie garantiją
- Atsargines dalis (kai yra)

Apsilankykite:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Problemų sprendimas

### Neveikia klaviatūra


- Norėdami pažadinti klaviatūrą iš miego režimo, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Išjunkite ir vėl įjunkite klaviatūrą.
- Įkraukite vidinį akumuliatorių.  
Daugiau informacijos žr. „Klaviatūros akumuliatoriaus įkrovimas“.
- Dar kartą nustatykite „*Bluetooth*“ ryšį tarp klaviatūros ir planšetinio kompiuterio.
- Savo planšetiniame kompiuteryje įsitikinkite, kad įjungtas „*Bluetooth*“.  
(„Settings“ (Nustatymai) > „*Bluetooth*“ > „On“ (Įjungta)).
- Savo planšetinio kompiuterio meniu „Devices“ (Prietaisai) pasirinkite „TYPE - S Tab S2“. Būsenos lemputė dega mėlynai po to, kai atliekamas „*Bluetooth*“ prisijungimas.

## Ką manote?


Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.  
Skirkite mums minutėlę ir pasakykite,  
ką manote apie šį gaminį.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Запознайте се със своя продукт




1. Поставка за таблет
2. Предпазен калф
3. Бързи клавиши
4. Клавиатура
5. Bluetooth® и лампичка на състоянието на батерията
6. Бутон за свързване чрез Bluetooth
7. Микро USB порт за зареждане
8. Микро USB кабел за зареждане
9. Документация на продукта




## Настройка на калф за клавиатура

### Начало

1. Отворете калфа за клавиатура, уверете се, че краят на вашия таблет е подравнен с поставката за него, и натиснете надолу:



2. Преместете калфа за клавиатурата в положение за писане:




Клавиатурата се включва автоматично.

### Установяване на връзка с таблета

Калфът за клавиатурата се свързва с таблета чрез *Bluetooth* връзка. При първото използване на калфа за клавиатурата трябва да го свържете с таблета.

Лампичката на състоянието мига в синьо, за да покаже, че клавиатурата е откриваема, в готовност за свързване с таблета.



При първото включване клавиатурата остава откриваема в продължение на 15 минути.

Ако лампичката на състоянието стане червена, презаредете батерията. За допълнителна информация погледнете раздела "Зареждане на батерията на клавиатурата".

За да свържете калъфа на клавиатурата с таблета:

1. От таблета:


- Уверете се, че *Bluetooth* безжичната връзка е включена. Изберете настройки > *Bluetooth* > Включено.
- Изберете “ВИД - S Tab S2” от менюто с устройствата.

2. Ако таблетът изисква ПИН код, въведете кода от клавиатурата (не от таблета).

След като връзката се осъществи, лампичката на състоянието ще светне в плътен син цвят за кратко, след което ще се изключи.

### Свързване с друг таблет

1. Преместете калъфа за клавиатурата в положение за писане.
2. Уверете се, че на таблета *Bluetooth* безжичната връзка е включена. Изберете настройки > *Bluetooth* > Включено.
3. Натиснете бутона за включване чрез *Bluetooth*:



Клавиатурата е откриваема в продължение на 3 минути.

4. Изберете “ВИД - S Tab S2” от менюто с устройствата.
5. Ако таблетът изисква ПИН код, въведете кода от клавиатурата (не от таблета).  
След като връзката се осъществи, лампичката на състоянието ще светне в плътен син цвят за кратко, след което ще се изключи.

## Използване на калъфа за клавиатурата

### Две положения за гледане

Калъфът за клавиатурата предоставя две положения за гледане – едното е за писане, а другото – за преглед на съдържание.

За да пишете, преместете калъфа за клавиатурата в положение за писане, като я изравните свградениямагнит и застопорите:



Клавиатурата се включва автоматично, когато преместите калъфа за клавиатурата в положение за писане.


За преглед на съдържание, поставете калъфа за таблета в положение за преглед:




Клавиатурата се изключва автоматично, когато преместите калъфа за клавиатурата в положение за писане.

### Изключване на таблета

За да изключите таблета от калъфа, огънете назад един от ъглите на поставката за таблет:




След това таблета се освобождава:




### Подготовка на таблета за път

1. Поставете таблета в поставката за таблет.
2. Затворете калъфа за клавиатурата:












## Лампички за индикиране на състояние




Лампата за състоянието на калъфа за клавиатурата предоставя информация за батерията и Bluetooth връзката:







Светлина	Описание
Мигащо зелено	Батерията се зарежда.
Зелено	Батерията е напълно заредена (100%).
Червено	Батерията е слаба (под 10%). Презаредете батерията.
Мигащо синьо	<b>Интензивно:</b> Клавиатурата е в режим на търсене, готова за свързване. <b>Бавно:</b> Клавиатурата опитва да се свърже отново с таблета.
Плътно синьо	Сдвояването или повторно <i>Bluetooth</i> свързване е успешно.




## Бързи клавиши

-  **Назад**
-  **Начална страница на Android™**
-  **Превключете приложенията**
-  **Начално меню на Android**
-  **Известия**
-  **Поща**
-  **Музика**
-  **Предишна песен**
-  **Изпълнение/пауза**

-  **Следваща песен**
-  **Намаляване на звука**
-  **Усилване на звука**
-  **Екранна снимка**
-  **Проверка на батерията**  
Проверете състоянието на батерията на клавиатурата
-  **Показване на всички приложения**
-  **Търсене**  
Въведете ключови думи в лентата за търсене за контакти, музика, бележки, събития, поща, уеб и много други


## Функционални клавиши

-  **Fn + Back = Esc**
-  **Fn + Alt = Гласово търсене**  
Използвайте гласа си, за да изпращате съобщения, да осъществявате повиквания и много други
-  **Fn + X = Изрязване**
-  **Fn + C = Копиране**

-  **Fn + V = Поставяне**
-  **Fn + Клавиш “Интервал” = Смяна на език**  
Сменят езика на клавиатурата
-  **Fn + Проверка на батерията = Екран за заключване**  
Заклучват или отключват екрана на таблета

**Забележка:** За да изберете функционален клавиш, натиснете и задръжте клавиша **fn** и след това натиснете представения по-горе клавиш.

## Зареждане на батерията на клавиатурата



Ако лампичката на състоянието е червена, кальфът за клавиатурата се нуждае от презареждане.

1. Включете единия край на микро USB кабела в порта за зареждане, а другият край включете в USB порт на компютъра.

Като алтернатива можете да използвате USB зарядно устройство, стига изходната мощност да не е повече от 5 V – 500 mA.

Лампичката на състоянието мига в зелено, докато батерията се зарежда.


2. Зареждайте батерията, докато лампичката на състоянието стане плътно зелена.

### Информация за батерията

- Напълно заредената батерия осигурява около шест месеца употреба, при условие че клавиатурата се използва около два часа дневно.\*
- Ако светлинният индикатор светне за малко в червено, след включване на клавиатурата, заредете батерията.
- Когато не използвате кальфът за клавиатурата, го изключвайте, за да пестите енергията на батерията.
- Ако не използвате клавиатурата известно време в положение за писане, тя ще премине автоматично в режим на покой. За да я активирате отново, натиснете произволен клавиш.
- Една минута зареждане, може да осигури 2 часа употреба; приблизително 1,5 часа зареждане, може да осигури пълно зареждане.\*

\* Действителният живот на батерията е различен при различна употреба, настройки и условия на работната среда.

## Извървяне на батерията след нейното изразходване



1. Извадете капака на клавиатурата с помощта на отвертка.
2. Освободете батерията от захранващото гнездо и я извадете.
3. Извървяте продукта и батерията му в съответствие с местните разпоредби.

Посетете раздела за поддръжка на продукта

За вашия продукт се предлага допълнителна информация и поддръжка онлайн. Отделете време, за да посетите раздела за поддръжка на продукта, където ще научите повече за *новата Bluetooth* клавиатура.

Прегледайте статиите онлайн, предоставящи съдействие с настройката, съвети относно употребата и информация за допълнителни функции. Ако *Bluetooth* клавиатурата разполага с допълнителен софтуер, научете повече за предимствата от него и как може да Ви помогне да персонализирате своя продукт.

Свържете се с други потребители в публичните ни форуми, за да получите съвет, за да зададете въпросите си и да споделяте решения.

В раздела за поддръжка на продукта ще откриете разнообразно специално подбрано съдържание, включително:

- ръководства;
- отстраняване на неизправности;
- общност, занимаваща се с въпроси на поддръжката;
- онлайн документация;
- гаранционна информация;
- резервни части (когато има такива).

Отидете на:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Отстраняване на неизправности

### Клавиатурата не работи



- За да активирате клавиатурата от режим на покой, натиснете произволен клавиш.
- Изключете клавиатурата и след това я включете.
- Презаредете вътрешната батерия. За допълнителна информация погледнете раздела “Зареждане на батерията на клавиатурата”.
- Възобновете *Bluetooth* връзката между клавиатурата и таблета.
- От таблета, проверете дали *Bluetooth* е включен. (Настройки > *Bluetooth* > Включено).
- Изберете “ВИД - S Tab S2” от менюто с устройствата в таблета. След като се осъществи *Bluetooth* връзка, лампичката на състоянието ще светне в пътен син цвят.

## Какво мислите?



Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. Отделете няколко минути, за да споделите с нас мнението си.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Upoznajte svoj uređaj




1. Držač za tablet
2. Zaštitno kućište
3. Tipke za prečace
4. Tipkovnica
5. *Bluetooth®* i svjetlo stanja baterije
6. Tipka za povezivanje pomoću *Bluetootha*
7. Mikro USB utor za punjenje
8. Mikro USB kabel za punjenje
9. Dokumentacija proizvoda




## Postavljanje kućišta s tipkovnicom

### Početak rada

1. Otvorite kućište s tipkovnicom, provjerite je li rub tableta poravnat s držačem tableta te pritisnite prema dolje:




2. Postavite kućište s tipkovnicom u položaj za tipkanje:



Tipkovnica se automatski uključuje.

### Uspostavljanje veze s tabletom

Tipkovnica na zaštitnoj navlaci povezuje se s tabletom putem *Bluetooth* veze. Kada prvi put upotrebljavate kućište s tipkovnicom, morate je upariti s tabletom. Žaruljica stanja trepće plavo ako je tipkovnica vidljiva i spremna za uparivanje s tabletom.



Kada je prvi put uključite, tipkovnica ostaje vidljiva 15 minuta.


Ako žaruljica stanja postane crvena, napunite bateriju. Dodatne informacije potražite u odjeljku „Punjenje baterije tipkovnice”.

Uparivanje kućišta s tipkovnicom s tabletom:

1. Na tabletu:
  - Provjerite je li *Bluetooth* uključen. Odaberite Postavke > *Bluetooth* > Uključeno.
  - Odaberite „TYPE-S Tab S2” na izborniku Uređaji.
2. Ako tablet zatraži PIN, unesite ga pomoću tipkovnice (a ne na tabletu).  
Nakon uspješnog uspostavljanja Bluetooth veze žaruljica stanja nakratko svijetli plavo, a zatim se isključuje.

### Spajanje s još jednim tabletom

1. Postavite kućište s tipkovnicom u položaj za tipkanje.
2. Provjerite je li *Bluetooth* na tabletu uključen. Odaberite Postavke > *Bluetooth* > Uključeno.
3. Pritisnite gumb za povezivanje na *Bluetooth*:



Tipkovnica je vidljiva 3 minute.

4. Odaberite „TYPE-S Tab S2” na izborniku Uređaji.
5. Ako tablet zatraži PIN, unesite ga pomoću tipkovnice (a ne na tabletu).  
Nakon uspješnog uspostavljanja Bluetooth veze žaruljica stanja nakratko svijetli plavo, a zatim se isključuje.

## Korištenje kućišta s tipkovnicom

### Dva položaja za gledanje

Kućište s tipkovnicom omogućuje dva položaja za gledanje – prvi za tipkanje i drugi za pregledavanje sadržaja.

Za tipkanje pomaknite kućište s tipkovnicom u položaj za tipkanje tako da bude poravnato s ugrađenim magnetom koji ga učvršćuje:



Tipkovnica se automatski uključuje kada kućište s tipkovnicom premjestite u položaj za tipkanje.


Za pregledavanje sadržaja, kućište s tipkovnicom postavite u položaj za pregledavanje:




Tipkovnica se automatski isključuje kada kućište s tipkovnicom premjestite u položaj koji nije za tipkanje.

## Odvajanje tableta

Ako želite odvojiti tablet od kućišta, savijte unatrag jedan od kutova držača tableta.




Tablet će se tada osloboditi:




## Spremanje tableta prilikom putovanja

1. Stavite tablet u držač za tablet.
2. Zatvorite kućište s tipkovnicom:



## Svjetlosni pokazatelji stanja

Svjetlo stanja kućišta s tipkovnicom daje vam informacije o stanju baterije i Bluetooth vezi:



Svjetlo	Opis
Trepće zeleno	Baterija se puni.
Zeleno	Baterija je potpuno napunjena (100%).
Crveno	Baterija je gotovo prazna (manje od 10%). Napunite bateriju.
Trepće plavo	<b>Brzo:</b> Tipkovnica je u načinu rada za otkrivanje i spremna je za uparivanje. <b>Sporo:</b> Tipkovnica se pokušava ponovno povezati s tabletom.
Plavo	<i>Bluetooth</i> uparivanje ili ponovno povezivanje uspješno je.

## Tipke za prečace



**Unatrag**



**Početna stranica sustava Android™**



**Prebacivanje između aplikacija**



**Izbornik sustava Android**



**Obavijesti**



**Pošta**



**Glazba**



**Prethodna pjesma**



**Reproduciraj/pauziraj**



**Sljedeća pjesma**



**Stišavanje zvuka**



**Pojačavanje zvuka**



**Snimka zaslona**



**Provjera baterije**  
Provjerite stanje baterije tipkovnice



**Prikaži sve aplikacije**



**Pretraživanje**  
Utiskajte ključne riječi u traku za pretraživanje za kontakte, glazbu, napomene, događaje, poštu, internet i još više toga

## Funkcijske tipke



**Fn + Back = Esc**



**Fn + Alt = Pretraživanje glasom**  
Svojim glasom možete slati poruke, uspostavljati telefonske pozive i još puno toga



**Fn + X = Izreži**



**Fn + C = Kopiraj**



**Fn + V = Zalijepi**




**Fn + razmaknica = Promjena jezika**  
Mijenja jezik tipkovnice



**Fn + Provjera baterije = Zaključani zaslon**  
Zaključavanje ili otključavanje zaslona tableta

**Napomena:** Ako želite odabrati određenu funkcijsku tipku, pritisnite i držite tipku **fn** i zatim pritisnite gore navedenu tipku.

## Punjenje baterije tipkovnice



Ako svjetlo stanja postane crveno, potrebno je napuniti bateriju kućišta s tipkovnicom.

1. Priključite jedan kraj mikro USB kabela u utor za punjenje, a drugi kraj u USB utor na vašem računalo.

Umjesto toga možete upotrijebiti USB punjač čija izlazna snaga nije veća od 5V, odnosno 500mA.

Tijekom punjenja baterije žaruljica stanja trepće zeleno.


2. Punite bateriju sve dok žaruljica stanja ne postane zelena.

### Informacije o bateriji

- Potpuno napunjena baterija omogućuje oko šest mjeseci rada ako se tipkovnica koristi oko dva sata dnevno.\*
- Punite bateriju ako žaruljica stanja ubrzo nakon uključivanja tipkovnice postane crvena.
- Kada se ne koristi, zatvorite kućište s tipkovnicom kako biste uštedjeli bateriju.
- Tipkovnica automatski ulazi u stanje mirovanja ako je neko vrijeme niste koristili, a nalazi se u položaju za tipkanje. Pritisnite bilo koju tipku da biste je pokrenuli iz stanja mirovanja.
- Jedna minuta punjenja može osigurati dva sata korištenja; približno 1,5 sati punjenja može osigurati potpuno napunjenost.\*

\* Stvarna napunjenost i vijek trajanja baterije ovisi o upotrebi, postavkama i uvjetima okruženja.

## Odlaganje baterije na kraju vijeka trajanja proizvoda



1. Odvojite poklopac tipkovnice pomoću odvijača.
2. Odvojite bateriju od sklopovske pločice i uklonite je.
3. Odložite uređaj i bateriju u skladu s lokalnim zakonima.

## Posjetite Centar podrške za proizvode

Na internetu možete pronaći dodatne informacije i podršku za uređaj.

Odvojite trenutak i posjetite Centar podrške za proizvode i saznajte više o novoj tipkovnici *Bluetoothom*.

Pomoć s postavljanjem, savjete o korištenju i informacije o dodatnim značajkama potražite u internetskim člancima. Ako *Bluetooth* tipkovnica ima dodatni softver, saznajte više o njegovim prednostima i kako vam može pomoći s prilagodbom uređaja.

Povežite se s drugim korisnicima na forumima zajednice da biste dobili savjete, postavili pitanja i razmijenili rješenja.

U Centru podrške za proizvode pronaći ćete širok izbor sadržaja, uključujući:

- Praktični vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Zajednica za podršku
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o jamstvu
- Rezervni dijelovi (ako su dostupni)

Idite na:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Otklanjanje poteškoća

### Tipkovnica ne funkcionira



- Pritisnite bilo koju tipku da biste pokrenuli tipkovnicu iz stanja mirovanja.
- Isključite i zatim uključite tipkovnicu.
- Napunite unutarnju bateriju. Dodatne informacije potražite u odjeljku „Punjenje baterije tipkovnice”.
- Ponovno uspostavite *Bluetooth* vezu između tipkovnice i tableta.
- Na tabletu provjerite je li *Bluetooth* uključen. (Postavke > *Bluetooth* > Uključeno).
- Odaberite „TYPE-S Tab S2” na izborniku tableta Uređaji. Nakon uspostavljanja *Bluetooth* veze svjetlo stanja svijetli plavo.

## Što mislite?



Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Odvojite nekoliko minuta i recite nam što mislite o njemu.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Upoznajte svoj proizvod




1. Držač za tablet
2. Zaštitna čvrsta futrola
3. Interventni tasteri
4. Tastatura
5. Statusne lampice za Bluetooth® i bateriju
6. Dugme za uspostavljanje Bluetooth veze
7. Micro-USB port za punjenje
8. Micro-USB kabl za punjenje
9. Dokumentacija za proizvod




## Podешavanje tastature sa čvrstom futrolom

### Prvi koraci

1. Otvorite tastaturu sa čvrstom futrolom, poravnajte ivicu tablet računara sa držačem za tablet računar i pritisnite uređaj nadole:



2. Stavite tastaturu sa čvrstom futrolom u položaj za kucanje:




Tastatura se uključuje automatski.

### Uspostavljanje veze sa tabletom

Tastatura sa čvrstom futrolom se povezuje sa tablet računarom preko *Bluetooth* veze. Prilikom prvog korišćenja tastature sa čvrstom futrolom morate da je uparite sa tablet računarom.

Statusna lampica počinje da treperi plavim svetlom što ukazuje na to da je tastatura vidljiva i spremna za uparivanje sa tabletom.



Kada prvi put uključite tastaturu, ona ostaje vidljiva 15 minuta.

Ako statusna lampica postane crvena, napunite bateriju. Dodatne informacije potražite u odeljku „Punjenje baterije tastature“.


Da biste uparili tastaturu sa čvrstom futrolom sa tablet računarom:

1. Na tabletu uradite sledeće:
  - Uverite se da je *Bluetooth* uključen. Izaberite Settings (Podešavanja) > *Bluetooth* > On (Uključi).
  - Izaberite „TYPE-S Tab S2“ na meniju „Devices“ (Uređaji).
2. Ako tablet računar zatraži PIN, unesite ga putem tastature (ne putem tablet računara).

Kada se veza uspešno uspostavi, statusna lampica počinje nakratko neprekidno da svetli plavo, a zatim se isključuje.

### Povezivanje sa drugim tablet računarom

1. Stavite tastaturu sa čvrstom futrolom u položaj za kucanje.
2. Uverite se da je *Bluetooth* funkcija uključena na tablet računaru. Izaberite Settings (Podešavanja) > *Bluetooth* > On (Uključi).
3. Pritisnite dugme za uspostavljanje *Bluetooth* veze:



Tastatura je vidljiva 3 minuta.

4. Izaberite „TYPE-S Tab S2“ na meniju „Devices“ (Uređaji).
5. Ako tablet računar zatraži PIN, unesite ga putem tastature (ne putem tablet računara).

Kada se veza uspešno uspostavi, statusna lampica počinje nakratko neprekidno da svetli plavo, a zatim se isključuje.

## Korišćenje tastature sa čvrstom futrolom

### Dva položaja prikaza

Tastatura sa čvrstom futrolom omogućava dva položaja prikaza – jedan za kucanje i drugi za pregledanje.

Ako želite da kucate, pomerite tastaturu sa čvrstom futrolom u položaj za kucanje tako što ćete ga poravnati sa ugrađenim magnetom da biste ga fiksirali:



Tastatura se automatski uključuje kada stavite tastaturu sa čvrstom futrolom u položaj za kucanje.


Ako želite da pregledate, stavite tastaturu sa čvrstom futrolom u položaj za pregledanje:




Tastatura se automatski isključuje kada stavite tastaturu sa čvrstom futrolom van položaja za kucanje.

### Vađenje tablet računara iz futrole

Da biste izvadili tablet uređaj iz čvrste futrole, savijte unazad jedan od uglova držača tablet računara:




Tako ćete osloboditi tablet računar:




### Spremanje tablet računara za putovanje

1. Ubacite tablet računar u držač za tablet.
2. Zatvorite tastaturu sa čvrstom futrolom:



## Indikatori – statusne lampice

Statusna lampica na tastaturi sa čvrstom futrolom pruža informacije o napajanju baterije i Bluetooth vezi:



Lampica	Opis
Treperi zeleno	Baterija se puni.
Zelena	Baterija je napunjena u potpunosti (100%).
Crvena	Baterija je pri kraju (manje od 10%). Napunite bateriju.
Treperi plavo	<b>Brzo:</b> Tastatura je vidljiva i spremna za uparivanje. <b>Sporo:</b> Tastatura pokušava da se ponovo poveže sa tablet računarom.
Svetli plavo	<i>Bluetooth</i> uparivanje ili ponovno povezivanje je uspešno izvršeno.

## Interventni tasteri



Nazad



Matična stranica za Android™



Promena aplikacija



Android meni



Obaveštenja



Pošta



Muzika



Prethodna numera



Reprodukuj/pauziraj



Sledeća numera



Utišavanje zvuka



Pojačavanje zvuka



Snimak ekrana



Provera baterije

Proverite status baterije na tastaturi



Prikaži sve aplikacije



Pretraga

Otkucajte ključne reči u traci za pretragu da biste pretražili kontakte, muziku, napomene, događaje, e-poštu, Web i još toga

## Funkcijski tasteri



Fn + Back = Esc



Fn + Alt = Glasovna pretraga  
Koristite glas za slanje poruka, upućivanje poziva i još toga



Fn + X = Isecanje



Fn + C = Kopiranje



Fn + V = Lepljenje




Fn + Taster za razmak =  
Promena jezika  
Menja jezik tastature



Fn + Provera baterije =  
Zaključavanje ekrana  
Zaključajte ili otključajte ekran tablet računara

**Napomena:** Da biste koristili neki funkcijski taster, pritisnite i zadržite taster **fn**, a zatim pritisnite jedan od gorenavedenih tastera.

## Punjenje baterije tastature



Ako je statusna lampica crvena, to znači da treba da se napuni baterija tastature sa čvrstom futrolom.

1. Uključite jedan kraj micro-USB kabla u port za punjenje, a drugi kraj u USB port na računaru.

Umesto toga, možete da upotrebite USB punjač koji obezbeđuje napajanje koje nije veće od 5 V – 500 mA.

Statusna lampica treperi u zelenoj boji dok se baterija puni.


2. Punite bateriju dok zelena statusna lampica ne prestane da treperi.

### Informacije o bateriji

- U potpunosti napunjena baterija obezbeđuje oko šest meseci korišćenja ako se tastatura koristi oko dva sata dnevno\*.
- Napunite bateriju ako statusna lampica na kratko zasvetli u crvenoj boji kada se uključi tastatura.
- Zatvorite tastaturu sa čvrstom futrolom kada je ne koristite da ne biste trošili bateriju.
- Tastatura automatski prelazi u režim spavanja ako se ne koristi određeni vremenski period dok je u položaju za kucanje. Pritisnite bilo koji taster da biste je probudili.
- Jedan minut punjenja može da obezbedi 2 sata upotrebe; približno 1,5 sat punjenja može da potpuno da napuni bateriju\*.

\* Stvarna dužina punjenja i trajanja baterije zavise od upotrebe, postavki i uslova u okruženju.

## Odlaganje baterije na kraju radnog veka proizvoda



1. Odvojite gornji poklopac tastature pomoću šrafcižera.
2. Isključite bateriju sa napajanja i izvadite je.
3. Odložite proizvod i bateriju u skladu sa lokalnim zakonima.

## Posetite podršku za proizvod

Tamo ćete pronaći dodatne informacije i podršku na mreži za svoj proizvod. Odvojite vreme da biste posetili podršku za proizvod i saznali nešto više o svojoj novoj *Bluetooth* tastaturi.

Pregledajte članke na mreži da biste pronašli pomoć za podešavanje, savete za korišćenje i informacije o dodatnim funkcijama. Ako vaša *Bluetooth* tastatura ima opcionalni softver, saznajte više o njegovim prednostima i kako može da vam pomogne da prilagodite proizvod.

Povežite se sa drugim korisnicima u našim forumima zajednice da biste potražili savet, postavili pitanje i delili rešenja.

U podršci za proizvod se nalazi veliki izbor sadržaja uključujući:

- Uputstva
- Rešavanje problema
- Zajednica za podršku
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o garanciji
- Rezervni delovi (kada su dostupni)

Idi u:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Rešavanje problema

### Tastatura ne radi




- Pritisnite bilo koji taster da biste probudili tastaturu iz režima spavanja.
- Isključite, a zatim uključite tastaturu.
- Napunite internu bateriju.  
Dodatne informacije potražite u odeljku „Punjenje baterije tastature“.
- Ponovo uspostavite *Bluetooth* vezu između tastature i tablet računara.
- Proverite da li je *Bluetooth* funkcija uključena na tablet računaru.  
Settings (Podešavanja) > *Bluetooth* > On (Uključi).
- Odaberite „TYPE-S Tab S2“ na meniju „Devices“ (Uređaji). Statusna lampica počinje neprekidno da svetli plavo kada se *Bluetooth* veza uspostavi.

## Kakvi su vaša utisci?


Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Odvojite malo vremena da nam kažete svoje mišljenje.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Spoznajte izdelek




1. Držalo tabličnega računalnika
2. Zaščitni ovitek
3. Bližnjične tipke
4. Tipkovnica
5. Lučka za *Bluetooth*<sup>®</sup> in stanje akumulatorja
6. Gumb za vzpostavitev povezave *Bluetooth*
7. Vrata za polnjenje mikro-USB
8. Kabel za polnjenje mikro-USB
9. Dokumentacija o izdelku




## Nastavitev tipkovnice keyboard case

### Uvod

1. Odprite tipkovnico keyboard case, poravnajte rob tabličnega računalnika z držalom za tablični računalnik in potisnite navzdol:



2. Premaknite tipkovnico keyboard case v položaj za tipkanje:




Tipkovnica se samodejno vklopi.

### Vzpostavljanje povezave s tabličnim računalnikom

Tipkovnica keyboard case se s tabličnim računalnikom poveže prek povezave *Bluetooth*. Ob prvi uporabi morate tipkovnico keyboard case seznaniti s tabličnim računalnikom.

Lučka stanja utripa modro in s tem nakazuje, da je tipkovnico mogoče odkriti, in da je pripravljena na seznanjanje s tabličnim računalnikom.



Ob prvem vklopu tipkovnice je tipkovnico mogoče odkriti še 15 minut.

Če lučka stanja zasveti rdeče, napolnite akumulator. Več informacij najdete v razdelku »Polnjenje akumulatorja tipkovnice«.


Seznanjanje tipkovnice keyboard case s tabličnim računalnikom:

1. Na tabličnem računalniku:
  - Prepričajte se, da je povezava *Bluetooth* vklopljena. Izberite Settings (Nastavitve) > *Bluetooth* > On (Vklopljeno).
  - V meniju Devices (Naprave) izberite »TYPE-S Tab S2«.
2. Če tablični računalnik zahteva kodo PIN, jo vnesite s tipkovnico (ne s tabličnim računalnikom).

Ob uspešno vzpostavljeni povezavi lučka stanja za kratek čas zasveti modro in se nato izklopi.

### Povezovanje z drugim tabličnim računalnikom

1. Premaknite tipkovnico keyboard case v položaj za tipkanje.
2. Preverite, ali je povezava *Bluetooth* v tabličnem računalniku vklopljena. Izberite Settings (Nastavitve) > *Bluetooth* > On (Vklopljeno).
3. Pritisnite gumb za vzpostavitev povezave *Bluetooth*:



Tipkovnico je mogoče odkriti 3 minute.

4. V meniju Devices (Naprave) izberite »TYPE-S Tab S2«.
5. Če tablični računalnik zahteva kodo PIN, jo vnesite s tipkovnico (ne s tabličnim računalnikom).

Ob uspešno vzpostavljeni povezavi lučka stanja za kratek čas zasveti modro in se nato izklopi.

## Uporaba tipkovnice keyboard case

### Dva položaja za ogled

Tipkovnica keyboard case ponuja dva položaja za ogled – enega za tipkanje in drugega za brskanje.

Za vnos besedila premaknite tipkovnico keyboard case v položaj za tipkanje in jo poravnajte z vgrajenim magnetom, da jo pritrdite:



Tipkovnica keyboard case se samodejno vklopi, ko jo premaknete v položaj za tipkanje.


Za brskanje premaknite tipkovnico keyboard case v položaj za brskanje:




Tipkovnica keyboard case se samodejno izklopi, ko jo premaknete iz položaja za tipkanje.

## Odstranjevanje tabličnega računalnika

Če želite odstraniti tablični računalnik iz ovitka s tipkovnico, enega od vogalnih držal tabličnega računalnika upognite nazaj:




Tako sprostite tablični računalnik:




## Shranjevanje tabličnega računalnika med potovanjem

1. Vstavite tablični računalnik v držalo tabličnega računalnika.
2. Zaprite tipkovnico keyboard case:












## Indikatorji lučke stanja








Lučke stanja tipkovnice keyboard case označujejo stanje napolnjenosti akumulatorja in povezave Bluetooth:







Lučka	Opis
Utripa zeleno	Akumulator se polni.
Zelena	Akumulator je povsem napolnjen (100%).
Rdeča	Akumulator je skoraj prazen (manj kot 10%). Znova napolnite akumulator.
Utripa modro	<b>Hitro:</b> Tipkovnica je v načinu za odkrivanje in je pripravljena na seznanjanje. <b>Počasi:</b> Tipkovnica poskuša znova vzpostaviti povezavo s tabličnim računalnikom.
Sveti modro	Seznanjanje ali ponovna vzpostavitev povezave <i>Bluetooth</i> je uspelo.




## Bližnjične tipke

-  **Nazaj**
-  **Domača stran Android™**
-  **Preklapljanje med aplikacijami**
-  **Meni Android**
-  **Obvestila**
-  **Pošta**
-  **Glasba**
-  **Prejšnji posnetek**
-  **Predvajanje/začasna zaustavitev**

-  **Naslednji posnetek**
-  **Znižanje glasnosti**
-  **Povišanje glasnosti**
-  **Posnetek zaslona**
-  **Preverjanje akumulatorja**  
Preveri stanje napolnjenosti akumulatorja tipkovnice
-  **Prikaz vseh aplikacij**
-  **Iskanje**  
Vtipkajte ključne besede v iskalno vrstico, da preiščete stike, glasbo, opombe, dogodke, pošto, splet in še več


## Funkcijske tipke

-  **Fn + Back = Esc**
-  **Fn + Alt = glasovno iskanje**  
S pomočjo glasu pošiljajte sporočila, opravljajte klice in še več
-  **Fn + X = Izreži**
-  **Fn + C = Kopiraj**

-  **Fn + V = Prilepi**
-  **Fn + preslednica = preklapljanje med jeziki**  
Spremeni jezik tipkovnice
-  **Fn + preverjanje akumulatorja = zaklepanje zaslona**  
zaklene ali odklene zaslon tabličnega računalnika

**Opomba:** Če želite izbrati funkcijsko tipko, pritisnite in zadržite tipko **fn** in nato pritisnite zgoraj navedeno tipko.

## Polnjenje akumulatorja tipkovnice



Če lučka stanja sveti rdeče, morate napolniti akumulator tipkovnice keyboard case.

1. En konec kabla mikro-USB vključite v vrata za polnjenje, drug konec pa v vrata USB na računalniku.

Uporabite lahko tudi polnilnik USB, če nazivna izhodna moč ne presega vrednosti 5 V/500 mA.

Med polnjenjem akumulatorja lučka stanja utripa zeleno.


2. Polnite akumulator, dokler lučka stanja ne zasveti zeleno.

### Informacije o akumulatorju

- Popolnoma napolnjen akumulator zagotavlja okoli šest mesecev uporabe, če tipkovnico uporabljate približno dve uri na dan\*.
- Akumulator napolnite, če lučka stanja po vklopu tipkovnice na kratko zasveti rdeče.
- Kadar tipkovnice keyboard case ne uporabljate, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če tipkovnice nekaj časa ne uporabljate v položaju za tipkanje, samodejno preklopi v način spanja. Za izhod iz stanja spanja pritisnite katero koli tipko.
- Ena minuta polnjenja lahko zagotovi do 2 uri uporabe; približno 1,5 ure polnjenja pa lahko zagotovi polno zmogljivost\*.

\* Dejanski čas polnjenja in življenjska doba baterije sta odvisna od uporabe, nastavitvev in pogojev v okolju.

## Odstranjevanje akumulatorjev ob koncu življenjske dobe



1. Odprite pokrov tipkovnice z izvijačem.
2. Prekinite povezavo akumulatorja z matično ploščo in odstranite akumulator.
3. Izdelek in akumulator zavržite v skladu s krajevnimi predpisi.

## Obiščite podporo za izdelke

V spletu so na voljo dodatne informacije in pomoč za vaš izdelek. Vzemite si trenutek za obisk strani podpore za izdelke in se podrobneje seznanite s svojo novo tipkovnico *Bluetooth*.

V spletnih člankih lahko najdete pomoč za nastavitve, nasvete za uporabo in informacije o dodatnih funkcijah. Če ima vaša tipkovnica *Bluetooth* dodatno programsko opremo, spoznajte njene prednosti in kako lahko z njo prilagodite svoj izdelek.

Če potrebujete nasvet, imate vprašanja ali želite deliti svoje rešitve z drugimi, se povežite s skupnostjo uporabnikov na našem forumu.

Na strani podpore za izdelke vaš čaka raznolika vsebina, ki vključuje:

- Vadnice
- Odpravljanje težav
- Podpora skupnosti
- Spletna dokumentacija
- Podrobnosti o garanciji
- Rezervni deli (če so na voljo)

Obiščite:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Odpravljanje težav

### Tipkovnica ne dela



- Pritisnite katero koli tipko, da prekinete stanje spanja tipkovnice.
- Tipkovnico izklopite in jo nato znova vklopite.
- Znova napolnite notranji akumulator. Več informacij najdete v razdelku »Polnjenje akumulatorja tipkovnice«.
- Ponovno vzpostavite povezavo *Bluetooth* med tipkovnico in tabličnim računalnikom.
- Preverite, ali je povezava *Bluetooth* v tabličnem računalniku vklopljena. (Settings (Nastavitve) > *Bluetooth* > On [Vklopljeno]).
- V meniju Devices (Naprave) na tabličnem računalniku izberite »TYPE-S Tab S2«. Po vzpostavitvi povezave *Bluetooth* lučka stanja zasveti modro.

## Kakšno je vaše mnenje?


Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Vzemite si nekaj časa, da nam poveste svoje mnenje.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Familiarizați-vă cu produsul




1. Suport tabletă
2. Carcasă de protecție
3. Taste rapide
4. Tastatură
5. Indicator luminos pentru Bluetooth® și baterie
6. Buton de conectare Bluetooth
7. Port de încărcare micro-USB
8. Cablu de încărcare micro-USB
9. Documentație produs




## Instalarea carcasei pentru tastatură

### Noțiuni de bază

1. Deschideți carcasa pentru tastatură, asigurați-vă că marginea tabletei este aliniată cu suportul tabletei și apăsați în jos:



2. Deplasați carcasa pentru tastatură în poziția de tastare:




Tastatura pornește automat.

### Stabilirea conexiunii cu tableta

Carcasa pentru tastatură se conectează la tabletă prin *Bluetooth*. Când utilizați carcasa pentru tastatură pentru prima dată, trebuie să îl asociați cu tableta.

Indicatorul luminos de stare se aprinde intermitent în albastru pentru a indica faptul că tastatura poate fi descoperită și că este pregătită pentru asocierea cu tableta.



Când porniți tastatura pentru prima dată, aceasta poate fi descoperită timp de 15 minute.

Dacă indicatorul luminos de stare devine roșu, încărcați bateria. Pentru mai multe informații, consultați „Încărcarea bateriei tastaturii”.

Pentru a asocia carcasa pentru tastatură cu tableta:

1. Pe tabletă:


- Asigurați-vă că funcția *Bluetooth* este pornită. Selectați Settings (Setări) > *Bluetooth* > On (Pornit).
- Din meniul Devices (Dispozitive), selectați „TYPE-S Tab S2”.

2. Dacă tableta solicită un PIN, introduceți-l utilizând tastatura (nu cea de pe tabletă).

După realizarea conexiunii, indicatorul luminos de stare rămâne aprins constant pentru o scurtă perioadă de timp, apoi se stinge.

## Conectarea la o altă tabletă

1. Deplasați carcasa pentru tastatură în poziția de tastare,
2. Pe tabletă, asigurați-vă că funcția *Bluetooth* este pornită. Selectați Settings (Setări) > *Bluetooth* > On (Pornit).
3. Apăsați pe butonul de conectare *Bluetooth*:



Tastatura este vizibilă pentru 3 minute.

4. Din meniul Devices (Dispozitive), selectați „TYPE-S Tab S2”.
5. Dacă tableta solicită un PIN, introduceți-l utilizând tastatura (nu cea de pe tabletă).  
După realizarea conexiunii, indicatorul luminos de stare rămâne aprins constant pentru o scurtă perioadă de timp, apoi se stinge.

## Utilizarea carcasei pentru tastatură

### **Două poziții de vizualizare**

Carcasa pentru tastatură oferă două poziții de vizualizare: una pentru tastare, iar cealaltă pentru răsfoire.

Pentru a tasta, deplasați carcasa pentru tastatură în poziția de tastare, aliniind-o cu magnetul încorporat pentru a o fixa:



Tastatura pornește automat când deplasați carcasa pentru tastatură în poziția de tastare.


Pentru a răsfoi, plasați carcasa pentru tastatură în poziția de răsfoire:




Tastatura se oprește automat când deplasați carcasa pentru tastatură în afara poziției de tastare.

### **Detășarea tabletei**

Pentru a detașa tableta de pe carcasa pentru tastatură, îndoiți spre spate unul din colțurile suportului pentru tabletă:




Tableta se eliberează:




### **Depozitarea tabletei pentru transport**

1. Introduceți tableta în suportul pentru tabletă.
2. Închideți carcasa pentru tastatură.












## Indicatoarele luminoase de stare








Indicatorul luminos de stare al carcasei pentru tastatură furnizează informații despre alimentarea bateriei și despre conexiunea Bluetooth:










Indicator luminos	Descriere
Verde intermitent	Bateria se încarcă.
Verde	Bateria este complet încărcată (100%).
Roșu	Nivelul de încărcare a bateriei este redus (mai puțin de 10%). Reîncărcați bateria.
Albastru intermitent	<b>Rapid:</b> Tastatura este în modul descoperire, pregătită pentru asociere. <b>Lent:</b> Tastatura încearcă să se reconecteze la tabletă.
Albastru constant	Asocierea sau reconectarea <i>Bluetooth</i> s-a efectuat cu succes.

## Taste rapide

-  **Înapoi**
-  **Pagina de pornire Android™**
-  **Comutare aplicații**
-  **Meniul Android**
-  **Notificări**
-  **E-mail**
-  **Muzică**
-  **Pista anterioară**
-  **Redare/Pauză**


-  **Piesa următoare**
-  **Micșorare volum**
-  **Mărire volum**
-  **Captură de ecran**
-  **Verificarea bateriei**  
Verificați starea bateriei tastaturii
-  **Afișarea tuturor aplicațiilor**
-  **Căutare**  
Tastați cuvinte cheie în bara de căutare pentru contacte, muzică, note, evenimente, e-mail, web și mai multe

## Taste funcționale

-  **Fn + Înapoi = Esc**
-  **Fn + Alt = Căutare vocală**  
Utilizați vocea pentru a trimite mesaje, pentru a efectua apeluri și mai multe
-  **Fn + X = Tăiere**
-  **Fn + C = Copiere**
-  **Fn + V = Lipire**
-  **Fn + Bară de spațiu = Comutare limbă**  
Comută limba tastaturii
-  **Fn + Verificare baterie = Blocare ecran**  
Blocăți sau deblocați ecranul tabletei

**Notă:** Pentru a selecta o tastă funcțională, apăsați lung tasta **fn**, apoi apăsați tasta indicată mai sus.

## Încărcarea bateriei tastaturii



Dacă indicatorul luminos de stare este roșu, bateria carcasei pentru tastatură trebuie încărcată.

1. Cuplați un capăt al cablului micro-USB în portul de încărcare, iar celălalt capăt într-un port USB al computerului.

Alternativ, puteți utiliza un încărcător USB cu o putere de ieșire nominală maximă de 5 V - 500 mA.

În timpul încărcării bateriei, indicatorul luminos de stare se aprinde intermitent în verde.


2. Încărcați bateria până când indicatorul luminos de stare devine verde constant.

### Informații despre baterie

- O baterie complet încărcată oferă aproximativ șase luni de utilizare când tastatura este folosită aproximativ două ore pe zi\*.
- Încărcați bateria dacă indicatorul luminos de stare se aprinde scurt în roșu după pornirea tastaturii.
- Când nu utilizați carcasa pentru tastatură, închideți-o pentru a economisi energia bateriei.
- În poziția de tastare, dacă tastatura nu este utilizată o perioadă de timp, aceasta trece automat în modul repaus. Apăsăți orice tastă pentru a o reactiva.
- Un minut de încărcare poate oferi 2 ore de utilizare; aproximativ 1,5 ore de încărcare pot oferi alimentare completă\*.

\* Încărcarea efectivă și durata reală de viață a bateriei variază în funcție de utilizare, de setări și de condițiile de mediu.

## Aruncarea bateriilor la sfârșitul duratei de viață a produsului



1. Deschideți capacul superior cu o șurubelniță.
2. Detașați și scoateți bateria de pe placa de circuite.
3. Aruncați produsul și bateria în conformitate cu legislația locală.

## Vizitați Centrul pentru produse

Pentru produsul dvs. există mai multe informații și asistență online. Acordați un moment vizitării Centrului pentru produse pentru a afla mai multe despre noua dvs. tastatură *Bluetooth*.

Răsfoiți articolele online pentru ajutor privind configurarea, sfaturi de utilizare și informații despre funcțiile suplimentare. Dacă tastatura dvs. *Bluetooth* vine cu software opțional, aflați despre avantajele și modul în care vă poate ajuta să personalizați produsul.

Conectați-vă cu alți utilizatori din Forumurile comunității noastre pentru a obține îndrumare, pentru a pune întrebări și pentru a împărtăși soluții.

În Centrul pentru produse, veți găsi o gamă largă de conținut, inclusiv:

- Tutoriale
- Depanare
- Asistență din partea comunității
- Documentație online
- Informații despre garanție
- Piese de schimb (unde sunt disponibile)

Accesați:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Depanare

### Tastatura nu funcționează

- Apăsăți orice tastă pentru a scoate tastatura din modul repaus.
- Opriți și reporniți tastatura.
- Reîncărcați bateria internă. Pentru mai multe informații, consultați „Încărcarea bateriei tastaturii”.
- Restabiliți conexiunea *Bluetooth* între tastatură și tabletă.
- Pe tabletă, asigurați-vă că funcția *Bluetooth* este pornită. (Settings (Setări) > *Bluetooth* > On (Pornit)).
- Din meniul Devices (Dispozitive) al tabletei, selectați „TYPE-S Tab S2”. După stabilirea conexiunii *Bluetooth*, indicatorul luminos de stare se aprinde în albastru constant.


## Ce părere aveți?

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.



Acordați-ne un minut pentru a ne spune părerea dvs.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## Ürününüzü tanıyın




1. Tablet bilgisayar tutucu
2. Koruyucu çanta
3. Hızlı erişim tuşları
4. Klavye
5. Bluetooth® ve pil durumu ışığı
6. Bluetooth bağlantı düğmesi
7. Mikro USB şarj bağlantı noktası
8. Mikro USB şarj kablosu
9. Ürün belgeleri




## Klavyeli kılıfı kurma

### Başlarken

1. Klavyeli kılıfı açın, tablet bilgisayarınızın kenarını tablet tutucusu ile aynı hizaya getirin ve aşağıya doğru itin:



2. Klavyeli kılıfı yazma pozisyonuna getirin:




Klavye otomatik olarak açılır.

### Tablet bilgisayarınızla bağlantı kurma

Klavyeli kılıf, tablet bilgisayarınıza *Bluetooth* bağlantısı üzerinden bağlanır. Klavyeli kılıfı ilk kez kullandığınızda tablet bilgisayarınızla eşleştirmeniz gerekir.

Klavyenin bulunabilir ve tablet bilgisayarınızla eşleştirilmeye hazır olduğunu göstermek için durum ışığı mavi renkte yanıp söner.



Klavyeyi açtığınızda 15 dakika boyunca bulunabilir halde kalır.

Durum ışığı kırmızıya dönerse pili şarj edin. Daha fazla bilgi için “Klavye pilini şarj etme” bölümüne bakın.


Klavyeli kılıfınızı tablet bilgisayarınızla eşleştirmek için:

1. Tablet bilgisayarınızda:
  - *Bluetooth* özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayarlar > *Bluetooth* > Açık öğelerini seçin.
  - Aygıtlar menüsünden “TYPE-S Tab S2” öğesini seçin.
2. Tablet bilgisayarınız PIN isterse klavyeyi kullanarak girin (tablet bilgisayarınızdan girmeyin).

Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

### **Başka bir tablet bilgisayara bağlanma**

1. Klavyeli kılıfı yazma pozisyonuna getirin.
2. Tablet bilgisayarınızın *Bluetooth* özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayarlar > *Bluetooth* > Açık öğelerini seçin.
3. *Bluetooth*'a bağlan düğmesine basın:



Klavye, 3 dakika süreyle bulunabilir durumdadır.

4. Aygıtlar menüsünden “TYPE-S Tab S2” öğesini seçin.
5. Tablet bilgisayarınız PIN isterse klavyeyi kullanarak girin (tablet bilgisayarınızdan girmeyin).

Bağlantı başarıyla sağlandıktan sonra durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

## Klavyeli kılıfı kullanma

### İki görüntüleme pozisyonu


Klavyeli kılıf iki görüntüleme pozisyonu sağlar; biri yazmak diğeri tarama yapmak içindir.

Yazmak için, klavyeli kılıfı yerleşik mıknatıs ile sabitlemek amacıyla hizalayıp yazma pozisyonuna getirin:



Klavyeli kılıfı yazma pozisyonuna getirdiğinizde, klavye otomatik olarak açılır.


İnternet'te gezinmek için klavyeli kılıfı tarama pozisyonuna getirin:




Klavyeli kılıfı yazma pozisyonundan çıkardığınızda, klavye otomatik olarak kapanır.

### Tablet bilgisayarınızı çıkarma

Tablet bilgisayarınızı kılıftan çıkarmak için tablet tutucunun köşelerinden birini geriye doğru bükün:




Tablet bilgisayarınız serbest kalır:




### Tablet bilgisayarınızı seyahat amaçlı saklama

1. Tablet bilgisayarınızı tablet tutucuya yerleştirin.
2. Klavyeli kılıfı kapatın:



## Durum ışığı göstergeleri

Klavyeli kılıfınızın durum ışığı pil gücü ve Bluetooth bağlantısı hakkında bilgiler sağlar:



İşık	Açıklama
Yanıp sönen yeşil	Pil şarj oluyor.
Yeşil	Pil tamamen şarj oldu (%100).
Kırmızı	Pil gücü düşük (%10'dan az). Pili şarj edin.
Yanıp sönen mavi	<b>Hızlı:</b> Klavye bulunabilir moda ve eşleştirmeye hazır. <b>Yavaş:</b> Klavyeniz tablet bilgisayarınıza bağlanmaya çalışmaktadır.
Sabit mavi	<i>Bluetooth</i> eşleştirme veya yeniden bağlanma başarılı.

## Hızlı erişim tuşları

**Geri****Android™ giriş sayfası****Uygulamalar arasında geçiş yapma****Android menüsü****Bildirimler****Posta****Müzik****Önceki parça****Yürüt/Duraklat****Sonraki parça****Sesi azaltma****Sesi artırma****Ekran görüntüsü****Pil kontrolü**

Klavyenin pil durumunu kontrol edin

**Tüm uygulamaları göster****Arama**

Kişiler, müzikler, notlar, etkinlikler, posta, web ve daha fazlasında arama yapmak için arama çubuğuna anahtar kelimeler yazın


## İşlev tuşları

**Fn + Back = Esc****Fn + Alt = Sesli arama**  
Mesaj göndermek, arama yapmak ve daha fazlası için sesinizi kullanın**Fn + X = Kes****Fn + C = Kopyala****Fn + V = Yapıştır****Fn + Boşluk çubuğu = Dil geçişi**  
Klavye dilleri arasında geçiş yapar**Fn + Pil kontrolü = Ekran kilidi**

Tablet bilgisayarın ekranını kilitleyin veya kilidi açın

**Not:** Bir işlev tuşu seçmek için **fn** tuşunu basılı tutun ve yukarıda gösterilen tuşa basın.

## Klavye pilini şarj etme



Durum ışığı kırmızıysa klavyeli kılıfın şarj edilmesi gerekir.

1. Mikro USB kablonun bir ucunu şarj bağlantı noktasına, diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.

Alternatif olarak güç çıkışı 5 V - 500 mA değerinden yüksek olmayan bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

Pil şarj olurken durum ışığı yeşil renkte yanıp söner.


2. Pili durum ışığı yeşil olana kadar şarj edin.

## Pil bilgileri

- Klavye günde yaklaşık iki saat kullanıldığında, tamamen şarj olmuş bir pil yaklaşık altı ay boyunca kullanılabilir\*.
- Klavye açıldıktan sonra durum ışığı kısa bir süre kırmızıya dönerse pili şarj edin.
- Kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için klavyeli kılıfı kapatın.
- Yazma pozisyonunda bir süre kullanılmazsa klavye otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.
- Bir dakika şarj ederek 2 saatlik kullanım ömrü elde edebilirsiniz; yaklaşık 1,5 saatte tam olarak şarj edilebilir\*.

\* Şarj süresi ve pil ömrü kullanıma, ayarlara ve ortam koşullarına bağlı olarak değişir.

## Ürün ömrü sona erdiğinde pillerin atılması



1. Klavyenin üst kapağını tornavidayla açın.
2. Pili devre kartından sökü� çıkarın.
3. Ürünü ve pilini yerel yasalara uygun şekilde atın.

## Ürün Desteđi'ni ziyaret edin

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni *Bluetooth* klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteđi'ni ziyaret edin.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları ve ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. *Bluetooth* klavyenizde isteđe bađlı yazılım bulunuyorsa faydaları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili olarak bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diđer kullanıcılarla bađlantı kurun.

Ürün Desteđi'nde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluđu
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (mevcut olduđuunda)

Şu adrese gidin:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## Sorun giderme

### **Klavye çalışmıyor**

- Klavyeyi uyku modundan çıkarmak için herhangi bir tuşa basın.
- Klavyeyi kapalı ve arkasından açık duruma getirin.
- Dahili pili şarj edin. Daha fazla bilgi için “Klavye pilini şarj etme” bölümüne bakın.
- Klavye ile tablet bilgisayarınız arasındaki *Bluetooth* bağlantısını yeniden kurun.
- Tablet bilgisayarınızda *Bluetooth* özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. (Ayarlar > *Bluetooth* > Açık).
- Tablet bilgisayarınızdaki Aygıtlar menüsünden “TYPE-S Tab S2” öğesini seçin. *Bluetooth* bağlantısı kurulduğunda durum ışığı maviye döner.


## Ne düşünüyorsunuz?

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

تعرّف على المنتج




1. حامل الجهاز اللوحي
2. حقيبة واقية
3. مفاتيح التشغيل السريعة
4. لوحة المفاتيح
5. Bluetooth® مصباح حالة البطارية
6. زر اتصال Bluetooth
7. منفذ شحن Micro-USB
8. كابل شحن Micro-USB
9. وثائق المنتج




## إعداد حقيبة لوحة المفاتيح

### بدء الاستخدام

1. افتح حقيبة لوحة المفاتيح، ثم تأكد من محاذاة حافة الجهاز اللوحي مع حامل الجهاز اللوحي واضغط لأسفل:



2. حرك حقيبة لوحة المفاتيح إلى وضع الكتابة:




لوحة المفاتيح تعمل تلقائياً.

### إنشاء اتصال بالجهاز اللوحي

يتم توصيل حقيبة لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي عبر اتصال **Bluetooth**. عند استخدام حقيبة لوحة المفاتيح لأول مرة، يتعين إقرانها بالجهاز اللوحي.

يوميض مصباح الحالة باللون الأزرق للإشارة إلى أن لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف وأنها جاهزة للإقران بالجهاز اللوحي.




تبقى لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 15 دقيقة عند تشغيلها لأول مرة.

إذا كان مصباح الحالة مضيئاً باللون الأحمر، فاشحن البطارية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "شحن بطارية لوحة المفاتيح".

### الاتصال بجهاز لوحي آخر

1. حرّك حقيبة لوحة المفاتيح إلى وضع الكتابة.
2. على جهازك اللوحي، تأكد من تشغيل Bluetooth.
3. اضغط على زر اتصال Bluetooth:



4. حدد "TYPE-S Tab S2" من قائمة الأجهزة.
  5. إذا طلب جهازك اللوحي إدخال رمز PIN، فأدخله باستخدام لوحة المفاتيح (لا يتم ذلك عن طريق جهازك اللوحي).
- بعد إنشاء الاتصال بطريقة صحيحة، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

إقران حقيبة لوحة المفاتيح بالجهاز اللوحي:

1. على الجهاز اللوحي:
    - تأكد من تشغيل Bluetooth. حدد الإعدادات < Bluetooth > تشغيل.
    - حدد "TYPE-S Tab S2" من قائمة الأجهزة.
  2. إذا طلب جهازك اللوحي إدخال رمز PIN، فأدخله باستخدام لوحة المفاتيح (لا يتم ذلك عن طريق جهازك اللوحي).
- بعد إنشاء الاتصال بطريقة صحيحة، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

## استخدام حقيبة لوحة المفاتيح وضعا الرؤية

للاستعراض، حرّك حقيبة لوحة المفاتيح إلى وضع  
الاستعراض:



يتم إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح تلقائيًا عند قيامك بتحريك  
حقيبة لوحة المفاتيح إلى خارج الكتابة.


توفر حقيبة لوحة المفاتيح وضعين للرؤية – وضع للكتابة  
وأخر للاستعراض.  
للكتابة، حرّك حقيبة لوحة المفاتيح إلى وضع الكتابة عن  
طريق محاذاتها بالمغناطيس المدمج لتأمينها:




تعمل لوحة المفاتيح تلقائيًا عند قيامك بتحريك حقيبة لوحة  
المفاتيح إلى وضع الكتابة.

### فصل الجهاز اللوحي

لفصل جهازك اللوحي من الحقيبة، اثن مرة أخرى أحد طرفي حامل الجهاز اللوحي:




يتم حينها فصل الجهاز اللوحي:




### تخزين الجهاز اللوحي عند السفر

1. قم بتركيب الجهاز اللوحي في حامل الجهاز اللوحي.
2. أغلق حقيبة لوحة المفاتيح:



مؤشرات مصباح الحالة

يوفر ضوء حالة حقيبة لوحة المفاتيح معلومات عن طاقة البطارية واتصال Bluetooth:










المصباح	الوصف
أخضر وامض	البطارية قيد الشحن.
أخضر	البطارية مشحونة تمامًا (١٠٠٪).
أحمر	طاقة البطارية منخفضة (أقل من ١٠٪). أعد شحن البطارية.
أزرق وامض	سريع: لوحة المفاتيح في وضع الاكتشاف وجاهزة للإقران. بطيء: تحاول لوحة المفاتيح إعادة الاتصال بالجهاز اللوحي.
أزرق ثابت	تم إقران Bluetooth أو إعادة الاتصال بنجاح.

## مفاتيح التشغيل السريعة


المقطع التالي		رجوع	
خفض مستوى الصوت		صفحة Android™ الرئيسية	
رفع مستوى الصوت		تبديل التطبيقات	
لقطة الشاشة		قائمة Android	
التحقق من البطارية		الإشعارات	
التحقق من حالة شحن بطارية لوحة المفاتيح		البريد	
إظهار جميع التطبيقات		الموسيقى	
بحث		المادة المسجلة السابقة	
كتابة الكلمات الأساسية في شريط البحث		تشغيل/إيقاف مؤقت	
لجهات الاتصال وملفات الموسيقى والملاحظات			
والأحداث والبريد والويب وغير ذلك المزيد			

## مفاتيح التشغيل

لصق = Fn + V		Fn + Back = Esc	
تبديل اللغة = Fn + Spacebar		البحث الصوتي = Fn + Alt	
تبديل لغة لوحة المفاتيح		استخدام صوتك لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات وغير ذلك الكثير	
قفل الشاشة = Fn + Battery check		قص = Fn + X	
قفل شاشة الجهاز اللوحي أو إلغاء قفلها		نسخ = Fn + C	

ملاحظة: لتحديد أحد مفاتيح الوظائف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **fn**، ثم اضغط على المفتاح الموضح أعلاه.

## شحن بطارية لوحة المفاتيح



### معلومات البطارية

- تمنح البطارية المشحونة بالكامل ستة أشهر من الاستخدام عند استخدام لوحة المفاتيح لمدة ساعتين تقريبًا بشكل يومي\*.
- اشحن البطارية في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر لفترة وجيزة بعد تشغيل لوحة المفاتيح.
- عند عدم الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل حقيبة لوحة المفاتيح للحفاظ على الطاقة.
- تدخل لوحة المفاتيح وضع السكون تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها لفترة وجيزة في وضع الكتابة. اضغط على أي مفتاح للخروج من وضع السكون.
- دقيقة واحدة من الشحن يمكنها أن توفر ساعتين من الاستخدام؛ وحوالي 1.5 ساعة من الشحن يمكنها أن توفر الطاقة الكاملة للجهاز\*.

في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر، يلزم شحن بطارية حقيبة لوحة المفاتيح.

1. صل أحد طرفي كابل micro-USB بمنفذ الشحن والطرف الآخر بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام شاحن USB يقوم بتوفير معدل إخراج طاقة لا يزيد عن 5 فولت – 500 ميلي أمبير.

يومض مصباح الحالة باللون الأخضر أثناء شحن البطارية.

2. اشحن البطارية حتى يضيء مصباح الحالة باللون الأخضر الثابت.

\* يختلف عمر البطارية والشحن الحقيقي حسب الاستخدام والإعدادات والظروف البيئية.

التخلص من البطارية عند نهاية العمر الافتراضي للمنتج

تفضل بزيارة مركز دعم المنتجات

فيهاك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عبر الإنترنت عن المنتج. نستاذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز دعم المنتجات لمعرفة المزيد من المعلومات حول لوحة مفاتيح *Bluetooth* الجديدة.

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية. إذا كانت لوحة مفاتيح *Bluetooth* تتطلب برامج إضافية، فيإمكانك التعرف على ميزاتها وكيف يمكنها مساعدتك على تخصيص المنتج.


تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتشارك الحلول.

في مركز دعم المنتجات، ستجد مجموعة واسعة من المحتويات تتضمن:

- البرامج التعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

انتقل إلى:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)



1. انزع Keyboard Cover باستخدام مفك.
2. افصل البطارية من لوحة الدوائر الكهربائية ثم أزل البطارية.
3. تخلى من المنتج لديك وبطاريته بما يتوافق مع القوانين المعمول بها محلياً.

ما رأيك؟

شكراً لشرائك منتجنا.  
نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا  
عن رأيك بالمنتج.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة المفاتيح لا تعمل

- اضغط على أي مفتاح لإخراج لوحة المفاتيح من وضع السكون.
- أوقف تشغيل لوحة المفاتيح، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- أعد شحن البطارية الداخلية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "شحن بطارية لوحة المفاتيح".
- أعد إنشاء اتصال *Bluetooth* بين لوحة المفاتيح والجهاز اللوحي.
- على جهازك اللوحي، تحقق من تشغيل *Bluetooth*. (الإعدادات < *Bluetooth* < تشغيل).
- اختر "TYPE-S Tab S2" من قائمة الأجهزة على جهازك اللوحي. يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت عند إنشاء اتصال *Bluetooth*.

## הכר את המוצר


1. מחזיק הטאבלט
2. כיסוי הגנה
3. מקשים חמים
4. מקלדת
5. נורית מצב Bluetooth® וסוללה
6. לחצן חיבור Bluetooth
7. חיבור טעינה Micro-USB
8. כבל טעינה Micro-USB
9. תיעוד מוצר



### יצירת חיבור עם הטאבלט שלך

כיסוי המקלדת מתחבר לטאבלט באמצעות חיבור Bluetooth. בפעם הראשונה שנעשה שימוש בכיסוי המקלדת, יש ליצור את החיבור עם הטאבלט.

נורית המצב תהבהב בכחול כדי לציין שהמקלדת נמצאת במצב זיהוי ומוכנה לחיבור עם הטאבלט.




בפעם הראשונה שמדליקים את המקלדת היא נשארת במצב זיהוי למשך 15 דקות. אם נורית המצב נדלקת באדום, יש לטעון את הסוללה. למידע נוסף, ראה "טעינת סוללת המקלדת".


### התקנת כיסוי המקלדת

#### תחילת עבודה

1. פתח את כיסוי המקלדת, ודא שקצה הטאבלט ממוקם מול תושבת הטאבלט ולחץ אותו כלפי מטה:




2. העבר את כיסוי המקלדת למצב הקלדה:



המקלדת תידלק באופן אוטומטי.

### חיבור לטאבלט אחר

1. העבר את כיסוי המקלדת למצב הקלדה.
2. בטאבלט, ודא שה-Bluetooth פועל.  
בחר הגדרות < Bluetooth > פעיל.
3. לחץ על לחצן חיבור Bluetooth:



- המקלדת תיכנס למצב המאפשר זיהוי למשך 3 דקות.
4. בחר את "TYPE-S Tab S2" מתפריט המכשירים.
  5. אם הטאבלט דורש קוד PIN, הזן אותו באמצעות המקלדת (לא בטאבלט).  
לאחר ביצוע החיבור, נורית המצב תידלק בכחול לזמן קצר ואז תכבה.

לחיבור כיסוי המקלדת לטאבלט:

1. בטאבלט:
  - ודא שה-Bluetooth פועל. בחר הגדרות < Bluetooth > פעיל.
  - בחר את "TYPE-S Tab S2" מתפריט המכשירים.
2. אם הטאבלט דורש קוד PIN, הזן אותו באמצעות המקלדת (לא בטאבלט).  
לאחר ביצוע החיבור, נורית המצב תידלק בכחול לזמן קצר ואז תכבה.

## שימוש בכיסוי המקלדת

### שני מצבי צפייה

כיסוי המקלדת מאפשר שני מצבי צפייה – הקלדה ודפדוף.

כדי להקליד, העבר את כיסוי המקלדת למצב הקלדה ומקם אותו מול המגנט המובנה כדי לקבע אותו למקומו:

כדי לדפדף, הנח את כיסוי המקלדת במצב דפדוף:




המקלדת נכבית באופן אוטומטי כאשר מוציאים את כיסוי המקלדת ממצב הקלדה.



המקלדת נדלקת באופן אוטומטי כאשר מעבירים את כיסוי המקלדת למצב הקלדה.


### אחסון הטאבלט בניסיעות

1. הכנס את ה-iPad לתושבת הטאבלט.
2. סגור את כיסוי המקלדת:




### ניתוק הטאבלט

כדי לנתק את הטאבלט מהכיסוי, כופף לאחור את אחת מפינות תושבת הטאבלט:




הטאבלט משוחרר כעת:



### מחווני נורית מצב

נורית המצב של כיסוי המקלדת מספקת מידע על מצב הסוללות וחיבור ה-Bluetooth:



נורית	תיאור
נורית ירוקה מהבהבת	הסוללה נטענת.
אור ירוק	הסוללה טעונה במלואה (100%).
אור אדום	עוצמת הסוללה נמוכה (פחות מ-10%). יש לטעון את הסוללה.
נורית כחולה מהבהבת	<b>מהר:</b> המקלדת נמצאת במצב זיהוי, מוכנה לחיבור. <b>לאט:</b> המקלדת מנסה להתחבר מחדש לטאבלט.
נורית כחולה קבועה	ההתאמה או החיבור מחדש ל-Bluetooth עברו בהצלחה.


## מקשים חמים

מעבר לרצועה הבאה 


הנמכת עוצמת קול 

הגברת עוצמת קול 


צילום מסך 

בדיקת מצב סוללה  
בדיקת המצב של סוללת המקלדת 

הצג את כל היישומים 

חפש  
הקלד מילות מפתח בסרגל החיפוש  
לאיתור אנשי קשר, מוזיקה, פתקים,  
אירועים, דואר, אינטרנט ועוד 

$V = Fn + V$  = הדבק 

$Fn + מקש רווח =$  החלף שפה  
החלפת שפת המקלדת 

$Fn +$  בדיקת סוללה = נעילת מסך  
נעילה או שחרור מסך הטאבלט 

אחורה 

דף הבית Android™ 


החלפת יישומים 

תפריט Android 

התראות 


דואר 


מוזיקה 


מעבר לרצועה קודמת 


השמעה/השהיה 

## מקשי פונקציות

יציאה =  $Fn + Back$  


$Fn + Alt =$  חיפוש קולי  
השתמש בקולך כדי לשלוח הודעות,  
לבצע שיחות ועוד 

$Fn + X =$  חתוך 

$Fn + C =$  העתק 

הערה: לבחירת מקש פונקציה, לחץ והחזק את מקש **fn**, ואז לחץ על המקש הנוסף כפי שצוין לעיל.

## טעינת סוללת המקלדת



### מידע לגבי הסוללה

- סוללה טעונה במלואה תספיק לכשישה חודשי הפעלה בשימוש של כשעתיים ביום במקלדת.\*
- הטען את הסוללה אם נורית המצב הופכת אדומה לזמן קצר לאחר הדלקת המקלדת.
- כשהמקלדת אינה בשימוש, סגור את כיסוי המקלדת כדי לשמור על עוצמת הסוללה.
- כאשר המקלדת אינה בשימוש במצב הקלדה לפרק זמן מסוים, היא נכנסת למצב שינה. לחץ על אחד המקשים כדי להוציא אותה ממצב שינה.
- דקת טעינה יכולה לספק שעתיים של שימוש; כ-1.5 שעות של טעינה יכולה לספק טעינה מלאה.\*

אם נורית המצב אדומה יש להטעין את סוללת כיסוי המקלדת.

1. חבר קצה אחד של כבל ה-micro USB ליציאת המטען ואת הקצה השני ליציאת ה-USB במחשב.

לחילופין, ניתן להשתמש במטען USB בתנאי שקצב מתח לא יעלה על 5 וולט - 500 מילי-אמפר.

נורית המצב תהבהב בירוק בעת טעינת הסוללה.

2. טען את הסוללה עד שנורית המצב תידלק בירוק קבוע.

\* טעינה בפועל וחיי הסוללה משתנים בהתאם לשימוש, להגדרות ולתנאי הסביבה.

## בקר באתר התמיכה של המוצר

ניתן למצוא באינטרנט מידע נוסף ותמיכה מקוונת במוצר. קח לך רגע לבקר באתר התמיכה של המוצר כדי ללמוד עוד על מקלדת ה-Bluetooth החדשה שלך.

עיין במאמרים מקוונים לעזרה בנושא התקנה, עצות שימוש ומידע על תכונות נוספות. אם יש למקלדת ה-Bluetooth שלך תוכנה אופציונלית, למד על יתרונותיה ועל האופן בו היא יכולה לסייע לך להתאים את המוצר לצרכיך.

להתייעצויות, שאלות ושיתוף פתרונות התחבר למשתמשים אחרים בפורומים שלנו.


באתר התמיכה הטכנית, תוכל למצוא מבחר רחב של תכנים, לרבות:

- הדרכות
- אינור ופתרון תקלות
- קהילת תמיכה
- תיעוד מקוון
- מידע לגבי אחריות
- חלקי חילוף (במידה וקיימים)

עבור אל:

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

## השלת הסוללה בסוף חיי המוצר



1. חלץ את הכיסוי העליון של המקלדת בעזרת מברג.
2. נתק את הסוללה מהלוח הראשי והוצא אותה מהמכשיר.
3. השלך את המוצר והסוללה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.

## מה דעתך?

אנו מודים לך על רכישת המוצר.  
נשמח אם תוכל להקדיש דקה מזמנך כדי  
לספר לנו מה דעתך עליו.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

## איתור ופתרון תקלות

### המקלדת לא עובדת

- לחץ על אחד המקשים כדי להוציא את המקלדת ממצב שינה.
- כבה והדלק את המקלדת.
- טען את הסוללה הפנימית. למידע נוסף, ראה "טעינת סוללת המקלדת".
- צור מחדש את חיבור ה-Bluetooth בין המקלדת לטאבלט.
- בטאבלט, ודא שה-Bluetooth פועל. (הגדרות < Bluetooth < פעיל).
- בחר את "TYPE-S Tab S2" מתפריט המכשירים בטאבלט. לאחר יצירת חיבור ה-Bluetooth, נורית המצב תידלק בכחול קבוע.



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

[www.logitech.com/support/type-s-tab-s2](http://www.logitech.com/support/type-s-tab-s2)

© 2015 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Samsung and Galaxy are registered trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. Android is a trademark of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000691.002