



CREATE

Backlit Keyboard Case with Smart Connector
for iPad Pro

Setup Guide




by Logitech

Contents

English	3
简体中文	10
繁體中文	18
한국어	25
Indonesia.	32

Know your product



1. iPad Pro holder
2. iPad Pro power button
3. iPad Pro volume up and down
4. Smart Connector
5. Magnetic iPad dock
6. Shortcut keys
7. Keyboard

Setting up the keyboard case

Inserting your iPad Pro into the holder


1. Open the keyboard case and insert the long side of your iPad Pro into the iPad holder. Make sure that the side with the Smart Connector is pointing towards the keyboard:



2. Push the iPad Pro directly into the corners:




3. Press the iPad Pro down until it clicks into place in the iPad holder:



Using your iPad Pro

Opening your iPad Pro

When you want to start using your iPad Pro, open the cover holding the iPad using the cut-outs on either side:



Auto wake/sleep

Opening the keyboard case wakes your iPad Pro.

Closing the keyboard case puts your iPad Pro into sleep mode.

The keyboard connects to the iPad Pro automatically and will light up when a successful connection is established:




The keyboard is instantly connected to the iPad Pro and receives power from the iPad Pro.

Two viewing positions


The keyboard case provides two viewing positions—one for typing and another for browsing.

For typing mode, place the iPad on the magnetic iPad dock so that the Smart Connectors of the iPad and the keyboard are aligned:




The keyboard is instantly connected to the iPad Pro and receives power from iPad Pro.

When the iPad Pro is docked, you can lift it with one hand without closing the keyboard case cover:




For browsing mode, place the keyboard case in the browsing position:



The keyboard powers off automatically when you disconnect the iPad Pro from the Smart Connector.


Storing your iPad for travel

1. Insert your iPad in the tablet holder.
2. Close the keyboard case:




Detaching your iPad Pro

1. To detach your iPad Pro from the case, lay it out on a flat surface:



2. Lift the iPad Pro at the edge closest to the keyboard and press down on the holder edge near the recess to release the iPad Pro:



3. You can now lift the iPad Pro out of the keyboard case:



Shortcut keys

- | | |
|---|---|
|  Home
Goes to iPad home screen |  Previous track |
|  Brightness down
Reduces the iPad screen brightness |  Play/Pause |
|  Brightness up
Increases the iPad screen brightness |  Next track |
|  Search
Type keywords in the search bar for contacts, music, notes, events, mail, web, and more |  Mute |
|  Switch language
Switches the keyboard language |  Volume down |
|  Keyboard brightness down
Reduces the brightness of the keyboard backlight |  Volume up |
|  Keyboard brightness up
Increases the brightness of the keyboard backlight |  Lock screen
Locks or unlocks the iPad screen |
| |  Virtual keyboard
Shows/hides the virtual keyboard |

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new keyboard case.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:


**[www.logitech.com/support/
create-backlit-keyboard-case](http://www.logitech.com/support/create-backlit-keyboard-case)**

Troubleshooting

The keyboard does not work

- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Make sure that the three connection points on the iPad Pro align with the Smart Connector on the keyboard case.

了解您的产品



1. iPad Pro 支架
2. iPad Pro 电源按钮
3. iPad Pro 音量调节键
4. 智能接头
5. iPad 磁性底座
6. 快捷键
7. 键盘


设置键盘保护套

将 iPad Pro 插入支架

1. 打开键盘保护套，将 iPad Pro 的长边插入 iPad 支架。确保带智能接头的一侧朝向键盘：
3. 向下按 iPad Pro 直至听到咔哒声，从而将其妥善固定于 iPad 支架：




2. 将 iPad Pro 直接推入各角：



使用 iPad Pro

打开 iPad Pro

想要开始使用 iPad Pro 时，通过两侧的凹槽打开用于固定 iPad 的保护盖：



自动唤醒/休眠

打开键盘保护套即可唤醒 iPad Pro。
闭合键盘保护套 iPad Pro 即进入休眠模式。

键盘会自动连接至 iPad Pro，当成功建立连接后即会亮起背光：




键盘可即时连接至 iPad Pro，并将 iPad Pro 作为电力来源。

两种放置方式


键盘保护套提供两种放置方式：一种用于输入，一种用于浏览。

对于输入模式，请将 iPad 置于 iPad 磁性底座上，使 iPad 的智能接头与键盘相对齐：




键盘可即时连接至 iPad Pro，并将 iPad Pro 作为电力来源。

将 iPad Pro 放入底座后，可单手将其抬起，而不必合上键盘保护盖：




对于浏览模式，请将键盘保护套置于浏览位置：



如果断开 iPad Pro 与智能接头的连接，键盘电源便会自动关闭。


旅行时收纳 iPad

1. 将 iPad 插入到平板电脑支架中。
2. 合上键盘保护套：



卸下 iPad Pro

1. 要将 iPad Pro 从保护套卸下，可将其摆放在平坦表面上：
2. 抬起 iPad Pro 最靠近键盘的一边，同时将支架靠近凹槽的一边向下按，以让 iPad Pro 松脱：



3. 此时可从键盘保护套中取出 iPad Pro：



快捷键

**主页**

转至 iPad 主屏幕

**调低亮度**

降低 iPad 屏幕亮度

**调高亮度**

提高 iPad 屏幕亮度

**搜索**

在搜索栏中输入关键字以搜索联系人、音乐、注释、事件、邮件、网站等内容

**切换语言**

切换键盘语言

**调低键盘亮度**

降低键盘背光亮度

**调高键盘亮度**

提高键盘背光亮度

**上一曲目****播放/暂停****下一曲目****静音****调低音量****调高音量****锁屏**

锁定或解锁 iPad 屏幕

**虚拟键盘**

显示/隐藏虚拟键盘

访问“产品支持”

我们的网站提供有关于本产品的详细信息和支持服务。请抽时间访问“产品支持”，了解关于新键盘保护套的更多信息。

浏览在线文章，查看安装帮助、使用技巧以及关于更多功能的信息。

通过“社区论坛”与其他用户交流，获得建议，提出问题，分享解决方法。

“产品支持”提供了广泛的内容选择：

- 教程
- 疑难解答
- 支持社区
- 在线文档
- 保修信息
- 备用部件（若有供应）

访问：

**[www.logitech.com/support/
create-backlit-keyboard-case](http://www.logitech.com/support/create-backlit-keyboard-case)**

疑难解答

键盘不工作

- 按任意键即可将键盘从休眠模式中唤醒。
- 确保将 iPad Pro 上的三个连接点与键盘保护套上的智能接头对齐。


产品中有害物质的名称及含量

根据中国<< 电子电气产品有害物质限制使用标识要求>>

有害物质 Hazardous Substances						
部件名称 Parts Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料/其它部件 Plastic/Others parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。 X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。 表中标有 "X" 的所有部件均符合欧盟 RoHS Recast法规 65/2011-/EU 指令。 此表显示"罗技科技有限公司"的电子电气产品部件中何处存在这些有害物质。请注意，并非内装产品都包含上述所有部件。 注：环保使用期限的参考标准，取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。						



瞭解您的產品



1. iPad Pro 插槽
2. iPad Pro 電源按鈕
3. iPad Pro 音量調節鍵
4. 智慧接頭
5. iPad 磁力座
6. 快速鍵
7. 鍵盤


設定鍵盤保護殼

將 iPad Pro 插入插槽

1. 打開鍵盤保護殼，將 iPad Pro 的長邊插入 iPad 插槽。確認具有智慧接頭的一側是朝向鍵盤：
3. 向下按壓 iPad Pro 直到其固定於 iPad 插槽的適當位置：




2. 直接按壓 iPad Pro 將其壓入邊角：



使用 iPad Pro

開啓 iPad Pro

要開始使用 iPad Pro 時，使用任一側的開口打開固定 iPad 的蓋板：



自動喚醒/休眠

打開鍵盤保護殼即會喚醒 iPad Pro。

蓋上鍵盤保護殼會使 iPad Pro 進入休眠模式。

鍵盤會自動連線到 iPad Pro 並在成功建立連線後亮起指示燈：




鍵盤會立即連線到 iPad Pro，並從 iPad Pro 接受電力。

兩種放置方式


鍵盤保護殼提供兩種放置方式：一種用於輸入，一種用於瀏覽。

對於輸入模式，請將 iPad 置於 iPad 磁力座上，將 iPad 的智慧接頭與鍵盤對齊：




鍵盤會立即連線到 iPad Pro，並從 iPad Pro 接受電力。

放置 iPad Pro 後，您可以使用一隻手將其提起而不必合上鍵盤保護殼外蓋：




對於瀏覽模式，請將鍵盤保護殼置於瀏覽位置：



中斷 iPad Pro 與智慧接頭的連接後，鍵盤的電源會自動關閉。


旅行時收納 iPad

1. 將 iPad 插入到平板電腦插槽中。
2. 合上鍵盤保護殼：




取下 iPad Pro

1. 若要從保護殼取下 iPad Pro，請將保護殼於平坦表面上攤平：



2. 從最靠近鍵盤的邊緣提起 iPad Pro，並將靠近凹口的插槽邊緣向下壓，以鬆開 iPad Pro：



3. 現在您可以將 iPad Pro 從鍵盤保護殼中取出：



快速鍵



Home

前往 iPad 主畫面



亮度減少

減少 iPad 螢幕亮度



亮度增加

增加 iPad 螢幕亮度



搜索

在搜索列中鍵入關鍵字，可搜索聯繫人、音樂、筆記、事件、郵件、網頁等內容



切換語言

切換鍵盤語言



減少鍵盤亮度

減少鍵盤背光亮度



增加鍵盤亮度

增加鍵盤背光亮度



上一曲目



播放/暫停



下一曲目



靜音



調低音量



調高音量



鎖定螢幕

鎖定或解鎖 iPad 螢幕



虛擬鍵盤

顯示/隱藏虛擬鍵盤

造訪「產品支援」

我們的網站提供有關本產品的詳細資訊和支援服務。請抽時間造訪「產品支援」，瞭解關於新型鍵盤保護殼的更多資訊。

瀏覽線上文章，查看安裝說明、使用技巧以及更多功能資訊。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品支援」提供了廣泛的內容選擇，包括：

- 教程
- 疑難排解
- 支援社群
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件（若有供應）

請至：


**[www.logitech.com/support/
create-backlit-keyboard-case](http://www.logitech.com/support/create-backlit-keyboard-case)**

疑難排解

鍵盤無法運作

- 按任意鍵即可將鍵盤從休眠模式中喚醒。
- 確認 iPad Pro 上的三個接點與鍵盤保護殼上的智慧接頭對齊。

제품 설명



1. iPad Pro 홀더
2. iPad Pro 전원 단추
3. iPad Pro 볼륨 크게/작게
4. 스마트 커넥터
5. 자석 iPad 도크
6. 바로 가기 키
7. 키보드


키보드 케이스 설정

홀더에 iPad Pro 삽입

1. 키보드 케이스를 열고 iPad Pro의 긴 쪽을 iPad 홀더에 넣습니다. 스마트 커넥터가 있는 쪽이 키보드를 향하도록 하십시오.
3. iPad 홀더의 제 위치에서 딸깍하는 소리가 날 때까지 iPad Pro를 아래로 누릅니다.




2. iPad Pro를 모서리로 직접 밀어 넣습니다.



iPad Pro 사용

iPad Pro 열기

iPad Pro 사용을 시작하려면 양쪽에 있는 컷아웃을 사용해 iPad를 고정하고 있는 커버를 엽니다.



자동 슬립 모드 해제/슬립 모드

키보드 케이스를 열면 iPad Pro의 슬립 모드가 해제됩니다.

키보드 케이스를 닫으면 iPad Pro가 슬립 모드로 전환됩니다.

키보드가 iPad Pro에 자동으로 연결되고 연결이 성공적으로 설정되면 불이 켜집니다.




키보드가 즉시 iPad Pro에 연결되고 iPad Pro로부터 전원을 수신합니다.

두 가지 보기 위치


키보드 케이스를 타이핑용 및 탐색용 두 가지 위치로 거치할 수 있습니다.

타이핑 모드인 경우, iPad를 자석 iPad 도크에 놓고 iPad의 스마트 커넥터를 키보드와 일렬로 맞춥니다.




키보드가 즉시 iPad Pro에 연결되고 iPad Pro로부터 전원을 수신합니다.

iPad Pro가 도킹되면 키보드 케이스 커버를 닫지 않고도 한 손으로 들어 올릴 수 있습니다.




탐색 모드의 경우, 키보드 케이스를 탐색 위치로 설정합니다.



스마트 커넥터에서 iPad Pro 연결이 끊기면 키보드의 전원이 자동으로 꺼집니다.


이동 시 iPad 보관

1. 태블릿 홀더에 iPad를 삽입합니다.
2. 키보드 케이스를 닫습니다.




iPad Pro 분리

1. 케이스에서 iPad Pro를 분리하려면 케이스를 평평한 표면에 눕혀 놓습니다.



2. 키보드에서 가장 가까운 가장자리에서 iPad Pro를 들어 올리고 홈 근처에 있는 홀더 가장자리를 눌러서 iPad Pro를 해제합니다.



3. 이제 iPad Pro를 키보드 케이스에서 들어 올려 꺼낼 수 있습니다.



바로 가기 키



홈

iPad 홈 화면으로 이동합니다.



밝기 감소

iPad 화면의 밝기를 줄입니다.



밝기 증가

iPad 화면의 밝기를 높입니다.



검색

연락처, 음악, 메모, 이벤트, 메일, 웹 등 키워드를 검색 표시줄에 입력할 수 있습니다.



언어 전환

키보드 언어를 전환합니다.



키보드 밝기 감소

키보드 백라이트의 밝기를 줄입니다.



키보드 밝기 증가

키보드 백라이트의 밝기를 높입니다.



이전 트랙



재생/일시 중지



다음 트랙



음소거



볼륨 줄이기



볼륨 높이기



화면 잠금

iPad 화면을 잠그거나 해제합니다.



Virtual keyboard

가상 키보드를 표시하거나 숨깁니다.

온라인 지원

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다. 제품 지원 페이지에 키보드 케이스에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 및 추가 기능에 관한 정보를 온라인으로 찾아볼 수 있습니다.

Community Forums에서 다른 사용자와 교류하면서 질문과 조언을 교환하고 솔루션을 공유할 수 있습니다.

제품 지원에서는 다음을 비롯한 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 문제 해결
- 지원 커뮤니티
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품(해당되는 경우)

이동:


**[www.logitech.com/support/
create-backlit-keyboard-case](http://www.logitech.com/support/create-backlit-keyboard-case)**

문제 해결

키보드가 작동하지 않음

- 슬립 모드에서는 아무 키나 누르면 키보드가 재작동됩니다.
- iPad Pro의 세 연결 지점이 키보드 케이스의 스마트 커넥터와 맞춰져 있는지 확인하십시오.

Mengenal produk




1. iPad Pro holder
2. Tombol daya iPad Pro
3. Tombol volume up dan down iPad Pro
4. Smart Connector
5. Dok Magnetik iPad
6. Tombol shortcut
7. Keyboard


Pengaturan keyboard case

Memasukkan iPad Pro ke dalam holder

1. Bukalah keyboard case dan masukkan sisi panjang iPad Pro Anda ke dalam iPad holder. Pastikan sisi dengan Smart Connector mengarah ke keyboard:
3. Tekan iPad Pro ke bawah hingga masuk ke dalam iPad holder:




2. Dorong iPad Pro tepat ke bagian sudut:



Menggunakan iPad Pro Anda

Membuka iPad Pro

Ketika Anda ingin mulai menggunakan iPad Pro Anda, bukalah cover yang menopang iPad dengan menggunakan cut-out di kedua sisinya:



Auto wake/sleep

Membuka keyboard case akan mengaktifkan iPad Pro Anda.

Menutup keyboard case membuat iPad Pro Anda masuk ke dalam mode sleep.

Keyboard terhubung dengan iPad Pro secara otomatis dan akan menyala ketika koneksi berhasil dilakukan:




Keyboard langsung terhubung dengan iPad Pro dan menerima daya dari iPad Pro.

Dua posisi tampilan


Keyboard case menyediakan dua posisi tampilan—satu untuk mengetik dan lainnya untuk browsing.

Untuk mode mengetik, letakkan iPad pada dock magnetik iPad sehingga Smart Connectors pada iPad dan keyboard dalam posisi sejajar:




Keyboard langsung terhubung dengan iPad Pro dan menerima daya dari iPad Pro.

Ketika iPad Pro berada dalam dock, Anda dapat mengangkatnya dengan satu tangan tanpa perlu menutup keyboard case cover:




Untuk mode browsing, letakkan keyboard case dalam posisi browsing:



Keyboard akan mati secara otomatis ketika Anda memutuskan hubungan iPad Pro dari Smart Connector.


Menyimpan iPad Anda dalam perjalanan

1. Masukkan iPad ke dalam tablet holder.
2. Tutup keyboard case:




Melepas iPad Pro dari keyboard case:

1. Untuk melepas iPad Pro Anda dari case, rebahkan pada permukaan datar:



2. Angkat iPad Pro pada sisi yang terdekat dengan keyboard dan tekan pinggir holder di dekat cerukan untuk melepaskan iPad Pro:



3. Anda kini dapat mengeluarkan iPad Pro dari keyboard case:



Tombol shortcut

- | | |
|---|---|
|  Home (Beranda)
Membuka layar beranda iPad |  Track sebelumnya |
|  Brightness down
(Meredupkan cahaya)
Mengurangi tingkat kecerahan layar iPad |  Play/Pause |
|  Brightness up (Menambah terang)
Menambah tingkat kecerahan layar iPad |  Track berikutnya |
|  Search (Pencarian)
Ketikkan kata kunci dalam bilah pencarian untuk kontak, musik, catatan, acara, mail, web, dan masih banyak lagi |  Mute |
|  Switch language (Ganti bahasa)
Mengganti bahasa keyboard |  Volume Down |
|  Keyboard brightness down
(Meredupkan cahaya keyboard)
Mengurangi tingkat kecerahan cahaya latar keyboard |  Volume Up |
|  Keyboard brightness up
(Menambahkan terang keyboard)
Menambahkan tingkat kecerahan cahaya latar keyboard |  Lock screen (Mengunci layar)
Mengunci atau membuka kunci layar iPad |
| |  Virtual keyboard
Menampilkan/menyembunyikan keyboard virtual |

Kunjungi Dukungan Produk

Informasi tambahan dan dukungan lainnya untuk produk Anda tersedia secara online. Luangkan waktu untuk mengunjungi Dukungan Produk untuk mempelajari lebih lanjut tentang keyboard case Anda yang baru.

Jelajahi artikel online untuk bantuan pemasangan, tips penggunaan, dan informasi tentang fitur tambahan.

Bergabunglah bersama pengguna lain di Forum Komunitas kami untuk mendapatkan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berbagi solusi.

Di Dukungan Produk, Anda akan memperoleh pilihan konten yang sangat luas termasuk:

- Tutorial
- Pemecahan Masalah/Troubleshooting
- Komunitas pendukung
- Dokumentasi online
- Informasi garansi
- Suku cadang (jika tersedia)

Kunjungi:

www.logitech.com/support/create-backlit-keyboard-case

Pemecahan Masalah/ Troubleshooting

Keyboard tidak dapat digunakan

- Tekan tombol apa pun untuk membangunkan keyboard dari mode sleep.
- Pastikan ketiga titik koneksi pada iPad Pro sejajar dengan Smart Connector pada keyboard case.



www.logitech.com/support/create-backlit-keyboard-case

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. iPad and iPad Pro are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。iPad 和 iPad Pro 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。所有其他商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的信息如有更改，恕不事先通知。本手冊中所使用的數據如無特別說明均來自羅技有限公司和/或其關聯公司。

版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。iPad 和 iPad Pro 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事前通知。

621-000737.002

© 2016 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. iPad 및 iPad Pro는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi, dan merek dagang Logitech lainnya adalah milik Logitech dan telah terdaftar. iPad dan iPad Pro adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lain. Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

by Logitech