



G231 PRODIGY

Auriculares con micrófono
para juegos

Headset para jogo



Guía de configuración | Guia de instalação

Índice / Conteúdo

Español.	3	Português	4
------------------	---	---------------------	---

www.logitech.com/support/g231

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN PARA CONSOLAS

Xbox One™ o PS4™


1. Conecta los auriculares al mando de la consola.
 - Xbox One podría requerir un adaptador de auriculares Xbox (a la venta por separado).

PLAYSTATION®4 CONFIGURACIÓN (AJUSTES) *

1. Conecta los auriculares
2. Abre el menú "Ajustes" en la interfaz de la Playstation® 4
3. Selecciona "Dispositivos"
4. Selecciona "Dispositivos de audio"
5. Para "Salida a auriculares" selecciona "Todo el audio"

* Las instrucciones pueden variar dependiendo de la versión de software del sistema.

CONFIGURACIÓN PARA PC



PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO PARA CONSOLE

Xbox One™ ou PS4™


1. Conecte os fones de ouvido ao controlador da console.
 - O Xbox One pode exigir um adaptador para fones de ouvido do Xbox One (vendido separadamente).

CONFIGURAÇÃO (DEFINIÇÕES) DO PLAYSTATION®4*

1. Conecte o fone de ouvido
2. Abra o menu de "Configurações" na interface do Playstation® 4
3. Selecione "Dispositivos"
4. Selecione "Dispositivos de áudio"
5. Defina "Saída para fones de ouvidos" para "Todos os áudios"

* As instruções podem variar dependendo da versão do software do sistema.

CONFIGURAÇÃO PARA PC





gaming.logitech.com

www.logitech.com/support/g231

© 2016 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y están registradas. "PlayStation", "PlayStation®4" y "PS4" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One es una marca comercial o una marca comercial registrada del grupo de empresas de Microsoft. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas. "PlayStation", "PlayStation®4" e "PS4" são marcas comerciais registradas da Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedades dos respectivos titulares.

620-007404.005