

SPOTLIGHT PRESENTATION REMOTE

Setup Guide | 设置指南 | 設定指南 | 설치 가이드



logitech®

3 ENGLISH


5 简体中文

7 繁體中文

9 한국어

SETUP


1




logitech.com/presentation

Download and install software

2



3



FEATURES

1

1 LED

Instant feedback on battery and connectivity status.

2

2 Pointer

- Press and hold to highlight, magnify and control the on-screen cursor.
- Simple press to open video/links.
- Double press to toggle pointer modes.

3

3 Next

- Simple press to navigate forward.
- Press and hold to use custom functions like volume control.

4

4 Back

- Simple press to navigate backward.
- Press and hold to use custom functions like volume control.

5

5 Haptic feedback

Receive silent timer notifications and battery alerts.


6

6 Rechargeable USB-C

Up to 3 month battery life on a single charge via USB-C charging cable.

 logitech.com/support/spotlight

LOGITECH PRESENTATION SOFTWARE



Timer: Track presentation time and set vibration alerts.

Pointer: Toggle pointer modes and customize the size of your highlight and magnify overlays.

Custom control: Use Logitech Presentation to configure Spotlight for blanking the screen, gesture-controlled scrolling, volume adjustments, and more.

Onboarding: Learn how to use Spotlight with an immersive tour.

Sleep mode protection: Spotlight keeps your computer awake while you present.

Battery alerts: Receive an on-screen notification when your battery is running low.

Operating range: Move and present freely from up to 30 meters/100 feet.


Universal compatibility: Works with Keynote, Powerpoint, PDF, Google Slides, Prezi. Compatible with Windows® 7* or later and OS X 10.10 or later.

*Windows 7 compatibility with USB-receiver only.

Dual connectivity: Simply plug in the USB receiver or pair via *Bluetooth*®. To pair, press and hold pointer and back buttons for two seconds.

Fast charge: One minute gives you three hours of presentation.

设置



logitech.com/support/spotlight

功能



LOGITECH PRESENTATION 软件

SPOTLIGHT

计时器

关闭



指针

突出显示



按住下一页按钮

快进



按住上一页按钮

快退



 完全充电



定时器：跟踪演讲时间并设置振动提醒。

指针：切换指针模式，和自定义突出显示和放大区域大小。

自定义控制：使用 Logitech Presentation 为 Spotlight 配置黑屏、手势滚动、音量调节等的控制方式。

上手教程：通过浸入式教程了解如何使用 Spotlight。

防止进入睡眠模式：Spotlight 可在演讲过程中保持计算器始终处于唤醒状态

电量警告：在电量不足时接收屏幕通知。

工作范围：可在 30 米 (100 英尺) 范围内自由地移动和演讲。


强大的兼容性：兼容 Keynote、Powerpoint、PDF、Google Slides、Prezi。兼容 Windows® 7* 或更高版本，以及 OS X 10.10 或更高版本。

*只有在在使用 USB 接收器时才与 Windows 7 兼容。

双重连接技术：仅需插入 USB 接收器，或通过蓝牙配对。要配对，同时按住指针和上一页按钮，并持续两秒钟。

快速充电：充电一分钟，可演讲三小时。

設定



① logitech.com/support/spotlight

功能

-
- 1 **LED**
提供關於電池與連線狀態的立即回饋。
 - 2 **指標**
 - 按住不放可高亮強調、放大與控制螢幕指標。
 - 按下即可開啓視訊/連結。
 - 按兩下可切換指標模式。
 - 3 **前進**
 - 按下即可向前瀏覽。
 - 按住不放可使用音量控制等自訂功能。
 - 4 **後退**
 - 按下即可向後瀏覽。
 - 按住不放可使用音量控制等自訂功能。
 - 5 **觸覺回饋**
接收靜音的計時器通知與電池警告。
 - 6 **可充電的 USB-C 連接埠**
透過 USB-C 充電連接線充滿電後，電池電量最高可使用達 3 個月。

羅技簡報軟體

SPOTLIGHT

計時器

關閉



游標

高亮顯示



按住下一頁按鈕

向前快進



按住上一頁按鈕

向後快進



 完全充電



計時器：追蹤簡報時間與設定震動警告。

指標：切換指標模式與自訂高亮強調與放大疊層的大小。

自訂控制項：使用羅技簡報軟體可將 Spotlight 設定為使螢幕變為空白、進行手勢控制捲動、調整音量等。

入門：透過身臨其境的導覽瞭解如何使用 Spotlight。

休眠模式保護：Spotlight 會在您進行簡報時保持電腦不進入休眠狀態。

電池電量警告：當電池電量不足時會接收到螢幕通知。

操作距離：可在 30 公尺/100 英尺範圍內自由移動進行簡報。

廣泛的相容性：可搭配

Keynote、Powerpoint、PDF、Google Slides、Prezi 使用。相容於 Windows® 7* 或更新版本與 OS X 10.10 或更新版本。


*只有使用 USB 接收器時才與 Windows 7 兼容

雙重連線技術：只需插入 USB 接收器或透過 Bluetooth® 配對。若要進行配對，請按住指標與後退按鈕不放兩秒鐘。

快速充電：充電一分鐘可供您進行三小時簡報。

설치


1




logicool.co.jp/presentation

소프트웨어 다운로드
및 설치

2



3



기능

1

1 LED

배터리 및 연결 상태에 대한 인스턴트 피드백을 제공합니다.

2

2 포인터

- 화면의 커서를 하이라이트, 확대 및 컨트롤 하려면 길게 누르십시오.
- 비디오/링크를 열려면 한 번 누르십시오.
- 포인터 모드를 전환하려면 두 번 누르십시오.

3

3 앞으로 가기

- 다음 페이지로 이동하려면 한 번 누르십시오.
- 볼륨 컨트롤과 같은 사용자 정의 기능을 사용하려면 길게 누르십시오.

4

4 뒤로 가기

- 이전 페이지로 이동하려면 한 번 누르십시오.
- 볼륨 컨트롤과 같은 사용자 정의 기능을 사용하려면 길게 누르십시오.

5


5 진동 알림

자동 타이머 알림 및 배터리 경고를 수신합니다.


6

6 충전식 USB-C

USB-C 충전 케이블을 사용하여 한 번 충전하면 최대 3개월까지 배터리 수명이 지속됩니다.

 logitech.com/support/spotlight

로지텍 프레젠테이션 소프트웨어:



타이머: 프레젠테이션 시간을 추적하고 진동 알림을 설정합니다.

포인터: 포인터 모드를 전환하고, 하이라이트 및 확대 창 크기를 설정합니다.

사용자 설정: 로지텍 프리젠테이션 앱을 사용하여 빈화면, 스크롤, 볼륨 조절 등을 설정할 수 있습니다.

기능 둘러보기: 온라인 투어를 통해 Spotlight 사용 방법에 대해 알아봅니다.

슬립 모드 해제: Spotlight를 사용하여 프리젠테이션을 하는 동안에는 컴퓨터의 슬립모드가 자동해제됩니다.

배터리 경고: 배터리 잔량이 부족하면 화면에 알림 메시지가 나타납니다.

작동 범위: 30미터(100피트)까지 자유롭게 움직일 수 있습니다.

범용 호환성: Keynote, Powerpoint, PDF, Google Slides, Prezi에서도 작동합니다. Windows® 7* 이상 및 OS X 10.10 이상과 호환됩니다.

*Windows 7은 USB 수신기만 호환됩니다.

이중 연결: 간단히 USB 수신기에 꽂거나 Bluetooth®를 통해 페어링합니다. 페어링하려면 포인터와 뒤로 가기 버튼을 2초 동안 누릅니다.

고속 충전: 1분 충전 시 3시간 분량의 프레젠테이션 발표가 가능합니다.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi, 罗技 and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

版权所有 © 2017 年罗技。罗技、Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。

版權所有 © 2017 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其他商標均是其各自所有人的財產。

© 2017 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

WEB-621-000893.002