


K840 MECHANICAL

Setup Guide | Guide d'installation



logitech®

3 ENGLISH

5 FRANÇAIS

7 ESPAÑOL


9 PORTUGUÊS

EXPLORE LOGITECH K840 MECHANICAL CORDED KEYBOARD



- 1 Advanced productivity functions
- 2 USB cord
- 3 Caps lock indicator
- 4 Windows key lock indicator
- 5 Cable management for headphones
- 6 8° tilt leg
- 7 Rubber feet

SET UP



- 1 Turn on your system.
- 2 Plug the K840 Mechanical corded keyboard into an open USB port on your system and start typing.
- 3 Download Logitech® Options™ for additional features.

ENHANCED FUNCTIONS

	 +												
	Fn + F1	Fn + F2	Fn + F3	Fn + F4	Fn + F5	Fn + F6	Fn + F7	Fn + F8	Fn + F9	Fn + F10	Fn + F11	Fn + F12	
Windows® 10	Home page	Open mail	Search system	Calculator	Media player	Previous track	Play/pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up	Windows key lock	
Windows® 7	Home page	Open Outlook	Search browser	Calculator	Media player	Previous track	Play/pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up	Windows key lock	

The K840 Mechanical has a number of enhanced functions to get even more out of your new keyboard. Grey labels on F-keys indicate the second productivity function when pressed in combination with Fn key

Reassigning of keys on Logitech Options


To enhance your experience of K840 Mechanical, download Logitech Options on your Windows system. You can further customize F1, F2, F3, F4 to your needs by reassigning shortcuts to these keys. You may roll back the changes to default at any time.

DÉCOUVREZ LE CLAVIER MÉCANIQUE FILAIRE LOGITECH K840



- 1 Des fonctions de productivité avancées
- 2 Câble USB
- 3 Indicateur de verrouillage des majuscules
- 4 Indicateur de verrouillage des touches Windows
- 5 Système de rangement des câbles pour casques
- 6 Pieds inclinables à 8°
- 7 Patins en caoutchouc






INSTALLER



[logitech.com/options](https://www.logitech.com/options)

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2 Connectez le clavier mécanique filaire K840 à un port USB de votre ordinateur et commencez à taper.
- 3 Téléchargez Logitech® Options™ pour obtenir des fonctions supplémentaires.

FONCTIONS AVANCÉES

	 +												
	Fn + F1	Fn + F2	Fn + F3	Fn + F4	Fn + F5	Fn + F6	Fn + F7	Fn + F8	Fn + F9	Fn + F10	Fn + F11	Fn + F12	
Windows® 10	Page d'accueil	Ouvrir la messagerie électronique	Rechercher sur l'ordinateur	Calculatrice	Lecteur multimédia	Piste précédente	Lecture/pause	Piste suivante	Sourdine	Volume -	Volume +	Verrouillage des touches Windows	
Windows® 7	Page d'accueil	Ouvrir Outlook	Rechercher via le navigateur	Calculatrice	Lecteur multimédia	Piste précédente	Lecture/pause	Piste suivante	Sourdine	Volume -	Volume +	Verrouillage des touches Windows	

Le clavier mécanique K840 dispose d'un certain nombre de fonctions avancées qui vous permettent de tirer le meilleur profit de votre nouveau clavier. Les libellés gris sur les touches F indiquent leur deuxième fonction lorsqu'elles sont actionnées avec la touche Fn

Réaffectation des touches sur Logitech Options


Téléchargez le logiciel Logitech Options sur votre système Windows pour optimiser votre utilisation du clavier mécanique K840. Vous pouvez également adapter les touches F1, F2, F3 et F4 à vos besoins en leur réaffectant des raccourcis. Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut à tout moment.

EXPLORA EL TECLADO CON CABLE LOGITECH K840 MECHANICAL
















- 1 Funciones de productividad avanzadas
- 2 Cable USB
- 3 Indicador de bloqueo de mayúsculas
- 4 Indicador de bloqueo de tecla Windows
- 5 Gestión de cables para auriculares
- 6 Inclinación de patas de 8°
- 7 Pies de goma

CONFIGURACIÓN



- 1 Enciende tu sistema.
- 2 Conecta el teclado con cable K840 Mechanical a un puerto USB libre de tu sistema y comienza a escribir.
- 3 Descarga Logitech® Options™ para disponer de funciones adicionales.

FUNCIONES MEJORADAS

	 +	 Fn + F1	 Fn + F2	 Fn + F3	 Fn + F4	 Fn + F5	 Fn + F6	 Fn + F7	 Fn + F8	 Fn + F9	 Fn + F10	 Fn + F11	 Fn + F12
Windows® 10		Página de inicio	Abrir correo electrónico	Buscar en sistema	Calculadora	Reproductor multimedia	Pista anterior	Reproducir/pausa	Pista siguiente	Silencio	Bajar volumen	Subir volumen	Bloqueo de tecla Windows
Windows® 7		Página de inicio	Abrir Outlook	Navegador de búsqueda	Calculadora	Reproductor multimedia	Pista anterior	Reproducir/pausa	Pista siguiente	Silencio	Bajar volumen	Subir volumen	Bloqueo de tecla Windows

El teclado con cable K840 Mechanical posee diversas funciones mejoradas para que le saques aún más partido a tu nuevo teclado. La etiquetas grises en las teclas F indican la segunda función de productividad al pulsar en combinación con la tecla Fn

Reasignación de teclas en Logitech Options


Para mejorar tu experiencia del teclado con cable K840 Mechanical, descarga Logitech Options a tu sistema Windows. Puedes personalizar aún más las teclas F1, F2, F3, F4 según tus requisitos mediante la reasignación de accesos directos a estas teclas. En cualquier momento podrás revertir los cambios a la configuración predeterminada.

EXPLORE O TECLADO MECÂNICO COM FIO LOGITECH K840
















- 1 Funções avançadas de produtividade
- 2 Cabo USB
- 3 Indicador de Caps Lock
- 4 Indicador de bloqueio de chave do Windows
- 5 Gestão de cabos para fones de ouvido
- 6 Inclinação da perna: 8°
- 7 Pés de borracha

CONFIGURAR



- 1 Ligue o sistema.
- 2 Conecte o teclado mecânico com fio Logitech K840 a uma porta USB do seu sistema e comece a digitar.
- 3 Baixe Logitech® Options™ para mais recursos.

FUNÇÕES APRIMORADAS

	 +	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Windows®10		Home page	Abrir e-mail	Sistema de pesquisa	Calculadora	Media player	Faixa anterior	Reproduzir/Pausar	Próxima faixa	Sem som	Diminuir volume	Aumentar volume	Bloqueio de chave do Windows
Windows® 7		Home page	Abrir o Outlook	Navegador de pesquisa	Calculadora	Media player	Faixa anterior	Reproduzir/Pausar	Próxima faixa	Sem som	Diminuir volume	Aumentar volume	Bloqueio de chave do Windows

O teclado mecânico K840 inclui uma série de funções aprimoradas para aproveitar ainda mais seus recursos. As etiquetas cinzas nas teclas F indicam a segunda função de produtividade quando pressionadas em combinação com a tecla Fn

Reatribuição das teclas no Logitech Options

Para aprimorar sua experiência com o teclado mecânico K840 baixe o Logitech Options para Windows. Você pode personalizar F1, F2, F3 e F4, conforme suas necessidades reatribuindo, os atalhos para estas teclas. Você pode reverter as alterações para o padrão a qualquer momento.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners

© 2017 Logitech. Logitech, Logi, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners

WEB-621-000903 003