




G233 PRODIGY

有線ゲーミングヘッドセット



取扱説明書


パッケージ内容



1. ブームマイク
2. パソコン用 スプリッタ
3. コンソール/パソコン用 ケーブル (ミュート/音量コントロール搭載) (2m)
4. モバイル用 ケーブル (インライン マイク搭載) (1.5m)


パソコンのセットアップ

1. ブームマイクを接続します
2. コンソール/パソコン用 ケーブルをヘッドセットに接続します
3. (オプション) パソコン用 スプリッタの使用：
 1. コンソール/パソコン用 ケーブルをパソコン用 スプリッタに接続します
 2. パソコン用 スプリッタをパソコンのヘッドフォンポートとマイクポートに接続します




コンソールのセットアップ (XBOX ONE™、 PLAYSTATION®4)

1. ブームマイクを接続します
2. コンソール/パソコン用 ケーブルを
ヘッドセットに接続します
3. もう一方をコントローラーに接続
します*1



モバイルのセットアップ

1. ブームマイクを取り外します
2. モバイル用 ケーブルをヘッド
セットに接続します
3. モバイル用 ケーブルをスマー
トフォンに接続します



¹ セットアップ手順は、お使いのシステムのバージョンによって異なる場合があります。その他の情報については、コンソールの取扱説明書を確認してください。Xbox OneおよびPlayStation 4は、アナログケーブルを介し、ステレオモードでのみ動作します。一部のXbox Oneコントローラーでは、Xbox Oneステレオヘッドセットアダプター（別売）が必要になる場合があります。

製品サポート

ロジクルのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクル カスタマーサポートページをご覧ください。

support.logicool.co.jp



logicoolG.co.jp

www.logicool.co.jp/support/g233

© 2017 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。「PlayStation,」「PlayStation®4,」「PS4」は、Sony Interactive Entertainment Inc.の登録商標です。Xbox Oneは、Microsoftグループの登録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

620-007596.003