



G433


Auriculares con cable y sonido envolvente 7.1 para juegos

Headset com fio para jogos
com som surround 7.1



Guía de configuración | Guia de instalação



LA CAJA INCLUYE



1. Micrófono de varilla
2. Divisor para PC
3. Conversor digital a analógico (DAC) USB
4. Cable para consola/PC con controles de silencio y volumen (2 m)
5. Cable para celular con micrófono integrado (1,5 m)

CONFIGURACIÓN DE PC


1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. Uso del DAC USB:
 1. Conecta el cable para consola/PC al DAC USB
 2. Conecta el DAC USB al PC¹
4. Uso del cable para consola/PC:
 1. Conecta el cable para consola/PC al divisor para PC
 2. Conecta el divisor para PC a los puertos de auriculares y de micrófono de la PC



¹ El convertidor de audio digital USB incluido permite el uso de DTS Headphone:X en PC; se requiere Logitech Gaming Software, disponible para descargar en logitech.com/downloads


CONFIGURACIÓN DE CONSOLA (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. Conecta el otro extremo al mando²




CONFIGURACIÓN MÓVIL

1. Retira el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para celular a los auriculares
3. Conecta el cable para celular al teléfono



² Las instrucciones pueden variar dependiendo de la versión de software del sistema. Comprueba el manual de la consola para obtener orientación adicional. Xbox One y PlayStation 4 funcionan en modo estéreo sólo a través del cable analógico. Algunos mandos de Xbox One pueden requerir el adaptador para auriculares estéreo Xbox One, a la venta por separado.



CONTEÚDO DA CAIXA



1. Microfone Boom
2. Adaptador para PC
3. Conversor digital para analógico USB (DAC)
4. Cabo para console/PC com controles de modo mudo e volume (2 m)
5. Cabo para celular com microfone integrado (1,5 m)

INSTALAÇÃO NO PC


1. Conecte o microfone Boom
2. Conecte o cabo do console/PC no headset
3. Usando o cabo USB (DAC):
 1. Conecte o cabo do console/PC no USB (DAC)
 2. Conecte o cabo USB (DAC) no PC¹
4. Usando o cabo para console/PC:
 1. Conecte o cabo do console/PC no adaptador para PC
 2. Conecte o adaptador para PC no fone e nas portas do microfone



¹ O conversor USB de áudio digital permite o Headphone:X da DTP funcionar em PC, sendo necessária a instalação do Logitech Gaming Software disponível para download em logitech.com/downloads


INSTALAÇÃO NO CONSOLE (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Conecte o microfone Boom
2. Conecte o cabo do console/PC no headset
3. Conecte a outra extremidade do cabo no controlador²



INSTALAÇÃO NO CELULAR

1. Remova o microfone Boom
2. Conecte o cabo para celular no headset
3. Conecte o cabo para celular ao telefone



² As instruções podem variar dependendo da versão do software do sistema. Confira o manual de seu console para obter mais informações. O Xbox One e PlayStation 4 operam apenas em modo estéreo via cabo analógico. Alguns controladores do Xbox One podem precisar do adaptador estéreo para headset do Xbox One, vendido separadamente.



logitechG.com

www.logitech.com/support/g433

© 2017 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. "PlayStation", "PlayStation®4" y "PS4" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One es una marca comercial o una marca comercial registrada del grupo de empresas de Microsoft. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas. "PlayStation", "PlayStation®4" e "PS4" são marcas comerciais registradas da Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares.

620-007694.002