

CIRCLE 2 ACCESSORY

WINDOW MOUNT

Quick Start Guide

Window Mount accessory works with any Circle 2 Camera

3	English	52	Suomi
7	Deutsch	57	Ελληνικά
12	Français	62	По-русски
17	Italiano	67	Po polsku
22	Español	72	Magyar
27	Português	77	Česká verze
32	Nederlands	82	Slovenčina
37	Svenska	87	Türkçe
42	Dansk	العربية	92
47	Norsk	עברית	97

SECURITY MADE SIMPLE

See more of what's happening outside, from the inside. Attach the Window Mount to your Circle 2 Camera and place it on any window pane to see outdoors.

WHAT'S IN THE BOX



Window Camera Cover
and Window Ring
(adhesive strips attached)



Mount with tethered
10 ft (3 m) cable



USB power adapter



2 screws, 2 anchors,
2 USB cable clips,
2 additional adhesive strips

QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS

1




Remove the current mount and Camera Cover from the existing Circle 2 Camera.

2




Attach the Window Camera Cover to the Circle 2 Camera. Use the indicators on the Camera Cover and on back of camera to help.

3




Place the Window Ring on a clean window with the adhesive side facing the glass.

4



Attach mount with 10 ft (3 m) tethered cable to the Circle 2 Camera with Window Cover and plug USB cable into the power supply.

5



Place the Circle 2 Camera with Window Mount onto the Window Ring.

6



Open the Settings menu in the Logi Circle app, tap Camera Mount and select "Window."

If this Circle 2 Camera was not previously added to your account, you will need to download the Logi Circle app and follow the onscreen instructions for setup. For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup


USAGE GUIDELINES



Make sure it's in Wi-Fi range

Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception — even moving the position of your camera a few feet can have a big impact.


Tip: try streaming video to help determine optimal placement.



Pick a spot with a clear view

Attach the Window Mount to Circle 2 Camera and place it on any clean window pane to see outdoors.

Tip: for the best view, hold up a connected Circle 2 Camera with Window Camera Cover to the glass and use the app live view to determine where to place the Window Ring.



Moving to another window

To remove the Window Ring from the window, use the finger pull areas on the ring. Next, pull off the existing adhesive strips, then take the new adhesive strips and attach the side with the red backing paper to the Window Ring.



Don't leave it exposed to the sun

Circle 2 is designed to brave the cold and the heat and can operate in day time temperatures between -20° C to 50° C (-4° to 122° F).^{*} However being in direct sunlight can cause the camera to heat up beyond this and impact performance, plus it may create unwanted glare in your videos.

^{*}40° C (104° F) in night vision mode

For additional installation tips, visit logi.com/circle2/setup

MOUNTS AND ACCESSORIES

Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home.

To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.




Rechargeable Battery

An additional Rechargeable Battery so you can quickly swap out the Circle 2 Wire-Free battery while the other is charging.



Plug Mount

Watch over your home from any wall outlet — in the kitchen, garage, or even down low to see your pet.



Weatherproof Extension

Additional ~15 ft (4.5 m) Weatherproof Extension lets your Circle 2 camera reach even further.

Find additional accessories at logi.com/circle2/accessories

Need more help?

Visit support at logi.com/circle2/support

For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions

CIRCLE 2-ZUBEHÖR

FENSTERHALTERUNG

Schnellstartanleitung

Die Fensterhalterung ist mit jeder Circle 2-Kamera kompatibel.

SICHERHEIT LEICHT GEMACHT

Sehen Sie von innen, was draußen geschieht. Befestigen Sie die Fensterhalterung an Ihrer Circle 2-Kamera und platzieren Sie diese an einer Fensterscheibe, um den Außenbereich einzusehen.

INHALT



Fenster-Kamera-Cover und Fensterring
(Klebestreifen angebracht)



Halterung mit 3 m
langem Kabel



USB-Netzteil



2 Schrauben, 2 Anker,
2 USB-Kabelhalterungen,
2 zusätzliche Klebestreifen

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1




Entfernen Sie die aktuelle Halterung und das Kamera-Cover von der vorhandenen Circle 2-Kamera.

2




Bringen Sie das Fenster-Kamera-Cover an der Circle 2-Kamera an. Orientieren Sie sich an den Anzeigen auf dem Kamera-Cover und auf der Rückseite der Kamera, wenn Sie Hilfe benötigen.

3




Bringen Sie den Fensterring an einem sauberen Fenster mit Kleber an der Glasseite an.

4



Montieren Sie die Halterung mit dem 3 m langen Kabel an der Circle 2-Kamera mit Fenster-Cover und stecken Sie das USB-Kabel in das Netzteil.

5



Platzieren Sie die Circle 2-Kamera mit der Fensterhalterung am Fensterring.


6



Öffnen Sie in der Logi Circle-App das Menü „Einstellungen“, tippen Sie auf Kamerahalterung und wählen Sie „Fenster“.

Wenn diese Circle 2-Kamera nicht zuvor bereits Ihrem Konto hinzugefügt wurde, müssen Sie die Logi Circle-App herunterladen und die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Einrichtung befolgen. Weitere Tipps zum Einrichten sowie Videos finden Sie auf logi.com/circle2/setup

RICHTLINIEN ZUM GEBRAUCH



Die Kamera muss sich in WLAN-Reichweite befinden

Circle 2 ist eine WLAN-Sicherheitskamera, die HD-Video und -Audio überträgt. Aus diesem Grund wird empfohlen, sie an einem Standort mit gutem WLAN-Empfang zu platzieren – selbst durch das Versetzen der Kamera um nur einige Meter kann ein großer Unterschied erzielt werden.


Tipp: Versuchen Sie, das Video abzuspielen, um die optimale Platzierung zu finden.



Wählen Sie eine Stelle mit guter Sicht

Befestigen Sie die Fensterhalterung an der Circle 2-Kamera und platzieren Sie diese an einer reinen Fensterscheibe, um den Außenbereich einzusehen.

Tipp: Um eine optimale Sicht zu erzielen, halten Sie die angeschlossene Circle 2-Kamera mit dem Fenster-Kamera-Cover an das Glas und verwenden Sie die Live-Ansicht der App, um die Stelle zu ermitteln, an der Sie den Fensterring anbringen möchten.



Wechsel zu einem anderen Fenster

Um den Fensterring vom Fenster zu entfernen, ziehen Sie ihn mit dem Griffbereich am Ring ab. Ziehen Sie dann die vorhandenen Klebestreifen ab, bringen Sie als nächstes die neuen Klebestreifen an und kleben Sie dann die Seite mit dem roten Abdeckpapier am Fensterring an.



Nicht der prallen Sonne aussetzen!

Circle 2 hält Kälte und Hitze aus und funktioniert bei Tagestemperaturen zwischen -20° C bis 50° C.* Direkte Sonnenbestrahlung kann jedoch die Kamera stark erhitzen und ihre Leistung beeinträchtigen und außerdem einen grellen Lichteffekt in den Videos erzeugen.

*40° C im Nachtsicht-Modus

Weitere Installationshinweise finden Sie auf logi.com/circle2/setup

HALTERUNGEN UND ZUBEHÖR

Circle 2 ist die flexible Sicherheitskamera für den Einsatz zu Hause.
Um sie optimal auf Ihre Bedürfnisse einzurichten, gibt es eine Auswahl an Zubehör.




Akku

Ein zusätzlicher Akku zum Auswechseln, wenn der andere kabellose Circle 2-Akku aufgeladen werden muss.



Steckhalterung

Behalten Sie Ihr Zuhause über eine Steckdose im Auge – in der Küche, Garage oder nahe am Boden, um Ihr Haustier zu beobachten.



Wetterfeste Verlängerung

Mit dem 4,5 m wetterfesten Verlängerungskabel lässt sich die Reichweite von Circle 2 ausdehnen.

Weiteres Zubehör finden Sie auf logi.com/circle2/accessories

Brauchen Sie Hilfe?

Unterstützung finden Sie unter logi.com/circle2/support

Informationen zu Circle Safe-Abonnements finden Sie auf logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

ACCESSOIRE CIRCLE 2

SUPPORT POUR FENÊTRE

Guide de démarrage rapide

Le support pour fenêtre fonctionne avec toutes les caméras Circle 2.

UNE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

Observez tout ce qui se passe à l'extérieur depuis l'intérieur. Fixez le support pour fenêtre à votre caméra Circle 2 et placez-le sur une vitre pour observer l'extérieur.

CONTENU DU COFFRET



Cache pour fenêtre et anneau à ventouse pour fenêtre (bandes adhésives fournies)



Support avec câble de 3 m (10 pieds)




Adaptateur USB



2 vis, 2 chevilles, 2 clips de câble, 2 bandes adhésives supplémentaires

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

1




Retirez le support et le cache déjà installés sur la caméra Circle 2 existante.

2




Fixez le cache pour fenêtre à la caméra Circle 2. Repérez-vous grâce aux marqueurs présents sur le cache et à l'arrière de la caméra.

3




Placez l'anneau à ventouse sur une fenêtre propre en collant la face adhésive sur la vitre.

4



Fixez le support avec le câble de 3 m (10 pieds) à la caméra Circle 2 avec le cache pour fenêtre et connectez le câble USB à l'alimentation secteur.

5



Fixez la caméra Circle 2 avec support pour fenêtre à l'anneau à ventouse.


6



Ouvrez le menu des paramètres de l'application Logi Circle, appuyez sur Support de la caméra et sélectionnez Fenêtre.

Si la caméra Circle 2 n'a pas été préalablement ajoutée à votre compte, vous devrez télécharger l'application Logi Circle et suivre les instructions à l'écran pour effectuer la configuration. Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

CONSIGNES D'UTILISATION



Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi

Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence.


Astuce: essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.



Choisissez un endroit avec une vue dégagée


Fixez le support pour fenêtre à la caméra Circle 2 et placez-le sur une vitre pour observer l'extérieur.

Astuce: pour bénéficier d'une vue optimale, fixez une caméra Circle 2 connectée avec cache à la vitre et utilisez l'affichage en direct à partir de l'application pour déterminer le meilleur emplacement pour l'anneau à ventouse.



Fixation sur une autre fenêtre

Pour retirer l'anneau à ventouse de la fenêtre, utilisez les points de détachement facile. Ensuite, retirez les bandes adhésives existantes, puis munissez-vous des nouvelles bandes et fixez la face avec revêtement rouge à l'anneau à ventouse.



N'exposez pas la caméra au soleil

Circle 2 est conçue pour faire face à des températures froides ou chaudes; elle fonctionnera la journée sous des températures comprises entre -20 et 50° C (-4 et 122° F).* Ceci dit, une exposition directe au soleil peut entraîner une surchauffe de la caméra et avoir des répercussions en termes de performances. Cela peut par ailleurs créer des reflets indésirables sur vos vidéos.

*40° C (104° F) en mode de vision nocturne

Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer. Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.




Batterie rechargeable

Utilisez la batterie rechargeable complémentaire en toute simplicité pendant que la batterie de votre caméra Circle 2 sans fil se recharge.



Support secteur

Surveillez votre foyer à partir d'une simple prise murale: dans la cuisine, le garage, ou au niveau du sol pour garder un œil sur votre animal de compagnie.



Extension résistante aux intempéries

Grâce à l'extension supplémentaire résistante aux intempéries de 4,5 mètres (15 pieds), votre caméra Circle 2 peut atteindre des zones encore plus éloignées.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse logi.com/circle2/accessories.

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance sur logi.com/circle2/support.

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 ACCESSORI

SUPPORTO PER FINESTRA

Guida rapida

Il supporto per finestra è compatibile con qualsiasi videocamera Circle 2

SICUREZZA SENZA PENSIERI

Scopri cosa succede fuori casa, dall'interno. Collega il supporto per finestra alla videocamera Circle 2 e posizionala su qualsiasi finestra per inquadrare l'esterno.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Copertura della video-
camera per finestra
e anello per finestra
(strisce adesive attaccate)



Supporto con cavo di 3 m
(10 piedi)




Alimentatore USB



2 viti, 2 tasselli, 2 clip
per cavo USB, 2 strisce
adesive aggiuntive

ISTRUZIONI PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

1




Rimuovi gli attuali supporto e copertura della videocamera da Circle 2.

2




Fissa la copertura per finestra alla videocamera Circle 2, utilizzando gli indicatori riportati sulla copertura e sul retro della videocamera.

3




Posiziona l'anello su una finestra pulita, con il lato adesivo a contatto con il vetro.

4



Collega il supporto con cavo da 3 m (10 piedi) alla videocamera Circle 2 con copertura per finestra e collega il cavo USB all'alimentazione.

5



Posiziona la videocamera Circle 2 con il supporto per finestra sull'anello per finestra.


6



Apri il menu Impostazioni nell'app Logi Circle, tocca Supporto videocamera e seleziona "Finestra".

Se questa videocamera Circle 2 non è stata precedentemente aggiunta all'account, sarà necessario scaricare l'app Logi Circle e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per la configurazione. Per altri consigli e video in merito all'installazione, visita logi.com/circle2/setup

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO



Assicurati che si trovi entro il raggio d'azione Wi-Fi

Circle 2 è una videocamera di sorveglianza Wi-Fi che consente di trasmettere video HD con audio. Si consiglia quindi di posizionarla in un luogo con ottima ricezione Wi-Fi poiché un eventuale spostamento anche solo di alcuni centimetri potrebbe incidere notevolmente sulla qualità del segnale.


Suggerimento: prova a trasmettere un video per trovare la posizione ottimale.



Scegli un punto con una buona visuale

Collega il supporto per finestra a Circle 2 e posiziona la videocamera su qualsiasi finestra pulita per inquadrare l'esterno.

Suggerimento: per ottenere la visuale migliore, posiziona la videocamera Circle 2 con copertura per finestra sul vetro e serviti della visualizzazione in tempo reale sull'app per stabilire dove posizionare l'anello per finestra.



Spostamento in un'altra finestra

Per rimuovere l'anello per finestra dalla finestra, serviti delle aree di sollevamento posizionate sull'anello. Rimuovi quindi le strisce adesive esistenti e fissa le nuove strisce adesive con il lato recante il supporto cartaceo rosso rivolto verso l'anello per finestra.



Non lasciare la videocamera esposta al sole

Circle 2 è stata progettata per resistere al freddo e al caldo e funzionare in modo ottimale a temperature diurne comprese tra -20° C e 50° C (-4° F-122° F).^{*} Tuttavia, l'esposizione alla luce diretta del sole potrebbe provocare un surriscaldamento, compromettendo le prestazioni della videocamera e creando uno sgradevole riflesso nei video.

^{*}40° C (104° F) in modalità di visione notturna

MONTAGGI E ACCESSORI

Circle 2 è la telecamera di videosorveglianza più versatile disponibile sul mercato, installabile in qualsiasi punto della casa.

Logitech offre un'ampia gamma di accessori adatti a qualsiasi esigenza, per un'esperienza ancora più personalizzata.




Batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile aggiuntiva, sostituibile in pochi istanti, consente di continuare a utilizzare Circle 2 wireless quando l'altra batteria è in carica.



Supporto per presa

In cucina come in garage, tieni sotto controllo la tua casa da qualsiasi presa a muro, anche da quelle più basse, per sapere cosa fa il tuo animale domestico.



Prolunga resistente agli agenti atmosferici

Raggiungi tutti i punti della casa con la tua Circle 2 grazie alla prolunga aggiuntiva da 4,5 metri (15 piedi) resistente agli agenti atmosferici.

Ulteriori accessori sono disponibili alla pagina logi.com/circle2/accessories

Hai bisogno di assistenza?

Per assistenza visita il sito logi.com/circle2/support

Per altri piani di abbonamento a Circle Safe, visita logi.com/circle2



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

ACCESORIO DE CIRCLE 2

PIEZA DE MONTAJE EN VENTANA

Guía de inicio rápido

La pieza de montaje en ventana es apta para cualquier cámara Circle 2

SEGURIDAD SIMPLIFICADA

Ve lo que está ocurriendo en el exterior, desde el interior. Acopla la pieza de montaje en ventana a la cámara Circle 2 y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.

CONTENIDO DE LA CAJA



Tapa de cámara para ventana y anillo para ventana (bandas adhesivas incluidas)



Pieza de montaje con cable fijo de 3 m (10 ft)




Adaptador de alimentación USB



2 tornillos, 2 tacos, 2 clips de cable USB, 2 bandas adhesivas adicionales

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES

1




Retira la pieza de montaje actual y la tapa de la cámara Circle 2.

2




Acopla la tapa de cámara para ventana a Circle 2. Usa como guía los indicadores en la tapa y la parte posterior de la cámara.

3




Coloca el anillo para ventana sobre una ventana limpia, con el lado adhesivo en contacto con el cristal.

4



Acopla la pieza de montaje con el cable fijo de 3 m (10 ft) a la cámara Circle 2 con tapa para ventana y conecta el cable USB a la fuente de alimentación.

5



Coloca la cámara Circle 2 con pieza de montaje en ventana sobre el anillo para ventana.


6



Abre el menú Ajustes de la aplicación Logi Circle, pulsa Soporte de cámara y selecciona "Ventana".

Si esta cámara Circle 2 no está aún en tu cuenta, tendrás que descargar la aplicación Logi Circle y seguir las instrucciones en pantalla para configurarla. Para obtener vídeos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup


DIRECTRICES DE USO



Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi

Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto).


Sugerencia: Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.



Elige un lugar con una línea de visión despejada

Acopla la pieza de montaje en ventana a la cámara Circle 2 y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.

Sugerencia: Para una visión óptima, acerca al cristal una cámara Circle 2 conectada con tapa de cámara para ventana y usa la vista en directo de la aplicación para determinar dónde colocar el anillo para ventana.



Cambio de ventana

Para retirar el anillo para ventana, usa las áreas indicadas en el anillo. Luego despegas las bandas adhesivas existentes y usa las nuevas, acoplando el lado de color rojo al anillo para ventana.



No la dejes expuesta al sol

Circle 2 se ha diseñado para resistir el frío y el calor y puede funcionar durante el día a temperaturas entre -20° C a 50° C (-4° a 122° F).* Sin embargo, dejarla a la luz directa del sol puede provocar que la cámara se caliente por encima de esos límites y afectar al rendimiento. Además, podría crear un resplandor no deseado en los videos.

*40° C (104° F) en modo de visión nocturna

Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita logi.com/circle2/setup

PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.




Batería recargable

Una batería recargable adicional para que puedas cambiar rápidamente la batería de Circle 2 sin cables mientras se carga la otra.



Pieza de montaje en enchufe

Controla tu casa desde cualquier toma de pared, en la cocina, el garaje, incluso bien baja para ver a tu mascota.



Extensión resistente a la intemperie

La extensión resistente a la intemperie con cable adicional de 4,5 m (15 ft) permite que la cámara Circle 2 llegue aún más lejos.

Encontrarás accesorios adicionales en logi.com/circle2/accessories

¿Necesitas más ayuda?

Visita la sección de asistencia en logi.com/circle2/support

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

ACESSÓRIO CIRCLE 2

SUORTE DE JANELA

Guia de início rápido

O acessório Suporte de janela funciona com todas as Câmaras Circle 2

FACILIDADE DE SEGURANÇA

Veja mais daquilo que se passa no exterior, a partir do interior. Fixe o Suporte de janela na Câmara Circle 2 e coloque-a em qualquer vidro de janela para ver para o exterior.

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM



Tampa da câmara de janela e Anel de janela (tiras adesivas fixadas)



Suporte com cabo de 3 metros (10 pés)




Adaptador de alimentação USB



2 parafusos, 2 buchas,
2 cliques para cabos USB,
2 tiras adesivas adicionais

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO RÁPIDAS E FÁCEIS

1




Remova o suporte actual e a Tampa da câmara da Câmara Circle 2 existente.

2




Fixe a Tampa da câmara de janela na Câmara Circle 2. Utilize os indicadores na Tampa da câmara e na parte posterior da câmara para uma maior facilidade.

3




Coloque o Anel de janela numa janela limpa com a parte adesiva virada para o vidro.

4



Fixe o suporte com cabo de 3 metros (10 pés) na Câmara Circle 2 com a Tampa de janela e ligue o cabo USB à fonte de alimentação.

5



Coloque a Câmara Circle 2 com o Suporte de janela no Anel de janela.


6



Abra o menu Definições na aplicação Logi Circle, toque em Suporte da câmara e seleccione "Janela".

Se esta Câmara Circle 2 não tiver sido anteriormente adicionada à sua conta, tem de transferir a aplicação Logi Circle e seguir as instruções no ecrã para instalação. Para obter sugestões e vídeos adicionais, visite logi.com/circle2/setup

DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO



Garantir que está dentro do alcance do Wi-Fi

A Circle 2 é uma câmara de segurança com Wi-Fi que transmite vídeo HD com áudio, portanto, recomenda-se a colocação num local com boa recepção Wi-Fi – mover a posição da câmara apenas alguns centímetros poderá ter um impacto considerável.


Sugestão: experimente transmitir vídeo para ajudar a determinar a colocação ideal.



Escolher um local com uma visibilidade nítida

Fixe o Suporte de janela na Câmara Circle 2 e coloque-a em qualquer vidro de janela limpo para ver para o exterior.

Sugestão: para obter o melhor ângulo, segure uma Câmara Circle 2 ligada com a Tampa da câmara de janela no vidro e utilize a visualização em directo da aplicação para determinar onde colocar o Anel de janela.



Mover para outra janela

Para remover o Anel de janela da janela, utilize os dedos para puxar determinadas áreas do anel. Remova as tiras adesivas existentes e, em seguida, remova as tiras adesivas novas e fixe a parte com o papel protector vermelho no Anel de janela.



Não deixar exposta ao sol

A Circle 2 foi concebida para enfrentar o frio e o calor e pode funcionar em temperaturas diurnas entre -20° C e 50° C (-4° F e 122° F).* No entanto, a câmara pode aquecer para além destas temperaturas, caso esteja exposta à luz solar, afectando o desempenho. Além disso, poderá criar brilho indesejado nos seus vídeos.

*40° C (104° F) no modo de visão nocturna

Para sugestões de instalação adicionais, visite logi.com/circle2/setup

SUPORTES E ACESSÓRIOS

A Circle 2 é a câmara de segurança mais versátil que pode ser utilizada em qualquer local na casa. Para personalizar ainda mais a sua experiência, escolha entre uma selecção de acessórios que correspondem às suas necessidades.




Bateria recarregável

Uma Bateria recarregável adicional para que possa substituir rapidamente a bateria da câmara sem fios Circle 2 enquanto a outra está em carregamento.



Suporte de tomada

Vigie a sua casa a partir de qualquer tomada de parede – na cozinha, na garagem ou mesmo em locais rasteiros para ver o seu animal de estimação.



Extensão à prova de água

A Extensão à prova de água adicional de 4,5 metros (~15 pés) permite à câmara Circle 2 alcançar ainda mais.

Encontre acessórios adicionais em logi.com/circle2/accessories

Necessita de ajuda adicional?

Visite o suporte em logi.com/circle2/support

Para obter planos de subscrição adicionais do Circle Safe, aceda a logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2- ACCESSOIRE

RAAMBEVESTIGING

Snelstartgids

Raambevestiging werkt met elke Circle 2-camera

EENVOUDIGE BEVEILIGING

Zie van binnenshuis wat er buiten gebeurt. Bevestig de raambevestiging op uw Circle 2-camera en plaats deze op een raam om in de gaten te houden wat er buiten gebeurt.

INHOUD VAN DE DOOS



Raamcover en
raambevestigingsring
(met kleefstrips)



Houder met vaste kabel van 3
meter (10 ft)




USB-stroomadapter



2 schroeven, 2 ankers,
2 USB-kabelklemmen,
2 extra kleefstrips

INSTRUCTIES VOOR EEN SNELLE, EENVOUDIGE SET-UP

1




Verwijder de huidige houder en cameracover van de bestaande Circle 2-camera.

2




Bevestig de raamcover aan de Circle 2-camera. Zorg dat de indicators op de cameracover zijn uitgelijnd met de indicators op de achterkant van de camera.

3




Plaats de raambevestigingsring op een schoon raam met de kleefkant naar het glas toe.

4



Bevestig de houder met de vaste kabel van 3 m (10 ft) aan de Circle 2-camera met raamcover en sluit de USB-kabel aan op de stroomtoevoer.

5



Plaats de Circle 2-camera met de raambevestiging op de raambevestigingsring.


6



Open het menu Instellingen in de Logi Circle-app, tik op 'Bevestiging voor camera' en selecteer 'Venster'.

Als deze Circle 2-camera nog niet aan uw account was toegevoegd, moet u de Logi Circle-app downloaden en de installatie-instructies op het scherm volgen. Ga voor aanvullende installatietips en video's naar logi.com/circle2/setup


RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK



Zorg dat de camera binnen bereik van uw Wi-Fi-netwerk is

Circle 2 is een Wi-Fi-beveiligingscamera voor het streamen van HD-video met audio. Het wordt dan ook aanbevolen de camera te plaatsen op de plek met de beste Wi-Fi-ontvangst. De camera zelfs maar een meter verplaatsen kan al een groot verschil maken.


Tip: stream video om de beste plaatsing te bepalen.



Kies een plek zonder obstakels

Bevestig de raambevestiging op de Circle 2-camera en plaats deze op een schoon raam om in de gaten te houden wat er buiten gebeurt.

Tip: voor optimaal beeld houdt u een verbonden Circle 2-camera met raamcover tegen het glas en gebruikt u de liveweergave in de app om de raambevestigingsring te plaatsen.



Naar een ander raam verplaatsen

Gebruik de vingergrepen om de raambevestigingsring los te maken. Trek de kleefstrips los en plaats de nieuwe kleefstrips met de rode afdefolie naar de kant van de raambevestigingsring.



Zorg dat de camera niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht

Circle 2 is ontworpen om kou en hitte te weerstaan en werkt bij dagtemperaturen van -20° C tot 50° C (-4° tot 122° F).^{*} Door blootstelling aan direct zonlicht kan de camera echter oververhit raken, wat de prestaties nadelig kan beïnvloeden en voor ongewenste weerspiegeling in uw video's kan zorgen.

^{*}40° C (104° F) in nachtzichtmodus

HOUDERS EN ACCESSOIRES

Circle 2 is een uiterst veelzijdige beveiligingscamera die overal in huis kan worden gebruikt. Als u uw ervaring nog verder wilt personaliseren, kunt u uit een reeks accessoires kiezen om aan uw behoeften te voldoen.




Oplaadbare batterij

Een extra oplaadbare batterij om te gebruiken terwijl de ander oplaadt, zodat u de batterijen van uw draadloze Circle 2 eenvoudig kunt verwisselen.



Stekkerbevestiging

Houd uw huis in de gaten vanaf elk stopcontact: in de keuken, de garage of zelfs laag bij de grond om uw huisdieren te zien.



Weerbestendige verlengkabel

Dankzij de weerbestendige extra verlengkabel van 4,5 m (15 ft) heeft uw Circle 2-camera een nog groter bereik.

Vind extra accessoires op logi.com/circle2/accessories

Meer hulp nodig?

Ga voor ondersteuning naar logi.com/circle2/support

Ga voor aanvullende Circle Safe-abonnementen naar logi.com/circle2/subscriptions



CIRCLE 2 TILLBEHÖR

FÖNSTERFÄSTE

Snabbstartsguide

Tillbehöret kontaktfäste passar till alla Circle 2-kameror

SÄKERHET PÅ ETT LÄTT SÄTT

Se mer av vad som händer utomhus, inifrån. Fäst fönsterfästet på din Circle 2-kamera och placera den på en fönsterruta för att se ut.

VAD FINNS I LÅDAN



Kameraskydd för
fönster och fönsterring
(självhäftande remsor
bifogas)



Fäste med fast
tremeterssladd




USB-nätadapter



2 skruvar, 2 väggförankringar,
2 USB-kabelklämmor,
2 extra självhäftande remsor

SNABBA, ENKLA INSTALLATIONSANVISNINGAR

1




Ta bort nuvarande fäste och kameraskydd från Circle 2-kameran.

2




Fäst kamerskydd för fönster på Circle 2-kameran. Ställ in indikatorerna på kameraskyddet och på baksidan av kameran.

3




Placera fönsterringen på ett rent fönster med limsidan mot glaslet.

4



Fäst fästet med en 3 m lång fast kabel på Circle 2-kameran med fönsterskydd och sätt i USB-kabeln i nätadaptorn.

5



Placera Circle 2-kameran med fönsterfäste på fönsterringen.


6



Öppna menyn Inställningar i Logic Circle-appen, tryck på Kamerahållare och välj Fönster.

Om den här Cirkel 2-kameran inte tidigare lagts till ditt konto hämtar du appen Logi Circle och följer installationsinstruktionerna på skärmen. Fler tips och videor om installation finns på logi.com/circle2/setup

ANVÄNDNINGSANVISNING



Se till så att den är inom Wi-Fi-aktionsradien

Circle 2 är en Wi-Fi säkerhetskamera som strömmar HD-video med ljud, så vi rekommenderar att du placerar den på en plats som har bra Wi-Fi-mottagning. Att flytta kameran bara någon meter kan göra stor skillnad.


Tips! prova att strömma videon för att avgöra var bästa placeringen är.



Välj en plats med fri sikt

Fäst fönsterfästet på Circle 2-kameran och placera den på en ren fönsterruta för att se ut.

Tips! för bästa utsikt, håll upp en ansluten Circle 2-kamera med skydd för glaset och använd appens live-vy för att bestämma var du ska placera fönsterringen.



Flytta till ett annat fönster

Använd områdena för avdragning med finger på ringen för att ta bort fönsterringen från fönstret. Dra sedan av den nuvarande självhäftande remsan, sätt dit den nya och sätt fast sidan mot det undre röda filmlagret i fönsterringen.



Låt den inte sitta i direkt solljus

Circle 2 är tillverkad för att klara kyla och värme och fungerar under temperaturer mellan -20° C till 50° C.* I direkt solljus kan den dock bli varmare än så vilket kan försämra dess prestanda, det kan dessutom leda till reflexer på videon.

*40° C i mörkerseendeläge

Ytterligare installationstips finns på logi.com/circle2/setup

STATIV OCH TILLBEHÖR

Circle 2 är den mest flexibla övervakningskameran som du kan använda var som helst hemma. Du kan anpassa den ännu mer med tillbehör enligt sina behov.




Laddningsbart batteri

Ett extra laddningsbart batteri så att du snabbt kan byta det trådlösa Circle 2-batteriet medan det andra laddar.



Kontaktfäste

Övervaka ditt hem från en väggkontakt — köket, garaget till och med så långt ner att du kan se dina husdjur.



Väderbeständig förlängning

Med förlängningen på 4,5 m når din Circle 2-kamera ännu längre.

Fler tillbehör finns på logi.com/circle2/accessories

Behöver du mer hjälp?

Gå till support på logi.com/circle2/support

Fler prenumurationsplaner för Circle Safe finns på logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2-TILBEHØR

VINDUESBESLAG

Brugervejledning

Vinduesbeslaget fungerer sammen med alle Circle 2-kameraer

SIKKERHED PÅ EN ENKEL MÅDE

Se hvad der foregår udenfor, indefra. Sæt vinduesbeslaget fast på dit Circle 2-kamera, og anbring det på en vinduesrude for at se udenfor.

DET INDEHOLDER KASSEN



Kameradæksel til
vinduesmontering
og vinduesring
(med klæbebånd påsat)



Monteringsbeslag
med fastsiddende 3 meters
kabel (10 fod)




USB-strømadapter



2 skruer, 2 rawlplugs,
2 USB-kabelklips,
2 ekstra klæbebånd

HURTIG OG NEM KONFIGURATIONSVEJLEDNING

1




Fjern det nuværende monteringsbeslag og kameradæksel fra dit Circle 2-kamera.

2




Sæt kameradækslet til vinduesmontering fast på Circle 2-kameraet. Brug indikatorerne på kameradækslet og kameraets bagside som en hjælp.

3




Anbring vinduesringen på et rent vindue med den klæbende side mod glasset.

4



Sæt monteringsbeslaget med det 3 meters kabel (10 fod) fast på Circle 2-kameraet med dækslet til vinduesmontering, og sæt USB-kablet i en stikkontakt.

5



Anbring Circle 2-kameraet med vinduesbeslaget på vinduesringen.


6



Åbn menuen Indstillinger i Logi Circle-appen, tryk på Kameramontering, og vælg Vindue.

Hvis det pågældende Circle 2-kamera ikke tidligere er blevet føjet til din konto, skal du downloade Logi Circle-appen og følge vejledningen på skærmen for at konfigurere det. Du finder flere konfigurationstips og -videoer på logi.com/circle2/setup


BRUGSVEJLEDNING



Sørg for at det er inden for Wi-Fi-rækkevidde

Circle 2 er et Wi-Fi-sikkerhedskamera der streamer HD-video med lyd, så det anbefales at det placeres et sted der har god Wi-Fi-modtagelse – bare det at flytte kameraets placering et par meter kan have stor betydning.


Tip: Prøv at streamer video for at finde frem til den optimale placering.



Vælg et sted med godt udsyn

Sæt vinduesbeslaget fast på Circle 2-kameraet, og anbring det på en ren vinduesrude for at se udenfor.

Tip: For at finde den bedste kameraplacering kan du holde et tilsluttet Circle 2-kamera med kameradækslet til vinduesmontering mod glasset og bruge den direkte streaming i appen til at afgøre hvor vinduesringen skal placeres.



Sådan flyttes vinduesringen til et andet vindue

Du fjerner vinduesringen fra vinduet vha. de steder på ringen som er designet til at trække den af med fingrene. Træk derefter de eksisterende klæbebånd af, tag de nye klæbebånd, og sæt siden med den røde bagbeklædning på vinduesringen.



Det må ikke udsættes for sol

Circle 2 er udviklet til at klare både kulde og varme og kan bruges i dagtemperaturer mellem -20° C til 50° C (-4° til 122° F).^{*} Dog kan direkte sollys medføre at kameraet bliver opvarmet til højere temperatur end dette, og det kan påvirke funktionaliteten og kan skabe uønsket genskind i videoerne.

^{*}40° C (104° F) i nattesynstilstanden

Du kan finde flere installationstip på logi.com/circle2/setup

MONTERINGSBESLAG OG TILBEHØR

Circle 2 er det mest alsidige sikkerhedskamera som kan bruges hvor som helst i hjemmet. Du kan tilpasse oplevelsen endnu mere ved at vælge mellem et udvalg af tilbehør der passer til dine behov.




Genopladeligt batteri

Et ekstra genopladeligt batteri så du hurtigt kan skifte batteri på Circle 2 Wire-Free når det andet oplades.



Stikkontaktsbeslag

Du kan holde øje med dit hjem fra en hvilken som helst stikkontakt i væggen – i køkkenet, i garagen og endda i lav højde så du kan holde øje med dit kæledyr.



Vejrbestandig forlængerledning

Med en vejrbestandig forlængerledning på ca. 4,5 meter (15 fod) kan Circle 2-kameraet nå endnu længere.

Du finder mere tilbehør på logi.com/circle2/accessories

Har du brug for mere hjælp?

Besøg supporten på logi.com/circle2/support

Du kan finde flere Circle Safe-abonnementer på logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2-TILBEHØR

VINDUSFESTE

Hurtigstartveiledning

Vindusfestetilbehøret fungerer med alle Circle 2-kameraer.

SIKKERHET GJORT ENKELT

Følg med på hva som skjer ute, fra innsiden. Monter vindusfestet på Circle 2-kameraet og plasser det på ønsket vindusrute for å se hva som skjer ute.

DETTE FINNER DU I ESKEN



Kameradeksel for
vindusmontering
og vindusring
(klebestrimler vedlagt)



Feste med en 3 m (10 ft)
lang kabel som er direkte
tilkoblet




USB-strømadapter



2 skruer, 2 ankre,
2 USB-kabelklips,
2 ekstra klebestrimler

INSTRUKSER FOR RASK OG ENKEL INSTALLASJON

1




Fjern det eksisterende kameradekslet fra Circle 2-kameraet.

2




Fest vinduskameradekslet til Circle 2-kameraet. Følg indikatorene på kameradekslet og på baksiden av kameraet.

3




Plasser vindusringen på et rent vindu med den selvklebende siden mot glassruten.

4



Monter festet med den 3 m lange kabelen til Circle 2-kameraet med vindusdekslet, og koble deretter USB-kabelen til strømforsyningen.

5



Plasser Circle 2-kameraet med vindusfestet på vindusringen.


6



Åpne menyen Innstillinger i Logi Circle-appen, tapp på Kameramontering og velg Vindu.

Hvis dette Circle 2-kameraet ikke er lagt til på kontoen, må du laste ned Logi Circle-appen og følge instruksjonene på skjermen. Hvis du vil se flere installasjonstips og veiledningsvideoer, går du til logi.com/circle2/setup

RETNINGSLINJER FOR BRUK



Pass på at kameraet er innenfor trådløs rekkevidde

Circle 2 er et trådløst sikkerhetskamera som strømmes HD-video med lyd, så vi anbefaler at du plasserer det på et sted med godt trådløssignal, bare en meter kan utgjøre en stor forskjell.


Tips: Prøv å strøme video for å finne den beste plasseringen.



Velg et sted med god sikt

Monter vindusfestet på Circle 2-kameraet og plasser det på en ren vindusrute for å se hva som skjer ute.

Tips: Når du skal finne den beste plasseringen, holder du opp et Circle 2-kamera med vinduskameradeksel mot vinduet og bruker appens direktevisning for å avgjøre hvor du bør plassere vindusringen.



Flytte det til et annet vindu

Når du skal fjerne vindusringen fra vinduet, bruker du fingrene til å trekke i de tiltenkte områdene på ringen. Deretter trekker du av de eksisterende klebestrimplene og fester de nye klebestrimplene (siden med det røde bakpapiret) til vindusringen.



Ikke plasser det i direkte sollys

Circle 2 er utviklet for å tåle kulde og varme, og det fungerer i dagtemperaturer mellom -20 og 50° C (-4 til 122° F).* Hvis kameraet plasseres i direkte sollys, kan dette imidlertid føre til at det varmes opp for mye og påvirker ytelsen. Dessuten kan det føre til uønsket refleks i videoene.

*40° C (104° F) i modus for mørkesyn

Gå til logi.com/circle2/setup for å få flere installasjonstips

FESTER OG TILBEHØR

Circle 2 er et utrolig allsidig sikkerhetskamera som kan brukes hvor som helst i hjemmet. Du kan tilpasse opplevelsen ytterligere ved å velge fra et utvalg av tilbehør som oppfyller dine behov.




Oppladbart batteri

Et ekstra oppladbart batteri så du raskt kan bytte ut batteriet i det trådløse Circle 2-kameraet mens de andre står på lading.



Stikkontaktholder

Du kan overvåke hjemmet ditt ved å bruke en vilkårlig stikkontakt – i kjøkkenet, i garasjen eller til og med lavt nede for å sjekke at katten din har det bra.



Værbestandig skjøteledning

Med en ekstra skjøteledning på omtrent 4,5 m (15 ft) når Circle 2-kameraet enda lengre.

Finn ekstra tilbehør på logi.com/circle2/accessories

Trenger du mer hjelp?

Gå til vår støtteside på logi.com/circle2/support

Gå til logi.com/circle2/subscriptions hvis du ønsker informasjon om andre abonnementsplaner for Circle Safe



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 -LISÄLAITE

IKKUNAKIINNITIN

Pikaopas

Ikkunakiinnitin toimii kaikkien Circle 2 -kameroiden kanssa

VALVONTA ON NYT HELPPOA

Seuraa sisältä tarkemmin, mitä ulkona tapahtuu. Kiinnitä ikkunateline Circle 2 -kameraan ja sijoita se mihin tahansa ikkunaruutuun nähdäksesi ulos.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Kamerasuoja ja ikkunarengas
(tarranauhoilla)



Kiinnitin kiinteällä 3 metrin
(10 jalan) kaapelilla




USB-verkkolaite



2 ruuvia, 2 seinätulppaa,
2 USB-johtopidikettä,
2 lisätarranauhaa

YKSINKERTAISET ASENNUSOHJEET

1




Poista nykyinen kiinnitin ja kamerasuoja Circle 2 -kamerasta.

2




Kiinnitä ikkunakamerasuoja Circle 2 -kameraan. Käytä kamerasuojan ja kamerasuojan merkintöjä apuna.

3




Aseta ikkunarengas puhtaaseen ikkunaan tarrapuoli lasiin päin.

4



Kiinnitä 3 metrin kiinteällä kaapelilla varustettu kiinnitin ikkunasuojassa olevaan Circle 2 -kameraan ja yhdistä USB-johto virtalähteeseen.

5



Aseta ikkunakiinnittimessä oleva Circle 2 -kamera ikkunarenkaaseen.

6



Avaa Asetukset-valikko Logi Circle -sovelluksessa, napauta Kamerakiinnitin-kohtaa ja valitse Ikkuna.

Jos tätä Circle 2 -kameraa ei ole aiemmin liitetty tiliisi, sinun pitää ladata Logi Circle -sovellus ja seurata näytölle tulevia ohjeita kamerasuojan ottamiseksi käyttöön. Lisäasennusohjeita ja videoita on osoitteessa logi.com/circle2/setup

KÄYTTÖOHJEET



Varmista, että kamera on Wi-Fi-yhteyden kantaman piirissä

Circle 2 on Wi-Fi-turvakamera, joka lähettää teräväpiirtokuvaa ja ääntä, joten se kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa Wi-Fi-signaali on mahdollisimman hyvä. Jo parin metrin muutos kamerasuorauksen paikkaan voi vaikuttaa merkittävästi signaaliin vahvuuteen.


Vihje: Löydät kameralle parhaan paikan kokeilemalla videokuvan lähettämistä.



Valitse paikka, josta on esteetön näkyvyys

Kiinnitä ikkunateline Circle 2 -kameraan ja sijoita se mihin tahansa puhtaaseen ikkunaruuutuun nähdäksesi ulos.

Vihje: Saat parhaan näkymän, kun pidät verkkoon yhdistettyä, ikkunasuojukseen kiinnitettyä Circle 2 -kameraa ikkunaa vasten ja käytät sovelluksen suoratoistonäkymää määrittääksesi, mihin ikkunarengas kannattaa sijoittaa.



Siirtäminen toiseen ikkunaan

Poista ikkunarengas ikkunasta vetämällä sormilla renkaan irrotuskohdista. Poista sitten vanhat tarranauhat, ota uudet tarranauhat ja kiinnitä niiden punaisella taustapaperilla peitetty puoli ikkunarankaaseen.



Vältä suoraa auringonvaloa

Circle 2 kestää kylmää ja kuumaa. Se toimii -20–50 celsiusasteen (-4–122° F) päivälämpötiloissa.* Suora auringonvalo voi kuitenkin nostaa kamerasuorauksen lämpötilan tätä korkeammaksi, mikä voi heikentää kamerasuorauksen toimintaa. Auringonvalo voi myös luoda videokuvan häiritseviä heijastuksia.

*40° C (104° F) pimeänäkötilassa

KIINNITYS- JA LISÄLAITTEET

Circle 2 on erittäin monipuolinen turvakamera, jota voidaan käyttää missä tahansa kodin tilassa. Lisävarusteiden avulla voit mukauttaa kameraa tarpeen mukaan.




Ladattava akku

Lisäakku, jonka avulla langattoman Circle 2 -kameran akku voidaan vaihtaa nopeasti ja ladata erillään kamerasta.



Pistorasiakiinnitin

Voit tarkkailla kotiasi pistorasiasta käsin esimerkiksi keittiössä tai autotallissa. Käytä lattianrajassa olevaa pistorasiaa, jos haluat nähdä lemmikkisi.



Säänkestävä jatkojohto

4,5 metrin (15 jalan) säänkestävän jatkojohdon avulla Circle 2 -kamera yltää vieläkin kauemmas.

Lisävarusteet on esitelty osoitteessa logi.com/circle2/accessories

Tarvitsetko lisäohjeita?

Vieraile tukisivuilla osoitteessa logi.com/circle2/support

Tietoja Circle Safe -lisätilauksista on osoitteessa logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

ΑΞΕΣΟΥΡ ΓΙΑ CIRCLE 2

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Η βάση στήριξης σε παράθυρο είναι συμβατή με όλες τις κάμερες Circle 2

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Δείτε περισσότερα από όσα συμβαίνουν έξω, από το εσωτερικό του σπιτιού σας.

Συνδέστε τη βάση στήριξης σε παράθυρο στην κάμερα Circle 2 και τοποθετήστε την σε όποιο παράθυρο θέλετε για να βλέπετε έξω.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Κάλυμμα κάμερας και δακτύλιος για παράθυρα (με κολλητικές ταινίες)



Βάση στήριξης με ενσωματωμένο καλώδιο 10 ft (3 m)




Τροφοδοτικό USB



2 βίδες, 2 υποστηρίγματα, 2 κλίπ καλωδίου USB, 2 επιπλέον κολλητικές ταινίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1




Αφαιρέστε τη βάση και το κάλυμμα κάμερας από την υπάρχουσα κάμερα Circle 2.

2




Τοποθετήστε το κάλυμμα κάμερας για παράθυρο στην κάμερα Circle 2. Για τη διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιήστε τους δείκτες στο κάλυμμα κάμερας και στο πίσω μέρος της κάμερας.

3




Τοποθετήστε το δακτύλιο για παράθυρο σε ένα καθαρό παράθυρο με την κολλητική πλευρά στραμμένη προς το παράθυρο.

4



Τοποθετήστε τη βάση στήριξης με το ενσωματωμένο καλώδιο 10 ft (3 m) στην κάμερα Circle 2 με κάλυμμα για παράθυρο και συνδέστε το καλώδιο USB στο τροφοδοτικό.

5



Τοποθετήστε την κάμερα Circle 2 με τη βάση στήριξης για παράθυρο στο δακτύλιο για παράθυρο.


6



Ανοίξτε το μενού «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής Logi Circle, πατήστε «Βάση στήριξης κάμερας» και επιλέξτε «Παράθυρο».

Αν δεν έχετε προσθέσει ήδη την κάμερα Circle 2 στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Logi Circle και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τη ρύθμιση. Για επιπλέον συμβουλές και βίντεο σχετικά με την τοποθέτηση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση logi.com/circle2/setup

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Wi-Fi

Η Circle 2 είναι μια κάμερα ασφαλείας Wi-Fi η οποία μεταδίδει βίντεο HD και ήχο. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται να την τοποθετήσετε σε σημείο όπου υπάρχει το καλύτερο δυνατό σήμα Wi-Fi — ακόμα και η μετακίνηση της κάμερας σε μικρή απόσταση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή της.


Συμβουλή: δοκιμάστε να κάνετε μετάδοση βίντεο μέσω ροής για να προσδιορίσετε το καλύτερο δυνατό σημείο τοποθέτησης.



Επιλέξτε ένα σημείο με καλό οπτικό πεδίο

Συνδέστε τη βάση στήριξης για παράθυρα στην κάμερα Circle 2 και τοποθετήστε την σε όποιο παράθυρο θέλετε για να βλέπετε έξω.

Συμβουλή: για την καλύτερη γωνία θέασης, κρατήστε μια συνδεδεμένη κάμερα Circle 2 με κάλυμμα κάμερας για παράθυρα στο τζάμι και χρησιμοποιήστε την προβολή σε πραγματικό χρόνο της εφαρμογής για να προσδιορίσετε το σημείο όπου θα τοποθετήσετε το δακτύλιο για παράθυρα.



Μετακίνηση σε άλλο παράθυρο

Για να αφαιρέσετε το δακτύλιο για παράθυρα από το παράθυρο, χρησιμοποιήστε τις ειδικές περιοχές του δακτυλίου για να τον τραβήξετε με τα δάχτυλά σας. Έπειτα, τραβήξτε τις κολλητικές ταινίες και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις νέες κολλητικές ταινίες και κολλήστε την πλευρά με το κόκκινο χαρτί στο δακτύλιο για παράθυρα.



Μην την αφήνετε εκτεθειμένη στον ήλιο

Η κάμερα Circle 2 έχει σχεδιαστεί για να αντέχει το κρύο και τη ζέστη και μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες ημέρας από -20° C έως 50° C (-4° έως 122° F)*. Ωστόσο, η άμεση έκθεση στο φως του ήλιου μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία της κάμερας πάνω από το όριο και να επηρεάσει την απόδοση. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες αντανακλάσεις στα βίντεο.

*40° C (104° F) σε λειτουργία νυχτερινής λήψης

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η κάμερα Circle 2 είναι η πιο ευέλικτη κάμερα ασφαλείας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας ακόμα περισσότερο, μπορείτε να επιλέξετε διάφορα αξεσουάρ που καλύπτουν τις ανάγκες σας.




Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Μια επιπλέον επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να μπορείτε να αντικαθιστάτε την μπαταρία της ασύρματης κάμερας Circle 2 ενώ φορτίζετε την άλλη μπαταρία.



Βάση στήριξης σε πρίζα

Παρακολουθήστε το σπίτι σας από οποιοδήποτε πρίζα: στην κουζίνα, το γκαράζ ή και χαμηλά για να βλέπετε το κατοικίδιό σας.



Προέκταση παντός καιρού

Η επιπλέον προέκταση παντός καιρού μήκους ~15 ft (4,5 m) επιτρέπει την τοποθέτηση της κάμερας Circle 2 σε ακόμα πιο μακρινά σημεία.

Βρείτε πρόσθετα αξεσουάρ στη διεύθυνση logi.com/circle2/accessories

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Επισκεφτείτε την υποστήριξη στη διεύθυνση logi.com/circle2/support

Για επιπλέον προγράμματα συνδρομής Circle Safe, μεταβείτε στη διεύθυνση logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ CIRCLE 2

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОКНА

Краткое руководство по эксплуатации

Крепление для окна совместимо только с камерой Circle 2

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ПРОСТО

Не выходя из дома, следите за происходящим на улице. Наденьте на камеру Circle 2 крепление для окна и расположите ее на любом оконном стекле, чтобы наблюдать за территорией вокруг дома.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Защитная шторка камеры
и кольцо для крепления на окне
(прикреплены клейкие полоски)



Держатель с несъемным
кабелем длиной 3 м




Блок питания USB



2 шурупа, 2 анкера,
2 зажима для USB-кабеля,
2 дополнительные клейкие
полоски

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: ИНСТРУКЦИИ

1




Отсоедините крепление от камеры Circle 2 и снимите защитную шторку.

2




Прикрепите защитную шторку к камере Circle 2. Руководствуйтесь метками на защитной шторке и задней стороне камеры.

3




Разместите кольцо для оконного крепления на чистом окне клейкой стороной к стеклу.

4



Прикрепите крепление с 3-метровым несъемным кабелем к камере Circle 2 с защитной шторкой и подключите USB-кабель к источнику питания.

5



Разместите камеру Circle 2 с оконным креплением на кольце.


6



Откройте меню Settings (Настройки) в приложении Logi Circle выберите пункт Camera Mount (Держатель камеры), а затем Window (Для окна).

Если ранее вы не добавляли эту камеру Circle 2 в свою учетную запись, вам понадобится скачать приложение Logi Circle и установить его, руководствуясь экранными подсказками. Дополнительные советы и видеоролики по установке см. по адресу: logi.com/circle2/setup

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Убедитесь, что устройство находится в рабочем диапазоне Wi-Fi

Circle 2 — это камера видеонаблюдения, работающая по технологии Wi-Fi. Устройство выполняет потоковую передачу видео и звука в формате HD, поэтому рекомендуется установить его в зоне наилучшего приема сигнала Wi-Fi. Перемещение камеры даже на полметра играет большую роль.


Совет. Чтобы определить оптимальное расположение камеры, попробуйте включить передачу видео.



Выберите место с хорошей видимостью


Наденьте на камеру Circle 2 крепление для окна и расположите ее на чистом оконном стекле, чтобы наблюдать за территорией вокруг дома.

Совет. Чтобы добиться наилучшего обзора, держите подключенную камеру Circle 2 с защитной шторкой у окна и, ориентируясь по изображению в приложении, определите наилучшее место для размещения кольца.



Перенос на другое окно

Чтобы снять кольцо для крепления на окне, потяните за специальные участки. Затем отклейте старые клейкие полоски, возьмите новые и прикрепите их клейкой стороной к кольцу.



Не допускайте воздействия на камеру прямых солнечных лучей

Circle 2 предназначена для работы как при высоких, так и при низких температурах (от -20° C до 50° C)*. Однако воздействие прямого солнечного света может привести к перегреву камеры. Это может повлиять на производительность устройства, а также стать причиной возникновения бликов на изображении.

* В режиме ночного видения температура составляет 40° C

Дополнительные советы по установке см. по адресу: logi.com/circle2/setup

КРЕПЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Circle 2 — универсальная камера слежения, которую можно установить в любом месте дома.

Чтобы максимально адаптировать ее к своим потребностям, воспользуйтесь предлагаемыми принадлежностями.




Перезаряжаемая батарея

Благодаря дополнительной перезаряжаемой батарее можно использовать один аккумулятор беспроводной камеры Circle 2 в то время, пока другой заряжается.



Держатель для подключения к электрической сети

Следите за порядком в доме, включив камеру в любую розетку — будь то на кухне или в гараже. Расположив устройство на небольшой высоте, можно даже наблюдать за домашними питомцами.



Удлинитель кабеля, стойкий к атмосферным воздействиям

Дополнительный изолированный удлинитель расширяет возможности использования камеры Circle 2. Его длина составляет около 4,5 м.

Список дополнительных принадлежностей можно просмотреть по адресу: logi.com/circle2/accessories

Требуется помощь?

Посетите страницу поддержки: logi.com/circle2/support

Сведения о дополнительных планах подписки Circle Safe см. по адресу logi.com/circle2/subscriptions



AKCESORIUM DO KAMERY CIRCLE 2

UCHWYT DO MONTAŻU NA OKNIE

Krótką instrukcja obsługi

Dodatkowy uchwyt do montażu na oknie współpracuje z dowolną kamerą Circle 2

MONITOROWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

Zobacz lepiej, co się dzieje na zewnątrz — z wnętrza budynku. Zamocuj uchwyt do montażu na oknie do kamery Circle 2, a następnie umieść ją na dowolnym oknie i skieruj na zewnątrz.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Ośłona kamery na okno
i pierścień okienny
(z przymocowanymi
paskami samoprzylepnymi)



Uchwyt z przymocowanym
kablem 3 m




Zasilacz USB



2 wkręty, 2 koszulki rozporowe,
2 spinacze do kabli USB,
2 dodatkowe paski
samoprzylepne

INSTRUKCJA SZYBKIEJ I ŁATWEJ KONFIGURACJI

1




Zdejmij używany uchwyt i osłonę kamery z kamery Circle 2.

2




Zamocuj osłonę kamery na okno do kamery Circle 2. Aby ułatwić sobie zadanie, wyrównaj wskaźniki na osłonie i z tyłu kamery.

3




Umieść pierścień okienny na czystym oknie stroną samoprzylepną skierowaną w stronę szyby.

4



Przymocuj uchwyt z przymocowanym kablem 3 m do kamery Circle 2 z osłoną na okno i podłącz kabel USB do zasilacza.

5



Umieść na pierścieniu okiennym kamerę Circle 2 z uchwytem do montażu na oknie.


6



Otwórz menu Ustawienia w aplikacji Logi Circle, dotknij opcji „Uchwyt kamery”, a następnie dotknij opcji odpowiadającej uchwytowi okiennemu.

Jeśli kamera Circle 2 nie została wcześniej dodana do konta, należy pobrać aplikację Logi Circle i postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji na ekranie. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące konfiguracji i obejrzeć filmy, odwiedź stronę logi.com/circle2/setup

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA



Upewnij się, że kamera znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi

Circle 2 to kamera do monitorowania z interfejsem Wi-Fi umożliwiającą strumieniowe przesyłanie obrazu wideo w rozdzielczości HD z dźwiękiem, dlatego zalecane jest umieszczenie jej w lokalizacji o najwyższej jakości sygnału sieci Wi-Fi – czasami przesunięcie kamery nawet o kilkadziesiąt centymetrów może robić dużą różnicę.


Wskazówka: aby określić optymalne miejsce, spróbuj przesłać strumieniowo obraz wideo.



Wybierz miejsce o doskonałej widoczności


Zamocuj uchwyt do montażu na oknie do kamery Circle 2, a następnie umieść ją na dowolnym czystym oknie i skieruj na zewnątrz.

Wskazówka: aby uzyskać najlepszą widoczność, przytrzymaj przy oknie podłączoną kamerę Circle 2 z osłoną kamery na okno i użyj widoku na żywo w aplikacji w celu ustalenia miejsca dla pierścienia okiennego.



Przenoszenie na inne okno

Aby odjąć pierścień okienny od okna, użyj miejsc do odrywania palcami na pierścieniu. Następnie zdejmij paski przyklepne i przymocuj nowe paski stroną z czerwonym papierem do pierścienia okiennego.



Nie wystawiaj kamery na działanie promieni słonecznych


Kamera Circle 2 jest odporna na wysokie i niskie temperatury. Została zaprojektowana do działania w temperaturze dziennej od -20°C do 50°C.* Jednak wystawienie kamery na bezpośrednie światło słoneczne może spowodować osiągnięcie wysokiej temperatury, co będzie wpływać na wydajność. Ponadto obraz może być zbyt jaskrawy.

* 40°C w trybie nocnym

Dodatkowe wskazówki można znaleźć na stronie logi.com/circle2/setup

UCHWYTY I AKCESORIA

Circle 2 to najbardziej wszechstronna kamera do monitorowania, która może być używana w dowolnym miejscu domu. Aby uzyskać jeszcze więcej możliwości, wybierz akcesoria dostosowane do Twoich potrzeb.



Akumulator

Dodatkowy akumulator, który umożliwia szybką wymianę akumulatora bezprzewodowej kamery Circle 2 w celu naładowania go.

Uchwyt podłączany do zasilania

Monitoruj dom, korzystając z dowolnego gniazdka elektrycznego w kuchni czy w garażu. Możesz też zamontować go nisko, aby obserwować swojego zwierzaka.

Przedłużacz odporny na działanie wody

Dodatkowy, odporny na działanie wody przedłużacz o długości 4,5 m pozwala zwiększyć zasięg kamery Circle 2.

Dodatkowe akcesoria są dostępne na stronie logi.com/circle2/accessories

Potrzebujesz więcej pomocy?

Pomoc można znaleźć na stronie logi.com/circle2/support

Aby poznać dodatkowe plany subskrypcji usługi Circle Safe, odwiedź stronę logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 TARTOZÉK

ABLAKKONZOL

Termékkalauz

Az Ablakkonzol tartozék minden Circle 2 kamerával használható

BIZTONSÁG EGYSZERŰEN

A lakáson belülről nézze, mi történik odakint. Rögzítse az ablakkonzolt a Circle 2 kamerájára, és elhelyezheti egy ablaktáblán, hogy kilásson vele.

A CSOMAG TARTALMA



Ablakhoz való kamerafedő
és Ablakgyűrű (rögzített
ragasztócsikkal)



Konzol 3 méteres (10 láb)
kábellel




USB-s hálózati tápegység



2 csavar, 2 tipli,
2 kábelcsipesz az USB-
kábelhez, 2 kiegészítő
ragasztócsík

GYORS ÉS EGYSZERŰ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1




Távolítsa el a jelenlegi konzolt és kamerafedőt a Circle 2 kamerájáról.

2




Csatlakoztassa az Ablakkonzol kamerafedőt a Circle 2 kamerához. Használja a kamerafedőn és a kamera hátulján található jelzéseket.

3




Helyezze az Ablakgyűrűt egy tiszta ablakra, ragasztócsíkkal az üveg felé.

4



Rögzítse a konzolt a 3 méteres (10 láb) kábellel a Circle 2 kamerához és a kamerafedőhöz, majd csatlakoztassa az USB-kábelt az áramforráshoz.

5



Helyezze a Circle 2 kamerát az Ablakkonzollal az Ablakgyűrűre.

6



Nyissa meg a Logi Circle alkalmazás „Settings” („Beállítások”) menüjét, koppintson a „Camera Mount” („Kamerakonzol”) elemre, majd válassza a „Window” („Ablak”) opciót.

Ha a Circle 2 kamera korábban nem lett a fiókjához adva, le kell töltenie a Logi Circle alkalmazást, le majd a beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További beállítási ötletekért és videóért látogasson el a logi.com/circle2/setup weboldalra

HASZNÁLATI FELTÉTELEK



Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hatótávolságán belül van

A Circle 2 egy Wi-Fi biztonsági kamera, amely HD-felbontású videókat közvetít hanggal, ezért ajánlott olyan helyre elhelyezni, ahol a lehető legjobb Wi-Fi vétel biztosított – a kamera akár csak fél méterrel történő odébb helyezése is jelentős hatással lehet.


Tipp: az optimális elhelyezés megtalálásához próbáljon videót közvetíteni.



Keressen egy helyet szabad rálátással

Rögzítse az ablakonzolt a Circle 2 kamerájára, és elhelyezheti egy tiszta ablaktáblán, hogy kilásson vele.

Tipp: a legjobb kilátás érdekében tartsa a csatlakoztatott Circle 2 kamerát az üveghez, és használja az alkalmazás élőkép funkcióját, és így döntse el, hova helyezze az Ablakgyűrűt.



Áthelyezés másik ablakra

Ha szeretné leszedni az Ablakgyűrűt az ablakról, húzza le az erre kialakított részeknél fogva. Ezután szedje le a gyűrűn levő ragasztócsíkokat, vegye elő az új ragasztócsíkokat, és rögzítse őket az Ablakgyűrűhöz a piros papírról fogva.



Ne helyezze közvetlen napsütötte helyre

A Circle 2 elviseli a hideget és a meleget, és -20 és +50° C közötti tartományban (-4–122° F) üzemeltethető nappal.* A közvetlen napsugárzás hatására a kamera ugyanakkor e hőmérséklet fölé hevülhet, ami befolyásolhatja a teljesítményét, ezen felül pedig a videókon is tükröződésekkel tapasztalhat majd.

Éjjellátó üzemmódban max. 40° C (104° F)

További telepítési tanácsokért keresse fel a logi.com/circle2/setup weboldalt

RÖGZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK

A Circle 2 a legsokoldalúbb biztonsági kamera, amely bárhol használható otthonában. Ha még ennél is többet szeretne, számos kiegészítőből választhat igényeinek megfelelően.




Újratölthető akkumulátor

Egy extra újratölthető akkumulátor, amelyre gyorsan kicserélheti a vezeték nélküli Circle 2 akkumulátorát, amíg azt töltőre rakja.



Konnektorkonzol

Bármilyen hálózati aljzatból figyelheti otthonát – a konyhában, a garázsban, még akár olyan alacsonyan is, hogy láthassa házikedvencét.



Időjárásálló hosszabbító

Egy extra 4,5 méteres (15 láb) időjárásálló hosszabbítóval még messzebb érhet a Circle 2 kamera.

Tovább kiegészítőket a következő oldalon talál: logi.com/circle2/accessories

További segítségre van szüksége?

Támogatásért keresse fel a logi.com/circle2/support weboldalt

További Circle Safe előfizetési csomagokért keresse fel a logi.com/circle2/subscriptions oldalt



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CIRCLE 2

DRŽÁK NA OKNO

Příručka rychlého spuštění

Doplňkový držák na okno je kompatibilní s libovolnou kamerou Circle 2

ZABEZPEČENÍ – JEDNODUŠE

Zevnitř sledujte, co se děje venku. Připevněte kameru Circle 2 k držáku na okno a po umístění na libovolný okenní rám sledujte venkovní prostor.

OBSAH BALENÍ



Kryt kamery na okno
a kroužek na okno
(lepící proužky přiloženy)



Držák s pevným kabelem
o délce 3 m (10 ft)




Napájecí adaptér USB



2 šrouby, 2 hmoždinky,
2 klipy pro kabel USB,
2 doplňkové lepící proužky

POKYNY PRO RYCHLOU A SNADNOU INSTALACI

1




Sejměte aktuálně nasazený držák a kryt kamery z kamery Circle 2.

2




Nasaďte kryt kamery na okno na kameru Circle 2. Jako vodítko využijte indikátory na krytu kamery a zadní straně kamery.

3




Umístěte kroužek na okno na čisté okno lepicou stranou směrem ke sklu.

4



Nasaďte držák s pevným kabelem o délce 3 m (10 ft) na kameru Circle 2 s krytem na okno a zapojte kabel USB do zdroje napájení.

5



Umístěte kameru Circle 2 s držákem na okno na kroužek na okno.


6



V aplikaci Logi Circle otevřete nabídku Nastavení, klepněte na „Držák kamery“ a vyberte „Okno“.

Pokud jste doposud kameru Circle 2 nepřidali ke svému účtu, je třeba stáhnout aplikaci Logi Circle a postupovat podle instalačních pokynů na obrazovce. Další tipy pro instalaci a videa naleznete na stránce logi.com/circle2/setup

POKYNY PRO POUŽITÍ



Zajistěte, aby se kamera nacházela v dosahu připojení Wi-Fi

Circle 2 je Wi-Fi bezpečnostní kamera, která vysílá obraz a zvuk v HD rozlišení, a proto doporučujeme ji umístit tam, kde je zajištěn nejlepší příjem signálu sítě Wi-Fi – přesunutí kamery byt o jediný metr může mít na příjem signálu velký vliv.


Tip: Zkuste zvolit optimální umístění během přenosu videa.



Vyberte místo s dobrým výhledem

Přípevněte kameru Circle 2 k držáku na okno a po umístění na čistý okenní rám sledujte venkovní prostor

Tip: Pro dosažení nejlepšího výhledu podržte připojenou kameru Circle 2 s krytem kamery na okno u skla a pomocí aplikace zobrazení živé určete pozici pro umístění kroužku na okno.



Přemístění na jiné okno

Kroužek na okno můžete sejmut z skla odlepením okrajových oblastí kroužku pomocí prstu. Poté odlepte staré lepicí proužky, vezměte nové proužky a nasadte je stranou s červeným krycím papírem směrem ke kroužku na okno.



Nevystavujte kameru slunci

Kamera Circle 2 díky své konstrukci odolává chladu i teplu, a je schopna fungovat při teplotách v rozmezí -20° C až 50° C (-4° až 122° F)*. Přímé vystavení slunci však může mít za následek přehřátí mimo tento rozsah a negativně ovlivnit výkonnost či způsobit nadměrné přesvětlení obrazu.

* 40° C (104° F) v režimu nočního vidění

Další tipy pro instalaci naleznete na stránce logi.com/circle2/setup

DRŽÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Circle 2 je nejvšestrannější bezpečnostní kamera, kterou můžete používat doma naprosto kdekoli. Chcete-li možnosti jejího využití ještě rozšířit, máte pro své potřeby k dispozici celý sortiment příslušenství.




Nabíjecí baterie

K dispozici máte náhradní nabíjecí baterii, abyste mohli původní baterii bezdrátové kamery Circle 2 rychle vyměnit, když je potřeba ji nabít.



Držák do zásuvky

Sledujte svůj domov po zapojení do libovolné zásuvky – v kuchyni, garáži, nebo dokonce dole u podlahy pro sledování svého mazlíčka.



Voděodolný prodlužovací prvek

Voděodolný prodlužovací prvek o délce 4,5 m (15 ft) umožní prodloužit dosah kamery Circle 2.

Další příslušenství naleznete na stránce logi.com/circle2/accessories

Potřebujete další nápovědu?

Navštivte stránku podpory na adrese logi.com/circle2/support

Další plány předplatného Circle Safe naleznete na stránce logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

PRÍSLUŠENSTVO PRE CIRCLE 2

DRŽIAK NA OKNO

Príručka rýchleho spustenia

Doplňkový držiak na okno je kompatibilný s ľubovoľnou kamerou Circle 2.

ZABEZPEČENIE – JEDNODUCHO

Sledujte zvnútra, čo sa deje vonku. Pripevnite kameru Circle 2 k držiaku na okno a po umiestnení na ľubovoľný okenný rám sledujte vonkajší priestor.

OBSAH BALENIA



Kryt kamery na okno
a krúžok na okno
(lepiace prúžky priložené)



Držiak s pevným káblom
s dĺžkou 3 m (10 ft)




Napájací adaptér USB



2 skrutky, 2 hmoždinky,
2 klipy na kábel USB,
2 doplnkové lepiace prúžky

POKYNY NA RÝCHLU A JEDNODUCHÚ INŠTALÁCIU

1




Snímte aktuálne nasadený držiak a kryt kamery z kamery Circle 2.

2




Nasadíte kryt kamery na okno na kameru Circle 2. Ako pomôcku využijete indikátory na kryte kamery a zadnej strane kamery.

3




Umiestnite krúžok na okno na čisté okno lepivou stranou smerom ku sklu.

4



Nasadíte držiak s pevným káblom s dĺžkou 3 m (10 ft) na kameru Circle 2 s krytom na okno a zapojíte kábel USB do zdroja napájania.

5



Umiestnite kameru Circle 2 s držiakom na okno na krúžok na okno.


6



V aplikácii Logi Circle otvorte ponuku Nastavenia, kliknite na „Držiak kamery“ a vyberte „Okno“.

Ak ste dosiaľ kameru Circle 2 nepridali ku svojmu účtu, je potrebné prevziať si aplikáciu Logi Circle a postupovať podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Ďalšie tipy na inštaláciu a videa nájdete na stránke logi.com/circle2/setup

POKYNY NA POUŽITIE



Zabezpečte, aby sa kamera nachádzala v dosahu pripojenia Wi-Fi

Circle 2 je Wi-Fi bezpečnostná kamera, ktorá vysiela obraz a zvuk v HD rozlíšení, a preto ju odporúčame umiestniť tam, kde je zabezpečený najlepší príjem signálu siete Wi-Fi – presunutie kamery hoci len o jediný meter môže mať na príjem signálu veľký vplyv.


Tip: Skúste zvoliť optimálne umiestnenie počas prenosu videa.



Vyberte miesto s dobrým výhľadom

Pripevnite kameru Circle 2 k držiaku na okno a po umiestnení na čistý okenný rám sledujte vonkajší priestor

Tip: Na dosiahnutie najlepšieho výhľadu podržte pripojenú kameru Circle 2 s krytom kamery na okno pri skle a pomocou aplikácie zobrazenia na živo určíte pozíciu na umiestnenie krúžku na okno.



Premiestenie na iné okno

Krúžok na okno môžete sňať zo skla odlepením okrajových oblastí krúžka pomocou prsta. Potom odlepte staré lepiace prúžky, vezmite nové prúžky a nasadte ich stranou s červeným krycím papierom smerom ku krúžku na okno.



Nevystavujte kameru slnku

Kamera Circle 2 vďaka svojej konštrukcii odoláva chladu aj teplu, a je schopná fungovať pri teplotách v rozmedzí -20° C až 50° C (-4° až 122° F).^{*} Priame vystavenie slnku však môže mať za následok prehriatie mimo tento rozsah a negatívne ovplyvniť výkonnosť či spôsobiť nadmerné presvetlenie obrazu.

^{*} 40° C (104° F) v režime nočného videnia

Ďalšie tipy na inštaláciu nájdete na stránke logi.com/circle2/setup

DRŽIAKY A PRÍSLUŠENSTVO

Circle 2 je najvšestrannejšia bezpečnostná kamera, ktorú môžete používať doma a to kdekoľvek. Ak chcete možnosti jej využitia ešte rozšíriť, máte pre svoje potreby k dispozícii celý sortiment príslušenstva.




Dobíjacia batéria

K dispozícii máte náhradnú nabíjajúcu batériu, aby ste mohli pôvodnú batériu bezdrôtovej kamery Circle 2 rýchle vymeniť, keď je potrebné ju nabiť.



Držiak do zásuvky

Sledujte svoj domov po zapojení do ľubovoľnej zásuvky – v kuchyni, garáži, alebo dokonca dole pri podlahe, aby ste mohli sledovať svojho maznáčika.



Predĺžovací prvok odolný voči vode

Predĺžovací prvok odolný voči vode s dĺžkou 4,5 m (15 ft) umožní predĺžiť dosah kamery Circle 2.

Ďalšie príslušenstvo nájdete na stránke logi.com/circle2/accessories

Potrebuje ďalšiu pomoc?

Navštívte podporu na stránke logi.com/circle2/support

Ďalšie plány predplatného Circle Safe nájdete na stránke logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 AKSESUAR

PENCERE APARATI

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

GÜVENLİK KOLAYLAŞTIRILDI

Dışarıda başka neler olduğunu içeriden görün. Dışarıyı görmek için Pencere Aparatını Circle 2 Kameranıza ekleyin ve herhangi bir pencere camına yerleştirin.

KUTUNUN İÇİNDEKİLER



Pencere Kamera Kapağı
ve Pencere Halkası
(yapıştırıcı bant ekli)



10 fit (3 m) kabloya bağlı yuva




USB güç adaptörü



2 vida, 2 dübel,
2 USB kablo klipsi,
2 ek yapıştırıcı bant

HIZLI VE KOLAY KURULUM TALIMATLARI

1




Mevcut aparatı ve Kamera Kapağını Circle 2 Kameradan çıkarın.

2




Pencere Kamera Kapağını Circle 2 Kameraya takın. Yardımcı olması için Kamera Kapağındaki ve kamera arkasındaki göstergeleri kullanın.

3




Yapışkan tarafı cama gelecek şekilde Pencere Halkasını temiz bir pencereye yerleştirin.

4



10 fit (3 m) kabloya bağlı yuvayı, Pencere Kapağı ile birlikte Circle 2 Kameraya takın ve USB kablosunu güç kaynağına takın.

5



Circle 2 Kamerayı Pencere Aparatı ile Pencere Halkasına takın.


6



Logi Circle uygulamasındaki Ayarlar menüsünü açın, Kamera Aparatı'na dokunun ve "Pencere"yi seçin.

Circle 2 Kameranız hesabınıza önceden eklenmediyse, Logi Circle uygulamasını indirmeniz ve kurulum için ekrandaki yönergeleri izlemeniz gerekir. Ek kurulum ipuçları ve videolar için logi.com/circle2/setup adresini ziyaret edin

KULLANIM YÖNERGELERİ



Kameranın Wi-Fi alanında olduğundan emin olun

Circle 2, sesle birlikte HD video akışı sağlayan bir Wi-Fi güvenlik kamerasıdır, bu nedenle Wi-Fi'yi en iyi şekilde alabileceği bir yere yerleştirilmesi önerilir. Kameranızı yerinden birkaç adım oynatmanız bile büyük bir etki yaratabilir.


İpucu: En iyi yerleştirme noktasını bulmanıza yardımcı olması için video akışını deneyin.



Önü açık olan bir nokta seçin


Dişariyı görmek için Pencere Aparatını Circle 2 Kamera'ya ekleyin ve temiz bir pencere camına yerleştirin.

İpucu: En iyi görüntülemeyi elde etmek için bağlantısı kurulmuş Circle 2 Kamera'yı, Pencere Kamera Kapağı ile cama dayayın ve Pencere Halkasını nereye yerleştireceğinizi belirlemek için uygulamanın canlı görüntüleme özelliğini kullanın.



Başka bir pencereye taşıma

Pencere Halkasını pencereden çıkarmak için halkadaki parmakla çekme alanlarını kullanın. Sonra, mevcut yapıştırıcı bantları sökün, yeni yapıştırıcı bantları alın ve arkası kırmızı kağıtla yan yana Pencere Halkasına takın.



Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın

Circle 2 soğuk ve ısıya dayanıklı olarak tasarlanmıştır ve gündüz sıcaklıklarında -20° C ile 50° C (-4° ile 122° F) arasında çalışabilir.* Ancak kameranın doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması, çok fazla ısınmasına neden olabilir ve performansını etkileyebilir. Ayrıca, videolarda istenmeyen parlaklıklar oluşabilir.

*Gece görüşü modunda 40° C (104° F)

Ek kurulum ipuçları için logi.com/circle2/setup adresini ziyaret edin

MONTAJ APARATI VE AKSESUARLAR

Circle 2, evin her yerinde kullanılabilen, en çok yöne sahip güvenlik kamerasıdır. Deneyiminizi daha da kişiselleştirmek için aksesuarlar arasından ihtiyaçlarınıza uygun olanları seçin.




Yeniden Şarj Edilebilir Pil

Bir adet ilave Yeniden Şarj Edilebilir Pil; böylece, biri şarj olurken, diğeriyle Circle 2 Kablosuzun pilini çabucak değiştirebilirsiniz.



Priz Aparatı

Herhangi bir elektrik prizinden evinizi izleyin: Mutfakta, garajda ve hatta evcil hayvanınızı görebileceğiniz bir alçaklıkta.



Hava Koşullarına Dayanıklı Uzatma Kablosu

15 fit (4,5 m) uzunluğundaki Hava Koşullarına Dayanıklı Ek Uzatma Kablosu, Circle 2 kameranızın çok daha uzağa erişmesini sağlar.

Diğer aksesuarları logi.com/circle2/accessories adresinde bulabilirsiniz

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Destek için logi.com/circle2/support adresini ziyaret edin

Ek Circle Safe abonelik planları için logi.com/circle2/subscriptions adresine gidin



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

ملحق 2 CIRCLE

حامل التركيب بالنوافذ

دليل البدء السريع

توفير الأمان بسهولة

يمكنك معرفة الكثير من الأشياء التي تحدث بالخارج من داخل منزلك. صيل حامل التركيب بالنوافذ بكاميرا Circle 2، ثم قم بتثبيتته على أي جزء من النافذة لمشاهدة ما يحدث بالخارج.

محتويات العبوة | محتويات العبوة | محتويات العبوة



2 من البراغي، 2 من المثبتات، 2 من
أغطية كابلات USB، 2 من الأشرطة
اللاصقة الإضافية



محول طاقة USB




حامل مزود بكابل مقاس 10 أقدام (3 م)




غطاء الكاميرا الخاص بالتركيب في
النوافذ وحلقة التركيب في النوافذ (مرفق
شريط لاصق)


تعليمات الإعداد السريع والسهل



ضع حلقة التركيب في النوافذ على نافذة نظيفة مع وضع الجانب اللاصق على الزجاج.




صل غطاء كاميرا النوافذ بكاميرا Circle 2. استعن بالموشرات الموجودة في غطاء الكاميرا وظهر الكاميرا لمساعدتك في التوصيل.




أزل الحامل الحالي وغطاء الكاميرا من كاميرا Circle 2 الحالية.



افتح قائمة Settings (الإعدادات) في تطبيق Logi Circle واضغط على "Camera Mount" (حامل تركيب الكاميرا)، ثم حدد "Window" (نافذة).




ضع كاميرا Circle 2 Camera المزودة بحامل تركيب في النوافذ في حلقة التركيب في النوافذ.



صل الحامل المزود بكابيل مقاس 10 اقدام (3 م) بكاميرا Circle 2 Camera بغطاء النافذة ثم قم بتوصيل كابل USB في مصدر الطاقة.

في حالة عدم إضافة كاميرا Circle 2 هذه إلى حسابك من قبل، يلزم تنزيل تطبيق Logi Circle واتباع التعليمات المعروضة على الشاشة لإعدادها. للحصول على تلميحات ومقاطع فيديو إضافية متعلقة بالإعداد، تفضل بزيارة الموقع logi.com/circle2/setup



اختيار مكان يتيح رؤية جيدة

صل حامل التركيب بالنوافذ بكاميرا Circle 2، ثم قم بتهيئته على أي جزء من نافذة نظيفة لمشاهدة ما يحدث بالخارج.

تلميح: للتمتع بأفضل رؤية، قم بتهيئ كاميرا Circle 2 Camera متصلة مزودة بغطاء الكاميرا الخاص بالتركيب في النوافذ على السطح الزجاجي واستخدم ميزة العرض المباشر المتوفرة في التطبيق لتحديد مكان وضع حلقة التركيب في النوافذ.



تأكد من النوافذ في نطاق Wi-Fi

كاميرا Circle 2 عبارة عن كاميرا أمان تعمل بتقنية Wi-Fi. ثبت فيديو عالي الدقة مصحوب بصوت، ومن ثم يوصى بوضعها في الأماكن التي تتلقى Wi-Fi بشكل مثالي — وقد يؤثر تحريك الكاميرا لديك من موضعها حتى ولو لبضع أقدام سلباً على النتيجة.


تلميح: حاول بث فيديو للمساعدة في تعيين الموضع الأمثل.



تجنب تعريضها للشمس

تم تصميم Circle 2 لتحمل البرد والحرارة ويمكنها العمل خلال درجات حرارة في النهار تتراوح بين 20° م إلى 50° م (4° - 122° فهرنهايت). ومع ذلك، يمكن أن يتسبب التعرض لضوء الشمس المباشر في ارتفاع حرارة الكاميرا أكثر من هذا والتأثير على الأداء، بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى وجود وهج غير مرغوب فيه في مقاطع الفيديو.

40° م (104° فهرنهايت) في وضع الرؤية الليلية




الانتقال إلى نافذة أخرى

لإزالة حلقة التركيب في النوافذ من النافذة، اسخدم مناطق السحب بالإصبع المتوفرة على الحلقة. وبعد ذلك، اسحب الأشرطة اللاصقة الموجودة، ثم خذ الأشرطة اللاصقة الجديدة وقم بتوصيلها في الحلقة من الجانب المميز بطبقة تثبيت حمراء.

الحوامل والملحقات

Circle 2 هي أكثر كاميرا أمنية تعدداً في الاستخدام والتي يمكن استخدامها في أي مكان في المنزل. لتخصيص تجربتك بشكل أكبر، اختر من بين مجموعة الملحقات التي تناسب احتياجاتك.



وصلة تمديد مقاومة للتأثيرات الجوية
تتيح وصلة التمدد الإضافية المقاومة للتأثيرات الجوية، طولها 15 قدماً (4.5 م) تقريباً، لكاميرا Circle 2 الوصول إلى أماكن أكثر.



حامل المقبس
راقب منزلك من أي مخرج في الحائط — في المطبخ أو الجراج، أو حتى في المناطق المنخفضة لرؤية حيوانك الأليف.



بطارية قابلة لإعادة الشحن
بطارية إضافية قابلة للشحن بحيث يمكنك تبديل بطارية كاميرا Circle 2 Wire-Free بسرعة أثناء شحن البطارية الأخرى.

اعثر على الملحقات الإضافية على الموقع logi.com/circle2/accessories

هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟

تفضل بزيارة قسم الدعم على الموقع logi.com/circle2/support

للاطلاع على خطط الاشتراك الإضافية في Circle Safe، انتقل إلى الموقع logi.com/circle2/subscriptions



אביזר 2 CIRCLE

מתלה חלון

מדריך התחלה מהירה

אבטחה קלה

לראות כל מה שקורה בחוץ, מבפנים. חבר את מתלה החלון למצלמת ה-Circle 2 ומקם אותו על החלון הרצוי כדי לראות החוצה.

מה בקופסה?



2 ברגים, 2 עוגנים, 2 הדקי כבל
USB, 2 פסי הדבקה נוספים



מתאם כוח USB




התקן תלייה עם כבל חיבור USB
של 3 מ'




כיסוי מצלמה לחלון וטבעת חלון
(פסי הדבקה מצורפים)

הוראות להתקנה קלה ומהירה



אם מצלמת Circle 2 זו לא נוספה קודם לחשבונך, תצטרך להוריד את אפליקציית Logi Circle ולעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך להתקנה. לעצות התקנה נוספות וסרטוני הדרכה, בקר בכתובת logi.com/circle2/setup



בחר נקודה שיש בה שדה ראייה נקי

חבר את מתלה החלון למצלמת ה-Circle 2 ומקם אותו על חלון נקי כדי לראות החוצה.

עצה: לתצוגה אופטימלית, הצמד את מצלמת ה-Circle 2 עם כיסוי החלון אל הזכוכית והשתמש בתצוגה החיה באפליקציה כדי לקבוע היכן למקם את טבעת החלון.



ודא שהמצלמה נמצאת בטווח הקליטה של ה-Wi-Fi

הנה מצלמת אבטחה בטכנולוגיית Wi-Fi אשר מזרימה וידאו HD עם שמע, כך שמומלץ למקם אותה במיקום עם קליטת Wi-Fi מיטבית – להזזת המצלמה מטרים בודדים לכאן או לכאן עשויה להיות השפעה משמעותית על הקליטה.


עצה נסה להזרים וידאו ולעזור להחליט על מיקום אופטימלי.



אין להשאיר את המצלמה חשופה לשמש

מצלמת Circle 2 נועדה לעמוד בפגעי קור וחום ולפעול בטמפרטורות שבין 20°C ל 50°C . עם זאת, שמש ישירה עלולה לגרום למצלמה להתחמם מעבר לטמפרטורות אלה ולפגוע בביצועיה, וכן לגרום לסנוור בלתי רצוי בצילומים.

40°C במצב ראיית לילה




העברה לחלון אחר

להסרת טבעת החלון מהחלון, השתמש באצבע כדי למשוך את הטבעת. כעת משוך והסר את פסי ההדבקה הקיימים, ולאחר מכן קח את פסי ההדבקה החדשים והצמד את הצד עם הנייר האדום לטבעת החלון.

לעצות התקנה נוספות, בקר בכתובת logi.com/circle2/setup

מתלים ואביזרים

Circle 2 היא מצלמת אבטחה רב-שימושית המאפשרת שימוש בכל מקום בבית. על מנת להתאים אותה לצרכיך, תוכל לבחור מתוך מבחר אביזרים לשימושים שונים.



הרחבת עמידות מזג אוויר

שלוחה חוטית נוספת באורך 4.5 מ' עם תוספת הגנת מזג אוויר מאפשרת למצלמת Circle 2 להגיע אפילו רחוק עוד יותר.



חיבור לשקע חשמל

צפה על הבית שלך מכל שקע חשמלי – במטבח, בחניה, ואפילו נמוך מספיק כדי לראות את חיית המחמד הביתית.



סוללה נטענת

סוללה נטענת נוספת מאפשרת להחליף במהירות את הסוללה של Circle 2 Wire-Free כשהסוללה האחרת נמצאת בטעינה.

מצא אביזרים נוספים בכתובת logi.com/circle2/accessories

זקוק לעזרה נוספת?

בקר בדף התמיכה בכתובת logi.com/circle2/support

לתוכניות מנוי Circle Safe נספות, עבור אל logi.com/circle2/subscriptions



© Logitech 2017. כל הזכויות שמורות. Logitech, Logi, וסימנים אחרים של Logitech הנם בבעלות של Logitech והם יכולים להיות רשומים.