


ZONE WIRELESS | PLUS TRAVEL BAG

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet



CONTENTS


English3

Français6

Español9


Português 12

KNOW YOUR PRODUCT




WHAT'S IN THE BOX

Travel bag




STORING THE HEADSET


1. Fold the headset to place it inside the travel bag.




2. Store the receiver and/or adapter inside the pocket.



3. Store the charging cable inside the bag.



4. Close the bag securely by moving the slider.




DIMENSIONS

TRAVEL BAG:

Length x Width: 21 cm x 17.5 cm


www.logitech.com/support/zone-wireless-travel-bag

PRÉSENTATION DU PRODUIT




CONTENU DU COFFRET

Pochette de transport




RANGEMENT DU CASQUE


1. Pliez le casque pour le placer dans la pochette de transport.




2. Rangez le récepteur et/ou l'adaptateur dans la poche.



3. Rangez le câble de charge dans la pochette.



4. Fermez bien la pochette en déplaçant la glissière.




DIMENSIONS

POCHETTE DE TRANSPORT:

Longueur x Largeur: 21 cm x 17,5 cm


www.logitech.com/support/zone-wireless-travel-bag

COMPONENTES DEL PRODUCTO




CONTENIDO DE LA CAJA

Bolsa de viaje




ALMACENAMIENTO DE LOS AUDÍFONOS


1. Pliega los audífonos para colocarlos en la bolsa de viaje.




2. Guarda el receptor o el adaptador en el interior del bolsillo.



3. Guarda el cable de carga dentro de la bolsa.



4. Mueve el deslizador para cerrar la bolsa de forma segura.




DIMENSIONES

BOLSA DE VIAJE:

Longitud x Anchura: 21 cm x 17,5 cm


www.logitech.com/support/zone-wireless-travel-bag

CONHECER O PRODUTO




ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

Bolsa para transporte




ARMAZENANDO O HEADSET


1. Dobre o headset para colocá-lo dentro da bolsa para transporte.




2. Guarde o receptor e/ou adaptador dentro do bolso.



3. Guarde o cabo de carregamento dentro da bolsa.



4. Feche a bolsa movendo o fecho deslizante.



DIMENSÕES

BOLSA PARA TRANSPORTE:

Comprimento x largura: 21 cm x 17,5 cm

www.logitech.com/support/zone-wireless-travel-bag