



ロジクールZONE 750 交換用イヤーパードカバー

セットアップガイド




製品について

イヤープッド カバー




フォームクッション



パッケージ内容


交換用イヤープッドカバー1組（2個）



設定方法



- 1** 合成皮革イヤープッドの側面を片手でしっかりとつかみ、もう片方の手でイヤークップをつかみます。

イヤープッドを反時計回りに回転させて、イヤークップから取り外します。




- 2** 新しいイヤープッドをつかんで、片方の手でそれをイヤークップの上部に置き、もう片方の手を使ってイヤークップをつかみます。

所定の位置に収まるまで、イヤープッドを時計回りにゆっくりと回転させます。



3 イヤーカップとイヤーパッドの間に隙間がないことを確認します。

注：イヤーパッド無理にはめないでください。



寸法

イヤーパッド：

高さ x 幅 x 奥行き：65.84mm x 65.84mm x 18.75mm

www.logicool.co.jp/support/zone750