

Logitech®
Anywhere
Mouse MX™



10
tips för större
framgång
successtip
tips til musen



Peka och klicka var bara början

Upptäck vad din mus klarar av med den medföljande programvaran. Lär dig bland annat att anpassa knapparna och justera precisionen.

Peg og klikk var kun begyndelsen

Find ud af hvad din mus ellers kan.

Den medfølgende software giver dig langt flere muligheder – fx kan du tilpasse knapperne og følsomheden.

Pek og klikk var bare begynnelsen

Datamusen kan gjøre utrolig mye mer. Med den inkluderte programvaren kan du blant annet tilpasse knappene og pekerpresisjonen samt andre ting.



1



Skivikonen innebær att funksjonen endast år tilgænglig ihop med programvaran.

CD-ikonet betyr at du skal installere den medfølgende software for at benytte en funksjon.

CD-ikonet angir at du trenger den integrerte programvaren for å benytte deg av en funksjon.

2

Det rækker med ett batteri

Musen kan vid behov drivas av endast ett batteri. För dig som vill resa lättare, går det bra att lämna det ena batteriet hemma.

Ét batteri er nok

Musen kan fungere med et enkelt batteri i en snæver vending. Når du er på farten kan du lette rejsebyrden og lade ét batteri blive derhjemme.

Ett batteri er nok

Musen kan gå på bare ett batteri hvis det er krise. Når du er på farten, kan du legge igjen det ene batteriet, så du får mindre å bære på.





● Bläddra med tummen

Bläddra igenom webbhistoriken och i olika mappar genom att trycka ner framåt- och bakåtknapparna.

Find rundt med tommelfingeren

Du kan springe frem og tilbage mellem websteder eller mapper ved at trykke på tommelfingerknapperne.

3 Tommelnavigering

Du kan navigere fram og tilbage i nettsider og mapper du har besøkt ved å trykke på forover- og bakoverknappen.

3





● Snabbväxla mellan olika fönster


Gå till önskat fönster genom att trycka ner programknappen (på Mac®-datorer aktiveras då Exposé®).

4 Skift hurtigt mellem vinduer

Find det ønskede vindue med programknappen (på Macintosh®-computere startes Exposé®).

Rask vindusveksling

Ved å trykke på hurtigvekslerknappen, kan du raskt finne det vinduet du trenger. (Dette aktiverer Exposé® på Macintosh®.)



• Lagra mottagaren inuti musen

Den lilla Unifying-mottagaren från Logitech kan sitta i hela tiden. Om du av någon anledning måste koppla ur den, kan den lagras säkert inuti musen.

Opbevar mottageren i musen

Du kan lade den lillebitte Logitech Unifying-mottager sidde i computeren – men hvis du vil fjerne den, kan den også opbevares i musen.

Lagre mottakeren i musen

Du kan la den lille Unifying-mottakeren fra Logitech stå i usb-porten, men hvis du trenger å ta den ut, kan du i stedet legge den inni musen.

5





Förflytta dig sidledes

Genom att föra hjulet åt höger eller vänster förs markören i sidled.

Vandret scrolning

När du skubber hjulet til venstre eller højre, kan du scrolle vandret.

Sidelengs rulling

Du kan rulle sidelengs ved å vippe hjulet mot venstre og høyre.



Inse din begrænsning

Musens programvara informerar dig om hur mycket batteritid som återstår. Stäng av musen på resan, för att spara på batterierna.

Kend dine begrænsninger

I musens software kan du se hvor meget strøm der er tilbage i batterierne. Når du er på farten, kan du slukke musen og spare på strømmen.

Klare grenser

Programvaren til musen kan fortelle deg hvor mye futt det er igjen i batteriene. Når du er på farten, kan du slå av musen for å få batteriet til å vare lenger.



8

Växla rullningshastighet



Tryck på skiftknappen om du vill växla mellan **1** blixtsnabb rullning (kan vara bra i långa texter) och **2** precisionsrullning (i exempelvis formulär och presentationer).

To scrollehastigheter

Med omskifterknappen kan du vælge mellem en **1** lynhurtig scrollefunktion (smart til lange dokumenter) og en **2** trinvis scrollefunktion til præcise bevægelser i fx præsentationer.

To rullehastigheter

Med veksleknappen kan du bytte mellom **1** superrask rulling, som er praktisk i lange dokumenter, og **2** trinvis rulling, som gjør det enkelt å navigere i skjemaer og presentasjoner.



Testa på glasunderlag

Till skillnad från de allra flesta möss på marknaden fungerar denna på glasunderlag, tack vare Logitech® Darkfield Laser Tracking®.

Afprøv den på glas

Takket være Logitech® Darkfield Laser Tracking® fungerer musen på overflader hvor andre mus giver fortabt – selv glas.

Prøv på glass

Musen fungerer i motsetning til andre mus på glassbord, takket være Logitech® Darkfield Laser Tracking®.



✱ unifying



● Anslut ett tangentbord

Till samma mottagare. Genom att ansluta kompatibla möss och tangentbord till samma mottagare, har du alltid en USB-port över.

Tilføj et tastatur

Op brug samme modtager. Du kan bruge kompatible mus og tastaturer med samme modtager og derved spare USB-porte.

Legge til et tastatur

De kan bruke samme mottaker. Du kan kople til både mus og tastatur uten å bruke alle usb-portene.



For a translation of this and other documents, visit www.logitech.com/anywheremx



Übersetzungen dieses und anderer Dokumente finden Sie unter www.logitech.com/anywheremx



Pour obtenir une traduction de ce document et de bien d'autres, rendez-vous sur www.logitech.com/anywheremx



Per la traduzione di questo e di altri documenti, visitate www.logitech.com/anywheremx



Para obtener una traducción de este documento y otros, visite www.logitech.com/anywheremx



Ga naar www.logitech.com/anywheremx als u een vertaling zoekt van dit en andere documenten



På sidan www.logitech.com/anywheremx finns det översättningar på detta och andra dokument



Du kan finde en oversættelse af dette og andre dokumenter på www.logitech.com/anywheremx



Hvis du vil lese en oversatt versjon av denne eller andre dokumenter, kan du gå til www.logitech.com/anywheremx



Löydä tämän ja muiden asiakirjien käännökset seuraavasta osoitteesta: www.logitech.com/anywheremx



Para obter uma tradução deste e de outros documentos, visite www.logitech.com/anywheremx



Tiio tin jirlopoytu tou ngwlvrov kai di'altou katevov, emokapitei ti www.logitech.com/anywheremx



Перевод этого и других документов находится на веб-странице www.logitech.com/anywheremx



A jeden dokumentum és más dokumentumok fordítását a www.logitech.com/anywheremx webhelyen találja



Překlady tohoto a dalších dokumentů naleznete na webu www.logitech.com/anywheremx



Tłumaczenie tego i innych dokumentów można znaleźć na stronie www.logitech.com/anywheremx



Bu ve diğer belgelerin çevirisi için www.logitech.com/anywheremx adresini ziyaret edin



Previd tega in drugih dokumentov najdete na spletnem mestu www.logitech.com/anywheremx



Překlad tohto a ďalších dokumentov nájdete na lokalite www.logitech.com/anywheremx



Приред овига и других документа поглатте на веб-мјесту www.logitech.com/anywheremx



Za prevod ovog i ostalih dokumenata posetite lokaliju www.logitech.com/anywheremx



Selle ja teiste dokumentide tõlkete leiate aadressilt www.logitech.com/anywheremx



Jei nortie šio ir kitų dokumentų vertimų, apsilankykite www.logitech.com/anywheremx



Lai skatbu šo un citu dokumentu tulkojumus, apmeklējiet www.logitech.com/anywheremx

Learn more at www.logitech.com/anywheremx

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

620-002264.001