

Verwenden von Dropbox zum automatischen Speichern von Alert-Videos in der Cloud

Was ist Dropbox?

Dropbox ist ein Speicherdienst, über den Sie Ihre Fotos, Dokumente und Videos überall abrufen und auf einfache Weise freigeben können, einschließlich Ihrer Logitech Alert-Videos. Dropbox sichert automatisch Dateien jedes Formats auf einem sicheren externen Server in der Cloud.

Das folgende Dokument beschreibt die Vorgehensweise zum Übertragen der Sicherheitsvideos vom PC in die Cloud für optimale Sicherheit. Selbst im Falle des Diebstahls der Kamera oder des PCs bleiben Ihre Daten erhalten, denn die Sicherheitsvideos werden automatisch auf einen sicheren kennwortgeschützten Server in der Cloud hochgeladen und können von überall aus virtuell abgerufen werden. Die ersten 2 GB Dropbox-Speicherplatz sind kostenlos. Es sind Abonnements für bis zu 100 GB verfügbar.

Wie viel Speicherplatz benötige ich?

Auf der im Lieferumfang der Logitech Alert-Kamera enthaltenen 2-GB-microSD-Speicherkarte ist Platz für Videomaterial von einer Woche*. Dieses Material wird bei Verbindung mit dem Netzwerk auf Ihrem PC gesichert und über Dropbox automatisch in die Cloud hochgeladen.

Mithilfe der nachstehenden Tabelle können Sie entscheiden, welcher Dropbox-Speicherplan der richtige für Sie ist, je nachdem, wie viele Kameras Sie haben und welche Cloud-Speicherdauer Sie benötigen.

		Speicherdauer†					
		1 Tag	1 Woche	2 Wochen	1 Monat	6 Monate	1 Jahr
Anzahl der Kameras	1	Frei	Frei	Pro 50	Pro 50	Pro 50	Pro 100
	2	Frei	Pro 50	Pro 50	Pro 50	Pro 100	–
	3	Frei	Pro 50	Pro 50	Pro 50	–	–
	4	Frei	Pro 50	Pro 50	Pro 50	–	–
	5	Frei	Pro 50	Pro 50	Pro 50	–	–
	6	Frei	Pro 50	Pro 50	Pro 50	–	–

Pro50 is \$9.99 USD per month; Pro100 is \$19.99 USD per month

† Herunterladen des Dropbox-Clients und Kontoerstellung erforderlich. Es gelten die Bestimmungen, Bedingungen und Einschränkungen von Dropbox. Serviceangebote, Speichergröße und Preis können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Eine Woche Datenaufzeichnung auf der 2-GB-Karte basiert auf der Menge der Bewegungs- und Audioerfassung/-aufzeichnung für ein typisches Wohnhaus (Vordereingang, Hintereingang usw.).

Installieren von Dropbox


1. Rufen Sie www.dropbox.com auf. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen.

[Download Dropbox](#)

2. Sie werden in einem Popup-Fenster gefragt, ob Sie die Installationsdatei ausführen oder speichern möchten. Klicken Sie auf „Run“ (Ausführen). Wenn die Installationssoftware bereit ist, wird ein zweites Popup-Fenster geöffnet, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Software ausführen möchten. Klicken Sie auf „Run“ (Ausführen).




3. Der Dropbox-Einrichtungsassistent wird geöffnet. Klicken Sie auf „Install“ (Installieren).




4. Wenn das Fenster angezeigt wird, in dem die Option „I don't have a Dropbox account“ (Ich habe kein Dropbox-Konto) automatisch ausgewählt ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).




Warten Sie, bis die Installation von Dropbox abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden.




5. Füllen Sie die Informationen im Fenster „Create Your Dropbox“ (Erstellen Sie Dropbox) aus.



6. Wählen Sie die Dropbox-Speichergröße. Standardmäßig sind 2 GB ausgewählt. Dieser Speicherplatz ist kostenlos. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.



7. Wählen Sie den Einrichtungstyp: Standardmäßig ist „Typical setup“ (Standardeinstellungen) ausgewählt. Klicken Sie auf „Install“ (Installieren), wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.



8. Das Dropbox-Willkommensfenster wird angezeigt. In diesem Fenster werden Sie darauf hingewiesen, dass ein Dropbox-Unterordner in Ihrem Ordner „Eigene Dateien“ erstellt wurde.




9. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Logitech Alert-System ist jetzt für die Verwendung mit Dropbox konfiguriert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Next“ (Weiter), um die Dropbox-Tour zu beenden.

Einrichten Ihres Logitech Alert-Videoordners zur Dropbox-Speicherung in der Cloud

Damit Dateien automatisch über Dropbox gespeichert werden, müssen Sie Ihre Speichereinstellungen in Logitech Alert Commander ändern.

1. Öffnen Sie Alert Commander, falls er nicht bereits ausgeführt wird.

2. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol und wählen Sie „Speicher > Computer“.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ und navigieren Sie zu Ihrem My Dropbox-Unterordner unter „Eigene Dateien“. Ist der My Dropbox-Ordner markiert, klicken Sie auf die Option zum Erstellen eines neuen Ordners.

4. Geben Sie dem neuen Ordner den Namen „Logitech Alert-Aufzeichnungen“ und klicken Sie auf „OK“. Wenn das Fenster „Ordner suchen“ wieder angezeigt wird, können Sie den Unterordner „Logitech Alert-Aufzeichnungen“ unter dem Dropbox-Ordner sehen.



5. Klicken Sie zum Beenden auf „OK“.

6. Wenn Sie sich entscheiden, 2 GB Videomaterial über Dropbox zu speichern, müssen Sie die Speicherkapazität für Videomaterial in Alert Commander entsprechend einstellen. Klicken Sie auf den Schieberegler „Videospeicher anpassen“ und stellen Sie ihn auf 2 GB ein.



Wichtig! Sowohl Logitech Alert Commander als auch Dropbox müssen auf dem PC ausgeführt werden, damit das Sichern in der Cloud möglich ist. Wenn eines der beiden Programme nicht ausgeführt wird, wird das Videomaterial nicht in der Cloud archiviert.

