






K240



M212



English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Plug the receiver into a USB port.
3. Insert the keyboard batteries.
4. Insert the mouse batteries, and then turn on the mouse.

繁體中文

設定產品


1. 開啟電腦電源。
2. 將接收器插入 USB 連接埠。
3. 放入鍵盤電池。
4. 放入滑鼠電池，然後開啟滑鼠電源。

한국어

제품 설정

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 수신기를 USB 포트에 꽂습니다.
3. 키보드 배터리를 삽입합니다.
4. 마우스 배터리를 삽입한 다음 마우스를 켭니다.

www.logitech.com/support/mk240



English

Know your product

Keyboard features

F-keys To use, press and hold the Fn key, and then press an F-key.

1. Fn + F1 = Launch Internet browser
2. Fn + F2 = Launch email application
3. Fn + F3 = Launch Windows Search
4. Fn + F4 = Launch calculator
5. Fn + F5 = Launch media player
6. Fn + F6 = Previous track
7. Fn + F7 = Play/Pause
8. Fn + F8 = Next track
9. Fn + F9 = Mute
10. Fn + F10 = Volume down
11. Fn + F11 = Volume up
12. Fn + F12 = Print screen

Mouse features

1. Left and right buttons
2. Scroll wheel
3. Battery door
4. On/Off switch

Middle button function Press down on the scroll wheel to activate. Function may vary by application.

For additional mouse and keyboard features and configuration, go to www.logitech.com/support/mk240. Download and install the Logitech® SetPoint™ software for Windows®.

繁體中文

認識產品

鍵盤功能

鍵盤功能 若要使用此功能，請按住 Fn 鍵，然後按下某個 F 功能鍵。

1. Fn + F1 = 啟動網際網路瀏覽器
2. Fn + F2 = 啟動電子郵件應用程式
3. Fn + F3 = 啟動 Windows 搜尋
4. Fn + F4 = 啟動小算盤
5. Fn + F5 = 啟動媒體播放器
6. Fn + F6 = 上一首
7. Fn + F7 = 播放/暫停
8. Fn + F8 = 下一首
9. Fn + F9 = 靜音
10. Fn + F10 = 音量減小
11. Fn + F11 = 音量增大
12. Fn + F12 = 列印螢幕

滑鼠功能

1. 左右按鍵

2. 滾輪

3. 電池蓋

4. 開啟/關閉開關

中鍵功能 按下滾輪可啟用中鍵功能。功能會視應用程式而有不同。

如需其他關於滑鼠與鍵盤功能及組態設定的資訊，請至 www.logitech.com/support/mk240。下載並安裝適用於 Windows® 的羅技® SetPoint™ 軟體。

한국어

제품 설명

키보드 기능

F키 기능 키를 사용하려면 Fn 키를 누른 채 F 키를 누릅니다.

1. Fn + F1 = 인터넷 브라우저 실행
2. Fn + F2 = 이메일 응용 프로그램 실행
3. Fn + F3 = Windows 검색 실행
4. Fn + F4 = 계산기 실행
5. Fn + F5 = 미디어 플레이어 실행
6. Fn + F6 = 이전 트랙
7. Fn + F7 = 재생/일시 중지
8. Fn + F8 = 다음 트랙
9. Fn + F9 = 음소거
10. Fn + F10 = 볼륨 줄이기
11. Fn + F11 = 볼륨 높이기
12. Fn + F12 = 화면 인쇄

마우스 특징

1. 왼쪽/오른쪽 버튼

2. 스크롤 휠

3. 배터리 덮개

4. 켜기/끄기 스위치

가운데 버튼 기능 스크롤 휠을 아래로 눌러 활성화하십시오. 기능은 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다.

추가 마우스 및 키보드 기능과 구성을 확인하려면 www.logitech.com/support/mk240으로 이동하십시오. Windows®용 Logitech® SetPoint™ 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.

English

Troubleshooting

Mouse or keyboard not working

- Turn on the mouse.
- Check the receiver connection.
- Try a different USB port on your computer.
- Connect directly to your computer. Do not use a USB hub.
- Check the battery orientation or replace the batteries.
- Remove metallic objects near the mouse and keyboard.

繁體中文

疑難排解

滑鼠或鍵盤無法運作

- 開啟滑鼠電源。
- 檢查接收器的連線狀況。
- 嘗試使用電腦上的其他 USB 連接埠。
- 直接連接到電腦。不要使用 USB 集線器。
- 檢查電池方向是否正確或更換電池。
- 移走滑鼠與鍵盤附近的金屬物。

한국어

문제 해결

마우스 또는 키보드가 작동하지 않음

- 마우스를 켭니다.
- 수신기 연결 상태를 확인합니다.
- 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 봅니다.
- 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브를 사용하지 마십시오.
- 배터리 방향을 확인하거나 배터리를 교체합니다.
- 마우스 및 키보드 근처에 있는 금속 물체를 제거합니다.

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new mouse and keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your product has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/mk240

繁體中文

造訪「產品中心」

您的產品在網路上還有更多的相關資訊與支援。請抽空造訪「產品中心」，深入瞭解您的新滑鼠與鍵盤。

請瀏覽線上文章，瞭解設定說明、使用秘訣，或是其他功能的相關資訊。如果您的產品隨附選用軟體，您可以深入瞭解軟體優點及該軟體如何協助您自訂產品。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品中心」提供各式各樣的精采內容：

- 教學課程
- 疑難排解
- 支援社群
- 軟體下載
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件 (如有提供時)

請瀏覽 www.logitech.com/support/mk240

한국어

Product Central 방문

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다. Product Central에는 마우스 및 키보드에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 또는 추가 기능에 관한 정보를 온라인을 통해 찾아 볼 수 있습니다. 사용 중인 제품에 옵션 소프트웨어가 있는 경우, 해당 소프트웨어의 이점과 소프트웨어를 사용한 제품 커스터마이징 방법을 알아 보십시오.

Community Forums에서 다른 사용자들과 교류하면서 질문과 조언을 교환하고 솔루션을 공유할 수 있습니다.

Product Central에서는 다음과 같은 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 문제 해결
- 지원 커뮤니티
- 소프트웨어 다운로드
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품(해당되는 경우)

참조: www.logitech.com/support/mk240