




取扱説明書

Logitech® Wireless Mouse M235

ロジクール ワイヤレス マウス M235




型番 : M235r



1. マウス本体(単三形乾電池 X 1 装着済み)
2. Unifying(ユニファイング)レシーバー
3. 取扱説明書(本書)
4. 保証規定
5. 保証書(パッケージ裏面に貼付)




unifying
2




Sample




1



2



3



マウスの機能

1. 左右ボタン
2. スクロールホイール
ホイールをクリックすることでミドルボタンとして使用可能です。
注意: このボタンの機能はご使用のアプリケーションによって異なります。
3. ステータスインジケータ
電池交換が必要になると赤く点滅します。
4. ON/OFFスイッチ
5. 電池カバー



Logicool® Unifyingテクノロジーにより、一つのレシーバーに、互換性のあるロジクールのマウスやキーボードを最大6台まで接続できます。
USBポートを犠牲にすることなく、複数のデバイスを使用可能です。
詳細については、www.logicool.co.jp/unifyingをご覧ください。

トラブルシューティング

マウスが反応しない

- マウスの電源がオンになっていることを確認してください。
- UnifyingレシーバーがUSBポートにしっかり接続されていることを確認してください。レシーバーを別のUSBポートに接続してみてください。
- UnifyingレシーバーがUSBハブに接続されている場合、正しく認識されない場合があります。レシーバーをパソコンのUSBポートに直接接続してください。
- マウス内の電池の方向が正しいことを確認してください。
- マウスを使用している机等の表面によっては反応が悪くなる場合があります。マウスパッドを使用するか、別の素材の表面でお試しください。
- マウスとUnifyingレシーバーの間に金属製の物体がある場合は、移動してください。
- Unifyingレシーバーをマウスに近いUSBポートに移動してください。
- ロジクールUnifyingソフトウェアを使用して、マウスをUnifyingレシーバーに再接続してください。(このガイドのUnifyingのセクションをご覧ください。)

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれが高い 危険性の高い内容を示します。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある 内容を示します。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受ける おそれがある内容を示します。

⚠ 危險

【製品に異常が見られた場合】
製品から煙が出ている、異常がする、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。
そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】
本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【電池の取り扱いに関する注意】
間違ったタイプの電池を使用すると破裂し怪我をするおそれがあります。

本製品にはマニュアルに投入して使用するタイプの電池を使用してください。電池の取替方法は取扱説明書に従ってください。電池の分解、火中への投入、5.4V以上の高電圧の場所や電気の多い場所や水中への放置、電源ケースへの誤った取付け、指摘、プレスした物や鋭い物と接触する原因やへ傷を絶対に避けてください。電池の液漏れや破裂が発生し、怪我をする恐れがあります。また、電池の液漏れや破裂が原因で、火災や爆発の恐れがあります。また、電池の液漏れや破裂が原因で、皮膚や衣服に付着した場合、速やかに洗濯してください。電池の液漏れや変色、変形が認められ、または、電池の使用または充電（リチウム・イオンバッテリーの場合を除く）をしないでください。電池の種類を混ぜないでください。アルカリ電池と酸性電池の使用は充電はしないでください。充電式電池の場合は長期の保管で放電容量を削りてください。電池寿命が使用環境、状況により異なります。電池を交換する場合は、必ず同じ容量の電池をすべて入れ替えてください。古い電池と新しい電池、また異なる種類の電池を混在して使用すると、故障や発火の原因となります。機器を長時間使用しない場合は、電池をデバイスから取り出して、お子様の手の届かない所に保管してください。

【誤飲の注意】
本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様が手を触れないようにご注意ください。

警告

【航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について】
航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電波機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。本製品の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

【光学センサーについて】
・マウス底面から放射されている赤い光を直接目と眼を傷める場合がありますのでご注意ください。

- ・センサー部分を汚したり、傷をつけたりしないでください。
- ・発光部分を他の用途に使用しないでください。

【分解や改造の禁止】
本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】
本製品に雨水や、ミューフなどの液体をアブらないでください。また、江ばしの手や濡れた手で触らないでください。水びねや感電、故障の原因に

本製品に雨や水、フューズなどの液体がこぼるといへば、また、火は付いたり煙が出たりして燃焼しないといへば、火災や感電、故障の原因になります。

⚠ 注意

【快適に使用していただくために】
コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。
マウスや腕、肩、首、背中のどの部分にも痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】
本製品に、物を当てたり、落したり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】
本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所

- ・ 湿度やほこりの多い場所
- ・ 幼児やペットの手の届く場所
- ・ 平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】
本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

【省電力機能による電池寿命】
ボタンが常に押された状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が続くと、急速に電池を消費するので注意してください。

カバンに入れて持ち歩くときは電源をお切りください。電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

【国際基準と安全性】
この光学式機器はInternational Standard IEC 60825-1:2004に準拠しています。この製品はClass 1 LED 製品です。

※注意：ここに表記されている方法以外の調整、操作等を行うと、危険な被爆につながる場合があります。この光学式機器は、交換可能な保守部品を含みません。通常使用におけるLEDの高度は15μWです。この機器は摂氏5度～40度にて動作可能です。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクルのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

050 Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)
※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>