


取扱説明書
Logicool® USB Headset H340
ロジクール USB ヘッドセット H340



型番 : H340



製品の設定

1. パソコンの電源を入れます。
2. ヘッドセットのUSB接続端子をパソコンのUSBポートに接続します。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。


- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



製品について

1. USBヘッドセットH340
2. アジャスター機能付きヘッドバンド
3. マイクブーム
4. マイク
5. USBコネクター
6. 取扱説明書
7. 保証規定
8. 保証書

製品センター

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。
新しいヘッドセットについての詳細は、製品センターにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などの記事を
オンラインで参照できます。
コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、
質問したり、解決法を共有できます。

製品センターでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- ・ チュートリアル
- ・ トラブルシューティング
- ・ サポートコミュニティ
- ・ ソフトウェアのダウンロード
- ・ オンライン取扱説明書
- ・ 保証情報
- ・ スペアパーツ（入手可能な場合）

www.logicool.co.jp/support/h340にアクセスしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

トラブルシューティング

ヘッドセットが反応しませんか？

- ・ USBケーブルがパソコンに接続されているか確認してください。
パソコンの別のUSBポートで試してください。
パソコンに直接接続してください。
USBハブを使用しないでください。
- ・ アプリケーションおよびオペレーティングシステムで、ボリュームとマイク音を適切に設定しご使用ください。
お使いのアプリケーションを再起動してください。
- ・ すべてのアプリケーションをいったん閉じてから、オペレーティングシステムでヘッドセットが既定の入力/出力デバイスとして認識されていることを確認してください。

Windows® Vista、Windows® 7の場合

1. 「スタート」> 「コントロール パネル」> 「サウンド」> 「再生」タブに進みます。
2. 「ロジクールUSBヘッドセットH340」を選択します。
3. 「既定値に設定」、「OK」の順にクリックします。
4. 「録音」タブを選択します。
5. 「ロジクールUSBヘッドセットH340」を選択します。
6. 「既定値に設定」、「OK」の順にクリックします。

Windows® 8の場合

1. [スタート] メニューから、デスクトップタイルを選択します。
2. [チャーム] メニューから、[設定] > [コントロール パネル] > [ハードウェアとサウンド] を選択します。
3. [サウンド] > [再生] タブに進みます。
4. [ロジクールUSBヘッドセットH340] を選択します。
5. [既定値に設定]、[OK] の順にクリックします。
6. [録音] タブを選択します。
7. [ロジクールUSBヘッドセットH340] を選択します。
8. [既定値に設定]、[OK] の順にクリックします。

Mac OS Xの場合

1. 「システム環境設定」を開き、「サウンド」を選択します。
2. 「入力」タブを選択してから、「ロジクールUSBヘッドセットH340」を選択します。
3. 「出力」タブを選択してから、「ロジクールUSBヘッドセットH340」を選択します。
ウィンドウを閉じます。

ヘッドセットのオーディオ調節またはミュートの使用

ヘッドセットの音量の調整、マイク設定の変更、またはミュートの使用については、「ヘッドセットが反応しませんか？」に記載されている方法で、システムのオーディオ設定にアクセスしてください。

- ・ **Windows Vista、Windows 7およびWindows 8の場合:** 「再生/録音」タブを参照（次に「プロパティ」および「レベル」を使用）
- ・ **Mac OS Xの場合:** 「入力/出力」タブを参照



Skypeは緊急電話には使用できません

Skypeは通常の電話の代わりになるのではなく、
緊急電話には使用できません。