

Logicool® Speaker System Z623

ロジクール スピーカー システム Z623
2.1ch アクティブスピーカー



型番：Z623

安全に関する重要な注意

注意：火災や感電事故の恐れがありますので、本製品を雨や湿気にさらさないでください。

製品の使用中になんらかの異常が発生した場合は、製品の使用を直ちに中止し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターにご連絡ください。

以下の注意をよくお読みいただき、守ってください。本書を必ずお手元に保管してください。

- ロジクールの説明書に従って本製品の設定を行い、安定した場所に設置してください。落下すると、製品の損傷や、けがの原因になります。パソコンまたはオーディオ機器のオーディオライン出力ジャックを使用するときは、必ず低いベルから操作を開始してください。
- 本製品を水の近くで使用しないでください。また、液体をたらしたり、しびきがかかたりしないように注意してください。花瓶や水槽など、液体の入った物の付近での使用もおやめください。
- 本製品を熱源の近くで使用しないでください。熱源とは、ラジエータ、レジスタ、ストーブ、ろうそくなどの裸火、その他アンブやテレビなど熱を発生する装置が該当します。
- 製品の通風孔やスロットなどをふさいだり物を差し込んだりしないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。十分な通風を確保するため、製品の周囲15cmには物を置かないようにしてください。通風孔を、新聞、テープ、クロス、カーテンなどでふさがないようにしてください。通風の妨げとなり火災の原因になります。
- 本製品の電源コードやプラグの改造は絶対におやめください。製品への電源供給のために同梱されている電源コードやプラグについても同様です。製品のプラグがご家庭のコンセントに正しく挿入できない場合は、専門の業者にコンセントの交換を依頼してください。また、電源コードが踏まれたり、挟まれたりしないようにしてください。特に製品と電源コードの接続部、コンセントへの差込部についてはご注意ください。
- 雷が鳴っているときや、長時間使用しない場合は、本製品の電源コードをコンセントから抜いてください。コードを抜く時は、本製品の電源/スタンバイ・スイッチ（詳しくは製品の取扱説明書をご覧ください）をスタンバイにしてから行ってください。電源コードとプラグは常に正常な状態であること、コンセントは製品の近くでアクセスしやすいことを必ず確認してください。
- 必ずロジクールが指定するアタッチメント/アクセサリを使用してください。イヤホンやヘッドホンで使用するときには、耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くと、聴力に障害をあたえたり失ったりする恐れがあります。快適に聞こえる音量で使用し、頻繁に休憩を取るようしてください。
- サービス作業は、必ず正規のサービスマンに依頼してください。電源コード/プラグが破損した場合、液体をこぼしたり製品内に物を落とした場合、製品が水、雨、液体や湿気にさらされた場合、あるいは、製品が正常に動作しない、製品を落としたりした場合や製品の通風孔やスロットに物を差し込んでしまった場合など、製品に損傷が発生した場合はサービス作業が必要になります。
- 製品の重さが7kg以下の製品については、製品ラベルが電池カバー等の下や、製品の底面に添付されている可能性があります。お手入れをするときは、必ず乾いた布を使用し、水や液体は使用しないでください。

【電源に関する注意】

感電の危険あり。使用は屋内に限ります。電源を液体、熱にさらさないでください。ロジクール製品には製品に付属の電源を必ず使用してください。

【FCC適合宣言】

本デジタル機器はFCC規則の第15部に適合しています。本機器の動作は、次の2つの条件を前提にしています。

- 本機器が有害な干渉を起こさないこと。
- 本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を含め、いかなる干渉の影響も受けないこと。

注記) 本機器はFCC規則第15部に準ずるクラスBデジタル機器の制限事項に適合するための試験に合格しています。これら制限事項は、居住地域での設置時に生じる有害な電波障害を規制することを目的としています。本機器は無線周波エネルギーを生成・使用しており、外部に放射することがあります。指示に従って設置および使用を行わないと、無線通信に有害な障害を及ぼす恐れがあります。しかしながら、ある特定の設置状況において、障害を起こさないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかどうかを判断するには、機器の電源を落とし、再投入して障害の確認を行った上で、以下の一つないし複数の方法で障害の解消を試みることを推奨します。

- 受信アンテナの方向、位置を変更する
- 本機器と受信機の距離を離す
- 本機器を、受信機とは別の系統の電源回路に接続する
- 販売代理店またはラジオ・テレビの専門技術者に問い合わせる

FCC規則においては、ロジクールの許可なく本製品を改造した場合、本機器を使用するユーザーの権利は無効となります。

【カナダ産業者の適合宣言】

本Class Bデジタル機器はカナダICES-003に適合しています。本Category 1 無線通信機器はカナダRSS 210に適合しています。

本機器の動作は、次の2つの条件を前提にしています。

- 本機器が有害な干渉を起こさないこと。
- 本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を含め、いかなる干渉の影響も受けないこと。

Thank you!

この度はロジクール Speaker System Z623 をご購入いただきありがとうございます。

この製品は、音楽、映画、ゲームなどをパワフルな大音量で楽しめるTXH® 認定の2.1ch スピーカーシステムです。

快適にご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は、大切に保管してください。

ロジクール製品の更なる情報は、弊社ホームページをご覧ください。

www.logicool.co.jp

① パッケージ内容




スピーカー本体 (サテライト×2、サブウーファー×1)



オーディオ入力ケーブル
(3.5mm ステレオミニ)×1




取扱説明書 (本書) ×1
保証規定 ×1



保証書 ×1

② セットアップ

- 電源LED (オンのときはオレンジ色に点灯)
- 電源オン/オフボタン
- ボリュームコントロール
- ベースレベルコントロール



③ ヘッドホンの使用


ヘッドホンを使用する際は、右スピーカーのヘッドホンアイコンのあるジャックに接続してください。ヘッドホンのボリュームを調節するには、右スピーカー前面のコントロールを使用してください。





④ 補助入力の使用

右スピーカーの補助入力を使用する際は、付属のオーディオ入力ケーブル（3.5mm ステレオミニ）を使って補助入力ジャックにMP3 プレーヤーなどの音源を接続してください。
音源のヘッドフォン出力を使用する場合は、音源のボリュームレベルを80%以上に設定してください。
スピーカーでボリュームを調節するには、右スピーカー前面のコントロールを使用してください。



TV、DVDプレーヤー、
家庭用ゲーム機などと
接続可能

⑤ ピンジャック(RCA)補助入力の使用

サブウーファー背面のピンジャック(RCA)を使用するには、ピンケーブル(別売り)を使ってピンジャックにDVD プレーヤーやゲームコンソールなどを接続してください。

⑦ トラブルシューティング

スピーカーからの音が小さすぎる、またはまったく音がでない。

- スピーカーから音が出ない場合は、すべてのプラグを押し直してみてください。
- 左スピーカーがサブウーファーのピンジャック(黒)に接続されていることを確認してください。
- スピーカーがコンセントに接続されており、電源ボタンがオンになっていることを確認してください。
- スピーカーを他の音源(MP3、CDプレーヤーなど)に接続して確認してください。
- ヘッドフォンが接続されている場合には、スピーカーからのサウンドはミュートされます。ヘッドフォンを取り外せば、スピーカーからのサウンドは元に戻ります。

お使いのロジクールスピーカーについて他に不明な点がございましたら、
<http://www.logitech.co.jp/support/> をご覧ください。



Logitech

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logitech.co.jp/support/>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールにてご連絡ください。

その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel: 050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logitech.co.jp/contact>

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logitech.co.jp/ithink

www.logitech.co.jp/support

©2010 Logitech, Logitech. All rights reserved.
株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。
記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows Vista、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
Macintosh、Macロゴ、Mac OSは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
*外観および仕様は予告なく変更することがあります。