Logitech®

TYPE - S

Keyboard Case
For Samsung Galaxy Tab E

Étui clavier
Pour Samsung Galaxy Tab E

Setup Guide | Guide d’installation

Contents

English. 3

Français 13

Know your product







1. Tablet holder
2. Microphone hole
3. Protective case
4. Hot keys
5. Keyboard
6. *Bluetooth*® and battery status light
7. *Bluetooth* connect button
8. Micro-USB charging port
9. Micro-USB charging cable
10. Product documentation

Setting up the keyboard case

Getting started

1. Open the keyboard case, make sure the edge of your tablet is aligned with the tablet holder and push down:



2. Move the keyboard case into the typing position:



The keyboard turns on automatically.

Establishing connection with your tablet

The keyboard case links to your tablet via a *Bluetooth* connection. The first time you use the keyboard case, you must pair it with your tablet.

The status light blinks blue to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your tablet.



The first time you turn on the keyboard it remains discoverable for 15 minutes.

If the status light turns red, charge the battery. For more information, see “Charging the keyboard battery.”

To pair your keyboard case with your tablet:

1. On your tablet:
   - Make sure *Bluetooth* is on. Select Settings > *Bluetooth* > On.
   - Select “TYPE - S Tab E” from the Devices menu.
2. If your tablet requests a PIN, enter it using the keyboard (not on your tablet).

   When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Connecting to another tablet

1. Move the keyboard case into the typing position.
2. On your tablet, make sure *Bluetooth* is on. Select Settings > *Bluetooth* > On.
3. Press the *Bluetooth* connect button:



   The keyboard is discoverable for 3 minutes.
4. Select “TYPE - S Tab E” from the Devices menu.
5. If your tablet requests a PIN, enter it using the keyboard (not on your tablet).

   When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Using the keyboard case

Two viewing positions

The keyboard case provides two viewing positions—one for typing and another for browsing.

To type, move the keyboard case into the typing position, aligning it with the built-in magnet to secure it:

The keyboard turns on automatically when you move the keyboard case into the typing positon.

To browse, place the keyboard case in the browsing position:



The keyboard powers off automatically when you move the keyboard case out of the typing position.

Detaching your tablet

To detach your tablet from the case, bend back one of the tablet holder corners:



Your tablet is then released:

Storing your tablet for travel

1. Insert your tablet in the tablet holder.
2. Close the keyboard case:



Status light indicators

Your keyboard case's status light provides information about the battery power and Bluetooth connection:



Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is fully charged (100%).
Red	Battery power is low (less than 10%). Recharge the battery.
Blinking blue	**Fast:** The keyboard is in discovery mode, ready for pairing. **Slow:** The keyboard is trying to reconnect to your tablet.
Solid blue	*Bluetooth* pairing or reconnection is successful.

Hot keys

Back

Application switch

Android™ menu

Calendar

Mail

Music

Previous track

Play/Pause

Next track

Mute

Volume down

Volume up



Screenshot



Battery check
Check the keyboard battery status

Android home

Search
Type keywords in the search bar for contacts, music, notes, events, mail, web, and more

Function keys

Fn + Back = Esc



Fn + X = Cut

Fn + C = Copy

Fn + V = Paste



Fn + Battery check = Lock screen
Lock or unlock the tablet screen

Fn + Spacebar = Switch language
Switches the keyboard language

Note: To select a function key, press and hold the **fn** key, and then press the key indicated above.

Charging the keyboard battery



If the status light is red the keyboard case battery needs to be charged.

1. Plug one end of the micro-USB cable into the charging port, and the other end into a USB port on your computer.

   Alternatively, you can use a USB charger providing the power output rating is no more than 5V - 500mA.

   The status light blinks green as the battery charges.
2. Charge the battery until the status light turns solid green.

Battery information

- A fully charged battery provides about six months of use when the keyboard is used about two hours a day.*
- Charge the battery if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- When not in use, close the keyboard case to conserve battery power.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while in the typing position. Press any key to wake it.
- One minute of charging can provide 2 hours of use; approximately 1.5 hours of charging can provide a full power.*

* Actual charging and battery life will vary with use, settings, and environmental conditions.

Battery disposal at product end of life



1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.
3. Dispose of your product and its battery according to local laws.

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new *Bluetooth* keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features. If your *Bluetooth* keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:

www.logitech.com/support/type-s-tab-e

Troubleshooting

The keyboard does not work

- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Turn the keyboard off and then back on.
- Recharge the internal battery. For more information, see “Charging the keyboard battery.”
- Re-establish the *Bluetooth* connection between the keyboard and your tablet.
- On your tablet, check that *Bluetooth* is turned on. (Settings > *Bluetooth* > On).
- Choose “TYPE - S Tab E” from the Devices menu on your tablet. The status light turns solid blue when *Bluetooth* connection is established.

What do you think?

Thank you for purchasing our product. Please take a minute to tell us what you think of it.

www.logitech.com/ithink

Présentation du produit







1. Support pour tablette
2. Trou pour le microphone
3. Étui de protection
4. Touches de raccourci
5. Clavier
6. Témoin *Bluetooth*® et de charge de la batterie
7. Bouton de connexion *Bluetooth*
8. Port de charge micro-USB
9. Câble de charge micro-USB
10. Documentation sur le produit

Configuration de l'étui clavier

Première utilisation

1. Ouvrez l'étui clavier, vérifiez que le bord de votre tablette est aligné sur le support pour tablette et appuyez:



2. Placez l'étui clavier en position de frappe:



Le clavier se met automatiquement sous tension.

Connexion à votre tablette

L'étui clavier se connecte à votre tablette via une connexion *Bluetooth*. Lorsque vous utilisez l'étui clavier pour la première fois, vous devez le coupler avec votre tablette.

Le témoin d'état clignote en bleu pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre tablette.



Lors de sa première activation, le clavier reste en mode de détection pendant 15 minutes.

Si le témoin d'état devient rouge, vous devez recharger la batterie. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.

Pour coupler votre étui clavier avec votre tablette:

1. Sur votre tablette:
   - Vérifiez que le *Bluetooth* est activé. Sélectionnez Réglages > *Bluetooth* > Activé.
   - Sélectionnez « TYPE - S Tab E » dans le menu Dispositifs.
2. Si votre tablette requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier (et non sur votre tablette).

   Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Connexion à une autre tablette

1. Placez l'étui clavier en position de frappe.
2. Assurez-vous que le *Bluetooth* est activé sur votre tablette. Sélectionnez Réglages > *Bluetooth* > Activé.
3. Appuyez sur le bouton de connexion *Bluetooth*:



   Le clavier passe en mode de détection pendant trois minutes.
4. Sélectionnez « TYPE - S Tab E » dans le menu Dispositifs.
5. Si votre tablette requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier (et non sur votre tablette).

   Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Utilisation de l'étui clavier

Deux positions de visualisation

L'étui clavier offre deux positions de visualisation: une position de frappe et une position de lecture.

Pour saisir du texte, placez l'étui clavier en position de frappe en le fixant correctement à l'aide de l'aimant intégré:

Le clavier se met automatiquement sous tension lorsque vous placez l'étui clavier en position de frappe.

Pour naviguer, placez l'étui clavier en position de navigation:



Le clavier se met automatiquement hors tension lorsque l'étui clavier n'est plus en position de frappe.

Retrait de la tablette

Pour retirer votre tablette de l'étui, inclinez l'une des attaches d'angle de la tablette vers l'arrière:



Votre tablette est alors libérée.



Stockage de votre tablette lors de vos déplacements

1. Insérez votre tablette dans le support pour tablette.
2. Rabattez ensuite l'étui clavier:



Témoins d'état

Le voyant d'état de l'étui clavier donne des informations sur la charge des piles et la connexion Bluetooth:



Témoin	**Description**
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert	La batterie est entièrement chargée (100%).
Rouge	Le niveau de charge de la batterie est faible (inférieur à 10%). Rechargez la batterie.
Bleu clignotant	**Rapide:** le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé. **Lent:** le clavier tente de se reconnecter à votre tablette.
Bleu en continu	Le couplage ou la reconnexion *Bluetooth* sont effectifs.

Touches de raccourci

Précédent

Bouton de changement d'application

Menu Android™

Calendrier

Courrier

Musique

Piste précédente

Lecture/Pause

Piste suivante

Sourdine

Volume -

Volume +



Capture d'écran



Vérification de la batterie
Vérifier l'état des piles du clavier

Accueil Android

Rechercher
Saisir des mots-clés dans la barre de recherche pour rechercher des contacts, de la musique, des notes, des événements, des messages électroniques ou effectuer une recherche sur le Web, etc.

Touches de fonction

Fn + Précédent = Échap



Fn + X = Couper

Fn + C = Copier

Fn + V = Coller



Fn + Vérification de la batterie = Verrouiller l'écran
Verrouille et déverrouille l'écran de la tablette

Fn + Barre d'espace = Changer de langue
Change la langue du clavier

Remarque: Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche **Fn** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche indiquée ci-dessus.

Chargement de la batterie du clavier



Si le témoin d'état est rouge, vous devez charger la batterie de l'étui clavier.

1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB sur un port de charge, et l'autre sur le port USB de votre ordinateur.

   Vous pouvez également utiliser un chargeur USB, à condition que la puissance nominale en sortie ne soit pas supérieure à 5 V - 500 mA.

   Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement de la batterie.
2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.

Informations sur la batterie

- Chargée au maximum, la batterie a une autonomie de six mois, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.*
- Rechargez la batterie si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Lorsque vous n'utilisez pas le dispositif, fermez l'étui clavier pour économiser de l'énergie.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps en position de frappe. Appuyez sur une touche pour le réactiver.
- Une minute de chargement offre deux heures d'utilisation et il faut environ 1 heure et demie pour obtenir une charge complète.*

* La durée de charge effective et l'autonomie de la batterie varient en fonction de l'environnement, des paramètres et de l'utilisation.

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit



1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.
2. Détachez la batterie et retirez-la.
3. Mettez au rebut le produit et sa batterie conformément à la législation locale.

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages d'assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier *Bluetooth*.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier *Bluetooth®* dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur les forums de la communauté pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Les pages d'assistance vous offrent un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à:

www.logitech.com/support/type-s-tab-e

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Rechargez la batterie interne. Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.
- Rétablissez la connexion *Bluetooth* entre le clavier et la tablette.
- Vérifiez que le *Bluetooth* est activé sur votre tablette. (Réglages > *Bluetooth* > Activé).
- Sélectionnez « TYPE - S Tab E » à partir du menu Dispositifs. Le témoin d'état affiche une lumière bleue continue lorsque la connexion *Bluetooth* est établie.

Qu'en pensez-vous?

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

www.logitech.com/ithink

Logitech®

www.logitech.com

www.logitech.com/support/type-s-tab-e

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Samsung and Galaxy are registered trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. Android is a trademark of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2016 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Samsung et Galaxy sont des marques de Samsung Electronics Co., Ltd. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Android est une marque de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

621-000693.002