

logicool **G**™


## G433

7.1有線サラウンド ゲーミング  
ヘッドセット



取扱説明書



## パッケージ内容



1. ブームマイク
2. パソコン用 スプリッタ
3. USBデジタル-アナログ コンバーター (DAC)
4. コンソール/パソコン用 ケーブル (ミュート/音量コントロール搭載) (2m)
5. モバイル用 ケーブル (インライン マイク搭載) (1.5m)

## パソコンのセットアップ


1. ブームマイクを接続します
2. コンソール/パソコン ケーブルをヘッドセットに接続します
3. USB DACの使用：
  1. コンソール/パソコン ケーブルをUSB DACに接続します
  2. USB DACをパソコンに接続します\*1
4. コンソール/パソコン ケーブルの使用：
  1. コンソール/パソコン ケーブルをパソコン用 スプリッタに接続します
  2. パソコン用 スプリッタをパソコンのヘッドフォンポートとマイクポートに接続します



\*1 同梱のUSBデジタル オーディオ コンバーターにより、パソコン上でDTS Headphone:Xが有効になります。  
ロジクール ゲーミング ソフトウェアが必要です ([logicool.co.jp/downloads](http://logicool.co.jp/downloads)からダウンロード可能)

## コンソールのセットアップ (XBOX ONE™、 PLAYSTATION®4)

1. ブームマイクを接続します
2. コンソール/パソコン ケーブルをヘッドセットに接続します
3. もう一方をコントローラーに接続します<sup>2</sup>



## モバイルのセットアップ

1. ブームマイクを取り外します
2. モバイル ケーブルをヘッドセットに接続します
3. モバイル ケーブルをスマートフォンに接続します



<sup>2</sup> セットアップ手順は、お使いのシステムのバージョンによって異なる場合があります。その他の情報については、コンソールの取扱説明書を確認してください。Xbox OneおよびPlayStation 4は、アナログ ケーブルを介し、ステレオ モードでのみ動作します。一部のXbox Oneコントローラーでは、Xbox Oneステレオ ヘッドセット アダプター (別売) が必要になる場合があります。

## **製品サポート**

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

## **カスタマーサポート**

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

[support.logicool.co.jp](http://support.logicool.co.jp)







logicoolG.co.jp

[www.logicool.co.jp/support/g433](http://www.logicool.co.jp/support/g433)

© 2017 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。「PlayStation,」「PlayStation®4,」「PS4」は、Sony Interactive Entertainment Inc.の登録商標です。Xbox Oneは、Microsoftグループの登録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

620-007591.002