

CIRCLE 2 ACCESSORY

PLUG MOUNT

Quick Start Guide

Plug Mount accessory works with any Circle 2 Camera

3	English	42	Suomi
6	Deutsch	46	Ελληνικά
10	Français	50	По-русски
14	Italiano	54	Po polsku
18	Español	58	Magyar
22	Português	62	Česká verze
26	Nederlands	66	Slovenčina
30	Svenska	70	Türkçe
34	Dansk		العربية
38	Norsk		עברית

SECURITY MADE SIMPLE

Use the Plug Mount to watch over the kitchen, garage, or even down low to see your pet without messy cords. It's a simple way to power your camera, just plug and play (literally).

WHAT'S IN THE BOX



Plug Mount



Camera Cover

QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS

1



Remove the current mount and Camera Cover from your Circle 2 Camera.


2



Attach the Plug Mount Camera Cover to the Circle 2 Camera.


Tip: line up the indicators on the Camera Cover and on back of camera to help. Make sure the slot on the Camera Cover is aligned with the speaker holes.

3



Attach the Plug Mount to your Circle 2 Camera with the Plug Mount Camera Cover.

4



Plug the Circle 2 Camera with Plug Mount into your wall outlet.

5



Open the Settings menu in the Logi Circle app, tap "Camera Mount" and select "Plug."

If this Circle 2 Camera was not previously added to your account, you will need to download the Logi Circle app and follow the onscreen instructions for setup. For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup

USAGE GUIDELINES



Make sure it's in Wi-Fi range

Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception — even moving the position of your camera a few feet can have a big impact.


Tip: try streaming video to help determine optimal placement.

For additional installation tips, visit logi.com/circle2/setup

MOUNTS AND ACCESSORIES

Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home.

To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.



Window Mount

See more of what's happening outside, from the inside. Simply put the Window Mount on the camera and place it on any window pane to see outdoors.

Rechargeable Battery

An additional Rechargeable Battery so you can quickly swap out the Circle 2 Wire-Free battery while the other is charging.

Weatherproof Extension

Additional ~15 ft (4.5 m) Weatherproof Extension lets your Circle 2 Camera reach even further.

Find additional accessories at logi.com/circle2/accessories

Need more help?

Visit support at logi.com/circle2/support

For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2-ZUBEHÖR

STECKHALTERUNG

Schnellstartanleitung

Die Steckhalterung ist mit jeder Circle 2-Kamera kompatibel.

SICHERHEIT LEICHT GEMACHT

Verwenden Sie die Steckhalterung, um Ihre Küche, die Garage oder Ihr Haustier im Auge zu behalten - ganz ohne Kabelgewirr. Die Kamera lässt sich ganz einfach einschalten. Einfach einstecken und einschalten (buchstäblich Plug and Play).

INHALT:




Steckhalterung



Kamera-Cover


SCHNELLSTARTANLEITUNG

1



Entfernen Sie die aktuelle Halterung und das Kamera-Cover von Ihrer Circle 2-Kamera.


2



Bringen Sie das Kamera-Cover der Steckhalterung an der Circle 2-Kamera an.


Tipp: Richten Sie die Anzeigen auf dem Kamera-Cover und auf der Rückseite der Kamera aneinander aus. Richten Sie den Schlitz auf dem Kamera-Cover an den Lautsprecheröffnungen aus.

3



Bringen Sie die Steckhalterung an Ihrer Circle 2-Kamera mit dem Kamera-Cover der Steckhalterung an.

4



Stecken Sie die Circle 2-Kamera mit der Steckhalterung in die Wandsteckdose.

5



Öffnen Sie in der Logi Circle-App das Menü „Einstellungen“, tippen Sie auf Kamerahalterung und wählen Sie „Stecken“.

Wenn diese Circle 2-Kamera nicht zuvor bereits Ihrem Konto hinzugefügt wurde, müssen Sie die Logi Circle-App herunterladen und die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Einrichtung befolgen. Weitere Tipps zum Einrichten sowie Videos finden Sie auf logi.com/circle2/setup

RICHTLINIEN ZUM GEBRAUCH



Die Kamera muss sich in WLAN-Reichweite befinden

Circle 2 ist eine WLAN-Sicherheitskamera, die HD-Video und -Audio überträgt. Aus diesem Grund wird empfohlen, sie an einem Standort mit gutem WLAN-Empfang zu platzieren – selbst durch das Versetzen der Kamera um nur einige Meter kann ein großer Unterschied erzielt werden.


Tipp: Versuchen Sie, das Video abzuspielen, um die optimale Platzierung zu finden.

Weitere Installationshinweise finden Sie auf logi.com/circle2/setup

HALTERUNGEN UND ZUBEHÖR

Circle 2 ist die flexible Sicherheitskamera für den Einsatz zu Hause.

Um sie optimal auf Ihre Bedürfnisse einzurichten, gibt es eine Auswahl an Zubehör.



Fensterhalterung

Sehen Sie von innen, was draußen geschieht. Montieren Sie die Fensterhalterung an der Kamera und installieren Sie sie an einer Fensterscheibe, um ins Freie zu schauen.

Akku

Ein zusätzlicher Akku zum Auswechseln, wenn der andere kabellose Circle 2-Akkus aufgeladen werden muss.

Wetterfeste Verlängerung

Mit dem 4,5 m wetterfesten Verlängerungskabel lässt sich die Reichweite von Circle 2 ausdehnen.

Weiteres Zubehör finden Sie auf logi.com/circle2/accessories

Brauchen Sie Hilfe?

Unterstützung finden Sie unter logi.com/circle2/support

Informationen zu Circle Safe-Abonnements finden Sie auf logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

ACCESSOIRE CIRCLE 2

SUPPORT SECTEUR

Guide de démarrage rapide

Le support secteur fonctionne avec toutes les caméras Circle 2.

UNE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

Utilisez le support secteur pour surveiller la cuisine, le garage ou même votre animal de compagnie sans vous encombrer de câbles de toutes sortes. C'est un moyen simple de connecter votre caméra, en un clin d'œil.

CONTENU DU COFFRET



Support secteur



Cache

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

1



Retirez le support et le cache déjà installés sur votre caméra Circle 2.


2



Fixez le cache pour support mural à la caméra Circle 2.


Astuce: alignez les marqueurs présents sur le cache avec ceux à l'arrière de la caméra. Veillez à ce que l'encoche du cache soit alignée avec les cavités du haut-parleur.

3



Fixez le support secteur à votre caméra Circle 2 avec le cache.

4



Branchez la caméra Circle 2 avec son support secteur à la prise murale.

5



Ouvrez le menu des paramètres de l'application Logi Circle, appuyez sur Support de la caméra et sélectionnez Secteur.

Si la caméra Circle 2 n'a pas été préalablement ajoutée à votre compte, vous devrez télécharger l'application Logi Circle et suivre les instructions à l'écran pour effectuer la configuration. Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

CONSIGNES D'UTILISATION



Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi

Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence.



Astuce: essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.

Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer.

Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.



Support pour fenêtre

Observez tout ce qui se passe à l'extérieur depuis l'intérieur. Accrochez le support pour fenêtre à la caméra et placez le dispositif sur la vitre pour observer l'extérieur.

Batterie rechargeable

Utilisez la batterie rechargeable complémentaire en toute simplicité pendant que la batterie de votre caméra Circle 2 sans fil se recharge.

Extension résistante aux intempéries

Grâce à l'extension supplémentaire résistante aux intempéries de 4,5 mètres (15 pieds), votre caméra Circle 2 peut atteindre des zones encore plus éloignées.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse logi.com/circle2/accessories.

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance sur logi.com/circle2/support.

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 ACCESSORI

SUPPORTO PER PRESA

Guida rapida

Il supporto per presa è compatibile con qualsiasi videocamera Circle 2

SICUREZZA SENZA PENSIERI

Usa il supporto per presa per tenere sotto controllo la cucina e il garage e inquadrare anche verso il basso, per sapere sempre cosa fa il tuo animale domestico senza il fastidioso ingombro di cavi. Una videocamera estremamente semplice che favorisce, letteralmente, il "plug and play".

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Supporto per presa



Copertura per videocamera


ISTRUZIONI PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA

1



Rimuovi gli attuali supporto e copertura della videocamera da Circle 2.


2



Fissa la copertura per supporto per presa alla videocamera Circle 2.


Suggerimento: allinea gli indicatori riportati sulla copertura e sul retro della videocamera. Accertati che l'apertura sulla copertura della videocamera sia allineata con i fori dell'altoparlante.

3



Fissa il supporto per presa alla videocamera Circle 2 mediante la relativa copertura.

4



Inserisci la videocamera Circle 2 con supporto per presa nella presa di corrente.

5



Apri il menu Impostazioni nell'app Logi Circle, tocca "Supporto videocamera" e seleziona "Presa".

Se questa videocamera Circle 2 non è stata precedentemente aggiunta all'account, sarà necessario scaricare l'app Logi Circle e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per la configurazione. Per altri consigli e video in merito all'installazione, visita logi.com/circle2/setup

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO



Assicurati che si trovi entro il raggio d'azione Wi-Fi

Circle 2 è una videocamera di sorveglianza Wi-Fi che consente di trasmettere video HD con audio. Si consiglia quindi di posizionarla in un luogo con ottima ricezione Wi-Fi poiché un eventuale spostamento anche solo di alcuni centimetri potrebbe incidere notevolmente sulla qualità del segnale.



Suggerimento: prova a trasmettere un video per trovare la posizione ottimale.

Per ulteriori consigli sull'installazione, visita logi.com/circle2/setup

MONTAGGI E ACCESSORI

Circle 2 è la telecamera di videosorveglianza più versatile disponibile sul mercato, installabile in qualsiasi punto della casa.

Logitech offre un'ampia gamma di accessori adatti a qualsiasi esigenza, per un'esperienza ancora più personalizzata.



Supporto per finestra

Scopri cosa succede fuori casa, dall'interno. Fissa la videocamera al vetro di una finestra utilizzando l'apposito supporto in modo da inquadrare l'esterno.

Batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile aggiuntiva, sostituibile in pochi istanti, consente di continuare a utilizzare Circle 2 wireless quando l'altra batteria è in carica.

Prolunga resistente agli agenti atmosferici

Raggiungi tutti i punti della casa con la tua Circle 2 grazie alla prolunga aggiuntiva da 4,5 metri (15 piedi) resistente agli agenti atmosferici.

Ulteriori accessori sono disponibili alla pagina logi.com/circle2/accessories

Hai bisogno di assistenza?

Per assistenza visita il sito logi.com/circle2/support

Per altri piani di abbonamento a Circle Safe, visita logi.com/circle2



ACCESORIO DE CIRCLE 2

PIEZA DE MONTAJE EN ENCHUFE

Guía de inicio rápido

SEGURIDAD SIMPLIFICADA

Usa la pieza de montaje en enchufe para controlar la cocina, el garaje o incluso más cerca del suelo para ver a tu mascota sin enredos de cables. Es una forma de alimentación sencilla de la cámara, conectar y usar (literalmente).

CONTENIDO DE LA CAJA



Pieza de montaje en enchufe



Tapa de cámara


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES

1




Retira la pieza de montaje actual y la tapa de la cámara Circle 2.

2




Acopla a Circle 2 la tapa de cámara para pieza de montaje en enchufe.
Sugerencia: Usa como guía los indicadores en la tapa y la parte posterior de la cámara. La ranura de la tapa de la cámara debe estar alineada con los orificios de altavoz.

3



Acopla la pieza de montaje en enchufe a Circle 2 con la tapa de cámara para pieza de montaje en enchufe.

4



Conecta a una toma de pared la cámara Circle 2 con la pieza de montaje en enchufe.

5



Abre el menú Ajustes de la aplicación Logi Circle, pulsa "Soporte de cámara" y selecciona "Toma".

Si esta cámara Circle 2 no está aún en tu cuenta, tendrás que descargar la aplicación Logi Circle y seguir las instrucciones en pantalla para configurarla. Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup

DIRECTRICES DE USO



Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi

Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto).


Sugerencia: Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.

Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita logi.com/circle2/setup

PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa.

Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.



Pieza de montaje en ventana

Ve lo que está ocurriendo en el exterior, desde el interior. Simplemente coloca la pieza de montaje en ventana en la cámara y colócalas en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.

Batería recargable

Una batería recargable adicional para que puedas cambiar rápidamente la batería de Circle 2 sin cables mientras se carga la otra.

Extensión resistente a la intemperie

La extensión resistente a la intemperie con cable adicional de 4,5 m (15 ft) permite que la cámara Circle 2 llegue aún más lejos.

Encontrarás accesorios adicionales en logi.com/circle2/accessories

¿Necesitas más ayuda?

Visita la sección de asistencia en logi.com/circle2/support

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

ACESSÓRIO CIRCLE 2

SUPORTE DE TOMADA

Guia de inicio rápido

FACILIDADE DE SEGURANÇA

Utilize o Suporte de tomada para vigiar a cozinha, a garagem ou mesmo locais rasteiros para ver o seu animal de estimação, sem um emaranhado de fios. É uma forma simples de fornecer energia à sua câmara – é só ligar.

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM




Suporte de tomada



Tampa da câmara

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO RÁPIDAS E FÁCEIS

1



Remova o suporte actual e a Tampa da câmara da Câmara Circle 2.


2



Fixe a Tampa da câmara do Suporte de tomada na Câmara Circle 2.


Sugestão: alinhe os indicadores na Tampa da câmara e na parte posterior da câmara para uma maior facilidade. Certifique-se de que a ranhura na Tampa da câmara se encontra alinhada com os orifícios do altifalante.

3



Fixe o Suporte de tomada na Câmara Circle 2 com a Tampa da câmara do Suporte de tomada.

4



Ligue a Câmara Circle 2 com o Suporte de tomada à tomada de parede.

5



Abra o menu Definições na aplicação Logi Circle, toque em "Suporte da câmara" e seleccione "Tomada".

Se esta Câmara Circle 2 não tiver sido anteriormente adicionada à sua conta, tem de transferir a aplicação Logi Circle e seguir as instruções no ecrã para instalação. Para obter sugestões e vídeos adicionais, visite logi.com/circle2/setup

DIRECTRIZES DE UTILIZAÇÃO



Garantir que está dentro do alcance do Wi-Fi

A Circle 2 é uma câmara de segurança com Wi-Fi que transmite vídeo HD com áudio, portanto, recomenda-se a colocação num local com boa recepção Wi-Fi – mover a posição da câmara apenas alguns centímetros poderá ter um impacto considerável.


Sugestão: experimente transmitir vídeo para ajudar a determinar a colocação ideal.

Para sugestões de instalação adicionais, visite logi.com/circle2/setup

SUPORTES E ACESSÓRIOS

A Circle 2 é a câmara de segurança mais versátil que pode ser utilizada em qualquer local na casa.

Para personalizar ainda mais a sua experiência, escolha entre uma selecção de acessórios que correspondem às suas necessidades.



Suporte de janela

Veja mais daquilo que se passa no exterior, a partir do interior. Fixe simplesmente o Suporte de janela na câmara e coloque-a num vidro de janela para ver para o exterior.

Bateria recarregável

Uma Bateria recarregável adicional para que possa substituir rapidamente a bateria da câmara sem fios Circle 2 enquanto a outra está em carregamento.

Extensão à prova de água

A Extensão à prova de água adicional de 4,5 metros (~15 pés) permite à Câmara Circle 2 alcançar ainda mais.

Encontre acessórios adicionais em logi.com/circle2/accessories

Necessita de ajuda adicional?

Visite o suporte em logi.com/circle2/support

Para obter planos de subscrição adicionais do Circle Safe, aceda a logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2- ACCESSOIRE STEKKERBEVESTIGING

Snelstartgids

EENVOUDIGE BEVEILIGING

Gebruik de stekkerbevestiging in de keuken, de garage of zelfs laag bij de grond om uw huisdier in de gaten te houden, zonder een rommelige wirwar van draden. Het is een eenvoudige manier om uw camera van stroom te voorzien: (letterlijk) plug-and-play.

INHOUD VAN DE DOOS



Stekkerbevestiging



Cameracover


INSTRUCTIES VOOR EEN SNELLE, EENVOUDIGE SET-UP

1



Verwijder de huidige houder en cameracover van uw Circle 2-camera.


2



Bevestig de stekkerbevestigingscover aan de Circle 2-camera.


Tip: zorg dat de indicatoren op de cameracover zijn uitgelijnd met de indicatoren op de achterkant van de camera. Zorg dat de sleuven op de cameracover zijn uitgelijnd met de speakeruitsparingen.

3



Bevestig de stekkerbevestiging aan uw Circle 2-camera met de stekkerbevestigingscover.

4



Sluit de Circle 2-camera met de stekkerbevestiging aan op een stopcontact.

5



Open het menu Instellingen in de Logi Circle-app, tik op 'Bevestiging voor camera' en selecteer 'Stekker'.

Als deze Circle 2-camera nog niet aan uw account was toegevoegd, moet u de Logi Circle-app downloaden en de installatie-instructies op het scherm volgen. Ga voor aanvullende installatietips en video's naar logi.com/circle2/setup

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK



Zorg dat de camera binnen bereik van uw Wi-Fi-netwerk is

Circle 2 is een Wi-Fi-beveiligingscamera voor het streamen van HD-video met audio. Het wordt dan ook aanbevolen de camera te plaatsen op de plek met de beste Wi-Fi-ontvangst. De camera zelfs maar een meter verplaatsen kan al een groot verschil maken.


Tip: stream video om de beste plaatsing te bepalen.

Zie voor aanvullende installatietips logi.com/circle2/setup

HOUDERS EN ACCESSOIRES

Circle 2 is een uiterst veelzijdige beveiligingscamera die overal in huis kan worden gebruikt.

Als u uw ervaring nog verder wilt personaliseren, kunt u uit een reeks accessoires kiezen om aan uw behoeften te voldoen.



Raambevestiging

Zie van binnenuit wat er buiten gebeurt. Bevestig de raambevestiging eenvoudig op de camera en plaats op elke ruit om in de gaten te houden wat er buiten gebeurt.

Oplaadbare batterij

Een extra oplaadbare batterij om te gebruiken terwijl de ander oplaat, zodat u de batterijen van uw draadloze Circle 2 eenvoudig kunt verwisselen.

Weerbestendige verlengkabel

Dankzij het weerbestendige extra verlengsnoer van 4,5 m (15 ft) heeft uw Circle 2-camera een nog groter bereik.

Vind extra accessoires op logi.com/circle2/accessories

Meer hulp nodig?

Ga voor ondersteuning naar logi.com/circle2/support

Ga voor aanvullende Circle Safe-abonnementen naar logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 TILLBEHÖR KONTAKTFÄSTE

Snabbstartsguide

SÄKERHET PÅ ETT LÄTT SÄTT

Använd kontaktfästet för att övervaka köket, garaget eller till och med så långt ner så att du kan se ditt husdjur utan stöksiga sladdar. Det är ett enkelt sätt att få ström till kameran. Det är bara att sätta i den och spela.

INNEHÅLL




Kontaktfäste



Kameraskydd


SNABBA, ENKLA INSTALLATIONSANVISNINGAR

1



Ta bort nuvarande fäste och kameraskydd från Circle 2-kameran.


2



Fäst kameraskyddet för kontaktfästet på Circle 2-kameran.


Tips!Ställ in indikatorerna på kameraskyddet och på baksidan av kameran. Se till att luckan på kameraskyddet ligger kant i kant med hålen för högtalarna.

3



Fäst kontaktfästet på din Circle 2-kamera med kameraskyddet för kontaktfästet.

4



Anslut Circle 2-kameran med kontaktfäste till vägguttaget.

5



Öppna menyn Inställningar i Logi Circle-appen, tryck Kamerahållare och välj Anslut.

Om den här Cirkel 2-kameran inte tidigare lagts till ditt konto hämtar du appen Logi Circle och följer installationsinstruktionerna på skärmen. Fler tips och videor om installation finns på logi.com/circle2/setup

ANVÄNDNINGSANVISNING



Se till så att den är inom Wi-Fi-aktionsradien



Circle 2 är en WI-FI säkerhetskamera som strömmar HD-video med ljud, så vi rekommenderar att du placerar den på en plats som har bra WI-FI-mottagning. Att flytta kameran bara någon meter kan göra stor skillnad.

Tips! prova att strömma videon för att avgöra var bästa placeringen är.

Ytterligare installationstips finns på logi.com/circle2/setup

STATIV OCH TILLBEHÖR

Circle 2 är den mest flexibla övervakningskameran som du kan använda var som helst hemma. Du kan anpassa den ännu mer med tillbehör enligt sina behov.



Fönsterfäste

Se mer av vad som händer utomhus, inifrån. Sätt fast fönsterfästet på kameran och placera det på en fönsterruta för att se ut.

Laddningsbart batteri

Ett extra laddningsbart batteri så att du snabbt kan byta det trådlösa Circle 2-batteriet medan det andra laddar.

Väderbeständig förlängning

Med den väderbeständiga förlängningen på 4,5 når din Circle 2-kamera ännu längre.

Fler tillbehör finns på logi.com/circle2/accessories

Behöver du mer hjälp?

Gå till support på logi.com/circle2/support

Fler prenumerationsplaner för Circle Safe finns på logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



ANDROID APP ON



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2-TILBEHØR

STIKKONTAKTSBESLAG

Brugervejledning

SIKKERHED PÅ EN ENKEL MÅDE

Med stikkontaktsbeslaget kan du holde øje med hvad der sker i køkkenet, garagen og endda i lav højde så du kan holde øje med dit kæledyr, uden roderiet med ledninger. Det er en enkel måde at sørge for strømforsyningen til kameraet – du skal blot sætte stikket i (bogstaveligt talt).

DET INDEHOLDER KASSEN



Stikkontaktsbeslag



Kameradæksel

HURTIG OG NEM KONFIGURATIONSVEJLEDNING

1



Fjern det nuværende monteringsbeslag og kameradæksel fra dit Circle 2-kamera.


2



Sæt kameradækslet til stikkontaktsmontering fast på Circle 2-kameraet.


Tip: Det kan være en hjælp at sørge for at indikatorerne på kameradækslet og kameraets bagside er ud for hinanden. Sørg for at åbningen på kameradækslet er ud for hullerne til højtaleren.

3



Sæt stikkontaktsbeslaget fast på Circle 2-kameraet med kameradækslet til stikkontaktsmontering.

4



Sæt Circle 2-kameraet med stikkontaktsbeslaget i en stikkontakt.

5



Åbn menuen Indstillinger i Logi Circle-appen, tryk på Kameramontering, og vælg Stikkontakt.

Hvis det pågældende Circle 2-kamera ikke tidligere er blevet føjet til din konto, skal du downloade Logi Circle-appen og følge vejledningen på skærmen for at konfigurere det. Du finder flere konfigurationstips og -videoer på logi.com/circle2/setup

BRUGSVEJLEDNING



Sørg for at det er inden for Wi-Fi-rækkevidde

Circle 2 er et Wi-Fi-sikkerhedskamera der streamer HD-video med lyd, så det anbefales at det placeres et sted der har god Wi-Fi-modtagelse – bare det at flytte kameraets placering et par meter kan have stor betydning.


Tip: Prøv at streame video for at finde frem til den optimale placering.

Du kan finde flere installationstip på logi.com/circle2/setup

MONTERINGSBESLAG OG TILBEHØR

Circle 2 er det mest alsidige sikkerhedskamera som kan bruges hvor som helst i hjemmet.

Du kan tilpasse oplevelsen endnu mere ved at vælge mellem et udvalg af tilbehør der passer til dine behov.



Vinduesbeslag

Se hvad der foregår udenfor, indefra. Du skal bare sætte vinduesbeslaget på kameraet og placere det på en rude så kan du se hvad der foregår udenfor.

Genopladeligt batteri

Et ekstra genopladeligt batteri så du hurtigt kan skifte batteri på Circle 2 Wire-Free når det andet oplades.

Vejrbestandig forlængerledning

Med yderligere 4,5 meters (15 ft) vejrbestandigt forlængerkabel kan Circle 2-kameraet nå endnu længere.

Du finder mere tilbehør på logi.com/circle2/accessories

Har du brug for mere hjælp?

Besøg supporten på logi.com/circle2/support

Du kan finde flere Circle Safe-abonnementer på logi.com/circle2/subscriptions



Available on the
App Store



CIRCLE 2-TILBEHØR

STIKKONTAKTHOLDER

Hurtigstartveiledning

SIKKERHET GJORT ENKELT

Bruk stikkontaktholderen for å overvåke kjøkkenet, garasjen eller til og med hva som skjer nede i gulvet for å sjekke at katten din har det bra. Med denne metoden får du enkel strømforsyning til kameraet, bare Plug and Play (bokstavelig talt).

DETTE FINNER DU I ESKEN



Stikkontaktholder



Kameradeksel

INSTRUKSJER FOR RASK OG ENKEL INSTALLASJON

1



Fjern det eksisterende festet og kameradekselet fra Circle 2-kameraet.

2



Fest kameradekselet som følger med stikkontakthoderen til Circle 2-kameraet.


Tips: Følg indikatorene på kameradekselet og på baksiden av kameraet. Pass på at sporet på kameradekselet er justert etter høyttalerhullene.

3



Fest stikkontaktholderen til Circle 2-kameraet med det tilhørende kameradekselet på.

4



Sett Circle 2-kameraet med stikkontaktholderen inn i stikkontakten.

5



Åpne menyen Innstillinger i Logi Circle-appen, tapp på Kameramontering og velg Stikkontakt.

Hvis dette Circle 2-kameraet ikke er lagt til på kontoen, må du laste ned Logi Circle-appen og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil se flere konfigurasjontips og veiledningsvideoer, går du til logi.com/circle2/setup

RETNINGSLINJER FOR BRUK



Pass på at kameraet er innenfor trådløs rekkevidde


Circle 2 er et trådløst sikkerhetskamera som strømmer HD-video med lyd, så vi anbefaler at du plasserer det på et sted med godt trådløssignal, bare en meter kan utgjøre en stor forskjell.

Tips: Prøv å strømme video for å finne den beste plasseringen.

Gå til logi.com/circle2/setup for å få flere installasjonstips

FESTER OG TILBEHØR

Circle 2 er et utrolig allsidig sikkerhetskamera som kan brukes hvor som helst i hjemmet.
Du kan tilpasse opplevelsen ytterligere ved å velge fra et utvalg av tilbehør som oppfyller dine behov.



Vindusfeste

Følg med på hva som skjer ute, fra innside. Sett kameraet i vindustfestet og plasser det på et hvilket som helst vindu for å se hva som skjer ute.

Oppladbart batteri

Et ekstra oppladbart batteri så du raskt kan bytte ut batteriet i det trådløse Circle 2-kameraet mens de andre står på lading.

Værbeständig skjøteleddning

Med en ekstra skjøteleddning på omrent 4,5 m (15 ft) når Circle 2-kameraet enda lengre.

Finn ekstra tilbehør på logi.com/circle2/accessories

Trenger du mer hjelp?

Gå til vår støtteside på logi.com/circle2/support

Gå til logi.com/circle2/subscriptions hvis du ønsker informasjon om andre abonnementsplaner for Circle Safe



CIRCLE 2 -LISÄLAITE

PISTORASIAKIINNITIN

Pikaopas

VALVONTA ON NYT HELPOA

Pistorasiakiinnittimen avulla voit tarkkailla esimerkiksi keittiötä tai autotallia ilman sotkuisia johtoja. Käytä lattianrajassa olevaa pistorasiaa, jos haluat nähdä lemmikkisi. Yksinkertainen virtalähde kameralleesi – kiinnitä se suoraan pistorasiaan.

PAKKAUksen SISÄLTO



Pistorasiakiinnitin



Kamerasuojat


YKSINKERTAISET ASENNUSOHJEET

1



Poista nykyinen kiinnitin ja kamerasuojat Circle 2 -kamerasta.

2



Kiinnitä pistorasiakiinnittimen kamerasuojat Circle 2 -kameraan.


Vihje: Kohdista kamerasuojan ja kameran takaosan merkinnät. Varmista, että kamerasuojan aukko on kohdistettu kaiutinreikien kanssa.

3



Kiinnitä pistorasiakiinnitin Circle 2 -kameran pistorasiakiinnittimen kamerasuojaan.

4



Yhdistä pistorasiakiinnittimellä varustettu Circle 2 -kamera pistorasiaan.

5



Avaat Asetukset-valikko Logi Circle -sovelluksessa, napauta Kamerakiinnitin-kohtaa ja valitse Pistorasia.

Jos tätä Circle 2 -kameraa ei ole aiemmin liitetty tiliisi, sinun pitää ladata Logi Circle -sovellus ja seurata näytölle tulevia ohjeita kameran ottamiseksi käyttöön. Lisääsennusohjeita ja videoita on osoitteessa logi.com/circle2/setup

KÄYTÖÖHJEET



Varmista, että kamera on Wi-Fi-yhteyden kantaman piirissä


Circle 2 on Wi-Fi-turvakamera, joka lähettilää teräväpiirtokuvaa ja ääntä, joten se kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa Wi-Fi-signalia on mahdollisimman hyvää. Jo parin metrin muutos kameran paikkaan voi vaikuttaa merkittävästi signaalilii vahvuuteen.

Vihje: Löydät kameralle parhaan paikan kokeilemalla videokuvan lähetämistä.

Lisääsennusohjeita on osoitteessa logi.com/circle2/setup

KIINNITYS- JA LISÄLAITTEET

Circle 2 on erittäin monipuolin turvakamera, jota voidaan käyttää missä tahansa kodin tilassa. Lisävarusteiden avulla voit mukauttaa kameroa tarpeen mukaan.



Ikkunakiinnitin

Seuraa sisältä tarkemmin, mitä ulkona tapahtuu. Kiinnitä kamera ikkunakiinnittimeen ja kiinnitin ikkunalasiin, niin näet ulos.

Ladattava akku

Lisäakku, jonka avulla langattoman Circle 2 -kameran akku voidaan vaihtaa nopeasti ja ladata erillään kamerasta.

Sääkestäävä jatkojohto

4,5 metrin (15 jalan) sääkestäävä jatkojohdon avulla Circle 2 -kamera yltää vieläkin kauemmas.

Lisävarusteet on esiteltyn osoitteessa logi.com/circle2/accessories

Tarvitsetko lisäohjeita?

Vieraile tukisivuilla osoitteessa logi.com/circle2/support

Tietoja Circle Safe -lisätilausksesta on osoitteessa logi.com/circle2/subscriptions



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ CIRCLE 2

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΡΙΖΑ

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Η βάση στήριξης σε πρίζα είναι συμβατή με όλες τις κάμερες Circle 2

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης σε πρίζα για να παρακολουθείτε την κουζίνα, το γκαράζ ή τα χαμηλά σημεία για να βλέπετε το κατοικίδιό σας, χωρίς ενοχλητικά καλώδια. Πρόκειται για έναν απλό τρόπο για την τροφοδοσία της κάμερας. Απλώς τη συνδέετε και λειτουργεί άμεσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




Βάση στήριξης σε πρίζα



Κάλυμμα κάμερας


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1



Αφαιρέστε τη βάση και το κάλυμμα κάμερας από την κάμερα Circle 2.


2



Τοποθετήστε το κάλυμμα κάμερας για τη βάση στήριξης σε πρίζα στην κάμερα Circle 2.


Συμβούλι: Για τη διευκόλυνσή σας, χρησιμοποίηστε τους δείκτες στο κάλυμμα κάμερας και στο πίσω μέρος της κάμερας. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή στο κάλυμμα κάμερας είναι ευθυγραμμισμένη με τις οπές του ηχείου.

3



Συνδέστε τη βάση στήριξης σε πρίζα στην κάμερα Circle 2 με το κάλυμμα κάμερας για τη βάση στήριξης σε πρίζα.

4



Συνδέστε την κάμερα Circle 2 με τη βάση στήριξης σε πρίζα στην πρίζα στον τοίχο.

5



Ανοίξτε το μενού «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής Logi Circle, πατήστε «Βάση στήριξης κάμερας» και επιλέξτε «Πρίζα».

Αν δεν έχετε προσθέσει ήδη την κάμερα Circle 2 στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Logi Circle και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τη ρύθμιση. Για επιπλέον συμβουλές και βίντεο σχετικά με την τοποθέτηση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση logi.com/circle2/setup

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Wi-Fi



Η Circle 2 είναι μια κάμερα ασφαλείας Wi-Fi η οποία μεταδίδει βίντεο HD και ήχο. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται να την τοποθετήσετε σε σημείο όπου υπάρχει το καλύτερο δυνατό σήμα Wi-Fi — ακόμα και η μετακίνηση της κάμερας σε μικρή απόσταση μπορεί να επηρεάσει οημαντικά την απόδοσή της.

Συμβουλή: δοκιμάστε να κάνετε μετάδοση βίντεο μέσω ροής για να προσδιορίσετε το καλύτερο δυνατό σημείο τοποθέτησης.

Για επιπλέον συμβουλές για την εγκατάσταση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση logi.com/circle2/setup

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η κάμερα Circle 2 είναι η πιο ευέλικτη κάμερα ασφαλείας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας ακόμα περισσότερο, μπορείτε να επιλέξετε διάφορα αξεσουάρ που καλύπτουν τις ανάγκες σας.



Βάση στήριξης σε παράθυρο

Δείτε περισσότερα από όσα συμβαίνουν έξω, από το εσωτερικό του σπιτιού σας.

Απλώς τοποθετήστε τη βάση στήριξης για παράθυρα στην κάμερα και τοποθετήστε την κάμερα σε όποιο παράθυρο θέλετε για να βλέπετε τον εξωτερικό χώρο.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Μια επιπλέον επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να μπορείτε να αντικαθιστάτε την μπαταρία της αυσύρματης κάμερας Circle 2 ενώ φορτίζετε την άλλη μπαταρία.

Προέκταση παντός καιρού

Η επιπλέον προέκταση παντός καιρού μήκους ~15 ft (4,5 m) επιτρέπει την τοποθέτηση της κάμερας Circle 2 σε ακόμα πιο μακρινά σημεία.

Βρείτε πρόσθετα αξεσουάρ στη διεύθυνση logi.com/circle2/accessories

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Επισκεφτείτε την υποστήριξη στη διεύθυνση logi.com/circle2/support

Για επιπλέον προγράμματα συνδρομής Circle Safe, μεταβείτε στη διεύθυνση logi.com/circle2/subscriptions



ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ CIRCLE 2

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Краткое руководство по эксплуатации

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ПРОСТО

Используйте держатель для подключения к электрической сети, например, в кухне или гараже. Расположив устройство на небольшой высоте, можно даже наблюдать за домашними питомцами. С этим держателем обеспечить питание камеры очень просто — подключение выполняется буквально одним движением.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Держатель для подключения к электрической сети



Защитная шторка камеры


БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: ИНСТРУКЦИИ

1



Отсоедините держатель от камеры Circle 2 и снимите защитную шторку.


2



Прикрепите защитную шторку держателя к камере Circle 2.


Совет. Совместите метки на защитной шторке и задней стороне камеры. Убедитесь, что паз на защитной шторке совмещен с прорезями для динамиков.

3



Прикрепите держатель для подключения к сети к камере Circle 2 с защитной шторкой держателя.

4



Подключите камеру Circle 2 с держателем к электрической розетке.

5



Откройте меню Settings (Настройки) в приложении Logi Circle, выберите пункт Camera Mount (Держатель камеры), а затем Plug (Для подключения к электросети).

Если ранее вы не добавляли эту камеру Circle 2 в свою учетную запись, вам понадобится скачать приложение Logi Circle и установить его, руководствуясь экранными подсказками. Дополнительные советы и видеоролики по установке см. по адресу: logi.com/circle2/setup

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Убедитесь, что устройство находится в рабочем диапазоне Wi-Fi

Circle 2 — это камера видеонаблюдения, работающая по технологии Wi-Fi. Устройство выполняет потоковую передачу видео и звука в формате HD, поэтому рекомендуется установить его в зоне наилучшего приема сигнала Wi-Fi. Перемещение камеры даже на полметра играет большую роль.



Совет. Чтобы определить оптимальное расположение камеры, попробуйте включить передачу видео.

Дополнительные советы по установке см. по адресу: logi.com/circle2/setup

КРЕПЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Circle 2 — универсальная камера слежения, которую можно установить в любом месте дома.

Чтобы максимально адаптировать ее к своим потребностям, воспользуйтесь предлагаемыми принадлежностями.



Крепление для окна

Не выходя из дома, следите за происходящим на улице. Просто наденьте на камеру крепление для окна и расположите ее на любом оконном стекле, чтобы следить за тем, что происходит снаружи.

Перезаряжаемая батарея

Благодаря дополнительной перезаряжаемой батареей можно использовать один аккумулятор беспроводной камеры Circle 2 в то время, пока другой заряжается.

Удлинитель кабеля, стойкий к атмосферным воздействиям

Дополнительный изолированный удлинитель расширяет возможности использования камеры Circle 2. Его длина составляет около 4,5 м.

Список дополнительных принадлежностей можно просмотреть по адресу: logi.com/circle2/accessories

Требуется помощь?

Посетите страницу поддержки: logi.com/circle2/support

Сведения о дополнительных планах подписки Circle Safe см. по адресу logi.com/circle2/subscriptions



AKCESORIUM DO KAMERY CIRCLE 2

UCHWYT PODŁĄCZANY DO ZASILANIA

Krótka instrukcja obsługi

MONITOROWANIE STAŁO SIĘ PROSTE

Użyj podłączanego do zasilania uchwytu, aby monitorować kuchnię lub garaż bez gąsczu przewodów. Możesz też zamontować go nisko, aby obserwować swojego zwierzaka. Jest to prosty sposób, aby zasilać kamerę i podłączyć ją w sposób „plug and play”.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Uchwyty podłączane do zasilania



Osłona kamery


INSTRUKCJA SZYBKIEJ I ŁATWEJ KONFIGURACJII

1




Zdejmij używany uchwyty i osłonę kamery z kamery Circle 2.

2




Zamocuj na kamerze Circle 2 osłonę kamery do podłączanego do zasilania uchwytu.

3



Zamocuj podłączany do zasilania uchwyty do kamery Circle 2 z osłoną kamery.

4



Podłącz kamerę Circle 2 z uchwytem do gniazdku sieci elektrycznej.

5



Otwórz menu Ustawienia w aplikacji Logi Circle, dotknij opcji „Uchwyty kamery”, a następnie dotknij opcji odpowiadającej podłączanemu do zasilania uchwytowi.

Jeśli kamera Circle 2 nie została wcześniej dodana do konta, należy pobrać aplikację Logi Circle i postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji na ekranie. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące konfiguracji i obejrzeć filmy, odwiedź stronę logi.com/circle2/setup

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA



Upewnij się, że kamera znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi

Circle 2 to kamera do monitorowania z interfejsem Wi-Fi umożliwiająca strumieniowe przesyłanie obrazu wideo w rozdzielcości HD z dźwiękiem, dlatego zalecane jest umieszczenie jej w lokalizacji o najwyższej jakości sygnału sieci Wi-Fi — czasami przesunięcie kamery nawet o kilkadziesiąt centymetrów może robić dużą różnicę.



Wskazówka: aby określić optymalne miejsce, spróbuj przesyłać strumieniowo obraz wideo.

Dodatkowe wskazówki można znaleźć na stronie logi.com/circle2/setup

UCHWYTY I AKCESORIA

Circle 2 to najbardziej wszechstronna kamera do monitorowania, która może być używana w dowolnym miejscu domu.

Aby uzyskać jeszcze więcej możliwości, wybierz akcesoria dostosowane do Twoich potrzeb.



Uchwyty do montażu na oknie

Zobacz lepiej, co się dzieje na zewnątrz – z wnętrza budynku. Po prostu zamocuj uchwyt do montażu na oknie do kamery, a następnie umieść ją na dowolnym oknie i skieruj na zewnątrz.

Akumulator

Dodatkowy akumulator, który umożliwia szybką wymianę akumulatora bezprzewodowej kamery Circle 2 w celu naładowania go.

Przedłużacz odporny na działanie wody

Dodatkowy, odporny na działanie wody przedłużacz o długości 4,5 m pozwala zwiększyć zasięg kamery Circle 2.

Dodatkowe akcesoria są dostępne na stronie logi.com/circle2/accessories

Potrzebujesz więcej pomocy?

Pomoc można znaleźć na stronie logi.com/circle2/support

Aby poznać dodatkowe plany subskrypcji usługi Circle Safe, odwiedź stronę logi.com/circle2/subscriptions



CIRCLE 2 TARTOZÉK

KONNEKTORKONZOL

Termékkalauz

BIZTONSÁG EGYSZERŰEN

A Konnektorkonzzal bármilyen hálózati aljzatból figyelheti otthonát – a konyhában, a garázsban, még akár olyan alacsonyan is, hogy láthassa házikedvencét – mindenzt zavaró kábelek nélkül. Ez egy egyszerű megoldás a kamera tápellátásához, szó szerint plug and play.

A CSOMAG TARTALMA




Konnektorkonzol



Kamerafedő

GYORS ÉS EGYSZERŰ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1



Távolítsa el a jelenlegi konzolt és kamerafedőt a Circle 2 kameráról.


2



Csatlakoztassa a Konnektorkonzol kamerafedőt a Circle 2 kamerához.


Tipp: illessze egymás mellé a kamerafedőn és a kamera hátulján található jelzéseket. Győződjön meg róla, hogy a kamerafedő nyílásai illeszkednek a hangszóró nyílásaihoz.

3



Csatlakoztassa a Konnektorkonzol a Circle 2 kamerához a Konnektorkonzol kamerafedő használatával.

4



Csatlakoztassa a Circle 2 kamerát a Konnektorkonzolral egy fali aljzathoz.

5



Nyissa meg a Logi Circle alkalmazás „Settings” („Beállítások”) menüt, koppintson a „Camera Mount” („Kamerakonzol”) elemre, majd válassza a „Plug” („Konnektor”) opciót.

Ha a Circle 2 kamera korábban nem lett a fiókjához adva, le kell töltenie a Logi Circle alkalmazást, majd a beállításhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További beállítási ötletekért és videókért látogasson el a logi.com/circle2/setup weboldalra

HASZNÁLATI FELTÉTELEK



Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hatótávolságán belül van


A Circle 2 egy Wi-Fi biztonsági kamera, amely HD-felbontású videókat közvetít hanggal, ezért ajánlott olyan helyre elhelyezni, ahol a lehető legjobb Wi-Fi vétel biztosított – a kamera akár csak fél méterrel történő odébb helyezése is jelentős hatással lehet.

Tipp: az optimális elhelyezés megtalálásához próbáljon videót közvetíteni.

További telepítési tanácsokért keresse fel a logi.com/circle2/setup weboldalt

RÖGZÍTŐK ÉS TAROZÉKOK

A Circle 2 a legsokoldalúbb biztonsági kamera, amely bárhol használható otthonában. Ha még ennél is többet szeretne, számos kiegészítőből választhat igényeinek megfelelően.



Ablakkonzol

A lakásban belülről nézze, mi történik odakint. Egyszerűen csak helyezze az ablakkonzolt a kamerára, és helyezze azt fel bármely ablakfelületre, hogy kilásson vele.

Újratölthető akkumulátor

Egy extra újratölthető akkumulátor, amelyre gyorsan kicserélheti a vezeték nélküli Circle 2 akkumulátorát, amíg azt töltöre rakja.

Időjárássálló hosszabbító

Egy extra 4,5 méteres (15 láb) időjárássálló hosszabbítóval még messzebb érhet a Circle 2 kamera.

További kiegészítőket a következő oldalon talál: logi.com/circle2/accessories

További segítségre van szüksége?

Támogatásért keresse fel a logi.com/circle2/support weboldalt

További Circle Safe előfizetési csomagokért keresse fel a logi.com/circle2/subscriptions oldalt



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CIRCLE 2

DRŽÁK DO ZÁSUVKY

Příručka rychlého spuštění

ZABEZPEČENÍ – JEDNODUŠE

Díky držáku do zásuvky budete mít přehled o své kuchyni, garáži nebo o svém mazlíčkovi ze zásuvky dole u podlahy bez otravných kabelů. Jedná se o nenáročný způsob napájení kamery, zcela ve smyslu filozofie plug-and-play.

OBSAH BALENÍ



Držák do zásuvky



Kryt kamery

POKYNY PRO RYCHLOU A SNADNOU INSTALACI

1



Sejměte aktuálně nasazený držák a kryt kamery z kamery Circle 2.


2



Nasaděte kryt kamery držáku do zásuvky na kameru Circle 2.


Tip: Jako vodítko vyrovnejte indikátory na krytu kamery a zadní straně kamery. Ujistěte se, že otvor na krytu kamery je vyrovnan s otvory reproduktoru.

3



Nasaděte držák do zásuvky na kameru Circle 2 s krytem kamery držáku do zásuvky.

4



Zapojte kameru Circle 2 s držákem do zásuvky do elektrické zásuvky.

5



V aplikaci Logi Circle otevřete nabídku Nastavení, klepněte na „Držák kamery“ a vyberte „Zásuvka“.

Pokud jste doposud kamery Circle 2 nepřidali ke svému účtu, je třeba stáhnout aplikaci Logi Circle a postupovat podle instalačních pokynů na obrazovce. Další tipy pro instalaci a videa naleznete na stránce logi.com/circle2/setup

POKYNY PRO POUŽITÍ



Zajistěte, aby se kamera nacházela v dosahu připojení Wi-Fi


Circle 2 je Wi-Fi bezpečnostní kamera, která vysílá obraz a zvuk v HD rozlišení, a proto doporučujeme ji umístit tam, kde je zajištěn nejlepší příjem signálu sítě Wi-Fi – přesunutí kamery byť o jedený metr může mít na příjem signálu velký vliv.

Tip: Zkuste zvolit optimální umístění během přenosu videa.

Další tipy pro instalaci naleznete na stránce logi.com/circle2/setup

DRŽÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Circle 2 je nejvšeobecnější bezpečnostní kamera, kterou můžete používat doma naprosto kdekoli. Chcete-li možnosti jejího využití ještě rozšířit, máte pro své potřeby k dispozici celý sortiment příslušenství.




Držák na okno

Zevnitř sledujte, co se děje venku. Jednoduše kamery vložte do držáku na okno a umístěte na libovolný okenní rám pro sledování venkovního prostoru.



Nabíjecí baterie

K dispozici máte náhradní nabíjecí baterii, abyste mohli původní baterii bezdrátové kamery Circle 2 rychle vyměnit, když je potřeba jí nabít.



Voděodolný prodlužovací prvek

Voděodolný prodlužovací prvek o délce 4,5 m (15 ft) umožní prodloužit dosah kamery Circle 2.

Další příslušenství naleznete na stránce logi.com/circle2/accessories

Potřebujete další návod?

Navštivte stránku podpory na adrese logi.com/circle2/support

Další plány předplatného Circle Safe naleznete na stránce logi.com/circle2/subscriptions



PRÍSLUŠENSTVO PRE CIRCLE 2

DRŽIAK DO ZÁSUVKY

Príručka rýchleho spustenia

ZABEZPEČENIE – JEDNODUCHO

Vďaka držiaku do zásuvky budete mať prehľad o svojej kuchyni, garáži alebo o svojom maznáčikovi priamo zo zásuvky pri podlahe bez otravných káblov. Ide o nenáročný spôsob napájania kamery, celkom v zmysle filozofie plug-and-play.

OBSAH BALENIA




Držiak do zásuvky



Kryt kamery


POKYNY NA RÝCHLU A JEDNODUCHÚ INŠTALÁCIU

1



Snímte aktuálne nasadený držiak a kryt kamery z kamery Circle 2.


2



Nasadte kryt kamery držiaka do zásuvky na kameru Circle 2.


Tip: Ako pomocou vyrovnejte indikátory na kryte kamery a zadnej strane kamery. Uistite sa, že otvor na kryte kamery je vyrovnaný s otvormi reproduktora.

3



Nasadte držiak do zásuvky na kameru Circle 2 s krytom kamery držiaka do zásuvky.

4



Zapojte kameru Circle 2 s držiakom do zásuvky do elektrickej zásuvky.

5



V aplikácii Logi Circle otvorte ponuku Nastavenia, kliknite na „Držiak kamery“ a vyberte „Zásuvka“.

Ak ste dosiaľ kameru Circle 2 nepridalí ku svojmu účtu, je potrebné prevziať si aplikáciu Logi Circle a postupovať podľa inštaláčnych pokynov na obrazovke. Ďalšie tipy na inštaláciu a videa nájdete na stránke logi.com/circle2/setup

POKYNY NA POUŽITIE



Zabezpečte, aby sa kamera nachádzala v dosahu pripojenia Wi-Fi

Circle 2 je Wi-Fi bezpečnostná kamera, ktorá vysiela obraz a zvuk v HD rozlíšení, a preto ju odporúčame umiestniť tam, kde je zabezpečený najlepší príjem signálu siete Wi-Fi — presunutie kamery hoci len o jediný meter môže mať na príjem signálu veľký vplyv.



Tip: Skúste zvoliť optimálne umiestnenie počas prenosu video.

Ďalšie tipy na inštaláciu nájdete na stránke logi.com/circle2/setup

DRŽIAKY A PRÍSLUŠENSTVO

Circle 2 je najväčšejšia bezpečnostná kamera, ktorú môžete používať doma a to kekoľvek.

Ak chcete možnosti jej využitia ešte rozšíriť, máte pre svoje potreby k dispozícii celý sortiment príslušenstva.



Držiak na okno

Sledujte zvnútra, čo sa deje vonku. Jednoducho kameru vložte do držiaka na okno a umiestnite na ľuboľovňok okenný rám na sledovanie vonkajšieho priestoru.

Dobíjacia batéria

K dispozícii máte náhradnú nabíjaciu batériu, aby ste mohli pôvodnú batériu bezdrôtovej kamery Circle 2 rýchle vymeniť, keď je potrebné ju nabit.

Predĺžovací prvok odolný

voči vode

Predĺžovací prvok odolný voči vode s dĺžkou 4,5 m (15 ft) umožní predĺžit dosah kamery Circle 2.

Ďalšie príslušenstvo nájdete na stránke logi.com/circle2/accessories



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



WEB APP
circle.logi.com

CIRCLE 2 AKSESUAR PRİZ APARATI

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

GÜVENLİK KOLAYLAŞTIRILDI

Karmakarışık kablolardan olmadan mutfağınızı, garajınızı ve hatta yeterince alçak bir yerden evcil hayvanınızı izlemek için Priz Aparatını kullanın. Kameranızı kolayca çalıştırmanızı sağlar; takın ve çalıştırın (gerçek anlamda).

KUTUNUN İÇİNDEKİLER




Priz Aparatı



Kamera Kapağı


HIZLI VE KOLAY KURULUM TALIMATLARI

1



Mevcut aparatı ve Kamera Kapağını
Circle 2 Kameranızdan çıkarın.

2



Priz Aparatı Kamera Kapağını Circle 2 Kameraya takın.


İpucu: Yardımcı olması için Kamera Kapağındaki ve kamera arkasındaki göstergeleri aynı hızaya getirin. Kamera Kapağındaki yuvarlın hoparlör delikleriyle hizalandığından emin olun.

3



Priz Aparatını, Priz Aparatı Kamera
Kapağı ile Circle 2 Kameraniza takın.

4



Circle 2 Kamerayı Priz Aparatı ile
prizinize takın.

5



Logi Circle uygulamasında Ayarlar
menüsünü açın, "Kamera Aparatı"na
dokunun ve sonra "Priz"i seçin.

Circle 2 Kameranız hesabınıza önceden eklenmediyse, Logi Circle uygulamasını indirmeniz ve kurulum için ekrandaki yönergeleri izlemeniz gereklidir. Ek kurulum ipuçları ve videolar için logi.com/circle2/setup adresini ziyaret edin

KULLANIM YÖNERGELERİ



Kameranın Wi-Fi alanında olduğundan emin olun



Circle 2, sesle birlikte HD video akışı sağlayan bir Wi-Fi güvenlik kamerasıdır, bu nedenle Wi-Fi'yi en iyi şekilde alabileceğiniz bir yere yerleştirilmesi önerilir. Kameranızı yerinden birkaç adım oynatmanız bile büyük bir etki yaratabilir.

İpucu: En iyi yerleştirme noktasını bulmanıza yardımcı olması için video akışını deneyin.

Ek kurulum ipuçları için logi.com/circle2/setup adresini ziyaret edin

MONTAJ APARATI VE AKSESUARLAR

Circle 2, evin her yerinde kullanılabilen, en çok yöne sahip güvenlik kamerasıdır. Deneyiminizi daha da kişiselleştirmek için aksesuarlar arasından ihtiyaçlarınıza uygun olanları seçin.



Pencere Aparatı

Dişarıda başka neler olduğunu içeren görün. Dişarıyı görmek için Pencere Aparatını kameraya yerleştirin ve istediğiniz pencere camına takın.

Yeniden Şarj Edilebilir Pil

Bir adet ilave Yeniden Şarj Edilebilir Pil; böylece, biri şarj olurken, diğerisiyle Circle 2 Kablosuzun pilini çabucak değiştirebilirsiniz.

Hava Koşullarına Dayanıklı Uzatma Kablosu

15 fit (4,5 m) uzunluğundaki Hava Koşullarına Dayanıklı Ek Uzatma Kablosu, Circle 2 kameralarınızın çok daha uzağa erişmesini sağlar.

Diğer aksesuarları logi.com/circle2/accessories adresinde bulabilirsiniz

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Destek için logi.com/circle2/support adresini ziyaret edin

Ek Circle Safe abonelik planları için logi.com/circle2/subscriptions adresine gidin



Available on the
App Store



ملحق 2 CIRCLE 2

حامل المقابس

دليل البدء السريع

توفير الأمان بسهولة

استخدم حامل المقبس لمراقبة منزلك من أي مخرج فيabant في المطبخ أو الحانط — في المطبخ أو الجراج، أو حتى في المناطق المنخفضة لرؤية حيونك الأليف بدون تداخل الأسلاك. ويمكنك تشغيل الكاميرا بسهولة، فما عليك سوى توصيلها وتشغيلها (حرفيًا).

محتويات العبوة




غطاء الكاميرا



حامل المقبس

تعليمات الإعداد السريع والسهل



2



1


أزل الحامل الحالي وغطاء الكاميرا من كاميرا Circle 2.

صل غطاء الكاميرا الخاص بحامل المقبس بكاميرا 2. **Circle 2**
تلخيص: قم بمحاذة المؤشرات الموجودة في غطاء الكاميرا وظهر الكاميرا المساعدتك في التوصيل.
تأكد من ملائمة الفتحة الموجودة في غطاء الكاميرا مع فتحات السماعة.




5

افتح قائمة **Settings** (الإعدادات) في تطبيق "Camera Mount" واضغط على "Logi Circle" (حامل تركيب الكاميرا)، ثم حدد "Plug" (توصيل).



4

صل كاميرا 2 المزودة بحامل المقبس في مخرج الحانط.



3

صل حامل المقبس بكاميرا 2 المزودة بـ "Circle 2" (الماء) بـ "Circle 2" (الماء) بغطاء الكاميرا الخاص بـ "Circle 2" (الماء).

في حالة عدم إضافة كاميرا 2 Circle هذه إلى حاسبك من قبل، يلزم تثبيت تطبيق Logi Circle واتباع التعلميات المعرفة على الشاشة لإعدادها.
للحصول على تلميحات ومقاطع فيديو إضافية متعلقة بالإعداد، تفضل بزيارة الموقع logi.com/circle2/setup

تعليمات الاستخدام



تأكد من التواجد في نطاق Wi-Fi

كاميرا 2 عبارة عن كاميرا أمان تعمل بتقنية Wi-Fi تبث فيديو عالي الدقة مصحوب بصوت، ومن ثم يوصى بوضعها في الأماكن التي تتلقى Wi-Fi بشكل مثالي — وقد يوثر تحريك الكاميرا لديك من موضعها حتى ولو لبعض أجزاء سلبياً على النتائج.
نَمْوِج: حاول بث فيديو للمساعدة في تعوين الموضع الأمثل.

للحصول على تلميحات إضافية حول التثبيت، تفضل بزيارة الموقع logi.com/circle2/setup

الحوامل والملحقات


Circle 2 هي أكثر كاميرا أمنية تعددًا في الاستخدام والتي يمكن استخدامها في أي مكان في المنزل. إن خصيص تجربتك يشكل أكبر اختلاف بين مجموعة الملحقات التي تناسب احتياجاتك.



وصلة تمديد مقاومة للتآثرات الجوية
تنبيح وصلة التمديد الإضافية مقاومة للتآثرات
الجوية، طولها 15 قدماً (4.5 م) تقريبًا، لكاميرا
وصول إلى أماكن أكثر.



بطارية قابلة لإعادة الشحن
بطارية إضافية قابلة للشحن بحيث يمكنك تبديل
بطارية كاميرا Circle 2 Wire-Free بسرعة
أنباء شحن البطارية الأخرى.



حامل التركيب بالتوافق

يمكنك معرفة الكثير من الأشياء التي تحدث
بالخارج من داخل منزلك، فما عليك سوى وضع
حامل التركيب بالتوافق على الكاميرا وتثبيته على
أي جزء من النافذة لمشاهدة ما يحدث بالخارج.

اعذر على الملحقات الإضافية على الموقع logi.com/circle2/accessories

هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟

تفضل بزيارة قسم الدعم على الموقع logi.com/circle2/support

للاطلاع على خطط الاشتراك الإضافية في Circle Safe، انقل إلى الموقع logi.com/circle2/subscriptions



אַבִיזֶר 2

CIRCLE 2

חיבור לשקע החשמל

מדריך התחלה מהירה

ابتחה קלה

השתמש באביזר החיבור לשקע חשמל כדי לצפות במטבח, בחניה, ואפילו נמור מספיק כדי לראות את חיית המחמד הביתית ללא כבלים. זהרי הדרך פשוטה ביותר להפעיל את המצלמה, פשוט לחבר וופעל.

מה בקופסה?





כיסוי מצלמה



חיבור לשקע חשמל



הוראות להתקנה קלה ומהירה



הסר מצלמתה ה-2 Circle את המתלה וכייסו חיבור לשקע חשמל.
עזה: מיקם את הסמנים שעל כיסוי המצלמה ועל גב המצלמה זה מול זה. ודא שהחריץ של
כיסוי המצלמה ממוקם מול חורי הרמקול.



Logitech Circle 2 מצלמתה עטפת תפריט הגדרות באפליקציית Circle, הקש על "תילית המצלמה" ובחר
באפשרות "תירס".



הסר מצלמתה ה-2 Circle את החיבור לשקע
חשמל לשקע חשמל בקיי.

הסר מצלמתה ה-2 Circle את החיבור לשקע
חשמל עם כיסוי החיבור לשקע חשמל.

אם מצלמת 2 זו לא נוספת קודם לחובבן, תצטרך להוריד את אפליקציית Logi Circle ולווקוב אחריו ההוראות המופיעות על המסר להתקנה. לעצות התקנה נוספת ווורטוני הדרכה, בקר בכתובת logi.com/circle2/setup

הנחיות שימוש



ודא שהמצלמה נמצאת בטווח הקלייטה של ה-Wi-Fi

Circle 2 הנה מצלמת אבטחה בכונולגיה Wi-Fi אשר מדמיה וידאו HD עם שמע, קר שומולץ למקם אותו במקומות עם קליטת Wi-Fi מיטבית – להזנת המצלמה מטירים בודדים לכן או לאן עשויה להיות השפעה משמעותית על הקלייטה. עצה נסה להזרים וידאו ולעוזר להחליט על מיקום אופטימלי.

lezotot ha-tikna nospofot, bker bktobot logi.com/circle2/setup

מלטים ו아버지רים

Circle 2 היא מצלמת אבטחה ור-שימושית המאפשרת שימוש בכל מקום בבית. על מנת להתאים אותה לצרכי, תוכל לבחור מטען מבחר אביזרים לשימושים שונים.



הרכבת עמידות מג אויר

שלוחה חוטית נוספת באורך 4.5 מ' עם
תוספת הגנת מג אויר מאפשרת למצלחת
Circle 2 להגיא אףilo רוחק עוד יותר.

סוללה נטענת

סוללה נטענת נוספת מאפשרת להחליף
Circle 2 Wire-
במהירות את הסוללה של
Free
cashlessella לאחרת נמצאת בטיעינה.

מתקה חלון

לראות כל מה שקרה בחוץ, מבנים. פשו
המ את מתקה החלון על המצלמה ומקם
אותה על החוץ כדי לראות החוצה.

מצא אביזרים נוספים בכתובת logi.com/circle2/accessories

זקוק לעזרה נוספת?

בקර בדף התמיכה בכתבבה logi.com/circle2/support

לתוכניות מנוי Circle Safe [ulos](http://logi.com/circle2/subscriptions), עברו אל



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



WEB APP
circle.logi.com

© Logitech 2017. כל הזכויות שמורות. Logitech, Logi, ושמות אחרים של Logitech והם בעלות של Logitech, Logi, ויקלים להיוות רשומים.