





PRO WIRELESS

取扱説明書



logitech G



保証書			
この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。			
製品名	Logicoool® PRO Wireless	ご購入日	年 月 日
型番	G-PPD-002WL	販売店名	
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前	様	
	〒		
	ご住所		
	電話番号	- - 印	




620-008360.002

設定方法

- 1 USBアダプターに取り付けられたワイヤレスレシーバーがアクセサリボックスに入っています。ケーブルの片方の端をパソコンに接続し、もう片方の端をUSBアダプターおよびレシーバーに接続します。
 - レシーバーは、パソコンに直接接続して使用することもできます。ただし、ワイヤレスモードではケーブルとアダプターの使用をお勧めします。これにより接続性が強化され、充電用ケーブルへのアクセスが簡単になります。


- 2 マウス底面にあるスイッチでマウスをオンにします。

- 3 Logitechゲームソフトウェアをダウンロードします。





www.logitech.co.jp/support/pro-wireless

- 4 充電するには、アダプターからケーブルを外し、マウス前面に接続します。パソコンに直接接続すると、マウスはいつでも有線モードで動作します。パソコンのUSBポートに接続した場合、空の状態からのフル充電には約2時間かかります。



ヒント:

- 他の機器の電波干渉を最小限に抑えるには、マウスとレシーバーを、ワイヤレス ルーターなどの 2.4GHzワイヤレス デバイスから2メートル以上離してください。
- PRO WIRELESSのワイヤレス通信可能範囲は最長10メートルです。ワイヤレス デバイスを多数使用している環境で最適なパフォーマンスを実現し、かつ充電ケーブルに届きやすい位置を確保するには、レシーバーをマウスの20cm以内で使用することをお勧めします。




ボタン設定



PRO WIRELESSには交換式ボタンとボタンキャップが同梱されており、これらはマウスに磁気を取り付けることができます。未使用時はこれらはボックスに保管してください。これらの交換式ボタンにより、以下の構成へ変換することができます。

- 1 右利き
- 2 左利き
- 3 ボタンなし
- 4 フルボタン


1




2



3




4



プログラム可能な8個のボタン

- 1 左 (ボタン1)
- 2 右 (ボタン2)
- 3 ホイールクリック (ボタン3)
- 4 戻る (ボタンG4)
- 5 進む (ボタンG5)
- 6 戻る (ボタンG6)
- 7 進む (ボタンG7)
- 8 DPI切り換え (マウス底面、ボタン8)
- 9 レシーバー収納カバー+Powerplayモジュール収納スペース (マウス底面)
- 10 オン/オフ スイッチ (マウス底面、プログラム不可)



バッテリー寿命


PRO WIRELESSには充電式の250mAhリチウムイオン電池が付属しています。これにより、1,000レポート/秒のレポートレートで最長60時間 (LEDがオフの状態)、あるいは1,000レポート/秒のレポートレートで最長48時間 (RGBカラーサイクルがオンの状態) の連続使用が可能です*。

- マウスがオンの時に充電レベルを確認することができます。あるいはLogicoolゲームソフトウェアを使って、充電レベルを確認するためのボタンを割り当てすることもできます。
- 充電レベルは、マウスをオンにしたときに、DPIインジケータの色とランプの数によって7秒間表示されます。
 - 緑のランプ3つ=50~100%
 - 緑のランプ2つ=30~50%
 - 緑のランプ1つ=15~30%
 - 赤のランプが1つ点滅=15%未満

ヒント:

- Logicoolゲームソフトウェアを使って、充電レベルを示すようにボタンをプログラミングすることができます。
- バッテリー残量が15%未満になると、一番下のライトが赤で点滅します。この場合、マウスを接続して充電を行ってください。
- Logicoolゲームソフトウェアを使うと、充電レベル、出力および推定バッテリー残量を確認できます。

*バッテリー寿命および残量は、マウスの使用期間および使用方法によって異なります。充電式バッテリーの充電サイクル数は限られています。



充電/ケーブル接続


バッテリー残量が少なくなったら、同梱のUSB充電ケーブルを使ってマウスを接続します。PRO WIRELESSは、ロジクールG POWERPLAY ワイヤレス充電システム (別売) にも対応しています。

LOGICOOLゲームソフトウェア

オンボードプロファイルの設定は、Logicoolゲームソフトウェアを使ってカスタマイズできます。設定項目には、ボタンのプログラミング、レポートレート、パフォーマンス/省電力モードおよびトラッキング挙動などがあります。PRO WIRELESSにはDPI設定を5つまで保存できます。


デフォルトでは以下の設定が含まれています。

- DPI: 400/800/1600/3200
- レポートレート: 1ms
- パフォーマンスモード




DPI/オンボードプロファイル インジケータ


DPI/オンボードプロファイルはメインボタンの下にある3つのLEDランプで示されます。LEDパネルの点灯パターンとDPI値は、以下のイラストのように対応しています。




DPI/プロフィール 1




DPI/プロフィール 2



DPI/プロフィール 3



DPI/プロフィール 4



DPI/プロフィール 5

よくある質問

http://support.logicool.co.jp/ja_jp/product/pro-wireless

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/g903

