

WIRED USB HEADSET WITH MIC

Setup Guide

CASQUE FILAIRE USB AVEC MICRO

Guide d'installation



logitech®

CONTENTS


English3

Français5

Español.7


Português9

KNOW YOUR PRODUCT



CONNECTING THE HEADSET


Plug the USB connector into the USB-A port of your computer.




HEADSET FIT

1. Adjust headset size by moving the headband up and down until it fits comfortably.
2. Move the microphone boom up or down until it is level with your mouth for better voice capture.
3. Tuck the microphone boom out of the way when not being used.


1



2



3




<http://support.logitech.com/product/school-headsets-usb>

Images are illustrative and may vary from actual product.


© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



BRANCHEMENT DU CASQUE


Branchez le connecteur USB sur un autre port USB-A de l'ordinateur.




AJUSTEMENT DU CASQUE

1. Ajustez la taille du casque en déplaçant le bandeau de haut en bas jusqu'à ce qu'il soit confortable.
2. Déplacez la tige du microphone vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de votre bouche pour une meilleure capture de la voix.
3. Repliez la tige du microphone lorsque vous ne l'utilisez pas.


1



2



3



<http://support.logitech.com/product/school-headsets-usb>

Les images ne sont pas contractuelles et peuvent différer des produits réels.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

COMPONENTES DEL PRODUCTO


Diadema acolchada y ajustable

Almohadillas lavables y sustituibles

Volumen seguro

Cable no PVC resistente a mordeduras y sin enredos


Micrófono ajustable



Conector USB-A

CONEXIÓN DE LOS AUDÍFONOS


Conecta el cable USB al puerto USB-A de la computadora.




AJUSTE DE LOS AUDÍFONOS

1. Sube y baja la diadema para ajustar el tamaño de los audífonos hasta que te resulten confortables.
2. Mueve la varilla del micrófono hacia arriba o hacia abajo hasta que esté al nivel de la boca para una mejor captura de voz.
3. Retira la varilla del micrófono cuando no esté en uso.


1



2



3




<http://support.logitech.com/product/school-headsets-usb>

Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden presentar diferencias con respecto al producto real.


© 2019 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

CONHEÇA O SEU PRODUTO



CONECTANDO O HEADSET


Conecte o conector USB na porta USB-A do seu computador.




AJUSTE DO HEADSET

1. Ajuste o tamanho do headset movendo a faixa de cabeça para cima e para baixo até que fique confortável.
2. Mova o microfone para cima ou para baixo até que esteja nivelado com sua boca para uma melhor captura de voz.
3. Tire o microfone do caminho quando não estiver sendo usado.


1



2



3



<http://support.logitech.com/product/school-headsets-usb>

As imagens têm fins ilustrativos e podem diferir dos produtos reais.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas. Todas as outras marcas comerciais são propriedades dos respectivos titulares. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis neste manual. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

<http://support.logitech.com/product/school-headsets-usb>

Images are illustrative and may vary from actual product.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Les images ne sont pas contractuelles et peuvent différer des produits réels.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001275.002

logitech[®]