


USB POWERED **BLUETOOTH®** AUDIO RECEIVER

Complete Setup Guide
完整设置指南

完整設定指南
설치 가이드




logitech®

CONTENTS


English	3	繁體中文	11
简体中文	7	한국어	15

KNOW YOUR PRODUCT




CONNECT THE RECEIVER TO A POWER SOURCE

1A



1B




1A. Connect the power supply to the Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver. Then plug the power plug into electrical outlet.

1B. Connect the Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver to your laptop / computer for power via the USB-A charging cable.


CONNECT THE RECEIVER TO YOUR SPEAKERS

1




1. Connect one end of the 3.5mm cable to the 3.5mm jack on your speaker. Connect the other end of the same 3.5 mm cable to the Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver.

CONNECT THE RECEIVER TO YOUR SPEAKERS (CONT'D)



2. Press the *Bluetooth* pairing button on the Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver. It will initiate the pairing and the LED will start blinking (for first time user, the pairing process will be initiated automatically).
3. Turn on *Bluetooth* on your device and scan for *Bluetooth* devices. You will see "Logitech BT Receiver" on the device list. Select and connect to it.
4. The LED will turn to a steady blue light. You can now play music through your audio device wirelessly.
5. To connect your second device, repeat step 2 through step 4.


CONNECT TO TWO DEVICES SIMULTANEOUSLY




1. Make sure that your two devices are connected to the Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver following the steps above. In case you were disconnected, please check your *Bluetooth* device list, select "Logitech BT Receiver" and reconnect.
2. Play music on device 1.
3. Pause music on device 1.
4. Start playing music on device 2, the audio will switch automatically and will stream from device 2. It may take a few seconds to switch between devices.

RECONNECT A *BLUETOOTH* DEVICE

1



2




Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver will reconnect automatically to the latest connected device.

1. If you are not using the latest connected device and you want to reconnect to Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver, you need to select Logitech BT Receiver in your *Bluetooth* device list on your device.
2. You are connected again to Logitech USB Powered *Bluetooth* Receiver and can stream music from your device.



NOTE: Logitech USB Powered *Bluetooth* Audio Receiver can store up to eight *Bluetooth* devices in its memory (while two devices can connect simultaneously).

www.logitech.com/support/bluetooth-audio-receiver

了解您的产品




将接收器连接至电源



1A.将电源连接至罗技 USB 供电蓝牙音频接收器。随后将电源线插入电源插座。


1B.通过 USB-A 充电线将罗技 USB 供电蓝牙音频接收器连接至笔记本电脑/电脑以获得供电。

将接收器连接至音箱




1. 将 3.5 毫米线缆的一端连接至音箱的 3.5 毫米插孔。 将此 3.5 毫米线缆的另一端连接至罗技 USB 供电蓝牙音频接收器。

将接收器连接至音箱 (续)



2. 按下罗技 USB 供电蓝牙音频接收器上的蓝牙配对按钮。其将启动配对, LED 将开始闪烁 (对于首次使用, 配对过程将自动启动)。
3. 在设备上打开蓝牙并扫描蓝牙设备。您将在设备列表中看到“Logitech BT Receiver”。选择并连接。
4. LED 将常亮蓝色。您现在便可以通过音频设备无线播放音乐。
5. 要连接第二台设备, 请重复步骤 2 到步骤 4。


同时连接两台设备




1. 请确保两台设备均按上述步骤连接至罗技 USB 供电蓝牙音频接收器。如果断开连接, 请查看您的蓝牙设备列表, 选择“罗技 BT 接收器”并重新连接。
2. 在设备 1 上播放音乐。
3. 在设备 1 上暂停音乐。
4. 在设备 2 上开始播放音乐, 将自动切换音频, 从设备 2 播放。在设备之间切换可能需要几秒钟时间。

重新连接蓝牙设备

1



2




罗技 USB 供电蓝牙音频接收器将自动重新连接至最近连接的设备。

1. 如果您并未使用最近连接的设备, 并且想要重新连接至罗技 USB 供电蓝牙音频接收器, 你需要在设备的蓝牙设备列表中选择罗技 BT 接收器。
2. 您会再次连接至罗技 USB 供电蓝牙接收器, 并且可以从此设备播放音乐。



注: 罗技 USB 供电蓝牙音频接收器可储存最多八个蓝牙设备 (可同时连接两个设备)。

www.logitech.com/support/bluetooth-audio-receiver

瞭解您的產品




將接收器連線到電源



1A.將電源連接到羅技 USB 供電藍牙音訊接收器。然後將電源插頭插入到電氣插座。


1B.將羅技 USB 供電藍牙音訊接收器連線到您的筆記型電腦，以透過 USB-A 充電連接線供電。

將接收器連接到您的音箱




1. 將 3.5 公釐連接線的一端連接到音箱上的 3.5 公釐插孔。 將同一條 3.5 公釐連接線的另一端，連接到羅技 USB 供電藍牙音訊接收器。

將接收器連接到您的音箱 (續)



2. 按下羅技 USB 供電藍牙音訊接收器上的藍牙配對按鈕。這會開始進行配對，LED 指示燈會開始閃爍 (第一次使用時配對程序會自動啟動)。
3. 開啓裝置上的藍牙功能並掃描藍牙裝置。您會在裝置清單中看到「Logitech BT Receiver」。選擇並連線該裝置。
4. LED 指示燈會亮起穩定藍燈。現在您可以透過音訊裝置無線播放音樂。
5. 若要連線到您的第二個裝置，請重複步驟 2 到 4。


同時連線到兩台裝置




1. 確認您的兩個裝置已依照上述步驟連線到羅技 USB 供電藍牙音訊接收器。如果您已中斷連線，請檢查您的藍牙裝置清單，選擇「羅技 BT 接收器」並重新連線。
2. 播放裝置 1 的音樂。
3. 暫停裝置 1 的音樂。
4. 開始播放裝置 2 的音樂，即會自動切換並串流播放裝置 2 的音訊。在裝置間切換可能需花幾秒鐘時間。

重新連線藍牙裝置

1



2



羅技 USB 供電藍牙音訊接收器會自動重新連線到最近一次連線的裝置。


1. 如果您不要使用最近一次連線的裝置，且想要重新連線羅技 USB 供電藍牙音訊接收器，則必須在裝置的藍牙裝置清單中，選擇羅技 BT 接收器。
2. 您會再次連線到羅技 USB 供電藍牙接收器，並從您的裝置串流播放音樂。

注意： 羅技 USB 供電藍牙音訊接收器可以儲存最多八個藍牙裝置在其記憶體中 (可以同時連線到兩個裝置)。


www.logitech.com/support/bluetooth-audio-receiver

제품 설명

Logitech Bluetooth
오디오 수신기




원푸시 페어링 버튼




오디오용 3.5mm 잭

전원용 USB-A 포트




전원 공급용 USB-A 케이블




3.5mm 케이블

전원에 수신기 연결하기

1A



1B




1A. Logitech USB 동력형 *Bluetooth* 오디오 수신기에 전원을 연결합니다. 전원 플러그를 전기 콘센트에 꽂습니다.

1B. USB-A 충전 케이블을 이용하여 노트북이나 컴퓨터에 Logitech USB 동력형 *Bluetooth* 오디오 수신기를 연결합니다.


스피커에 수신기 연결하기

1




1. 3.5mm 케이블을 스피커의 3.5mm 잭에 연결합니다. 해당 3.5 mm 케이블의 반대편을 Logitech USB 동력형 *Bluetooth* 오디오 수신기에 연결합니다.

스피커에 수신기 연결하기(계속)



2. Logitech USB 동력형 Bluetooth 오디오 수신기의 Bluetooth 페어링 버튼을 누릅니다. 페어링을 시작하면 LED가 깜빡거리기 시작합니다(최초 사용 시, 페어링 절차가 자동으로 시작됩니다).
3. 장치에서 Bluetooth를 켜고 Bluetooth 장치를 검색합니다. 장치 목록에 "Logitech BT Receiver"가 표시됩니다. 선택하여 연결합니다.
4. LED가 파란색으로 유지됩니다. 이제 오디오 장치에서 무선으로 음악을 재생할 수 있습니다.
5. 두 번째 기기를 연결하려면 2단계부터 4단계까지 반복하십시오.


2개 장치에 동시 연결




1. 이전 페이지의 단계에 따라 2개의 장치가 Logitech USB 동력형 Bluetooth 오디오 수신기에 연결돼있는지 확인하십시오. 연결이 끊긴 경우 Bluetooth 장치 목록을 확인하고 "Logitech BT Receiver"를 선택하여 다시 연결하십시오.
2. 장치 1에서 음악을 재생합니다.
3. 장치 1에서 음악을 일시 중지합니다.
4. 장치 2에서 음악을 재생하면 오디오가 자동으로 전환되고 장치 2에서 스트리밍됩니다. 장치 간을 전환하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

BLUETOOTH 장치 다시 연결

1



2



Logitech USB 동력형 Bluetooth 오디오 수신기는 가장 최근 연결된 장치에 자동으로 다시 연결됩니다.

1. 가장 최근 연결된 장치를 사용하고 있지 않으나 Logitech USB 동력형 Bluetooth 오디오 수신기에 다시 연결하고 싶은 경우, 장치의 Bluetooth 장치 목록에서 Logitech BT Receiver를 선택해야 합니다.
2. Logitech USB 동력형 Bluetooth 수신기에 다시 연결되며 장치에서 음악을 다시 스트리밍할 수 있습니다.

참고: Logitech USB 동력형 Bluetooth 오디오 수신기는 메모리에 최대 8대의 Bluetooth 장치를 저장할 수 있습니다(자동 연결은 2대까지 지원).

www.logitech.com/support/bluetooth-audio-receiver

www.logitech.com/support/bluetooth-audio-receiver

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001259.003

