


Z213 COMPACT 2.1 SPEAKER SYSTEM

Complete Setup Guide

完整设置指南

完整設定指南

설치 가이드




logitech®

CONTENTS

English	3	繁體中文	9
简体中文	6	한국어.	12


KNOW YOUR PRODUCT




CONNECT THE SPEAKERS

1. Plug satellites cable into the subwoofer jack.
2. Plug the power plug into an electrical outlet.
3. Insert the 3.5 mm connector on the control pod into the audio jack on your device (e.g., computer).
4. Power speakers on/off by sliding the power on/off button on the wired control pod.


1




2



3



4




CONNECT YOUR HEADPHONES

To use headphones with your Z213 speakers, plug them into the headphone jack on the control pod.


To change the volume of your headphones, adjust the volume from your audio input source.

Note: The volume control on the control pod does not control the headphone volume.



ADJUST THE VOLUME


Increase (or decrease) the speakers volume by rolling up (or down) the wheel located on the control pod.



ADJUST THE BASS


Adjust the bass level by turning the bass control knob located on the back of the subwoofer.

Turn bass knob to the right for deeper bass or to the left for less bass.



www.logitech.com/support/Z213


了解您的产品




连接音箱

1. 将卫星音箱与低音炮间的线缆插入低音炮插孔。
2. 将电源线插入电源插座。
3. 将控制板的 3.5 毫米接头插入设备（如电脑）上的音频插孔。
4. 滑动有线控制器上的电源开关按钮打开或关闭音箱。


1




2



3



4




连接耳机麦克风

如要将耳机与 Z213 音箱配合使用, 请将将耳机通过 3.5 毫米的接头插入控制器控制器上的耳机插孔。

欲改耳机音量, 请调整音频输入源的音量。

请注意: 控制器上的音量控制并不能控制耳机音量。



调节音量


通过向上 (或向下) 旋转控制器滚轮来增加 (或减小) 音箱音量。



调节低音


使用低音炮背面的低音控制旋钮可调节低音量。

将更少旋钮向右旋转可获得更低沉的低音, 向左旋转可获得较少的低音。



www.logitech.com/support/Z213


瞭解您的產品




連接音箱

1. 將衛星音箱連接線插入到重低音音箱插孔。
2. 將電源插頭插入到電氣插座。
3. 將線控裝置上的 3.5 公釐接頭插入到您的裝置 (例如電腦) 的音訊插孔。
4. 撥動線控裝置上的電源開啓/關閉按鈕，開啓/關閉音箱電源。


1




2



3



4




連接您的耳機

若要使用耳機搭配 Z213 音箱，請將其插入到線控裝置的耳機插孔。

若要變更耳機音量，請從音訊輸入來源調整音量。

注意：線控裝置上的音量控制按鈕無法控制耳機音量。



調整音量


向上 (或向下) 轉動線控裝置上的控制轉鈕，可增加 (或減少) 音箱音量。



調整低音


使用重低音音箱背面的低音控制旋鈕可調整低音強度。

向右轉動控制鈕可加強低音，向左轉動可減少低音。



www.logitech.com/support/Z213


제품 설명




스피커 연결

1. 위성 케이블을 서브우퍼 잭에 연결합니다.
2. 전원 플러그를 전기 콘센트에 연결합니다.
3. 컨트롤 포드의 3.5 mm 커넥터를 장치(예: 컴퓨터)의 오디오 잭에 연결합니다.
4. 유선 컨트롤 포드의 전원 켜기/끄기 버튼을 눌러 전원 스피커를 켜거나 끕니다.


1




2



3



4




헤드폰 연결

Z213 스피커에 헤드폰을 연결하여 사용하려면 컨트롤 포드의 헤드폰 잭에 헤드폰을 연결합니다.


헤드폰의 볼륨을 조절하려면 오디오 입력 소스의 볼륨을 조절합니다.

참고: 헤드폰 볼륨은 컨트롤 포드의 볼륨 컨트롤로 조절되지 않습니다.



볼륨 조절


스피커의 볼륨을 올리거나 낮추려면 컨트롤 포드의 휠을 위 또는 아래로 돌립니다.



베이스 조절

서브우퍼 뒷면에 있는 저음 조절 노브를 사용하여 저음을 조절합니다.

베이스 노브를 오른쪽으로 돌리면 베이스가 깊어지며 왼쪽으로 돌리면 작아집니다.



www.logitech.com/support/Z213

www.logitech.com/support/Z213

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.