








# PRO X WIRELESS

クイックスタートガイド




logicool ™




## 機能

- 1 マイクミュートの切り替え
- 2 音量ホイール
- 3 電源スイッチ
- 4 USB C充電ポート
- 5 マイク



# ヘッドセットのセットアップ

- 1 マイクをヘッドセットに接続します
- 2 レシーバーをUSBポートに差し込みます
- 3 電源スイッチをオンにします
- 4 オプションソフトウェアをダウンロードしてインストールします



[gaming.logicool.co.jp/ghub](http://gaming.logicool.co.jp/ghub)  
[logicool.co.jp/support](http://logicool.co.jp/support)

## ヘッドセットの操作

### マイクミュートの切り替え

- 赤が点灯していない場合、マイクはアクティブです。赤が点灯している場合、マイクはミュートになっています。

### 音量ホイール

- 上に回転させてOS音量を上げます。  
下に回転させてOS音量を下げます。

### 電源スイッチ

- 青緑が点灯している場合、電源はオンです。赤が点灯している場合、電源はオフです。オーディオが再生されていない場合、電池寿命を節約するために、30分後にヘッドセットの電源が自動的に切れます。使用を再開するには、電源をオフにしてから再度オンにします。タイムアウト値はG HUBで調節できます。

### USB C充電ポート

- 同梱のUSB A - USB C充電ケーブルをパソコンのUSBポートに接続して、ヘッドセットを充電します。ケーブルは充電とファームウェア更新専用です - 有線接続ではオーディオは再生されません。

### マイク

- 音声最適にピックアップされるように、口の端から約2本指分離れた場所にフォームボールを配置します。Blue VO!CEの機能は、G HUBソフトウェアを使って有効化することができます。



©2020 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001795.002